



第二部分 传感器介绍








01

电路基础知识



电路基础知识



导体、半导体、绝缘体

容易导电的物质称为导体,铁、铜等 难以导电的物质称为绝缘体,塑料、玻璃等 介于导体和绝缘体之间的称为半导体,硅、 锗(zhe)等








科技创新生活 让世界更美好---英赛迪科技

Copyright © 2021 – 2031 E-Steam Tech All Rights Reserved

电路基础知识



电路主要分为五个部分: MCU、电源、传感器、执行器和通信









超声波模块

温湿度模块


红外避障模块

MG90S舵机


科技创新生活 让世界更美好---英赛迪科技

Copyright © 2021 – 2031 E-Steam Tech All Rights Reserved

电路基础知识



MCU——微控制单元(Microcontroller Unit; MCU), 又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机。诸如手机、PC外围、遥控器, 至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等, 都可见到MCU的身影。



电源分为交流电和直流电

英赛迪内部资料,严禁商用,违者必究!




电源

电源是提供电能的装置。电源因可以将其 它形式的能转换成电能,所有把这种提供电能 的装置叫做电源。

发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。

交流电, 简称AC, 电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。

直流电, 简称 DC, 电流方向不变,由电池、 燃料电池、整流器和装有整流子的发电机产 生。



接地:指的是电路中的电压0参考点,

一般电路中只有正电压

英赛迪内部资料,严禁商用,违者必究!




电压, 电流,接地

电压:指的是电位差,可以类比于水位差。

电压符号U,单位伏特,简称V;

电流:指的是电荷流动强度的大小,可以类比于水流。

电流符号I,单位安培,简称A







欧姆定律 U=I*R 电压 = 电流 * 电阻

电阻, 电阻器

电阻:导体阻碍电流通过的能力大小称为电阻。 电阻器:指的是具有不同电阻值的元器件,通 常简称为电阻 电阻在电路中通常起分压、分流的作用。

电阻符号R,单位欧姆,简称 Ω







关于电路的一些注意事项

操作电路前尽量消除身体静电,尽量不要用手触摸芯片的引脚和焊点;

使用过程中电路不要触摸金属,不要沾水,以免短路;

A

电路检查正常以后再接通电源,不要带电插拔电子元器件,断开电源以后再更改电路。

短路

导线跨接用电器的现象

在搭建电路时,一般**红色**线代表连接电源**正极**,**黑色**线代表连接**负极**



02

传感器介绍

超声波模块

超声波测距最基本的原理就是 用到我们小学二年级学过知识: **路程=速度×时间**




1、Vcc: +5V电源供电。

2、Trig: 输入触发信号(可以触发测距)。

3、Echo: 传出信号回响(可以传回时间差)。

4、Gnd: 接地。

英赛迪内部资料,严禁商用,违者必究!



只要在声波发射时候,打开定时器计时,然后在声波接收时,关闭定时器,是不是就可以得到计数的时间啦!

最重要的两个信号--触发信号 回响信号

触发信号:给模块trig(英语控制的意思)10us的高电平,就相当于打开开关,模块开始发射声波啦,同时把Echo引脚电平拉高。回响信号:模块Echo(英语回声的意思)引脚,接收回来的声波时,

由高电平又变成低电平了。

科技创新生活 让世界更美好---英赛迪科技


Copyright © 2021 – 2031 E-Steam Tech All Rights Reserved

英赛迪内部资料,严禁商用,违者必究!

红外避障模块

- 1.VCC外接3.3v-5v电压(可以 直接与5v单片机和3.3v单片机 相连)
- 2、GND 外接GND
- 3、OUT小板数字量输出接口 (0和1)







当距离达到检测距离时, 模块上的灯亮

一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过<u>比较器电路</u>处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接回输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围2~30cm

循迹模块



由于黑色具有较强的吸收能力,当<u>循迹模块</u>发射的红外线照射到黑线时,红外线将会被黑线吸收,导致循迹模块上光敏三极管处于关闭状态,此时模块上一个LED熄灭。在没有检测到黑线时,模块上两个LED亮。

总结就是一句话,感应到黑线,D0输出高电平,灭灯

VCC——VCC(5V); GND——GND; OUT——IO口(引脚口);

英赛迪内部资料,严禁商用,违者必究!

PWM舵机



舵机的引线,一般为三线控制(没有接触过不是三线的),红色为电源,棕色为地,黄色为信号。控制舵机的时候,需要不断的给PWM波才能使得舵机在某个角度有扭矩。

输出轴。增强套筒。 镇紧螺丝。 有度传感器。 舵机电路板。

舵机的控制电路中有个脉宽<u>比较器</u>,通过脉宽的比较计算舵机输出轴应该保特的角度,舵机输出轴实际角度用电位器的阻值来反馈,当实际角度与应该保特的角度不一致时,舵机电路驱动电机正转或反转,通过齿轮组把舵机的输出轴调节到应该保持的位置

科技创新生活 让世界更美好---英赛迪科技

Copyright © 2021 – 2031 E-Steam Tech All Rights Reserved