



7 rue André-Marie AMPERE 31830 PLAISANCE DU TOUCH Tel : 05 61 30 69 00 - contact@isit.fr

Sommaire

- Chapitre 1: Introduction CAN / CANopen
 - Définitions, historique, concept, normes & domaines d'application
- Chapitre 2 : Caractéristiques d'un nœud CAN
 - Physiques & Logiques
- Chapitre 3 : Les réseaux CAN
 - Contraintes & Topologies
- Chapitre 4 : Les couches protocole
 - CANopen, Devicenet, J1939





Définitions

- Qu'est ce qu'un bus (de communication):
 - lignes (physiques) de communication entre plusieurs équipements électroniques
- Que signifie CAN :
 - Controller Area Network : Réseau de contrôleurs électroniques
 - Protocole spécifique de communication
- •bus CAN:
 - Terme générique désignant à la fois les médias physiques et le protocole



Définitions

- Nœud CAN :
 - Equipement électronique capable de dialoguer sur un bus CAN
- Réseau CAN :
 - ▶ En simplifiant : Réseau d'équipements électroniques (nœuds) interconnectés utilisant le protocole CAN pour échanger des informations.
- CANopen / Devicenet / J1939 :
 - Protocoles de « haut-niveau » fonctionnant sur le bus CAN



Historique

Début années 80

- Intérêt général des constructeurs automobiles haut de gamme pour les Systèmes de communication temps réel (électronique embarquée).
- Faute de solutions dédiées, utilisation du bus I2C (Inter Integrated Circuits) développé par Philips.

•1983

La société Robert Bosch GmbH (www.bosch.de) en partenariat avec l'université de Karlsruhe choisit de développer un protocole/bus à haut niveau de sécurité orienté systèmes distribués temps réel :

Le bus CAN



Historique

- 1985
 - Bosch signe un partenariat avec Intel (pour les USA) puis avec Philips et Siemens (pour l'Europe) pour les composants.
- 1986
 - La SAE officialise le protocole et les premiers composants apparaissent l'année suivante.
- **•**1991
 - BOSCH publie les spécifications de la version 2.0
- Depuis...



Historique

- 1985
 - Bosch signe un partenariat avec Intel (pour les USA) puis avec Philips et Siemens (pour l'Europe) pour les composants.
- 1986
 - La SAE officialise le protocole et les premiers composants apparaissent l'année suivante.
- **•**1991
 - BOSCH publie les spécifications de la version 2.0
- Depuis...



- Bus faible coût
 - Composants et mise en œuvre « bon marché »
- Bus robuste
 - Médias robustes et détection d'erreur performante
- •Bus flexible :
 - Multi-maîtres : Pas de relation spécifiques entre les nœuds
- Bus performant
 - Transfert « temps-réel » des informations



- Transmission fiable dans les environnements perturbés
 - Longueur des données réduite :
 - Taille suffisante pour la plupart des applications
 - Contrainte : Segmentation nécessaire si taille informations > 8 octets
- Émission des messages sur évènement :
 - Charge du bus réduite
 - Temps de latence court pour les données temps réel
- Émission des messages en fonction du niveau de priorité
 - Réduction des temps de latence pour les messages important



- Topologie du réseau
 - Le format « bus » est préconisé
 - Possibilité d'étoile ou de « backbone »
 - Longueur du bus limitée par le comportement temps réel
- Codage Numérique de l'information
 - Signal série codé en NRZ : Simplicité de codage
 - Deux niveaux « 0 » et « 1 » (resp. dominant et récessif)
 - Fonction de « ET » sur le bus



- Accès au médium
 - Asynchrone
 - Sans collision
- Détection d'erreurs
 - Par l'émetteur et les récepteurs
 - Divers mécanismes dont CRC
 - Intégrité des données véhiculées




- Signalement d'erreur
 - Détection en temps réel
 - Temps de recouvrement d'erreur très court :
 - Réduction de la charge du bus
 - Mécanisme de confinement
 - Mise hors service automatique et autonome d'un nœud défectueux



- Notions de fonctionnement de base
 - ▶ Tous les participants peuvent démarrer la communication dès que le bus est au repos (IDLE) :
 - Pas de mécanisme de gestion des collisions nécessaire grâce au principe d'arbitrage non destructif
 - Un seul émetteur une fois la phase d'arbitrage terminée
 - Tout nœud sur le bus qui n'est pas émetteur est récepteur
 - Tout nœud sur le bus est en charge de vérifier l'intégrité du message



Représentation d'un réseau CAN





Normes

- Norme actuelle :
 - CAN 2.0B
- Plusieurs standards ISO pour le CAN :
 - ISO 11898-1: CAN Data Link Layer and Physical Signalling
 - ISO 11898-2: CAN High-Speed Medium Access Unit
 - ISO 11898-3: CAN Low-Speed, Fault-Tolerant, Medium-Dependent Interface
 - ISO 11898-4: CAN Time-Triggered Communication
 - ISO 11898-5: CAN High-Speed Medium Access Unit with Low-Power Mode
 - ISO 11992-1: CAN fault-tolerant for truck/trailer communication



Normes

- Principaux protocoles :
 - CANopen
 - DeviceNet
 - J1939
 - **ISOBUS**
 - NMEA2000
 - ARINC-825
- Organismes de gestion reconnus en europe :
 - CiA (CAN in Automation)



Domaines d'application

- Industrial automation
- Home/Building automation
- Automotive (VL, PL)
- Transportation (Train, aviation, ...)
- Matériel agricole, Travaux public
- Maritime
- Medical
- Instrumentation



Sommaire

- Chapitre 1: Introduction CAN / CANopen
 - Définitions, historique, concept, normes & domaines d'application
- Chapitre 2 : Caractéristiques d'un nœud CAN
 - Physiques & Logiques
- Chapitre 3 : Les réseaux CAN
 - Contraintes & Topologies
- Chapitre 4 : Les couches protocole
 - CANopen, Devicenet, J1939





Contraintes principales

- Véhiculer deux niveaux logiques :
 - Dominants et Récessifs
- Etre au niveau récessif au repos
- Avoir une fonction de « ET » logique entre les différents nœuds :
 - Si un nœud impose un niveau dominant, alors le bus est à l'état dominant




ISO 11898-3 - CAN High Speed

- Média « standard » :
 - Double paire torsadée blindée
 - Signaux :
 - CAN High
 - CAN Low
 - CAN GND
 - CAN Vcc (optionnel)
 - Possibilité d'alimentation des composants réseau par le CAN (Transceivers)



ISO 11898-3 - CAN High Speed

- Caractéristiques du signal :
 - Tension différentielle avec retour commun
 - Niveau Récessif : $V_{CAN H} V_{CAN L} = 0V$ (tolérance : de -500mV à +50mV)
 - Niveau Dominant : $V_{CAN_L} V_{CAN_L} = 2V$ (tolérance : de +1,5V à +3V)




Tension (v)

- Seuils de détection :
 - Niveau Récessif :
 - si V_{CAN H} inférieur ou égale à V_{CAN L} + 0,5V
 - Niveau Dominant :
 - si V_{CAN H} est au moins supérieur à V_{CAN L} + 0,9V



ISO 11898-3 - CAN High Speed

- Caractéristiques du médium :
 - Câble
 - Vitesse de propagation nominale : 5 ns.m⁻¹
 - Impédance nominale : 70 mOhm.m⁻¹
 - Section : dépendante de la distance et du nombre de nœuds :
 - de 0,1 mm² pour 40m à 0,4 mm² pour une centaine de nœuds à 450m.
 - Adaptation de ligne nécessaire :
 - RT (Résistance de Terminaison) : 120 Ohm





ISO 11898-3 - CAN High Speed

- Relation vitesse /distance :
 - Distance inversement proportionnelle à la vitesse : + la vitesse augmente,
 - + la longueur max. du réseau diminue :
 - Causes:
 - le comportement temps-réel des phases d'arbitrage
 - le comportement temps-réel des phases de détection d'erreur,
 - Vitesse de communication :
 - CAN 2.0B: jusqu'à 1Mb.s⁻¹ (jusqu'à 125 kb.s⁻¹ uniquement en CAN 2.0A)
 - Distances théoriques :
 - > 1km pour 10kb.s⁻¹
 - < 40m pour 1Mb.s⁻¹



Connectique

- Connectiques industrielles standardisées :
 - ▶ DB-9
 - Borniers industriels
 - M-12
 - Connecteur HE10

	DB-9	Bornier	M-12	HE10
1	Reserved	GND	Shield (opt.)	Reserved
2	CAN-LOW	CAN-LOW	CAN V+	GND (opt.)
3	GND	Shield (opt.)	GND	CAN-LOW
4	Reserved	CAN-HIGH	CAN-HIGH	CAN-HIGH
5	Shield (opt.)	CAN V+	CAN-LOW	GND
6	GND (opt.)			CAN V+
7	CAN-HIGH			Reserved
8	Reserved			Reserved
9	CAN V+			Reserved
10				Reserved




Les types de messages

Trames de données (représentation simplifiée) :

Header	Data	Trailer
--------	------	---------

- Header (simplifié) : Identificateur + bits de contrôle (dont RTR)
- Data : données (8 octets max.)
- Trailer : CRC + ACK + fin de trame

Trames de requête :



- Header (simplifié) : Identificateur + bits de contrôle (dont RTR)
- Trailer : CRC + ACK + fin de trame




Les types de messages

- Caractéristiques :
 - Identificateur : 11 ou 29 bits
 - Bits de contrôle : taille de données émises ou requises + type ID
 - Fin de trame : 7 bits récessifs
- Identificateur unique sur le réseau pour les trames de données
 - Chaque nœud doit avoir un jeu d'identificateurs unique



Représentation trame de données


(version 11 bits)





Principe d'arbitrage à l'émission

- Chaque nœud émet son champ d 'arbitrage et contrôle le niveau sur le bus :
 - Si le niveau observé est celui émis, il continue l'émission
 - Si le niveau observé n'est pas celui émis, il stoppe l'émission et devient récepteur






Principe d'acquittement des messages

• Chaque nœud récepteur doit acquitter le message si la trame lui semble

cohérente:





Principe d'encodage des messages

- Le message est représenté au format binaire en NRZ :
 - Problème du NRZ asynchrone :
 Sur de longs messages, possibilité de désynchronisation des horloges de chaque nœud entraînant des corruptions de message
 - Solution du protocole CAN : Le bit Stuffing
 - Un bit de niveau inverse est rajouté à l'émission tous les 5 bits consécutifs de même niveau
 - Supprimé du message final par le récepteur
 - Intérêt : Génère un front de resynchronisation au niveau physique




Gestion des erreurs

- Erreurs détectées :
 - Erreur Bit
 - Erreur de CRC
 - Erreur de Format
 - Erreur de Stuff
 - Erreur Acknowledge
- Mécanisme de confinement automatique :
 - Entretien local de compteurs erreurs Tx et Rx
 - \rightarrow Si compteur Tx ou Rx > 128, mode Erreur passive
 - Si compteur Tx > 255, confinement (BUS OFF)



Principe de signalisation des erreurs

Tout nœud qui détecte une erreur doit la signaler :





Sommaire

- Chapitre 1: Introduction CAN / CANopen
 - Définitions, historique, concept, normes & domaines d'application
- Chapitre 2 : Caractéristiques d'un nœud CAN
 - Physiques & Logiques
- Chapitre 3 : Les réseaux CAN
 - Contraintes & Topologies
- Chapitre 4 : Les couches protocole
 - CANopen, Devicenet, J1939






Contraintes de mise en œuvre

- Tous les nœuds d'un même réseau doivent communiquer à la même vitesse
- La vitesse impacte sur la longueur maximum du réseau
- La charge du réseau doit être évaluée afin de déterminer la vitesse nécessaire
- Les topologies autres que le bus (arbre, étoile) apportent des contraintes supplémentaires :
 - Perturbations du signal original par réflexions sur les branches secondaires



Topologie Bus standard






Topologie Bus standard

- Longueur de bus aisée à calculer :
 - Stubs : longueurs négligeables (< 30 cm)</p>
 - Longueur = longueur du tronc principal (env.)
- Terminaisons faciles à positionner :
 - Identification facile des deux extrémités du câble
- Remarque :
 - Pas forcément adapté aux lignes de production avec câblage complexe : le cheminement du câble va probablement rajouter de la longueur « inutile »



Topologie Bus étoile






Topologie Bus étoile

- Longueur de bus plus compliquée à calculer :
 - Longueur = longueur des différents troncs
 - Nécessité de comptabiliser une partie en stub qui vont générer des perturbations sur le tronc principal
- Terminaisons plus difficiles à positionner
 - ▶ En fonction des branches les plus longues
- Remarque :
 - Plus adapté que le bus aux lignes de production avec câblage complexe
 - Problème contraignant des stubs et longueurs associés :
 - Nécessite parfois l'utilisation d'interfaces d'adaptation électrique spécifiques qui « simplifient » la topologie



Topologie Bus étoile optimisé (1)






Topologie Bus étoile optimisé (1)

- Utilisation de « répéteur » CAN :
 - Différenciation de segments => création de plusieurs troncs principaux
 - Calcul simplifié pour la longueur max. :
 - A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D
 - Penser à rajouter la « longueur équivalente ligne » d'un répéteur
- Terminaisons aisées à positionner
- Remarque:
 - Même domaine temps réel
 - Meilleur compromis pour les lignes de production avec câblage complexe
 - Moins de contraintes au niveau stub



Topologie Bus étoile optimisé (2)





Topologie Bus étoile optimisé (2)

- Utilisation de « Bridge » CAN :
 - Différenciation de réseaux => création plusieurs réseaux CAN distincts
 - Calcul simplifié pour la longueur max :
 - Chaque réseau a ses propres contraintes de distance
- Terminaisons aisées à positionner
- Remarque :
 - Réseaux CAN différents : disparition du temps réel
 - Possibilité de filtrage des messages (réduction de charge sur certains tronçons)
 - Possibilité d'utilisation de vitesses différentes selon réseaux



Sommaire

- Chapitre 1: Introduction CAN / CANopen
 - Définitions, historique, concept, normes & domaines d'application
- Chapitre 2 : Caractéristiques d'un nœud CAN
 - Physiques & Logiques
- Chapitre 3 : Les réseaux CAN
 - Contraintes & Topologies
- Chapitre 4 : Les couches protocole
 - CANopen, Devicenet, J1939





Couches protocole

Les principales couches protocole

CANopen

Devicenet

•J1939



Protocole CANopen



Historique

- 1993 : Un programme de recherche européen (ASPIC) permet de développer une spécification de couche applicative : CAL
- 1994-95: Création du CiA Interest Group de CANopen définition de documents concernant CANopen Communication Profile et I/O Device profile. Parution du CiA-301 v 2.0
- 1996: Parution du CiA-301 v3.0
- 1996-99 : Création de plusieurs SIG pour la spécification du Communication profile, du Device Profile et des standards d'applications
- 1999 : Parution du CiA-301 v4.0
- Octobre 2006: Parution du CiA-301 v4.1

Depuis 1996... De nouveaux SIG apparaissent pour définir de nouveaux Device Profiles et des fonctionnalités de communication additionnelles.



Principal objectif

Fournir une solution standardisée pour des systèmes d'automatisation industrielle distribués.

- Architecture système normalisée
- Interopérabilité des matériels de fabricants différents sur un même réseau :
 - Pas de dépendance vis-à-vis des fabricants
 - Utilisation des matériels les mieux adaptés au système/contraintes
- Apprentissage technique pérenne
- Utilisation d'outils, de logiciels de communication et de couches protocoles sur étagère




Les éléments principaux

Standardisation maximum à l'aide de :

- Gestion réseau normalisée
- Messagerie réseau normalisée
 - Messages de service (SDO)
 - Messages de process (PDO)
- Périphériques (matériels) normalisés :
 - Fonctionnalités
 - Informations



Modèles de référence d'un matériel CANopen





Principaux documents disponibles

CiA-301


Couche d'application CANopen et Communication profile.

CiA-4xx

- Device/Application profiles (Description de type d'équipements compatibles CANopen)
- Nombreux profiles :
 - CiA-401 : Entrées/sorties
 - CiA-402 : Contrôle mouvement/moteurs
 - CiA-404 : Systèmes de mesure (°C, hpa)
 - CiA-406 : Codeurs
 - CiA-407 : Informations passagers
 - CiA-412 : Systèmes médicaux
 - CiA-416 : Contrôle portes de bâtiments
 - CiA-417 : Ascenseurs
 - CiA-418: Batteries / CiA-419: Chargeurs
 - CiA-423 : Véhicules diesels sur rails



Protocole CANopen: Modèle de Périphérique





Le dictionnaire d'objets

- Structure virtuelle d'accès au périphérique :
 - Informations du périphérique
 - Paramètres de configuration
 - Données de process
- Contient des objets accessibles en lecture et/ou écriture
- Objets communs à la norme ou spécifiques au périphérique
- Un dictionnaire d'objet par périphérique




Structure contenant toutes les informations du périphérique pouvant transiter sur le réseau, soit en lecture, soit en écriture ou les deux.

Index	Objets
0000 _h	Non utilisé
0001 _h -025F _h	Description des types de donnée
0260 _h -0FFF _h	Réservé
1000 _h -1FFF _h	Zone du communication profile
2000 _h -5FFF _h	Zone spécifique fabricant
6000 _h -9FFF _h	Zone standardisée Device/Application profiles
A000 _h -AFFF _h	Zone standardisée des variables réseau (PLC)
B000 _h -BFFF _h	Zone standardisée des variables système (multi-réseaux)
C000 _h -FFFF _h	Réservé



Méthode d'accès





4 - 58

Points clés :

- Structure d'objets à deux dimensions <index> / <sub-index>
- Séparation des variables d'application spécifiques et des informations partagées (réseau).
- Normalisation du contenu par les documents du CiA
- Possibilités d'objets customs
- Types d'objets disponibles variés :
 - Normalisés (variables simples,...)
 - Libres (nécessite alors une description par l'auteur)
- Une entrée (information) unique par sous-index



Mécanismes d'échange de donnée :

Messages de type SDO

Messages de type PDO



RAPPEL Correspondance Trames CAN - CANopen

Chaque trame CANopen est composée de :

ID RTR Cmd/Datas

▶ ID : Identificateur CAN Layer 2 (11bits)

RTR : Bit spécifiant une trame de requête (idem CAN Layer 2)

Cmd/Datas : 8 octets de donnée CAN Layer 2




Service Data Object (SDO)

- Service Client / Serveur :
 - Le client initie la liaison et le serveur répond
 - Transfert « confirmé »
 - 2 identificateurs CAN utilisés par canal SDO
- Permet l'accès au dictionnaire d'objets d'un périphérique par l'adressage d'une entrée via un index et un sub-index
 - Pas d'interprétation nécessaire
- Une seule information (entrée) accédée par transaction
- Possibilité de transfert de données de longueur illimitée (protocole segmenté)
- Principalement utilisé pour la configuration de périphériques



Protocole SDO



Exemple: Un client SDO lit 4 octets de données dans le dictionnaire d'objets d'un périphérique (serveur SDO). Utilisation du protocole SDO.




Process Data Object (PDO)

- Liaison de type Producteur Consommateur(s) :
 - Plusieurs modes de déclenchement de transmission
 - Un seul identificateur CAN par PDO
- Transfert de 8 octets de données maximum :
 - pas de protocole donc pas de segmentation possible.
 - Plusieurs informations (entrées) dans un même message (en fonction du mapping)
- Utilisé pour la transmission de données en temps réel
- Configuration des contenus de message par défaut
- Reconfiguration possible suivant périphérique



Protocole PDO






Les Identificateurs CANopen

- Codés sur les ID 11 bits du bus CAN
- Basés par défaut sur l'adresse de l'équipement (Node-ID) :
 - Autorise jusqu 'à 127 équipements sur le réseau
- Identificateurs spécifiques réservés pour les messages réseau génériques standard :
 - NMT (Network ManagemenT)
 - Synchronisation
 - Messages Time Stamp
- Identificateur par défaut périphériques basés sur le « Predefined Connection Set » :
 - Permet l'accès à un périphérique non configuré.
 - Permet l'implémentation de structures de systèmes simples (1:N)
- Libre configuration de certains identificateurs de messages :
 - Nécessaire pour les structures de communication complexes







4 - 67

Protocole Devicenet



Protocole Devicenet: Introduction

 Standard de réseau ouvert spécifié par l'Open Devicenet Vendor Association inc. (ODVA).

www.odva.org

- Développé à l'origine par Allen Bradley.
- Marque déposée de l'ODVA.
- Adhésion à l'ODVA est obligatoire pour tout fabricant de périphérique DeviceNet
- Documents de spécifications :

Volume 1 (Communication Model and Protocol)

Volume 2 (Device Profiles and Object Library)



Protocole Devicenet: Introduction

- Basé sur la technologie C.I.P. (Common Industrial Protocol)
 - comme ControlNet, CompoNet et EtherNet/IP
 - Document normatif supplémentaire : DeviceNet adaptation of CIP
 - Principe de modélisation des équipements à base d'objets
 - Chaque objet CIP possède :
 - des attributs (données)
 - des services (commandes)
 - des connexions
 - des comportements (relations entres les services et les valeurs des attributs).
 - Existence de librairies d'objets regroupées en device profiles



Protocole Devicenet : Caractéristiques techniques

- Topologie de type bus ou arborescence mais standardisée
- Supporte jusqu'à 64 nœuds
- 3 vitesses configurables
 - ▶ 125kBaud (longueur maximum 500 m)
 - 250kBaud (longueur maximum 250 m)
 - 500kBaud (longueur maximum 100 m)
- Signaux et alimentation distribués par le même câble
- Branchement et remplacement de périphériques à chaud possible.



Protocole Devicenet : Caractéristiques techniques

 Exemple de topologie Nœud **Terminaison** Multi «T» Nœud **Terminaison** Multi «T» «T» Nœud Nœud Nœud Nœud Nœud Tronc (câble épais) Nœud Nœud Lignes secondaire (câble fin) Nœud



Protocole Devicenet : Modèle de communication

Modèle ISO et DeviceNet

ISO-layer7	Application layer	DeviceNet Specification Vol. II
ISO-layer2	Data link layer	Bosch CAN Specification 2.0
ISO-layer1	Physical signaling	Bosch CAN Specification 2.0
ISO-layer1	Transceiver	DeviceNet Specification Vol. I
ISO-layer0	Transmission media	DeviceNet Specification Vol. I



Protocole Devicenet: Modèle de communication

- Les structures de communication sont :
 - Master/Slave
 - Multimaster
 - D'égal à égal
- Les modèles de communication sont :
 - Connexion point à point
 - connexion multicast
 - modèle producteur/consommateur
- Deux types de message.
 - Explicit Messages (fonctions de type Client/Serveur)
 - I/O Messages (échange de données rapide)



Terminologie Objets

- DeviceNet utilise un Object Model abstrait pour décrire :
 - l'ensemble des services de communication disponibles
 - le comportement d'un nœud visible de l'extérieur
 - un moyen commun par lequel l'information est échangée.
- Un nœud DeviceNet est constitué d'Objects.

 Un Object est une représentation abstraite d'un comportement particulier d'un produit



Terminologie Objets

Class

- Le terme de *Class* représente un ensemble d'*objects* représentant le même type de composant système.
- Une Class est une généralisation d'un object
- Tous les objects d'une classe sont identiques en forme et en comportement, mais peuvent avoir des valeurs d'attribut différentes.

Instance

- Une *Instance* représente d'un des objets d'une *Class*.
- Les termes Object, Instance ou Object Instance se réfèrent tous à une Instance X d'une Classe Y.



Terminologie Objets

- Une instance d'objet et/ou une classe d'objet
 - contient des attributs (Attributes)
 - fournit des Services
 - implémente un Comportement (*Behaviour*)

 Chaque instance d'objet d'une classe a le même jeu d'attributs, de services et de comportements, mais existe dans son propre état.



Terminologie Objets

- Les attributs sont des variables contenant les objets de données.
- Typiquement les attributs fournissent une information d'état ou gouvernent l'action d'un objet :
 - état d'un objet
 - valeur de temps
 - nom de produit
 - numéro de série
 - données de processus
 - . . .



Terminologie Objets

Services

- Les services sont appelés pour réaliser des opérations sur l'état d'un objet ou sur ses attributs.
- Les services courants sont par exemple :
 - Read Data (ex. Get_Attribute_Single)
 - Write Data (ex. Set_Attribute_Single)
 - Reset
 - Create
 - Delete
 - ...




Terminologie Objets

- Le comportement d'un objet indique comment il réagit sur un événement particulier.
- Ceci peut être implémenté par l'application en fonction d'un appareil :
 - allumer une ampoule
 - fermer une vanne
 - démarrer un moteur
 -



Modes d'adressage





Modes d'adressage, exemple pour le nœud n°5

Class of the coupler:

Object	Class	Instance	Descript	ion								
Identity	0×01	1	Device t	ype, vend	dor ID, s	erial num	ber etc.					
Message Router	0 x 02	1	Poutes	Identity	Class (0 x 1)·		****				
DeviceNet	0 x 03	1	Mainta	Instance		<i>.</i>						
			object :	Number	Used in buscoupler	Access rule	Name	Data type	Description		Va	lue
			connec	1	required	get	Revision	UINT	Revision of the Ide			x 01
Assembly	0 x 04	9							Object, Range 1-65 definition upon wh		ass	
Connection class	0 x 05	3	Allows						implementation is			
Acknowledge handler	0 x 2B	1	The Ac	Instance	1:							
			recepti	Attribute ID	Used in buscoupler	Access rule	Name	Data type	Description		Value	
			comm ⁴	1	required	get	Vendor	UINT	Identification of ve	endor	40 (0 x 2	8)
			within	2	required	get	Device Type	UINT	Indication of gener	al	12 (0 x C	6
			the pro	3	required	get	Product Code	UINT	Identification of particular product		306(0 x 1	132)
Coupler configuration object	0 x 64									the	{3;0}	
	0 x 65	L'objet ider	ntification (du vendei	ır à comn	ne "adrece	۰ M۸	C ID #5:	Object Class	H	-	
Discrete input point		L objet idei	ID	#0x01: Ir	nstance II) #1: Attr	ibute ID	(10 #3. (#1	Object Class	rice	-	\neg
Discrete output point	0 x 66									\vdash	"WAGO	750-
Analog input point	0 x 67										306 V 3.0	
Analog output point	0 x 68											



Modes d'adressage

- Des Service Codes sont associés à chaque Class.
- Ils sont appelés par des Explicit Messages.
- Les 2 principaux codes sont :
 - 0x0E : Get_ Attribute_Single, pour lire une valeur d'attribut
 - 0x10 : Set_ Attribute_Single, pour écrire une valeur d'attribut




Utilisation des identificateurs CAN

	Identificateur sur 11 bits								place d/ID			
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	plage d'ID	
0	0 Groupe 1 Source MAC ID							000 - 3FF (1024 Id)	Groupe de message 1			
1	0 Source/destinataire MAC ID Groupe 2 Message ID								400 - 5FF (512 Id) Groupe de message 2			
1	Groupe 3 Message ID Source MAC ID							600 - 7BF (448 Id)	Groupe de message 3			
1	1	1	1	1	Groupe 4 Message ID						7C0 - 7EF (48 Id)	Groupe de message 4
1	1	1	1	1	1 1 X X X X			X	7F0 - 7FF	ID non valide		



Exemple de trame DeviceNet








Caractéristiques principales

- Protocole Applicatif basé sur le bus CAN, le J1708 et le J1587
- Utilisé pour la communication entre les ECU (Electronic Control Unit)
- Domaine d'application principale : Camion, engins lourds & spéciaux
- Peu de surcharge protocole car très orienté données
- Exemple de réseau :





Caractéristiques principales

- Un réseau est composé d'ECUs (Electronic Control Units)
- Chaque ECU peut contenir un ou plusieurs CA (Contrôleur d'application)
- Chaque CA est caractérisé par :
 - une adresse
 - un "NAME"
 - Son propre programme
- Trois types de CA :
 - Standard CA
 - Diagnostic/Development tools CA
 - Network Interconnection CA



Caractéristiques principales

- Adresses des CA unique sur 8 bits :
 - Deux types de CA : Arbitrary Address Capable / Single Address Capable
 - Les adresses permettent :
 - L'utilisation d'ID CAN uniques
 - L'identification de la source du message
- Paramètre "Name" des CA :

4			_	NAI	ME (64bits)				•
Arbitrary Address Capable	Industry Group	Vehicle System Instance	Vehicle System	Reserved	Function	Function Instance	ECU Instance	Manuf. Code	Identity Number
1 bit	3 bit	4 bit	7 bit	1 bit	8 bit	5 bit	3 bit	11 bit	21 bit



Documents officiels

J1939/0X

Document d'application du protocole où X fait référence à un domaine spécifique, par ex. :

- J1939/01 Truck and Bus Control and Communications Network
- J1939/02 (Draft) Agricultural Equipment Control and Communications Network

J1939/1X

Document « Physical Layer » document, où X fait référence à une architecture physique spécifique :

- J1939/11 Physical Layer, 250K Bits/sec, Shielded Twisted Pair
- J1939/12 (Draft) Physical Layer, 250K Bits/sec, Twisted Quad
- J1939/13 Physical Layer, Diagnostic Connector
- J1939/15 (Draft) Reduced Physical Layer, 250K bits/sec, Unshielded Twisted Pair (UTP)



Documents officiel

J1939/21

Document de spécification de la couche Data Link Layer

J1939/3X

Document de spécification de la couche Réseau:

J1939/31 Network Layer

J1939/7X

Document de spécification de la couche Application où X fait référence à une application spécifique.

- ▶ J1939/71 *Vehicle Application Layer*
- J1939/73 Diagnostic Application Layer
- ▶ J1939/73 Configurable Messaging Application Layer



Caractéristiques techniques

- Bas niveau :
 - Basé sur CAN 2.0B :
 - Identifiant sur 29-bits (Extended-ID)
 - Vitesse bus: 250 kBits/s
 - Longueur max.: 40m
- Partie applicative
 - Communication Point-à-point et Broadcast
 - Protocoles de transport allant jusqu'à 1785 octets de données
 - Fonctionne sur le principe des groupes de paramètres
 - Gestion réseau spécifique
 - Découpage ID CAN spécifique



Interprétation de l'identificateur



<PDU Format><PDU Specific> = PGN (Parameter Group Number)



Groupes de paramètres

- Regroupent dans les messages des données similaires ou en relation
- Définis dans la norme SAE J1939-71 avec leur contenu
- Des paramètres « custom » peuvent également être créés et utilisés.
- Chaque groupe de paramètre est identifié de manière unique par une valeur :
 - Le PGN (Parameter Group Number)
 Codé sur 16 bits composé de deux informations :
 - PDU Format
 - PDU Specific



Groupes de paramètres

- Pour un PGN donné, les informations disponibles sont :
 - Nom : nom du paramètre
 - Transmission Repetition Rate : périodicité
 - Data Length : longueur des données de la trame CAN transmises
 - Extended Data Page : Pages de donnée étendue
 - Data Page : Page de donnée
 - Valeurs PDU Format et PDU Specific (déductibles du PGN)
 - Default Priority : priorité
 - Contenu : Liste, taille et emplacement des SPN dans le champ de donnée de la trame




Groupes de paramètres - Exemple

- Nom : Brakes
 - Transmission Repetition Rate: 1 s
 - Data Length: 8
 - Extended Data Page : 0
 - Data Page : 0
 - PDU Format: 254
 - PDU Specific : 250
 - Default Priority : 6
 - Parameter Group Number : 65274 (0xFEFA)
 - Contenu :

Position	Taille	Nom du paramètre	SPN
1	1 byte	Brake Application Pressure	116
2	1 byte	Brake Primary Pressure	117
3	1byte	Brake Secondary Pressure	118
4.1	2 bits	Parking Brake Actuator	619



Exemple de message





Le CAN & ses protocoles

Contacts ISIT :

Coordonnées :

7 rue André-Marie AMPERE 31830 Plaisance du Touch

Tél: 05 61 30 69 00 - Fax: 05 61 16 50 63

http://www.isit.fr

Service Technique :

E-mail : support@isit.fr

CAN, CANopen, Expertise, Embarqué : Franck MONTAGNE - Yvelain NAUDE

Service Commercial :

E-mail : contact@isit.fr

Bus de terrain : Walid CHELBAB

