
Εργαστηριακή Άσκηση 05:

## Λειτουργία Έξυπνου Θερμοκηπίου

Χαράλαμπος Κωνσταντακόπουλος, 1090059

Εβελίνα Σενή, 1080416

## Διάγραμμα ροής:



## Κώδικας:

```
TCAO.SINGLE.CMP0 = value; //When CMP0 reaches this value -> interrupt
      TCAO.SINGLE.CTRLA=TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 gc;
       TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMP0 bm; //Interrupt Enable (=0x10)
      TCAO.SINGLE.CTRLA |= 1;
                                         //Enable
}
void PWM(){
       //prescaler=1024
      TCAO.SINGLE.CTRLA=TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 gc;
      TCAO.SINGLE.PER = 18; //select the resolution
      TCA0.SINGLE.CMP0 = 9; //select the duty cycle
       TCAO.SINGLE.CTRLB |= TCA SINGLE WGMODE SINGLESLOPE gc;//select Single Slope PWM
      TCAO.SINGLE.INTCTRL |= TCA_SINGLE_OVF_bm;//enable interrupt Overflow
      TCAO.SINGLE.INTCTRL &= ~TCA SINGLE CMP0 bm;//disable interrupt CMP0
      TCAO.SINGLE.CTRLA |= TCA_SINGLE_ENABLE_bm; //Enable
       d=0; //reset rising edge counter
int main() {
       PORTD.DIR |= PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm ; //PINs are output
       PORTD.OUT |= PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; //LEDs are off
       //pullup enable and Interrupt enabled with sense on both edges
       PORTF.PIN5CTRL |= PORT_PULLUPEN_bm | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
       PORTF.PIN6CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc;
       //initialize the ADC for Free-Running mode
       ADCO.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc; //10-bit resolution
      ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm;
                                               //Free-Running mode enabled
      ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm;
                                                //Enable ADC
      ADCO.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AIN7_gc; //The bit
      ADCO.DBGCTRL |= ADC DBGRUN bm;
                                               //Enable Debug Mode
       //Window Comparator Mode
      ADC0.WINLT |= 10;
                                                //Set low threshold
      ADC0.WINHT | = 50;
                                                //Set high threshold
      ADC0.INTCTRL |= ADC_WCMP_bm;
                                      //Enable Interrupts for WCM
      ADC0.CTRLE |= 0x4;
                                  //Interrupt when RESULT < WINLT or RESULT > WINHT
      ADCO.COMMAND |= ADC_STCONV_bm; //Start Conversion
       sei();
      while (y==0) {
             ;
      }
      cli();
}
ISR(PORTF PORT vect){
      cli();
       if(PORTF.INTFLAGS & (1 << 5) && ADCO.RES > ADCO.WINHT){
             PORTD.OUTCLR |= PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm; //LEDs are on
             PORTD.OUT |= PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; //LEDs are off
       }else if (PORTF.INTFLAGS & (1 << 6)&& ADCO.RES < ADCO.WINLT){</pre>
              PORTD.OUTCLR |= PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; //LEDs are on
              PORTD.OUT |= PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; //LEDs are off
       }else if(PORTF.INTFLAGS & (1 << 5) && ADCO.RES < ADCO.WINLT){</pre>
```

```
Timer(10 - ADC0.RES);
       }else if(PORTF.INTFLAGS & (1 << 6) && ADCO.RES > ADCO.WINHT){
       }
       int y = PORTF.INTFLAGS; //Procedure to
       PORTF.INTFLAGS=y;
       sei();
}
ISR(TCA0_CMP0_vect){
       cli();
       TCAO.SINGLE.CTRLA = 0;//Disable
       int intflags = TCAO.SINGLE.INTFLAGS;
       TCAO.SINGLE.INTFLAGS=intflags;
       ADCO.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm;
       ADCO.COMMAND |= ADC_STCONV_bm; //Start Conversion
       PORTD.OUT |= PIN0 bm;
       sei();
}
ISR(ADC0_WCOMP_vect){
       cli();
       ADCO.CTRLA &= ~ADC_ENABLE_bm; //disable ADC
       int intflags = ADCO.INTFLAGS;
                                                 //Procedure to
       ADC0.INTFLAGS =intflags;
                                                 //clear interrupt flag
       if(ADC0.RES < ADC0.WINLT){</pre>
                     PORTD.OUTCLR= PIN0_bm; //sima anagkis potismatos
       }else if(ADC0.RES > ADC0.WINHT){
                     PORTD.OUTCLR= PIN1_bm; //sima anagkis aerismou
       }
       sei();
}
ISR(TCA0_OVF_vect){
       cli();
       //clear the interrupt flag
       int intflags = TCAO.SINGLE.INTFLAGS;
       TCAO.SINGLE.INTFLAGS = intflags;
       if(d==4){
              ADCO.CTRLA |= ADC ENABLE bm;
                                                        //Enable ADC
             ADCO.COMMAND |= ADC STCONV bm;
                                                //Start Conversion
              PORTD.OUT |= PIN0 bm; //OFF
             TCAO.SINGLE.INTCTRL &= ~TCA_SINGLE_OVF_bm;//disable interrupt Overflow
       else if(a==0 && d<4){
              PORTD.OUTCLR |= PIN2 bm; //ON
              a=1;
              d++;
       }
```

## Αναφορά:

Στην main(), αρχικά ρυθμίζονται οι ακροδέκτες PD0, PD1 και PD2 του PORTD ως έξοδοι, στους οποίους είναι συνδεδεμένα τα τρία LEDs του συστήματος. Αρχικά όλα τα LEDs τίθενται σε λογικό 1, δηλαδή βρίσκονται σε κατάσταση OFF. Έπειτα, ρυθμίζονται οι διακόπτες SW5 και SW6 του PORTF (PF5 και PF6 αντίστοιχα), με ενεργοποίηση της pull-up αντίστασης και ανίχνευση διακοπής σε κάθε ακμή. Ακολουθεί η ενεργοποίηση και αρχικοποίηση του ADC σε λειτουργία Free-Running mode,. Ο ADC ρυθμίζεται να λειτουργεί με δύο threshold: το κατώτερο WINLT = 10 και το ανώτερο WINHT = 50. Αν η τιμή του ADC βγει εκτός αυτών των ορίων, ενεργοποιείται αυτόματα η διακοπή ADCO WCOMP vect. Το πρόγραμμα εισέρχεται στον βρόχο αναμονής while και μένει εκεί μέχρι να ενεργοποιηθεί κάποια διακοπή, η οποία μπορεί να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση. Από αυτό το σημείο και μετά, η οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται μέσω και των ISR. Όταν η τιμή του ADC βγει εκτός threshold, ενεργοποιείται η διακοπή ADCO\_WCOMP\_vect. Αν η τιμή RES είναι μικρότερη του WINLT, δηλαδή πολύ χαμηλή υγρασία, ενεργοποιείται το LEDO, το οποίο αντιστοιχεί σε ένδειξη ανάγκης ποτίσματος. Αν RES είναι μεγαλύτερη του WINHT, δηλαδή έχουμε υπερβολική υγρασία, τότε ενεργοποιείται το LED1 που υποδεικνύει την ανάγκη αερισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο ADC απενεργοποιείται προσωρινά ώστε να περιμένει την απόκριση του χρήστη. Η επόμενη ISR που ενεργοποιείται είναι η PORTF PORT vect, στην οποία ο χρήστης μπορεί να πατήσει κάποιον από τους δύο διακόπτες. Το πρόγραμμα ελέγχει ποιος διακόπτης πατήθηκε και ποια είναι η κατάσταση της υγρασίας από την προηγούμενη μετατροπή. Αν πατηθεί το SW5 και η υγρασία είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή RES < WINLT, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία ποτίσματος. Καλείται η συνάρτηση Timer(10 - ADC.RES), η οποία ρυθμίζει τον Timer TCA0 σε Normal Mode, ώστε να δημιουργήσει μια καθυστέρηση που είναι ανάλογη της έλειψης υγρασίας. Όταν ο Timer φτάσει την καθορισμένη τιμή CMP0, ενεργοποιείται η διακοπή TCA0\_CMP0\_vect. Εκεί απενεργοποιείται ο Timer και ο ADC ενεργοποιείται ξανά για νέες μετρήσεις, ενώ το LED ποτίσματος (PDO) σβήνει. Αν ο χρήστης πατήσει το SW6 ενώ η υγρασία είναι υψηλή (RES > WINHT), ενεργοποιείται η λειτουργία αερισμού με τη χρήση του PWM. Καλείται η συνάρτηση PWM(), η οποία ρυθμίζει τον TCAO σε λειτουργία Single Mode PWM, με περίοδο 1ms και duty cycle 50% (PER = 18, CMPO = 9). Η διακοπή TCAO OVF vect ενεργοποιείται σε κάθε overflow του PWM, δηλαδή κάθε 1ms. Εκεί μετριούνται οι ανερχόμενες ακμές με έναν μετρητή d. Σε κάθε ακμή, το LED2 (PD2) αναβοσβήνει, και όταν φτάσουμε την τέταρτη ακμή, η PWM λειτουργία απενεργοποιείται και ο ADC ενεργοποιείται ξανά. Αν ο χρήστης πατήσει το λάθος κουμπί, για παράδειγμα SW5 ενώ η υγρασία είναι υψηλή, τότε ενεργοποιούνται και τα τρία LEDs ταυτόχρονα. Πρόκειται για μηχανισμό προειδοποίησης λανθασμένης ενέργειας. Στη συνέχεια, τα LEDs σβήνουν και το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής, περιμένοντας την επόμενη έξοδο του ADC.