## How to Change U3V Drivers.


• 기존 MCam40 SDK 가 설치 되었거나 제대로 삭제가 되지 않아 "Crevis USB3 Vision Camera" 드라이버가 설치가 되어 있다면 새로운 cvsCam SDK 에서 카메라 연결 시 오류가 발생합니다.

If the "Crevis USB3 Vision Camera" driver is installed because the old MCam40 SDK was installed or not uninstalled properly, the new cvsCam SDK will cause an error when connecting the camera.

• 오류가 발생하였을 때 다음과 같이 드라이버를 업데이트 해주세요.

Please update the driver as follows when an error occurs.


장치 관리자를 엽니다.
Open the Windows Device Manager.



2. 장치 관리자에서 "Crevis USB3 Vision Camera"에서 마우스 우클릭 후 속성으로 들어갑니다.


Right-click on the "Crevis USB3 Vision Camera" in the Device Manager and go to Properties.

How to Change U3V Drivers.




3. 드라이버 탭의 드라이버 업데이트를 클릭합니다. Click on Driver Update in the Driver tab.

How to Change U3V Drivers. 2




4. 내 컴퓨터에서 드라이버 찾아보기(R) 을 클릭합니다. Click on Find Driver(R) on my computer.

How to Change U3V Drivers. 3




5. 컴퓨터의 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택(L)을 클릭합니다. Click on Select From a List of Available Drivers on Your Computer (L).



6. 호환 가능한 하드웨어 표시(C)를 선택한 후 모델 리스트에서 "USB3 Vision device"를 선택 후 다음 버튼을 클릭합니다.

Select the Compatible Hardware display (C), then select "USB3 Vision device" from the model list and click the Next button.



7. 드라이버 업데이트가 완료 되었습니다.

The driver update has been completed.

