



FBT 5776 – Tópicos Especiais em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica II

Tema: Desenvolvimento de Microrreatores

Harrson S. Santana

harrson@unicamp.br

https://www.blogs.unicamp.br/microfluidicaeengenhariaquimica/



□ Parâmetros adimensionais possuem interpretações físicas, e no nosso

caso, elas estão relacionadas às condições de escoamento.

 \square O coeficiente de difusão D, a viscosidade cinemática v e a

difusividade térmica $\alpha = k\rho c$, respectivamente - são propriedades de

transporte e todos têm a mesma unidade de m^2/s

□ As proporções entre essas propriedades representam um grupo de números não-dimensionais que são característicos da interação entre os processos de transporte

☐ Podem caracterizar determinadas propriedades de certos sistemas


□ E esses números adimensionais ajudam a comparar a difusão

molecular com outros processos de transporte em Microfluídica

Dimensionless number •	Definition	Equation \$	Scaling with L for $U=c^{st}$ $ $	Scaling with L for $\Delta P = c^{st}$ \spadesuit
Bond number	$= \frac{\text{gravitational force}}{\text{capillary force}}$	$=rac{ ho gL^3}{\sigma L}$	L^2	L^2
Capillary number	$=\frac{\text{viscous force}}{\text{capillary force}}$	$=rac{\mu UL}{\sigma L}$	L^0	L^1
Euler number	$=\frac{\text{pressure force}}{\text{inertial force}}$	$=rac{\Delta PL^2}{ ho U^2L^2}$	L^{-1}	L^{-2}
Froude number	$=\frac{\text{inertial force}}{\text{gravitational force}}$	$=rac{ ho U^2L^2}{ ho gL^3}$	L^{-1}	L^1
Knudsen number	$= \frac{\text{mear free path}}{\text{characteristic length}}$	$=\frac{\lambda}{L}$	L^{-1}	L^{-1}
Péclet number	$= \frac{\text{advection velocity}}{\text{diffusion velocity}}$	$=\frac{U}{D/L}$	L^1	L^2
Reynolds number	$=\frac{\text{inertial force}}{\text{viscous force}}$	$=\frac{\rho U^2 L^2}{\mu U L}$	L	L^2
Weber number	$= \frac{\text{inertial force}}{\text{capillary force}}$	$=rac{ ho U^2L^2}{\sigma L}$	L^1	L^3

Fonte: https://bit.ly/2FQ2snC

$$Re = \frac{forças\ de\ inércias}{forças\ viscosas} = \frac{\rho ul}{\mu} \rightarrow l^{1}$$



 ρ = densidade

u = velocidade


l =Comprimento característico

 $\mu = viscosidade dinâmica$


Se Re $< \approx 2100$, o escoamento é laminar — escoamento lento, sem efeitos inerciais


Se Re $> \approx 2100$, o escoamento instável => escoamento turbulento.

$$Re = \frac{forças\ de\ inércias}{forças\ viscosas} = \frac{\rho ul}{\mu} \rightarrow l^1$$





- ❖ Microdispositivos normalmente são operados em regime laminar!
 - ❖ Valores típicos: 0,01 < Re < 1












☐ O número de Reynolds para microdispositivos pode indicar a transição dos efeitos de **difusão** para efeitos de **advecção** na mistura de fluidos



☐ O número de Peclet é a razão entre o transporte de massa advectivo e o transporte de massa difusivo:

$$Pe = \frac{transporte \ de \ massa \ advectivo}{transporte \ de \ massa \ difusivo} = \frac{\overline{u}l}{D}$$

☐ O número de Peclet é a razão entre o transporte de massa advectivo e o transporte de massa difusivo:

$$Pe = \frac{transporte \ de \ massa \ advectivo}{transporte \ de \ massa \ difusivo} = \frac{\overline{u}l}{D}$$

$$Pe = ReSc$$

☐ O número de Peclet é a razão entre o transporte de massa advectivo e o transporte de massa difusivo:

$$Pe = \frac{transporte\ de\ massa\ advectivo}{transporte\ de\ massa\ difusivo} = \frac{\overline{u}l}{D}$$

$$Pe = \frac{t_{difusão}}{\tau_{convecção}}$$


O número de Peclet é a razão entre o transporte de massa advectivo e o transporte de massa difusivo:

$$Pe = \frac{transporte \ de \ massa \ advectivo}{transporte \ de \ massa \ difusivo} = \frac{\overline{u}l}{D}$$


$$Pe = \frac{t_{difus\~ao}}{\tau_{convec\~{c}\~ao}}$$

$$t_{mistura} = t_{difus\~ao} = P_e \tau_{convec\~ao} \Rightarrow l_{mistura} = l P_e$$

☐ Diagrama Pe-Re



☐ Diagrama Pe-Re




Número de Fourier

☐ Número de Fourier para transferência de massa:

$$F_o = \frac{Dt_{difus\~ao}}{l_{mistura}^2}$$


• Valores típicos: $0, 1 < F_o < 1$



Leung et al. *Analyst*, v. 130, p 46 – 51, 2005.

Número de Fourier

Número de Fourier – Microdispositivos em largas dimensões



Cálculos realizados usando água a 298 K como fluido de trabalho em um reator microfluídico 18 de 5 metros de comprimento – Elvira et al. *Nature Chemistry*, 5, 905 -915, 2013.

 \square As razões entre os tempos característicos de processos (τ_R e τ_D) e o tempo de reação (τ_r) são frequentemente chamados de números Damköhler

$$DaI = \frac{\tau_R}{\tau_r} \qquad DaII = \frac{\tau_D}{\tau_r}$$


As razões entre os tempos característicos de processos (τ_R e τ_D) e o tempo de reação (τ_r) são frequentemente chamados de números Damköhler

$$DaI = \frac{\tau_R}{\tau_r}$$


$$DaII = \frac{\tau_D}{\tau_r}$$

$$au_R = rac{L_m}{\overline{u}} \qquad au_D = rac{\left(rac{w}{2}
ight)^2}{2D} \qquad au_r = rac{1}{k}$$

✓ Para valores elevados de *Dal* (*Dal* »1) as espécies químicas possuem tempo suficiente para reagirem nos micromisturadores e a reação estará completa na saída do canal de mistura



- ✓ Em microdispositivos, a mistura e a reação das espécies químicas estão intimamente relacionados.
- ✓ Uma pequena razão dos dois tempos (*DaII*) significa que a reação é mais lenta do que a mistura e esse processo deve ser completado antes de qualquer progresso da reação. **O mecanismo de controle é a cinética de reação**.
- ✓ Um elevado *Dall* indica que a reação é mais rápida do que a mistura, e os componentes vão reagir instantaneamente. A extensão da mistura determina a taxa de reação e o **mecanismo controlador é o processo de mistura**.



Micromisturadores &

Fundamentos de difusão molecular e adveção caótica


Tipos de Micromisturadores

- ☐ Micromisturadores são categorizados como passivos e ativos.
- ✓ Micromisturadores passivos não possuem energia externa envolvida na mistura

- Bombas ou válvulas são usadas para direcionar os fluidos para a área de mistura
- ✓ Micromisturadores ativos usam uma fonte de energia externa, que pode

ser elétrica ou magnética, para realizar a mistura dos fluidos

Tipos de Micromisturadores




Micromisturadores Passivos

☐ As teorias da mistura passiva são baseadas na equação convectiva/difusiva

- ☐ A mistura depende principalmente da difusão molecular e advecção.
 - ✓ Aumento da superfície de contato e diminuição do caminho de difusão elevam a eficiência da difusão molecular.
 - ✓ A advecção caótica pode ser induzida pela manipulação do fluxo laminar em microcanais, também encurtando o caminho de difusão.


Processos de mistura


☐ Transferência de massa - processo espontâneo



☐ Mistura - processo físico onde tanto a agitação quanto a difusão


ocorrem simultaneamente






Troca de moléculas através de uma interface entre dois fluidos diferentes ativada pelo movimento aleatório das moléculas; (a) antes de iniciar a troca, (b) estado instantâneo durante a troca. Suh, Y.; Kang, S. *Micromachines*, v. 1, p. 82-111, 2010.


☐ Mistura - processo físico onde tanto a agitação quanto a difusão ocorrem simultaneamente - Convecção



☐ Difusão molecular - transporte microscópico de massa, independente de qualquer convecção, para uniformização de concentração de um sistema



☐ Difusão molecular - transporte microscópico de massa, independente de qualquer convecção, para uniformização de concentração de um sistema




Relação de fluxo genérico (Groot, 1951) $\rightarrow J_{A,z} = -cD_{AB} \frac{dy_A}{dz}$

☐ Advecção - transporte de uma substância ou quantidade pelo fluxo

☐ O termo advecção caótica refere-se ao fenômeno em que um simples campo de velocidade Euleriano leva a uma resposta caótica na


distribuição de um marcador Lagrangeano.



- ☐ Advecção transporte de uma substância ou quantidade pelo fluxo
- ☐ O termo advecção caótica refere-se ao fenômeno em que um simples campo de velocidade Euleriano leva a uma resposta caótica na


distribuição de um marcador Lagrangeano.

$$\begin{cases} dx/_{dt} = u(x, y, z, t) \\ dy/_{dt} = u(x, y, z, t) \\ dz/_{dt} = u(x, y, z, t) \end{cases}$$



☐ Se o sistema dinâmico que governa as trajetórias é caótico, a integração de uma trajetória é extremamente sensível às condições iniciais, e os pontos vizinhos se separam exponencialmente com o tempo.

☐ Esse fenômeno é chamado de advecção caótica.






Sistema de Lorenz – Fonte: Wikipedia

☐ Sistemas dinâmicos e teoria do caos afirmam que pelo menos 3 graus de liberdade são necessários para que um sistema dinâmico seja caótico.

☐ Os fluxos tridimensionais têm três graus de liberdade correspondentes às três coordenadas e geralmente resultam em advecção caótica, exceto quando o fluxo tem simetrias que reduzem o número de graus de liberdade.

Advecção caótica

☐ Advecção com três graus de liberdade pode causar um transporte transversal secundário e melhorar significativamente a mistura




Advecção caótica

☐ Advecção caótica não é turbulência!

Escoamento em microescala Escoamento em macroescala

Re = 0,1




Advecção caótica

Turbulência


Quantificando a mistura

☐ Índice de Mistura



Fluidos completamente misturados (M = 1) e completamente segregados (M = 0)

Tipos de Micromisturadores




40


☐ Micromisturadores baseados em difusão molecular

- Laminação paralela
- ✓ A laminação paralela aumenta a área interfacial das correntes de fluxo dividindo o soluto e o solvente em *n* subcorrentes e reunindo-as posteriormente em uma única corrente


☐ Laminação paralela



☐ Laminação paralela




☐ Laminação paralela



44


☐ Laminação paralela




$$c^*(x^*, y^*) = \alpha + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \alpha \pi n}{n} \cos(n\pi y^*) \exp\left(-\frac{2n^2\pi^2}{\text{Pe} + \sqrt{\text{Pe}^2 + 4n^2\pi^2}} x^*\right)$$
$$n = 1, 2, 3 \dots$$

45

☐ Laminação paralela





☐ Laminação paralela



☐ Laminação Sequencial

☐ Segmentação Sequencial





- ☐ Micromisturadores baseados em advecção caótica Misturadores 2D
 - ✓ Micromisturadores em elevados números de Reynolds T
 - ✓ Micromisturadores com obstáculos no canal de mistura

✓ Micromisturadores com curvas

- ✓ Micromisturadores baseados em convergência e divergência
- ✓ Micromisturadores baseados em colisão não-balanceada


☐ Micromisturadores baseados em advecção caótica — Misturadores 3D

- ✓ Micromisturadores à base de laminação
- ✓ Micromisturador baseado em Câmara

✓ Micromisturadores em 3D com base em espiral

☐ Micromisturadores em elevados números de Reynolds - T

✓ Em geral, o regime laminar em um misturador-T consiste em três sub-regimes: estratificado, vórtice e *engulfment*



Journal, 135, S219-S228, 2008.

☐ Micromisturadores em elevados números de Reynolds - T






Fig. 5. Oil mass fraction contour plots at Reynolds number 10, 55 and 100.

☐ Micromisturadores com obstáculos no canal de mistura

- ✓ Escoamento em misturadores passivos tornam-se instáveis em elevados números de Reynolds.
- ✓ Obstáculos colocados nos canais de mistura ou mudança repetida podem acelerar esta instabilidade




☐ Micromisturadores com obstáculos no canal de mistura



Santana et al. Chemical Engineering and Processing, 98, 137-146, 2015.


☐ Micromisturadores com obstáculos no canal de mistura




Santana et al. Chemical Engineering and Processing, 98, 137-146, 2015.

☐ Micromisturadores com curvas

✓ Micromisturador com canais curvos (Espiral)






Cai et al. Micromachines, 8, 274, 2017.

☐ Micromisturadores com curvas


✓ Micromisturador com curvas de 90°




Reator de microcanais em zig-zag. Adaptado de Wen et al. Bioresource Technology, 100, 3054–3060,72009

☐ Micromisturadores com curvas

✓ Micromisturador com curvas de 90°




☐ Micromisturadores com curvas — Aumento do tempo de residência





☐ Micromisturadores baseados em convergência-divergência


✓ Uma estrutura de convergência-divergência pode causar vórtices, causando uma grande perturbação no fluxo laminar, aumentando a área de contato entre os diferentes fluidos e aumentando a eficiência da mistura.




☐ Colisão não-balanceada











☐ Micromisturadores baseados em advecção caótica — Misturadores 3D






❖ Baseado em Câmara




❖ 3D com base em espiral







☐ Ás vezes, um micromisturador pode apresentar vários princípios



☐ Micromisturadores ativos dependem de diferentes fontes de energia externas para perturbar os fluidos, aumentar a área de contato ou induzir a advecção caótica, aumentando assim o efeito de mistura.





- ☐ Com base nos tipos de fontes de energia externas, esses micromisturadores podem ser categorizados em diferentes tipos:
 - ✓ Distúrbio impulsionado por Pressão
 - ✓ Efeitos Eletrocinéticos

- ✓ Efeitos Magnéticos e Eletromagnéticos
- ✓ Distúrbio Acústicos e Térmicos

- □ O modelo *continuum* usando equações de conservação de massa e energia podem ser usados para descrever os efeitos do transporte nesses micromisturadores.
- ☐ Considere um micromisturador com efeitos eletrocinéticos (eletrosmose). A conservação do momento precisa considerar a força eletrostática criada pelo campo elétrico:


$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho_{el} \mathbf{E}_{el} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \varepsilon \mathbf{E}_{el} \nabla^2 \Psi.$$

☐ Navier-Stokes e os Efeitos Magnéticos e Eletromagnéticos

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = \rho \vec{f} + \mu \nabla^2 \vec{v} - \vec{\nabla} P$$

☐ Considerando um micromisturador ativo baseado em efeitos magneto-hidrodinâmico (MHD):


$$\mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B}d$$



☐ Incorporando a força de Lorentz na equação de Navier-Stokes resulta na equação governante do fluxo no canal de mistura:

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = J \times B + \mu \nabla^2 \vec{v} - \vec{\nabla} P$$

$$\mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma_{el}}(\boldsymbol{E_{el}} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$



☐ Micromisturadores ativos são baseados em perturbação induzida por campos externos e esses campos podem ser utilizados em processos químicos

