



Hair spray_Hairvivin pro

CB24-H08-05-03 | 2024 | Tóc & da đầu | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	Demineralized Water	-	89.9
A	-	Allantoin	-	0.3
A	-	Sodium Benzoate	-	0.4
A	-	Propylen glycol	-	3
B	HAIRVIVINE®- PRO	Propanediol (and) Water (and) Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract (and) Citric Acid	Hoạt chất thiên nhiên mọc, tóc, ngừa rụng	3
B	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Chất dẫn, tăng tính thấm	2
C	-	-	-	0.1
C	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
C	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Chất dẫn hương	0.8
C	Acid Lactic	Acid Lactic	Điều chỉnh pH	qs

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy hòa tan hoàn toàn pha A.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 2. Thêm lần lượt từng chất trong B vào A.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha C rồi cho vào (A+B).

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

10 4. Thêm D và kết thúc.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.