



EXFOLIATING CREAM — 28Nov23

CB22-S11-04 | 2023 | Tẩy tế bào chết | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water/Aqua	Water/Aqua	-	61.35
A	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm	1.5
A	Specsufc LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Chất HDBM Anionic	5
B	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Nhũ hóa O/W	3
B	Stearic acid	C18 fatty acid	Tạo cấu trúc,	4
B	Lauric acid	C12 fatty acid	Làm mềm, tạo cấu trúc	2
B	BEESWAX	Beeswax	Làm mềm, tạo cấu trúc	2
B	Cetylalcohol	Cetyl alcohol	Tạo độ nhót, hỗ trợ nhũ hóa	1.5
B	HONY EGDS	Ethylene glycol distearate	Chất tạo ánh ngọc trai	1.5
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglyceride	Wax butter tạo cảm giác tan chảy trên da	2
C	NaOH 20%	Sodium hydroxide, Water	điều chỉnh pH	1
D	Hony CAB	Cocamidopropylbetain	Hỗ trợ rửa trôi	3
E	Fragrance/Perfume	-	-	1
E	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.6
F	Water/Aqua	Water/Aqua	-	5
F	Sodium chloride	NaCl	Tạo độ nhót, boost bọt	1
G	Syloid EXP 350	Hydrated Silica 350 µm	Scrub	4
G	VIVAPUR® CS Yellow	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose (and) CI 73360 (and) Aluminum Hydroxide	Scrub	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Water/Aqua, Disodium EDTA, Glycerin, Specsufc LS30 của pha A vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp EMULIUM® DELTA MB, Stearic acid, Lauric acid, BEESWAX, Cetylalcohol và 2 thành phần khác, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt NaOH 20%, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha D: cho lần lượt Hony CAB, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha E gồm Fragrance/Perfume, Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 70-75°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha F: cho lần lượt Water/Aqua, Sodium chloride, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

08 Chuẩn bị pha G

Pha G | 70-75°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha G: cho lần lượt Syloid EXP 350, VIVAPUR® CS Yellow, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

09 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.