



SOOTHING CREAM WITH EMULIUM MELLIFERA

CB25-S12-02-002 | 2025 | Làm dịu & phục hồi | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	DEMINERALIZED WATER	Water	-	82.3
A	HA-TP	Tạo gel ẩm và bóng nền	Chất tạo gel	0.2
B	EMULIUM® MELLIFERA MB	Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol	Chất nhũ hóa	4
B	LIPOCIRE™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng độ đàn hồi	1
B	LABRAFAC CC	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	5
B	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	5
C	Perfume/Fragrance	Yogust	Hương liệu	0.2
D	-	Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7	Tạo cấu trúc	1.3
E	ANTIMOL NPS	Butylene Glycol, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Star anise extract, 1,2- Hexanediol	Chất bảo quản tự nhiên	1
E	Citric Acid 10%	Citric Acid	Chỉnh pH	q.s

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A, khuấy phân tán trong 5 phút

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 và gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha B, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

00 4. Cho dẫn B vào A, đồng hóa với tốc độ 3000rpm trong 10-15 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Làm lạnh hệ đến 40°C , cho C, E và khuấy đều

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 đến khi nguội hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

20 6. Đều chỉnh độ nhớt với D, khuấy đồng nhất

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.