



SMOOTH CONDITIONER

CB23-H02-03 | 2023 | Tóc & da đầu | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	EMULIUM DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth- 20	Chất nhũ hóa O/W, tạo đặc.	3
A	-	Cetyl alcohol	Trợ nhũ hóa	1
A	HONY S18	Stearamidopropyl Dimethylamine	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	3
A	DEFINICIRE	Jjoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Polyglycerin-3	Giảm rối tóc, tăng tính kỵ nước, giúp tóc mềm mượt và dễ chải	2
A	LABRAFAC CC	Caprylic/Captric Triglyceride	Dầu làm mềm	1
A	OLIVE OIL	Olive oil	Dầu dưỡng tóc	1
A	HONY MAC	Castoryl Maleate	Dầu dưỡng ẩm da đầu	2
B1	(DI) WATER	-	-	72
B1	HONY BTAC	Cetrimonium Chloride	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	1.5
B1	HONY CTAC	Behenyltrimonium Chloride	Chống tĩnh điện, làm mềm tóc	3
B2	-	Glycerin	-	2
B2	Guar gum	-	Chất tạo gel, dưỡng ẩm	0.5
C	SPECKARE PQ-39	Polyquaternium-39	Tăng độ mềm mượt	1
C	HONY 122M	Amodimethicone & Trideceth-12 & Cetrimonium Chlorid	Silicone polymer nhũ tương	5
D	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
D	-	Lactic acid	Chỉnh pH	1
D	PERFUME	-	Hương thơm	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A và gia nhiệt đến $80^{\circ} - 85^{\circ}\text{C}$.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Phân tán pha B2 vào pha B1, khuấy đều và

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 gia nhiệt $80^{\circ} - 85^{\circ}\text{C}$.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 1500 - 2000 rpm

Cho A dẫn vào B, đồng hóa ở tốc độ 1500 - 2000 rpm.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Làm lạnh đến 45°C , cho lần lượt các chất trong pha C.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 5. Đến 35°C , cho pha D.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.