



BABY DIAPER RASH RELIEF CREAM

CB24-S12-03 | 2024 | Làm dịu & phục hồi | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	Aqua	Dung môi	52.65
A	-	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A	-	Propylen glycol	Dưỡng ẩm	2
B	Emulium® Dermolea MB	Polyglyceryl-6 Distearate (and) Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters	Nhũ hóa O/W	4
B	MOD MB	Octyldodecyl Myristate	Dầu làm mềm	5
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	3
B	Acticire MB	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Giảm nhờn rít, màng dưỡng thiên nhiên	2
B	-	Cetyl Alcohol	Tạo đặc	1
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng độ đàn trái	1
C	Demineralized Water	Aqua	Dung môi	5
C	Gatuline A	Ranunculus Ficaria Extract	Làm dịu da, giảm vết đỏ	0.5
D	ZI WATER 50AP	Zinc Oxide, Water, Butylene Glycol, Oleth-10, Polysorbate 60, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Simethicone, Phenoxyethanol, Triethoxycaprylylsilane	Giảm viêm, hút dầu chống hăm	20
E	-	Panthenol 75%	Phục hồi, dưỡng ẩm	1
E	Antimol Natural	Propanediol, Pentylene Glycol, Cocos Nucifera Fruit Extract, Pinus Sylvestris Leaf Extract	Bảo quản tự nhiên	0.7
F	-	Polyacrylate-13 (and) Polyisobutene (and) Polysorbate 20	Tạo gel	1.1
-	Citric Acid 10%	-	Điều chỉnh pH	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A, đun đến 70°C

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | 70°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha B pha B đến 70°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho từ từ pha B vào pha A, nhũ hóa ở tốc độ

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 1500 - 2000 rpm

00 1500 - 2000 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | 40°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha C và hạ nhiệt hệ nhũ đến 40°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 5. Cho lần lượt pha C, D, E vào hệ nhũ và khuấy đến khi hệ đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho pha F vào, khuấy đồng nhất, hệ sẽ đặc dần,

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 điều chỉnh độ đặc mong muốn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Phối chế - bước 9

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 7. Điều chỉnh pH 5.0 -

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

11 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.