## 预处理部分

- 1 需要处理的数据分为.s 和.dat 文件,通过批处理转换工具将其转换为.pcm 文件 使用方法为:将.s 和.dat 文件考入批处理工具所在文件夹下,然后双击即可。
- 2. pcm 文件使用方法为: 通过 sona 软件的文件处理工具,设置采样率,通道数(1 或 2)等,点击开始转换。

## 数据处理部分

该部分用作数据分析使用,导入文件后,选择时域统计或者频域统计即可统计。

- 1.时域统计物理量包括: ['文件名','时域/频域','量化位数','通道数','采样率','采样点总数','最大值','最小值','中心值','平均值','方差','标准差','峰差','均方根','偏度','峭度','峰度因子','波形因子','脉冲因子','裕度因子']
- 2.频域统计物理量包括:['文件名','时域/频域','量化位数','通道数','采样率','采样点总数','最大值','最小值','中心值','平均值','方差','标准差','峰差']

绘制频谱部分在表格中选中需要统计的行,点击绘制即可。

对于单通道文件包含: 时域图, 频域图, 倒频谱和功率谱;

对于双通道文件包含: 左右时域图, 频谱图, 左右倒频谱, 左右功率谱等

3. 右键可调用菜单,可统计选中的某列最大最小值,排序,删除等

## 降噪部分

该部分可用于数据降噪,分为傅里叶滤波,谱减法滤波和卡尔曼滤波,输入参数,点击确认参数,运行即可。

1. 傅里叶滤波部分分为,自定义频率滤波,包含两个参数:自定义频率阈值,需要保留的频率,0-100。显示阈值:0-100,需要显示的数据量百分比。

均值滤波和中值滤波,只需设置数据量百分比。

- 2. 谱减法滤波
- 3. 卡尔曼滤波,包括两个参数,状态矩阵,默认可输入 0.01;显示阈值;

## 保存部分

用于保存之前设置的阈值,数据分析模块数据等,右键可以保存,删除,按钮可以打开保存 模块。