

Minttukoneen käyttöohje

Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä säiliö lämpimällä vedellä ja laske se koneen lävitse linjojen puhdistamiseksi.

Käynnistys

- Kytke virtakytkin ON - asentoon
- Paina Temp ON/OFF (1), niin kone käynnistyy
- Paina +/-ON/LED (2), niin koneen valot syttyvät

Lämpötilan säätö

- Paina Temp ON/OFF (1) pohjassa 3sek, niin pääset säätötilaan
- Säädä lämpötila +/- ja - napeilla (2 ja 4) ja kiittaa TEMP napilla (1)



- Säädä lämpötila käytössä olevan juoman alkoholipitoisuuden mukaan jäätymisen välttämiseksi:

40 %	Max. -21°C
35 %	Max. -16°C
32 %	Max. -14°C
30 %	Max. -12°C
16 %	Max. -6°C

Mitan säätö

- Pidä VOL- nappi (3) 3sek painettuna. Säädä +/- ja - napeilla (2 ja 4)
- Oletusmitta on 50ml

Käyttö

Vol. Dispense on manuaalilasku
Dispense laskee säädetyn mitan

Huoltotoimenpiteet

Irroita kone kerran kuussa sähköistä illalla. Aamulla huuhtelee kone laskemalla sen läpi n.2L lämmintä vettä.