
Organização de sistemas de computadores

Processadores


 A CPU (Central Processing Unit – unidade central de processamento) é o "cérebro" do computador.



Organização da CPU

O caminho de dados de uma típica máquina de von

Neumann.



- A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas. Em termos simples, as etapas são as seguintes:
- Trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução.
- 2. Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução.
- 3. Determinar o tipo de instrução trazida.
- Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.

- 5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.
- 6. Executar a instrução.
- 7. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.
- A figura a seguir mostra esse programa informal reescrito como um método Java (isto é, um procedimento) denominado interpret.

```
public class Interp {
    static int PC;
                                                                     // contador de programa contém endereço da próxima instr
                                                                     // o acumulador, um registrador para efetuar aritmética
    static int AC:
                                                                     // um registrador para conter a instrução corrente
    static int instr;
                                                                     // o tipo da instrução (opcode)
    static int instr_type;
                                                                     // o endereço dos dados, ou -1 se nenhum
    static int data_loc;
    static int data:
                                                                     // mantém o operando corrente
    static boolean run bit = true;
                                                                     // um bit que pode ser desligado para parar a máquina
   public static void interpret(int memory[], int starting_address) {
       // Esse procedimento interpreta programas para uma máquina simples com instruções que têm
       // um operando na memória. A máquina tem um registrador AC (acumulador), usado para
       // aritmética. A instrução ADD soma um inteiro na memória do AC, por exemplo.
       // O interpretador continua funcionando até o bit de funcionamento ser desligado pela instrução HALT.
       // O estado de um processo que roda nessa máquina consiste em memória, o
       // contador de programa, bit de funcionamento e AC. Os parâmetros de entrada consistem
       / na imagem da memória e no endereço inicial.
    PC = starting_address;
    while (run bit) {
       instr = memory[PC];
                                                                     // busca a próxima instrução e armazena em instr
       PC = PC + 1;
                                                                     // incrementa contador de programa
       instr type = get instr type(instr);
                                                                     // determina tipo da instrução
       data_loc = find_data(instr, instr_type);
                                                                     // localiza dados (-1 se nenhum)
       if (data_loc >= 0)
                                                                     // se data_loc é -1, não há nenhum operando
          data = memory[data_loc];
                                                                     // busca os dados
       execute(instr_type, data);
                                                                     // executa instrução
    private static int get instr type(int addr) { ... }
    private static int find_data(int instr, int type) { ... }
    private static void execute(int type, int data) { ... }
```

- Computadores simples com instruções interpretadas tinham benefícios, entre os quais os mais importantes eram:
- A capacidade de corrigir em campo instruções executadas incorretamente ou até compensar deficiências de projeto no hardware básico.
- 2. A oportunidade de acrescentar novas instruções a um custo mínimo, mesmo após a entrega da máquina.
- 3. Projeto estruturado que permitia desenvolvimento, teste e documentação eficientes de instruções complexas.

RISC versus CISC

- Em 1980, um grupo em Berkeley, liderado por David Patterson e Carlo Séquin, começou a projetar chips para CPUs VLSI que não usavam interpretação.
- Eles cunharam o termo RISC para esse conceito e deram ao seu chip de CPU o nome RISC I CPU, seguido logo depois pelo RISC II.
- A característica que chamou a atenção de todos era o número relativamente pequeno de instruções disponíveis, em geral cerca de 50.
- Número muito menor do que os mainframes da IBM.

RISC versus CISC

- Mesmo que uma máquina RISC precisasse de quatro ou cinco instruções para fazer o que uma CISC fazia com uma só, se as instruções RISC fossem dez vezes mais rápidas, o RISC vencia.
- A Intel conseguiu empregar as mesmas ideias mesmo em uma arquitetura CISC.
- Mesmo que essa abordagem híbrida não seja tão rápida quanto um projeto RISC puro, ela resulta em desempenho global competitivo e ainda permite que softwares antigos sejam executados sem modificação.


Princípios de projeto para computadores modernos

- Há um conjunto de princípios de projeto, às vezes denominados princípios de projeto RISC, que os arquitetos de CPUs de uso geral se esforçam por seguir:
- Todas as instruções são executadas diretamente por hardware.
- É preciso maximizar a taxa de execução das instruções.
- Instruções devem ser fáceis de decodificar.
- Somente LOAD e STORE devem referenciar a memória.
- É preciso providenciar muitos registradores.


Paralelismo no nível de instrução

- O paralelismo tem duas formas gerais:
- No nível de instrução
- O paralelismo é explorado dentro de instruções individuais para obter da máquina mais instruções por segundo.
- No nível de processador
- Várias CPUs trabalham juntas no mesmo problema. Cada abordagem tem seus próprios méritos.

Pipeline de cinco estágios.




Estado de cada estágio como uma função do tempo.




- O pipelining permite um compromisso entre latência (o tempo que demora para executar uma instrução) e largura de banda de processador (quantos MIPS a CPU tem).
- Com um tempo de ciclo de T ns e n estágios no pipeline, a latência é nT ns porque cada instrução passa por n estágios, cada um dos quais demora T ns.
- Visto que uma instrução é concluída a cada ciclo de clock e que há 10⁹/T ciclos de clock por segundo, o número de instruções executadas por segundo é 10⁹/T.


 Pipelines duplos de cinco estágios com uma unidade de busca de instrução em comum.



 A ideia básica é ter apenas um único pipeline, mas lhe dar várias unidades funcionais:




- Um processador SIMD consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções sobre diferentes conjuntos de dados.
- As modernas unidades de processamento de gráficos (GPUs) contam bastante com o processamento SIMD para fornecer poder computacional maciço com poucos transistores.
- A figura a seguir mostra o processador SIMD no núcleo da GPU Fermi da Nvidia.




- Para um programador, um processador vetorial se parece muito com um processador SIMD.
- Ele é muito eficiente para executar uma sequência de operações em pares de elementos de dados.
- Porém, todas as operações de adição são efetuadas em uma única unidade funcional, de alto grau de paralelismo.
- Nosso primeiro sistema paralelo com CPUs totalmente desenvolvidas é o multiprocessador, um sistema com mais de uma CPU que compartilha uma memória em comum.

Multiprocessador de barramento único.



Multicomputador com memórias locais.




- Costuma-se dizer que as CPUs de um multicomputador são fracamente acopladas, para contrastá-las com as CPUs fortemente acopladas de um multiprocessador.
- As CPUs de um multicomputador se comunicam enviando mensagens umas às outras, mais ou menos como enviar e-mails, porém, com muito mais rapidez.
- Multiprocessadores são mais fáceis de programar.
- Multicomputadores são mais fáceis de construir.

Memória primária

- A memória é a parte do computador onde são armazenados programas e dados.
- A unidade básica de memória é dígito binário, denominado bit. Um bit pode conter um 0 ou um 1.
- Memórias consistem em uma quantidade de células (ou locais), cada uma das quais podendo armazenar uma informação.
- Cada célula tem um número, denominado seu endereço, pelo qual os programas podem se referir a ela.


Memória primária

• Três maneiras de organizar uma memória de 96 bits.



Memória primária

- Os bytes em uma palavra podem ser numerados da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
- Memória big endian e memória little endian.




- Memórias de computador podem cometer erros de vez em quando devido a picos de tensão na linha elétrica, raios cósmicos ou outras causas.
- As propriedades de detecção de erro e correção de erro de um código dependem de sua distância de Hamming.
- Para detectar d erros de único bit, você precisa de um código de distância d + 1.
- Para corrigir erros de único bit, você precisa de um código de distância 2d + 1.

 Número de bits de verificação para um código que pode corrigir um erro único.

Tamanho da palavra	Bits de verificação	Tamanho total	Acréscimo percentual
8	4	12	50
16	5	21	31
32	6	38	19
64	7	71	11
128	8	136	6
256	9	265	4
512	10	522	2

- A figura a seguir mostra a construção de um código de Hamming para a palavra de memória de 16 bits 1111000010101110.
- A palavra de código de 21 bits é 001011100000101101110.
- Para ver como funciona a correção de erros, considere o que aconteceria se o bit 5 fosse invertido por uma sobrecarga elétrica na linha de força.
- A nova palavra de código seria 001001100000101101110 em vez de 00101110000010110110.

- Os 5 bits de paridade serão verificados com os seguintes resultados:
- Bit de paridade 1 incorreto (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 contêm cinco 1s).
- Bit de paridade 2 correto (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 contêm seis 1s).
- Bit de paridade 4 incorreto (4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21 contêm cinco 1s).
- Bit de paridade 8 correto (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 contêm dois 1s).
- O Bit de paridade 16 correto (16, 17, 18, 19, 20, 21 contêm quatro 1s).



Memória cache


 A ideia básica de uma cache é simples: as palavras de memória usadas com mais frequência são mantidas na cache.

 Quando a CPU precisa de uma palavra, ela examina em primeiro lugar a cache. Somente se a palavra não estiver ali é que ela recorre à memória principal.

 Se uma fração substancial das palavras estiver na cache, o tempo médio de acesso pode ser muito reduzido.


Memória cache

- A localização lógica da cache é entre a CPU e a memória principal.
- Em termos físicos, há diversos lugares em que ela poderia estar localizada.



Empacotamento e tipos de memória


- Uma configuração típica de DIMM poderia ter oito chips de dados com 256 MB cada. Então, o módulo inteiro conteria 2 GB.
- Muitos computadores têm espaço para quatro módulos, o que dá uma capacidade total de 8 GB se usarem módulos de 2 GB e mais, se usarem módulos maiores.




 Seja qual for o tamanho da memória principal, ela sempre será muito pequena.




 Um disco magnético é composto de um ou mais pratos de alumínio com um revestimento magnetizável.



 A maioria dos discos é composta de vários pratos empilhados na vertical:




 Hoje, os cilindros são divididos em zonas e o número de setores por trilha aumenta de zona em zona partindo da trilha mais interna para a mais externa.





- A tecnologia evoluiu rapidamente e passou do controlador em uma placa separada para o controlador integrado com os drives, começando com drives IDE em meados da década de 1980.
- Com o tempo, os drives IDE evoluíram para drives EIDE.
- Enquanto a tecnologia de disco continuava a melhorar, o padrão EIDE continuava a evoluir, mas, por alguma razão, o sucessor do EIDE foi denominado ATA-3.
- Na edição seguinte, o padrão recebeu o nome de ATA PI4.

- Em vez de aumentar o tamanho do conector do drive, esse padrão usa o que é chamado ATA serial para transferir 1 bit por vez por um conector de 7 pinos a velocidades que começam em 150 MB/s e que, com o tempo, espera-se que alcancem 1,5 GB/s.
- Discos SCSI têm uma interface diferente e taxas de transferência muito mais elevadas.
- O SCSI é um barramento ao qual podem ser conectados um controlador SCSI e até sete dispositivos.
- O cabo mais comum para SCSI de 8 bits tem 50 fios.


- Um RAID deveria parecer um SLED para o sistema operacional, mas ter melhor desempenho e melhor confiabilidade.
- RAIDs níveis 0 a 5. Os drives de backup e paridade estão sombreados.









 Discos feitos de memória flash não volátil, geralmente denominados discos em estado sólido.




 O formato básico de um CD-ROM consiste em codificar cada byte em um símbolo de 14 bits.



Layout lógico de dados em um CD-ROM.




 Nos CD-Rs as diferentes refletividades das depressões e dos planos têm de ser simuladas. Isso é feito com a adição de uma camada de corante entre o policarbonato e a superfície refletiva.




- Uma tecnologia disponível agora é o CD-RW (CDs regraváveis), que usa um meio do mesmo tamanho do CD-R.
- Contudo, o CD-RW usa uma liga de prata, índio, antimônio e telúrio para a camada de gravação.
- Essa liga tem dois estados estáveis: cristalino e amorfo, com diferentes refletividades.
- Uma combinação de tecnologia e demanda por três indústrias imensamente ricas e poderosas resultou no DVD.

Disco de DVD de dupla face, dupla camada.




- O DVD mal acabara de ser lançado e seu sucessor já ameaçava torná-lo obsoleto.
- O Blu-ray (raio azul), assim chamado porque usa um laser azul, em vez do vermelho usado por DVDs.


 A maioria dos computadores pessoais e estações de trabalho tem uma estrutura semelhante à mostrada abaixo:



 A estrutura lógica de um computador pessoal simples pode ser vista abaixo:



- A função de um controlador é controlar seu dispositivo de E/S e manipular para ele o acesso ao barramento.
- O mais popular deles é o barramento PCI pode ser usado em muitas configurações, mas a figura abaixo ilustra uma configuração típica.



- Há muitos tipos de dispositivos de E/S disponíveis.
- Terminais de computador consistem em duas partes: um teclado e um monitor.
- Dispositivos de toque (touch screens) podem ser encontrados em duas categorias: opacos e transparentes.
- Um dispositivo sensível ao toque opaco é o touchpad de um notebook.
- Um dispositivo transparente típico é a tela de um smartphone ou tablet.


 A mais comum tecnologia de monitor de tela plana é o LCD.

Placa de vidro traseira Placa de vidro frontal Eletrodo traseiro Eletrodo frontal Polaroide Polaroide frontal traseiro Construção de uma tela de LCD: Escura Brilhante Fonte de luz Notebook


- Quase todos os monitores são renovados de 60 a 100 vezes por segundo por uma memória especial, denominada RAM de vídeo.
- Essa memória tem um ou mais mapas de bits que representam a imagem da tela.
- Em uma tela com, por exemplo, 1.920 × 1.080 elementos de imagem, denominados pixels, uma RAM de vídeo conteria 1.920 × 1.080 valores, um para cada pixel.
- Ela poderia conter muitos desses mapas de bits, para permitir a passagem rápida de uma imagem para outra.

 O meio mais comum de permitir que usuários apontem algo na tela é um mouse.

Ponteiro controlado por mouse




- Lançado em 2006 com o console de jogos Nintendo Wii, o controlador Wiimote contém botões tradicionais para jogos e mais uma capacidade de sensibilidade dupla ao movimento.
- Todas as interações com o Wiimote são enviadas em tempo real ao console de jogos, usando um rádio Bluetooth interno.
- Os sensores de movimento no Wiimote permitem que ele sinta seu próprio movimento nas três dimensões e mais; quando apontado para a televisão, ele oferece uma capacidade minuciosa para apontar.



- O Microsoft Kinect usa apenas a visão do computador para determinar as interações do usuário com o console de jogos.
- Ele funciona sentindo a posição do usuário na sala, mais a orientação e o movimento de seu corpo.
- Os jogos são controlados por movimentos predeterminados de suas mãos, braços e qualquer outra coisa que os projetistas do jogo acreditarem que você deva mexer a fim de controlar seu jogo.

 Talvez o desenvolvimento mais interessante da impressão desde que Johann Gutenberg inventou o tipo móvel no século XV é a impressora a laser.



- Para impressão doméstica de baixo custo, as impressoras a jato de tinta são as favoritas.
- A cabeça de impressão móvel, que mantém os cartuchos de tinta, é varrida horizontalmente pelo papel por uma correia, enquanto a tinta é espirrada por minúsculos esguichos.
- As gotículas de tinta têm um volume de mais ou menos 1 picolitro, de modo que 100 milhões delas formam uma única gota d'água.

- Uma variante da impressora a jato de tinta é a impressora de tinta sólida.
- Esse tipo de impressora aceita quatro blocos sólidos de uma tinta especial à base de cera, que são derretidos e passam para reservatórios de tinta quente.
- Outro tipo de impressora em cores é a impressora a cera.
- Ela tem uma larga fita encerada em quatro cores, segmentada em faixas do tamanho de páginas.


- Ainda outro tipo de impressora em cores é a impressora por sublimação de corante, ou de tinta.
- Uma base contendo os corantes CMYK passa sobre um cabeçote de impressão térmico que contém milhares de elementos de aquecimento programáveis.
- As tintas são vaporizadas instantaneamente e absorvidas por um papel especial que está próximo.
- Por fim, a impressora térmica, que contém uma pequena cabeça de impressão com alguma quantidade de minúsculas agulhas que podem ser aquecidas.

- Modems modernos funcionam a taxas de dados na faixa de 56 kbps, normalmente a taxas muito mais baixas.
- Eles usam uma combinação de técnicas para enviar múltiplos bits por baud, modulando a amplitude, a frequência e a fase.
- Quase todos eles são full-duplex, o que quer dizer que podem transmitir em ambas as direções ao mesmo tempo.
- Modems que só podem transmitir em uma direção por vez são denominados half-duplex. Linhas que só podem transmitir em uma direção são linhas simplex.

- Em cada cidade, a operadora por cabo tem uma central e uma grande quantidade de caixas cheias de dispositivos eletrônicos denominados terminais de distribuição (headends) distribuídos por todo o seu território.
- Estes estão conectados à central por cabos de alta largura de banda ou de fibra ótica.
- Cada terminal tem um ou mais cabos que passam por centenas de casas e escritórios.
- Cada cliente da provedora por cabo está ligado ao cabo que passa por sua casa ou escritório.

- Assim, centenas de usuários compartilham o mesmo cabo até o terminal.
- O acesso à Internet requer um modem por cabo, um dispositivo que tem duas interfaces: uma com o computador e outra com a rede a cabo.
- A interface computador-modem a cabo é direta.
- Em geral, é Ethernet, exatamente como na ADSL.
- No futuro, o modem inteiro poderá se resumir a uma pequena placa inserida no computador.

 Uma utilização cada vez mais popular de computadores é a fotografia digital.



- Para transferir os caracteres para o computador, um número é designado a cada um, por exemplo, a = 1, b = 2, ..., z = 26, + = 27, - = 28.
- O mapeamento de caracteres para números inteiros é denominado código de caracteres.
- Um código de ampla utilização é denominado ASCII.
- Cada caractere ASCII tem 7 bits, o que permite 128 caracteres no total.
- Cada caractere ASCII é armazenado em um byte separado.

O conjunto de caracteres ASCII.

Hexa	Nome	Significado	Неха	Nome	Significado
0	NUL	Null	10	DLE	Data Link Escape
1	SOH	Start Of Heading	11	DC1	Device Control 1
2	STX	Start Of TeXt	12	DC2	Device Control 2
3	ETX	End Of TeXt	13	DC3	Device Control 3
4	EOT	End Of Transmission	14	DC4	Device Control 4
5	ENQ	Enquiry	15	NAK	Negative AcKnowledgement
6	ACK	ACKnowledgement	16	SYN	SYNchronous idle
7	BEL	BELI	17	ETB	End of Transmission Block
8	BS	BackSpace	18	CAN	CANcel
9	HT	Horizontal Tab	19	EM	End of Medium
А	LF	Line Feed	1A	SUB	SUBstitute
В	VT	Vertical Tab	1B	ESC	ESCape
С	FF	Form Feed	1C	FS	File Separator
D	CR	Carriage Return	1D	GS	Group Separator
Е	SO	Shift Out	1E	RS	Record Separator
F	SI	Shift In	1F	US	Unit Separator

O conjunto de caracteres ASCII.

Неха	Car	Hexa	Car	Неха	Car	Неха	Car	Hexa	Car	Неха	Car
20	Espaço	30	0	40	@	50	Р	60	1	70	р
21	!	31	1	41	А	51	Q	61	а	71	q
22	п	32	2	42	В	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	С	53	S	63	С	73	S
24	\$	34	4	44	D	54	Т	64	d	74	t
25	%	35	5	45	Е	55	U	65	е	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	V
27	1	37	7	47	G	57	W	67	g	77	W
28	(38	8	48	Н	58	Χ	68	h	78	Х
29)	39	9	49	1	59	Υ	69	i	79	У

O conjunto de caracteres ASCII.

Hexa	Car	Hexa	Car	Неха	Car	Неха	Car	Hexa	Car	Hexa	Car
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	Z
2B	+	3B	;	4B	K	5B	[6B	k	7B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5C	\	6C	Ĭ	7C	Ĩ
2D	-	3D	=	4D	М	5D]	6D	m	7D	}
2E		3E	>	4E	Ν	5E	٨	6E	n	7E	~
2F	1	3F	?	4F	0	5F	_	6F	0	7F	DEL

- Um grupo de empresas de computadores formou um consórcio para criar um novo sistema, denominado Unicode.
- Agora, o Unicode é suportado por algumas linguagens de programação (por exemplo, Java), alguns sistemas operacionais (por exemplo, Windows) e muitas aplicações.
- A ideia que fundamenta o Unicode é designar a cada caractere e símbolo um valor único de 16 bits, denominado ponto de código.

- Por conseguinte, outro esquema de codificação foi desenvolvido e denominado Formato de Transformação UTF-8 UCS, que é Unicode na essência.
- Códigos UTF-8 têm tamanho variável, de 1 a 4 bytes, e podem codificar cerca de dois bilhões de caracteres.
- Ele é o conjunto de caracteres dominante em uso na Web.
- Uma das propriedades interessantes do UTF-8 é que os códigos de 0 a 127 são os caracteres ASCII, permitindo que sejam expressos em 1 byte (contra os 2 bytes do Unicode).

O esquema de codificação UTF-8.

Bits	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
7	Oddddddd					
11	110ddddd	10dddddd				
16	1110dddd	10dddddd	10dddddd			
21	11110ddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd		
26	111110dd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	
31	1111110d	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd	10dddddd