上位机使用说明

运行前请下载最新的<u>NIVISA驱动</u>,需要的DLL文件NationalInstruments.VisaNS.dll

请安装<u>CvUSB驱动</u>