

Materialwissenschaften

Prof. Peter Müller-Buschbaum, TUM School of Natural Sciences


Kapitel 11: Phasenumwandlungen


- 11.1 Einführung
- 11.2 Homogene Keimbildung
- 11.3 Heterogene Keimbildung
- 11.4 Keimwachstum
- 11.5 Entmischungsvorgänge
- 11.6 Kinetik von Phasenumwandlungen
- 11.7 Zusammenfassung
- W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH. Kapitel 10.
- J. P. Mercier, G. Zambelli, W. Kurz: Introduction to Material Science. Elsevier, 2002. Kapitel 9.
- G. Gottstein, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Springer. Kapitel 9.




11.1 Einführung und Definitionen

- Eigenschaften von Legierungen können über ihre Mikrostruktur eingestellt werden
- Mikrostrukturen bilden sich bei Phasenübergängen
- Zeitabhängigkeit der Prozesse charakterisiert durch Umwandlungsraten







0.2 um



Drei Arten von Phasenumwandlungen

- einfache diffusionsabhängige Phasenübergänge, bei denen die Anzahl oder Zusammensetzung der Phasen unverändert bleibt, z.B. Erstarrung eines reinen Metalls, allotrope Transformationen, Rekristallisation und Kornwachstum
- diffusionsabhängige Umwandlung mit einer Änderung der Phasenzusammensetzung und oft auch der Anzahl der Phasen
 → zwei Phasen, z.B. eutektoide Reaktion
- Umwandlungen ohne Diffusion in eine metastabile Phase,
 z.B. martensitische Umwandlung in Stahl



Kinetik der Phasenumwandlungen

- Phasenumwandlung → Bildung mindestens einer neuen Phase
- zunächst Bildung zahlreicher kleiner Partikel der neuen Phase
- danach Anwachsen dieser Partikel
- → Keimbildung und Kristallwachstum
- Keimbildung: Keime sind sehr kleine Teilchen der neuen Phase
- Kristallwachstum durch Anlagerung weiterer Atome/Moleküle der Ausgangsphase
- Umwandlung abgeschlossen, wenn Gleichgewichtszustand erreicht



Homogene und heterogene Keimbildung

homogene Keimbildung:

Keime entstehen gleichförmig im Volumen der Ausgangsphase verteilt

heterogene Keimbildung:

bevorzugt an Inhomogenitäten,

z.B. an Oberflächen, Verunreinigungen, Korngrenzen, Versetzungen



11.2 Homogene Keimbildung


- betrachte die freie Enthalpie (Gibbs-Energie) G
- bei Phasenumwandlungen wichtig: Änderung ΔG
- Umwandlung läuft spontan (freiwillig) ab, wenn $\Delta G < 0$

betrachte Erstarren eines reinen Stoffes:

Bildung von Keimen der festen Phase im Innern der Flüssigkeit

Keime bestehen aus der gleichen Substanz wie die Schmelze

Annahme: alle Keime kugelförmig mit Radius r





Freie Enthalpie

zwei Beiträge zu ΔG :

- (i) Differenz der freien Enthalpie in fester und flüssiger Phase pro Volumen ΔG_V multipliziert mit Volumen des Keims $4\pi r^3/3$
- (ii) freie Grenzflächenenthalpie pro Oberfläche, γ , multipliziert mit Oberfläche des Keims $4\pi r^2$
- \rightarrow Änderung der freien Enthalpie bei Bildung eines Keims mit Radius r:

$$\Delta G = \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma \qquad \qquad \gamma > 0 \text{ und } \Delta G_V <> 0 ?$$


An der Gleichgewichtstemperatur des Phasenübergangs T_s (Schmelz- bzw. Erstarrungstemperatur) ist $\Delta G_V = 0$,


 $T > T_{\rm S}$: $\Delta G_V > 0 \rightarrow \Delta G > 0$: Keim instabil und löst sich wieder auf

 $T < T_{\rm S} : \Delta G_V < 0 \rightarrow \Delta G < 0$ möglich, also stabiler Keim möglich




Freie Enthalpie





Volumenterm hängt stärker von r ab als Oberflächenterm




 $ightarrow \Delta G$ nimmt zunächst zu, hat ein Maximum bei kritischem Radius r^* und nimmt dann wieder ab



Kritischer Keimradius

Bedingung für Maximum: $\frac{d\Delta G}{dr} = 0 \rightarrow r^* = -\frac{2\gamma}{\Delta G_V}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta G_V)^2}$

 $\rightarrow \Delta G_V$ ist treibende Kraft für Bildung der festen Phase




- \rightarrow Cluster mit $r < r^*$ sind ungünstig, schrumpfen und lösen sich wieder auf, "Vorkeim"
- \rightarrow Wachstum setzt sich fort, wenn $r = r^*$ erreicht ist, "Keim"
- $\rightarrow \Delta G^*$: Keimbildungsarbeit Aktivierungsenergie



Einfluss der Temperatur

Temperaturabhängigkeit: $\Delta G_V = \frac{\Delta H_f (T_S - T)}{T_S}$

$$\rightarrow r^* = \left(-\frac{2\gamma T_S}{\Delta H_f}\right) \frac{1}{T_S - T}, \qquad \Delta G^* = \left(\frac{16\pi \gamma^3 T_S^2}{3\left(\Delta H_f\right)^2}\right) \frac{1}{(T_S - T)^2}$$



 ΔH_f : Umwandlungswärme, bei Erstarrung freigesetzte Wärmemenge


$$T \to T_{\rm S} : r^* \to \infty$$

 $\Delta G^* \to \infty$

- $\rightarrow r^*$ und ΔG^* nehmen mit sinkender Temperatur ab (γ und ΔH_f hängen nur schwach von der Temperatur ab)
- \rightarrow Absenken der Temperatur unter T_S begünstigt die Keimbildung



Anzahl stabiler Keime



Anzahl stabiler Keime (mit $r > r^*$): Arrhenius-Ansatz

$$n^* = K_1 \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right)$$

 K_1 hängt von Gesamtzahl der Keime ab

Absenkung der Temperatur unter T_s


 \rightarrow Anwachsen der Anzahl stabiler Keime n^*



Keimbildungsrate

Keimbildung erfordert kurzreichweitige Diffusion, die eine Aktivierungsenergie Q_d erfordert (Arrhenius-Ansatz)

 \rightarrow je niedriger die Temperatur, desto geringer die Anlagerungsrate ν_d



 \dot{N} : Keimbildungsrate hat Maximum als Funktion von T



Unterkühlung

Keimbildungsrate ist bei hohen Temperaturen niedrig, weil die treibende Kraft der Keimbildung gering ist.

Bei tieferen Temperaturen ist die Keimbildungsrate durch eine geringe Beweglichkeit der Atome unterdrückt.

→ Maximum der Keimbildungsrate bei bestimmter Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur: "Unterkühlung" (kann für Metalle einige 100 K betragen)

Bemerkungen:

- Annahme der Kugelform für die Diskussion unerheblich
- Betrachtungen können auf andere Phasenübergänge angewandt werden, z.B. zwischen unterschiedlichen festen Phasen




11.3 Heterogene Keimbildung

In der Praxis beträgt die Unterkühlung allerdings oft nur wenige Kelvin.

Grund: Keimbildungsarbeit an Ober-/Grenzflächen wesentlich geringer, da freie Grenzflächenenthalpie γ geringer ist.


→ Keimbildung an Ober-/Grenzflächen einfacher möglich, "heterogene Keimbildung"



→ höhere Keimbildungsrate



Unterkühlung bei heterogener Keimbildung



→ bei heterogener Keimbildung: signifikante Keimbildung bereits bei deutlich niedrigerer Unterkühlung als bei homogener Keimbildung


Keimbildungsrate



11.4 Keimwachstum

Wachstumsphase beginnt, wenn Keim die Größe r^* überschritten hat - langreichweitige atomare Diffusion ist nötig

 \rightarrow Wachstumsrate \dot{G} bestimmt durch Diffusionsgeschwindigkeit



Gesamtumwandlungsrate ist Produkt $\dot{N} \cdot \dot{G}$


Maximum der Gesamtumwandlungsrate liegt bei geringerer Unterkühlung als das der Keimbildungsrate



Resultierende Mikrostruktur

Größe der entstehenden Partikel hängt von Umwandlungstemperatur ab:

- bei Temperaturen weit unterhalb T_s : hohe Keimbildungsrate, niedrige Wachstumsrate
 - → viele kleine Körner



- bei Temperaturen nahe unterhalb T_s : geringe Keimbildungsrate, hohe Wachstumsrate
 - → es entstehen wenige Keime, die schnell wachsen
 - → Mikrostruktur besteht aus wenigen großen Bereichen

Avik Mahata et al 2018 Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. **26** 025007



11.5 Entmischungsvorgänge

freie Enthalpie für reguläre binäre Mischungen A, B bei konstantem Druck:

$$G_m = \frac{1}{2}Nz[(1-c)H_{AA} + cH_{BB} + 2c(1-c)H_0] + Nk_BT[c\ln c + (1-c)\ln(1-c)]$$

 H_{AA} , H_{AA} , H_{AB} : Bindungsenthalpien zwischen benachbarten AA-, BB- oder AB-Atomen

$$H_0 = H_{AB} - \frac{1}{2}(H_{AA} + H_{BB})$$
: Vertauschungsenergie,

Energie beim Herstellen von zwei AB-Bindungen aus je einer AA- und einer BB-Bindung

 $H_0 = 0$: ideale Lösung

 $H_0 < 0$: Mischen ist enthalpisch günstig,

 $H_0 > 0$: Mischen ist enthalpisch ungünstig

N: Gesamtzahl der Atome

z: Koordinationszahl, d.h. Anzahl der nächsten Nachbarn

c: Konzentration der Atomsorte B (= Molenbruch x)



Herleitung von G_m

Mischungsenthalpie

es gibt Nc B-Atome

jedes *B*-Atom hat im Mittel zc *B*-Atome als Nachbarn $\rightarrow N_{BB} = \frac{1}{2}Nzc^2$ Faktor 1/2 zur Korrektur der Doppelzählung der BB-Bindungen

entsprechend:
$$N_{AA} = \frac{1}{2}Nz(1-c)^2$$
 und $N_{AB} = Nzc(1-c)$

$$\to H_m = \frac{1}{2} Nz [(1-c)^2 H_{AA} + 2c(1-c)H_{AB} + c^2 H_{BB}]$$

benutze
$$H_0 = H_{AB} - \frac{1}{2}(H_{AA} + H_{BB})$$

$$\to H_m = \frac{1}{2} Nz [(1-c)H_{AA} + cH_{BB} + 2c(1-c)H_0]$$



Herleitung von G_m

betrachte hier nur Mischungsentropie $S_m = k_B \ln \omega_m$, nicht Schwingungsentropie etc. (nahezu unverändert beim Mischen)

 ω_m : Anzahl der Möglichkeiten, N_A A-Atome und N_B B-Atome auf N Gitterplätzen anzuordnen: $\omega_m = \frac{N!}{N_A!N_B!}$

benutze Stirling-Formel:
$$\ln(x!) \cong x \ln x - x$$


und $N_A = N(1-c)$, $N_B = Nc$, $N_A + N_B = N$

$$\rightarrow S_m = -Nk_B[c \ln c + (1-c) \ln(1-c)]$$

 S_m ist immer positiv und symmetrisch bezüglich c = 0.5



Entmischungsvorgänge



betrachte den Fall $H_0 > 0$


- für $c < c_1$ und $c > c_2$: Mischung ist stabil, d.h. einphasig
- für $c_1 < c < c_2$: Mischung ist nicht stabil, d.h. zweiphasig
- Krümmung der G_m -Kurve entscheidend



Entmischungsvorgänge

Kurvendiskussion der G_m -Kurve

Wendepunkte
$$\frac{\partial^2 G_m}{\partial c^2} = 0$$
 für c_w und $c_{w'}$



Startpunkt $c = c_1''$,

- d.h. außerhalb der Wendepunkte c_w und $c_{w'}$
- → thermische Konzentrationsfluktuationen sind ungünstig und sterben wieder aus
- → Mischung bleibt einphasig


Startpunkt $c = c_3$,

- d.h. zwischen Wendepunkten c_w und $c_{w'}$
- → thermische Konzentrationsfluktuationen sind günstig und werden verstärkt
- → spinodale Entmischung




Spinodale trennt instabile von metastabilen Bereichen im Phasendiagramm

Temperatur



berechnet über Wendepunkte


$$\frac{\partial^2 G_m}{\partial c^2} = 0$$



Temperatursprung zu $T < T_c$: Spinodale Entmischung in der ganzen Probe



Es können viele Fluktuationen existieren!




- nach einem Temperatursprung in das Zweiphasengebiet entstehen Konzentrationsfluktuationen, deren Amplitude anwächst
- Fluktuationen mit großer Wellenlänge wachsen langsam, da dann viel Material über große Längenskalen transportiert werden müsste
- Fluktuationen mit kleiner Wellenlänge sind unterdrückt, da starke Konzentrationsgradienten zu einer hohen Enthalpie führen
- → Fluktuationen mit einer mittleren Wellenlänge wachsen am schnellsten an und dominieren die Morphologie



freie Enthalpie G_m führt zu einer modifizierten Diffusionsgleichung; diese hat eine Lösung

$$c(x,t) = A\cos(qx)exp\left[-D_{eff}q^2\left(1 + \frac{2kq^2}{G_m''}\right)t\right] \text{ mit } G_m'' = \frac{\partial^2 G_m}{\partial c^2}$$

eine Kompositionsschwankung mit Wellenvektor q wächst exponentiell (da D_{eff} negativ ist) mit einem Verstärkungsfaktor




$$R(q) = -D_{eff} \left(1 + \frac{2kq^2}{G_m''} \right) q^2$$

innerhalb spinodaler Region $G_m^{\prime\prime} < 0$

- ightarrow R(q) hat maximalen Wert, der den schnellst wachsenden Wellenvektor q_{\max} definiert
- → bestimmt die Längenskala auf der spinodale Entmischung vorkommt



Simulation des durch spinodale Entmischung gebildeten Musters im realen Raum




R.A.L. Jones – 2002


ctcms.nist.gov

charakteristisches Muster mit dominanter Längenskala

$$\Lambda = \frac{2\pi}{q_{\text{max}}}$$







nach der Temperaturänderung aus dem Ein- ins Zweiphasengebiet:

- Konzentrationsprofil wird mit der Zeit ausgeprägter
- Längenskala bleibt zunächst unverändert
- Bergauf-Diffusion, da Entmischung thermodynamisch begünstigt
- theoretische Beschreibung durch Cahn-Hilliard-Theorie


R. Shimizu, H. Tanaka, *Nature Commun.* **6**, 7407 (2015).



Röntgen- oder Neutronenstreuung (SAXS, SANS) ist gut geeignet, um die charakteristische Wellenlänge Λ zu untersuchen

man sieht ein Maximum im Streumuster bei einem Wellenvektor, der dem am schnellsten wachsenden Wellenvektor des spinodalen Musters entspricht

Beispiel:




J. Cabral et al. *Physica B* **276-278**, 408 (2000)



Bisher wurden nur die frühen Stadien der spinodalen Entmischung beschrieben, in späteren Stadien wandelt sich die Morphologie weiter:


Domänengröße R(t)

1D Seitenansicht





Abhängigkeit von der Zusammensetzung – es muss Masseerhaltung gelten:





LSW Theorie


in der Spätphase der Phasentrennung nur eine wichtige Längenskala, die

charakteristische Größe der Domänen L(t)

das Wachstum der Domänen wird durch die Verringerung der Grenzflächenenergie angetrieben, wobei der Materialtransport durch Diffusion gesteuert wird

Lifshitz–Slyozov–Wagner Theorie:

$$R(t)\sim (D \sigma t)^{1/3}$$



Annahme, dass jede Grenzfläche zwischen einem Bereich der Minderheitsphase und dem Hintergrund der Mehrheitsphase unendlich scharf ist




Komplexere Morphologien

Auswirkungen der hydrodynamischen Strömung auf die Phasentrennungsdynamik von Flüssigkeitsgemischen

numerische Simulationen: die spinodale Entmischung von Flüssigkeitsgemischen hängt stark von ihrer Fluidität ab

2D

Tanaka et al; Phys. Rev. Lett. **81**, 389 (1998)




zwei relevante Transportmechanismen: hydrodynamische Strömung und Diffusion

hohe Fließfähigkeit: spontane Doppelphasentrennung

Eine hohe Fluidität führt zu einer raschen geometrischen Vergröberung der Domänen aufgrund eines hydrodynamischen Prozesses, der zu schnell ist, als dass die Diffusion ihm folgen könnte. Dadurch gerät das System aus dem Gleichgewicht und es kommt zu einer sekundären Phasentrennung.



Keimbildung und Wachstum





Startpunkt $c_1 < c_1'' = c < c_W$,

- d.h. zwischen Minimum und Wendepunkt
- → geringe Konzentrationsfluktuationen sterben wieder aus
- → starke Konzentrationsfluktuationen überwinden das Maximum und wachsen durch Keimbildung und Wachstum, dies ist ein aktivierter Prozess
- aktivierter Prozess, da Maximum in G_m -Kurve überwunden werden muss
- Konzentrationsbereiche zwischen Minima und Wendepunkten also zwischen Binodale und Spinodale: metastabiles Gebiet



Keimbildung und Wachstum







- Entstehung eines Keims aus der β-Phase durch starke thermische Fluktuation (grüne Linie auf S. 33), d.h. Überwinden des Maximums in der G_m-Kurve
- Wachstum durch Diffusion
- → Verarmungszone um Keim → Bergabdiffusion



Visualisierung der beiden Mechanismen in Polymermischungen



Achtung: schematische Darstellung





 ϕ (PS): Volumenanteil von PS

Mikroskopie-Aufnahmen von Mischungen aus Polystyrol (PS) und bromiertem Polystyrol (PBr_xS) nach raschem Abkühlen aus dem Einphasengebiet in das Zweiphasengebiet



11.6 Kinetik der Phasenumwandlungen





Annahmen:

- Keimbildungs- und Wachstumsprozess
- Keime einer Form und zufällig verteilt
- konstante Nukleationsrate
- konstante Wachstumsgeschwindigkeit
- frühe Zeiten:
 Teilchen wachsen unabhängig voneinander
- späte Zeiten: wachsende Teilchen stoßen zusammen, Sättigung

beschreibt zahlreiche Arten von Umwandlungen, z.B. Kristallisation, Änderung von Kristallstrukturen, Entmischung in Legierungen




Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorow-Gleichung

JMAK-Gleichung beschreibt Zeitabhängigkeit:

umgewandelter Anteil $\gamma(t) = 1 - \exp(-kt^n)$

k: Avrami Koeffizient $n=n_N+n_G$: Avrami Exponent sind konstant und beschreiben betrachtete Umwandlung



Umwandlungsrate: $1/t_{0.5}$

 $t_{0.5}$: Zeitdauer, innerhalb derer eine Umwandlung von 50% erreicht wird, stark temperaturabhängig (s. Beispiel Cu)



Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorow-Gleichung

Grenzflächen-kontrolliertes Wachstum:


 $n_N = 0$ für instantane Nukleation (heterogene N.)

 $n_N = 1$ für sporadische Nukleation

 $n_G = 1$ für 1D (Nadel-)Wachstum

 $n_G = 2$ für 2D (Plättchen-)Wachstum

 $n_G = 3$ für 3D (Kugel-)Wachstum



Diffsuions-kontrolliertes Wachstum:


 $n_N = 0$ für instantane Nukleation (heterogene N.)

 $n_N = 1$ für sporadische Nukleation

 $n_G = 0.5$ für 1D (Nadel-)Wachstum

 $n_G = 1.0$ für 2D (Plättchen-)Wachstum


 $n_G = 1.5$ für 3D (Kugel-)Wachstum






Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorow-Gleichung

Einfluss Avrami Exponent



Starke Temperaturabhängigkeit:



Rekristallisationsgrad von Cu als Funktion der Zeit bei verschiedenen Temperaturen

W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH.




Isotherme Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramme

betrachte eutektoide Reaktion des Eisen-Kohlenstoff-Systems:

$$\gamma (0,76 \text{ Ma.\% C}) \leftrightarrow \alpha \text{-Fe} (0,022 \text{ Ma.-\% C}) + \text{Fe}_3\text{C} (6,70 \text{ Ma.-\% C})$$

d.h. bei Abkühlung wandelt sich Austenitin die Ferritphase und Zementit um → Perlit




Temperaturabhängigkeit des eutektoiden Zerfalls im Stahl:

Perlitanteil steigt mit Zeit an



Konstruktion des TTT-Diagramms



TTT Diagramm: time-temperature transformation Diagramm


Temperatur und logarithmische Zeit an Achsen

- linke Kurve: Zeit, die bei gegebener Zeit bis zum Einsetzen der Reaktion vergeht
- rechte Kurve:
 Zeit, bei der die Umwandlung beendet ist
- gestrichelte Kurve:Umwandlung zu 50 % abgelaufen

W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH.



Konstruktion des TTT-Diagramms




- → links von Startkurve nur Austenit
- → rechts von Endkurve nur Perlit
- → knapp unterhalb der eutektoiden
 Temperatur sehr lange Umwandlungszeiten

W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH.



Konstruktion des TTT-Diagramms







typische Wärmebehandlung:

zunächst Abkühlung (A \rightarrow B), dann isotherme Behandlung (B \rightarrow D)


grob- und feinlamellarer Perlit:

- fein bei starker Unterkühlung
- grob bei schwacher Unterkühlung
- feinlamellarer Perlit ist härter und fester als groblamellarer



Spinodale Entmischung in Mn-Cu-Legierungen

Phasenfeldmodell auf der Grundlage der Cahn-Hillard-Gleichung



Mikrostrukturelle Entwicklung einer Mn-30-%-Cu-Legierung, die bei (a) 300 °C, (b) 400 °C und (c) 500 °C für verschiedene Zeiten gealtert wurde.



Phasenumwandlung in Ti-Nb-Legierungen


Berechnete mikrostrukturelle Entwicklung von isothermem, bei 573 K gealtertem ω -Ti-Nb für verschiedene Alterungszeiten in Ti-26 at.% Nb.

(A) Konzentrationsfelder

(B) Eindimensionale Nb-Konzentrationsprofile entlang der weißen, gestrichelten Linie

(C) Felder der strukturellen Ordnungsparameter

(D) Größenverteilung der isothermen Teilchen





11.7 Zusammenfassung

verschiedene Arten von Phasenumwandlungen (Diffusion, Zusammensetzung, Anzahl der Phasen)

Keimbildung und Kristallwachstum

homogene Keimbildung:

Volumen- und Grenzflächenenergie des Keims, Umwandlungstemperatur → Keimbildung und deren Rate (kurzreichweitige Diffusivität)

heterogene Keimbildung → niedrigere Unterkühlung nötig

langreichweitige Diffusivität → Wachstumsrate → Mikrostruktur

spinodale Entmischung - Keimbildung und Wachstum

Avrami-Gleichung → Zeitabhängigkeit des Umwandlungsgrads

Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramme