

Materialwissenschaften

Prof. Peter Müller-Buschbaum, TUM School of Natural Sciences

Kapitel 4: Diffusion

- 4.1 Einführung
- 4.2 Diffusionsmechanismen
- 4.3 Stationäre Diffusion
- 4.4 Nichtstationäre Diffusion
- 4.5 Wichtige Einflussfaktoren
- 4.6 Atomistisches Bild
- 4.7 Zusammenfassung

W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH. Kapitel 5.

G. Gottstein: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Springer. Kapitel 5



4.1 Einführung

Reaktionen und Prozesse erfordern oft Massetransport

- innerhalb des Festkörpers
- aus Gas, Flüssigkeit oder einem anderen Festkörper



Beispiel: einsatzgehärtetes Stahl-Zahnrad:

- selektive Härtung der äußeren Schicht durch Hochtemperatur-Wärmebehandlung (dunkel aussehende Kante)
- Härtung: Anreicherung mit Kohlenstoff
- → erhöhte Verschleißfestigkeit

z.B. Diffusionskonstante von Kohlenstoff in Eisen: D= 450 × 10⁻¹³ m²/s @ 1100 °C → sehr hoch, erreicht bei 1000 °C 1/7 der Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen in einer wässrigen Lösung bei RT weil Bewegung über Zwischengitterplätze



Diffusion:

Massetransport aufgrund der regellosen Bewegung von Atomen




hier betrachtet:

Bewegung von Atomen in einem Festkörper (z.B. durch einen Kristall)




Selbstdiffusion: Teilchen A bewegt sich in Matrix aus Teilchen A

Tracerdiffusion (Fremddiffusion): Teilchen B bewegt sich in Matrix aus Teilchen A




Interdiffusion: Diffusion zweier verschiedener Atomsorten aus ehemals getrennten Bereichen ineinander





Ip.uni-goettingen.de



Grenzfläche vor Wärmebehandlung









Grenzfläche nach Wärmebehandlung







Wärmebehandlung

→ Kupferatome sind
in den Nickelbereich
diffundiert und umgekehrt:

"Fremddiffusion, Störstellendiffusion"




Kornwachstum:

einige Kristallite wachsen auf Kosten benachbarter Kristallite

 \rightarrow Korngrenzen verschieben sich









Laser-Sintern: Metall 3D-Druck

Atome diffundieren zu Kontaktstellen, bilden Brücken und füllen Poren aus







4.2 Diffusionsmechanismen

Positionswechsel eines Atoms möglich, wenn

- es eine nicht besetzte, benachbarte Gitterposition gibt
- das Atom genügend Energie hat, um
 - (i) Bindungen aufzubrechen
 - (ii) eine Störung der Gitterstruktur hervorzurufen

Energie kommt aus der Schwingungsenergie

jeweils Tausch der Positionen

- Atom / Leerstelle
- Verunreinigung oder Dotierung / Atom des Basiswerkstoffs

auch: Diffusion entlang von Korngrenzen, Versetzungen und Oberflächen


- schnell, aber recht unwahrscheinlich



Leerstellendiffusion

Wechsel eines Atoms von einer Gitterposition zu einem unbesetzten benachbarten Gitterplatz (Leerstelle),

z.B. in Metallen bei hoher Temperatur




Tausch der Positionen Atom / Leerstelle, analog: Verunreinigung oder Dotierung / Atom des Basiswerkstoffs



Interstitielle Diffusion

Bewegung von Zwischengitteratomen zu benachbarten freien Zwischengitterplätzen



in Metallen bei kleinen Fremdatomen (H, C, O, N) oft schneller als Leerstellendiffusion, da

- Zwischengitteratome kleiner/beweglicher sind
- es mehr unbesetzte Zwischengitterplätze gibt



4.3 Stationäre Diffusion

Rate des Massentransports gegeben durch Diffusionsstromdichte *J*:

Masse m, die pro Zeiteinheit t (d.h. wieviele Atome) in Normalenrichtung durch Querschnittsfläche A eines Stoffes diffundiert


$$J = \frac{1}{A} \frac{dm}{dt}$$

wenn J zeitunabhängig: stationäre Diffusion


$$[J] = kg/(m^2s)$$



Beispiel für stationäre Diffusion




- Transport von Atomen eines Gases durch eine Metallplatte
- Konzentrationen (Partialdrücke) auf beiden Seiten werden konstant gehalten



Konzentrationsprofil: Konzentration c als Funktion des Ortes x im Festkörper

Konzentrationsgradient: $\frac{dc}{dx}$

hier lineares Verhalten für *c* angenommen





Beispiel für stationäre Diffusion

Beobachtung:

Konzentrationsgradient führt zu Teilchenstrom, durch den sich der Konzentrationsgradient ausgleicht

Diffusionsstromdichte *J* ist proportional zum Gradienten der Konzentration:

$$J = -D \; \frac{dc}{dx} \; \; \text{1. Ficksches} \qquad \text{in 3D:} \qquad \vec{J} = -D \; \nabla c$$

$$\vec{J} = -D \; grad \; c$$

$$\vec{J} = -D \; (\frac{dc}{dx}, \frac{dc}{dy}, \frac{dc}{dz})$$

D: Diffusionskoeffizient $[m^2/s]$

Minuszeichen: Diffusion verläuft in Richtung fallender Konzentration




4.4 Nichtstationäre Diffusion

nichtstationär:

Diffusionsstromdichte und Konzentrationsgradient zeitabhängig

→ Anreicherung bzw. Verarmung des Diffusanten




Konzentrationsprofile für nichtstationäre Diffusion zu drei Zeitpunkten



Zweites Fick'sches Gesetz

Kontinuitätsgleichung:
$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

bzw. in 3D:
$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \vec{J} = 0$$



d.h. die Differenz der Teilchenströme, die in ein Volumenelement hinein- und hinausfließen, entspricht der Konzentrationsänderung im Volumenelement



Zweites Fick'sches Gesetz

mit 1. Fick'schem Gesetz folgt

2. Fick'sches Gesetz:
$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial c}{\partial x} \right)$$
 bzw. in 3D: $\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla (D \nabla c)$

falls D unabhängig von Zusammensetzung:


$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}\right)$$
 bzw. in 3D:
$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \Delta c$$
 Δ: Laplace-Operator

Lösung dieser Differentialgleichung anhand von Randbedingungen



Beispiel: Halbunendlicher Festkörper

halbunendlicher Festkörper mit konstant gehaltener Oberflächenkonzentration z.B. in Kontakt mit einer Gasphase mit konstantem Partialdruck



weitere Annahmen:


- an der Oberfläche ist x = 0, im Festkörper ist x > 0
- vor Beginn ist die Konzentration des Gases im Festkörper gleich c_0
- der Diffusionsprozess beginnt bei t = 0
- nach einer Zeit t > 0 ist $c = c_s$ für x = 0 und c_0 für $x \to \infty$



Beispiel: Halbunendlicher Festkörper

→ Lösung des 2. Fick'schen Gesetzes ist:


$$\frac{c(x) - c_0}{c_s - c_0} = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$



Abstand von der Grenzfläche x

Gauß'sche Fehlerfunktion

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-\xi^2) d\xi$$



W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH. G. Gottstein: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Springer.



Wichtige Konsequenzen

Konzentration c(x) kann zu beliebiger Zeit t und an beliebigem Ort x bestimmt werden.

für Legierung mit bestimmter Zusammensetzung, d.h. bestimmter Konzentration c_1 einer Komponente:

$$\frac{c_1 - c_0}{c_s - c_0} = const. \rightarrow \frac{x}{2\sqrt{Dt}} = const. \rightarrow \frac{x^2}{Dt} = const.$$

Diffusion: Verschiebung einer Diffusionsfront, die durch eine konstante Konzentration bestimmt ist. Aus Vergleich mit atomistischen Betrachtungen:

$$x^2 = 6Dt$$



Diffusionskonstante

ist eigentlich ein Tensor 2. Stufe, d.h. richtungsabhängig

- unwichtig für hochsymmetrische kubische Gitter
- wichtig für Kristallstrukturen niedriger Symmetrie


$$\vec{J} = -\mathbf{D} \, \nabla c \quad \text{mit} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix}$$

Ein Teilchenstrom in Richtung *i* bei einem Konzentrationsgradienten in Richtung *j* kann in Strukturen geringer Symmetrie vorkommen.

z.B. in Sn, Diamant-Struktur:
$$D_{0\parallel}=10.7~\frac{\mathrm{cm^2}}{\mathrm{s}}$$
, $D_{0\perp}=7.7~\frac{\mathrm{cm^2}}{\mathrm{s}}$



Beispiel: Zwei lange Stäbe im Kontakt




Randbedingungen für t = 0:


$$c(x) = c_1 \text{ für } x < 0$$

$$c(x) = c_2 \text{ für } x > 0$$

$$\rightarrow c(x,t) - c_1 = \frac{c_2 - c_1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} \exp(-\xi^2) d\xi$$




$$= \frac{c_2 - c_1}{2} \left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \right)$$





Beispiel: Zwei lange Stäbe im Kontakt



Konzentrationsänderung durch Diffusion in zwei halbunendlichen Stäben aus Cu und Ni $(c_1 = 1, c_2 = 0)$.

Durch Platzwechsel kommt es zur Vermischung der Atomsorten.

Konzentrationsgradienten werden abgebaut, und bei sehr langen Zeiten entsteht eine Gleichverteilung.



4.5 Wichtige Einflussfaktoren

Art des diffundierenden Stoffes

Diffusionskoeffizient hängt ab

- vom transportierten Stoff
- vom Grundwerkstoff

Beispiel: α-Eisen bei 500 °C

Fremddiffusion von Kohlenstoff: $D_f = 2.4 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

wesentlich größer als der Diffusionskoeffizient

für die Selbstdiffusion von Eisen: $D_s = 3.0 \times 10^{-21} \text{ m}^2/\text{s}$

- → großer Unterschied zwischen
- Fremddiffusion von Kohlenstoff in Eisen (über Zwischengitterplätze)
- Leerstellendiffusion in Eisen (über Selbstdiffusion)



Rolle der Temperatur

Diffusionskoeffizienten hängen stark von Temperatur ab

z.B. Selbstdiffusion von Eisen in α -Eisen:

500 °C: $D = 3.0 \times 10^{-21} \text{ m}^2/\text{s}$

900 °C: $D = 1.8 \times 10^{-15} \text{ m}^2/\text{s}$

generell:
$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right)$$

 D_0 : T-unabhängiger Vorfaktor (m²/s)

 Q_d : Aktivierungsenergie (J/mol oder ev/Atom)

T: absolute Temperatur (K)

Diffusion ist ein aktivierter Prozess.

23



Arrhenius-Diagramm

Umformung
$$\rightarrow \log D = \log D_0 - \frac{Q_d}{\ln(10)R} \cdot \frac{1}{T}$$


log: dekadischer Logarithmus

Auftragen von $\log D$ gegen 1/T (oft 1000/T)

$$\rightarrow$$
 Gerade mit Steigung $-\frac{Q_d}{\ln(10)R}$

Diffusionskoeffizienten für verschiedene Metalllegierungen

- Absolutwerte sehr verschieden
- linearer Zusammenhang in großen Temperaturbereichen






Arrhenius-Diagramm

Diffusionskoeffizienten für verschiedene Festkörper


- → Aktivierungsenergie hängt ab von
- der Kristallstruktur
- der betreffenden Bewegung
- den Wechselwirkungen (niedrige *D* in ionischen Kristallen)
- → große Unterschiede für die verschiedenen Kombinationen von diffundierender Substanz und Kristallstruktur

Beachte: D_0 und Q_d können von der Konzentration abhängen.





Atomistisches Bild



1: Platztausch von Nachbaratomen

2: Ringtausch

3: Leerstellenmechanismus

4: direkter Zwischengittermechanismus

5: indirekter Zwischengittermechanismus

6: Crowdion (Zwischengitteratom in einer dichtgepackten Atomreihe)

Häufigkeit proportional zu $\exp\left(-\frac{Q}{k_BT}\right)$,

 k_B : Boltzmann-Konstante

wobei $Q = H_B + H_W$ die Summe der Bildungs- und der Wanderungsenthalpie ist



Atomistisches Bild

fundamentaler Zusammenhang zwischen


- Sprungfrequenz Γ
- Sprungweite λ
- Diffusionskoeffizient *D*:

$$D = \frac{\lambda^2}{6} \Gamma$$

 $\tau = \frac{1}{\Gamma}$: Zeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Sprüngen



Atomistisches Bild




thermisch aktivierter Vorgang der Diffusion:

- diffundierendes Atom (Diffusant) muss durch energetisch ungünstigen Zustand, um auf den Nachbarplatz zu gelangen
- Enthalpieunterschied = Aktivierungsenergie
- größer für Leerstellenmechanismus als für Zwischengittermechanismus



Festkörper-Interdiffusion von Metallen


Cu-Au Kontakt: Mikroelektronik als metallische Verbindungselemente Interdiffusion bei 400 °C – vollständig mischbar





ALD-Interdiffusionsbarriere


Interdiffusion bei 800 °C



- Entnetzung der Au-Schicht im festen Zustand führt zu einer freien Oberfläche der ALD-Barriereschicht
- Thermische Ausdehnung führt zur Rissbildung von ALD-Al₂O₃ Schicht



Wasseraufnahme dünner Polymerfilm



Wang + PMB et al.; Macromolecules 42, 9041 (2009)

1.0

time×10⁴ [sec]

1.5

0.5

0.0



4.7 Zusammenfassung

Diffusion: Massetransport aufgrund der regellosen Bewegung von Atomen Fremddiffusion, Selbstdiffusion
Leerstellendiffusion, Zwischengitterdiffusion

1. Ficksches Gesetz:
$$J = -D \frac{dc}{dx}$$

Kontinuitätsgleichung:
$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

2. Ficksches Gesetz:
$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}\right)$$

Verschiebungsquadrat: $x^2 = 6Dt$



Zusammenfassung

Temperaturabhängigkeit: $D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_d}{RT}\right)$ aktivierter Prozess

wichtig auch: Kristallstruktur, Diffusant, Wechselwirkungen

Aktivierungsenergie = Bildungsenthalpie + Wanderungsenthalpie

Zusammenhang Sprungfrequenz und Sprungweite: $D = \frac{\lambda^2}{6}\Gamma$

Grund für Aktivierungsenergie:

Diffusant muss durch energetisch ungünstigen Zustand auf Nachbarplatz