



دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک ریاست نصاب و تربیه معلم

شبكههاي بيسيم

رشته: کمپیوتر ساینس - دیپارتمنت: شبکه صنف ۱۴ - سمستر اول

سال: ۱۳۹۹ هجری شمسی



شناسنامه كتاب

نام کتاب: شبکههای بیسیم

رشته: كمپيوتر ساينس

تدوين كننده: يوهنوال قربان على فروغ

همكار تدوين كننده: داود فروتن

کمیته نظارت: • ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• عبدالحميد اكبر معاون امور اكادميك ادارهٔ تعليمات تخنيكي و مسلكي

• حبیب الله فلاح رئیس نصاب و تربیه معلم

• عبدالمتین شریفی آمر انکشاف نصاب تعلیمی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• روح الله هوتک آمر طبع و نشر کتب درسی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• احمد بشير هيلهمن مسؤل انكشاف نصاب، يروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان

• محمد زمان يويا كارشناس انكشاف نصاب، يروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان

• على خيبر يعقوبي سرپرست مديريت عمومي تأليف كتب درسي، رياست نصاب و تربيه معلم

كميته تصحيح: • دوكتور فضل احمد اميني

سحر احمدی

• محمد امان هوشمند مدیرعمومی بورد تصحیح کتب درسی و آثار علمی

دیزاین: صمد صبا و سیدکاظم کاظمی

سال چاپ: ۱۳۹۹ هجری شمسی

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپ: اول

ویب سایت: www.tveta.gov.af

info@tveta.gov.af ايميل:

حق چاپ برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی محفوظ است.



سرود ملی

دا وطنن افغانستان دی کور د تورې کور د تورې دا وطن د ټولوکور دی د پښتون او هنزاره وو ورسره عنرب، محوجنر دي براهوي دي، قزلباش دي دا هيواد به تال ځليږي دا هيواد به تال ځليږي په سينه کې د آسيا به نوم د حنق مو دی رهبر

دا عـزت د هـر افغـان دی هـر بچـی یـې قهرمـان دی د بلوڅــو، د ازبکــو د ترکمنــو، د تاجکــو پامیریـان، نورســتانیان هـم ایمـاق، هـم پشـهیان لکـه لمـر پـر شـنه آسـمان لکـه زړه وی جاویــدان وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر



پیام ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

استادان نهایت گرامی و محصلان ارجمند!

تربیت نیروی بشری ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع این نیرو میباشد. بر مبنای این اصل و بر اساس فرمان شماره ۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بدنهٔ وزارت معارف مجزا و فصل جدیدی در بخش عرضه خدمات آموزشی در کشور گشوده شد.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بهعنوان متولی و مجری آموزشهای تخنیکی و مسلکی در کشور محسوب میشود که در چارچوب استراتژی ۵ ساله خویش دارای چهار اولویت مهم که عبارتاند از افزایش دسترسی عادلانه و مساویانه فراگیران آموزشهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور، بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، یادگیری مادام العمر و پیوسته و ارائه آموزش نظری و عملی مهارتها بهطور شفاف، کمهزینه و مؤثر که بتواند نیاز بازار کار و محصلان را در سطح محلی، ملی و بینالمللی برآورده کند، میباشد.

این اداره که فراگیرترین نظام تعلیمی کشور در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی است، تلاش میکند تا در حیطهٔ وظایف و صلاحیت خود زمینهٔ دستیابی به هدفهای تعیینشده را ممکن سازد و جهت رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خویش را توسعه دهد.

نظام اجتماعی و طرز زندگی در افغانستان مطابق به احکام دین مقدس اسلام و رعایت تمامی قوانین مشروع و معقول انسانی عیار است. ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با ایجاد زمینههای لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقهمند به حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت کادرهای مسلکی و حرفوی و ظرفیتسازی تخصصی از طریق انکشاف و ایجاد مکاتب و انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاقی فعالت می نهاید.

فلهذا جهت نیل به اهداف عالی این اداره که همانا تربیهٔ افراد ماهر و توسعهٔ نیروی بشری در کشور میباشد؛ داشتن نصاب تعلیمی بر وفق نیاز بازار کار امر حتمی و ضروری بوده و کتاب درسی یکی از ارکان مهم فرایند آموزشهای تخنیکی و مسلکی محسوب میشود، پس باید همگام با تحولات و پیشرفتهای علمی نوین و مطابق نیازمندیهای جامعه و بازار کار تألیف و تدوین گرده و دارای چنان ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخلاقی را توام با دستآوردهای علوم جدید با روشهای نوین به محصلان انتقال دهد. کتابی را که اکنون در اختیاردارید، بر اساس همین ویژگیها تهیه و تدوین گردیده است.

بدینوسیله، صمیمانه آرزومندیم که آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشور با خلوص نیت، رسالت اسلامی و ملی خویش را ادا نموده و نوجوانان و جوانان کشور را بهسوی قلههای رفیع دانش و مهارتهای مسلکی رهنمایی نمایند و از محصلان گرامی نیز میخواهیم که از این کتاب به درستی استفاده نموده، در حفظ و نگهداشت آن سعی بلیغ به خرج دهند. همچنان از مؤلفان، استادان، محصلان و اولیای محترم محصلان تقاضا میشود نظریات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب از نظر محتوا، ویرایش، چاپ، اشتباهات املایی، انشایی و تایی عنوانی ادارهٔ تعلیمات تخدیکی و مسلکی کتباً ارسال نموده، امتنان بخشند.

در پایان لازم می دانیم در جنب امتنان از مؤلفان، تدوین کنندگان، مترجمان، مصححان و تدقیق کنندگان نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تمامی نهادهای ملی و بین المللی که در تهیه، تدوین، طبع و توزیع کتب درسی زحمت کشیده و همکاری نمودهاند، قدردانی و تشکر نمایم.

> ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان

عنوان

ط	مقدمه
اسات شبکههای بیسیم	فصل اول: اس
تاریخچهٔ شبکهٔ بیسیم	1.1
معرفی شبکههای بیسیم	1.7
نقش سازمانها در شبکههای بیسیم	1.7
الف: سازمانهای قانونساز	1.7.1
ب: سازمانهای استندردساز	1.7.1
ج: سازمانهای هماهنگ کننده	1.7.7
فایدههای استفاده از شبکههای بیسیم	1.4
مشكلات شبكهٔ بىسيم	۱.۵
مشكلات مربوط بهاستفاده از امواج راديويي	1.0.1
سرعت واقعی شبکههای بیسیم	1.8
روش کار شبکهٔ بیسیم	1.Y
انواع شبکههای بیسیم	٨.١
\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	1.4.1
۱۲	7 1
۱۲wwan	٣.٨.٢
۱۳	۲.۸.۴
۱۴	۵.۸.۲
مقایسهٔ شبکههای بیسیم با شبکهٔ سیمی	1.9
نصب و پیادهسازی	1.9.1
۱۸	1.9.1.1
مشکلات زیرساخت در شبکهٔ سیمی نظر به شبکهٔ بیسیم	1.9.7
کنالوژی های بیسیم	فصل دوم: تکَ
معرفی تکنالوژی Wi-Fi	۲.۱
تیوری فریکانسهای رادیویی	7.1.1
تعريف امواج الكترومقناطيسي	7.1.1.1
۳۱	7117

ول موج	۲.۱.۱.۳ ط
يكونسى	
منهٔ موج	۱۵ ۲.۱.۱۵
ژگیهای مهم امواج رادیویی	۲.۱.۱.۶ وی
کانس آزاد و مجوز دار	۲.۲ فر
رفی تکنالوژی بلوتوت۴۱	۳.۳ مع
رفی تکنالوژی ZigBee	۲.۴ مع
رفی تکنالوژی WiMax	۲.۵ مع
ژگیهای مهم تکنالوژی WiMax	۲.۵.۱ ویا
بلیتهای فنی WiMax	
ایای WiMax ایای ۴۵	۲.۵.۳ مز
رفی تکنالوژی ۳G	۲.۶ مع
رفی تکنالوژی ۴G۴۲	۲.۷ مع
ق ۴G با LTE لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲.۷.۱ فر
رعت ۴G ۴G رعت	۲.۷.۲ سر
پتهای ۴G _پ یتهای	۲.۷.۳ مز
واع باند و طیفهای ۴G۴۲	۲.۷.۴ انو
تالوژی Li-Fi	۲.۸ تک
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
فی استندردهای شبکهٔ بیسیم	
رفی استندردهای WLAN	
واع استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱	
تندرد ۸۰۲٬۱۱a	
ىتندرد ۸۰۲.۱۱b	
متندرد ۸۰۲.۱۱g میرد میرد ۸۰۲.۱۱g	
۵۶ ۸۰۲.۱۱n	
شندرد ۸۰۲.۱۱ ac	۲.۱.۲.۲ اس
^ب وهٔ تنظیم اکسس پاینت و روترهای بیسیم	فصل چهارم: نح
رفی اکسس پاینت	۴.۱ مع
ظیمات اکسسپاینت	۴.۲ تند
رفی گزینهها	۴.۳ مع
ينهٔ Status ينهٔ	۴.۳.۱ گز

تنظیمات WAN	4.4
تنظیمات LAN تنظیمات	4.4.1
تنظیمات گزینهٔ Wireless	4.4.7
نام شبکهٔ بیسیم (Wireless Network Name)	4.4.7.1
موقعیت فعالیت دستگاه (Region)	4.4.7.7
انتخاب نوع استندردها(Mode)	4.4.7.7
عرض کانال (Channel Wide)	4.4.7.4
V۲(Channel) کانال	4.4.7.0
حد اکثر ظرفیت ارسال (Max Tx Rate)	4.4.7.8
فعالیت بی سیم و یا سیمی (Enable Wireless Router Radio)	4.4.7.7
فعالیت پخش نام شبکه (Enable SSID Broadcast)	٨.٢.٩.٩
فعال کردن خدمات (Bridge(Enable WDS Bridging) Bridge)	4.4.7.9
۲۶ (Wireless Advanced) تنظیمات پیشرفتهٔ بی سیم	.4.7.1 •
۲۷	.4.7.11
۴ تنظیمات DHCP سرور (DHCP Settings)	.4.7.17
۸۰ IP(Address Reservation) تنظیم ریزریو کردن	.4.7.17
۸۰ (Static Routing) تنظیمات مسیریابی ثابت (Static Routing)	.4.7.14
۸۱ (System Routing Table) مشاهدهٔ جدول مسیریابی	.4.7.10
۴ تنظیمات ناحیهٔ دینامیکی (DDNS)	.4.7.19
۸۳ (Time Settings) تنظیمات زمان	.4.7.17
معرفی و تنظیمات امنیتی شبکههای بیسیم	فصل پنجم:
امنیت در شبکههای بیسیم	۵.۱
پروتوکول امنیتی WEP:	۵.۱.۱
پروتوکول امنیت WPA/WPA:	۵.۱.۲
تنظیمات امنیتی اکسسپاینت و روترهای بیسیم	۵.۲
۳۵ شبکه بیسیم (Wireless Security)	۵.۲.۱
۳۶ تنظیمات فلترشدن آدرس (MAC(MAC Filtering	۵.۲.۲
ارتقای لختافزار(Firmware Upgrade)	۵.۲.۳
۳۸ (Factory Default) تنظیمات پیش فرض	۵.۲.۴
تتظیمات backup وbackup وbackup عنظیمات	۵.۲.۵
تنظیمات یوزرنیم و پاسورد سیستم	۵.۲.۶
تنظیمات کنترول پهنای باند بر اساس محدودهٔ آدرس IP	۵.۲.۷

محدود کردن کمیپوترهای مشخص (Binding Settings)	۸.۲.۸	
۱۰۴ (Access Control Management) تنظیمات کنترول دسترسیها	۵.۲.۹	
تنظیمات زمانبندی استفادهٔ انترنت (Schedule Settings)	۵.۲.۱۰	
روشهای حل مشکل در شبکههای بیسیم	ﯩﻞ ﺷﺸﻰ:	فص
حل مشکل در شبکه های WLAN	8.1	
اجرای دستورات تست و دریافت اطمینان از شبکه	8.1.1	
سخت راه حل مشکل برای وصل شدن به $Wi ext{-}Fi$ در ویندوز	۶.۲	
اجرای ابزار حل کنندهٔ مشکل (Network Troubleshooter)	8.7.1	
۱۱۶ کردن اکسسپاینت	8.7.7	
قطع ارتباط Wi-Fi و وصل کردن مجدد آن	۶.۲.۳	
اسکن کردن کمپیوتر برای ویروس	8.7.4	
غير فعال كردن آنتى ويروس	8.7.0	
ریست کردن Reset TCP/IP Protocol & WINSOCK Catalog	8.7.8	
حذف و نصب مجدد کارت شبکه	8.7.7	
چِک کردن سرویسهای لازم برای شبکهٔ انترنت	۶.۲.۸	
176	ابع و مأخذ	منا

مقدمه

شبکه های بی سیم با استفاده از امکانات و تجیزات کمپیوتری سریعا در حالت رشد و توسعه است. این شبکه ها نسبت به شبکه های سیمی دارای تجهیزات ساده بوده که نصب و اعیارسازی آن آسان و قابل حمل می باشد، به دلیل اینکه در شبکه های بی سیم انعطاف پذیری زیادی وجود دارد نسبت به شبکه های سیمی، به همین دلیل است که استفاده از آن روز به روز در حال افزایش است.

از ویژه گی های شبکه های بی سیم میتوان به قابلیت های چون در دسترس بودن آن بدون در نظرداشت یا محدودیت زمان و مکان، قابل حمل بودن آن، نصب و طراحی ساده و همچنان هزینه کمتر آن چونکه نیاز به کیبل کشی و وسیله نگهداری کیبل نمی باشد اشاره نمود.

هدف از شبکه های بی سیم در این کتاب اتصال دو یا چند کمپیوتر و ایجاد یک شبکه محلی بی سیم می باشد، که این شبکه برای ارسال و دریافت از امواج رادیویی استفاده می کند و خدمات لازم را انتقال می دهد.

محتویات این کتاب در قالب فصل های جداگانه ترتیب شده است، که در فصل اول اساسات شبکه بی سیم و انواع آن، فصل دوم تکنالوژی های بی سیم، فصل سوم استندرد های بی سیم، فصل چهارم نحوه اعیار سازی AP، فصل پنجم تنظیمات امنیتی در شبکه های بی سیم و در فصل ششم روی مشکلات معمول که در شبکه های بی سیم بوحود می آید و روش های حل این مشکلات بحث صورت گرفته است.

امید است این کتاب کمکی در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه به خصوص محصلان در رابطه به شبکه های بی سیم باشد.



هدف کلی کتاب

آشنایی با اساسات شبکه های بی سیم، انواع شبکه های بی سیم، تکنالوژی های شبکه های بی سیم، استندرد های شبکه بی سیم، نصب و اعیارسازی AP، مکانیزم های امنیتی شبکه های بی سیم، سیم، و خطایابی در شبکه های بی سیم.



اساسات شبکههای بیسیم



هدف کلی: با اساسات شبکههای بی سیم به صورت عموم آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ١. شبكهٔ بىسيم را تعریف كنند.
- ۲. شبکههای بی سیم را تشریح کنند.
- ۳. فواید و اهمیت شبکهٔ بی سیم را توضیح دهند.
 - ۴. نواقص شبکههای بیسیم را توضیح دهند.
- ۵. انواع شبکههای WWAN ،WMAN ،WLAN و WGAN را تعریف و معرفی کرده بتوانند.
- ۶. تفاوت بین انواع شبکههای WWAN ،WMAN ،WLAN و WGAN را بیان کرده بتوانند.
 - ۷. شبکه Ad Hoc را تنظیم و عیارسازی کرده بتوانند.

در این فصل در مورد نقش سازمانهای استندرد ساز، تاریخچهٔ شبکهٔ بیسیم، معرفی شبکههای بیسیم، اصطلاحات و مفاهیم شبکهٔ بیسیم، فواید و نواقص این شبکه، انواع شبکههای بیسیم از لحاظ پوشش و در خاتمه تمرین فصل به صورت همه جانبه پرداخته شده است.

شبکهٔ بیسیم با استفاده از امکانات و تجهیزات کمپیوتری، سریعاً در حال رشد و توسعه است. این شبکه دارای تجهیزات ساده بوده و نصب آن آسان و قابل انتقال است. در شبکههای کمپیوتری بیسیم، نیازی به کیبل کشیهای طویل دراتاقها و همچنان ضرورت به هزینه کردن برای خرید سختافزارها و دستگاههای اضافی، نگهداری کیبل، جستوجوی کیبل شبکه و ... نیست.

اگر در یک اداره از شبکهٔ بی سیم استفاده شود، در هرجا به صورت آنلاین با سایر کمپیوترها و دستگاههای دیگر ارتباط خواهیم داشت. با استفاده از شبکههای بی سیم می توان عملیات زیادی انجام داد که در شبکههای سیمی امکان انجام آنها وجود ندارد؛ یعنی، تکنالوژیهای شبکهٔ سیمی، انعطاف پذیری و قابلیتهای شبکهٔ بی سیم را ندارد و سهولتهای استفاده در آن محدود است. به همین دلیل است که استفاده کنندگان شبکهٔ بی سیم روزبهروز در حال افزایش است. اگر شخصی از طریق شبکههای بی سیم وصل باشد، از نظر مکان محدودیتی برای او وجود ندارد و می تواند در کتابخانهها، هوتلها، میدانهای هوایی، مراکز همایش و حتی کافی شاپها و سایر مکانهای عمومی بدون هیچ محدودیتی و با سرعت خیلی بالا به شبکهٔ بی سیم وصل شود و قابلیت استفاده از انترنت را نیز داشته باشد. مهم ترین ویژگی شبکههای بی سیم، راحتی و سادگی آن و مهم تر از همه، قابلیت در دسترس بودن آن در تمام روزهای هفته است. شبکهٔ بی سیم از لحاظ ساحهٔ پوشش به انواع مختلف تقسیم می شود که عبارت اند از: WMAN، WLAN، WPAN می باشد.

1.1 تاریخچهٔ شبکهٔ بیسیم

نورمن آبرامسون^۱، استاد دانشگاه هاوایی، اولین توسعه دهندهٔ ارتباط شبکهٔ بیسیم کمپیوتر در دنیا بود. او با استفاده از یک رادیوی ارزانقیمت، هفت کمپیوتر را در چهار جزیرهٔ مختلف به یک کمپیوتر مرکزی در جزیرهٔ اوهایو بدون استفاده ازخط تیلفون متصل کرد.

در سال۱۹۹۷م. اشخاصی به اسم F.R Gfeller و F.R Gfeller در یک مقاله در ژورنال علمی Bapst تئوریهای را در مورد شبکههای بیسیم با استفاده از مادون قرمز (IR) ارائه کردند. مدت کوتاهی پس از آن، در سال ۱۹۸۰م. شخصی به اسم P.Ferrert در کنفرانس بینالمللی مخابرات، کاربردهای تجربی و گزارش تئوری خود را برای گسترش طیفهای رادیویی جهت ارتباطات بیسیم مطرح کرد.

۲

¹ Norman Abramson


² Infra-Red

در سال ۱۹۸۴یک مقایسه بین مادون قرمز و CDMA جهت گسترش طیف شبکههای بیسیم در یک سمپوزیم شبکههای کمپیوتری توسط کاوه پهلوان مطرح شدکه بعدها در مجلهٔ ارتباطات جامع IEEE منتشر شد. [2]

1.7 معرفی شبکههای بیسیم

هدف از شبکهٔ بیسیم در این کتاب، اتصال دو یا چند کمپیوتر و ایجاد یک شبکهٔ محلی بیسیم از طریق امواج رادیویی است. این شبکه جهت ارسال و دریافت اطلاعات، از امواج رادیویی استفاده می کند و سرویسهای لازم را انتقال می دهد؛ لذا، واضح است که کمپیوترها در شبکهٔ بیسیم توسط امواج رادیویی اطلاعات را انتقال داده و باعث اتصال پرینترها، انتقال فایلها و دسترسی به منابع شبکه و انترنت می شوند. تمام منابع شبکه توسط هرکمپیوتر موجود در شبکه به اشتراک گذاشته می شود و بدون قطع ارتباط، به هر اجزایی در شبکهٔ بیسیم، شبکهٔ محلی ایجاد می گردد.

برای ایجاد شبکهٔ بیسیم به اجزاء اصلی مانند کارت شبکهٔ بیسیم و دستگاه اکسس پاینت ٔ ضرورت است؛ درحالی که برای ایجاد شبکهٔ سیمی حداقل یک دستگاه هاب و کونکتورها ضرورت است. درشکل 1-1 شبکهٔ محلی بیسیم نشان داده شده است.



شكل ١- ١: نمونهٔ از شبكهٔ بيسيم[٣]

در شکل بالا دیده می شود که تعدادی از کمپیوترها توسط کارت شبکهٔ بی سیم به اکسس پاینت وصل شده که به نام Transceiver نیز یاد می گردد. این کارتهای شبکه به شکل بی سیم ارتباط کمپیوترها را به

³ Wireless LAN


⁴Access Point

⁵Hub

شبکه برقرار می کند؛ به عبارت دیگر، این کارتها قابلیت ایجاد امواج رادیویی را دارد؛ به همین دلیل، انتقال و دریافت اطلاعات به شکل امواج رادیویی صورت می گیرد.

کمپیوترها با استفاده از کارت شبکهٔ بیسیم، میتوانند با هر یک از دستگاههای شبکهٔ بیسیم ارتباط برقرار کنند و توانایی ارسال و دریافت اطلاعات را در همه جا و حتی به شکل سیار ٔ دارند. درصورتی که چندین شبکهٔ بیسیم به صورت پیوسته به یک دیگر وصل باشند، استفاده کننده قادر خواهد بود که بدون قطع شدن از شبکه، در هرجایی به صورت سیار از شبکه و منابع شبکه استفاده کند.

شکل ۱-۲ نشان میدهد که استفاده کننده بهصورت سیار از چندین شبکه استفاده میکند. در این حالت وابستگی شبکهها با استفاده از فضای پوشش ۲۰ تعیین و در نظر گرفته میشود.



شكل ١- ٢: خدمات شبكهٔ بي سيم به صورت سيار [٣]

مطابق شکل ۱-۲، استفاده کنندگان بدون هیچ محدودیتی در حال حرکت و تکاپو با شبکه ارتباط برقرار کرده و محدودیت تکنالوژی شبکهٔ سیمی را ندارند.

۱.۲ نقش سازمانها در شبکههای بیسیم

به صورت عموم سه کتگوری از سازمانها برای راهنمایی و استندرد سازی شبکههای بی سیم وجود دارد. این سازمانها باید به صورت هماهنگ و مشترک بین هم کار کنند؛ به عبارت دیگر، یک استندرد و یا یک

⁶Mobile

⁷RangeArea

تکنالوژی با هماهنگی و کار مشترک هرسه نوع سازمان بهپیش برده میشود و زمینهٔ ساخت یک تکنالوژی موفق را فراهم میکند. این سه کتگوری از سازمانها عبارتاند از:

1.3.1 الف: سازمانهای قانونساز

سازمانهای که در بخش ایجاد اصول و قوانین برای شبکههای بی سیم فعالیت دارند؛ عبارتاند از Federal Communications Commission و FCC.ETSI برگرفته شده از ETSI و Federal Communications Commission است. این دو سازمان به عنوان سازمانهای اون سازمانهای European Telecommunication Standards Institute افزی سازمان قانون ساز در عرصهٔ صنعت و تکنالوژیهای شبکهٔ بی سیم مطرح هستند. سازمان FCC مجموعه قوانین را تهیه می کند و در ادامه، سازمان IEEE استندردها را تعریف و توسعه می دهد. قابل یادآوری است که سازمان FCC در کشورهای آمریکایی و سازمان ETSI در کشورهای اروپایی فعالیت دارد؛ به عبارت دیگر، مجموعه قوانینی که در آمریکا و یا در اروپا ساخته می شود، از طریق این سازمانها نظارت شده و به پیش برده می شود، به همین دلیل این کتگوری را به نام قانون سازی ٔ یاد می کنند. [۱]

۱.۳.۲ ب: سازمانهای استندردساز

سازمانهای استندردساز در جهت توسعه و ارائهٔ استندردها فعالیت دارند. یکی از سازمانهای استندرد سازمانهای استندرد سازمان Institute of Electrical and Electronics ساز، سازمان IEEE است که برگرفته شده از Engineersاست؛بنابراین، این کتگوری را به نام استندرد سازی و یاد می کنند.[۱]

۱.۳.۳ ج: سازمانهای هماهنگ کننده

سازمانهای هستند که جهت هماهنگی بین سازمانهای قانونساز و استندردساز در عرصهٔ تکنالوژی فعالیت می کنند. فعالیت این اتحادیه در راستای تست و ارزیابی هماهنگی بین استندردها و ارائهٔ سرتیفیکت لازم برای آن استندرد است. به عنوان مثال اتحادیهٔ Wi-Fi یکی از این سازمانها است که مسؤولیت تست و ارزیابی تکنالوژی Wi-Fi را دارد. هر استندرد بعد از تست مؤفقانه و ارائهٔ سرتیفیکت قادر به فعالیت است. اتحادیهٔ Wi-Fi مسؤولیت تست و ارزیابی تجهیزات را به عهده دارد. هدف از ارزیابی، استندرد بودن از لحاظ تعامل با تکنالوژیهای دیگر و مستدل بودن از لحاظ ساخت، کیفیت، کارایی و غیره است.

9Standardization

⁸ Regulation

¹⁰ Wi-Fi Alliance

سه سازمان فوق الذکر ارائهٔ خدمات برای شبکههای WLAN، معرفی و ایجاد قوانین، استندردها و سازگاری تکنالوژیها را به عهده دارند؛ بنابراین، این کتگوری را به نام سازگاری و هماهنگی^{۱۱} بین سازمانها یاد می کنند.

۱.۴ فایدههای استفاده از شبکههای بیسیم

شبکههای بیسیم دارای فواید زیادی است که درشبکههای سیمی وجود ندارد. مهمترین و بارزترین فایدهٔ شبکهٔ بیسیم، قابلحمل بودن^{۱۲}آن است. در حالت خاص اگر کمپیوتر لبتاپ را به شبکهٔ بیسیم تنظیم کنیم؛ میتوانیم هنگام حرکت در محیط کار یادفتر، خانه و دیگر جایها از شبکه و منابع شبکه استفاده کنیم. امروزه از شبکهٔ بیسیم در تمام جایها از قبیل ملیبسهای شهری، هواپیماها، قطارها، کتابخانهها، شفاخانهها، میدانهای هوایی و دیگر جایها بهصورت قابل حمل و سیار استفاده شده و امکان دسترسی به منابع و ذخیره کردن اطلاعات در انترنت وجود دارد.

1.0 مشكلات شبكة بيسيم

اگر شبکههای بیسیم بدون مشکل بودند، حتماً تا به حال جانشین شبکههای سیمی شده و آنها را از دور رقابت خارج می کردند. بعضی مشکلات در شبکهٔ بیسیم وجود دارد که هر روز در حال برطرف شدن است. امروزه دیده می شود که استفاده از شبکههای بیسیم هر روز در حال افزایش است و موارد استفادهٔ آن بیشتر و جالبتر می گردد. شبکهٔ بیسیم مانند هر تکنالوژی دیگر در برابر مزایا و فوایدی که دارد، بعضی مشکلات نیز دارد.

- ۱. مهمترین مشکل استفاده از سیستمهای بیسیم، سرعت انتقال اطلاعات درشبکه است. قسمی که میدانیم در شبکههای سیمی، سرعت ارسال اطلاعات ۱۰۰ Mbps است. از طرف دیگر بعضی تکنالوژیها در شبکههای سیمی دارای سرعت ۱۰۰۰ Mbps نیز است که در بازار وجود دارد؛ اما به علت قیمت زیاد این نوع تجهیزات، از آنها فقط در موارد خاصی استفاده می شود. برعکس، در بسیاری از شبکههای بیسیم استندردهای رایج دارای سرعت Mbps است. از طرف دیگر اندازهٔ این سرعت تابع شرایط مختلفی، چون امواج رادیویی مزاحم، تداخل امواج و وجود نقاط کور در شبکهٔ محیط است. قدرت فرستندههای بیسیم، تعداد کاربران شبکه و عدم استفاده از پروتوکولهای امنیتی از مشکلات دیگر در شبکهٔ بیسیم است.
- ۲. مسألهٔ دیگر، موضوع تأمین امنیت در شبکههای بیسیم است. این شبکهها خیلی آسان تر نسبت به شبکههای سیمی می توانند مورد دست برد قرار گیرند. استندردهای جدید، روشهای کدگذاری جدیدی

۶

Compatibility¹¹ Portability¹²


معرفی میکنند تا امنیت این شبکهها را بالا ببرند؛ اما روشهای کدگذاری سرعت انتقال اطلاعات را کاهش میدهد.

۳. در شبکههای بیسیم برای انتقال اطلاعات از امواج رادیویی استفاده میشود؛ بنابراین، شبکهٔ بیسیم تمام مشکلات مربوط به امواج رادیویی و استفاده از آن را نیز دارد.

1.5.۱ مشکلات مربوط بهاستفاده از امواج رادیویی

1. وجود نویز در محیط: تعریف کلی از نویز^{۱۲} در شبکههای کمپیوتری عبارت است از علاوه شدن دیتاهای فرعی بر دیتاهای اصلی؛ اما نویز در شبکههای بیسیم عبارت از هر موج رادیویی اضافی است که با امواج رادیویی اصلی (موردنظر) یکجا میشود. اضافه شدن امواج رادیویی اضافی، پیدا کردن موج اصلی (موردنظر) را دشوار و حتی ناممکن میسازد.

۲. تداخل امواج رادیویی (Interferences): یکی از مشکلات امواج رادیویی، تداخل امواج رادیویی است. از آنجا که برخی از تجهیزات الکترونیکی از امواج رادیویی استفاده می کنند، تداخل این امواج می تواند عمل کرد این تجهیزات را مختل کند. تداخل یا همان Interferences عبارت از یکجا شدن فریکانسهای رادیویی است که مزاحمتهای ارتباطی را برای همدیگر به وجود می آورد. این تداخل در اثر نزدیک شدن فریکانسهای یکسان رادیویی به وجود می آید؛ به عنوان مثال، فریکانس تیلفونهای بی سیم و اجاق های مایکرو ویو با فریکانس مورد استفادهٔ بعضی از تجهیزات شبکههای بی سیم یكسان است و این تیلفونها و اجاق ها می توانند تداخل امواج رادیویی ایجاد کنند. در نتیجهٔ تداخل امواج رادیویی، سرعت انتقال اطلاعات کاهش می یابد. شکل زیر تداخل امواج رادیویی را در حالت ارتباط هم زمان ۱۵ دستگاهها نشان می دهد.



شكل ۱-۳: تداخل امواج در حالت ارتباط همزمان بين دستگاهها

۳. تضعیف امواج رادیویی، تضعیف^{۱۶} امواج (Attenuation): یکی از چالشهای دیگر امواج رادیویی، تضعیف^{۱۹} امواج رادیویی در اثر عبور از موانع مختلف کم کم ضعیف گردیده و در نهایت قابل استفاده

14 Interferences

¹³ Noise

¹⁵Simultaneous

¹⁶Attenuation

نیست. میزان تضعیف امواج رادیویی ارتباط مستقیم بهمقدار موانع و آلودگی هوای ناشی از گرد و خاک دارد. تضعیف امواج رادیویی، در هنگام انتقال در فضا رخ میدهد. تضعیف امواج رادیویی با خراب شدن شرایط جوی بیش تر می شود.

۴. انعکاس امواج رادیویی، انعکاس این امواج رادیویی، انعکاس این امواج رادیویی، انعکاس این امواج در برخورد با اشیاء است. وقتی موج رادیویی به یك شیء شفاف و هموار که قابلیت جذب و نفوذ کردن را نداشته باشد، برخورد کند؛ امواج رادیویی برگشت کرده و تضعیف می شود. اگر موج چندین بار به اشیای زیادی برخورد کند، انرژی خود را از دست می دهد و به شدت تضعیف می شود؛ لذا، در چنین شرایطی قابل استفاده نیست.

1.6 سرعت واقعى شبكههاي بيسيم

در این قسمت به صورت بسیار مختصر، به سرعت شبکه های بی سیم اشاره می کنیم. سرعت شبکه های بی سیم و ابسته به نوع تکنالوژی به کار رفته در آن ها است. در بارهٔ انواع تکنالوژی های شبکه های بی سیم در ادامه بحث خواهیم کرد.

هرتکنالوژی شبکهٔ بیسیم دارای یک سرعت نهایی ۱۰ است که در آن سرعت، می تواند حد اکثر اطلاعات را انتقال دهند. سرعت انتقال اطلاعات به پهنای باند ۱۰۰ یا توان عملیاتی ۱۰۰ به عنوان مثال، استخردهای Ethernet که تکنالوژی سیمی است، می تواند اطلاعات را روی کیبل 20 با سرعت که دارای انتقال دهد؛ اما استندرد این است که دارای سرعت IEEE ۸۰۲.۱۱۵ و ۱۰۰ یعنی، دارای سرعت نسبتاً خوبی است.

در ادامه با بعضی از اصطلاحات شبکههای بیسیم آشنا خواهیم شد. این اصطلاحات در خواندن این کتاب و همچنان، جهت شبکهسازی و بخشهای عملی ما را کمک می کند. ما باید با تخنیکها، دانش و نحوهٔ کار هریک از اجزای شبکهٔ بیسیم و سخت افزارهای مورد نیاز و محیط پیاده سازی آن آشنا شویم؛ علاوه برآن، با تعدادی از تعاریف تخنیکی، نکات مهم هنگام خرید، تجهیزات شبکهٔ بیسیم و سخت افزارهای استفاده شده در یک شبکه، آشنایی داشته باشیم.

در این قسمت اصطلاحاتی وجود دارد که در سرتاسر این کتاب از آنها استفاده شده است. نگران این نباشیم که چگونه تمام اصطلاحات را به ذهن خود بسیاریم و یا آنها را حفظ کنیم؛ چون تمام این اصطلاحات

¹⁷Maximum Speed

¹⁸Bandwidth

¹⁹Throughput

²⁰Cable

بهتکرار در این کتاب استفاده شده و خود بهخود در ذهن ما حفظ می گردد. علاوه برآن تاحد امکان، این اصطلاحات به صورت واضح در این بخش معرفی می گردد.

شبکهٔ محلی (LAN): همان شبکهٔ محلی Local Area Network است که در اساسات شبکه نیز خوانده شده است. شبکهٔ محلی عبارت از شبکهٔ کمپیوتری است که در یک موقعیت محدود قرار دارد و یک محیط کوچک جغرافیایی را احتوا می کند. معمولاً این نوع شبکه، محیط یا فضای یک خانه یا اداره را در بر می گیرد.

مُبَدّل شبکه: عبارت از دستگاهی است که جهت ارتباط یک کمپیوتر به شبکه استفاده می شود. این دستگاه به نام کارت شبکه یا کارت واسط شبکه (NIC۲۱) نیز یاد می شود. مبدل شبکه به نام اداپترهای شبکه ۲۲ نیز یاد می شود.

نقطهٔ دسترسی (Access Point): نقطه دسترسی (AP) عبارت از دستگاهی است که تمام کمپیوترها از طریق آن به تمام بخشهای شبکه وصل می گردند؛ به عبارت دیگر، این دستگاه به تمام کارتهای شبکه بی سیم (NIC) امکان می دهد تا بتوانند با یک شبکهٔ سیمی و بخشهای دیگر شبکه ارتباط برقرار کنند. هر اکسس پاینت (AP) از طریق پورت Ethernet خود اجازه می دهد که اجزای شبکهٔ بی سیمی برقرار می کند. نیز وصل گردد. اکسس پاینت یا AP به سادگی ارتباط شبکهٔ بی سیم را به شبکه های سیمی برقرار می کند.

مسیریاب (Router): مسیریاب یک دستگاه سخت افزاری یا یک برنامهٔ نرمافزاری است که به یک شبکهٔ کمپیوتری اجازه می دهد تا به شبکههای دیگر وصل شود. با استفاده از یک مسیریاب ۲۳ می توانید شبکهٔ محلی LAN را به شبکههای بزرگ تر مثل انترنت وصل کنید. معمولاً بعضی از LAN ها دارای ویژگی مسیریابی نیز می باشند. این ویژگی ها را درهنگام خرید Access Point باید در نظر بگیریم. با استفاده ویژگی مسیریابی نیز می باشند. از مسیریابها برای از این نوع Access Point ها می توانیم از آنها به عنوان مسیریاب نیز استفاده کنیم. از مسیریابها برای اتصال دو شبکه و یا ارتباط به شبکههای انترنتی استفاده می شود.

راه بیرونی شبکه (Gateway): راه بیرونی شبکه یا Gateway را می توانیم به شکل سخت افزار یا نرم افزار داشته باشیم. این دستگاه به تمام اجزای داخلی یک شبکه اجازه می دهد تا به منابع بیرونی خود، یعنی شبکه های دیگر، سرورهای دیگر، انترنت و غیره ارتباط برقرار کند. کمپیوترهای که بین هم شبکه سازی شده اند؛ توسط این دستگاه، راه بیرونی را به دست می آورند؛ به عبارت دیگر، توسط این دستگاه به سادگی

٩

²¹Network Interface Card

²²Network Adaptor

²³Router

راه بیرونی شبکه محاسبه می گردد. نکتهٔ مهم این که، در یک شبکهٔ محلی، Gateway به عنوان یک مسیریاب عمل می کند و زمینهٔ اشتراک تمام اجزای شبکه را بهبیرون از شبکه فراهم می کند.

پروتوکول (Protocol): پروتوکول مجموعه قوانینی است که جهت همآهنگی، ایجاد ارتباطات، نگهداری ارتباطات، تنظیم و تعیین سرعت و غیره موارد مهم دیگر در شبکه استفاده می شود؛ به عبارت دیگر، پروتوکول عبارت از زبانی است که برای همآهنگی و همزمانی بین واحدهای مختلف در سخت افزار و نرم افزار استفاده می شود؛ به عنوان مثال، جهت ارسال و دریافت اطلاعات در یک شبکهٔ کمپیوتری به پروتوکول های ارسال نیاز است.

به عنوان مثال، پروتوکول TCP/IP یکی از پروتوکولهای است که به هدف انتقال اطلاعات از یک شبکه به شبکهٔ دیگر و یا از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر استفاده می شود. این پروتوکول برگرفته شده از Transmission Control Protocol/Internet protocol است. توسط این پروتوکول با هماهنگی فرستنده و گیرنده، اطلاعات ارسال و دریافت می گردد. علاوه برآن، از پروتوکول TCP/IP بر روی انترنت، به خاطر دسترسی به شبکههای محلی به منظور استفاده از پرینترها، فایلهای به اشتراک گذاشته شده و غیره استفاده می شود.

استندرد به سازی سیمی استفاده می گردد. این استندرد به صورت تکنالوژی سیم کشی بیان می شود. تعدادی از تجهیزات از قبیل مودم، برای می گردد. این استندرد به صورت تکنالوژی سیم کشی بیان می شود. تعدادی از تجهیزات از قبیل مودم، برای اتصال به Access Point، از کیبل استفاده می کنند. یکی از حالتهای استفاده از استندرد وع پورتها استفاده از کونکتور ۱۹۲۵ است که برای اتصال کمپیوترها به دستگاههای شبکه استفاده می شود. نوع پورتها و سرعت آن مطابق به استندردهای Ethernet عمل می کند. به صورت نمونه، استندرد betriet در شکل ۱-۴ نشان داده شده است.



شکل ۱-۴: نمونهٔ از استندردهای [۳] Ethernet

۱.۷ روش کار شبکهٔ بیسیم

کمپیوترها از طریق کارت شبکهٔ بیسیم توسط امواج رادیویی معلومات را انتقال میدهند؛ اما امواج این تجهیزات، شبیه امواج رادیویی، حامل موج FM نیستند؛ بلکه، تجهیزات شبکهٔ بیسیم، تنها سیگنالهای را می فرستد که فقط می توانند تا ۳۰۰ متر، در صورت نبودن مانع، قابل استفاده باشند. این نوع عملیات معمولاً

فقط در محیط ۳۰۰ متری قابل اجرا است. شبکههای بیسیم مشابه به استندردهای شبکههای سیمی، بستههای کوچک بهنام بستههای Data Packet را انتقال میدهند.

هر کارت شبکه دارای یک پورت سریال منحصر بهفرد است که بهنام MAC²⁴ آدرس یاد می شود. آدرس همی ترسی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، جهت آدرس دهی دستگاه فرستنده و گیرنده به کار می روند. این آدرس در کارت شبکهٔ بی سیم وجود دارد؛ لذا، بسته های Data که در آن، آدرس فرستنده و گیرنده وجود دارد، به همراه Data اصلی به کمک این آدرس فرستاده می شوند.

ارتباطات Wi-Fi از باند رادیویی 2.4 گیگاهرتز استفاده میکند. آنها باند خود را با سایر وسایل Wi-Fi الکترونیکی خانگی مانند تیلفونهای بیسیم و ماکرو ویوها به اشتراك میگذارند. شبکهٔ بیسیم و Wi-Fi 5) از باند پایین تر از 5GHz استفاده میکند.

۱.۸ انواع شبکههای بیسیم

WPAN 1.4.1

نام این شبکه مخفف Wireless Personal Area Network است. این شبکه محیط کوچکی را پوشش می دهد و از استندرد IIFra-Red و Bluetooth با حمایت و پشتیبانی Bluetooth استفاده می کند. این استندرد به قطعات (Devices) اجازهٔ برقراری ارتباط با یک دیگر را در محدودهٔ کوچک فراهم می کند. بهترین نمونه برای این نوع شبکه، استفاده از تکنالوژی Bluetooth است. استفاده از IR محدود بوده و برای ارتباط مستقیم دستگاهها در فاصلهٔ کوتاه تر استفاده می شود. این شبکه رابط بین PDA، کمپیوترهای شخصی، گوشی تیلفون، MP۳ و غیره دستگاههای است که شبکههای شخصی و کوچک را تشکیل می دهد.

شکل ۱-۵ بهصورت نمونه، شبکهٔ WPAN را نشان می دهد. [۴]




شكل ١- ۵: نمونهٔ شبكهٔ WPAN [١]

²⁴Media Access Control

WLAN 1.A.Y

اسم این شبکه برگرفته شده از Wireless Local Area Network است. این شبکههای بی سیم، امکان برقراری ارتباط و زمینهٔ بهاشتراك گذاری اطلاعات را بین تجهیزات مختلف در فاصلهٔ محدود (دفتر و یک تعمیر) فراهم می کند. این نوع شبکهٔ بی سیم، بیش ترین استفاده را دارد که در دفاتر دولتی و بخشهای خصوصی جهت ارتباطات کمپیوترها، دستگاههای بی سیم و غیره استفاده می شود. شبکهٔ WLAN محدودهٔ کوچکی را پوشش می دهد و از تکنالوژی Wi-Fi استفاده می کند. این نوع شبکههای بی سیم برای کاربران محلی در محیطهای اداری، دانشگاهی، لابراتوارها، کتابخانهها و غیره که ضرورت به استفاده از انترنت دارند، مورد استفاده دارد. در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشد؛ می توان بدون استفاده از محینان دارند، مورد استفاده از آنتنهای تقویت کننده، فاصلهٔ ارتباطی کاربران را با استفاده از استندرد 802.11 اقلایی را بسازیم. [۴] شکل زیر شبکهٔ WLAN را نشان می دهد.






شكل ١-۶: نمونهٔ شبكهٔ WLAN

WWAN 1.1.7

نام این نوع شبکه مخفف Wireless Wide Area Network است. این شبکه برای فاصلههای طولانی مانند؛ شهرها وکشورها به کار می رود. این ارتباط از طریق آنتنهای بی سیم یا ماهواره برقرار می گردد. شبکههای تلفنی بی سیم، نمونههای از شبکههای WWAN است که در سطح شهر وکشور فعالیت دارد. [۴]


تکنالوژیهای که در شبکهٔ WWAN استفاده می شود، عبارت از ۴G،۳G،UMTS،GPRS،GSM،WiMAX فیره است. هرتکنالوژی فایدهها و نواقص خود را دارد که مقایسه آن در این جا و برای این کورس گنجایش ندارد. به صورت نمونه شکل ۷-۱ نمونهٔ شبکهٔ WWAN را نشان می دهد.



WWAN شكل ۱- γ : نمونهٔ شبكهٔ

WMAN 1.1.5

نام این نوع شبکه برگرفته از Wireless Metropolitan Area Network است. با استفاده از شبکه WMAN بین چندین شبکه یا ساختمان در یك شهر ارتباط برقرار می شود. برای ارتباط پشتیبانی ۷۵۰ آن از خطوط اجارهٔ، فایبر نوری یا کیبلهای مسی استفاده می گردد. برای استفاده از این شبکه، استندرد BEEE خطوط اجارهٔ، فایبر نوری یا کیبلهای مسی استفاده می ۱۳ سنفاده از این شبکه استفاده مطرح شده است. در ضمن، از تکنالوژی WMAX برای اتصال مناطق وسیع (شهر) در این شبکهها استفاده می شود. تکنالوژی هایی که در شبکهٔ WWAN استفاده می شود، در شبکهٔ ۱۳۸۸ به صورت نمونه، شبکهٔ ۷۸۸۸ را نشان داده است. [۴]



شكل ١- //: نمونهٔ شبكهٔ WMAN

_


²⁵ Backup

WGAN 1.A.A

نام این نوع شبکه از Wireless Global Area Network گرفته شده است. این شبکه، مرحلهٔ نهایی شبکه بزرگ جهانی (WGAN) می تواند باشد. این شبکه، مانند شبکهٔ مانند شبکهٔ مخابراتی برای این شبکه مخابراتی بی سیم که با وسعت جهانی فعالیت دارد، عمل کند. طرح پیشنهادی برای این شبکه WGAN است. شبکهٔ WGAN برای کاربران در کشورهای مختلف در اوقات مسافرت خدمات لازم را ارائه می کند؛ به عبارت دیگر، حالتی است که کاربران درهمه وقت به شبکه متصل هستند. این نوع شبکه از لحاظ سرعت مانند شبکه شبکههای کیبلی ۲۶٬ دارای پهنای باند کافی برای استفاده از انترنت می باشد؛ به عبارت دیگر، این شبکه به خاطر استفاده از سیستمهای موبایل استفاده می کند. [۳]

این شبکه جهت خدمات شهری به صورت سیار، نظارت از ترافیک شهری، موقعیت یابی در همه وقت، ارتباطات دائمی از طریق وسایط ترانسپورتی و سیستمهای هوش مند شهری استفاده مؤثر دارد.

شكل ۹-۱ به صورت نمونه، شبكهٔ WGAN را نشان مي دهد.




شكل ١- ٩: نمونة شبكة WGAN

جهت وضاحت بیشتر، تعدادی از اشکال از دیدگاههای مختلف و بهصورت مفهومی در نظرگرفته شده است. شکل زیر ابعاد پوشش شبکههای یادشده را نشان میدهد.

شکل ۱۰-۱ انواع شبکههای مختلف را از لحاظ محیط و ابعاد پوشش نشان میدهد.


²⁶Cable Modem



شكل ۱- ۱۰: انواع شبكه از لحاظ محيط و ابعاد پوشش [۵]

قسمی که یادآوری گردید، هر شبکهٔ بیسیم از لحاظ اندازه و فضای پوشش متفاوت است. شبکهٔ WPAN کوچکترین شبکه و شبکهٔ و شبکهٔ WWAN بزرگترین نوع شبکهٔ بیسیم است. جهت درک بیشتر مفهوم، شکل ذیل را در نظر بگیرید.

شکل ۱-۱۱ به صورت کلی تمام انواع شبکههای بیسیم شخصی، شبکهٔ بیسیم محلی، شبکهٔ بیسیم جهانی و شبکهٔ بیسیم عمومی را نشان می دهد.




شكل ۱- ۱ انواع شبكهٔ بي سيم از لحاظ اندازه و محيط پوشش [۶]

مطابق شکل فوق دیده می شود که شبکهٔ WPAN منحصر به فرد است. شبکه WLAN منحصر به یک تعمیر و یا یک سازمان است؛ شبکه WMAN منحصر به یک شهر و پوشش محیط یک شهر است و شبکهٔ WWAN منحصر به ایجاد شبکه بین چندین کشور و ناحیه های بزرگ است.

از لحاظ شناسایی و معرفی استندردها و تکنالوژیهای مورد استفاده در شبکههای WLAN، WWAN شکل ذیل را مشاهده کنید.

شکل ۱-۱۲ به جزئیات و تفاوتهای انواع شبکههای بیسیم پرداخته است. در این شکل، انواع استندردها، تکنالوژیها و فاصلهٔ تحت پوشش مشخص شده است.




شکل ۱-۲: انواع شبکههای بی سیم از لحاظ تکنالوژیها و استندردها

در ارتباطات شبکهٔ بی سیم، بعضی عوامل در کیفیت و پهنای باند تأثیر می گذارند که عبارتاند از:

- ۱. دید دو منطقه نسبت به هم و نبودن مانع بین دو آنتن در طول مسیر.
- ۱مواج مزاحم^{۲۷}که از خطوط شبکههای بیسیم نزدیک یا ایستگاههای دیگر ایجاد میشود و درنهایت تأثیر مستقیم بالای امواج شبکهٔ شما می گذارد.
- ۳. توانایی یا قدرت ارسال امواج در رادیوها (ساطع کنندهها) و آنتنها و همچنان قدرت ارسال و دریافت امواج.

²⁷Interferences

شکل زیرارتباط دو آنتن بی سیم را به صورت دید مستقیم ۲۸ با اجزاء و نیازمندی های یک آنتن نشان می دهد. قسمی که دیده می شود، هر آنتن با استفاده از فرستنده و گیرندهٔ امواج و کیبل Coaxial و غیره جزئیات آن نشان داده شده است. جهت وضاحت بیش تر شکل ۱- ۱۳ را مشاهده کنید.



شکل ۱-۱۳: ارتباط دو آنتن با اجزاء و نیازمندیهای آن [۵]

۱.۹ مقایسهٔ شبکههای بیسیم با شبکهٔ سیمی

قابلیتهای زیادی را با مقایسهٔ شبکههای بیسیم و سیمی میتوانیم بررسی کنیم؛ اما بهصورت مختصر به بعضی قابلیتهای عمده و اساسی در اینجا اشاره میکنیم:

- ۱. نصب و پیادهسازی ؛
 - ۲. هزینه:
 - ٣. قابليت اطمينان ؛
 - ۴. کارایی:
 - ۵. امنیت.

۱.۹.۱ نصب و پیادهسازی

در شبکههای سیمی، به دلیل این که باید به هر شبکهٔ LAN از بخش مربوطهٔ خودش و از موقعیت سویچ مربوطه سیم کشی شود، به مسائلی همچون کندن کاری دیوار، چینل کشی، دک کاری، نصب وال جک^{۲۹} و

²⁸Line of Site

²⁹Wall Jack


غیره ضرورت است؛ در ضمن، اگر محل فیزیکی سویچ شبکه و یا دستگاههای دیگر تغییر کند، باید سیم کشی دوباره انجام گیرد.

امّا شبکههای بیسیم قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات با استفاده از امواج را دارند. همچنین این شبکهها قابلیت حرکت و جابهجایی را دارا هستند؛ بنا براین، تغییرات در محل فیزیکی دستگاههای اصلی شبکه، بهراحتی امکانپذیر است؛ لذا، جهت نصب و پیاده سازی آن، هزینه و زمان زیادی ضرورت نیست؛ بهعبارت دیگر، به شکل سریع و با کمترین هزینه امکان پذیر است. برای پیاده سازی شبکههای بیسیم از روشهای ذیل استفاده می شود:

۱.۹.۱.۱ شبکه Ad hoc

peer-to این روش پیاده سازی جهت ارتباط مستقیم دستگاههای بی سیم به شکل همتا به همتا و یا peer-to بین - peer-to و در نهایت سازگاری بین - peer-to و در نهایت سازگاری بین دستگاههای مختلف بی سیم ایجاد می شود.

شکل ۱- ۱۴ نوعی از شبکهٔ Ad Hoc را نشان می دهد.



شكل ۱- ۱۴: شبكة Ad Hoc

تنظیم و نصب شبکهٔ Ad Hoc

با استفاده از شبکهٔ Ad Hoc می توانیم یک کمپیوتر را به صورت بی سیم به کمپیوترهای دیگر وصل کنیم؛ لذا، در این جا هدف از تنظیم و نصب شبکه Ad Hoc شریک ساختن منابع یک کمپیوتر به صورت بی سیم است. در صورتی که این کمپیوتر به انترنت وصل باشد، می توانیم از خدمات انترنتی این کمپیوتر نیز استفاده کنیم. قابل یادآوری است که خدمات و قابلیتهای شبکهٔ Ad Hoc در ویندوزهای قبلی به صورت پیش فرض موجود بود و با استفاده از گزینهٔ ایجاد Connection به صورت بی سیم، این شبکه فعال می گردید؛ اما در ویندوز ۱۰ این قابلیت به صورت پیش فرض وجود ندارد و باید در محیط سیستم عامل ویندوز فعال گردد. جهت تنظیم و نصب شبکه Ad Hoc دستورها و تنظیمات ذیل را در نظر می گیریم.

مرحله اول: تست و چک کردن کارت شبکه

در ابتدا باید حالت مجازی بودن کمپیوتر خود را امتحان کنیم که آیا میتوانیم ارتباط مجازی این کمپیوتر را با کمپیوترهای دیگر برقرار کنیم و یاخیر؟

برای این کار از دستور ذیل در محیط CMD استفاده می شود:

C:\> netsh Wlan show Rivers

اگر در ادامه، پیام زیر ظاهر گردیده؛ بهاین معنی است که Host قابلیت ایجادکردن ارتباط مجازی را دارد.

Message: Hosted Network Supported: Yes

این پیام Yes تأیید کنندهٔ آن است که قابلیتهای لازم برای ارتباطات مجازی در این کمپیوتر وجود دارد؛ و اگر به جای Yes، جواب No آمد؛ ضرورت به Update کردن کارت شبکه (NIC) داریم.

مرحله دوم: تنظيم ونصب شبكة Ad Hoc

جهت تنظیم ونصب شبکهٔ Ad Hoc از دستور ذیل استفاده می کنیم

C:\> netsh wlan set Hostednetwork mode = allow ssid = Connection–Name key = your–password

جهت وضاحت پیش تر به شکل ۱-۱۵ توجه کنید.

:\Windows\System32>netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=adhoc key=pass123456 The hosted network mode has been set to allow.

The SSID of the hosted network has been successfully changed.

The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

شكل ۱- ۱۵: شكل ايجاد شبكة Ad Hoc

مرحله سوم: فعال كردن شبكة Ad-Hoc

C:\> netsh wlan **Start** Hostednetwork


C:\Windows\System32>netsh wlan start hostednetwork The hosted network started.

مرحلهٔ چهارم: دادن آدرس IP و Share کردن Connection

بعد از انجام دستور فوق، می توانیم به کنترول پنل کمپیوتر خود برویم تا connection شبکهٔ خود را چک کنیم. روش چک کردن آن از طریق کنترول پنل به شرح زیر است:

Control panel \rightarrow Network Sharing Center \rightarrow Wi-Fi Connection \rightarrow Right click \rightarrow Properties \rightarrow Select TCP/IPV \leftarrow properties \rightarrow set IP Address \rightarrow OK \rightarrow Select Tab Sharing \rightarrow tick the allow other network users to connect through this computer's internet connection

جهت وضاحت بیش تر به شکل ۱- ۱۶ که به ترتیب با شمارهٔ ۱ و ۲ مشخص شده است، نگاه کنید.



شکل ۱- ۱۶: تنظیم آدرس IP و شریک ساختن Connection شبکه

بعد از انجام مراحل فوق، انترنت به صورت مشترک برای کار برانی که پاسورد و SIID (نام شبکه) را داشته باشند، قابل استفاده است.

جهت خاموش كردن Connection از دستور ذيل استفاده مي كنيم:

C:\> netsh wlan **Stop** Hostednetwork

جهت حذف كردن Connection از دستور ذيل استفاده مي كنيم:

C:\> netsh wlan **Delete**profile name= < SSID>

روش Infrastructure: در این روش،ارتباط تمامی تجهیزات با دستگاه مرکزی برقرار می شود؛ بههمین دلیل، برقراری ارتباط شبکههای بی سیم از لحاظ زیرساخت "بسیار ساده است. همچنان می توان گفت که نصب و پیاده سازی شبکههای سیمی یا تغییرات در آن بسیار مشکل تر، پرهزینه تر و زمان گیرتر نسبت به شبکههای بی سیم است. روشی که با زیرساخت، شبکههای بی سیم را می سازد، ضرورت به اکسس پاینت، مسیریابهای بی سیم، بریج بی سیم وغیره دارد. این روش بر شبکههای MMAN، WWAN و WGAN قابل استفاده است. تنظیم و نصب این روش روی اکسس پاینت در فصل چهارم انجام خواهد شد و تمام جزئیات آن مانند تنظیم نام شبکه، تعیین آدرسهای IP و غیره موارد دیگر مطابق ضرورت در همان فصل توضیح داده خواهد شد.

Infrastructure³⁰

۱.۹.۲ مشکلات زیرساخت در شبکهٔ سیمی نظر به شبکهٔ بیسیم

- ۱. **هزینه:** تجهیزات و سختافزارهای لازم در شبکههای سیمی نسبت به شبکههای بیسیم بهصورت چشم گیری بیشتر و پرهزینه تر است. این دستگاهها و تجهیزات شامل هاب، سویچ، روتر، انواع کیبلها، دک، Wall Jack، Rack، کونکتورها و غیره است که هزینهٔ زیادی را بالای شبکهٔ سیمی تحمیل می کند، اما در شبکهٔ بیسیم، تجهیزات فوق یا ضرورت نیست یا این که تنها توسط یک دستگاه، زمینهٔ نصب و پیاده سازی شبکه فراهم می شود؛ از سوی دیگر، می دانیم که در شبکههای سیمی در نظرگرفتن هزینههای نصب و تغییرات احتمالی محیطی و جابه جایی دستگاههای شبکه نیز هزینهٔ قابل توجهی را طلب می کند. قابل ذکر است که با رشد روز افزون شبکههای بیسیم، قیمت و هزینهٔ آن نیز در حال کاهش است.
- 7. **قابلیت اطمینان:** تجهیزات و نوع ارتباط درشبکهٔ سیمی نسبت به شبکههای بیسیم، بسیار قابل اعتمادتر است. از همین روست که سرمایه گذاری سازندگان دستگاهها و تجهیزات شبکهٔ سیمی، از حدود بیست سال گذشته در این عرصه بیش تر بوده است؛ البته، باید در موقع نصب و یا جابه جایی وسایل و تجهیزات شبکه، اتصال دستگاهها و کیبلها با دقت مدیریت و کنترول شود.
- برعکس، تجهیزات شبکهٔ بیسیم مانند Broadband Router ها مشکلاتی در نوع اتصال دارند. مشکلاتی مانند قطع و وصل شدنهای پیهم، تداخل امواج الکترومقناطیسی، تداخل با شبکههای بیسیم مجاور و نزدیک و غیره که البته روند رو به تکامل آن نسبت به گذشته مانند 802.11g است که باعث اطمینان بخشی بیش تر شده است.
- ۳. کارایی: شبکههای سیمی نسبت به شبکههای بیسیم، دارای کارایی بیش تری هستند. در ابتدا پهنای باند، میسیم باند، شبکههای بیشتری اللاتر (100 Mbps, 1000Mbps) افزایش یافته است. در حال حاضر سویچهای با پهنای باند Gbps نیز ارائه شده اند. شبکههای بیسیم با استندردهای ۱۰ Mbps حواضر سویچهای با به ۱۱ Mbps نیز ارائه شده اند. شبکههای بیاند و شش مد اکثر پهنای باند Mbps باند و با ۱۰ Mbps باند و با ۱۰ Mbps باند و با ۱۰ Mbps باند و با مقدار نسبتاً بالاتر Mbps باند افزایش داده می دهند. امروزه در تکنالوژیهای جدید، این روند با مقدار نسبتاً بالاتر Wi-Fi نیز افزایش داده شده است. علاوه بر این کارایی، شبکهٔ Wi-Fi نسبت به فاصله، حساس است؛ یعنی، حد اکثر کارایی با افزایش فاصله نسبت به اشتراك گذاشتن با افزایش فاصله نسبت به اشتراك گذاشتن انترنت یا فایلها، کافی است؛ امّا، برای برنامههای که نیاز به مبادلهٔ اطلاعات زیاد بین سرور و کلاینت به سرور (Client to Server) دارند، کافی نیست.

۴. امنیت: چون در شبکههای سیمی که به اینترنت هم متصل هستند، وجود فایروال از ضروریات و الزامات است و تجهیزاتی مانند هاب یا سویچ به تنهایی قادر به انجام وظایف فایروال نمیباشند؛ باید در چنین شبکههای، فایروال مجزا نصب شود. در تجهیزات شبکههای بیسیم مانند Broadband Router ها، فایروال بهصورت نرم افزاری وجود داشته و تنها باید تنظیمات لازم صورت پذیرد؛ از سوی دیگر، به دلیل این که در شبکههای بیسیم از هوا بهعنوان رسانهٔ (Media) انتقال اطلاعات استفاده می شود، بدون پیاده سازی تکنیكهای خاص مانند رمزنگاری، امنیت اطلاعات بهطور کامل تأمین نمی شود. استفاده از رمزنگاری امنیت در این تجهیزات گردیده است.

خلاصهٔ فصل اول

در این فصل بهصورت مختصر راجع به نقش سازمانها در شبکههای بیسیم بحث شد که در آن سه کتگوری از سازمانها برای ایجاد قوانین، استندردسازی و تأیید استندردها معرفی گردید؛ البته، این سازمانها بهصورت همآهنگ بین هم کار می کنند تا یک تکنالوژی مورد استفاده قرار گیرد.

در معرفی شبکهٔ بیسیم توضیح داده شد که شبکهٔ بیسیم جهت ارسال و دریافت اطلاعات از امواج رادیویی استفاده می کند و از این طریق، سرویسهای لازم را انتقال می دهد. به صورت مختصر در بخش فواید و مزیتهای شبکهٔ بیسیم باید یادآور شویم که این شبکه نسبت به شبکهٔ سیمی مزیتهای زیادی دارد. مهم ترین و بارزترین فواید شبکهٔ بیسیم قابل حمل بودن، هزینه کم، پیاده سازی سریع و غیره است.

در بخش مشکلات شبکهٔ بیسیم یادآوری گردید که کاهش سرعت، مشکلات امنیتی، مشکلات در امواج رادیویی، نویز، تداخل در امواج رادیویی، تضعیف سیگنال، انعکاس، انکسار، جذب سیگنال و غیره موارد دیگر شامل مشکلات شبکهٔ بیسیم است. همچنان روش کار شبکهٔ بیسیم توسط استندردهای بیسیم مانند 802.11a و 802.11a و 802.11 و 802.11 تعیین میشود و این شبکهها از امواج رادیویی استفاده می کنند. هر استندرد فوق الذکر دارای سرعت، فاصلهٔ محدود، فریکانسها و غیره مشخصات منحصر بهفرد خود است که جزئیات آن در فصلهای بعدی نیز تذکر داده خواهد شد.

در بخش دیگر راجع به انواع شبکههای بیسیم بهصورت مفصل بحث گردید. بهصورت عموم انواع شبکههای بیستر و WWAN ،WMAN ،WPAN و WGAN. این تقسیم بندی بیشتر به لحاظ ساحهٔ پوشش و یا فاصله تحت پوشش در نظر گرفته شده است.

همچنان مقایسه یی بین شبکهٔ سیمی با شبکهٔ بی سیم صورت گرفت. این مقایسه از لحاظ نصب و پیاده سازی، هزینه، قابلیت اطمینان و کارایی صورت گرفته است. به صورت مختصر در این مقایسه واضح گردید که شبکه بی سیم از لحاظ نصب و پیاده سازی ساده وآسان و هم چنان از لحاظ هزینه ارزان است؛ امّا، نسبت به شبکهٔ سیمی هیچ گاه اطمینانی تر نیست و امنیت آن نیز نسبت به شبکهٔ سیمی ضعیف است.

سوالات فصل اول

- ۱. شبکهٔ بیسیم را تعریف کنید.
- ۲. فرق بین شبکهٔ بیسیم و سیمی را در پنج سطر بنویسید.
 - ۳. چهار فایدهٔ عمده و اصلی شبکهٔ بیسیم را نام بگیرید.
 - ۴. چهار نقص عمده و اصلی شبکهٔ بیسیم را نام بگیرید.
 - ۵. انواع شبکههای بیسیم را نام بگیرید.
 - ۶. فرق شبكهٔ WLAN و WMAN را بيان كنيد.
- انواع تكنالوژی شبكهٔ WLAN ، WPAN و WMAN را به صورت جداگانه نام بگیرید.
- ۸. مهمترین وسیلهٔ شبکهٔ بی سیم در WLAN کدام است؟ نام گرفته و معلومات دهید.
 - ۹. وظیفهٔ اصلی دستگاه Access point را بنویسید.
- ۱۰. سازمانهای را که در ایجاد، معرفی و سازگاری استندردهای شبکهٔ بیسیم نقش دارند، نام بگیرید.
 - ۱۱. مسؤوليت اتحاديهٔ Wi-Fi را توضيح دهيد.
 - ۱۲. فرق بین مؤسسهٔ FCC و ETSI چیست؟ توضیح دهید.
 - ۱۳. روشهای نصب و پیادهسازی شبکههای بیسیم را بیان کنید.
 - ۱۴. روش Ad hoc كدام نوع از روش ديزاين است؟ توضيح بدهيد.
 - ۱۵.دستور ایجاد شبکهٔ Ad Hoc را بنویسید.
 - ۱۶. دستور فعال شدن (start) شبكهٔ Ad Hoc را بنويسيد.
 - ۱۷. دستور غير فعال شدن (Stop) شبكهٔ Ad Hoc را بنويسيد.
 - ۱۸. دستور حذف شبکهٔ Ad Hoc را بنویسید.
- ۱۹. به صورت عملی، کمپیوتر خود را با دو کمپیوتر دیگر به صورت بی سیم از طریق شبکهٔ Ad Hoc وصل کنید.
- ۲۰. بعد از انجام سؤال ۱۹، یک فایل را از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر از طریق شبکهٔ Ad Hoc ارسال کنید.
 - ۲۱. روش زیرساخت، دارای کدام مشکلات است؟ تنها مشکلات این روش را نام بگیرید.



تكنالوژي هاي بيسيم



هدف کلی: محصلان با تکنالوژی های مهم و اساسی شبکه های بیسیم آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. انواع امواج الكترو مقناطيسي را نام بگيرند.
 - ۲. امواج رادیو فریکونسی را توضیح بدهند.
- ۳. موارد استفاده امواج رادیویی را تشریح کرده بتوانند.
 - ۴. ویژگی های امواج رادیویی را تحلیل کرده بتوانند.
 - ۵. تکنالوژی Wi-Fi را معرفی کرده بتوانند.
- ۶. موارد استفاده تکنالوژی ۴G ،Wi-Fi و بلوتوت را توضیح کرده بتوانند.
 - ۷. تفاوتهای عمده و اساسی ${\rm TG}$ را با ${\rm GG}$ توضیح کرده بتوانند.
 - ۸. وِیژگیها و قابلیتهای WiMax را لیست کرده بتوانند.
 - ۹. مزیت و نواقص تکنالوژی ZigBee را بیان کرده بتوانند.
 - ۱۰. تکنالوژی Li-Fi معرفی کرده بتوانند.

در این فصل معرفی تکنالوژیهای شبکه بیسیم، ویژگیهای امواج رادیویی، امواج در شبکهٔ بیسیم، طول امواج، انواع فریکانسی ها و بعضی محاسبات طول موج، فریکانسی، دامنه و همچنان فریکانس های موثر وغیره بحث گردیده است.

علاوه بر مطالب ذکر شده، انواع مختلف از تکنالوژیهای بیسیم، مانند؛ تکنالوژی بلوتوت، تکنالوژی Wi-Fi، تكنالوژی WiMax، قابلیتها و كاربردهای آن، تكنالوژی ZigBee و كاربردهای آن، معرفی و جزئیات کار و عمل کردن تکنالوژی ۳G، معرفی و جزئیات کار و عمل کرد ۴G بحث شده است. همچنان تفاوتهای اساسی بین ۴G و غیره موارد دیگر بحث گردیده است.

بحث مهم این فصل روی دو موضوع اساسی شبکههای بیسیم است. بحث اول در مورد تئوری و نظریه شبکههای بی سیم است. این تئوری از تعریف امواج رادیویی، امواج الکترومقناطسی، انواع امواج الکترومقناطسی است. البته امواج رادیویی که در شبکههای بیسیم برای مبادلهٔ اطلاعات استفاده میشود، نوعی از امواج الکترومقناطسی است. چگونگی انتشار امواج الکترومقناطسی و طی کردن فاصلههای طولانی و غیره در این فصل بحث گردیده است.

بحث دومی این فصل، آشنایی تکنالوژیهای مختلف شبکههای بیسیم است. در این بخش معرفی، قابلیت، مزیت، موارد استفاده، سرعت تخمینی، فاصلههای قابل پیش بینی و موارد مهم دیگر بحث گردیده است.

معرفي تكنالوژي Wi-Fi

مطالب این فصل بیشتر روی تکنالـوژی بیسیم متمرکز شده است که <mark>استندردهای اتصال بین</mark> کمپیوترها می باشد و بهنام تکنالوژی Wi-Fi^{۳۱} یاد می شود. تجهیزات به کار رفته در استندرد Wi-Fi برای اشتراك گذاری فایلها، اتصال بهشبکهٔ انترنت و تجهیزات جانبی کمپیوتر، مانند پرنترهای بزرگ، کامره و اسكنر اســت. تجــهيزات Wi-Fi نسبت بهساير تكنالوژيهاي شبكهٔ بيسيم ارزان مي باشد. هر كمپيوتر به خاطر اتصال به شبکهٔ بی سیم، به کارت شبکهٔ بی سیم که کم هزینه تر است، ضرورت دارد.

بنا براین ضرورت است که تکنالوژیهای شبکهٔ بیسیم و بهصورت خاص تکنالوژی Wi-Fi و امواج رادیویی^{۳۲} را بهصورت اساسی درک نمائیم. جهت درک عمیق از تکنالوژیهای بیسیم ضرورت است که دربارهٔ تیوری امواج الکترومقناطیسی ۳۳ و امواج رادیویی بهصورت اساسی بحث نمائیم.

32Radio Wave

³¹Wi-Fi Alliance

³³Electromagnetic Waves

۲.۱.۱ تیوری فریکانسهای رادیویی

ارتباط شبکهٔ بیسیم با استفاده از امواج رادیویی برقرار می گردد. این ارتباطات در اثر دو Media اصلی بهره گیری شده است. بهعبارت دیگر نظریه فریکانسهای رادیویی و ارتباطات از طریق امواج رادیویی، با استفاده از امواج صوتی و امواج الکترو مقناطیسی تهداب گذاری شده است.

به عنوان مثال وقتی یک شخص با شخص دیگر صحبت می کند، امواج صوتی از طریق هوا انتقال می کند و توسط گوش یک شخص تفهیم صورت می گیرد. لذا امواج صوتی نوع بسیار قدیمی از ارتباطات شبکه بی سیم است. چون در این ارتباطات، انتقال اطلاعات از طریق هوا و بدون کدام سیم، صورت می گیرد. اما امواج الکترو مقناطیسی نوع دیگر از ارتباطات بی سیم است که به شکل موثرتر مفهموم ارتباطات شبکه بی سیم را ارائه می کند. امواج الکترومقناطیسی به فریکانس های متفاوت تقسیم بندی شده و زمینه ارتباطات را فراهم می کند.

2.1.1.1 تعريف امواج الكترومقناطيسي

امواج الکترومقناطیسی عبارت از نوسان انرژی است که امروزه در شبکههای بیسیم مانند: WPAN، WLAN، WWAN، تلفن های بیسیم، ریموت کنترول 77 ، رادیو، تلویزیون، بلوتوت، ماورای بنفس 67 و غیره استفاده چشم گیر دارد. علاوه برآن تعدادی از امواج الکترومقناطیسی که با طول موج مختلف توزیع و پخش می شود، عبارت از اشعهٔ گاما 77 ، اشعه 77 ، نور قابل دید، امواج ماورای قرمز 67 ، امواج ذره وی 7 و امواج رادیویی است. البته امواج رادیویی بیش ترین استفاده را در بخش شبکههای بیسیم ذره وی 7 و امواج رادیویی است. البته امواج رادیویی بیش ترین استفاده را در بخش شبکههای بیسیم الکترومقناطیسی با تفاوت های طول موج، در شکل 7 نشان داده شده است. در این شکل از طرف چپ به راست، طول موج بزرگ تر می شود.

³⁴Remote Control

³⁵Ultraviolet


³⁶Gama Ray

³⁷ X Ray

³⁸ Visible Light

³⁹Infrared

⁴⁰ Microwave



شكل ۲- ۱: انواع امواج الكترومقناطيسي با طول موجهاي متفاوت[۱]

اگر به صورت عموم به امواج الکترومقناطیسی نظر اندازیم، دیده می شود که تمام امواج در دایرهٔ امواج الکترومقناطیسی وجود دارد. همهٔ این امواج با طول موجهای مختلف قادر به ارائه و معرفی استندردهای مختلف و تکنالوژیهای گوناگون در عرصهٔ تجارت و طبابت شده است. امواج الکترومقناطیسی به صورت عموم شامل دو بخش یا ساحه می باشد که عبارت اند از: ۱- ساحه برقی، ۲-۱ ساحه مقناطیسی. 42

در امواج الکترومقناطیسی ساحهٔ برقی با ساحهٔ مقناطیسی بهشکلی باهم تاب خورده و پیچانده شده است که هر دو ساحه به دور هم پیچانده شده است. پیچانده شدن هردو ساحه در اطراف هم دیگر تشکیل و ایجاد یک زاویه را می نماید. وقتی امواج توسط آنتنها به یک جهت حرکت و یا انتشار می کند، بستگی به شیپ و جهت عیارسازی آنتن دارد. جهت وضاحت و شناخت بیش تر به این دو بخش اساسی یعنی ساحهٔ برقی و ساحهٔ مقناطسی اشاره می کنیم.

ساحهٔ مقناطیسی عبارت از قوهٔ است که بهواسطهٔ حرکت چارچهای برقی بهوجود می آید. لذا از اثر حرکت چارچهای برقی ساحه مقناطسی از مرکز جذب چارچهای برقی در اطراف خودش، ساحه مقناطسی بوجود می آید. وقتی ساحه مقناطسی از مرکز جذب توسعه پیدا کرد، فضا را متاثر ساخته و ساحه مقناطسی را بیش تر می سازد. در نهایت تغییر ساحهٔ مقناطیسی ساحه برقی را بهوجود می آورد. (توسعه ساحه مقناطیسی)

پس واضح می شود که تغییر ساحهٔ مقناطیسی می تواند ساحهٔ برقی را ایجاد کند.

⁴¹ Electric Field

⁴² Magnetic Field


در بارهٔ این که آیا اول ساحه مقناطیسی به وجود آمده است یا ساحه برقی، لازم است بررسی بیش تر صورت گیرد. از تغییر کدام حالت، وضعیت تغییر می کند و ساحهٔ جدید را به وجود می آورد. بنابر این جهت وضاحت مطلب می توانیم به مثال دیگری بپردازیم.

پرسش تقدم تاخر ساحهٔ مقناطیسی و ساحهٔ برقی، به همان پرسش معروف می ماند که می گفتند: اول تخم مرغ بدنیا آمد یا خود مرغ؟ اگر بیش تر به اصل موضع پی ببریم دیده می شود که اول در اثر حرکت

به صورت واضح، در آغاز جریان برق AC در آنتن شبکههای بی سیم وجود دارد و از اثر حرکت جریان برق (حرکت الکترونها) ساحهٔ مقناطیسی بوجود می آید. با گسترش ساحه مقناطیسی، ساحه برقی معرفی می گردد و در اثر حرکت ساحه برقی؛ دوباره ساحه مقناطیسی به وجود می آید. بنا بر این در اثر همین امواج الکترومقناطیسی که شامل ساحهٔ برقی و ساحهٔ مقناطیسی است، ارتباطات شبکهٔ بی سیم به وجود می آید و این ارتباطات زمینهٔ تبادلهٔ اطلاعات را فراهم می کند. واضح است که تبادلهٔ اطلاعات از طریق این امواج اتفاق می افتد. بیش ترین امواج که در انتقال اطلاعات استفاده می شود، امواج رادیویی است.

الکترونها و یا جریان برقی، ساحهٔ مقناطیسی بهوجود میآید و از اثر توسعه و گسترش ساحهٔ مقناطیسی دوباره ساحه برقی بهوجود میآید.

انواع از این امواج الکترومقناطیسی با طول موج مشخص و فریکانسهای مشخص توسط سازمان IEEE استندرد سازی گردیده که مهم ترین آن عبارت از ۱۹۰۱ IEEE ست. شکل۲-۲ دو ساحه مقناطسی و ساحه بالای برقی را در امواج الکترومقناطسی نشان می دهد. مطابق این شکل دیده می شود که هر دو ساحه بالای یک دیگر یک زاویه را ساخته و در اثر تغییر محیط، محیط دیگر نیز پوشش داده می شود.



شكل ٢- ٢: امواج الكترومقناطيسي با دو ساحه برقي و مقناطيسي [۶]

امواج الکترومقناطیسی استفاده زیاد دارد که امروز در بخش نشرات رادیو، تلویزیون، ارتباطات از طریق موبایل، بلوتوت، ریموت کنترولر و غیره استفاده دارد. این امواج از طریق یک فرستنده ارسال و توسط گیرنده ها دریافت می گردد. انواع امواج الکترومقناطیسی موارد استفاده در تکنالوژی های مختلف را فراهم می کند. هر تکنالوژی با فریکانسهای متفاوت کار می کند که خود زمینهٔ استفاده از فریکانسهای متفاوت با طول موج متفاوت را به وجود می آورد. موارد استفادهٔ امواج الکترومقناطیسی در شکل ۲-۳ نشان داده شده است.



شكل ٢- ٣: موارد استفاده از امواج الكترومقناطيسي


۲.۱.۱.۲ موج

اولین موضوع قابل بحث در امواج الکترومقناطیسی، موج^{۴۴} است. موج در یک محیط فزیکی اتفاق میافتد و عبارت از یک حرکت از طریق مواد است. همچنان موج هیچگاه بدون حرکت مواد تعریف نمیشود. اما عبارت از حرکتی مانند نوسان از طریق مواد یا فضا است. قسمی که امواج در یک بحر اتفاق میافتد و باعث پستی و بلندی آب در بحر میشود.

امواج الکترومقناطیسی نیز عبارت از نوسانی است که از طریق فضا انتقال می کند. درحالی که بعضی اشخاص در اوایل مطالعه امواج الکترومقناطیسی فکر می کردند که مواد غیرقابل دید هستند که از طریق هوا به صورت امواج انتقال می کند.

٢.١.١.٣ طول موج

طول موج †† برای امواج رادیویی عبارت از محاسبهٔ فاصله بین دو قله مجاور در یک موج است. به عنوان مثال دو قله باهم برابر و مجاور که بهنام های نقطه اعظمی A و نقطه اعظمی B در یک موج است، بهنام طول موج نامیده می شود. جهت وضاحت بیش تر شکل † را مشاهده نمایید.



شکل ۲- ۴: طول موج [۴]

طول موج همیشه عبارت از بخش مهم و قابل سنجش در امواج است که هیچگاه قابل چشم پوشی نمیباشد. علاوه برآن طول موج سطح میزان نهایی دریافت اطلاعات توسط آنتنها را نشان میدهد. همچنان طول موج روش تعامل با محیط را در امواج رادیویی نیز تعیین می کند. به عنوان مثال امواج رادیویی در برابر اجسام مختلف و برخورد با اشیای مختلف، واکنشهای متفاوت دارد. آنچه اثبات گردیده است، بعد از برخورد امواج رادیویی در برابر اجسامی که ذرات آن فشرده و متراکم باشد، طول موج زیادتر بزرگ میشود.

⁴³Wave

^{**}Wavelength

درصورتی که فشردگی ذرات اجسام در یک مواد کمتر باشد، بعد از برخورد طول موج زیاد تغییر نکرده و کمتر بزرگ می شود. به صورت عموم و در هر حالت طول امواج بعد از برخورد با اجسام، و به تناسب فشردگی ذرات در آن جسم، بزرگ تر می گردد. باید توجه داشته باشیم که بخش دیگر از امواج فریکونسی ^{۴۵} است. فریکونسی همیشه با طول موج وابسته ^{۴۹} است. هرگاه طول موج تغییر کند، به صورت حتمی فریکونسی نیز تغییر می کند و برعکس هرگاه فریکونیسی تغییر کند، طول موج نیز تغییر می کند. به عبارت دیگر هرگاه طول موج داده شود، می توانیم فریکونسی را بدست آوریم و هرگاه فریکونسی داده شود، می توانیم با محاسه فریکونسی، طول موج را بهدست آوریم.

به عنوان مثال اگر سرعت نور ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر برثانیه باشد و فریکونسی یک موج داده شده باشد، می توانیم طول موج را با استفاده از فرمول ذیل بدست بی آوریم.

W = 299,792,458/f

W = 299,792,458/2,450,000,000

در نتیجه ۰.۱۲۳ متر و یا به صورت تقریبی مساوی به ۱۲.۳ سانتی متر طول موج بهدست میآید. اگر جهت ایجاد فورمول بندی از حروف و علایم رسمی استفاده گردد، میتوانیم بهشکل ذیل ساده بسازیم.

f و سمبول Greek Lambda را به شکل (\hbar)، سمبول سرعت نور را به K و سمبول فریکونسی را به K نشان دهیم. فورمول فوق الذکر به شکل ذیل خواهد بود. K

فریکونسی را می توانیم به شکل ذیل به دست آوریم.

F = 299,792,458/0.123 cm

بعد از محاسبهٔ فوق فریکونسی ۲.۴۵GHz بهدست می آید.

⁴⁵ Frequency


⁴⁶Interrelated

۲.۱.۱.۴ فر<mark>یکونسی</mark>

فریکونسی به تعداد دَور از امواجی ارتباط می گیرد که در یک زمان داده شده اتفاق می افتد. معمولاً فریکونسی ۴^۲ به ثانیه محاسبه می شود. به عنوان مثال فریکونسی یک کیلوهرتز (KHz) عبارت از ۱۰۰۰ دَور از امواج در یک ثانیه است. تمام امواج الکترومقناطیسی شامل امواج رادیویی، به سرعت نور انتقال می کند. فریکونسی همیشه با طول موج در ارتباط بوده و در صورت تغییر فریکونسی طول موج نیز تغییر می کند. به عبارت دیگر آن گونه که در فرمول دیده شد، فریکونسی، طول موج و رسانه (Medium) که باعث انتقال اطلاعات می گردند، همیشه باهم دیگر وابستگی دارند. با تغییر رسانه و طول موج، حتماً فریکونسی نیز تغییر می کند.

به عنوان مثال: فریکونسی بالا دارای طول موج کوتاهتر و فریکونسی پائین دارای طول موج بزرگتر میباشد.

شکل ۲-۵ تعداد دَور در یک ثانیه و روش محاسبه فریکونسی را نشان میدهد.



شکل ۲- ۵: تعداد دور در یک ثانیه (فریکونسی) [۶]

۲.۱.۱.۵ دامنهٔ موج

فرض براین است که اگر امواج با فریکونسی پائین تر داشته باشیم، فاصله بیش تر طی می شود، به همین شکل اگر امواج با فریکونسی بالا منتشر گردد، فاصله طی شده، کم می شود. بنابراین ویژگی دیگر که عبارت از دامنهٔ موج 4 است، نیز بر انتقال اطلاعات تاثیر دارد.

دامنهٔ موج به عنوان یک بخش مهم در امواج قابل بحث است. وقتی که فاصلهٔ زیاد با استفاده از طول موج کوتا، پوشش داده شود، تشخیص صدا و یا درک نوع سگنال مشکل می شود. هرگاه فاصلهٔ زیاد توسط طول موج بزرگ تر پوشش داده شود، تشخیص صدا و یا نوع سگنال مشکل نیست.


^{fy}Interrelated

⁴⁸Amplitude

بنا بر این ویژگی دیگر امواج عبارت از دامنه است که اندازهٔ طول موج را تعیین می کند تا در کدام فاصله تشخیص صدا و سگنال قابل فهم باشد. در امواج صوتی؛ وقتی صدا قابل تشخیص نباشد، دامنه را با روش مهندسی صدا (دست خود را در اطراف دهن قرار می دهند و بعد صدا می زنند) تا وقتی افزایش می دهند که صدا قابل شنیدن باشد. یا این که تقویه کنندهٔ صدا به را اضافه می کنند تا صدا را بلندتر کنند که بتواند فاصله بیش تر را طی کند. با اضافه کردن تقویهٔ صدا؛ در اصل دامنهٔ امواج صوتی را افزایش می دهند.

همان گونه که فریکونسی در فاصله امواج صوتی تاثیر دارد، به همان میزان امپلیتود یا دامنه در تشخیص (شنیدن) امواج صوتی در همان فاصله موثر است.

به صورت مختصر تشخیص و درک "امواج رادیویی با دامنهٔ بالا نسبت به امواج رادیویی با دامنه پائین"، آسان است. هرقدر امواج با دامنه پائین منشتر شود، به همان میزان درک و تشخیص امواج سخت تر می شود. با توضیحات فوق، گفته می توانیم که کیفیت ارتباطات با داشتن دامنهٔ بزرگ تر به وجود می آید. جهت اثبات این ادعا به تیوری ریاضی مراجعه می کنیم که" انتشار امواج صدا تا ابد ادامه دارد، اما به دلیل کوچک شدن دامنه، صدا قابل تشخیص نمی باشد". به بیان دیگر با گذشت زمان، دامنه در امواج کاهش پیدا می کند و در اثر کاهش و کوچک شدن دامنه در امواج، سگنال و یا صدا در فاصلههای دور قابل تشخیص نمی باشد. امواج رادیویی که جهت ارتباطات در شبکهٔ بی سیم استفاده می شود، نیز حالت مشابه دارد. تنها امواجی قابل استفاده و موثر است که دارای دامنهٔ بزرگ باشد. لذا در امواج رادیویی وقتی دامنهٔ امواج، کاهش پیدا می کند، موثریت آن کم تر می شود. دامنه موج را نشان می دهد.




شكل ٢- ۶: دامنهٔ موج [۶]

شکل ۲-۷ امواج را با دامنههای متفاوت (حالت عادی، حالت افزایش یافتهٔ دامنه و حالت کاهش یافتهٔ دامنه) نشان داده است.

_

⁴⁹Amplifier





شکل ۲- ۷: حالتهای متفاوت امواج رادیویی فریکونسی با دامنههای متفاوت [۱]

۲.۱.۱.۶ ویژگیهای مهم امواج رادیویی

امواج رادیویی، فریکونسی تنظیم یافته و حاوی معلوماتی است که بهنام سگنالهای رادیویی فریکونسی هاد می شود. دانستن رفتار و وِیژگیهای ۱۵ یک سگنال رادیو فریکونسی کمک می کند تا وضعیت و حالتهای یک سگنال رادیویی را پیشبینی و قابل تشخیص بسازیم. این سگنالهای رادیویی می تواند قوی یا ضعیف باشد. قدرت و ضعف امواج رادیویی یکی از ویژگیهای اصلی امواج رادیویی است. همچنان واکنشهای امواج رادیویی در برابر مواد مختلف می تواند متفاوت باشد و در بعضی حالتها می تواند باعث تداخل با همدیگر شوند. رفتار و ویژگیهای اصلی امواج رادیو فریکونسی عبارت اند از:

- ۱. نفع و دسترسی (Gain)
- ۲. از دست دادن (Loss)
- ۳. انعکاس (Reflection)
- ۴. انکسار (Refraction)
- ۵. تجزیه شدن (Diffraction)
- ۶. پراکنده شدن (Scattering)
- ۷. جذب شدن (Absorption)

⁵⁰Radio Frequency Signal

⁵¹Radio Frequency Behavior


- ۸. اندازهٔ موج بر اساس ولتاج (VSWR)
- ۹. تقویه و تضعیف سگنال (Amplification and Attenuation)
 - ۱۰. انتشار امواج (Wave Propagation)
 - ۱۱. تآخیر (Delay)

موارد فوق الذکر به صورت عموم از ویژگیهای امواج رادیو فریکونسی است. هرکدام از گزینههای فوق الذکر نیازمند توضیحات است. اما جزئیات آن ضرورت به توضیحات بیش تر ندارد.

نفع و دسترسی (Gain): یکی از ویژگیهای مهم و مثبت Gain است. در صورت داشتن مناسب، استفاده و موثریت در شبکههای بیسیم بهتر و بیشتر میشود.


از دست دادن (Loss): در صورت از بین رفتن امواج رادیویی بهدلیل فاصلهٔ طولانی ویا برخورد به کدام موانع، امواج رادیویی از بین رفته و قابل دریافت نمی باشد.

انعکاس (Reflection): انعکاس نوع دیگر از ویژگیهای امواج رادیویی است که در اثر برخورد با اجسام شفاف و متراکم به وجود می آید. انعکاس در امواج نوری را در شکل ۲-۸ مشاهده کنید.




شکل ۲- ۸: انعکاس در امواج نوری [۱]

انکسار (Refraction): در صورتی که تراکم مواد در اجسام مختلف، متفاوت باشد، در هنگام عبور امواج رادیویی از یک شی و برخورد با شی دیگر، انکسار رخ می دهد. شکل ۹-۲ انکسار سگنال رادیویی را نشان می دهد.



شکل ۲- ۹: انکسار در امواج رادیویی [۴]


انحنای سگنال (Diffraction): زمانی که امواج رادیویی در اثر برخورد با یک جسم، برگشت داده شود و قسمی که به شکل سایه در اطراف شی منحنی ایجاد کند، بهنام Diffraction یاد می شود. به عبارت دیگر این حالت در وقت برخورد سگنال رادیویی با تپه ها و ساختمانها اتفاق می افتد و انحنای سگنال 47 را به وجود می آورد که بهنام Diffraction یاد می شود. اشکال $^{7-1}$ انحنای سگنال را نشان می دهد.



شکل ۲- ۱۰: انحنای سگنال در امواج رادیویی [۶] (Diffraction)


٣٧

⁵²Diffraction




شکل ۲- ۱۱: انحنای سگنال در امواج رادیویی [۱] (Diffraction)

پراکنده شدن (Scattering): هرگاه یک موج رادیویی با اشیای محیط قسمی برخورد نماید که باعث پراکنده شدن آن گردد، بهنام Scattering یاد می شود. به عبارت دیگر هرگاه از اثر برخورد یک موج رادیویی چندین انعکاس به وجود آید بهنام پراکنده شدن موج یاد می شود. این حالت برای شبکه های بی سیم بدترین حالت بوده و قابل استفاده نمی باشد. این حالت در اموج رادیویی مشکلات جدی را در تشخیص سگنال رادیویی به وجود می آورد. جهت وضاحت بیش تر شکل ۲-۱۲ را مشاهده نمایید.




شکل ۲- ۱۲: شکل پراکنده شدن موج رادیویی [۶](Scattering)

جذب شدن (Absorption): درصورتی که امواج رادیویی بعد از برخورد با اجسام، جذب گردد، بهنام Absorption): درصورتی که امواج رادیویی بعد از برخورد با اجسام قابلیت جذب را داشته و Absorption یاد می شود. این حالت در زمانی اتفاق می افتد که مواد در اجسام قابلیت جذب را داشته باشد. شکل ۲-۱۳جذب سگنال رادیویی را در یک مانع نشان می دهد.



شکل ۲- ۱۳: جذب (Absorption) سگنال رادیویی توسط مانع [۶] جهت وضاحت بیش تر شکل ۲-۱۴ را مشاهده کنید. شکل ذیل نیز Absorption را نشان می دهد.



شکل ۲- ۱۴: شکل جذب امواج رادیویی توسط یک مانع [۴]

تقویه و تضعیف سگنال (Amplification and Attenuation): تقویه کردن امواج یکی از ویژگیهای دیگر امواج رادیویی است. در صورت نیاز میتوان توسط تقویه کنندهها، امواج را تقویه کنیم. همچنان در صورت ضرورت میتوان امواج رادیویی را تضعیف کنیم. این حالت زمانی ضرورت است که بخواهیم امواج را در فاصلهٔ مشخص کنترول کنیم تا نظر به بعضی محدودیتها، امواج از فاصلهٔ مشخص بیشتر انتشار داده نشود.

انتشار امواج (Wave Propagation): انتشار امواج یکی از ویژگیهای دیگر است که در محیط آزاد و هوا قابلیت انتشار را دارد.

تاخیر (Delay): تاخیر یا دیر رسیدن امواج به دلایل مختلف، یکی از ویژگیهای امواج است که نظر به محیط، موانع، اجسام و ذرات مختلف، متفاوت خواهد بود.

ارتباطات راديويي

انواع ارتباطات از طریق تکنالوژیهای بیسیم بسیار گسترده است. به عبارت دیگر انواع مختلف از تکنالوژیهای بیسیم وجود دارد که زمینهٔ ارتباطات را به شکل بیسیم فراهم می کند. بیش ترین ارتباطات از طریق امواج رادیویی در شبکهٔ بیسیم صورت می گیرد. هم چنان شیوه های مختلفی نیز در شبکه سازی بیسیم مورد استفاده قرار می گیرد که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

- ۱. فریکانس های رادیویی (Radio Frequency): این فریکانس به فریکانس امواج رادیویی مشهور است. دراین روش، بین فریکانس ۲۰ KHz تا سرعت چند گیگابایت قرار می گیرد. آنتنهای که این امواج را انتقال می دهند ممکن است به صورت تمام جهتی ^{۸۵}و یا به جهت خاص ^{۱۵}استفاده شود. آنتنهای که بهجهت خاص و دریک جهت قابلیت استفاده دارند، چون انتشار امواج بسیار زیاد است، امواج برای نقاط دورتر، ارسال می گردد. در این روش دیتا با سرعت ۱ تا ۱ ۱ میگابایت درثانیه انتقال می یابد، ارتباطات در این محدوده نیازی به مجوز ندارد و تجهیزات ارتباطی نیز به صورت گسترده فراهم می باشد.
- ۲. امواج ذرهیی (Microwave): امواج ذرهٔ یا مایکروویو شیوهٔ دیگری از روشهای ارتباطات در شبکههای بی سیم می باشد. امواج مایکروویو تنها از یك جهت منتشر می شوند. سرعت انتقال این امواج متغیر بوده و از Mbps الی Mbps الی ۲ می باشد. یکی از مشکلات امواج مایکروویو این است که شدیداً تحت تاثیر تغییرات در اتمسفر و نوسانات جوی؛ مانند: رعد و برق قرار دارد. این سیستمها (امواج مایکروویو) در دو نوع: ۱- ماهوارهٔ ۲- زمینی قابل استفاده می باشند. نوع زمینی آن از آنتنهای بشقابی دوطرفه برای تقویت امواج استفاده می شود. برای استفاده از تجهیزات مایکروویو نیاز به اخذ مجوز ۵۵ است و بهصورت دل خواه مانند تکنالوژیهای Wi-Fi به صورت رایگان استفاده نمی شود. موضوع فریکانسهای با مجوز ۵۵ و فریکانسهای بدون مجوز ۵۵ در عنوان جداگانه بحث خواهد شد.
- ۳. امواج مادون قرمز (Infrared): این نوع از ارتباطات شبکههای بیسیم نوع دیگری از امواج رادیـویی است. ایـن امـواج از طریـق دایودهای نورگسیل (LED) یا لیزری (ILD) تولید میشـوند. امواج مادون قرمز دارای فریکـانس بالاست. لذا سرعت انتقال دیتا از ۱ الی ۱۳Mbpsدر ثانیه میباشد.

⁵³Omi Direction

⁵⁴Directional

⁵⁵Licenses

⁵⁶Licensed Frequency

⁵⁷Unlicensed Frequency

۲.۲ فرکانس آزاد و مجوز دار

فرکانس های 5GHZ و 5GHZ در تمام کشور ها از جمله فرکانس های آزاد است چون به صورت محلی استفاده می شود، نیاز به مجوز از طرف دولت ندارد اما سایر فرکانس ها در هر کشور جهت کنترل و جلوگیری از تداخل، نیاز به مجوز دارد و معمولا وزارت مخابرات هر کشور مسولیت آن را به عهده دارد. فرکانسهای هم وجود دارد مثل فرکانس 900MHZ در بعضی کشور ها آزاد است در حالی که در کشور های دیگر نیاز به مجوز دارد. تمام شرکت های تامین کننده انترنت، رسانه ها و شرکت های مخابراتی قبل از فعالیت باید محدوده فرکانسی خویش را با وزارت مخابرات تعیین کند. کسانی که در استفاده آن تخطی نماید از طرف نهاد مربوطه مجرم شناخته خواهد شد.

در تازه ترین رویداد ها کمیته ارتباطات فدرال امریکا فرکانس 6GHZ را برای نوع جدید wi-fi و انترنت اشیا آزاد ساخته است.

7.7 معرفی تکنالوژی بلوتوت


امروزه بلوتوت در همه تلفنها، PDA ها، لپ تاپها، پرینترها وخیلی دستگاههای دیگر استفاده می شود. به دلیل این که بلوتوت از برق کمتر استفاده می کند و مصرف برق آن کمتر است، برای دستگاههای متحرک که با بطری کار می کنند، مناسب هستند.

از سال ۱۹۹۸ که گروه علاقهمندان بلوتوت تشکیل شده تاحال نسخههای مختلفی از این تکنالوژی طراحی و به کار گرفته شده است. در سال ۲۰۰۷ نسخهٔ بلوتوت ۲.۱ وارد بازار شد که با Data Rate) همراه بوده است. این نسخه یک ویژگی مهم داشت و آن هم سرعت هم گرایی Pairing) بین دو گره^{۸۸} بود. در این وِیژگی دو دستگاه بهشکل سریع هم دیگر را پیدا می کردند. این نسخه همچنین به صورت یک وِیژگی دیگر بهنام sniff subrating عمر بطری را تا ۵ دقیقه بیش تر افزایش می داد.

تکنالوژی بلوتوت ممکن است با LAN های ۸۰۲.۱۱ تداخل پیدا کند. دلیل تداخل پیداکردن آن در این است که در محدودهٔ فریکانسی 2.4GHz فعالیت می کند. اما چون برای فعالیت در مساحت تقریباً ۳۵ فوت طراحی شده، قدرت ارسالی خیلی پائینی دارد و همچنان از طرف دیگر FHSS استفاده می کند، خیلی بعید است که تداخل به وجود آید.

بلوتوت بهعنوان یک Piconet نیز در نظر گرفته می شود؛ زیرا به ۸ دستگاه به صورت هم زمان اجازه می دهد که باهم جوره شوند که در این صورت یک ماستر و هفت slave دارد. جزئیات بیش تر را در شکل ۲- ۱۵ مشاهده نمایید.

۵۸ node



شکل ۲- ۱۵: استفاده تکنالوژی بلوتوت به صورت همزمان

۲.۴ معرفی تکنالوژی ZigBee


تکنالوژی ZigBee شامل Digital Radio های کوچک و همچنان مصرف انرژی کم می شود. یکی از ویژگیهای مثبت آن این است که با انرژی کمتر کار می کند که موارد استفاده و علاقمندان آنرا افزایش داده ویژگیهای مثبت آن این است که با انرژی کمتر کار می کند که موارد استفاده و علاقمندان آنرا افزایش داده است. این تکنالوژی برای Headphone های بلوتوت که با مبایل در ارتباط است، برای کنترول و سیستمهای نظارت به کار می رود. این تکنالوژی در باندهای ISM که دارای استندردها و فریکانسهای بدون لایسنس است، فعالیت می کند. بیش ترین موارد استفادهٔ این تکنالوژی در اتوماسیونهای اداری، صنعتی، خانههای هوش مند و می باشد [۷].

شکل ۱۶-۲ یک توپولوژی نوع ستاره ۵۹ را نمایش میدهد. در این شکل دستگاه مرکزی $^{NC^{9}}$ ، سایر دستگاهها تمام وظیفهٔ 19 و Reduced-Function میباشند.

⁵⁹ Star

⁶⁰Network Coordinator

⁶¹Full-Function



شکل ۲- ۱۶: توپولوژی ستاره برای تکنالوژی ZigBee

یک دستگاه همه می تواند وظیفهٔ ارسال، دریافت و یک تعداد کارهای دیگر را انجام دهد. اما یک دستگاه یک دستگاه Reduced-function همهٔ این قابلیتها را ندارد و تنها می تواند کارهای چون گزارش گرمای یک سیستم به کنترولر را انجام دهد.

۲.۵ معرفی تکنالوژی WiMax

تکنالوژی WiMax^{۶۲} یک تکنالوژی مبتنی بر استندرد است که میتواند به عنوان یک جای گزین برای سرویسهای Broadband سیمی (ارتباطات cable یا DSL)، به راحتی دسترسی Broadband را فراهم آورد.

یاد داشت: اصطلاح Last-mile برای ارتباطات و صنایع تکنولوژی، برای تعریف تکنالوژیها و پروسههای مورد استفاده برای برقراری ارتباط بین مشترکین نهایی و شبکههای ارتباطی به کار می رود.

تکنالوژی WiMax دریک سلول معمولی با شعاع ۳ تا ۱۰ کیلومتر، با ظرفیت پهنای باند ۴۰ Mbps به ازای هر channel فراهم می کند. این پهنای باند کافیست تا صدها لینک تجاری با سرعت اتصال DSL هزاران مشتری عادی باسرعت اتصال DSL، به صورت همزمان پشتیبانی می کند.


برخی از فراهم کنندگان سرویس(SP)، از این تکنالوژی بهعنوان جای گزینی برای DSL یا DSL یا cable استفاده می کنند. محدودهٔ سیگنال در این سناریوی Non-LOS حدود ۳ تا ۴ مایل است و اندازه دیتا هم حدود Mbps است. اما گاهی کمتر در حدود Mbps نیز می شود.

اما حالت دید مستقیم (LOS WiMax 67) که بیشتر مربوط شبکه T۱ قدیمی است، سرعت دیتا در حدود T۱ تا T۷ میگابایت در ثانیه و به صورت واقعی T۱ میگابایت در ثانیه است. این سناریو در واقع یک

⁶²Worldwide Interoperability for Microwave Access

۶۳ Line of Site

توپولوژی نقطه بهنقطه ^{۶۴} است و سرویسهای Backhaul یا Backhaul را فراهم می کند. جزئیات را در شکل ۲-۱۷ مشاهده نمایید.



شکل ۲- ۱۷: استفاده از تکنالوژی WiMax با سناریوی

تکنالوژی WiMax در باند فریکانسی ۱۰GHz تا ۱۰GHz فعالیت می کند. لذا هیج تداخلی با WLAN و تکنالوژی ۸۰۲.۱۱ ندارد.

۲.۵.۱ ویژگیهای مهم تکنالوژی WiMax

ویژگی های اساسی WiMax قرار ذیل است:

- ۱. پوشش طولانی در شبکه:
- ۲. عدم نیاز LOS بین استفاده کننده گان، در صورت LOS فاصله قابل افزایش است ${
 m tom}$
- ۳. پهنای باند بالا (درحدود Mbps که تا ۱۰۰ Mbps نیز قابل افزایش است) ؛
- ۴. امکان پیاده سازی شبکه WiMAX در هر دو باند فریکانسی Licensed و Unlincense:
 - ۵. تجهیزات گرانقیمت در طراحی و پیاده سازی شبکه ؛
 - ۶. امکان پیاده سازی شبکه با فریکانسهای ۱۰-۶۲ GHZ و ۱۱-۲۲ GHZ
 - ۷. پهنای باند قابل تنظیم.

⁹⁵ Point-to-Point

۲.۵.۲ قابلیتهای فنی WiMax

قابلیتهای فنی WiMax قرار ذیل است:

- ۱. با محدودهٔ فریکانسی بالاتر از ۱۰ GHZ :
 - ۲. یهنای باند از ۲۰ GHz تا ۲۰۸۲ ۲۰
- ۳. نرخ تبادل اطلاعات تا ۷۰ میگابایت در ثانیه ؛
- ۴. امكان تحت پوشش قراردادن منطقهٔ وسيع به شعاع ۵۰ كيلومتر توسط هر ايستگاه ؛
 - ۵. قابلیت سازگاری با سایر تکنولوژی های بیسیم مانند Wi-Fi ؛
- 9. توانایی پشتیبانی از توپولوژیهای تحت استندرد IEEE مانند Token Ring و نیز توپولوژیهای خارج از استندرد مانند LLC.

۲.۵.۳ مزایای WiMax

- ۱. کیفیت سرویس بالاتر نسبت به سایر تکنولوژیها:
 - ٢. كارايي بالاتر با امكان تداخل كمتر؛
 - ۳. ساختار استندرد IEEE :
 - ۴. پشتیبانی از آنتنهای هوشمند؛
 - ۵. حذف کیبل کشی های طولانی ؛
- ۶. صرفه جویی درهزینههای توسعه و نگهداری شبکه :
- ۲۱/E۱ و DSL و کیبلی به خطوط کیبلی ۱۳۵۰ و ۲۱/E۱ و T
 - ۸. امکان سرویسدهی به مشترکین ثابت و سیار ؛
- ۹. کمتر شدن قطعیهای مکرر نسبت به سایر روشهای اتصال به انترنت.

۲.۶ معرفی تکنالوژی **3**۳

نسل اول شبکههای تلفنهمراه (۱G) انالوگ بودکه حدود \mathfrak{T} سال پیش به دنیا معرفی شد، این شبکه تنها مکالمات تلفنی مشترکان را منتقل می کرد. نسل دوم شبکههای تلفنهمراه (\mathfrak{T} G) که یک دهه بعد جای گزین نسل قبلی شد، دیجیتال بود که علاوه بر مکالمات تلفنی، امکان تبادل برخی اطلاعات ساده، نظیر پیامک و ایمیل را نیز داشت. در نسل سوم شبکه تلفنهمراه (\mathfrak{T} G) حدود سالهای \mathfrak{T} 4 و \mathfrak{T} 4 به میدان آمدند. این تکنالوژی امکان وب گردی، گفت گوی تصویری و نیز پخش زندهٔ محتوای چند رسانهٔ را فراهم می کند. به عبارت دیگر نسل سوم شبکهٔ تلفن همراه، روشی برای انتقال اطلاعات در تلفنهای همراه و سیستم های بدون سیم می باشد. تسل جدید شبکه موبایل با روی کرد مولتی میدیا می باشد. تکنالوژی \mathfrak{T} 6

برخلاف GSM که نسلی برای انتقال صدا و اطلاعات بود، با سرعت بالا برای انتقال چند رسانهٔ مساعد است.

وقتی صبحت از 4 ویا 7 میشود 6 مخفف Generation یا نسلی از تکنولوژی شبکههای بیسیم است، با گذشت زمان، در هر یک از این نسلها سرعت دسترسی به انترنت به صورت چشم گیری افزایش یافته است، امّا سرویس ارائه شده در هر نسل با نسل قبلی سازگاری ندارد و برای استفاده از آن باید گوشی و ابزارهای خود را ارتقا دهیم و سرویس دهنده ها نیز باید سخت افزارهای جدیدی را نصب نمایند.

اولین کشوری که از شبکه $^{\circ}$ به صورت گسترده و تجاری استفاده کرد، جاپان بود. در اولین روز اکتبر سال ۲۰۰۱ بزرگ ترین شرکت مخابراتی جاپان (ان تی تی) خدمات مخابراتی خود را به نسل سوم مجهز کرد. بالاخره از سال ۲۰۰۵ شبکههای نسل سوم ضریب نفوذ خود را افزایش دادند [7].

در نسل سوم همه چیز در قالب اطلاعات رقمی (دجیتلی) منتقل می شود. امکانات از قبیل تلفنهای تصویری بی سیم، با کیفیت مناسب به خوبی امکان پذیر است. حد اکثر سرعت در $^{\circ}$ به $^{\circ}$ مگابایت در ثانیه می رسد.

این افزایش سرعت بهدلیل تکنولوژی نسل سوم موبایل است.

شبکه موبایل 7 جای گزین شبکه موبایل 7 شده است. در 7 گوشی های موبایل فقط توانایی های مانند مکالمه، ارسال پیام کوتاه و اند کی هم تبادل دیتا مانند 7 MMS دارند. نسل سوم سرعت تبادل اطلاعات و فرمتهای انتقال اطلاعات را توسعه داد و به عنوان مثال می توان، روی گوشی موبایل صفحات وب را بازدید کرد، ویدیو را دانلود کرد و به موسیقی گوش داد. روی شبکه های نسل سوم سرعت انترنت هنوز کند است و نسبت به شبکه های بی سیم، صفحات وب و دیتا خیلی آهسته بارگذاری می شوند و نا امید کننده هستند؛ ولی در مقایسه با استندرد 7 سریع تر است. در حال حاضر، سیستم مخابراتی بسیاری کشورها از نسل سوم پشتیبانی می کنند و می توانیم از انترنت روی گوشی موبایل خویش استفاده کنیم. گوشی های تلفن هم راه جدیدی که در بازار هست نیز بدون شک از نسل سوم پشتیبانی می کنند.

تکنالوژی نسل سوم یک تکنالوژی ارتباطی سیار است. با استفاده از تکنولوژی نسل سوم، میتوانیم سرعتی ۲ مگابایت در ثانیه برای دسترسی به شبکه و خدمات انترنت در حال سکون یا در حالت حرکت، سرعتی تا ۳۸۴ کیلوبایت درثانیه داشته باشیم.

فناوری ${\rm TG}$ شرکتهای مخابراتی را قادر میسازد تا به استفاده کنندگان خویش سرویسهای وسیع و پیشرفته را همراه با افزایش ظرفیت و بهبود کارایی ارائه دهند. این خدمات می تواند شامل برقراری ارتباط صوتی بی سیم در مناطق وسیع و پهنای باند وسیع برای جابجایی اطلاعات در مناطق تحت پوشش با سرعتی

_

۶۵ Multimedia

حدود ۵ تا ۱۰ مگابایت در ثانیه باشد. همچنین ایجاد ارتباط تصویری و ویدیویی از دیگر مواردی است که روی این تکنالوژی در نظر گرفته شده است.

مهمترین ویژگیهای تکنالوژی $^{\circ}$

- ١. افزایش ایمنی ارتباطی نسبت به نسلهای قبلی ؛
- ۲. افزایش پهنای باند دسترسی به انترنت برای کاربران (نسل سوم تا ۲۱مگابایت درثانیه) ؛
 - ٣. افزایش کیفیت و خدمات قابل ارائه:
 - ۴. كاهش تاخير ارتباط؛
 - ۵. انتقال اطلاعات با كيفيت بهتر:
 - ٤. امكان تبديل گوشي تلفن همراه با قابليت انجام كليه عمليات بانكي ؛
 - ٧. امكان توسعهٔ آموزش مجازي در نقاط مختلف كشور بر اساس انترنت ؛
- ۸. امکان دریافت و مشاهدهٔ برنامههای تلویزیونی از طریق تلفن همراه باکیفیت فوق العاده ؛
 - ۹. امکان ارائه محتواهای صوتی و تصویری متنوع با کیفیت بالا.

خدمات ۳G

- ١. اتصال به شبكهٔ انترنت با سرعت و قابلیت اطمینان بالا و در حین حرکت ؛
 - ۲. برقراری تماس تصویری :
- ۳. دانلود ویدیو، امکان دریافت کلیپهای تصویری بر روی گوشی تلفنهمراه ؛
 - ۴. امکان دریافت تصاویر تلویزیونی بر روی گوشیهای تلفن همراه ؛
 - ۵. توانایی تبادل حجم انبوهی از اطلاعات ؛
 - ۶. دسترسی آسانتر به برنامههای کاربردی (app ها) ؛
 - ۷. شرکت در گیمهای آنلاین.

۲.۷ معرفي تكنالوژي 4G

تکنالوژی $^{*}G$ چهارمین و جدیدترین نسل از تکنولوژیهای مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق شبکههای موبایل است. این تکنالوژی برحسب بعضی مشکلات نسل سوم و افزایش قابلیتهای جدید عرضه گردیده است.

تکنالوژی * بیش تر برای کسانی که موبایلهای هوش مند، تبلت و لپتاپ دارند، مناسب است. برای کسانی هنگامی که خارج از محدودهٔ پوشش Wi-Fi هستند، با سرعت بالا برای استفاده از صفحات وب، استفاده از اپلیکیشنها و کار با ایمیل ، نهایت سهولت را فراهم می کند. مثلاً وقتی موتر در حال حرکت هستند، * می تواند سرعتی یکسان یا حتی بالاتر نسبت به * یا در دفتر و منزل فراهم کند. در هوتلها و میدانهای هوائی نیز * اغلب سریع تر از * اغلب سریع تر از * اغلب سریع تر از *

۲.۷.۱ فرق ۴G با LTE

تکنالوژی LTE برگرفته از Long Term Evolution یعنی با شعار تکامل بلند مدت نیز در دنیال تکنالوژی قدم گذاشته است. البته این تکنالوژی سریعترین و باثباتترین نوع از $\mathbf{f}\mathbf{G}$ به حساب می آید. و به اعتقاد اکثر کارشناسان فنی و مسلکی؛ نزدیک ترین تکنالوژی به استندردهای تعیین شده از طرف سازمان ملل است. LTE در ابتدا توسط Verizon به کار گرفته شد، که آن را در ۲۰۰ منطقه ارائه کرد. شرکت \mathbf{T} -Mobile و Sprint نیز استفاده آن را شروع و خدمات آن را عرضه کرده است. \mathbf{T} -Mobile و قرار نداده اند. \mathbf{T} -Mobile چرخش به سمت استفاده از \mathbf{T} -Mobile هستند، که البته هنوز هیچ شهری را تحت پوشش آن قرار نداده اند.

۲.۷.۲ سرعت ۴G

ادعاها و البته تستهای عمل کرد، بستگی به نوع دستگاه، موقعیت مکانی، و زمانی دارند. در بسیاری از تستها، تلفنهای $\mathfrak{F}G$ ، تبلتها، و مودمهای لپتاپها، به طور کلی سرعتی از \mathfrak{F} تا $\mathfrak{F}G$ برابر سرعت دانلود دستگاههای $\mathfrak{F}G$ را رقم زده اند. $\mathfrak{T}G$ پادشاه سرعت در بین تکنولوژیهای $\mathfrak{F}G$ است. دستگاههای $\mathfrak{F}G$ است. دستگاههای تست شده اند، به طور میان گین سرعت دانلودی بین $\mathfrak{F}G$ تا $\mathfrak{F}G$ مگابایت در ثانیه را داشته اند، که به تکرار به بالای $\mathfrak{F}G$ مگابایت در ثانیه هم رسیده است. سایر انواع $\mathfrak{F}G$ ، عموماً سرعتهای دانلودی زیر $\mathfrak{F}G$ مگابایت در ثانیه هم رسیده اند. ولی تمام آنها بهتر از $\mathfrak{F}G$ بوده اند. سرعت دانلود با استفاده از $\mathfrak{F}G$ ، در تستها روی تمام شبکهها و تعداد زیادی از دستگاهها، به طور میان گین زیر $\mathfrak{F}G$ مگابایت در ثانیه بوده است.


۲.۷.۳ مزیتهای ۴G

- زمانی که شبکههای نسل چهارم، به شبکههای تلفن همراه امروزی متصل شدند و سرعت حداقلی ارتباط شما چیزی برابر با ۵۴ مگابایت در ثانیه شد.
 - شما می توانید به راحتی نرم افزارهای مورد نظر خود را از انترنت دانلود و نصب نمائید.
- شما می توانید سرویس آنلاین از قبیل تلویزیونهای انترنتی، اسکایپ، VOIP... استفاده نموده و از بهترین کیفیت صدا و تصویر مستفید شوید.
 - این تکنالوژی به طور اوسط ۱۰۰Mbps دیتا، برای کاربران موبایل همراه فراهم می کند.

۲.۷.۴ انواع باند و طیفهای ۴G

باندهای متفاوتی در شبکه $^{\$}G$ وجود دارد، که کمی پیچیده میشود. یکی از باندها $^{\$}G$ وجود دارد، که کمی پیچیده میشود. یکی از باندها $^{\$}G$ دیتا مشابه سریع ترین، به دنبال آن $^{\$}G$ و $^{\$}G$ هستند. در حالی که $^{\$}G$ امکان ظرفیتهای دیتا مشابه به اندازه باندهای سریع $^{\$}G$ را ندارد. این باند برای طی مسافتهای طولانی و همچنین نفوذ به دیوارها مناسب تر است و سیگنال بهتری را در محیطهای بسته فراهم می کند.

لازم است بگویم G ، G ، G ، G ، G ، G و . . . همه نسلهای مختلف تکنالوژی ارتباطات بیسیم هستند که با توجه به سرعت و ساحهٔ پوشش فاصله دسته بندی شده اند.



مقایسه تکنالوژیهای ارتباطی ۲G، ۲G، ۳G و ۴G [۷]

جدول زیر جهت فهم بیشتر و مقایسه دو تکنالوژی 8 و 6 در نظر گرفته شده است. قسمی که در این جدول ملاحظه می شود، از لحاظ سرعت، فریکونسی، پهنای باند، روش ارسال اطلاعات و تکنالوژی های قابل دسترس مقایسه گردیده است. در این جدول تفاوت های اساسی و مهم در سرعت، پهنای باند و روش ارسال اطلاعات دیده می شود. سرعت نسل سوم، حد اکثر 7 میگابایت درثانیه؛ درحالی که سرعت نسل چهارم حد امی میگابایت درثانیه شناسایی گردیده است. حداکثر پهنای باند در نسل سوم، 7 و در نسل چهارم حد اکثر به بیشتر از 7 میگابایت در حالی که نسل اطلاعات در نسل سوم، ایجاد شرکت و هم چنان اکثر به بیشتر از 7 بسته بندی است. در حالی که نسل چهارم براساس بسته بندی صوتی براساس مطلق دیجیتل عمل می کند. جزئیات این تفاوت ها را در جدول زیر مشاهده نمایید.

Requirement	3G	4G		
Speed	384Kbps to 2 Mbps	20 to 100 Mbps		
Frequency Band	Dependent on Country	HFB (2-8 GHz)		
Bandwidth	5-20 MHz	100 MHz or more		
Switching Design Basis	Circuit & Packet	All Digital with packetized voice		
Access Technologies	W-CDMA	OFDM & MC-CDMA		

جدول مقايسه ۳G با ۲G

۲.۸ تکنالوژی Li-Fi

یک تکنالوژی نو ظهور بیسیم نوری است که در آن به جای امواج رادیویی از نور یا طیف مرئی برای انتقال اطلاعات استفاده می شود. برای اولین بار در فضاهای کاری آزمایش شده است و در آینده به عنوان جای گزین و پشتیبان شبکه بی سیم (Wi-Fi) برای ارتباطات داخلی مفید باشد زیرا می تواند نرخ انتقال دیتا باظرفیت بالا را برای استفاده کننده فراهم کند. واژه Li-Fi مخفف light fidelity به معنی وفاداری جهت انتقال اطلاعات توسط نور است. این نام اولین بارازسوی پروفیسور Harald Haas استاد دانشگاه

ادینبورگ اسکاتلند در سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفت. آقای هاس آیندهٔ را پیشبینی کرد که در آن ملیارد ها لامپ نقش پخش کننده انترنت بیسیم را ایفا می کنند. Li-Fi انتقال داده ها را از طریق نور ارسال می کند و با ارسال اطلاعات از طریق یک چراغ لامپ LED انجام می شود.

یکی از مزایای اصلی لای فای این است که بر خلاف وای فای تداخل الکترو مقناطیسی ندارد چون اصلا طیف شان باهم فرق دارد. به همین دلیل دچار تداخل نمی شود و به همین دلیل می تواند در اکثر جاها که تداخل امواج مسئله یی جدی است استفاده شود. در حالی که طیف امواج رادیویی در جهان به سرعت در حال پرشدن است، طیف امواج مرئی یا نور ۱۰ هزار بار بزرگ تر است و به این زودی ها به مشکل روبرو نخواهد شد. مزیت های دیگر عبارت است از سرعت معادل ۱۰۰ گیگابیت در ثانیه، امنیت بیش تر، مصرف انرژی کم تر وبازدهی بیش تر وعدم مضر بودن آن به بدن انسان می باشد.

در مورد معایب LiFi میتوان گفت مهم ترین محدودیت این است که نور باید در جهت مناسب تابانیده شود و دستگاه نباید مسیر نور را از دست بدهد چون برای دسترسی به انترنت هم باید نور باشد وهم آن نور باید مستقیم و در جهت درستی بتابد. مشکل بعدی این است که سانسور های دریافت نور 66 در صورت که نور بیرونی زیاد باشد نمی توانند نور حامل انترنت را به درستی حس کنند ، مثلا در نور زیاد آفتاب این مسئله می تواند مشکل ساز باشد.

موارد یاد شده مشکلات فعلی هستند شاید یک یا چند سال دیگر یک تعداد این مشکلات یا همه این مشکلات حل شود.

⁵⁵ Photo dictator



خلاصهٔ فصل دوم

در این فصل تحت عنوان "تکنالوژیهای شبکهٔ بیسیم" به موضوعات بسیار مهم و اساسی شبکههای بیسیم پرداخته شد. وقتی خواسته باشیم که تکنالوژیهای شبکه بیسیم را به دقت یاد بگیریم و یا تفاوتها و مزیتها را نسبت بههمدیگر آن شناسایی کنیم، بهتر است موضوعات اساسات بیسیم را بدانیم. به صورت عموم در این فصل دو بخش عمده توضیح گردید.

در ابتدا اساسات شبکههای بی سیم را به خوبی یاد گرفتیم و زمینهٔ یادگیری تکنالوژیهای شبکهٔ بی سیم فراهم شد. عناوین مهم که در بخش اساسات شبکهٔ بی سیم بحث گردید؛ بحث نظری امواج الکترومقناطسی، فریکانسهای رادیویی، طول موج، فریکونسی، دامنه موج، ویژگیهای مهم امواج رادیویی و بالاخره ارتباطات رادیویی است. قابل یادآوری است که بحث امواج الکترومقناطسی، ما و شما را برای یادگرفتن امواج رادیویی (تکنالوژی مورد استفادهٔ شبکهٔ بی سیم) آماده می کند. امواجی که باعت ارتباطات و انتقال اطلاعات در شبکههای کمپیوتری می شود؛ امواج رادیویی است. علاوه برآن در امواج رادیویی موارد استفادهٔ زیاد دارد که جزئیات آن در این فصل توضیح گردیده است. همچنان جهت دانستن مزیتها و مشکلات امواج رادیویی و ویژگیهای مهم امواج رادیویی بحث گردید. یادگیری خصوصیات امواج رادیویی مهندسان و طراحان شبکهٔ بی سیم را قادر می سازد تا از مشکلات احتمالی در شبکه جلوگیری کند. این ویژگیها شامل: تضعیف سگنال، تقویه سنگال، انتشار سیگنال، نفع بردن از سگنال ۲۹ انعکاس، انکسار، طول موج، فریکونسی وغیره موارد دیگر است.

در بخش دوم این فصل، تکنالوژیهای شبکه بیسیم مورد بحث قرار گرفت. این تکنالوژی ها شامل: تکنالوژی بلوتوت، تکنالوژی ZigBee تکنالوژی WiMax مزایای WiMax، تکنالوژی 3G، تکنالوژی 4G کار کردها و موارد استفاه هرکدام توضیح گردید. مقایسهٔ تکنالوژی 4G با تکنالوژی جدید LTE نیز واضح گردید. از طرف دیگر مقایسه تکنالوژیهای فوق در جدول بهصورت واضح بیان گردید. تفاوتهای عمدهٔ این تکنالوژیها در پهنای باند، سرعت و فاصله است. به عنوان مثال سرعت 3G حد اکثر به 2Mbps و سرعت 4G حداکثر به عنوان مثال سرعت 3G حد اکثر به کشورهای مختلف نیز بستگی دارد، درحالی که پهنای باند در 4G بیش تر از 3G علاوه بر محدودیت تکنالوژی به کشورهای مختلف نیز بستگی دارد، درحالی که پهنای باند در 4G بیش تر از 4G سرای فاصلههای دور نهایت موثر و قابل استفاده است.

۶۷Gain

سوالات فصل دوم

- ۱. تکنالوژیهای شبکهٔ بیسیم را نام بگیرید.
- ۲. تفاوت عمده و اساسی تکنالوژی * با * را بیان کنید.
 - ۳. ویژگیهای امواع رادیویی را تنها نام بگیرید.
 - ۴. انتشار امواج راديويي چگونه اتفاق مي افتد؟
- ۵. انکسار در امواج رادیویی، در شبکههای بیسیم چی تاثیر منفی دارد؟
 - ۶. رابطهٔ طول موج و فریکونسی را بیان کنید.
 - ۷. تاثیر دامنه، در امواج رادیویی چی است؟
- ۸. تغییرساحه مقناطیسی، ساحه برقی را ایجاد می کند؛ لذا تداوم امواج رادیویی چگونه اتفاق می افتد؟
 - ۹. موارد استفاده تکنالوژی ZigBee را بیان کنید.
 - ۱۰. مزایای تکنالوژی WiMax را بیان کنید.
 - ۱۱. قابلیتهای تخنیکی تکنالوژی WiMax را بیان کنید.



معرفي استندردهاي شبكة بيسيم



هدف کلی: با استندردهای رایج شبکههای بیسیم آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. استندردهای Wi-Fi را معرفی کرده بتوانند.
- ۲. استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱a را توضیح داده بتوانند.
- ۳. استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱b را توضیح داده بتوانند.
- ۴. استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱g را توضیح داده بتوانند.
- ۵. استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱n را توضیح داده بتوانند.
- ۶. استندره IEEE ۸۰۲.۱۱ac را توضیح داده بتوانند.
- ۷. استندردهای IEEE ۸۰۲.۱۱a و IEEE ۸۰۲.۱۱n ،IEEE ۸۰۲.۱۱g ،IEEE ۸۰۲.۱۱b ،IEEE ۸۰۲.۱۱a و IEEE ۸۰۲.۱۱a از استندردهای IEEE ۸۰۲.۱۱a و استفاده و سازگاری مقایسه کرده بتوانند.
 - ۸. قابلیتها و عمل کردهای IEEE ۸۰۲.۱۱ac و IEEE۸۰۲.۱۱ah و IEEE۸۰۲.۱۱ahرا با استندردهای دیگر را بدانند.

در این فصل در مورد تمام استندردهای شبکهٔ بیسیم بحث شده است. یادگیری و استفاده از استندردهای مهم شبکهٔ بیسیم، بهویژه استندردهای شبکه WLAN یکی از اهداف این فصل است. در این فصل به صورت ویژه استندردهای شبکهٔ WLAN بسیار کوتا و جامع معرفی شده است. بحث های مهم در مورد این استندردها، شامل تفاوتهای اساسی استندردها، سرعت، فریکانسها، سازگاریهای هر استندرد با استندردهای دیگر و بقیه نکات مهم است. تفاوتهای واقعی و عملی شبکههای بیسیم را با فهمیدن ویژگیها و روشهای عمل کرد آنها میتوانیم درک و شناسایی نماییم. نکتهٔ مهم دیگر این است که تمام استندردهای فوق الذکر به صورت رایگان، یعنی بدون داشتن مجوز در شبکههای WLAN قابل استفاده است. این استندردها در سختافزارهای یک شبکهٔ بیسیم قابل استفاده میباشند. به عنوان مثال یکی از سخت افزارهای شبکهٔ بیسیم کارتهای شبکهٔ بیسیم (NIC) است که مطابق استندردهای فوق الذکر امواج را ایجاد، منتشر و دریافت می کنند.

شبکهٔ بیسیم با استفاده از امواج رادیویی، زمینهٔ ارتباطات و ایجاد شبکههای کمپیوتری را بهصورت بی سیم فراهم می کند. این امواج با فریکانسهای متفاوت و طول موجهای متفاوت و همچنان با امپلیتودهای متفاوت انتشار می کند. لذا تمام امواج رادیویی، دارای بعضی ویژگیهای است که مطابق استندردهای لازم در ارتباطات شبکههای بی سیم استفاده می شود. این ویژگیها جهت تنظیم سرعت، فاصله، طول موج، فریکونسی و غیره مشخصات دیگر توسط سازمانهای استندرد ساز، استندردسازی شده است. یکی از سازمانهای که در راستای استندرد سازی نقش مهم و حیاتی دارد، انستیوت انجمن مهندسان برق، تحت نام IEEE است. سازمان IEEE ۱۰۲.۱۱ علاوه بر شبکههای بی سیم، در بخش شبکههای سیمی نیز استندردهای لازم را ارائه کرده است. این سازمان در عرصه شبکههای بی سیم الالا استندردهای ادا الله کرده است. التبه استندردهای IEEE ۱۰۲.۱۱ در بخش WLAN شامل استندردهای فرعی IEEE ۱۰۲.۱۱ و IEEE ۱۰۲.۱۱۵ و IEEE ۱۰۲.۱۱۵

WLAN معرفی استندردهای ۳.۱

در این جا به صورت مختصر به معرفی استندردهای شبکهٔ بی سیم می پردازیم. هدف از این معرفی، IEEE ستندردهای Wi-Fi استفاده می شود. تاحال استندردهای Wi-Fi استفاده می شود. تاحال استندردهای IEEE ۸۰۲.۱۱۵ و چند استندرد دیگر همراه با فواید و نواقص آن استفاده گردیده است. جهت معلومات جدید خوب است که همیشه به سایت www.WiFi.com مراجعه گردد تا آخرین تغییرات را در بخش شبکه های بی سیم و استندردهای آن به دست آوریم.

موضوع مهمی که لازم است یادآور شویم، این که: 802.11b با استندرد جدید که دارای سرعت بالا و خیلی گرانقیمت با نام مخفف Wi-Fi5 با Wi-Fi5 کار نمی کند. لذا با u ۸۰۲.۱۱b بیز کار خیلی گرانقیمت با نام مخفف u با u دارای سرعت یکسان است و بههم سازگاری داشته و کار کرده کرده نمی تواند. در این جا استندرد u با u دارای سرعت یکسان است و بههم سازگاری داشته و کار کرده

می توانند. اما هیچگاه استندرد g و g کار کرده نمی تواند. هدف از این استندردها قابلیت و کارکرد اکسس پاینت (Access Point) است. در این جا دو نوع از Access Point ها را که تولید کمپنی های مختلف است در شکل مشاهده می نماییم. شکل ذیل نوعی از Access Point را نشان می دهد که تولید کمپنی است در شکل مشاهده می نماییم. شکل ذیل نوعی از Proxim-Orinoco است. البته این دستگاه علاوه بر قابلیتهای موتر را نیز دارد g این دستگاه علاوه بر قابلیتهای دارد g است. البته این دستگاه علاوه بر قابلیتهای دارد g است.

T.1.1 انواع استندرد 3.1.1 انواع

استندرد IEEE ۸۰۲.۱۱ اولین بار در سال ۱۹۹۰توسط انستیتیوت IEEE معرفی گردیـد و اکنـون تکنالـوژیهای متفاوتی از این استندرد برای شبکههای بیسیم ارائه گردیده است.

استندرد 802.11 برای روشهای انتقال(FHSS (frequency hopping spared spectrum) با سرعت ۱۸۵۶ با فریکانس ۲.۴GHz قابل استفاده (direct sequence spread spectrum) با سرعت ۱۸۵۶ با فریکانس ۲.۴GHz قابل استفاده می باشد. استندردهای ۲.۲۱۱ شامل استندردهای ذیل است:

۳.۱.۱.۱ استندرد ۳.۱.۱.۱

۳.۱.۱.۲ استندرد ۳.۱.۱.۲

این استندرد با استفاده از فریکانس ۲.۴GHz دارای سرعت ۱۱Mbps است. این استندرد به نام Wi-Fi با شعار ۱۱Mbps عرضه گردیده و با روش انتقال DSSS کار می کند. این استندرد در شبکههای محلی WLAN کاربرد وسیع داشته و حد اقل به تعداد ۳ کانال را حمایت می کند و با استندردهای ۸۰۲.۱۱g سازگاری دارد.

۳.۱.۲ استندرد ۳.۱.۲

این استندرد با فریکانس ۲.۴GHz فعالیت می کند. روش انتقال این استندرد DSSS بوده سازگاری با استندرد ۸۰۲.۱۱b دارد. سرعت انتقال اطلاعات در این استندرد بالای ۸۴Mbps می رسد. همچنان از لحاظ

_


۶۸Channels

کارایی بهشکل بهتر و موثرتر عمل می کند؛ لذا در شبکههای محلی WLAN بیش ترین استفاده را دارد. استندرد ۸۰۲.۱۱g قابلیت حمایت و پشتیبانی ۳ کانال را دارد.

۳.۱.۲.۱ استندره ۸۰۲.۱۱n

استندرد میلادی در دنیای در دنیای بیشتر از استندردهای جدید است که درسالهای اخیر ۲۰۰۹ میلادی در دنیای تکنالوژی مورد استفاده قرار گرفت. این استندرد ادعای بیشتر از ۶۰۰Mbps سرعت را دارد و با فریکانس ۲۵۰ و حد اقل با فاصله ۲۵۰ متر قابلیت کارایی دارد.

مطابق شکل۳-۱ سرعت عمل کرد و برحسب ثانیه و قابلیت سیار بودن استندردها و تکنالوژیهای شبکهٔ بیسیم را نشان میدهد.



شکل ۳- ۱: استندردها و تکنالوژیهای شبکهٔ بیسیم از لحاظ قابلیتهای سرعت و سیار بودن

۳.۱.۲.۲ استندرد ۳.۱.۲.۲

این استندر در سال ۲۰۱۳ یعنی شش سال پس از وای فای n به عنوان وای فای گیگابیتی معرفی شد این پروتکل روی باند Δ گیگاهرتزی کار می کند و به همین دلیل برای انتقال سریعتر مناسبتر است. این استندرد از تکنالوژی ارتباط بی سیم دو بانده استفاده می کند. به این ترتیب امکان پشتیبانی همزمان از ارتباطات روی هر دو باند فرکانسی Δ گیگاهرتز و Δ گیگاهرتز برای کلاینت فراهم خواهد شد. این در حالی است که در روتر باید از آنتنهای جداگانه استفاده کرد Δ گیگاهرتز به علاوه پهنای باند Δ گیگاهرتز پشتیبانی می کند.

در این استندرد از تکنالوژی - Multi-User MIMO استفاده شده است. در این تکنولوژی بهوسیلهٔ آنتنهای هوشمند طیف ارسال و دریافت از چند آنتن به چند آنتن و چند مشترک باعث افزایش ظرفیت انتقال و کاهش تاخیر است.

علاوه براستندردهای فوق که یادآوری گردید، استندردهای دیگر نیز در این سالهای اخیر در صنعت و تکنالوژی شبکهٔ بیسیم بهمیان آمده و معرفی شده است. استندردهای مهم دیگر عبارت از: ۸۰۲.۱۱۷ ، ۸۰۲.۱۱ ax و استندردهای ۸۰۲.۱۱ مل استندردهای ۸۰۲.۱۱ میسیم اضافه ۸۰۲.۱۱مل اخیر بهصنعت تکنالوژی و بهخصوص به تکنالوژیهای بیسیم اضافه گردیده است. جزئیات بیش تر در مورد استندردهای ۸۰۲.۱۱ در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول ۳-۱: جدول تفاوت و مقایسه بین استندردهای شبکهٔ بیسیم [۱]

Standard	Bandwidth	Frequency	Range	Interoperability	
IEEE 802.11a	Up to 54 Mbps	5 GHz band	150 ft (45.7 m)	Not interoperable with 802.11b, 802.11g, 802.11n	
IEEE 802.11b	Up to 11 Mbps	2.4 GHz band	300 ft (91 m)	Interoperable with 802.11g	
IEEE 802.11g	Up to 54 Mbps	2.4 GHz band	300 ft (91 m)	Interoperable with 802.11b	
IEEE 802.11n (Pre - standard)	Up to 540 Mbps	2.4 GHz band	984 ft (250 m)	Interoperable with 802.11b, 802.11g	

در جدول ۳-۲ بیشتر از استندردهای مهم را مشاهده مینمایید. در این جدول از لحاظ تاریخ نشر استندردها، فریکانس مورد استفاده در هر فریکانس، ظرفیت اطلاعات، حد اکثر سرعت انتقال و ارسال، فاصلهٔ قابل پوشش و ملاحظات و سازگاریهای هر استندرد نشان داده شده است.

جدول ۳-۲: جدول مقایسهٔ استندردهای شبکهٔ بیسیم [۴]

Protocol	Release Date	RF Freq.	Through put	Data Rate (Max)	Max Range	Notes & Comments	
802.11	1997	2.4 GHz	0.9 Mbps	2 Mbps	Undefined	Legacy	
802.11a	1999	5 GHz	23 Mbps	54 Mbps	50m	■Not compatible with b, g, r ■Expensive	
802.11b	1999	2.4 GHz	4.3 Mbps	11 Mbps	100m	First 2.4 GHz Technology	
802.11g	2003	2.4 GHz	19 Mbps	54 Mbps	100m	Backward compatible with b Shares range with b	
802.11n	2009*	2.4 & 5 GHz	74 Mbps	248 Mbps	250m	Newest Standard	
802.11y	2008*	3.7 GHz	23 Mbps	54 Mbps	5000m	Newest Standard	

در جدول ۳-۳ اکثر استندردهای رایج را با جزئیات بیش تر، شامل روش انتقال اطلاعات، سال نشر، تعداد کانال های^{۶۹} قابل حمایت، سرعت و ظرفیت، فریکانس، فاصلهٔ یوشش بهصورت تخمینی و غیره موارد دیگر را به وضاحت نشان می دهد. حتی بعضی استندردهای که درحال حاضر روی آن در صنعت تکنالوژی کار ادامه دارد و قرار است در آیندهها ساخته شود، مانند: ۸۰۲.۱۱az برای سالهای ۲۰۲۱ به صورت تخمینی نیز بیان شده است.

جدول ۳-۳: مقایسهٔ استندردهای جدید و پیش بینیهای آینده در مورد شبکهٔ بیسیم [۹]

Protocol [edit]

THE				802.11 networ	k PHY standards			[hide	
802.11 e protocol e	Release date ^[5]	Fre- quency (GHz) +	Band- width	Stream data rate ^[7] (Mbit/s) •	Allowable MIMO streams	Modulation ≠	Approximate rangelotation needed)		
			(MHz) +				Indoor +	Outdoor	
802.11-1997	Jun 1997	2.4	22	1, 2	N/A	DSSS, FHSS	20 m (66 ft)	100 m (330 ft)	
a Sep 1999	Con 4000	2p 1999 5 3,7 ^[A]	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	N/A	OFDM	35 m (115 ft)	120 m (390 ft)	
	26b iaaa		20	0, 9, 12, 10, 24, 30, 40, 34	nen	OFUM		5,000 m (16,000 ft) ^[A]	
b	Sep 1999	2.4	22	1, 2, 5.5, 11	N/A	DSSS	35 m (115 ft)	140 m (460 ft)	
g	Jun 2003	2.4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	N/A	OFDM	38 m (125 ft)	140 m (460 ft)	
0.1000	0-4 0000	Oct 2009 2.4/5	20	Up to 288.8 ^[B]	4		70 m (230 ft)	250 m (820 ft) ^[8]	
n	Oct 2009		40	Up to 600 ^[8]	•				
		Dec 2013	20	Up to 346.8 ^[B]			35 m (115 ft) ^[9]		
ac Dec 2013			40	Up to 800 ^[8]	8	MIMO-OFDM			
	Dec 2013		80	Up to 1733.2 ^[B]	8				
			160	Up to 3466 8 ^[B]					
		0.054-0.79 ^[C]	6-8	Up to 568.9 ^[10]	4				
ad	Dec 2012	60	2,160	Up to 6,757 ^[11] (6.7 Gbit/s)	NA	OFDM, single carrier, low-power single carrier	3.3 m (11 ft)[12]		
ah	Dec 2016	0.9	1-16	Up to 347 [13]	4	MIMO-OFDM			
aj	Est. Jul 2017	45/60							
ax	Est. Dec 2018	2.4/5		Up to 10.53 Gbit/s		MIMO-OFDM			
ay	Est. Nov 2019	60	8000	Up to 20,000 (20 Gbit/s) [14]	4	OFDM, single carrier,	10 m (33 ft)	100 m (328 ft)	
az	Est. Mar 2021	60							
				802.11 Sta	indard rollups				
802.11-2007	Mar 2007	2.4, 5		Up to 54		DSSS, OFDM			
802.11-2012	Mar 2012	2.4, 5		Up to 150 ^(B)		DSSS, OFDM			
802.11-2016	Dec 2016	2.4, 5, 60		Up to 866.7 or 6,757(B)		DSSS, OFDM			

[•] A1 A2 IEEE 802 11y-2008 extended operation of 802.11a to the licensed 3.7 GHz band. Increased power limits allow a range up to 5,000 m. As of 2009, it is only being licensed in the United States by the FCC.
• B1 82 83 84 85 86 Based on short guard interval; standard guard interval is ~10% slower. Rates vary widely based on distance, obstructions, and interference.

C1 IEEE 802 11af about using white space spectrum for WiFi based on the PHY layer of 802 11ac

⁶⁹Channels



خلاصهٔ فصل سوم

در این فصل جهت یادگیری و استفاده موثر از شبکههای بیسیم، موضوعات استندردهای شبکه بیسیم بحث گردید. علاوه بر توضیح استندردهای شبکهٔ بیسیم، مکانیزم و روشهای استندردسازی، سازمانهای استندرد ساز را نیز معرفی نمودیم.

سوالات فصل سوم

- ۱. استندردهای شبکه بی سیم را نام بگیرید.
- ۲. اهمیت استندردها در شبکههای بی سیم چی است؟
- ۳. فرق بین استندرد IEEE۸۰۲.۱۱a با IEEE۸۰۲.۱۱b در چی است؟
- ۴. فرق بین استندرد IEEE۸۰۲.۱۱g با IEEE۸۰۲.۱۱b در چی است؟
- ۵. فرق استندرد IEEE۸۰۲.۱۱ac با استندردهای دیگر در چی است؟
 - شبكة Wi-Fi با استفاده از كدام استندردها كار مي كند؟
 - ۷. شبک، بلوتوت با استفاده از کدام استندردها کار می کند؟
 - ۸. شبکهٔ ad-hoc با استفاده از کدام استندردها کار می کند؟
 - 9. شبكهٔ WLAN با استفاده از كدام استندردها كار مي كند؟
 - ١٠. از لحاظ سرعت كدام يكي از استندردها بهتر عمل مي كند؟
 - ١١. از لحاظ فاصله كدام استندردها بهتر عمل مي كند؟
 - ۱۲. روش انتقال اطلاعات OFDM چگونه یک روش است؟
 - ۱۳. روش انتقال اطلاعات DSSS چگونه یک روش است؟
 - ۱۴. تفاوت دو روش انتقال اطلاعات OFDM و DSSS را بیان کنید.
 - ۱۵. هدف از ناسازگاری بین دو استندرد چی مفهوم را ارائه می کند؟



نحوهٔ تنظیم اکسس پاینت و روترهای بیسیم



هدف کلی: با نحوهٔ تنظیم و عیارسازی اکسس پاینت و روترهای بیسیم آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ١. با انواع اكسس پاينتها آشنايي داشته باشند.
- ۲. آدرس IP اکسس پاینت شبکه خود را بدانند.
- ۳. از طریق کمپیوتر بهشکل سیمی و بی سیم به اکسس پاینت وصل شده بتوانند.
 - ۴. نام شبکهٔ خود را تغییر داده بتواند.
 - ۵. انواع استندردهای شبکهٔ بیسیم را انتخاب و یا تغییر داده بتوانند.
- تنظیمات اکسس پاینت را از حالت پیشفرض به حالت دل خوا تغییر داده بتوانند.
 - ۷. خدمات DHCP را فعال و غير فعال بتواند.
 - ۸. تنظیمات LAN و WAN را با جزئیات آن انجام داده بتوانند.
 - ٩. حد اقل دو اکسس پاینت را بین هم به روش Bridging ارتباط داده بتوانند.
 - ۱۰. در محیط روترهای بی سیم خدمات مسیریابی ثابت را فعال کرده بتوانند.
 - 11. تنظيمات DDNS را انجام داده بتوانند.
 - ۱۲. تنظیمات ساحه پوشش اکسس پاینت را نظر به فاصله انجام داده بتوانند.

۴.1 معرفي اكسس ياينت

اکسس پاینت یا نقطهٔ دسترسی بیسیم، وسیله بی است که در شبکهٔ کمپیوتری بیسیم، به دستگاههای مجهز به تکنالوژی اجازه می دهد تا به عضویت شبکهٔ بیسیم درآمده و با سایر دستگاهها و شبکهها ارتباط برقرار کند. تکنالوژیهای مورد استفادهٔ بیسیم؛ مانند: Wi-Fi و بلوتوت، با پروتکلهای مرتبط است که زمینهٔ ارتباط دستگاهها را بهصورت بیسیم فراهم می کند. جهت اتصال اکسس پاینت به انترنت و یا شبکههای جهانی، اکثراً این دستگاه را به روتر وصل می کنند. از طرف دیگر با این اتصال، ارتباط بین شبکههای بیسیم و سیمی برقرار می شود. این نوع دستگاهها، امروزه از فرکانسهای رادیویی، استندردهای بیسیم جهت دریافت و ارسال دیتاها پشتیبانی می شود. جهت سازگاری و همآهنگی، تمام این استندردها توسط سازمان IEEE تعیین و تائید شدهاند. استندردهای که اکسس پاینتها و روترهای بیسیم استفاده می کنند از استندرد استندردهای که اکسس پاینتها و روترهای بیسیم استفاده می کنند.

وظیفهٔ اکسس پاینت را بهزبان ساده می توان گفت که، مانند یک آنتن کار می کند و دستگاههای بی سیم باید برای برقراری ارتباط با سایر دستگاهها و لوازم دیگر به آن وصل شوند.

اکسس پاینت بیسیم، بهنام WAP^{70} نیز یاد می شود. این دستگاه یکی از دستگاههای سخت افزاری است Wi-Fi را به شبکههای سیمی فراهم می کند. اکسس پاینتها معمولاً به صورت دستگاه مستقل، از طریق سویچ یا دستگاههای دیگر به روتر متصل می شوند؛ امّا برخی از اکسس پاینتها، و دارای قابلیتهای روتر یعنی مسیریابی را نیز دارند که بهنام روترهای بیسیم یاد می شوند. اکسس پاینتها، و سیلهٔ متفاوت با hotspot می باشند. زیرا hotspot محل فیزیکی محسوب می شود که در آن دسترسی Wi- به یک شبکهٔ محلی WLAN امکان پذیر است.

۴.۲ تنظیمات اکسس پاینت

برای تنظیمات اکسسپاینت، باید کمپیوتر خود را به اکسسپاینت وصل کنیم. روش وصل کردن یک کمپیوتر به اکسسپاینت جهت عیار سازی به دو حالت زیر صورت می گیرد.

حالت اول: از طریق ارتباط ^{۷۱} بیسیم، کمپیوتر خود را به اکسسپاینت وصل کنیم و از طریق این کمپیوتر اکسسپاینت مورد نظر را عیارسازی نمائیم.

حالت دوم: توسط کیبل، کمپیوتر خود را به اکسسپاینت وصل میکنیم و از طریق این کمپیوتر، اکسسپاینت را عیارسازی نماییم.

Y-Wireless Access Point


^{v1}Connection

امّا در هردو حالت باید کارت شبکهٔ بیسیم و یا سیم کمپیوتر خود را با آدرس IP تنظیم و ارتباط کمپیوتر به اکسسپاینت را امتحان کنیم. شکل 1-1 ارتباط بیسیم را بهنام Vi-Fi در یک شبکه بهنام Vi-Fi نشان Vi-Fi نشان Vi-Fi نشان Vi-Fi بهنام Vi-Fi نشان Vi-Fi نشان Vi-Fi نشان Vi-Fi بهنام Vi-Fi نشان Vi-Fi نش




شکل۴- ۱: دو نوع ارتباط سیمی و بیسیم

حالا میخواهیم که از طریق کیبل، مطابق استندردهای Ethernet به اکسسپاینت مورد نظر، جهت عیارسازی وصل شویم. کُنکشن فعال از طریق Taskbar کمپیوتر مطابق شکل ۲-۲ قابل استفاده است. همچنان درصورت نیاز میتوانیم کُنکشنهای مورد نیاز را از این طریق تغییر بدهیم و کُنکشن دیگر را انتخاب کنیم. شکل زیر را مشاهده نمایید.



شکل۴- ۲: کُنکشن های فعال در Taskbar کمپیوتر

جهت ارتباط و شناخت کمپیوتر توسط اکسسپاینت، باید از طریق تنظیمات TCP/IP به کمپیوتر خود آدرس IP بدهیم. این آدرس باید از یک کلاس و از یک زیر شبکه باشد. شکل ۳-۴ نشان میدهد که به کنکشن Ethernet آدرس IP داده شده است. این آدرس ارتباط منطقی بین کمپیوتر و اکسسپاینت را به به وجود آورده است. درصورتی که تمام تنظیمات درست باشد، می توانیم محیط تنظیمات اکسسپاینت را از طریق Web Browser مشاهده کنیم و تنظیمات را مطابق ضرورت انجام دهیم. جزئیات آنرا در شکل ۴-۳ مشاهده نمایید.



شكل۴- ٣: تنظيمات آدرس IP از طريق TCP/IP

در ادامه از طریق آدرس IP با استفاده از محیط Web Browser داخل اکسسپاینت می شویم. شکل خیل مرحلهٔ داخل شدن به محیط تنظیمات اکسسپاینت را نشان می دهد. در این رهنمود آدرس IP ذیل مرحلهٔ داخل شدن به محیط تنظیمات اکسسپاینت را نشان می دهیم. بعد از Enter کردن، اکسسپاینت را در Web Browser نوشته کرده و کلید Enter را فشار می دهیم. بعد از Enter کردن، دیده می شود که اکسسپاینت دارای یوزرنیم و پاسورد بوده و در خواست می نماید که افراد مجاز از طریق یوزرنیم و پاسورد داخل شود. ناگفته نماند که این آدرس، مربوط به شکل WLAN بوده و منحیث در کمپیوتر نیز معرفی می گردد. بنا بر این در روش اول با استفاده از آدرس IP اکسسپاینت، وارد اکسسپاینت می شویم. جزئیات را در شکل ۴-۴ مشاهده نمایید.



شکل۴- ۴: روش اول، وارد شدن به اکسس پاینت از طریق آدرس IP

با استفاده از آدرس IP و فشاردادن کلید انتر، محیط وارد نمودن یوزرنیم و پاسورد ظاهر می شود. این محیط برای تست کردن افراد مجاز و غیر مجاز است. در صورت درست بودن یوزرنیم و پاسورد، در مرحلهٔ بعدی وارد محیط تنظیمات اکسس پاینت می شویم. شکل 4-6 را مشاهده نمایید.




شكل ۴- ۵: محيط وارد شدن با استفاده از آدرس IP

در روش دوم، می توانیم از طریق لینک مربوطه وارد اکسس پاینت شویم. در این روش لینک مربوطه وابسته به نوع اکسسپاینت است. لینک دسترسی به تنظیمات نوع اکسسپاینت است. لینک دسترسی به تنظیمات بخش مورد نیاز، در اینجا از برند TP-LINK استفاده شده است.



شکل ۴- ۶: اکسس پاینت از نوع TP-LINK

با استفاده از لینک مربوطه و فشار دادن کلید انتر، محیط لاگاِن به اکسس پاینت ظاهر میشود. جزئیات را در شکل ۴-۷ مشاهده نمایید.



شکل ۴- ۷: روش دوم، وارد شدن به اکسس پاینت از طریق لینک مربوطه

بعد از وارد نمودن موفقانه یوزرنیم و پاسورد اکسسپاینت، محیط تنظیمات آن به سادگی ظاهر و قابل استفاده میباشد. در شکل ذیل محیط تنظیمات اکسسپاینت از نوع TP-LINK نشان داده شده است. قسمی که دیده میشود این صفحهٔ تنظیمات به صورت گرافیکی بوده و ضرورت به اجرا نمودن کدام دستور، کود کردن و غیره نمیباشد. محیط تنظیمات اکسسپاینت، یک صفحهٔ گرافیکی است که به سادگی قابل عیارسازی است. در این صفحه از طرف چپ، گزینههای مختلف عیارسازی به صورت گرافیکی لست گردیده است. در طرف چپ آن، رهنمایی هر گزینه به صورت جداگانه قابل مشاهده میباشد. هرگاه بالای یکی از گزینههای عیارسازی کلیک نمایید، تمام معلومات در مورد آن، در طرف چپ صفحه ظاهر میشود.


یاد آوری مهم: دستگاهی که جهت عیارسازی در این کتاب در نظر گرفته شده است، نوع روتر بیسیم است. روترهای بیسیم علاوه بر این که قابلیتها و عمل کردهای روتر (مسیریابی) را دارد، قابلیتهای اکسس پاینت، سویچینگ و بریجینگ ۲^۷را نیز دارد. در ادامه تمام تنظیمات و عیارسازیهای که انجام می شود در محیط روترهای بیسیم انجام شده است. به عنوان مثال در این کتاب از روترهای بیسیم به نام WR۸۴۱N جهت تنظیمات استفاده شده است.

در شکل ذیل، نسخهٔ Firmware، نسخه سختافزار ($WR\Lambda$ ۴۱N)، معرفی شبکهٔ WLAN (آدرس IP سخه سختافزار ($WR\Lambda$ ۴۱N)، معرفی شبکهٔ $Wireless\ Radio و آدرس MAC و آدرس MAC و آدرس <math>MAC$ و آدرس MAC و مورد اکسس پاینت و شبکهٔ MAC در شبکه معرفی گردیده است.

همچنان مطابق شکل ۴-۸ مشاهده می گردد که این اکسس پاینت از نوع روتر بی سیم بوده و با فراهم شدن نقطهٔ دسترسی، خدمات روتر از نوع (۳۰۰ M Wireless N Router) و مدل دستگاه را نیز نشان می دهد.

_

YY Bridging



شکل۴- ۸: معرفی محیط عیار سازی اکسسپاینت از نوع TP-LINK

4.7 معرفي گزينهها

یکی از گزینهها مشاهده کردن آدرس IP و مشاهده کردن یوزرنیم و پاسورد است. همچنان مشاهده کردن لینک برای ورود به اکسسپاینت از لینک برای ورود به اکسسپاینت است. در شکل ذیل آدرس I ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ برای ورود به اکسسپاینت از طریق شبکهٔ LAN قابل مشاهده است. همچنان لینک مربوطه جهت ورود به اکسسپاینت نیز در نظر گرفته شده است. روش دیگر ورود به اکسسپاینت لینک مربوطهٔ آن، عبارت از http://tplinklogin.net است. شکل زیر روش ورود به اکسسپاینت و یوزرنیم و پاسوردهای پیشفرض اکسسپاینت را نشان میدهد.

Login data for the user interface

IP address: 192.168.0.1 (or http://tplinklogin.net)


Username: admin
Password: admin

شکل۴- ۹: روش ورود به اکسس پاینت با یوزرنیم و پاسورد پیشفرض

۴.۳.۱ گزینهٔ Status

گزینهٔ Status جهت مشاهده نمودن معلومات عمومی و نشان دادن وضعیت فعلی اکسس پاینت استفاده می شود. این گزینه به صورت عموم نسخهٔ Firmware، نسخهٔ سخت افزار، وضعیت و مشخصات شبکهٔ سخت همراه با آدرس IP و MAC، وضعیت و مشخصات شبکهٔ بی سیم، وضعیت و مشخصات شبکهٔ آمار و

وضعیت فعلی ارسال و دریافت اطلاعات را نمایش می دهد. لذا این گزینه، تنها جهت دریافت معلومات و نمایش تنظیمات قبلی اکسس پاینت استفاده می شود. به عبارت دیگر گزینه های تنظیمات و عیارسازی در این جا قابل تطبیق نیست و تنها مشاهدهٔ وضعیت کلی اکسس پاینت است. علاوه برآن در سمت چپ آن، در مورد تمام گزینه های یاد شده، معلومات کافی ارائه نموده است. جهت معلومات بیش تر به شکل ۴-۹ بادقت توجه نمایید.




شكل ۴- ٩: نمايش دادن وضعيت كلى دستگاه اكسس ياينت

۴.۴ تنظیمات ۴.۴

حالا اگر خواسته باشیم عیار سازی اکسسپاینت انجام شود، باید از طریق گزینههای مربوطه اقدام شود. یکی از گزینههای که نیاز به عیار سازی دارد، گزینهٔ WAN است که در شکل زیر نشان داده شده است. این گزینه، برای عیارسازی ارتباط شبکه داخلی (LAN) به شبکهٔ بیرونی (WAN) است. از این طریق می توانیم شبکهٔ داخلی خود را به شبکهٔ بیرونی یعنی انترنت وصل کنیم. در صورتی که اکسسپاینت شما به کدام مودیم، سویچ اصلی شبکه و یا روتر اصلی شبکه وصل باشد، ممکن به صورت خود کار عیار سازی این بخش انجام شود. در صورتی که این به صورت خود کار فعال نگردد، نیاز است که شما آدرس IP، ماسک و DNS، Gateway اولی و دومی، نام اکسسپاینت و غیره را از این طریق عیار سازی نمایید. قسمی که در شکل دیده می شود، به صورت خود کار پیام داده است که در حال حاضر به شبکه WAN وصل نیست.


به عنوان مثال اگر اکسس پاینت شما به کدام دستگاه وصل گردیده باشد که آدرس IP آن ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱ کو است به عنوان مثال اگر اکسس پاینت شما به کدام دستگاه وصل ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۲ را بدهید و در گزینهٔ IP Address باشد؛ شما در گزینهٔ Gateway می توانید آدرس دستگاه متصل (۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱) را تنظیم کنید. در این صورت دیده می شود که ایست بیرونی است. جزئیات آن را در شکل ۴-۱۰ مشاهده نمایید.



شکل ۴- ۱۰: تنظیمات شبکه WAN

۴.۴.۱ تنظیمات ۲.۴.۱

با استفاده از تنظیمات LAN، می توانیم آدرس IP و ماسک برای اکسس پاینت خود را تنظیم کنیم. این آدرس مربوط به اجزای شبکهٔ LAN می شود. از طریق این آدرس می توانیم به اکسس پاینت V این شویم و تنظیمات مورد نیاز خود را انجام دهیم. هم چنان این آدرس مربوط به تمام کمپیوترها، لپتاپها، موبایلها، تنظیمات مورد نیاز خود را انجام دهیم. هم چنان این آدرس مربوط به تمام کمپیوترها، لپتاپها، موبایلها، PDAs و تمام دستگاههایی می باشد که زیر پوشش این اکسس پاینت قرار دارد. در این شکل به عنوان مثال آدرس V این شبکه V این شبکه V از محدودهٔ V از محدودهٔ V این شبکه V این شبکه V این شبکه V این شبکه V این و ماسک مربوط به آن در آن مشاهده می گردد که در زمان ارتباطات داخلی بین اجزا و ارتباطات بیرونی V این مهم و ضروری است.



شكل ۴- ۱۱: تنظيمات شبكه LAN

۴.۴.۲ تنظیمات گزینهٔ Wireless

Wireless Setting بخشی بسیار مهم و اساسی در تنظیمات اکسسپاینتها و روترهای بی سیم، گزینه گزینه دارای چندین گزینهٔ فرعی بسیار مهم و حیاتی می باشد. گزینه های فرعی آن شامل: است. هم چنان این گزینه دارای چندین گزینهٔ فرعی بسیار مهم و حیاتی می باشد. گزینه های قابل استفاده نام اکسسپاینت (SSID)، ناحیه پوشش و موقعیت فعالیت دستگاه (Region)، نوع استندر دهای قابل استفاده در شبکه Mode) کانال $^{\gamma\gamma}$ ، فعالیت اکسسپاینت به صورت بی سیم و یا تنها سیمی $^{\gamma\gamma}$ ، نشر و پخش $^{\alpha\gamma}$ نام شبکه (SSID) و فعالیت اکسسپاینت به صورت $^{\alpha\gamma}$ های بی سیم و غیره می باشد.

به دلیل این که این بخش دارای چندین گزینهٔ فرعی است و هر گزینهٔ فرعی در شبکه های بی سیم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، ضرورت است هر کدام به صورت جداگاه معرفی و توضیح داده شود. برای معلومات بیش تر به شکل ذیل با دقت توجه نمایید.

(Wireless Network Name) نام شبکهٔ بیسیم ۴.۴.۲.۱


طوری که از مفهوم این عبارت فهمیده می شود، این گزینه برای تعیین نام شبکهٔ بی سیم، یعنی SSID برگرفته استفاده می شود. هم چنان نام شبکهٔ بی سیم WLAN، به نام WLAN نیز یاد می شود. اصطلاح Service Set Identifier از Service Set Identifier است. به این مفهوم که تشخیص شبکهٔ بی سیم از این طریق انجام می شود. هرگاه شما خواسته باشید که به یک شبکهٔ بی سیم WLAN وصل شوید، اولین بار از طریق نام شبکه (SSID) آن می توانید ارتباط برقرار کنید. گزینهٔ SSID تحت نام شبکه، از طریق Taskbar قابل شناسایی است. روش یافتن SSID را از طریق کمپیوترها، در شکل ۴-۱۲ مشاهده کرده می توانید. مطابق شکل ذیل نام یک

⁷³ Channel

⁷⁴ Enable Wireless Router Radio

⁷⁵ Broadcast

شبکه (SSID) آن، بهنام DEPARTMENTS گذاشته شده است و نام شبکه دومی آن -TP گذاشته شده است. لذا نام شبکه برای یافتن شبکههای بیسیم فعال، در محیط و همسایگی شما نهایت مهم است. از یک لحاظ ممکن تهدید امنیتی باشد و از دید دیگر برای یافتن شبکههای فعال به استفاده کنندهها کمک می کند.



شكل ۴- ۱۲: نام شبكهٔ (SSID) در شبكهٔ سكل ۴- ۱۲

در شکل ۴-۱۳ بهعنوان مثال، شبکهٔ (SSID)، بهنام HOMEWORK نام گذاری شده است. این نام در آیندهها برای یافتن این اکسسپاینت و استفاده از آن نهایت کمک می کند.



شکل ۴- ۱۳: تنظیمات نام شبکه، استندردها، کانال ارتباطی، نوع فعالیت SSID و فعایت اکسس پاینت به صورت Bridge

۴.۲.۲.۲ موقعیت فعالیت دستگاه (Region)

این گزینه برای این است که اکسس پاینت شما در کدام کشور با کدام استندردهای بیسیم و با کدام قوانین و محدودیتهای امواج رادیویی فعالیت می کند. با استفاده از نام کشورها که از قبل در آن لست، اضافه گردیده

است، نام کشور خود را انتخاب کنید. نکتهٔ قابل یادآوری این است که نام تمام کشورهای دنیا در آن نیست و شما با توجه به استندردهای مورد استفاده خود یکی از کشورها را انتخاب کنید.

۴.۴.۲.۳ انتخاب نوع استندر دها (Mode)

انواع استندردهای بی سیم در فصل سوم این کتاب تشریح گردیده است. این استندردها شامل ۸۰۲.۱۱۵ معرفی ۸۰۲.۱۱۵ ، ۸۰۲.۱۱۵ و غیره است که هرکدام به صورت جداگانه در فصل سوم کتاب معرفی شده است. از طرف دیگر می دانیم که هر استندرد حاوی سرعت مشخص، پهنای باند مشخص، فاصلهٔ مشخص می باشد. بنا براین با استفاده از این گزینه می توانیم استندرد سازگار را که ضرورت شبکه است با تمام اجزای شبکه Mixed) شبکه WLAN، سرعت، فاصله، پهنای باند و موارد دیگر تعیین کنیم. در این گزینه حالت ترکیبی (Wixed) تمام این استندردها نیز وجود دارد. با استفاده از این استندردها باید سازگاری تمام اجزای شبکه WAN را در نظر بگیریم که جزئیات سازگاری استندردها در فصل سوم بحث گردیده است.

در این جا به عنوان مثال حالت ترکیبی تمام این استندردها به نام ۱۱bgn Mixed انتخاب گردیده است. شکل ۴-۴ انتخاب استندردهای بی سیم یعنی Mode را نشان می دهد.



شكل ۴- ۱۴: تنظيم استندردها (Mode) شبكهٔ WLAN

۴.۴.۲.۴ عرض کانال (Channel Wide)

هدف از عرض کانال 9 پهنای پوشش امواج رادیویی است. درصورتی که شما خواسته باشید، اکسسپاینت را به اکسسپاینت به Point-to-point وصل کنید، عرض کانال می تواند کوچک باشد. بهترین حالت برای اکسسپاینت های که در شبکهٔ WLAN استفاده می شود، حالت خود کار $^{\vee}$ است. این گزینه در شکل بالا نشان داده شده است.


۴.۴.۲.۵ کانال (Channel)

یکی از مفاهیم مهم در شبکه بیسیم، کانال است. انتخاب یک کانال درست به معنای افزایش قدرت شبکه بیسیم و افزایش سرعت ارتباط است. همچنان هر کانال قادر به Conversaion های مختلف است. معمولاً اکسس پاینتها بین ۱۱ تا ۱۳ کانال فعال دارند. اکسس پاینتها بیش تر به صورت خودکار کانالهای را که

⁷⁶Beam Width

⁷⁷Auto

کم ترین ازدحام را داشته باشد، انتخاب می کنند. درصورتی که از طریق اکسس پاینت یکی از کانالها انتخاب گردد، بیش تر اکسس پاینتها را محدودتر می سازد. گزینهٔ انتخاب کانالها در شکل بالا نشان داده شده است.



شکل ۴- ۱۵ مفهوم و استفاده از کانال

۴.۴.۲.۶ حد اکثر ظرفیت ارسال (Max Tx Rate)

این گزینه برای تعیین سرعت ارسالی اکسسپاینت است. سرعت نهایی ارسال هر اکسسپاینت بستگی به استندردها دارد که در فصل سوم بحث شده است. در اینجا به عنوان مثال ۳۰۰ Mbps سرعت ارسالی تعیین گردیده است. قابل یادآوری است که سرعت نهایی ارسال اطلاعات در اینجا محدود گردیده و هر گونه سرعت دلخواه را نمی توانیم اضافه کنیم. در صورتی که می توانیم سرعت کم تر را انتخاب کنیم. شکل ۴-۱۶ گزینهٔ انتخاب حداکثر ظرفیت ارسال اطلاعات را نشان می دهد.



شكل ۴- ۱۶ تنظيم حداكثر ظرفيت ارسال اطلاعات، توسط اكسس ياينت

۴.۴.۲.۷ فعالیت بی سیم و یا سیمی (Enable Wireless Router Radio)

این گزینه برای فعالیت اکسسپاینت به صورت بیسیم یا سیمی است. از این طریق میتوانیم خدمات بیسیم اکسسپاینت و یا روتر بیسیم را قطع کنیم. قسمی که در شکل نشان داده شده است، فعالیت شبکه بیسیم باید از این طریق فعال گردد. در صورتی که این گزینه انتخاب نگردد، اکسسپاینت، خدمات بیسیم نداشته و هیچگاه نام شبکه (SSID) در لست شبکههای بیسیم مشاهده نمی گردد. شکل ۴-۱۷ گزینهٔ فعالیت بیسیم و سیمی را نشان می دهد.



شکل ۴- ۱۷: تنظیم فعالیت اکسس پاینت و یا روتر به شکل بی سیم یا سیمی

(Enable SSID Broadcast) فعاليت يخش نام شبكه ۴.۴.۲.۸


طوری که در بخشهای گذشته تذکر داده شد که همیشه شبکههای بیسیم از طریق SSID آن قابل شناخت است. اگر SSID شبکهٔ بیسیم در محدوده پوشش آن Broadcast نگردد، شبکهٔ بیسیم به صورت آشکار قابل تشخیص نخواهد بود. در بعضی حالتها، بهدلایل تامین امنیت بهتر و مخفی کردن نام شبکه، این گزینه را میتوانیم غیر فعال بسازیم. در صورت غیر فعال کردن این گزینه، خدمات اکسسپاینت و پوشش آن به سادگی قابل شناخت نمی باشد. لذا ملاحظات امنیت در این مورد این است که، Broadcast کردن نام شبکه درست نیست و بهتر است که از دید عام مردم مخفی باشد. همچنان برای شناسایی و یافتن خدمات شبکهٔ بیسیم، می توانیم این گزینه را تایید (فعال) کنیم.

Bridge (Enable WDS Bridging) فعال كردن خدمات ۴.۴.۲.۹

این گزینه برای فعالیت اکسسپاینت به صورت پل $^{\prime\prime}$ است. ایجاد کردن پل در شبکه های WLAN به معنی این است که دو شبکه LAN از طریق دو اکسسپاینت با هم دیگر وصل می گردد. در صورت نیاز به وصل کردن دو شبکه WLAN این گزینه فعال می گردد. در اثر فعال شدن این گزینه، هر اکسسپاینت حالت پل را انتخاب می کند و دو شبکه WLAN به صورت بی سیم، بین هم شبکهٔ بی سیم را تشکیل می دهند. به عنوان مثال: اگر اکسسپاینت A با اکسسپاینت B به صورت بی سیم بین هم وصل گردد از طریق این گزینه امکان پذیر است. در این مورد، وقتی گزینهٔ Bridgin انتخاب گردد، بقیه تنظیمات آن نیز ظاهر می شود. تنظیمات پل به صورت بی سیم، دارای بعضی نیاز مندی های دیگر از قبیل نام شبکهٔ مقابل، آدر س


⁷⁸ Bridge

اکسس پاینت مقابل وغیر میباشد. به عبارت دیگر مشخصات اکسس پاینت A به B و مشخصات اکسس پاینت A به B تنظیم می گردد. شکل A- ۱۸ مفاهیم پل در شبکه های بی سیم را نشان داده است.



شکل ۴- ۱۸: مفهوم Bridging در اکسسپاینت

مشخصات ضروری برای تنظیم هردو اکسسپاینت عبارت از آدرس MAC، نام شبکه (SSID) و کانال ارتباطی است. همچنان در صورت ضرورت بعضی تنظیمات امنیتی مانند پاسوردها، کلیدهای امنیتی و غیر نیز ممکن است. جهت وضاحت بیش تر به شکل ۴-۱۹ توجه نمایید.



شکل ۴- ۱۹: تنظیمات Bridging در اکسسپاینت

مطابق شکل بالا تنظیم خدمات Bridging در اکسسپاینتها، دیده می شود که با استفاده از گزینهٔ Survey نیز می توانیم مشخصات اکسسپاینتهای محدودهٔ پوشش (شبکه نزدیک) را به دست آوریم و از این طریق گزینه های مورد نیاز را خانه پُری کنیم. بالاخره بعد از تائید گزینهٔ ذخیره ۲۹ می توانیم از اکسسپاینت خود به صورت bridge استفاده کنیم.

۷۸

Y9Save

شکل ذیل تمام تنظیمات یاد شده را نشان میدهد. از طرف دیگر دیده می شود که این تنظیمات به صورت گرافیکی و به اصطلاح و مفاهیم ساده در نظر گرفته شده است. قابل یادآوری است که در این جا اکسس پاینت از نوع کمپنی TP-LINK در نظر گرفته شده است. ممکن تمام گزینه ها از لحاظ ترتیب و جابه جایی با اکسس پاینتهای دیگر متفاوت باشد، اما از لحاظ عمل کرد، تنوع گزینه ها، اصطلاحات و مفاهیم باهم یک سان می باشد. شکل ۲۰-۴ تنظیمات اساسی اکسس پاینت را نشان می دهد. به دقت توجه نمایید.



شكل ۴- ۲۰: تنظيمات عمومي گزينهٔ Wireless Setting در اكسس ياينت ۲۲- ۱۲

(Wireless Advanced) تنظیمات پیشرفتهٔ بیسیم

این بخش در صورتی نیاز است که اکسسپاینت و شبکهٔ بیسیم خویش را به صورت دل خواه و به شکل پیشرفته عیار سازی کنیم. از این طریق می توان محدودیتها و سهولتهای زیادی را در اکسسپاینت تطبیق و تنظیم نماییم. به عنوان مثال قدرت ارسال سیگنالهای بیسیم به صورت عالی باشد یا ضعیف. در صورتی که خواسته باشیم فاصلههای بیش تر توسط اکسسپاینت پوشش داده شود، سیگنال ضعیف در شبکهٔ بیسیم خود نداشته باشیم، می توانیم قدرت ارسال را High انتخاب کنیم. هم چنان زمان بندی $^{\Lambda}$ ارسال و دریافت، تایید به طرف مقابل توسط میتود $^{RTS^{\Lambda}}$ آستانه $^{RTS^{\Lambda}}$ تکه سازی $^{RTS^{\Lambda}}$ و پارچه بستههای اطلاعاتی، فعال کردن $^{RTS^{\Lambda}}$ و بارچه بستههای اطلاعات چند رسانهٔ توسط شبکه $^{RTS^{\Lambda}}$ و غیره تنظیمات از این طریق قابل پیاده سازی است. شکل $^{RTS^{\Lambda}}$ حالت پیش فرض تنظیمات را نشان می دهد. در صورتی که شرایط شبکهٔ بی سیم بسیار متفاوت

⁸⁰ Interval

⁸¹Ready To Send

⁸²Threshuld

⁸³ Fragmentation

⁸⁴Wi-Fi Multi Media

از شبکههای دیگر نباشد، از حالت پیشفرض استفاده گردد. جهت معلومات بیشتر شکل زیر را به دقت مشاهد نمایید.



شكل ۴- ۲۱: تنظيمات پيشرفته اكسس پاينت

۴.۲.۲.۱۱ احصائیه دستگاه های متصل (Wireless Statistics)

در این بخش دستگاههای که در حال حاضر به اکسسپاینت بهشکل بی سیم و سیمی متصل باشند، نشان داده می شود. این بخش برای دانستن تعداد دستگاههای فعال، حجم ارسال و دریافت اطلاعات از طرف هر کمپیوتر و یا دستگاهای دیگر، شناسایی افراد و دستگاههای غیر مجاز استفاده می شود. بنا بر این، این بخش جهت مطالعه وضعیت اکسسپاینت و شبکهٔ WLAN نهایت موثر و مفید است. در صورتی که مشکلات سرعت و یا محددیتهای آدرس IP از طرف DHCP ، قطع شدن بعضی کلاینتها و غیره مشکلات دیگر مشاهده گردد، جهت مطالعه این مشکلات از این بخش به صورت همه جانبه استفاده می گردد. به صورت مختصر این بخش جهت نمایش و سروی دستگاههای متصل به صورت آنلاین نمایش داده می شود. شکل ۲۲-۲۲ نشان می دهد که در حال حاضر کدام در سال و دریافت اطلاعات نمی باشد.




شکل ۴- ۲۲: نمایش تعداد دستگاهای متصل به اکسس پاینت

یاد آوری مهم: تنظیمات و عیارسازی های امنیتی در اکسس پاینتها و روترهای بی سیم در فصل بعدی به صورت جداگانه بحث گردیده است. مطابق شکل فوق الذکر، مشاهده می گردد که تنظیمات امنیتی مانند: Wireless MAC Filtering ، Wireless Security و غیر در محیط عیارسازی وجود دارد، امّا در این فصل به آن پرداخته نشده است.

4.4.7.17 تنظیمات DHCP سرور (DHCP Settings)

پروتوکول DHCP یکی از پروتوکولهای است که جهت فراهم کردن آدرس IP استفاه میشود. این پروتوکول با استفاده از یک لست IP که از قبل ذخیره دارد، توزیع آنرا به تمام کلاینتها به عهده دارد. بنابر این، این پرتوکول منحیث فراهم کنندهٔ آدرس IP عمل می کند و تمام آدرسهای IP که فعلاً توزیع نگردیده، در لست خود نگهداری می کند. از این که بخش نظری پروتوکول DHCP و روش درخواست و دریافت IP بحثهای مفصل دارد، از طرف دیگر مربوط پلان و سرفصل این درس نمیشود، از توضیح بیشتر آن صرف نظر می گردد. امّا جهت وضاحت بیشتر به یک شکل اکتفا میشود. در شکل ۲۳۰۲ روش درخواست و دریافت آدرس IP با استفاده از پروتوکول DHCP نشان داده شده است. در این شکل دیده میشود که کلاینت از DHCP سرور در خواست از سرور با استفاه از پروتوکول DHCP خدمات ارسال آدرس IP را انجام داده است.



جهت معلومات بیش تر به شکل زیر توجه نمایید.

شكل۴ - ۲۳: روش فعاليت يروتوكول DHCP

آنچه از مفاهیم DHCP و شکل بالا یاد گرفتیم، حالا میخواهیم پروتوکول DHCP را در اکسسپاینت تنظیم و عیارسازی نماییم. قسمی که در شکل ذیل دیده میشود، در اکسسپاینتها و یا روترهای بیسیم میتوانیم خدمات DHCP را فعال و یا غیر فعال نماییم. فعال شدن آن با تائید گزینهٔ DHCP و غیر فعال شدن آن با تائید گزینهٔ Disable انجام میشود. در ادامه انتخاب آدرس IP، اولین آدرس IP، اخرین آدرس IP، زمان تبدیل آدرسها به حسب دقیقه، Gateway پیشفرض، ناحیهٔ پیشفرض، کال و دومی به وضاحت در شکل دیده میشود.

تمام گزینههای فوقالذکر جهت انتخاب آدرس و تعیین فضای آدرس (آدرس اولی و آدرس آخری) و غیره در نظر گرفته شده است. بهصورت مختصر بعضی گزینه های کلیدی آن در ذیل توضیح میشود: DHCP قرسی است که در این گزینه نوشته شده است، اولین آدرسی است که توسط Start IP Address: آدرس که در این گزینه نوشته شده است، اولین آدرس ۱۷۲.۱۶.۱.۱ در اینجا انتخاب گردیده است. این آدرس مربوط به شبکهٔ WLAN میشود و آدرسی که به اولین کلاینت (کمپیوتر) توزیع میگردد، آدرس ۱۷۲.۱۶.۱.۲ خواهد بود و آدرس بعدی که به کمپیوتر بعدی توزیع میگردد، آدرس ۱۷۲.۱۶.۱.۳ خواهد بود و بالاخره تا تعداد کمپیوترها ختم گردد و یا تعداد آدرسهای IP از این لست تمام شود.

End IP Adrees: آدرسی که در این گزینه نوشته می شود، آخرین آدرسی است که به یک کلاینت تعلق می گیرد. به عبارت دیگر بعد از این آدرس کدام آدرسی دیگر به هیچ کلاینت ارسال نمی شود آدرس تعلق می گیرد. به عبارت دیگر آخرین آدرسی که به آخرین که به آخرین کلاینت توزیع می گردد، آدرس ۱۷۲.۱۶.۱.۲۲۰ است و دیگر آدرسی بعد از این توزیع نخواهد شد.

همچنان زمان نگهداری هر آدرس توسط هر کلاینت ۱۲۰ دقیقه انتخاب شده است. بعد از تکمیل ۱۲۰ دقیقه، آدرسهای تمام کلاینتها تغییر کرده و آدرسهای جدید دریافت می کند. امّا باید توجه داشته باشیم که فضای آدرس IP تغییر نمی کند، بلکه به عنوان مثال: آدرس کمپیوتر اولی به کمپیوتر دیگر و آدرس کمپیوتر دومی به کمپیوتر سومی یا چهارمی و یا به کدام کمپیوتر دیگر توزیع می گردد. علاوه براین در صورت داشتن خدمات DNS و یا داشتن کدام DNS سرور می توانیم آدرسهای DNS را نیز تنظیم کنیم.


از طرف دیگر اهمیت این پروتوکل در ارائهٔ خدمات آن است که آدرس IP را به تمام کلاینتها میفرستد و در صورت نیاز این پرونوکل را غیر فعال میسازد. درصورتی که تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد و نهخواسته باشیم که بهصورت خودکار آدرسهای IP به کلاینتها توزیع گردد، میتوانیم خدمات DHCP را با گزینهٔ Disable غیر فعال کنیم. با غیر فعال کردن خدمات DHCP، هکر و افراد مخرب به سادگی نمی توانند از اکسس پاینت استفاده کنند و یا به شبکه وصل شوند. شکل ۴-۲۴ را مشاهده کنید.

TP-LINK	•			
Status Quick Setup	DHCP Settings			
WPS	DHOF Settings			
Network	DHCP Server:	n Disat	ole Enable	
Wireless	Start IP Address:	172.16.1.220		
DHCP	42A WAR 1999			4
- DHCP Settings	End IP Address:			
- DHCP Client List	Address Lease Time:	120	minutes (1~	2880 minutes, the default value is 120)
- Address Reservation	Default Gateway:	172.16.1.1		(Optional)
Forwarding	Default Domain:			(Optional)
Security	Primary DNS:	0.0.0.0		(Optional)
Parental Control	Secondary DNS:	0.0.0.0		(Optional)
Access Control				-0
Advanced Routing		Sa	ve	

شکل ۴- ۲۴: تنظیمات DHCP سرور در با استفاده از روتر بیسیم

۴.۴.۲.۱۳ تنظیم ریزریو کردن (F.۴.۲.۱۳

یکی از گزینههای که در اکسسپاینت و روترهای بی سیم وجود دارد، تنظیم ریزریو کردن تعدادی از آدرسها است. اکسس پاینتها قابلیت تنظیم و عیارسازی ریزریو کردن آدرسهای IP را دارند. با این تنظیمات می توانیم تعدادی از آدرسهای را که به هر دلیل نمیخواهیم به کلاینتها توزیع گردد، در این لست نگهداری می کنیم. هدف از این کاربرد در اکسسپاینتها این است که شبکهٔ شبکهٔ شما ممکن به تعدادی از آدرسها نیاز دارد که باید به صورت ثابت به بعضی از دستگاهها توزیع گردد. معمولاً، پرنترهای شبکه، اسکنرها، کمرهها، سرورها و غیره ضرورت دارند که تا به صورت ثابت (دستی) آدرس IP خود را دریافت کنند و هیچگاه نیاز نیست که با گذشت زمان آدرسهای آن تغییر کند. بنا بر این آدرسهای مورد نیاز شبکهٔ خود را که بهصورت ثابت باید توزیع گردد، شامل این لست مینماییم. این آدرسها هیچگاه به کسی توزیع نمیگردد. جهت انجام این کار از گزینهٔ add new استفاده می کنیم و آدرس مورد نظر را ذخیره مینماییم. علاوه برآن می توانیم این آدرسها را از لست حذف، تغییر ویا فعال و غیر فعال بسازیم. تمام گزینههای قابل استفاده به می توانیم این آدرسها را از لست حذف، تغییر ویا فعال و غیر فعال بسازیم. تمام گزینههای قابل استفاده به وضاحت در شکل ۴-۲۵ نشان داده شده است.



شكل ۴- ۲۵: تنظيمات رزريو آدرسهاي IP توسط IP

۴.۴.۲.۱۴ تنظیمات مسیریابی ثابت (Static Routing)

یکی از بخشهای بسیار مهم و قابل تنظیم، گزینهٔ مسیریابی در روترهای بی سیم است. طوری که از گذشته بیاد داریم؛ مسیریابی به دو نوع است، که عبارت از مسیریابی ثابت $^{\Lambda^0}$ و مسیریابی دینامیک $^{\Lambda^0}$ میباشد. در این نوع روترها، تنها روش مسیریابی ثابت داریم که در شکل ذیل نشان داده شده است. مطابق شکل ذیل مسیریابی ثابت، با استفاده از گزینهٔ Add New می توانیم گزینههای شبکهٔ هدف $^{\Lambda^0}$ ، ماسک $^{\Lambda^0}$ و $^{\Lambda^0}$ و عیارسازی نماییم.

⁸⁵Static Routing

⁸⁶ Dynamic Routing

⁸⁷Destination Network


⁸⁸ Subnet Mask

شبکه هدف: در این بخش IP های اضافه میشود که تصمیم داریم اطلاعات را به آن شبکه و یا به آن هاست ارسال کنیم. به عبارت دیگر شبکهٔ گیرنده ویا هاست گیرنده، بهنام شبکه هدف است.

ماسک: هر IP که در بخش شبکهٔ هدف قرار می گیرد، از خود ماسک مشخص دارد که تعداد بیتهای شبکه و هاست را از هم دیگر جدا می کند. ماسک براساس کلاسهای آدرس IP و یا جداسازی بخش شبکه و هاست تعریف می گردد.

Gateway: آدرس IP یی است که بین فرستنده و گیرنده قرار دارد و زمینهٔ ارتباط و اتصال بین فرستنده و گیرنده را برقرار می کند.


وقتی که سه بخش فوق الذکر تکمیل گردد، جدول مسیریابی به صورت ثابت از این طریق فراهم می شود و روتر قادر به ارسال اطلاعات به شبکههای دیگر نیز می گردد. علاوه بر گزینههای یاد شده، گزینههای دیگر از قبیل Disable All ،Enable All و Delete All را نیز داریم که می توانیم بالای این جدول اعمال نماییم. جزئیات تنظیمات مسیریابی ثابت در شکل ۴-۲۶ نشان داده شده است.



شكل ۴ - ۲۶: تنظيمات مسيريابي ثابت از طريق روتر بيسيم

۴.۲.۲.۱۵ مشاهدهٔ جدول مسیریابی (System Routing Table)

از این بخش صرف جهت دریافت معلومات و حصول اطمینان از صحت جدول مسیریابی استفاده می شود. قسمی که در شکل ۴-۲۷ ملاحظه می شود، دو شبکه هدف (آدرس IP) با ماسک های مربوطه، انترفیسهای قابل استفاده و بدون تعیین کدام Gateway از آن استفاده شده است. مطابق معلوماتی که در ستون انترفیس مشاهده می شود، شبکهٔ محلی LAN از طریق هم مربوطه به شبکه بیرونی WAN، از طریق این جدول مسیریابی وصل می گردد.




شکل ۴- ۲۷: مشاهده کردن جدول مسیریابی ثابت

۴.۴.۲.۱۶ تنظیمات ناحیهٔ دینامیکی (DDNS)

بخش دیگر تنظیمات در روترهای بی سیم، ناحیهٔ دینامیکی است. با استفاده از این گزینه روتر می تواند تبدیل نام به آدرس و تبدیل آدرس بهنام را به صورت خودکار انجام دهد. خدمات PT در روترهای دیگر جهت تغییر بی سیم، قابلیت دارد که برای استفاده از PT سرور، سرورهای خود را در داخل شبکهٔ PT فعال نمایید، با آدرس به نام استفاده شود. هرگاه شما تعدادی از سرورهای خود را در داخل شبکهٔ PT فعال نمایید، با استفاده از این قابلیت می توانید سرورهای خود را برای استفاده کنندگان بیرونی نیز قابل دسترس بسازید. البته شرایط این کار در این است که PT فود را دریکی از PT ها راجستر نمایید. مطابق شکل PT برای تنظیمات و تغییر احتمالی بعد از تنظیمات، ضرورت به یوزرنیم و پاسورد نیز می باشد. نام ناحیه PT می توانید به صورت دل خواه انتخاب کنید. در صورت ضرورت می توانید این خدمات را از طریق گزینهٔ PT استفاده می توانید این سرویس و فعال کردن آن، برای استفاده می مجدد باید از طریق یوزرنیم و پاسورد وارد PT شویم.

⁸⁹ Dynamic Domain Name System (DDNS)


⁹⁰Domain Name



شکل ۴- ۲۸: تنظیمات DDNS

۴.۴.۲.۱۷ تنظیمات زمان (Time Settings)


طوری که از عنوان این بخش معلوم می شود، تنظیم ساعت، تاریخ و کشور مربوطه از این طریق انجام می گیرد. تنظیم تاریخ و ساعت و موقعیت کشور همیشه در هماهنگی و سازگاری بین سیستمها تاثیر دارد. لذا دقت در همهٔ این بخشها باعث کارایی سیستم و به خصوص در روترهای بی سیم می گردد. شکل ۴-۲۹ را مشاهد نمایید.



شکل ۴- ۲۹: تنظیمات تاریخ و کشور در روترهای بیسیم

مشاهدهٔ وضعیت استفاده کنندهها (Statistics)

این بخش بهصورت بسیار همه جانبه وضعیت استفاده کنندهها و تعداد استفاده کننده را با تمام جزئیات آن نشان میدهد. شکل ۴-۳۰ را مشاهده نمایید.



شكل ۴- ۳۰: مشاهدهٔ وضعيت فعلى روتر بي سيم از لحاظ ارسال بستههاى اطلاعاتي

معلوم است که این بخش، آدرسهای IP استفاده کنندهها، مجموع تعداد بستههای اطلاعاتی بر حسب بسته و بایت، وضعیت فعلی ارسال بستهها و بایتها، نوع بستههای فعلی و غیره را نمایش میدهد. مشاهده این بخش برای نگهداری و مدیریت شبکه و بهخصوص در روترهای بیسیم نهایت مهم و موثر است. همچنان این بخش میتواند برای پلانهای مدیریتی شبکه، رفع نواقص، تهدیدات احتمالی، حملات جاری وغیره کمک کند. اگر دستگاهی یا کمپیوتری تشخیص گردد که بیش از حد معمول بستههای مبهم و نامعلوم میفرستد، معلوم است که نوع تهدید و حملات وجود دارد. اگر دستگای یا کمپیوتری که بیش از حد معمول اطلاعات میفرستد و تمام پهنای باند را مصروف نموده و از منابع استفادهٔ بیمورد صورت میگیرد. در نهایت میتوانیم برای بهبود وضعیت شبک خود، یلان بهبودی ترتیب و اعمال نماییم.

در ادامه تعدادی از اکسس پاینتها و روترهای بیسیم را که مربوط به شرکتهای دیگر است، به صورت مختصر به معرفی می گیریم.

قابل یادآوری است که از لحاظ برند انواع مختلف اکسسپاینتها و روترهای بیسیم در بازار وجود دارد، امّا TP-LINK برحسب علاقمندی مشتریان، کارکرد بهتر، سادگی در تنظیمات و غیره موارد دیگر در اینجا برند انتخاب گردیده و مطابق ضرورت بهبخشهای مهم عیارسازی آن پرداخته شده است. جهت یادآوری برندهای مهم اکسسپاینتها و روترهای بیسیم قرار ذیل است.

- $D-Link \bullet$
- TP-LINK
 - Linksys
 - CISCO •

- **™COM** •
- ASUS •
- SMC •

نکتهٔ مهم این است که محیط تنظیمات از لحاظ ترتیب و جابه جایی گزینه ها در برندهای مختلف تفاوتهای چشم گیر دیده می شود؛ امّا از لحاظ روش، میتودهای مورد نیاز، عمل کرد و تعدد گزینه ها تفاوتهای زیادی دیده نمی شود. در ادامه به صورت بسیار مختصر، از تمام برندهای فوق الذکر، تنها یک نوع دیگر از روترهای بی سیم به نام Linksys را معرفی می شکنیم.


برند LinkSys مربوط به کمپنی سیسکو، علاوه بر ویژگی اکسسپاینت، ویژگی روترهای بیسیم را نیز دارد. این برند را در شکل ۴-۳۱ مشاهد نمایید.



شکل ۴- ۳۱: اکسس پاینت و روتر بی سیم ۳۱- ۳۱


محيط عيارسازي Linksys

طوری که قبلاً نیز یادآوری گردید، روترهای بی سیم از نوع Linksys نیز مشابه به TP-LINK بوده و دارای تمام گزینههای مورد ضرورت می باشد. امّا جهت آشنایی و معرفی بیش تر محیط عیارسازی Linksys دارای تمام گزینههای مورد نیاز مانند: نسخهٔ Firmware، نسخهٔ مسکل ذیل توجه نماید. در این شکل تمام بخشهای مورد نیاز مانند: نسخهٔ Administration ،Seckurity ،Wireless Settings ،DDNS ،Basic Setup، سختافزار، می گزینههای عیارسازی را در شکل وغیره می باشد. به عبارت دیگر تمام گزینههای عیارسازی را در شکل ۴-۳۲ دیده می توانیم.



شکل ۴- ۳۲: تنظیمات روترهای بیسیم از نوع Linksys

جهت معلومات بیش تر محیط عیارسازی Wireless Settings را در شکل ذیل در نظر بگیرید. طوری که در شکل ۱٫۳۳۰ دیده می شود. در این بخش نیز به وضاحت دیده می شود که انتخاب استندردهای ۳۳-۴ در شکل ۴-۳۳ دیده می شود. در این بخش نیز به وضاحت دیده می شود که انتخاب استندرد و در آخر فعال شدن و به وضاحت مشاهده می گردد که در تمام اکسس پاینت های دیگر نیز وجود دارد.



شكل ۴- ۳۳: تنظيمات عمومي گزينهٔ Wireless در اكسسپاينت Linksys

طوری که در شکل بالا دیده می شود، گزینه های تنظیمات با مقایسه نوع TP-LINK از لحاظ ترتیب متفاوت بوده است و از لحاظ نوع کار کرد و غیره باهم مشابه می باشد.

یاد آوری مهم: تنظیمات و عیارسازیهای امنیتی در اکسس پاینتها و روترهای بیسیم در فصل بعدی به صورت جداگانه بحث گردیده است.

خلاصهٔ فصل چهارم

در این فصل بعد از معرفی مختصر اکسسپاینت، در مورد تنظیمات و قابلیتهای اساسی آن بهصورت همه جانبه پرداخته شد. در این فصل در ابتدا یادگرفتیم که با استفاده از آدرس IP و یا لینک مربوطه، وارد اکسسپاینت میشویم. بعد از ورود بهمحیط تنظیمات، تمام گزینههای مهم و اساسی در اکسسپاینت همراه با قابلیتهای روتر بیسیم از نوع TP-LINK را معرفی نمودیم. علاوه برمعرفی گزینههای قابل تنظیم، مثالهای عملی تنظیمات روتر را یادآور شدیم. در این فصل تنظیمات نام شبکه، تنظیمات تغییر فریکانسها و یا DMC، تنظیمات روتر را یادآور شدیم نظیمات کانال، تنظیمات کانال، تنظیمات پیشرفتهٔ اکسسپاینت و غیره بهصورت واقعی انجام شد. علاوه برآن در اخیر بهمعرفی تنظیمات روتر بیسیم از نوع Linksys پرداخته شد. علاوهبر موارد فوق، تنظیمات مسیریابی ثابت و احصائیهٔ استفاده کنندهها و مشاهدهٔ وضعیت فعلی اکسسپاینت نیز معرفی گردید. چنانچه با تنظیمات دو نوع روترهای بیسیم آشنا شدیم، در نهایت نتیجهگیری این شد که تنظیمات اکسسپاینتها و روترهای بیسیم شباهتهای زیادی دارد. تنها گزینههای تنظیمات از لحاظ ترتیب و نام گذاریها تفاوتهای اندک دارد.

سوالات فصل چهارم

- ۱. اکسس یاینت را تعریف کنید.
- ۲. روشهای لاگان شدن به اکسس پاینت را توضیح نمایید.
 - ۳. گزینههای هم تنظیمات اکسسپاینت را لست کنید.
 - ۴. هدف SSID در اکسسپاینت چیست ؟
- ۵. اگر در مورد SSID، گزینهٔ Disable انتخاب گردد، چی اتفاق میافتد.
 - ۶. هدف از Mode در اکسس پاینت چیست؟
 - ۷. کاربرد و موارد استفاده از Channel را بنویسید.
- ۸. قابلیت Bridgeing در اکسس پاینت کدام خدمات را فراهم می کند؟
 - ۹. هدف ازتنظیمات DHCP در اکسسپاینت چیست؟
- ۱۰.اگر در مورد DHCP، گزینهٔ Disable انتخاب گردد، چی اتفاق میافتد.
 - ۱۱. خدمات DDNS را توضیح بدهید.
- ۱۲. تنظيمات اكسسپاينت TP-LINNK با اكسسپاينت Linksys چى فرق دارد؟
 - ۱۳.خدمات Wi-Fi در اکسسپاینت چی وقت غیر فعال می گردد؟
- ۱۴. اکسسپاینت TP-LINK را طوری تنظیم کنید که بهنام آن Practic-Group و تنها برای ۴۵ کمپیوتر آدرس IP توزیع کند.
 - ۱۵.دو اکسس پاینت TP-LINK را از طریق قابلیتهای Bridging با هم دیگر شان وصل کنید.



معرفی و تنظیمات امنیتی شبکههای بیسیم



هدف کلی: در مورد امنیت و تنظیمات امنیتی شبکههای بیسیم شناخت حاصل نمایند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. پروتوکولهای امنیتی شبکههای بیسیم را معرفی کرده بتوانند.
- ۲. انواع حملات معمول در شبکههای بیسیم را نام گرفته بتوانند.
- ۳. عمل کرد پروتوکولهای WEP و WPA را توضیح داده بتوانند.
- ۴. تفاوتهای اصلی WPA، WEP و WPA را بیان کرده بتوانند.
 - ۵. روش MAC Filtering را معرفی کرده بتوانند.
 - ۶. روش WEP و WPA را تطبیق کرده بتوانند.
- ۷. تنظیمات SSID و کنترول کردن دسترسیها را انجام داده بتوانند.
 - ۸. تنظیمات PSK را تطبیق کرده بتوانند.
 - ٩. تنظیمات یوزرنیم و پاسورد سیستم را تطبیق کرده بتوانند.
 - ۱۰. محدود سازی پهنای باند را تطبیق کرده بتوانند.

در این فصل روی موضوعات امنیتی در شبکههای بی سیم به صورت عموم بحث صورت گرفته است. علاوه بر معرفی پروتوکولهای امنیتی و حملات احتمالی روی شبکههای بی سیم، تنظیمات امنیتی اکسس پاینت و WPA، WEP بی سیم، تنظیمات امنیتی؛ WPA و روترهای بی سیم نیز انجام شده است. در بخش معرفی و آشنایی با پروتوکولهای امنیتی؛ پهار نوع حملات شناسایی WPA۲ نیز بحث شده است. جهت آشنایی با حملات در شبکههای بی سیم؛ چهار نوع حملات شناسایی گردیده است. هر حمله در عناوین جداگانه با مشخصات و جزئیات آن، همراه با روش راه حلهای مناسب توضیح گردیده است.

بخش دیگر مهم این فصل تنظیمات امنیتی در شبکههای بیسیم است. تنظیمات امنیتی شامل، تغییرات تنظیمات پیشفرض، تنظیمات محدودیتهای ،MAC Filtering تنظیمات دسترسی به منابع، تنظیمات محدودیتهای پهنای باند، تنظیمات امنیتی PSK، تنظیمات یوزرنیم و پاسورد سیستم یا محیط admin، تنظیمات بروز رسانی Firmware و غیره موارد دیگر است. هرکدام از بخشهای فوق الذکر در تامین امنیت شبکههای بیسیم، اهمیت جداگانه دارد.

۵.۱ امنیت در شبکههای بیسیم

در ابتدا لازم است که تعریف مختصر از شبکههای بیسیم داشته باشیم. "شبکهٔ بیسیم به افراد اجازه می دهد که به یک شبکهٔ محلی یا انترنت وصل شوند و بستههای اطلاعات را توسط امواج الکترومقناطیسی منتشر سازند". بنابر این ارسال و دریافت اطلاعات با استفاده از امواج، توسط فضا در محیط آزاد، بدون کیبل و لین فزیکی صورت می گیرد. بنا بر این بحث امنیت شبکههای بیسیم بهصورت جدی مطرح می شود، که آیا با نبود لین و خطوط فزیکی ارسال و دریافت اطلاعات به صورت مطمئن صورت می گیرد یا خیر؟ از طرف دیگر برای کاربران مجاز در شبکه، باید دسترسی مطمئن به منابع شبکه فراهم شود، از هرجا و در هر زمان بدون کدام خطوط فزیکی (به صورت بی سیم) از تمام خدمات شبکه مستفید شود.

نکتهٔ مهم دیگر؛ آیا ابزارهای امنیتی که از طرف مدیر شبکه طراحی و تطبیق می گردد، در نهایت پاسخ گوی نیازهای امنیتی است؟ یا این که کاربران نیز ملزم به رعایت بعضی نکات و محدودیتهای امنیتی اند؟

به صورت عموم پروتو کولهای امنیتی در شبکههای WLAN بر سه نوع ذیل است:

- Wired Equivalent privacy (WEP) .1
 - WiFi Protected Access (WPA) . ۲
 - WiFi Protectd Access II (WPAT) . "

هر شبکهٔ بیسیم از یکی از این پروتوکولها جهت تامین امنیت اطلاعات در شبکه استفاده میکنند. برای این که متوجه باشیم کدام پروتوکول، امنیت بالاتری نسبت به پروتوکول دیگر دارد، لازم است در ابتدا پروتوکولها را بشناسیم:

WEP پروتوکول امنیتی

آنچه میکانیزمهای امنیتی بوده و نیازمند عملی شدن امنیت است، در عمل کرد و قابلیتهای پروتوکول امنیت WEP نیست. لذا پروتوکول WEP ضعیف ترین پروتوکول از نظر امنیت در شبکههای بی سیم است. پروتوکول WEP به هدف محرمانگی WEP به وجود آمد و معادل امنیت در سطح ارتباط سیمی بوده در سال ۱۹۹۷ در استندردهای ۸۰۲.۱۱ شبکهٔ Wi-Fi معرفی گردید. این پروتوکول امنیتی از روش رمزنگاری WCP استفاده می کند [۱۰]. چون مشکلات امنیتی در الگوریتم WCP نیز وجود دارد، یکی از مشکلات و ضعف الگوریتم WCP شده است. بررسی مشکلات الگوریتم WCP و آشنایی آن، در این کتاب نمی گنجد.

۵.۱.۲ پروتوکول امنیت WPA/WPA۲

این پروتوکول امنیتی شبکههای بیسیم از امنیت خوبی برخوردار است. پروتوکول WPA از لحاظ امنیتی بهبود یافته از WEP است. همچنان پروتوکول WPA۲ از تکنالوژی امنیتی بالاتری نسبت به WPA استفاده می کند که خود نوع بهبود یافت و پیشرفته WPA است. به صورت معمول احتمال حملاتی که بالای WPA می رود، به چهار صورت ذیل انجام می پذیرد:

- ۱- هندشیک چهار طرفه (four-way handshake)
 - ۲- بافرآور فلو (buffer over flow)
 - ۳- برات فورس (brut force)
 - ۴- شنود ترافیک (packet sniffer)

بهترین روش برای بهدستآوردن پاسورد در این پروتوکولها استفاده از روش بافر آور فلو میباشد؛ امّا به دلیل این که به سختی میتوان ابزارهای پیدا کرد که از روش بافر آور فلو پسورد را بگیرند از روشهای "هندشیک" و "برات فورس" بهمراتب بیشتر استفاده میشود. از روش شنود ترافیک دقیقا برعکس پروتوکول به WEP بسیار کم تر استفاده میشود, چرا که در این پروتوکول پکتها و ترافیک بهصورت بسیار قوی (رمزنگاری) شده اند.

دست دادن چهار طرفه (four-way handashake): این روش بیشتر ارتباط بین اکسسپاینت و کلاینت را بهقسم امن و مطئن برقرار می کند. هرگاه اکسسپاینت با کلاینت احراز هویت ۹۲ می کنند، در این جا بین این دو دستگاه کلیدهای احراز هویت مبادله می شود، درصورتی که کلید ضعیف باشد و یا روش نگهداری کلید درست نباشد، به جای کلاینت یک دستگاه مخرب جابه جا گردیده و عملیات هدف مند را در شبکه اعمال می کند.

¹¹Privacy

⁹² Authintication

بافر آور فلو (buffer over flow): این روش یک روش تضمینی است که تقریباً هرشبکهٔ بیسیم را با هرگونه پیشگیری امنیتی میتواند مورد تهدید قرار دهد. این روش بافر کردن مودم، پسورد را بهدست میآورد.

در این روش ابتدا هکر با استفاده از ارسال پکتهای زیاد بهسمت مودم هدف، باعث می شود بافر یا حافظه جانبی مودم را پر بسازد و به مرحله سرریز ۹۳ برساند. مودم در عرض چند ثانیه در این حالت گیج می شود و هکر از همین زمان نهایت استفاده را می برد و از مودم در خواست می کند که پسورد خود را در اختیارش قرار دهد و از آن جایی که مودم در آن حالت نمی تواند تشخیص دهد که این دستور از طرف ادمین می باشد یا هکر، دستور را بدون کدام محدودیتی اجرا می کند و هکر پاسورد آن شبکه را به دست می آورد [۱۰].

برات فورس (brut force): این روش بر اساس حدس و گمان عمل می کند. به این منظور که شما در ابتدا رمز عبورهای تان را از بعضی کلمات ساده انتخاب کرده اید. هر وقت هکر خواسته باشد، تمام کلمات را بر در یک فایل پیش خود نگه داری می کند و به وسیله ابزارهای که در این زمینه هستند؛ هریک از کلمات را بر روی اکسس پاینت تست می کند. با این روش ممکن است پاسورد احتمالی شما در فایل باشد و اکسس پاینت شما مورد دست برد افراد دیگر قرار گیرد. تک آن رمزهای عبور احتمالی شما روی آن شبکهٔ بی سیم تست می گردد.

اما موفقیت این روش بهمراتب پایین تر از دو روش یاد شده است.

شنود ترافیک (Packet Sniffer): در این روش با استفاده از ابزارهای که وجود دارد، بستههای اطلاعاتی را مورد شنود قرار میدهند. درصورتی که الگوریتم رمزنگاری ضعیف باشد، این روش موفق خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع حمله در این روش همانند حمله به پروتوکول WEP میباشد, ولی به دلیل این که در پروتوکولهای WPA پکتها به صورت رمز شده ارسال میشوند و چون هکر رمزنگاری قوی را میبینند به مراتب موفقیت خود را پایین تر احساس می کنند. امّا اگر روشهای لازم و مناسب را برای بهبود امنیت شبکه خود در نظر بگیریم و به صورت نکته به نکته شبکه خود را محدودتر کنیم، نفوذ هکرها سخت تر می شود. محدودیت های امنیتی قرار ذیل است:

- ۱- تغییر به پروتوکول امنیتی WPA۲؛
- ۲- انتخاب رمز عبوری امن برای شبکههای بیسیم؛
 - ٣- تغيير پاسورد پيشفرض اکسسپاينت؛
 - ۴- غیر فعال کردن WPS؛
- ۵- استفاده متداول از برنامه Who is on my WiFi؛
 - ۶-فیلتر کردن اتصال از طریق MAC؛

۹۲

⁹³ Over flow

۷- استفاده از shieleville؛

*SNIIFF مبكة بي سيم به وسيله SNIIFF - ٨

تغییر به پروتوکول امنیتی WPAY: یکی از بهترین گزینههای انتخابی برای امنیت شبکههای بیسیم است. این پروتوکول نسبت به دیگر پروتوکولهای امنیتی, امنیت بالاتری دارد. با داشتن این پروتوکول امنیتی، هکرها زمان لازم برای بهدست آوردن پاسورد را ندارند [۱].

زمان ممکن برای بهدست آوردن و نفوذ بهاین پروتوکولها بین ۶ ساعت تا چندروز است. لذا بههمین علت باعث می شود که نفوذگر از حمله بالای این پروتوکول اجتناب کند.

انتخاب رمز عبور امن برای شبکهٔ بیسیم: قسمی که قبلاً اشاره شد، قابلیت حدس زدن و ساده بودن پاسورد می تواند سبب مشکلات امنیتی شود. اگر پاسورد شما امنیت لازم را نداشته باشد و بهراحتی قابل حدس زدن باشد یک هکر بهراحتی می تواند پاسورد شما را به دست آورد.

خیلی از افراد از قبیل شمارهٔ تلفن, تاریخ تولد، آدرس کوچه، نام شهر و غیره کلمات ساده را منحیث پاسورد شان استفاده می کنند. بنا بر این کلمات ساده قابل گمان بردن است و در یک فایل، هر کلمه به صورت یکی به یکی تست می گردد.

تغییر پاسورد پیشفرض اکسس پاینت: هر اکسس پاینت دارای یک پاسورد پیشفرض میباشد که بیشتر با یوزر و پاسورد admin میتوانیم به اکسس پاینت وارد شویم. هم چنان هکرها نیز از یوزر و پاسورد پیشفرض آن کاملاً آگاهی دارند و با استفاده از آن به سادگی به اکسس پاینت شما وارد می شوند.

غیر فعال کردن WPS: این گزینه معمولاً برای امنیت شبکههای بیسیم است. اگر در همه سایتهای انترنتی هم جستجو کنید، فقط چیزهای مختلف در خصوص امن کردن از این ابزار میشنوید.

مثال: wifi protect setup

WPS مکانیزمی هست که به طور خودکار اطلاعات تبادلی میان دستگاههای Wi-Fi را رمزنگاری و امن می کند. این مکانیزم شامل تعریف رمز عبور، انتخاب پروتوکول رمزنگاری، اعتبار سنجی دستگاههای گیرنده و فرستنده اطلاعات و.... است.

درحقیقت تمامی کارهای که باید یک کاربر بهطور دستی برای امنیت شکبهٔ بیسیم انجام دهد، با زدن یک کلید انجام می گیرد. توجه کنید که تمامی دستگاههای درون شبکهٔ شما باید از WPS پشتیبانی کند. به دلیل این که خودکار است و هر استفاده کننده را اجازه تنظیمات امنیتی نمی دهد، باید غیر فعال گردد.

استفاده متداول از برنامه Who is on my WiFi: این برنامه این امکان را بهشما میدهد که در هرلحظه بدانید که کیها و چند نفر بهشبکهٔ بیسیم شما متصل هستند. همچنان بهراحتی لست و نام کسانی را که از اکسس پاینت شما استفاده می کنند، مشاهد کرده می توانید.

فیلتر کردن اتصال از طریق MAC: در اکسس پاینت قابلیتی دیگر وجود دارد که شما میتوانید از طریق آدرس MAC، تمام افراد غیر مجاز را محدود بسازید. این تنظیمات به دوشکل صورت میگیرد. اول، هرکمپیوتری قابل اعتماد است، آدرس MAC آن در لیست استفاده کنندگان مجاز اضافه میشود. دوم، هرکمپیوتری که قابل اعتماد نیست، آدرس MAC آن در لیست استفاده کنندگان غیر مجاز اضافه میشود.

در این روش هکر به هرصورتی که بتواند پاسورد شبکه را بهدست آورد، قادر نخواهد بود که بهشبکه متصل شود.

تقسیم بندی بالا از دید امنیتی کلی و عمومی بوده است و بیش تر بررسی بخش نظری و چالشهای امنیتی پروتوکولهای امنیتی را مرور کردیم. اما از دید دیگر نیز تقسیم بندی امنیتی شبکههای بیسیم وجود دارد. از دید دیگر به لحاظ عملی، تنظیمات امنیتی شبکهٔ بیسیم را بخشهای مختلف تقسیم بندی میکنند. این تقسیم بندی مهم تر از تقسیم بندی قبلی است.

به صورت عموم چهار روش امنیتی در شبکه های بی سیم جهت تامین امنیت و تنظیمات امنیتی شبکه بی سیم مورد استفاده قرار می گیرد.

- ۱. WEP: این اصطلاح برگرفته شده از Wired Equivalent Protocol/Privacy است. در این روش از شنود استفاده کنندگان که در شبکه مجوز ندارند، جلوگیری به عمل می آید. این روش امنیتی بیشتر در شبکههای کوچک قابلیت استفاده دارد و برای آن مناسبتر است. زیرا در این روش نیاز به تنظیمات دستی کلید (Key) مربوطه در هر Client می باشد. روش رمزنگاری WEP براساس الگوریتم RC4 کار می کند. دلیل که الگوریتم RC4 در تولید کلید ضعف دارد، لذا روش WEP، یک روش رمزنگاری موفق نمی باشد.
- ۲. WPA/WPA۲ است. این روش الگوریتم Wi-Fi Protected Access است. این روش الگوریتم الگوریتم الگوریتم الگوریتم WPA/WPA۲ کار می کند. لذا روش پیشرفته تر آن، الگوریتم رمزنگاری WPA نیز براساس الگوریتم کند. این روش از امنیت و کارایی خوبی برخوردار است. [۱۰]
- ۳. SSID: این اصطلاح برگرفته شده از Service Set Identifier است. هر شبکه WLAN دارای یک نام و مشخصه میباشد. لذا هر شبکهٔ محلی دارای یک شناسه (Identifier) منحصر به فرد میباشد که برای شناسایی شبکهٔ WLAN استفاده میشود. این شناسهها در Access Point تنظیم میگردد و مطابق آن تمام Clients ها خود را تنظیم میکنند. هر کاربر برای دسترسی به شبکه مورد نظر خود باید تنظیمات SSID مربوطه را انجام دهد.
- ۴. MAC Filtering همان آدرس فزیکی است که بهنام MAC بهنام MAC Filtering فزیکی است که بهنام MAC جنیره شده باشد. در این روش لستی از آدرسهای MAC مورد نظر را در یک Access Point ذخیره می مینمایند و تمام Client هایی که آدرس MAC شان ذخیره شده باشند، اجازه استفاده از شبکه را دارند. به به مینمایند و تمام MAC هر کمپیوتر که در Access Point ذخیره نباشد، توانایی استفاده از شبکه و منابع شبکه مانند انترنت را ندارند. در این روش همیشه آدرسهای کمپیوتر با لستی از آدرسهای

MAC در داخل Access Point مقایسه می گردد و مطابق آن لست در خواستها اجرا می گردد. این مروش امنیتی برای شبکههای کوچک مناسب بوده و برای شبکههای بزرگ استفاده ندارد. زیرا در شبکههای بزرگ امکان ورود این آدرسها از لحاظ زیادی به Access Point ها بسیار مشکل می باشد.

در ادامه، مواردی که از لحاظ امنیتی اهمیت بیشتر دارند و از طرف دیگر قابل عیارسازی اند، مطابق به مفردات درسی این کتاب به آن پرداخته میشود.

۵.۲ تنظیمات امنیتی اکسس یاینت و روترهای بیسیم

تنظیمات امنیتی در اکسس پاینت ها و روترهای بیسیم، بخشهای مختلف داشته که در ادامه به نکات مهم آن پرداخته میشود.

(Wireless Security) تنظیمات امنیتی شبکه بیسیم

در محیط تنظیمات امنیتی دو گزینهٔ مهم و اساسی وجود دارد. گزینهٔ اول این که شبکهٔ WLAN از لحاظ امنیتی کدام مشکل نداشته و تنظیمات امنیتی را غیر فعال (Disable Security) می کنیم. گزینهٔ دوم این که WLAN در امنیت کامل نبوده و ضرورت به فعال شدن تنظیمات امنیتی است. تنظیمات امنیتی شامل این که WLAN در امنیتی است که در عناوین قبلی به آن پرداخته شده است. اگر شما از الگوریتمهای اعتدادی از الگوریتمهای استفاده می کنید، ضرورت به وارد کردن یک پاسورد PSK امنیتی است که در عناوین قبلی به آن پرداخته شده است. اگر شما از الگوریتمهای امنیتی است که در ایسورد) مشترک برای تمام استفاده کنندههای WALN فراهم می کند. همه افرادی که این پاسورد به دسترس شان قرار می گیرد، از آن به صورت مشترک استفاده می کنند. برای استفاده این الگوریتم زمان ضرورت است که هر استفاه کننده از طریق کمپیوتر، موبایل و تبلیت خود به اکسس پاینت این پاسورد توسط اکسسپاینت خواسته می شود. در صورتی که پاسورد درست و دقیق باشد، این فرد مجاز شناخته می شود. به عنوان مثال در شکل دیل این پاسورد "AES معرفی شده است. البته الگوریتم که امنیت این پاسورد را تامین می کند، فیل این پاسورد «AES معرفی شده است.

گزینهٔ دیگر، اگر از الگوریتم WPA/WPAT-Enterprise استفاده شود، در این صورت ضرورت به گزینهٔ دیگر، اگر از الگوریتم Radios سرورها دارید. به عبارت دیگر سرورهای جداگانه ضرورت است که مسئولیت احراز هویت 40 افراد مجاز و غیر مجاز را به عهده گیرد. این سرورها را بهنام Radios Server ها یاد می کنند. این حالت پیچیدگی، تنظیمات و هزینهٔ زیادی ضرورت دارد. درصورتی که اهمیت شبکههای WAN زیاد باشد و ملاحظات امنیتی شدیداً قوی باشد، نیاز به امنیت بیش تر دارید و بهتر است از این گزینه استفاده شود.

⁹⁴Pre Shared Key

⁹⁵Autintication

در روش Radios سرورها، علاوه بر اکسسپاینت، سرورجداگانه تمام یوزرنیمها و پاسوردها را در خود ذخیره نموده و احراز هویت از طریق این سرور انجام می شود. بنا بر این مسئلهٔ تنظیمات را پیچیده تر می سازد. به جزئیات اینها در شکل ۵-۱ توجه نمایید.

TP-LINK	C		
Status	Wireless Security		
Quick Setup			
VPS .	Disable Security		
ietwork			
Areless	 WPA/WPA2 - Personal(Recommende 	ed)	
Wireless Settings	Version:	WPA2-PSK ▼	
Mireless Security	Encryption:	AES •	
Wireless MAC Filtering	Wireless Password:	accesspoint10	
Wireless Advanced		(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8	8 and 64
Wireless Statistics	Group Key Update Period:	The residence of the re	
HCP	Group hey openie i enou.	Common (node) is suitable in for the foreign minimum to say, a model	
orwarding	WPA/WPA2 - Enterprise		
ecurity			
arental Control	Version:	1.00	
ccess Control	Encryption:		
dvanced Routing	Radius Server IP:		
andwidth Control	Radius Port:	1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)	
& MAC Binding	Radius Password:		
ynamic DNS	Group Key Update Period:	(in second, minimum is 30, 0 means no update)	
stem Tools			
	⊚ WEP		
	Туре:	Automatic ▼	
	WEP Key Format:	Hexadecimal •	
	Key Selected	WEP Key Key Type	
	Key 1:	Disabled T	
	Key 2	Disabled *	
	Key 3:	Disabled ▼	

شکل ۵- ۱: تنظیمات امنیتی PSK در اکسس پاینت

MAC(MAC Filtering) تنظیمات فلترشدن آدرس

فلترکردن آدرسهای MAC یکی از گزینههای قوی و معتبر در تامین امنیت شبکههای MAC است. در روش فلتر کردن آدرس MAC، اکسسپاینتها و روترهای بیسیم براساس آدرس MAC استفاده کنندگان تصمیم می گیرند. این تصیم بستگی به نوع پالسی و سیاست مدیر شبکه دارد. ممکن است لستی از MAC آدرس ها را اجازه دهد که از شبکه استفاده کند و یا ممکن است این لست را اجازه ندهد تا از منابع و خدمات شبکه استفاده کند. در این روش آدرسهای MAC هر کمپیوتر، لپتاپ، تبلیت، موبایل و غیره در یک لست ثبت می شود. این لست جهت احراز هویت استفاده کنندگان توسط اکسسپاینت استفاده می شود.

طوری که در شکل α -۲ دیده میشود، دونوع سیاست کلی برای این روش وجود دارد.

سیاست اول: لست آدرسهای MAC که در اکسس پاینت موجود است، جهت استفاده از منابع و خدمات شبکه ممنوع (Deny) است.

سیاست دوم: لست آدرسهای MAC که در اکسس پاینت موجود است، جهت استفاده از منابع و خدمات شبکه اجازه (Allow) است.

در ادامه دیده می شود که تعدادی از آدرسهای MAC در لست ذخیره شده است. این لست فعلاً به دلیل انتخاب گزینه اولی، برای استفاده مجاز نیست. درصورتی که خواسته باشیم این لست را ادامه بدهیم از گزینه Disable ، Enable All می توانیم استفاده کنیم. علاوه برآن مطابق ضرورت از گزینه های Delete All ، All نیز می توانیم استفاه کنیم. به عبارت دیگر تمام لست را می توانیم با انتخاب یک گزینه فعال، غیر فعال و حذف کنیم.

هم چنان مطابق شكل ذيل، مي توانيم فعاليت فلتر كردن MAC را فعال و يا مطلق غير فعال كنيم.

یاد آوری: تنظیمات فلتر شدن MAC، قوی ترین، نهایی ترین، موثر ترین و کاربردترین گزینه برای تامین امنیت شبکه WLAN است. جزئیات این موضوع را در شکل -3 ملاحظه نمایید.

TP-LINK	C°				
Status					
Quick Setup	Wireless MAC Fil	tering			
WPS					
Network	Wirel	ess MAC Filtering: Disab	led Enable		
Wireless			- Marianter		
- Wireless Settings	-				
- Wireless Security	Filtering Rules				
- Wireless MAC Filtering	Deny the state	ons specified by any enabled en	tries in the list to acce	SS.	
- Wireless Advanced	Allow the state	ions specified by any enabled er	ntries in the list to acce	SS.	
- Wireless Statistics					
DHCP	ID MAC Address		Status	Description	Modify
Forwarding	and a contract of the contract	ey.	Enabled		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Security	ALL MANAGEMENT AND			King Mirwais	Modify Delete
Parental Control	2 B0-06-E6-19-9E-99		Enabled Enabled	shaboo	Modify Delete
Access Control	3 B0-10-41-09-8D-C6	B0-10-41-09-8D-C6			Modify Delete
Advanced Routing	4 B0-06-E6-19-9E-90	B0-06-E6-19-9E-90			Modify Delete
Bandwidth Control	5 B0-10-41-09-8D-C	B0-10-41-09-8D-C7			Modify Delete
IP & MAC Binding					
Dynamic DNS	Add New En	nable All Disable All	Delete All		
System Tools					

شكل ۵- ۲: تنظيمات فلتر كردن آدرس MAC

4.۲.۳ ارتقای لخت افزار (Firmware Upgrade)

ارتقای ^{۹۶} لخت افزار یا Firmware یکی از گزینههای است که در اکسسپاینتها و روترهای بیسیم وجود دارد. با استفاده از این گزینه، Frimware قابل ارتقا است. امّا باید متوجه باشیم که از کدام منبع ارتقای لختافزار را انجام میدهیم. طوری که در شکل زیر دیده می شود، دو گزینهٔ (محلی و آنلاین) برای ارتقای لختافزار در نظر گرفته شده است.

در روش محلی^{۹۷}؛ فایل ارتقا قبل از این مرحله باید در کمپیوتر شما ذخیره شده باشد. هم چنان این فایل باید از منابع معتبر و با اطمینان کافی دریافت شده باشد. هیچ گاه فایل آلوده، مخرب، نفوذگری و غیر نباشد.

⁹⁶ Upgrade

⁹⁷ Choose File

همیشه کوشش شود که از وبسایتهای معتبر و از کمپنیهای معتبر، توسط کمپیوتر دانلود گردد. در ادامه از کمپیوتر خود به صورت محلی روی اکسسپاینت و یا روتر بیسیم، بارگزاری ۹۸ شود.

در روش آنلاین ^{۹۹}؛ در همین لحظه بهصورت آنلاین باید از طریق انترنت و از وبسایتهای معتبر باید ارتقای لختافزار صورت گیرد. در این روش قبل از ارتقای لختافزار، باید منابع ارتقا تست و شناسایی گردد. اعتبار و اطمینان وبسایت آن با دقت تمام و سرتفکت آن کمپنی شناسایی شود. هیچگاه فایل آلوده، مخرب، نفوذگر و غیره نباشد. همیشه کوشش شود که از وبسایتهای معتبر و از کمپنیهای معتبر توسط کمپیوتر دانلود گردد. علاوه برآن در وقت ارتقا، نهایت به اتصال ۱۰۰ انترنت خود توجه داشته باشیم و از اتصال انترنت مطمئن استفاده کنیم. همچنان نباید جریان دانلود و گرفتن فایل ارتقا قطع و یا بهسکتگی مواجه شود. در صورت قطع شدن اتصال انترنت، باید مراحل انجام ارتقا از اول شروع گردد. شکل ۵-۳ دو روش ارتقای لختافزار را نشان میدهد.

TP-LINK		
Status Quick Setup WPS	pgrade	
Network Wireless DHCP Forwarding	File: Firmware Version: Hardware Version:	Choose File No file chosen 3.13.27 Build 121101 Rel.38183n WR841N v8 00000000
Security Parental Control Access Control Advanced Routing		Upgrade
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools		
- Time Settings - Diagnostic - Firmware Upgrade		

شکل ۵- ۳: ارتقای لختافزار در روترهای بیسیم

(Factory Default) تنظیمات پیش فرض

در اکسسپاینتها و روترهای بیسیم گاهی نیاز است که به تنظیمات اولیه ۱۰۱ (تنظیمات کمپنی) خود برگردانده شود. این گزینه در بسیار حالتها ضرورت است که تنظیمات اکسسپاینت و روترهای بیسیم از بین برده شود و به تنظیمات اولیه برگردانده شود. در وقتی که پاسوردهای اکسسپاینت فراموش گردد و به دلایل مختلف گاهی عمل کرد درست نداشته باشد، ضرورت می شود که به تنظیمات اولیه آن برگردانده شود.

99 Online

⁹⁸Upload


¹⁰⁰Connections

¹⁰¹Default Factory Settings

نکتهٔ مهم این است که برگرداندن به تنظیمات اولیه، به دو حالت ممکن است. حالت اول از طریق تنظیمات اکسس پاینت، مطابق شکل زیر و حالت دوم از طریق دکمه Reset از بیرون دستگاه انجام می شود. در حالت دوم باید دکمهٔ Reset را تا وقتی فشار داده نگهداریم که تمام چراغهای روتر بیسیم، روشن گردد. بعد از روشن شدن تمام چراغهای روتر، روتر بیسیم، به حالت تنظیمات اولیه یعنی کمپنی خود قرار خواهد گرفت. وقتی یک اکسس پاینت ویا روتر بیسیم به حالت اولیه خود قرار گیرد، به معنی این است که تنظیمات قبلی شما حذف گردیده است و تنظیمات اولیهٔ کمپنی فعال گردیده است.

تنظيمات پيشفرض چيست؟

هر اکسسپاینت و روتربیسیم از خود تنظیمات پیشفرض دارد. این تنظیمات عبارت از تنظیماتی است که به مورت پیشفرض بار اول در کمپنی انجام می گیرد و بعد از بسته بندی با همان تنظیمات کمپنی به بازار و مارکیتهای فروش، عرضه می شود. به عنوان مثال تنظیمات اولیه در یک اکسسپاینت عبارت از: آدرس IP، و مارکیتهای فروش، عرضه می شود. به عنوان مثال تنظیمات اولیه در یک اکسسپاینت عبارت از: آدرس ایوزرنیم، پاسورد، نام شبکه (SSID) و غیره موارد دیگر است. هر کدام از این موارد در تمام اکسسپاینتهای یک برند، یکسان و مشابه می باشد. در برند TP-LINK آدرس IP پیشفرض ۱۹۲.۱۶۸.۱۱ و یوزرنیم و پاسورد پیشفرض admin و نام شبکه (SSID) آن TP-LINK است. از این جهت به لحاظ امنیتی هیچگاه نباید یک روتر بی سیم و یا اکسسپاینت به صورت تنظیمات اولیهٔ آن مورد استفاده قرار گیرد. دلیل در این است که تنظیمات فرصت باید تنظیمات اولیهٔ آن تغییر داده شود و بعد مورد استفاده قرار گیرد. دلیل در این است که تنظیمات کمپنی برای همه اکسسپاینتها یک سان است و همه افراد تخنیکی و مسلکی به شمول هکرها از این تنظیمات کمپنی برای همه اکسسپاینت را به تنظیمات کمپنی ببریم. همت حذف تنظیمات خود از گزینه Restore استفاده نماییم. به عبارت دیگر با استفاده از گزینه Restore




شکل ۵- ۴: تنظیمات پیشفرض از طریق گزینهٔ Restore

۵.۲.۵ تنظیمات backup و Restore

گزینهٔ backup: درصورتی که مدیر شبکه خواسته باشد که از تمام تنظیمات روتر بیسیم و یا اکسس پاینت، کاپی احتیاطی پیش خود نگه داری نماید، از گزینهٔ backup استفاده می کند. تنظیمات Backup به هدف کاپی گرفتن فایل تنظیمات است که در صورت ضرورت از آن استفادهٔ دوباره استفاده می گردد. جهت در ک مطلب به شکل زیر توجه نمایید.

گزینهٔ Restore: این گزینه جهت استفاده از فایل backup استفاده می شود. بهبیان دیگر؛ وقتی خواسته باشیم که فایل backup را روی اکسس پاینت و یا روتر بی سیم اجرا کنیم؛ از گزینهٔ backup خواسته باشیم. توصیه مدیریتی و امنیتی شبکه این است که همیشه از تنظیمات خود backup داشته باشیم و در صورت ضرورت آنرا دوباره Restore نماییم. شکل ۵-۵ به وضاحت نشان می دهد که با استفاده از گزینهٔ Backup فایل تنظیمات دانلود و به کمپیوتر ما ذخیره می شود. امّا گزینهٔ Backup زمانی استفاده می گردد که فایل را در کمپیوتر و یا سرورهای داخلی خود داشته باشیم و آنرا روی روتر خود دو باره اجرا کنیم.



شکل ۵- ۵: تنظیمات کاپی گرفتن فایل عیارسازی و استفاده دوبارهٔ آن (Backup and Restore)

۵.۲.۶ تنظیمات یوزرنیم و پاسورد سیستم


یکی از مسایل مهم امنیتی در روترهای بیسیم، تعریف یوزرنیم و پاسورد جدید برای سیستم است. این یوزرنیم و پاسورد توسط مدیر شبکه ۱۰۲ در وقت ورود به سیستم (محیط عیارسازی) مورد استفاده قرار می گیرد. بنا بر این، این یوزرنیم و پاسورد به صورت کل برای تمام بخشهای شبکه مهم و اساسی است. در صورت افشا شدن این لایهٔ امنیتی، تقریباً تمام امکانات و خدمات شبکه، مورد دستبرد افراد مخرب قرار خواهند گرفت. به

_

 $^{^{102}}Admin$

عبارت دیگر، وقتی یوزرنیم و پاسورد روتر شبکه بهدسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد، تقریباً تمام منابع در اختیار شان است.


نکته مهم: در عنوان قبلی در مورد Restore کردن به هدف Reset کردن روتر توضیح داده شد. اگر روتر بی سیم و یا اکسس پاینت Reset گردد، تمام تنظیمات به شمول یوزرنیم و پاسورد سیستم، به حالت اولی (تنظیمات کمپنی) قرار می گیرد. از طرف دیگر می دانیم که یوزرنیم و پاسورد اکسس پاینتها به صورت پیش فرض، admin است و هر کسی از آن اطلاع دارد و می تواند به نفع شخصی خود سوء استفاده نماید. شکل ۶-۵ جزئیات این تنظیمات را نشان می دهد.



شکل ۵- ۶: تنظیمات یوزنیم و پاسورد سیستم

(Bandwidth Control Settings) تنظیمات کنترول کردن پهنای باند


با استفاده از تنظیم پهنای باند می توانیم به صورت عمومی اطلاعات ورودی و خروجی روی اکسس پاینت و یا روتر بی سیم را کنترول کنیم. این گزینه برای محدود سازی استفاده از انترنت و یا منابع دیگر شبکه می تواند موثر باشد. به عنوان مثال: چندین شبکه WLAN داریم که در نهایت همهٔ اینها از طریق یک اتصال عمومی به انترنت وصل است. حالا ضرورت است که پهنای باند کلی را بالای هرکدام تقسیم کنیم تا تمام شبکههای از دسترسی به انترنت مستفید گردد. مطابق شکل زیر دو محدودیت را می توانیم اضافه کنیم. مقدار معلوماتی که از طریق این روتر خارج می شود، به نام و Egress و مقدار معلوماتی که به روتر وارد می شود به نام ۱ Ingress یاد می شود. هر دو گزینه را می توان بر حسب کیلوبایت برثانیه محدود و یا کنترول کنیم. در شکل این مقدار به ترتیب ۵۱۲ کیلوبایت برثانیه و ۲۰۴۸ کیلوبایت برثانیه در نظر گرفته شده است.



شکل ۵- ۷: تنظیمات کنترول کردن پهنای باند روی روتر بیسیم

۵.۲.۷ تنظیمات کنترول پهنای باند بر اساس محدودهٔ آدرس IP

این تنظیمات براساس محدودهٔ آدرس IP، پورت و پروتوکول انجام میشود. قسمی که در شکل دیده میشود، با استفاده از اضافه کردن محدودهٔ از آدرسهای IP میتوانیم، پهنای باند را کنترول کنیم. به عبارت دیگر میتوانیم به تعدادی از کمپیوترهای که ضرورت کمتر به انترنت دارند و یا به تعداد پروتوکولهایی که ضرورت به استفادهٔ آن در شبکه نیست، بهتر است که حق استفاده از انترنت را محدود بسازیم. انعطاف پذیری این تنظیمات در این است که با استفاده از Max Bandwidth و Min Bandwidth میتواند حداقل و حد اکثر استفاده از پهنای باند را محدود بسازیم. جزئیات بیش تر را در شکل ۵-۸ مشاهده نمایید.



شکل ۵- ۸: تنظیمات محدودسازی پهنای باند براساس آدرس ${
m IP}$ و پروتوکول

(Binding Settings) محدود کردن کمیپوترهای مشخص (8.۲.۸

محدود کردن دسترسی بعضی کمپیوترهای ، یکی از گزینه های دیگر در روترهای بیسیم است. با استفاده از این گزینه میتوانیم تعدادی از آدرس های IP همراه با آدرس MAC آنرا شامل لست بسازیم. در این صورت این کمپیوتر در محدوده کنترول شده قرار گرفته و نمیتواند از شبکه LAN استفاده کند. ممکن بعضی کمپیوترها به لحاظ امنیتی از دسترسی به LAN محروم گردد. مطابق شکل ذیل میتوانیم این گزینه را برای

تعدادی از کمپیوترها فعال و یا در صورت ضرورت غیر فعال کنیم. جهت معلومات بیشتر به شکل ۵-۹ توجه نمایید.



شکل ۵- ۹: محدود کردن کمیپوترهای مشخص از شبکه LAN

تنظيمات پيشرفتهٔ امنيتي (Advanced Security)

در این بخش از تنظیمات امنیتی باید با دقت بیشتر توجه داشته باشیم. با استفاده از این تنظیمات می توانیم از حملات و تهدیدات احتمالی که بالای کارایی شبکه تاثیر منفی می گذارد، باید جلوگیری کنیم. TCP- این حملات و تهدیدات احتمالی، حملات RICMP-Flood Attack ،DoS ها، احتمالی، حملات و ping وغیره موارد دیگر را در بر می گرد. طوری که در شکل زیر دیده می شود، تعداد بسته ها $^{1.7}$ برحسب ثانیه قابل تنظیم است. به اطمینان گفته می توانیم که تنظیمات این بخش امنیتی بالای کارایی شبکه و عمل کرد روتر بی سیم نهایت موثر واقع می شود. از طرف دیگر از حملات و تهدیدات احتمالی پیش گیری می نماید. جزئیات این را در شکل $^{1.7}$ ببینید.




شكل ۵- ۱۰: تنظيمات پيشرفتهٔ امنيتي

¹⁰³Packets

Access Control Management) تنظیمات کنترول دسترسیها


اولین امکانات این بخش فعال کردن کنترول دسترسی به انترنت است. لذا با استفاده از کنترول دسترسی می توانیم می توانیم نوع بستههای مشخص شده را اجازه و یا منع نماییم. خوبی دیگر این گزینه در این است که می توانیم هاستهای مشخص را در زمان مشخص با تعیین نوع بستهها و دیتا محدود سازیم و یا اجازهٔ دسترسی به منابع شبکه را فراهم سازیم. بنا بر این مطابق ضرورت و تنظیم زمان، دسترسی هاستها را با توجه به نوع دیتاهای مشخص، کنترول کنیم. شکل ۱۱-۱۵ را مشاهد نمایید.



شکل ۵- ۱۱: تنظیمات دسترسی به انترنت براساس فلتر کردن نوع بستهها

۵.۲.۱۰ تنظیمات زمانبندی استفادهٔ انترنت (Schedule Settings

در این روش با استفاده از محدود کردن روز و ساعت می توانیم دسترسی به انترنت را محدود سازیم. این روش در نهایت کاربرد و موارد استفاده زیاد دارد. مطابق شکل 0-11 با استفاده از این روش می توانیم تقسم اوقات استفاده از انترنت را بر اساس ساعت برای کارمندان اداره، محصلان و بخشهای دیگر یک سازمان تنظیم و عملی بسازیم.



شکل ۵- ۱۲: تنظیمات دسترسی بهانترنت براساس تقسیم بندی روز و ساعت



خلاصة فصل ينجم

در این فصل موضوعات مهم امنیتی در شبکههای بیسیم و بهصورت خاص در شبکهٔ WLAN بهصورت جامع بحث گردید. آنچه در این فصل گفته شد؛ معرفی پروتوکولهای امنیتی و حملات احتمالی روی شبکههای بیسیم، تنظیمات امنیتی اکسسپاینت و روترهای بیسم، استفاده موثر از لحاظ کارایی، کنترول کردن پهنای باند و غیره بحث گردید. بخش مهم دیگر این فصل معرفی و آشنایی پروتوکولهای امنیتی؛ WPA و WPA و WPA۲ و همچنان حملات احتمالی نیز توضیح گردید. بهصورت عموم، چهار نوع حملات اساسی در شبکههای بیسیم معرفی گردید.

قسمی که به یاد داریم؛ تنظیمات امنیتی در شبکه های بی سیم و به صورت خاص در اکسس پاینت ها و روترهای بی سیم هدف اصلی این فصل دانسته شده است. بالاخره در این فصل به تنظیمات امنیتی اکسس پاینت و روترهای بی سیم آشنا شدیم. این تنظیمات عبارت از: تغییرات تنظیمات پیش فرض، تنظیمات امنیتی PSK، Filtering، تنظیمات دسترسی به منابع، تنظیمات محدودیت های پهنای باند، تنظیمات امنیتی Firmware و غیره موارد دیگر است که به آنها آشنا شدیم.

سوالات و فعالیت های فصل پنجم

- ۱. بخشهای مهم امنیت در شبکهٔ WLAN را نام بگیرید.
- 7. تفاوت الگوريتمهاي امنيتي WEA و WPA در چيست؟
 - ۳. احراز هویت در شبکهٔ بیسیم چگونه اتفاق میافتد؟
- ۴. هدف از استفاده SSID در شبكهٔ WLAN در چيست؟
- ۵. چرا باید از تنظیمات پیشفرض اکسسپاینت استفاده نشود.

فعاليت ها

- ۱. فلوچارت میتودهای RTS و CTS را ترسیم کنید.
- ۲. نام شبكهٔ (SSID) در شبكهٔ WLAN چگونه غير فعال مي گردد؟
- ٣. لطف نموده حل اقل سه اكسس پاينت را بين هم به صورت Bridge وصل سازيد.
 - ۴. روش MAC Filtering را در یک اکسسپاینت تطبیق نمایید.
 - ۵. با استفاده از کدام گزینه می توانید اکسس پاینت را Reset نمایید.
 - ۶. در یک روتر بی سیم، backup فایل تنظیمات را انجام دهید.
 - ۷. حد اقل دو کلاس آدرس IP را به نوبت بالای DHCP سرور تطبیق نمایید.
 - ۸. پاسورد پیشفرض روتر بیسیم را تغییر دهید.



روشهای حل مشکل در شبکههای بیسیم



هدف کلی: با روشهای حل مشکلات شبکههای بیسیم آشنا شوند.

اهداف آموزشي: در پايان اين فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. مشکلات در شبکههای بیسیم را تشخیص داده بتوانند.
 - ۲. مشکلات در شبکه Wi-Fi را حل کرده بتوانند.
- ۳. مشکلات در سرور DHCP را تشخیص و برطرف کرده بتوانند.
 - ۴. مشکلات در کارت شبکه (NIC) را تشخیص داده بتوانند.
- ۵. از درست کارکردن کارت شبکه و پروتوکول TCP/IP اطمینان حاصل کرده بتوانند.
 - ۶. درصورتی که نام شبکه مخفی گردیده باشد، اقدام به راه حل آن کرده بتواند.
 - ۷. آدرسهای IP معتبر و نا معتبر را تشخیص داده بتوانند.
 - ٨. حذف و تجديد آدرس IP را مطابق دستوراالعملها، انجام داده بتوانند.

در این فصل مشکلات عمده و اساسی در شبکههای بیسیم و بهخصوص مشکلات در شبکههای WLAN را معرفی خواهیم کرد. همچنان علاوه بر موضوعات نظری حل مشکل، بهموضوعات عملی و تطبیقی آن نیز اشاره خواهد شد. همچنان کوشش شده است که ابزارهای حل مشکل نیز معرفی گردد.

مشکلاتی که در این فصل به آن اشاره خواهد شد، TCP/IP Stak ، مشکلات کارت شبکه، عدم سرویس دهی سرور DHCP، مخفی بودن SSID، فراموش شدن یوزر نیم و پاسورد اکسسپاینت و یا روترهای بی سیم و غیره خواهد بود. کوشش می گردد که بعد از شناسایی مشکلات، راه حل مناسب و قابل اجرا نیز پیشنهاد گردد. هم چنان بخش مهم این فصل، ارائه و معرفی دستورالعملهای حل مشکل، معرفی ابزارهای حل مشکل در موارد مختلف است. کوشش می شود که استفاده و تنظیمات مناسب Wi-Fi، ضرورتهای حل مشکل، تنظیمات ، ریست، حذف و یا تنظیم مجدد آن به روش ساده و کوتاه معرفی گردد.

همچنان برای شناسایی مشکلات در شبکهٔ Wi-Fi به صورت جداگانه بحث خواهد شد. در این فصل راه حلهای شبکهٔ Wi-Fi به صورت جداگانه بیان خواهد شد.

P.1 حل مشكل در شبكه هاي WLAN

برای حل مشکل^{۱۰۴} در شبکههای WLAN باید معلومات جانبی شبکه را نیز داشته باشیم. هدف این است که محصلان عزیز باید مباحث ابتدایی شبکه را از گذشته بهیاد داشته باشند. در غیر آن روشهای حل مشکل بهسادگی قابل تطبیق نمیباشد.

مباحث حل مشکل همیشه بر اساس یک میتود قابل حل نمیباشد و هیچگاه تشخیص مشکل به یکبارگی قابل انجام نمیباشد. هدف این است که تشخیص مشکل، ضرورت به تطبیق میتودهای مختلف دارد تا به صورت مطئن قضاوت شود که کدام جای شبکه، احتمالاً در گیر بعضی مشکلات است.

هم چنان باید توجه داشته باشیم که تمام مباحث حل مشکل، همیشه تسلسل منطقی نداشته است؛ که مانند بخشهای نظری این کتاب، عناوین را دنبال هم بحث کنیم. بلکه براساس فرضیهها و سناریوهای مشکل می توانیم روش حل مشکل را گام به گام تطبیق کنیم. هم چنان انجام روشهای حل مشکل باید به صورت یکایک با تسلسل درست انجام گیرد.

استفاده از Wi-Fi کمپیوتر

جهت استفاده از Wi-Fi باید نکات ذیل را در نظر بگیریم.

- مطمئن باشیم که کلید Wi-Fi بر روی لب تاپ روشن باشد. جهت اطمینان باید چراغ Wi-Fi روشن باشد.
 - مطمئن باشم که کمپیوتر در حالت airplane mode نباشد.

¹⁰⁴Troubleshooting

- در صورت امکان، از نزدیک اکسس پاینت و یا روتر بیسیم را استفاده کنید.
- اگر نام شبکه (SSID) را درلیست نمیبینید، شاید روتر ویا اکسسپاینت برای شما تنظیم نشده باشد. ممکن نام شبکه را از دید شما مخفی کرده باشد. در این حالت باید به صورت دستی متصل شوید.

۶.۱.۱ اجرای دستورات تست و دریافت اطمینان از شبکه

بعضی ابزارهای موثر برای حل مشکل وجود دارد. این ابزارها در مرحلهٔ اول مشکلات را شناسایی و در مرحلهٔ دوم مشکل را رفع مینماید. یکی از این ابزارها بهنام حل کنندهٔ مشکل ۱۰۵ در ویندوز است. با استفاده از این ابزار مشکلات شبکه شناسایی و بعد برای حل آن تلاش می کنند. درصورتی که مشکلات سخت افزاری باشد و یا مشکلات جدی تری که با این ابزارها قابل اصلاح نباشد، پیام دیگر صادر می شود. در این صورت اجرای بعضی دستورات جهت تست و اطیمنان از حل مشکل لازم است. این دستورات قرار ذیل می باشد:

را ریست کنید. TCP/IP stack •

C:\Windows\system~<>netsh Winsock reset

• پروتوکول TCP/IP را تست کنید.

با استفاده از پروگرام CMD از طریق Start Menu میتوانید دستور ذیل را اجرا کنید.

کنکشن شبکهٔ بی سیم خود را غیر فعال ۱۰۰ و دوباره فعال ۱۰۰ کنید.

با استفاه از تنظیمات کنکشنهای شبکه، میتوانید کنکشنهای مورد نظر خود را انتخاب، بعد از آن غیر فعال و دو باره فعال کنید.



شكل ۶- ۱ غير فعال كردن كنكشن شبكه

¹⁰⁵Network Troubleshooter

¹⁰⁶ Disable

¹⁰⁷Enable

• آدرس IP اولی را حذف کنید.

به هدف حذف آدرس IP دستور ذیل را چندین بار تکرار کنید.

C:\> ipconfig/release

• آدرس IP جدید را تقاضا کنید.

C:\> ipconfig/renew

درصورتی که کمپیوتر شما گاهی به شبکه WLAN وصل نمی گردد، ممکن است از اثر مشکلات متفاوت اشد.

- ١. ممكن است كمپيوتر شما بعضى مشكلات داشته باشد.
- ۲. ممکن است دستگاه اکسس پاینت و یا روتر بی سیم مشکلات داشته باشد.
- ۳. ممکن است، محیط و یا فاصله بین شما و اکسس پاینت مساعد نبوده، تداخل امواج، تضعیف امواج و غیره مشکلات محیطی باعث گردیده باشد.

اول: اگر مشکلات در کمپیوتر باشد، دستورالعملها و ابزارهای حل مشکل را در کمپیوتر اجرا کنید. یکی از ابزارهای مورد استفاده پروگرام CMD است. روی پروگرام CMD دستورات ذیل را به ترتیب مطابق لست اجرا کنید. بعد از آن ببنید که مشکل حل شده است یا خیر!

• عبارت netsh winsock reset را تایپ و Enter کنید؛

که پروتوکول TCP/IP را ریست می کند.

• عبارت netsh int ip reset را تایپ و Enter کنید؛

که آدرس IP را ریست میکند.

• عبارت ipconfig/release را تایپ و Enter کنید؛

که آدرس قبلی را حذف میکند

• عبارت ipconfig/renew را تایپ و Enter کنید.

که آدرس قبلی را دوباره تقاضا و دریافت میکند.

• عبارت ipconfig/flushdns را تایپ و Enter کنید.

درصورتی که پروتوکول DNS و نام و آدرس آن تغییر کرده باشد، توسط این دستور تازه، update و همآهنگ به کمپیوترتان می شود.

دوم: اگر مشکل در اکسسپاینت و یا روتر بیسیم باشد، باید مدیر شبکه مشکلات اکسسپاینت را حل نماید.

معمولی ترین مشکلات و اشتباهاتی که در اکسس پاینت اتفاق میافتد، از اثر درست عمل نکردن سرور DHCP است. در این صورت باید مشکلات از طریق روتر بیسیم و یا اکسس پاینت حل شود.

الف: مشكلات در سرور DHCP

مشکلات در سرور DHCP گاهی به اثر محدود بودن آدرس IP اتفاق میافتد.

راه حل:

در این صورت باید تعداد آدرسهای IP ، حسب ضرورت استفاده گنندگان و کاربران افزایش داده شود. IP این عملیه توسط مدیر شبکه در تنظیمات DHCP انجام می شود. در فصل پنجم در مورد محدودهٔ آدرس et این عملیه توسط مدیر شبکه در تنظیمات DHCP به صورت همه جانبه بحث شده است که مطابق آن می توان از طریق اولین و آخرین IP این مشکل را حل کرد.

قابل یادآوری است که در این حالت سرور DHCP به کمپیوترها آدرس IP توزیع نمی کند و کمپیوتر به صورت محلی از خودش آدرس IP تقاضا می کند. آدرسی که از طرف سیستم عامل کمپیوتر به خودش تقدیم می گردد، از محدودهٔ ۱۶۹٬۲۵۴٬۰۰ است. این آدرس به نام آدرس لینک محلی $^{1\cdot h}$ یاد می شود. هر وقتی کمپیوتر از این محدوده که شامل کلاس E است، آدرس دریافت نماید، به این معنی است که خدمات E توقف کرده و آدرس E را به صورت خود کار به هاست ها ارسال نمی کند.

درصورتی که تعداد آدرسهای IP در سرور DHCP، کافی است و سرویس ارسال و ارائه آدرس IP به خوبی اتفاق نمیافتد، در این صورت مشکل از عمل کرد ضعیف اکسسپاینت است. اکسسپاینت و یا روتر بی سیم، می تواند به دلایل زیر فعالیت ضعیف داشته باشد:

ضعف در ساخت و قطعات سختافزاری و نرمافزاری آن، چون سیستم عامل ضعیف، حافظهٔ ضعیف، قدرت پروسس ضعیف، عدم میتودهای مدیر ترافیک، نداشتن پالیسی برای اولویتهای شبکه وغیره خواهد بود.

هر یک از مشکلات می تواند ضعف عمل کرد را به وجود آورد. این ضعف عمل کرد تنها مشکلات اتصال و ارتباط به کمپیوترها و یا کاربران را به وجود نمی آورد، بلکه در بخشهای مختلف و در ارائه سرویسهای مختلف مشکلات جدی را به وجود می آورد. امّا معلوم است که این مشکلات در اثر بار ترافیکی بیش تر، بیش تر خواهد شد. بنا بر این یکی از عمل کردهای ضعیف می تواند عدم توانایی ارسال آدرس IP به هاست ها باشد.

برای شناسایی مشکلات بازهم بهتر است که آدرس IP کمپیوتر تست گردد؛ در این حالت باز هم آدرس IP لینک محلی دریافت خواهد شد. آدرس از طرف سیستم عامل کمپیوتر بهخودش ارسال و از محدودهٔ

-

¹⁰⁸Link-Local Address

DHCP انتخاب می گردد. در صورت مشاهده کردن آدرس بالا مطئمن می شویم که سرور IF9.۲۵۴.۰. خدمات IP را انجام نمی دهد و کمپیوتر مجبور می شود که توسط خودش آدرس محلی از لینک خود را انتخاب کند.

راه حل:

در صورت عمل کرد ضعیف اکسس پاینت اگر مشکلات زیرساخت ۱۰۹ باشد، راه حلی مناسب دیده نمی شود. تنها راه حل دایمی این است که برندهای قوی، Update با تجهیزات و قطعات توان مند خریداری شود. امّا در راه حلهای کوتا مدت بهتر است که با گذشت چند ساعت و یا مطابق ضرورت (قطع شدن اتصال)، اکسس پاینت و یا روتر بی سیم را Restart کنیم. با هر بار Restart شدن، برای چند لحظه عمل کرد آن بهتر خواهد شد.

روش Restart نمودن یک اکسس پاینت و یا روتر بی سیم می تواند به انواع متفاوت ذیل انجام گیرد:

- سیم برق روتر را از دو شاخه بکشید.
- دكمهٔ Restart را فشار داده نگهدارید تا دستگاه Restart شود.

برخی از اکسس پاینت ها و یا روترها از خود بطری پشتیبان دارند، بنا بر این وقتی آنها را از برق می کشید چراغها روشن میمانند، در این دستگاهها باید بطری را نیز بکشید.

اگر بهاین صورت مشکلات به شکل اساسی حل نگردید می توانید روتر یا اکسس پاینت را ریست ۱۱۰ نمایید. موضوع ریست کردن اکسس پاینتها در فصل پنجم برای عیارسازی پیشفرض به صورت همه جانبه توضیح داده شده است. اما به دلیل حل مشکل از طریق ریست نمودن روتر بی سیم به نکات ذیل توجه نمایید.

- دکمهٔ reset را حد اقل ۳۰ ثانیه یا بیشتر فشار داده نگهدارید. این دکمه را تا وقتی فشار داده نگهدارید که چراغهای مودم شروع به چشمک زدن خواهد کرد و صبر کنید تا چشمک زدنشان متوقف شود.
 - چند دقیقه صبر کنید تا اکسسپاینت ویا روتر کاملاً شروع شود و به حالت عادی به کار آغاز کند.
 - از طریق کمپیوتر خود دوباره برای اتصال به شبکه از طریق Taskbar تلاش کنید.

در ادامه برای اطمینان اتصال کمپیوترتان بهاکسسپاینت، بهتر است Default Gateway را تست (Ping) کنید. آدرس Default Gateway در کمپیوترتان از طریق تنظیمات TCP/IP قابل شناسایی است. لذا Gateway کمپیوتر خود را پیدا نموده و آن را امتحان نمایید.

111

^{\.\}Infrastructure

۱۱۰Reset

البته آدرس اکسسپاینت برای کمپیوتر شما Gateway است. اگر آدرس اکسسپاینت شما درک البته آدرس اکسسپاینت شما درک Ping کنید. به عنوان مثال: Ping کنید. به عنوان مثال: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱

در صورتی که نتایج ذیل ظاهر شود، مطئن می شویم که به اکسس پاینت به صورت صد در صد وصل می باشیم. پیامهای ذیل نشان می دهد که تمام بسته های اطلاعاتی که به آدرس اکسس پاینت ارسال گردیده، به صورت موفقانه به آن رسیده است.

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss), Approximate round trip time in milli-seconds: Minimum=4ms, Maximum=5ms, Average=4ms

اگر دستور ping موفقانه انجام شد و پیام بالا نیز دریافت شد؛ امّا مشکلات اتصال و دسترسی کمپیوتر شما به انترنت حل نگردید، لذا مشکل در کمپیوتر، اکسسپاینت و یا روتر بیسیم نیست، ممکن است اشکال از بخش دیگر شبکه و یا در ISP باشد.

(Network Adapter) چک نمودن کارت شبکه

بعضی اوقات مشکلات در کارت شبکه نیز به وجود می آید. اگر با انجام تمام فعالیتهای بالا، مطئین می شویم که اکسس پاینت و روتر درست عمل می کند و یا با تست کردن بعضی کمپیوترهای دیگر اطمینان حاصل می کنیم که تنها یک کمپیوتر به صورت درست عمل کرده نمی تواند و این کمپیوتر به شبکه و انترنت متصل نمی شود و کماکان مشکلات اتصال به شبکه و انترنت حل نه گردیده؛ این احتمال وجود دارد که مشکل مربوط به کارت شبکه یا اداپتور شبکه شما باشد.

راه حل:

سعی کنیم از طریق حل کنندهٔ مشکل کارت شبکه ۱۱۱ این معضل را شناسایی و حل کنیم. با استفاده از این ابزار می توانیم کارت شبکه و درایور مربوطه به آنرا بروز رسانی کنیم. درایورهای قدیمی یا ناقص می تواند سبب ایجاد مشکلات زیادی شود. با این روش اگر درایور جدید در اختیار دارید، نصب نموده بعداً بروز رسانی کنید. مراحل انجام این کار را در ذیل مشاهد نمایید.

_

¹¹¹Networkadaptor troubleshooter

Start Menu → Control panel → Search Troubleshooter

بعد از یافتن ابزار Troubleshooter مراحل ذیل را انجام دهید.

Troubleshooting→ View all→ Network Adapter

بعد از انجام آن می توانید درایور قدیمی خود را بهشکل زیر بروز رسانی کنید.

My PC → Right click → Manage → Device Manager → fine the Network Adapter → Right click on network adapter → Choose Properties → Update Driver → Search automatically for updated driver software

اگر ویندوز نتوانست نسخهٔ جدیدی برای داریور شما پیدا کند، از وبسایت کمپنی سازنده کمپیوتر خود آخرین ورژن را دانلود نمایید. اگر کمپیوتر شما بهانترنت وصل نمیشود؛ توسط کمپیوتری دیگر، دانلود و با استفاده از حافظهٔ USB به کمپیوتر خود نصب کنید. البته برای دانلود درایور مناسب باید نام کمپنی سازنده و نام یا مدل کمپیوتر خود را بدانید.

مشكل مخفى بودن نام شبكه بىسيم

درصورتی که شما نمی توانید از طریق نام شبکه (SSID) به Wi-Fi شبکه خود وصل شوید، ممکن است نام شبکه برای شما قابل مشاهده نباشد.

• اگر نام شبکه خود را نمیبینید، از طریق admin وارد تنظیمات اکسسپاینت شوید.

در این صورت ممکن است نام شبکه برای انتشار و Broadcast کردن فعال نشده باشد. لذا بعد از وارد شدن تمام تنظیمات و به خصوص نام شبکه را چک کنید.

راه حل:

- کمپیوتر خود را از طریق کیبل Ethernet به روتر بیسیم و یا اکسسپاینت وصل کنید.
- یکی از Browser های خود را باز و از طریق آدرس IP اکسسپاینت وارد سیستم شوید. کوشش کنید که آدرس پیشفرض را برای روتر خود پیدا کنید. مثال: ۱۹۲.۱۶۸.۲۴۹.۱ و یا TP-LINK است. در اکسسپاینت برند TP-LINK است.
 - از طریق یوزرنیم و پاسورد خود (پیشفرض admin) وارد شوید.
 - با استفاده از گزینهٔ Wireless SSID، چکباکس Enable SSID Broadcast تایید کنید.
- با تایید این گزینه خدمات پخش و نشر نام شبکه فعال می گردد. این خدمات در آیندهها از طریق تمام کمپیوترها قابل دریافت است و در Taskbar کمپیوتر به صورت خود کار ظاهر می گردد.
- یکی از محدودیتهای دیگر محدود کردن آدرس MAC توسط روش فلتر کردن MAC است که در رور ترهای بیسیم تطبیق می شود.
 - از طریق گزینهٔ MAC Filtering نیز می توانید اطمینان حاصل کنید.

- اگر MAC کمپیوتر شما شامل این لست کمپیوترهای مجاز نباشد، باید MAC کمپیوتر خود را در این لست شامل کنید.
- جهت یافتن آدرس MAC کمپیوتر خود و همچنان اضافه کردن به لست MAC، دستور زیر را اجرا کنید.

CMD → C:\> ipconfig/ all

- در ادامه آدرس MAC ظاهر می شود، آنرا یادداشت و به لست MAC های مجاز اضافه کنید.
- بعد از اطمینان همه موارد فوق حالا از طریق پروگرام CMD می توانید امتحان کنید که کمپیوتر شما آدرس IP خود را دریافت کرده است یا خیر ؟

مثال:

CMD → C:\> ipconfig/renew

CMD → C:\> ipconfig/ all

• آدرس IP کمپیوتر خود را مشاهد کرده میتوانید.

۶.۲ هشت راه حل مشکل برای وصل شدن به Wi-Fi در ویندوز

راه حلهای ذیل بهصورت همه جانبه و کلی، جهت راهنماییها و استفاده سریع از ابزارها بیان شده است. این راه حلها قرار ذیل است:

(Network Troubleshooter) اجرای ابزار حل کنندهٔ مشکل (بازار حل کنندهٔ مشکل

اولین قدم برای حل مشکل عدم اتصال به انترنت اجرای ابزار Network Troubleshooter میباشد. برای این کار از روش زیر اقدام کنید.

• در کمپیوتر خود برروی علامت Wi-Fiدر گوشه سمت راست پایین صفحه، راست کلیک کنید. سیس Troubleshoot Problems را انتخاب کنید.



در ادامه مسیر را دنبال کنید تا بهصورت خود کار، مشکل را بررسی و در صورت امکان آنرا حل کند.

Restart **9.7.7** کردن اکسس پاینت

درصورتی که مرحله اول مشکل عدم اتصال به انترنت را حل نکرد، این مرحله را نیز انجام دهید.

- اکسس پاینت را Restart کنید (برای ۳۰ ثانیه از برق قطع کنید)
- کمپیوترخود را Restart کنید و اکسس پاینت را دوباره به برق وصل کنید.

یادداشت: در بسیاری موارد؛ با انجام فعالیتهای بالا مشکل حل میشود.

۶.۲.۳ قطع ارتباط Wi-Fi و وصل کردن مجدد آن

در کمپیوتر ارتباط خود را از Wi-Fi قطع کنید و دوباره وصل شوید. برای این کار شبکه را از لیست Wi-Fi های شناخته شده حذف کنید. برای انجام این کار فعالیت زیر را انجام دهید.

• بر روی علامت Wi-Fi کلیک کرده و در گزینههای موجود Wi-Fi را انتخاب کنید.

شکل ۶-۲ را مشاهده نمایید.



شکل ۶- ۲: تنظیمات شبکهٔ بیسیم (Network Settings)

- از منوی سمت چپ Wi-Fi را انتخاب کنید و وارد
 - شبکهٔ که به آن متصل هستید را انتخاب و دکمهٔ Forget را بزنید.



شكل ۶- ۳: حذف شبكه از لست -۳

۶.۲.۴ اسکن کردن کمپیوتر برای ویروس

گاهی اوقات بعضی بدافزارها موجب مشکلات برای دسترسی به انترنت میشوید. بنابراین بهتر است که کمپیوتر خود را اسکن کنید.

۶.۲.۵ غير فعال كردن آنتي ويروس

گاهی اوقات ممکن است پروگرام آنتی ویروس باعث قطع انترنت شود. آنتی ویروسهایی مانند Avast می توانند جهت تآمین امنیت؛ ارتباط انترنت شما را زیر نظر بگیرد و در صورت نیاز قطع کند.

راه حل: یا آنتی ویروس غیر فعال گردد و یا پروگرامها را Update کنید تا آنتی ویروس از لحاظ تهدیدات مطمئن شود.


Reset TCP/IP Protocol & WINSOCK Catalog ریست کردن ۶.۲.۶

حالت دیگر این است که شما همیشه به Wi-Fi وصل هستید، امّا خدمات انترنت فعال نیست. این کار باعث مشکلات و خرابی تنظیمات TCP/IP می شود. برای Reset کردن این تنظیمات به پروگرام administrator Run as

در محیط CMD دستورات زیر را اجرا کنید.

C:\> netshint ip reset


اجرای این دستور را در شکل ۶-۴ مشاهده نمایید.



شکل ۶- ۴: ریست کردن پروتوکول TCP/IP

کمپیوتر را Restart و اتصال انترنت خود را چک کنید. درصورتی که هنوز مشکل وجود دارد به CMD برگردید و دستور زیر را اجرا کنید.

C:\> netshwinsock reset catalog




شکل ۶- ۵: ریست کردن TCP/IP با دستور atalog

بعد از Restart دوباره؛ انترنت را چک کنید. اگر مشکل از این لحاظ باشد، حل گردیده است.

۶.۲.۷ حذف و نصب مجدد کارت شبکه

یکی از مشکلات احتمالی درست کار نکردن کارت شبکه است. بهتر است قبل از انجام آن، فایل نصب در ایور کارت شبکه را دانلود کنید. به دلیل این که ارتباط کمپیوتر شما از انترنت قطع می گردد.

با استفاده از اجرای دستور devmgmt.msc توسط پروگرام Run می توانید به وارد شوید. شکل ۶-۶ را مشاهده کنید.



شکل ۶- ۶: دستور Device Manager از طریق م

بعد از آن در صفحهٔ Device Manager، کارت شبکهٔ بیسیم (802.11 bgn) را پیدا کنید و مطابق شکل ۶-۷ آن را حذف ۱۱۲ کنید.



شکل ۶- ۷: حذف کردن درایور کارت شبکهٔ بیسیم

بعد از حذف درایور کارت شبکه، درایور دانلود شده را نصب کنید و کمپیوتر را Restart کنید.

[&]quot;" Uninstall

۶.۲.۸ چک کردن سرویسهای لازم برای شبکهٔ انترنت


درصورتی که تمام روشهای بالا جواب نداد؛ آخرین روش این است که سرویسهای ۱۱۳ زیر فعال باشند.

- 1. COM+ Event System (for WZC issues)
- 2. Diagnostic Policy Service
- 3. DHCP Client
- 4. DNS Client
- 5. Network Connections
- 6. Network Location Awareness
- 7. Remote Procedure Call (RPC)
- 8. Server
- 9. TCP/IP Netbios helper
- 10. WLAN AutoConfig
- 11. Workstation

برای چک کردن آنها اقدامات زیر را انجام دهید!

از طریق پروگرام Run دستور Services.msc را تطبیق کنید.

مطابق شکل ۶-۸ لیست تمام سرویسها ظاهر میشود. اکنون تمام سرویسهای بالا را چِک و بررسی کنید که فعال است یا خیر؟




شكل ۶- ٨: يافتن سرويس DHCP از طريق سرويس ويندوز

. .

¹¹³Services

درصورتی که فعال نیستند بر روی آنها کلیک کرده و مطابق تصویر زیر آنها را فعال کنید.



شكل ۶- ۹ فعال و يا غير فعال كردن خدمات DHCP سرور



خلاصهٔ فصل ششم

در این فصل مباحث حل مشکل در شبکههای بیسیم و بهصورت خاص در مورد شبکهٔ WLAN بیان گردید. علاوه بر موضوعات نظری حل مشکل، به موضوعات عملی و تطبیقی، شناسایی مشکلات احتمالی، روشهای حل مشکل، معرفی ابزارهای حل مشکل، دستورالعملهای حل مشکل وغیره اشاره گردید. قابل یادآوری است که برای حل هر مشکل، راه حل مناسب با ابزارها و دستور العملهای مرتبط بهآن نیز بیان گردید.

مشکلاتی که در این فصل به آن اشاره شد، عبارت از مشکلات در مخفی بودن TCP/IP Stak ، مشکلات در یوزر نیم و پاسورد شبکه، مشکلات در سرور DHCP ، مشکلات در مخفی بودن SSID ، مشکلات در یوزر نیم و پاسورد اکسس پاینت و یا روترهای بی سیم و غیره بود. بعد از ارائه و شناسایی مشکلات به صورت جداگانه برای هر کدام آن، راه حل مناسب و قابل اجرا نیز پیشنهاد شد. بخش دیگر که در این فصل بیان گردید، ارائه دستورالعملهای حل مشکل، معرفی ابزارهای حل مشکل در موارد مختلف است. استفاده از Wi-Fi و تنظیمات مناسب حذف و یا Wi-Fi یکی از ضرورتهای حل مشکل است که بهاین صورت میتوانیم تنظیمات Wi-Fi را ریست، حذف و یا تنظیم مجدد کنیم. گاهی اوقات عمل کرد ضعیف سرویسهای سیستم عامل نیز باعث میشود که شبکهٔ بی سیسیم درست کار کرده نتواند. بنا بر این شناسایی مشکلات و راه حلهای مناسب آن، نیز در این فصل بیان گردیده است.

همچنان برای شناسایی مشکلات در شبکهٔ Wi-Fi بحثهای جداگانه یی در نظر گرفته شد که در نهایت، جهت راه حلهای شبکهٔ Wi-Fi به صورت جداگانه هشت راه حل مرحله یی بیان گردید. این راحلها هر کدام مشکلات احتمالی را برطرف خواهند کرد. در صورتی که در مرحل اول، مشکل حل نگردد؛ با استفاده از مرحله دوم و یا مرحله سوم و بالاخره در یکی از مراحل تا مرحله هشتم، مشکل برطرف خواهد شد.

سوالات فصل ششم

- ۱. مشکلات عمده و اساسی در شبکههای بی سیم را نام بگیرید.
 - ۲. آدرس Gateway را در شبکه خود بدست آورید.
 - ۳. آدرس Gateway خود را تست کنید.
 - ۴. دستور حذف آدرس IP را بنویسید.
 - ۵. دستور حل مشكل در TCP/IP Stack را بنويسيد.
 - ۶. نام شبكهٔ خود را بهدست آورید.
- ۷. اگر نام شبکه مخفی باشد، چگونه مشکل را حل کرده می توانید.
- ۸. حد اقل پنج راه حل را برای حل مشکلات Wi-Fi لست کنید.
 - ۹. عمده ترین مشکلات در اکسس پاینتها کدام است؟
- ۱۰. اگر مشکل در سرور DHCP مربوط به اکسسپاینت باشد، راه حل چیست؟
- ۱۱.۱۱گر مشکل فراموش شدن یوزرنیم یا پاسورد اکسسپاینت باشد، راه حل چیست؟
- ۱۲.اگر کمپیوتر شما آدرس ۱۶۹.۲۵۴.۱۰.۱۲۴ گرفته باشد، مشکل و راه حل چیست؟
 - ۱۳. موارد استفاده و کاربرد دستور ipconfig/flushdns چیست؟

منابع و مأخذ

- [1] D. Coleman ₉ D. A. Westcott D, Certified Wireless Network Administrator (CWNA), Indian simultaneously in Canada: Wiley, 2010.
- [2] K. j. Kim ₉ N. Joukov, Mobile and Wireless Technologies 2017, Singapore: Springer, 2018.
- [3] M. Hakimi Kia, Wireless Networks, Hardward and software, 1389.
- [4] T. Carpenter ₉ J. Barrettt, Certified Wireless Network Administrator (CWNA), New York: McGraw-Hill, 2008.
- [5] M. Neezad, Wireless Sensor Networking, 1394.
- [6] D. Hucaby, CCNA Wireless 200-355, IN 46240 USA: Cisco Press, 2015.
- [7] .Z.Jun ₉ A. Jamlipour, Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective, JOHN WILEY&SONS, 2009.
- [8] K. NIT, "4G,"International Journal of Electronics and Communication Engineering,pp. 67-73, 1 Number 2013.
- ون خطى].] . www.wikipedia.org," 2017. [.]
- [10] P. Venkataram, Wireless and Mobile Network Security, Moujpur, Delhi 110 053: Tata McGraw , 2012.