



دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک ریاست نصاب و تربیه معلم

# اساسات كمپيوتر

رشته: کمپیوتر ساینس - دیپارتمنت: عمومی صنف ۱۳ – سمستر اول

سال: ۱۳۹۹ هجری شمسی



#### شناسنامه كتاب

نام کتاب: اساسات کمیپوتر

**رشته:** کپیوتر ساینس

تدوين كننده: يوهنوال صديق الله باركزي

**کمیته نظارت:** • ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• حبيب الله فلاح رئيس نصاب و تربيه معلم

• عبدالمتین شریفی آمر انکشاف نصاب تعلیمی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• روح الله هوتک آمر طبع و نشر کتب درسی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• احمد بشير هيلهمن مسؤل انكشاف نصاب، پروژه انكشاف مهارتهای افغانستان

• محمد زمان يويا كارشناس انكشاف نصاب، يروژه انكشاف مهارتهاى افغانستان

• على خيبر يعقوبي سرپرست مديريت عمومي تأليف كتب درسي، رياست نصاب و تربيه معلم

كميته تصحيح: • دوكتور فضل احمد امينى

• دوكتور احمد فريد اسداللهي

• محمد امان هوشمند مدیرعمومی بورد تصحیح کتب درسی و آثار علمی

ديزاين: صمد صبا و سيدكاظم كاظمي

**سال چاپ:** ۱۳۹۹ هجری شمسی

تیراژ: ۱۰۰۰

**چاپ**: اول

ویب سایت: www.tveta.gov.af

info@tveta.gov.af ایمیل:

حق چاپ برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی محفوظ است.



# سرود ملي

دا وطنن افغانستان دی کور د تورې کور د تورې دا وطن د ټولوکور دی د پښتون او هنزاره وو ورسره عنرب، محوجر دي براهوي دي، قزلباش دي دا هيواد به تال ځليږي په سينه کې د آسيا به نوم د حق مو دی رهبر

دا عـزت د هـر افغـان دی هـر بچـی یـې قهرمـان دی د بلوڅـو، د ازبکـو د ترکمنـو، د تاجکـو پامیریـان، نورسـتانیان هـم ایمـاق، هـم پشـهیان لکـه لمـر پـر شـنه آسـمان لکـه زړه وی جاویـدان وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر



#### پیام ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

#### استادان نهایت گرامی و محصلان ارجمند!

تربیت نیروی بشری ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع این نیرو میباشد. بر مبنای این اصل و بر اساس فرمان شماره ۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بدنهٔ وزارت معارف مجزا و فصل جدیدی در بخش عرضه خدمات آموزشی در کشور گشوده شد.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بهعنوان متولی و مجری آموزشهای تخنیکی و مسلکی در کشور محسوب می شود که در چارچوب استراتژی ۵ ساله خویش دارای چهار اولویت مهم که عبارتاند از افزایش دسترسی عادلانه و مساویانه فراگیران آموزشهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور، بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، یادگیری مادام العمر و پیوسته و ارائه آموزش نظری و عملی مهارتها بهطور شفاف، کمهزینه و مؤثر که بتواند نیاز بازار کار و محصلان را در سطح محلی، ملی و بینالمللی برآورده کند، می باشد.

این اداره که فراگیرترین نظام تعلیمی کشور در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی است، تلاش میکند تا در حیطهٔ وظایف و صلاحیت خود زمینهٔ دستیابی به هدفهای تعیینشده را ممکن سازد و جهت رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خویش را توسعه دهد.

نظام اجتماعی و طرز زندگی در افغانستان مطابق به احکام دین مقدس اسلام و رعایت تمامی قوانین مشروع و معقول انسانی عیار است. ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با ایجاد زمینههای لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقهمند به حرفه آموزی، ارتقای مهارتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت کادرهای مسلکی و حرفوی و ظرفیتسازی تخصصی از طریق انکشاف و ایجاد مکاتب و انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاقی فعالیت می نهاید.

فلهذا جهت نیل به اهداف عالی این اداره که همانا تربیهٔ افراد ماهر و توسعهٔ نیروی بشری در کشور میباشد؛ داشتن نصاب تعلیمی بر وفق نیاز بازار کار امر حتمی و ضروری بوده و کتاب درسی یکی از ارکان مهم فرایند آموزشهای تخنیکی و مسلکی محسوب میشود، پس باید همگام با تحولات و پیشرفتهای علمی نوین و مطابق نیازمندیهای جامعه و بازار کار تألیف و تدوین گردد و دارای چنان ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخلاقی را توأم با دستآوردهای علوم جدید با روشهای نوین به محصلان انتقال دهد. کتابی را که اکنون در اختیاردارید، بر اساس همین ویژگیها تهیه و تدوین گردیده است.

بدینوسیله، صمیمانه آرزومندیم که آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشور با خلوص نیت، رسالت اسلامی و ملی خویش را ادا نموده و نوجوانان و جوانان کشور را بهسوی قلههای رفیع دانش و مهارتهای مسلکی رهنمایی نمایند و از محصلان گرامی نیز میخواهیم که از این کتاب بهدرستی استفاده نموده، در حفظ و نگهداشت آن سعی بلیغ به خرج دهند. همچنان از مؤلفان، استادان، محصلان و اولیای محترم محصلان تقاضا میشود نظریات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب از نظر محتوا، ویرایش، چاپ، اشتباهات املایی، انشایی و تایی عنوانی ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کتباً ارسال نموده، امتنان بخشند.

در پایان لازم میدانیم در جنب امتنان از مؤلفان، تدوینکنندگان، مترجمان، مصححان و تدقیق کنندگان نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تمامی نهادهای ملی و بینالمللی که در تهیه، تدوین، طبع و توزیع کتب درسی زحمتکشیده و همکاری نمودهاند، قدردانی و تشکر نمایم.

> ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان

عنوان

١	<u>ئى</u> كمپيوتر	ىل اول: معرذ	فص
۲	تعریفهای کمپیوتر	1.1	
٣	تاریخچه کمپیوتر (History of Computer)	1.1	
۹	انواع كمپيوتر (Types of Computers)	1.7	
14	موارد استفاده کمپیوتر	1.4	
۲۱	فتمان كمپيوتر	ىل دوم: ساخ	فص
۲۳	سختافزار (Hardware)	۲.۱	
۲۳	وسايل ورودي (Input Devices)	7.1.1	
۲۸	وسایل خروجی (Output Devices)	7.1.7	
٣۶	ایل تحلیلکننده و ذخیرهی (Processing & storage devices)	ىل سوم: وس	فص
٣٧	پروسیسور(Processor)	٣.١	
٣٩	وسایل ذخیره وی (Storage Devices)	٣.٢	
۴۳	حافظه RAM	۳.۲.۱	
45	حافظه دومی (Secondary Memory)	٣.٢.٢	
۵١	واحدات حافظهٔ (Memory Units)	٣.٣	
۵۶	ختهٔ اصلی (Main Board)	ىل چھارم: ت	فص
۵۸	Main Logic	4.1	
۵۸	Memory	4.7	
۵۸	Drive Interfaces	۴.۳	
۵۸	Expansion Slots	4.4	
	Power Connectors	۴.۵	
۵۹	BIOS	4.5	
۶۰	انواع تختهٔ اصلی (Main Board)	4.7	
۶۱	تهیه <i>ک</i> نندهٔ برق (Power Supply)	۴.۸	
۶۴	درگاه (B <b>us</b> )	ىل پنجم: گذ	فص
99	پورتها (Ports)	۵.۱	
۶۷	پورت USB	۵.۱.۱	
۶۸	پورت ۲/PS	۵.۱.۲	
۶۸	پورت صدا (Audio Ports)	۵.۱.۳	
۶۹	پورت گرافیک (VGA Ports)	۵.۱.۴	

پورت HDMI پورت	۵.۱.۵
پورت RJ -۴۵	۵.۱.۶
مافزار (Software)	فصل ششم: نر
نرمافزارهای سیستم (System Software)	۶.۱
سیستم عامل داس (MS DOS)	8.1.1
سيستم عامل ويندوز (MS Windows)	۶.۱.۲
سیستم عامل (Mac OS X) سیستم عامل	۶.۱.۳
سيستم عامل لينكس (Linux)	8.1.4
سیستم های عامل برای موبایل (Operating Systems for Mobile Devices)	۶.۱.۵
نرمافزارهای تطبیقی (Application Software)	۶.۲
نرمافزارهای کمکی (Utility Software)	۶.۳
شکلات عادی کمپیوتر(Common PC Problems)	فصل هفتم: مث
انقطاع برق (Power Outage)	٧.١
بطی شدن سرعت کمپیوتر (Computer Performance has Slowed Down)	٧.٢
عدم پخش صدا (No Sound from Speakers)	٧.٣
صفحه نمایش تصاویر را به شکل خیره نمایش میدهد (Computer Monitor Displays Unclear Images)	٧.۴
ظاهر شدن پیام "Out of Memory" روی سکرین کمپیوتر	۷.۵
ظاهر شدن پیام "File not found" روی سکرین کمپیوتر	٧.۶
ظاهر شدن پیام "Low Disk Space" روی سکرین کمپیوتر	٧.٧
ظاهر شدن پیام "Access denied" روی سکرین کمپیوتر	٧.٨
طاهر شدن صفحه آبی به شکل ناآگاهانه روی سکرین (Computer Freezes with Blue Screen)	٧.٩
۹۳ (Computer Reboots Itself Again and Again) خاموش شدن کمپیوتر به شکل تصادفی	٧.١٠
ولید شدن صداهای گوناگون در کمپیوتر (Computer Makes Strange Noises)	٧.١١
ىيستمهاى كدگذارى كمپيوتر	فصل هشتم: س
سیستمهای کدگذاری (Coding Systems)	٨.١
سیستم کُدگذاری(Binary coded Decimal	۸.۱.۱
سیستم کدگذاری ابسدیک	۲.۱.۸
سیستم کدگذاری اسکی ASCII	۸.۱.۳
111	ونارع و وأخذ

#### مقدمه

اصطلاح کمپیوتر برای جوانان و محصلان چیزی تازه نیست؛ اما نظر به پیشرفت علوم کمپیوتر نیاز است که به کلمه کمپیوتر و علوم کمپیوتر بهصورت علمی پرداخته شود. کمپیوتر چی است؟ کدام وسایل را کمپیوتر گفته میتوانیم؟ ساختمان کمپیوتر به چند نوع تقسیم گردیده است؟ کمپیوترها در کدام موارد استفاده میگردد؟ نیاز جهان و بشریت به علوم کمپیوتر چیست؟ مشکلات عادی کمپیوتر چی است و چطور میتوانیم آن را حل نماییم؟

بدون شک مطرحشدن این نوع از کمپیوترها در سطح جهان، باعث ترویج و استفاده عمومی کمپیوتر در عرصههای متفاوت شده است. علاوه بر آن در عصر حاضر از کمپیوترهای بزرگ و پیشرفته نیز استفاده می گردد که بیشتر در سطح رقابت کشورهای پیشرفته دنیا مطرح است.

در این کتاب تلاش شده است که در چوکات اساسات کمپیوتر به انواع مختلف کمپیوترها، استفاده کمپیوترها، بخشهای مهم و اساسی کمپیوترها، مشکلات عادی کمپیوتر و راهحل آن اشاره گردد.

فصل اول در رابطه به تاریخچه، انواع و موارد استفاده کمپیوتر میباشد. فصل دوم در رابطه به ساختمان کمپیوتر و باالخصوص وسایل ورودی و خروجی کمپیوتر میباشد. فصل سوم در رابطه به وسایل تحلیل کننده (Processor) و وسایل ذخیره وی (Storage Devices) کمپیوتر میباشد. فصل چهارم در رابطه به تخته اصلی (Main Board) کمپیوتر و تهیه کننده برق (Power Supply) میباشد. فصل پنجم در رابطه به گذرگاه (Bus) و پورتهای (Ports) اساسی کمپیوتر میباشد. فصل ششم در رابطه به و احداث حافظه و تبدیل آن به یک دیگر میباشد. فصل هفتم در رابطه به نرم افزار (Software) کمپیوتر و انواع آن میباشد. فصل هشتم در رابطه به مشکلات عادی کمپیوتر و راه حل آن میباشد.

هر فصل با مقدمه، اهداف آموزشی در ابتداء و به تعقیب آن به موضوعات اساسی فصل پرداختهشده است، به موضوع بهاندازه نیاز شرح دادهشده، خلاصهٔ مطالب هر فصل در قسمت اخیر آن آورده شده و پرسشها برای ارزیابی مطالب فصل در آخر آن گنجانیده شده است. فهرست مأخذ در پایان کتاب ترتیب گردیده است. امیدوارم که در این کتاب درسی بهصورت دقیق و قابل درک به تمام پرسشهای فوق پاسخ گفته شود و اندکی در فهم و دانش خوانندگان افزود گردد.



# هدف کلی کتاب

آشنایی با اساسات کمپیوتر چون انواع کمپیوتر، ساختار کمپیوتر، وسایل ورودی، وسایل خروجی، وسایل ذخیره ویی و تحلیل کننده، مادربورد و اجزای آن.

# فصل اول

# معرفي كمپيوتر



هدف کلی: آشنایی محصلان با کمپیوتر و موارد استفادهٔ آن.

**اهداف آموزشی**: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. کمپیوتر را تعریف نمایند.
- ۲. تاریخچهٔ کمپیوتر را بیان نمایند.
  - ۳. انواع کمپیوتر را شرح دهند.
- ۴. موارد استفاده کمپیوتر را توضیح دهند.

این فصل حاوی مفاهیم اساسی و ابتدایی کمپیوتر مانند: تعریفهای کمپیوتر، تاریخچه کمپیوتر و نسلهای مختلف کمپیوتر میباشد که عناوین پی یک دیگر به تفصیل موردبحث قرار گرفته است.

از کلمه لاتین Computer گرفته شده که به معنای "محاسبه کردن" میباشد؛ وقتی که حرف Computer از کلمه لاتین کلمه لاتین R در اخیر آن اضافه گردد معنای "محاسب" را به خود می گیرد. پس گفته می توانیم هر وسیلهٔ که به خاطر انجام محاسبه استفاده می گردد کمپیوتر نامیده می شود.

وقتی که به تاریخچهٔ کمپیوتر نظر کنیم اولین وسیلهٔ که غرض محاسبه به میان آمد به نام چوت (Abacus) یاد گردید که در کشور چین به میان آمد و غرض انجام عملیات حسابی ساده استفاده می گردید. با در نظر داشت تعریف فوق کمپیوتر گفته می توانیم که چوت اولین کمپیوتر است. کمپیوتر امروز نه تنها غرض انجام محاسبات ساده و مغلق استفاده می گردد بلکه در تمام عرصههای زنده گی مانند تجارت، تعلیم و تربیه، صحت، ارتباطات، بانکداری و غیره موارد نیز استفاده می گردد.



تصویر( ۱.۱ )چوت

## 1.1 تعریفهای کمپیوتر

كمپيوتر تعريفهاى مختلف دارد كه ذيلاً به چند نمونهٔ آن مىپردازيم:

- کمپیوتر یک وسیلهٔ برقی است که معلومات اولیه (Data) را با استفاده از وسایل ورودی (Input Devices) میگیرد، آن را تحلیل و تجزیه (Process) نموده و نتایج (Result Information) آن را با استفاده از وسایل خروجی (Output Devices) نشان میدهد. کمپیوتر حافظههای مختلف (موقت، نیمه دائم و دائم) دارد که می تواند نتایج را در آن ذخیره نماید.
  - کمپیوتر یک وسیلهٔ برقی است که کارهای زیاد را در وقت کم و با دقت عالی انجام میدهد.
  - کمپیوتر یک وسیلهٔ برقی است که غرض اجرای محاسبات ساده، مغلق و پیچیده استفاده می گردد.
    - کمپیوتر یک وسیلهٔ برقی است که توانایی پروگرام شدن را دارد.

● کمپیوتر یک و سیلهٔ برقی است که معلومات اولیه یا خام (¹Data) را به معلومات پخته (¹Information) تبدیل مینماید.

#### ۱.۲ تاریخچه کمپیوتر (History of Computer)

کمپیوتر دارای تاریخچه طولانی میباشد. وقتی که چیناییها وسیلهٔ تحت نام چوت (Abacus) را بیشتر از ۳۰۰۰ سال قبل غرض اجرای محاسبات ساده اختراع نمود. این وسیله بعداً در سرتاسر جهان مورداستفاده قرار گرفت. پس گفته میتوانیم که چوت اولین کمپیوتر است که بشر آن را جهت انجام محاسبات ساده اختراع نمود. بعداً در سال ۱۶۴۲ یک دانشمند فرانسوی به نام پاسکال یکنوع ماشین حساب میخانیکی را که به نام ماشین جمع کننده (Adding Machine) یاد می گردید اختراع نمود. این ماشین توانایی انجام عملیات چهارگانه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) را داشت.




تصوير (۲.۱)ماشين جمع كنندهٔ پاسكال

در قرن نوزدهم یک دانشمند بریتانوی به نام چارلز بابیج ماشین را دیزاین نمود که قدرت انجام عملیات ساده حسابی را داشت. چارلز بابیج این ماشین را به نام ماشین تفاضلی یاد نمود که عملیات را به شکل الکترونیکی نه، بلکه به شکل میخانیکی انجام میداد.

<sup>ٔ</sup> معلومات قبل از پروسس را به نام Data یاد می کند.

۲ معلومات بعد از پروسس را به نام Information یاد می کند.



تصویر (۳.۱)ماشین تفاضلی چارلز بابیج


در سال ۱۸۹۰ م یک دانشمند امریکایی تحت نام هرمان هولیرت (Herman Holirth) یک ماشین جدول بندی را اختراع نمود. این ماشین در نفوس شماری امریکا در آن زمان مورداستفاده قرار گرفت و سبب سرعت و موثریت انجام کار گردید. هرمان هولیرت بعداً یک شرکت ماشینهای جدول بندی را تأسیس نمود که این شرکت با چندین شرکت دیگر یکجا گردید و شرکت بزرگ و مشهور تحت نام IBM آرا به میان آورد.



تصویر (۴.۱) ماشین Herman Holirth


در سال ۱۹۴۶ دو دانشمند امریکایی به نامهای Muachly و Eckert اولین ماشین برقی را تحت نام Electronic Numaric Integrater and Calculator که اختصار یافته ENIAC اختراع نمود.ENIAC که اختصار یافته می باشد در جنگ جهانی دوم به خاطر مقاصد نظامی ساخته شد.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> International Business Machine



تصویر (۵.۱) ماشین ENIAC

بعداً در سال ۱۹۵۲ همین دو دانشمند ماشین دیگری به نام EDVAC که شکل مشرح آن ۱۹۵۲ میباشد و قابلیت Discrete Variable Automatic Computer میباشد اختراع نمودند. این ماشین دارای حافظه بود و قابلیت پروگرام شدن را نیز داشت.



تصویر (۶.۱) ماشین EDVAC

به صورت عموم، پنج نسل کمپیوتر وجود دارد که در ذیل مختصراً به آنها می پردازیم:

#### نسل اول کمپیوتر – تیوبهای میان خالی (۱۹۴۰ – ۱۹۵۶)

این کمپیوترها از تیوبهای میان خالی (Vacuum Tubes) به شکل سرکیتها و حافظه استفاده مینمود. به همین خاطر این کمپیوترها دارای حجم بسیار بزرگ بود و حتی بهاندازه یک اتاق فضا را اشغال مینمود. این کمپیوترها به برق زیاد نیاز داشت و حرارت زیاد را نیز تولید مینمود که در اکثریت حالات سبب تخریب این کمپیوترها می گردید. کمپیوترهای نسل اول از زبان ماشین استفاده مینمود که ابتدایی ترین زبان برنامه نویسی کمپیوتر میباشد. خصوصیت دیگر این کمپیوترها این بود که تنها یک مسئله را در یکوقت حل مینمود. دیتا توسط کارتهای سوراخ شده (Punch Cards) وارد کمپیوتر می گردید. UNIVAC و جمله کمپیوترهای نسل اول محسوب می گردد.





تصویر (۷.۱)نمونهٔ تیوبهای میان خالی

#### نسل دوم کمپیوتر – ترانزستور (۱۹۵۶ – ۱۹۶۳)

این نوع کمپیوترها عوض تیوبهای میان خالی از ترانز ستور ا ستفاده مینمود. با وجود این که ترانز ستور در سال ۱۹۴۷ به وجود آمده بود اما در اخیر سال ۱۹۵۰ در کمپیوترهای نسل دوم مورداستفاده قرار گرفت. اختراع ترانزستور یک انقلاب بزرگ را در عرصه کمپیوتر به وجود آورد. استفاده ترانزستور سبب افزایش سرعت، کاهش قیمت، وزن و کوچک شدن حجم کمپیوتر گردید. نسل دوم کمپیوترها از زبان استمبلی استفاده می نمود و از کارتهای سوراخ شده (Punch Cards) برای ورود دیتا استفاده می نمود.





نمونهٔ ترانزستور

تصویر (۹.۱) نمونهٔ کمپیوترهای نسل دوم

#### نسل سوم کمپیوتر – سرکتهای بسته (Integrated Circuits) میان خالی (۱۹۶۴ - ۱۹۷۱)

در این زمان، ترانزستورها در داخل چیپ (chip) های سلیکان نصب گردید که این چیپها را به نام سیمی کاندکتور (Semiconductors) یاد نمود. استفاده از IC سبب سرعت فاحش در کمپیوترهای نسل سیمی کاندکتور (Keyboard) یاد نمود. این کمپیوترها برای بار اول از صفحه کلید (Keyboard)، صفحه نمایش (Monitors) و سیستمعامل (Operating System) استفاده نمود. این کمپیوترها قابلیت اجرای چندین برنامه در عین زمان را داشت. استفاده سرکیتها (Circuits) سبب شد که سرعت کمپیوترها بیشتر گردیده، حجم و وزن آنها کمتر شود.





تصویر(۱۱۱) نمونهٔ از کمپیوتر های نسل سوم

تصویر(۱۰.۱) نمونهٔ سرکت های بسته (IC)

#### نسل چهارم کمپیوتر – پروسیسورهای کوچک (Microprocessors) – (۲۰۱۰ – ۱۹۷۲)

تمام پیشرفتهای نسل چهارم را می توانیم در یک کلمه خلاصه کرد که عبارت از انتل (Intel (Intel پیشروسیسور Intel (4004 در سال ۱۹۷۱ به وجود آمد. این پروسیسور تمام بخشهای کمپیوتر مانند پروسیسور، حافظه، بخشهای ورودی و خروجی را در یک چیپ قرارداد. استفاده از Microprocessor سبب گردید کمپیوتری که قبلاً در یک اتاق جا نمی شود حالا در کف دست جای شود. چیپ انتل به هزارها سرکتهای بسته (IC) را در خود ذخیره نموده است. در سال ۱۹۷۱ اولین کمپیوتر تحت نام IBM به شکل به وجود آمد که غرض کارهای شخصی موردا ستفاده قرار گرفت. به تعقیب آن در سال ۱۹۸۴ شرکت Apple کمپیوتر را تحت نام Macintosh به بازار عرضه نمود. این کمپیوترهای بودند که بار اول سیستم Apple شبکه (Networks) را به میان آورد که در حقیقت زمینه را بعداً برای پیدایش انترنت مساعد نمود. در این مدت (۲۰۱۰ – ۲۰۱۰) پیشرفتهای چشم گیری به میان آمد که از آن جمله ایجاد سیستمهای عامل و برنامههای دیگر که محیط گرافیکی (Graphic User Interface) داشتند، استفاده از موسها در این برنامهها در این برنامههای دیگر که محیط گرافیکی (Handheld Computers) میباشد.



تصویر (۱۳.۱) نمونهٔ کمپیوترهای نسل چهارم



تصویر (۱۲.۱) نمونهٔ مایکرو پروسیسور

# نسل پنجم کمپیوتر – هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) (۲۰۱۰)

#### هوش مصنوعی چیست؟

۱. هوش مصنوعی دانش، ساختن ماشینها یا برنامههای هوشمند است.

۲. هوش مصنوعی به سیتسمهای گفته می شود که می تواند واکنشهای مشابه رفتارهایی هوشمند انسانی از جمله استدلال (perception) ادراک (Reasoning) و یادگیری (Learning) را بررسی کرده و این سیستم را جهت انجام چنین اعمال ارائه می کند که توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشد.
۳. هوش مصنوعی مطالعه روشهایی است برای تبدیل کمپیوتر به ماشینی که بتواند اعمال انجام شده تو سط انسان را انجام دهد مانند: زبانشنا سی، ریا ضیات، روانشنا سی و فیزیولوژی و هم چنین شاخهها و کاربردهای گوناگون و فراوان آن را در علوم کمپیوتری، علوم انجنیری، علوم زیستشناسی، طب، علوم ارتباطات و زمینههای بسیار دیگر جویا شد. هدف هوش م صنوعی به طور کل ساخت ما شینی ا ست که بتواند فکر کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر، باید به تعریف «هوش» پرداخت. هم چنین بیازمندیم. با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهم ترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده است، هم اکنون از فراورده های این شاخه از علوم در صنایع پیش بینی وضع هوا، طبابت، رباط، نقشه برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار، امضاء، بازیها و نرم افزارهای کمییوتری استفاده می شود.

و سایل کمپیوتر باهوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در حال حاضر رو به انکشاف میباشد و عدهٔ آنها تکمیل و آماده استفاده میباشند. از آن جمله میتوانیم و سیله که صدا را تشخیص مینماید نام برد. قرار است که وسایل جدید ملبس باهوش مصنوعی به میان آید که کارهای عجیبوغریب را در تمام عرصههای زندگی انجام دهد.





تصویر (۱۴.۱) نمونهٔ کمپیوترهای نسل پنجم

#### ۱.۳ انواع کمپیوتر (Types of Computers)

كمپيوتر ازلحاظ پروسس ديتا به ٣ نوع مي باشد:

- ۱. کمپیوترهای رقمی (Digital Computer).
- ۲. کمپیوترهای قیاسی (Analog Computer).
- ۳. کمپیوترهای ترکیبی (Hybrid Computer).

#### كمپيوترهاي رقمي (Digital Computers)

این نوع کمپیوترها بیشترین استفاده را در جهان دارد. کمپیوترهای رقمی تنها (0,1) را می شناسد و به همین خاطر به نام کمپیوترهای رقمی یاد می گردد. این نوع کمپیوترها دارای دقت عالی بوده ولی سرعت آن نسبت به کمپیوترهای قیا سی کمتر میبا شد. کمپیوترهای رقمی در دفاتر، مکاتب، پوهنتونها و غیره موارد استفاده می گردد.



تصویر (۱۵.۱)نمونهٔ کمپیوترهای رقمی

#### کمپیوترهای قیاسی (Analog Computers)

این نوع کمپیوترها توسط اشارات (Signals) کار می کند. کمپیوترهای قیاسی برخلاف کمپیوترهای رقمی (0,1) را نمی شناسد و به اشارات کار می کند. این نوع کمپیوترها در دفاتر کمتر مورداستفاده قرار می گیرد. کمپیوترهای قیاسی حافظه ندارند؛ سرعت آن نسبت به کمپیوتر های رقمی بیشتر، اما دقت کمتر دارد.

موارد استفاده کمپیوترهای قیاسی:

- اندازهگیری ولتاژ برق.
  - اندازهگیری سرعت.
  - اندازهگیری حرارت.
- تعیین سیر حرکت نفت.
- یافتن منابع انرژی و منابع طبیعی



تصویر (۱۶.۱) نمونهٔ کمپیوترهای قیاسی

#### كمپيوترهاي تركيبي (Hybrid Computers)

این نوع کمپیوترها صفات کمپیوتر های رقمی و هم صفات کمپیوترهای قیاسی را دارند و به همین خاطر به نام کمپیوترهای ترکیبی یاد می گردد. سرعت این نوع کمپیوترها مانند کمپیوترهای قیا سی و دقت آن مانند کمپیوترهای رقمی میباشد. از این نوع کمپیوترها در ترمینلهای میدانهای هوایی و لابراتوارهای طبی استفاده می گردد.



تصویر (۱۷.۱) نمونهٔ کمپیوترهای ترکیبی

کمپیوترهای رقمی ازلحاظ سرعت به چهار نوع ذیل تقسیم گردیده است که عبارتاند از:

- ۱. کمپیوترهای سوپر Super Computers) )
- ۲. کمپیوتر های مین فریم (Main Frame Computers)
  - ۳. کمپیوترهای مینی (Mini Computers)
  - ۴. کمپیوترهای مایکرو (Micro Computers)

#### کمپیوترهای سویر Super Computers)))

عبارت از کمپیوترهای اند که ازلحاظ حجم بسیار بزرگ بوده و سرعت آن نیز زیاد میباشد. این نوع کمپیوترها دارای چندین پروسیسور میباشد و بیشتر از ۱۰۰۰۰ استفاده کننده میتواند همزمان از آن استفاده نمایند. این نوع کمپیوترها بار اول در سال ۱۹۷۰ به وجود آمد و ازجملهٔ قیمت ترین کمپیوترهای روز میباشد. از این نوع کمپیوترها برای تحلیل دیتاهای بزرگ، مغلق و پیچیده استفاده صورت می گیرد. طور مثال شرکتهای مخابراتی، بانکها، دفاتر بزرگ دولتی، مراکز بزرگ تحقیقات از این نوع کمپیوترها استفاده می مینمایند.

#### کمپیوترهای Super خصوصیات ذیل را دارد:

- حجم بزرگ
- سرعت عالى
- نیاز به برق زیاد
- تولید حرارت بیشتر
  - قیمت زیاد



تصویر (۱۸.۱) نمونهٔ کمپیوترهای عالی (Super Computer)

#### کمپیوتر های مین فریم (Main Frame Computers)

عبارت از کمپیوترهای است که استفاده کنندگان (Users) به قسم شبکه از آن استفاده می نمایند. در جریان و صل شدن چندین استفاده کننده در سیستم، از تکنالوژی Time Sharing استفاده می گردد. از این نوع کمپیوترها در ادارات بزرگ دولتی و دفاتر شرکتهای بزرگ استفاده صورت می گیرد. کمپیوترهای Super دارای حجم و سرعت کمتر می با شد. از کمپیوترهای Psuper دارای حجم و سرعت کمتر می با شد. از کمپیوترهای Mainframe به طور شخصی استفاده نمی گردد زیرا قیمت بالا دارد.



تصویر (۱۹.۱) نمونهٔ کمپیوترهای Mainframe)

## کمپیوترهای مینی (Mini Computers)

این کمپیوترها در وسط دهه ۱۹۶۰ به میان آمده است. این نوع کمپیوترها ازلحاظ حجم، قیمت و سرعت نسبت به کمپیوترهای Mainframe پایین تر ولی نسبت به کمپیوترهای Mainframe و فیره نوع کمپیوترهای وسطی نیز یاد می کند به خاطر که بین کمپیوترهای وسطی نیز یاد می کند به خاطر که بین کمپیوترهای Micro فیره شردد. از این کمپیوترها جهت تحلیل و ذخیره نمودن اطلاعات بزرگی تجارتی، بانکها و غیره موارد استفاده می گردد.



تصویر (۲۰.۱) نمونهٔ کمپیوترهای Mini

#### کمپیوترهای مایکرو (Micro Computers)

این کمپیوترها ازلحاظ حجم، سرعت و قیمت در درجه چهارم قرار دارد. Micro به معنای کوچک است و این کمپیوترها نیز ازلحاظ حجم نسبت به همه کمپیوترهای فوق کوچکتر میباشد. کمپیوترهای است و این کمپیوترهای شخصی (PC<sup>†</sup>) نیز یاد می گردد. این کمپیوترها در دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد که دارای حجم کوچک، مصرف کم برق و قیمت مناسب بود. مردم عادی توانستند که این کمپیوترها را خریداری نموده و از آن برای امورات شخصی در خانههای خویش استفاده نمایند؛ به همین خاطر، این کمپیوترها به نام کمپیوترهای شخصی (PC) نیز یاد گردید. قبل از این کمپیوترهای هزینه هنگفت خریداری می گردید و اشخاص عادی توان خریداری آن را نداشتند.

کمپیوترهای شخصی به دو نوع تقسیم گردیده که عبارتاند از:

#### ۱- کمپیوترهای روی میز (Desktop Computers)

در این نوع کمپیوترها صفحه کلید، موس، صفحه نمایش، کیس CPU و لود سپیکر از هم دیگر جدا قرار دارد. این کمپیوترها را کمپیوترهای روی میز می گوید به خاطر که حداقل صفحه نمایش باید روی میز قرار گیرد تا استفاده کننده (User) به شکل درست از آن استفاده بتواند.



تصویر (۲۱.۱) نمونهٔ کمپیوترهای روی میز (۲۱.۱)

#### ۲ – کمیپوترهای قابل انتقال (Portable Computers)

در این نوع کمپیوترها صفحه کلید، موس، صفحه نمایش، کیس CPU و لودسپیکر به شکل بسته (Built-in) یکجا قرار دارد. این کمپیوترها ازلحاظ حجم نسبت به کمپیوترهای روی میز کوچکتر میباشد و انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر نیز سادهتر میباشد.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Personal Computer

کمپیوترهای قابلانتقال به دو نوع تقسیم گردیده که عبارتاند از:

#### A. کمپیوترهای Laptop

تمام پرزه جات این نوع کمپیوترها یکجا (Built-in) بوده و انتقال آن سادهتر میباشد. Laptop به معنای "بالای ران" میباشد؛ به این معنا که کمپیوترهای laptop به میز نیاز ندارد و روی زانو قرار داده استفاده میشود.



تصویر (۲۲.۱) نمونهٔ کمپیوترهای لپتاپ (Laptop Computers)

#### B. کمپیوترهای دستی (Handheld Computer)

این نوع کمپیوترها کوچکترین نوع کمپیوتر بوده که در دست قرارگرفته از آن استفاده صورت می گیرد. این نوع کمپیوترها به نام کمپیوترهای جیبی نیز یاد می گردد.



تصویر (۲۳.۱) نمونه کمپیوترهای دستی (۲۳.۱) نمونه کمپیوترهای

## ۱.۴ موارد استفاده کمپیوتر

امروز از کمپیوتر در تمام عرصههای زندگی مانند تعلیم و تربیه، تجارت، ارتباطات، بانکها، دفاتر، شفاخانهها، مکاتب، پوهنتونها و غیره موارد استفاده صورت می گیرد. قرن بیست و یکم را به نام قرن تکنالوژی یاد می کند. اگر خواسته باشیم که امورات خویش را مؤثرتر و به وجه احسن انجام دهیم نیاز است که از کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی استفاده نماییم. به صورت عموم، موارد استفاده کمپیوتر قرار ذیل است:

۱. تدریس و یادگیری: استادان غرض تدریس از کمپیوتر و دیگر وسایل ارتباطی مانند پروجکتور، آل سی دی و نرمافزارهای مانند سیستمهای مدیریت یادگیری (ALMS)، سیستمهای مبتنی به وب ( web ) و غیره وسایل استفاده مینمایند. استادان قادر نیست که بدون استفاده کمپیوتر به شکل بهتر و مؤثرتر تدریس نمایند. همچنان محصلان غرض یادگیری نیاز دارند که از کمپیوتر، نرمافزارهای مختلف یادگیری و وسایل ارتباطی استفاده نــمایند. نتایج یک تحقیق که در سال ۲۰۱۶ انجامشده بود نشان میدهد که %46 استادان به این نظر است که محصلانشان غرض تکمیل کارخانگی به کمپیوتر نیاز دارند درحالی که %49 محصلان به این معتقدند که اینها غرض تکمیل کارخانگی نیاز به کمپیوتر و وسایل تکنالوژی معلوماتی دارند.





تصویر (۲۴.۱) استفاده کمپیوتر در تدریس و یادگیری

۲. محاسبه: کمپیوتر میتواند محاسبات مغلق و پیچیده را به اسرع وقت انجام دهد. شما میتوانید از کمپیوتر غرض حل معادلات ساده و پیشرفته، تحلیل دیتا، احصائیه و احتمالات و غیره موارد استفاده نمایید. به یاد داشته باشید که کمپیوتر تمام موارد فوق را با دقت عالی و اسرع وقت انجام میدهد.



تصویر (۲۵.۱) استفاده کمپیوتر در محاسبات

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Learning Management System

- ۳. تحلیل متون: یکی از موارد بارز استفاده کمپیوتر در بخش تحلیل متون میباشد. از کمپیوتر میتوانید در تهیه و دیزاین متون (مکاتب، مجلات، کتب، اخبار و غیره) استفاده نمایید. شما میتوانید متون را در حافظه کمپیوتر نگهداری کنید و هر وقتی که خواسته باشید به آن دسترسی داشته باشید.
- ۴. صحت: داکتران غرض تشخیص امراض گوناگون از کمپیوتر استفاده مینمایند. کمپیوتر سبب گردیده تا داکتران امراض را بهطور دقیق شناسایی و تشخیص نمایند. امروز از کمپیوتر در معاینات قلبی، سیتی سکن و غیره موارد استفاده مینمایند. کمپیوتر نه تنها در تشخیص امراض بلکه در تداوی نیز نقش بارز را بازی می کند.




تصویر (۲۶.۱) استفاده کمپیوتر در صحت

۵. گرافیک: شما می توانید که از کمپیوتر در طرح و دیزاین نقشهها، نمایش گرافیکی معلومات و غیره موارد استفاده نمایید. کمپیوتر این توانایی را دارد که مسائل گرافیکی را بهطور دقیق و چند بُعدی طرح و دیزاین نماید.



تصویر (۲۷.۱) استفاده کمپیوتر در گرافیک

9. انرژی: کمپیوتر در یافتن منابع انرژی، معادن و غیره ذخایر زیرزمین مورداستفاده قرار می گیرد. فعلاً وسایل کمپیوتری به میان آمده که می تواند منابع زیرزمین را دقیق تر تشخیص و نشان دهد.



تصویر (۲۸.۱) استفاده کمپیوتر در دریافت انرژی

۷. ترانسپورت: امروز در میدانهای هوایی و زمینی و ترانزیت از کمپیوتر استفاده مینمایند. استفاده کمپیوتر در موارد متذکره سبب گردیده که امورات به شکل دقیق تر، مؤثر تر و شفاف تر صورت گیرد.



تصویر (۲۹.۱) استفاده کمپیوتر در ترانسپورت

۸. پیاده سازی قانون: از کمپیوتر می توان در قسمت تشخیص خصوصیات گوناگون یک شخص (Biometrics) استفاده کرد. کمپیوتر به سادگی می تواند نشان انگشت، چشم و غیره اعضای بشر را تشخیص نماید. این کار سبب گردیده تا پولیس و قضا افراد که جرائم مختلف را انجام داده شناسایی و محاکمه نمایند.



تصویر (۳۰.۱) استفاده کمپیوتر در پیاده سازی قانون

۹. ساحات نظامی: کمپیوتر در کنار تمام بخشهای فوق می تواند در ساحات نظامی نیز مورداستفاده قرار گیرد. وسایل مختلف نظامی وجود دارد که با استفاده از کمپیوتر هدایت می شود. کمپیوتر سبب گردیده تا این وسایل به شکل مؤثر و دقت عالی رهنمایی گردد.



تصویر (۳۱.۱) استفاده کمپیوتر در ساحات نظامی



#### خلاصهٔ فصل اول

در این فصل موضوعات مربوط به معرفی کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

کمپیوتر یک وسیله برقی است که با استفاده از آن میتوانیم مسائل مغلق و پیچیده را در وقت کمتر با دقت بیشتر حل نماییم. با در نظر داشت تاریخچهٔ کمپیوتر اولین کمپیوتر که غرض محاسبه به میان آمد به نام چوت (Abacus) یاد گردید. کمپیوتر ازلحاظ پروسس دیتا به ۳ نوع میباشد که عبارتاند از کمپیوترهای رقمی، کمپیوترهای قیاسی و کمپیوترهای ترکیبی. همچنان میتوان گفت که کمپیوترهای رقمی ازلحاظ سرعت به چهار نوع میباشد که عبارتاند از کمپیوترهای بزرگ (Super)، کمپیوترهای کمپیوترهای کوچک (Micro).

کمپیوتر موارد استفاده زیاد دارد که میتوان از آن در بخش تعلیم و تربیه، ارتباطات، بانکها، دفاتر، شفاخانهها، مکاتب و پوهنتونها، صحت، گرافیک، ترانسپورت، پیاده سازی قانون، ساحات نظامی و غیره موارد استفاده کرد.

# 9

# سوالات و فعالیت های فصل اول

- ۱. کمپیوتر را تعریف نمایید.
- ۲. تاریخچه کمپیوتر را مختصراً بیان نمایید.
- ۳. کمپیوتر چند نسل دارد، هر یک آن را مختصراً توضیح دهید.
  - ۴. موارد استفاده کمپیوتر را بیان نمایید.
- ۵. کلمهٔ Computer به معنای "محا سب" میبا شد درحالی که کلمهٔ Calculator نیز عین مفهوم را ارائه مینماید، به نظر شـما آیا این دو وسـیله مشـابه و یا از همدیگر متفاوتاند؟ مسـئله را با دلایل واضح سازید.

#### فعاليت ها

محصلان فعالیت های ذیل را به شکل گروپی در داخل صنف انجام دهند.

- ۱- کمپیوتر از نگاه سرعت به چند نوع تقسیم گردیده هر یک آن را مختصراً توضیح دهید.
  - ۲- کمپیوتر از نگاه تحلیل دیتا به چند نوع تقسیم گردیده هر یک آن را شرح دهید.
    - ۳- موارد استفاده کمپیوتر را در زندگی بیان نماید.



# ساختمان كمپيوتر



هدف كلي: محصلان با ساختمان كمپيوتر آشنا شوند.

**اهداف آموزشی**: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. ساختمان کمپیوتر را تعریف نمایند.
- ۲. انواع سختافزار کمپیوتر را بیان نمایند.
- ۳. وسایل ورودی و انواع آن را توضیح دهند.
- وسایل خروجی و انواع آن را شرح دهند.

در این فصل دو بخش عمده کمپیوتر که عبارت از وسایل ورودی و خروجی میباشد مورد بحث قرار می گیرد. این که وسایل ورودی چیست، انواع وسایل ورودی کدامها اند، وسایل خروجی چیست و انواع وسایل خروجی کدامها اند و چی کار را انجام میدهند در این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

ساختمان کمپیوتر از ۳ بخش به میان آمده است که موجودیت هر ۳ بخش غرض این که کمپیوتر به شکل در ست کار نماید لازمی است. اگر یک بخشی از ساختمان کمپیوتر موجود نباشد کمپیوتر کار نخواهد کرد.

به صورت عموم، ساختمان کمپیوتر از سه بخش تشکیل گردیده که عبارتاند از:

۱. **سختافزار** (Hardware): سختافزار عبارت از تمامی پرزهجات میخانیکی و الکترونیکی کمپیوتر است که قابل لمس و مشاهده میباشد.

پرزه جات کمپیوتر به کمک پروگرام های کمپیوتر وظایف خود را انجام میدهد. پرزه جات و پروگرامها لازم و ملزوم یکدیگرند، در حقیقت پروگرام به پرزه جات جان بخشیده و آنها را فعال میسازد.

٢. نرمافزار (Software): بخش از كمپيوتر است كه قابل ديد است اما قابل لمس نمي باشد.

نرمافزار یا پروگرام های کمپیوتر عبارت از تمامی پروگرام های اند که به هدف کار با کمپیوتر و استفاده در امورات کاری انسانها بکار میروند. سافت ویر نیز مانند هارد ویر در سیستم کمپیوتر نقش برازنده را دارد، در صورت که در سیستم کمپیوتر برنامه نباشد کمپیوتر ها هیچ عملی را اجرا کرده نمی تواند. پروگرام ها به حیث روح در سیستم کمپیوتر کار می کند. برنامههای ورد، اکسیل، پاور پاینت، اکسس ویندوز نمونههای نرمافزار می باشد.

۳. لخت افزار (Firmware): بخش از کمپیوتر است که دارای صفات سخت افزار و نرم افزار می باشد، اما به تنهای نه سخت افزار است و نه هم نرم افزار. میانجی است بین نرم افزار و سخت افزار که ما می توانیم به BIOS (Basic Input Output System) های BIOS (Basic Input Output System) شمی افزار می باشد. لخت افزار در سیستم کمپیوتر مدیریت کمپیوتر را قبل از این که شما به آن فرمان بدهید به عهده دارد. در صورت که در یک کمپیوتر لخت افزار آن خراب شود کمپیوتر ها قابلیت روشن شدن را پیدا نمی کند. در ادامهٔ فصل فعلی و فصل های آینده تمام بخش های (سخت افزار، نرم افزار و لخت افزار) ساختمان کمپیوتر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

#### (Hardware) سختافزار (۲.۱

سختافزار بخش مهم کمپیوتر است که قابل دید و قابل لمس میباشد. به عبارت دیگر، سختافزار بخشی از کمپیوتر است که به چشم دیده می شود و به دست لمس می گردد. پس درنتیجه گفته می توانیم، و سایلی که جسم فزیکی دارد عبارت از سختافزار کمپیوتر میبا شد. مانند صفحه کلید (Keyboard)، ما شین چاپ (Printer)، پروسیسور و غیره و سایل. سختافزار کمپیوتر به نام پرزه جات کمپیوتر نیز یاد می گردد.

سختافزار کمپیوتر به چهار بخش تقسیم گردیده که عبارتاند از:

- A. وسایل ورودی (Input Devices).
- B. وسایل خروجی (Output Devices).
- C. وسایل تحلیل کننده (Processing Devices).
  - D. وسایل ذخیره وی (Storage Devices).

در این فصل (فصل دوم) دو بخش مهم سختافزار که عبارت از وسایل ورودی و وسایل خروجی میباشد مورد بحث قرارگرفته است که به توضیح آن میپردازیم:

#### ۲.۱.۱ وسایل ورودی (Input Devices)

برای این که کمپیوتر عملیات مختلف را انجام دهد نیاز است که دیتا وارد کمپیوتر گردد. معلومات اولیه (Data) توسط وسایل ورودی داخل کمپیوتر می گردد. پس گفته می توانیم؛ وسایل ورودی عبارت از وسایل است که با استفاده از آن می توانیم معلومات مختلف را وارد کمپیوتر نماییم. صفحه کلید، موس، مایکروفون، سکنر از جمله وسایل ورودی می باشد.

در ذیل چند وسیله ورودی را مختصراً مورد بحث قرار میدهیم:

. صفحه کلید (Keyboard): صفحه کلید یکی از وسایل عمدهٔ ورودی شمرده می شود که با استفاده از آن می توانیم معلومات مختلف از قبیل حروف (Alphabets)، اعداد (Special Symbols) و سمبولهای خاص (Special Symbols) را وارد کمپیوتر نماییم.



تصویر (۱.۲) صفحه کلید

کلیدهای Keyboard نظر به نوعیت آن فرق می کند. کلیدهای Keyboard را می توانیم به گروپهای ذیل تقسیم نماییم.

- ۱. کلیدهای تابع (Function Keys).
- ۲. كليدهاى الفبا (Alphabet Keys).
- ۳. کلیدهای اعداد (Numeric Keys).
- ۴. کلیدهای جهتدارد (Arrow Keys).
  - ۵. کلیدهای خاص (Special Keys).
- ۶. كليدهاي اضافي (Additional Keys).

حال به توضيح انواع كليدها مي پردازيم:

الف – کلیدهای تابع (Function Keys): این نوع کلیدها در ردیف اول صفحه کلید وجود دارد که شامل کلیدهای F1 تا F1 میباشند. کلیدهای تابع وظایف مختلف را در برنامههای مختلف انجام میدهد. به این معنا که وظایف این کلیدها توسط برنامهنویس (Programmer) مشخص می گردد.

ب - كليدهاى الفبا (Alphabet Keys): اين نوع كليدها شامل تمام حروف الفباى زبان انگليسى (A تا Z) و حروف ديگر زبانها مى گردد كه در وسط صفحه كليد قرار دارند.

ج - کلیدهای اعداد (Numeric Keys): این کلیدها شامل اعداد یکرقمی (۱ تا ۹) میباشد. که با استفاده از این کلیدها می توانیم اعداد مختلف را وارد کمپیوتر نماییم.

د- کلیدهای جهتدار (Arrow Keys): این کلیدها شامل کلید (Right ،Down ،Up) و Right ،Down ،Up) میباشد که به نام Arrow Keys یاد می شود. با استفاده از این کلیدها می توانیم کرزر (Curser) را به سمت بالا، پایین، راست و یا چپ صفحه انتقال دهیم.

II. **موس** (Mouse): در وسایل ورودی بعد از صفحه کلید موس وسیلهٔ ورودی است که بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد. با استفاده از موس می توانیم از یک برنامه به برنامه دیگر برویم و یا در داخل یک برنامه از یک مینو به مینو دیگر برویم. قابلیادآوری است که موس تنها در محیط گرافیکی داخل یک برنامه از یک مینو به مینو دیگر برویم. قابلیادآوری است که موس تنها در محیط گرافیکی کار می کند.

به صورت عموم، موس دارای دو کلید است که به نام کلید راست (Right Click) و کلید چپ ( Right Click) یاد می گردد. این کلیدها وظایف مشخصی را انجام می دهد.

کمپیوترهای روی میز (Desktop Computers) از موسهای عادی استفاده مینماید که تصویر آن ذیلاً قرار دارد:



تصویر (۲.۲) موس کمپیوترهای روی میز


اما کمپیوترهای قابلانتقال (Portable Computers) دارای موسهای خاص میباشد که در ذیل مختصراً به آن میپردازیم:

۱. موس Trackball: این نوع موسها شکل توپ (Ball) مانند را دارد که در آخر صفحه کلید قرار دارد و با حرکت دادن توپ، اشاره گر (Pointers) حرکت می کند. اکثریت کمپیوترهای لپتاپ سابق از این نوع موسها استفاده می نمود.



تصویر (۳.۲) موس Trackball

7. **موس Touch point**: این نوع موسها شکل نقطه لمسی را دارد که در وسط صفحه کلید کمپیوترهای لپتاپ قرار دارد و توسط فشار انگشت، اشاره گر (Pointers) حرکت می کند.



تصویر (۴.۲) موس Touchpoint

۳. موس Touchpad: این نوع موسها شکل صفحه شیشهای دارد که در مقابل فشار حساس میباشد و توسط حرکت دادن انگشت، اشاره گر (Pointer) به حرکت می آید. موس Touchpad در قسمت اخیر صفحه کلید کمپیوترهای لپتاپ قرار دارد. کمپیوترهای لپتاپ فعلی (مدرن) از همین نوع موس استفاده می نماید.



تصویر (۵.۲) موس Touchpad

III. سکنر (Scanner): سکنر ازجملهٔ وسایل ورودی میباشد که با استفاده از آن میتوانیم کاپی نرم (Soft Copy): سکنر (Soft Copy) مکاتب، سرتفکیت، اشکال گرافیکی و غیره متون را وارد کمپیوتر نماییم.

سکنر با استفاده از یک کیبل به کمپیوتر ارتباط گرفته که کاپی نرم سکن شده را وارد کمپیوتر میسازد.



تصویر (۶.۲) سکنر

IV. **کامره دیجیتل** (Digital Camera): کامره دیجیتل جهت گرفتن تصاویر استفاده می گردد و ازجملهٔ وسایل ورودی محسوب می گردد. کامره دیجیتل با استفاده از یک کیبل USB با کمپیوتر وصل می گردد که به هم کاری آن می تواند تصاویر داخل کامره را وارد کمپیوتر سازد.



تصویر (۷.۲) کامره دیجیتل

V. **مایکروفون** (Microphone): مایکروفون ازجملهٔ وسایل ورودی محسوب می گردد که با استفاده از آن می توانیم صدا را وارد کمپیوتر نماییم. اگر می خواهید که یک موضوع را ثبت (Record) نمایید و یا هم با یک دوست و یا رفیق خود روی انترنت صحبت کنید نیاز دارید که مایکروفون داشته باشید

تا صدای شما ریکارد گردد و یا دوست شما روی خط انترنت بشنود؛ در غیر آن صدا وارد کمپیوتر نمی گردد.



تصویر (۸.۲) مایکروفون

قابل یادآوری است که وسایل ورودی متعدد وجود دارد که در بالا چند نمونهٔ مشخص آن مورد بحث قرار گرفت. حال میخواهیم روی وسایل خروجی مکس نموده چند نمونه آن را مورد بحث قرار دهیم.

## ۲.۱.۲ وسایل خروجی (Output Devices)

و سایل خروجی عبارت از و سایل ا ست که با ا ستفاده از آن دیتای پرو سس شده (Processed Data) ازجملهٔ نمایش می گردد. صفحه نمایش (Monitor)، ما شین چاپ (Printer)، لود سپیکر (Load Speaker) ازجملهٔ وسایل خروجی می باشد.

- به یاد داشته باشید که نتایج به دو شکل نمایش داده می شود:
  - ۱. کایی نرم (Soft Copy).
  - ۲. کایی سخت (Hard Copy).


کاپی نرم توسط صفحه نمایش (Monitor) و لودسپیکر (Load Speaker) و کاپی سخت توسط ماشین چاپ (Printer) تهیه می شود.

ا. صفحه نمایش (Monitor): صفحه نمایش یکی ازجملهٔ وسایل مهم خروجی است که با استفاده از آن می توانیم معلومات پروسس شده (Information) را نمایش دهیم. قابلذکر است اگر کمپیوتر صفحه نمایش نداشته باشد امکان ندارد که معلومات را وارد و یا از کمپیوتر خارج نماییم. به خاطر این که وقتی استفاده کننده معلومات را به کمپیوتر وارد و یا از آن خارج می کند برای دیدن آن به صفحه نمایش نیاز دارد.

انواع صفحه نمایش قرار ذیل است.

- A. صفحه نمایش CRT.
- B. صفحه نمایش LCD.

A. صفحه نمایش CRT: CRT مخفف Cathode Ray Tube میباشد. شیشه یا سکرین این نوع مونیتورها شکل محدب دارد؛ یعنی بهطرف بیرون برآمدگی دارد. این مونیتورها در داخل خود یک تفنگچه الکترونیکی دارد که بعد از روشن شدن (Power On) شعاعات سه رنگه (Red, Blue, Green) را بهطرف سکرین کمپیوتر پرتاب مینماید. سکرین کمپیوتر از طرف داخل به یکلایه فاسفورس پوشانیده شده است؛ وقتی که شعاعات به این لایه برخورد می کند به نور سفید (Light) تبدیل می گردد. به همین خاطر بعد از چند ثانیه رنگ شیشه مونیتور از سیاه به سفید تبدیل گردیده و مونیتور روشن می گردد. اکثریت کمپیوترهای روی میز (Desktop Computers) دارای مونیتورهای درکتر CRT می باشد.



تصویر (۹.۲) صفحه نمایش CRT

# چند خصوصیت صفحه نمایش CRT

- به آسانی قابل دریافت است.
  - ارزان تر است.
- سکرین محدب (زاویه دار) دارد. خوبی این نوع سکرین در این است که اگر بیننده در هر بخش اتاق نشسته باشد معلومات سکرین را کاملاً به درستی دیده می تواند.
  - وزن بیشتر دارد.
  - به برق زیاد نیاز دارد.
  - گرافیک نسبتاً ضعیف دارد.
  - حرارت بیشتر تولید می کند.
- B. صفحه نمایش LCD: LCD مخفف Liquid Crystal Display است. این نوع مونیتورها دارای شیشهٔ هموار (Flat Screen) میباشد. این مونیتورها جهت نمایش معلومات روی سکرین از مایع کرستالی Desktop ) استفاده مینمایند. اکثریت کمپیوترهای جدید روی میز (Computers) و لپتاپها دارای مونیتورهای LCD میباشد.



تصویر (۱۰.۲) صفحه نمایش LCD

# چند خصوصیت صفحه نمایش LCD

- به آسانی قابل دریافت است.
  - قیمت مناسب دارد.
    - وزن کم دارد.
- به برق کم نیاز دارد (حتی به برق ضعیف DC نیز روشن می گردد).
  - گرافیک عالی دارد.
  - حرارت کم تولید می کند.
- سکرین هموار دارد. نقص این نوع سکرین این است که اگر بیننده مستقیم در مقابل سکرین نشسته نباشد در آن صورت تمام معلومات سکرین را بهدرستی دیده نمی تواند.

صفحه نمایش LED: LED است و نوع جدید Light Emitting Diodes است و نوع جدید میباشد.

صفحه نمایش LED از کیفیت تصویر بهتر برخوردار است. در این نوع مانیتورها برای نمایش تصاویر از دایود های نوری استفاده می کنند.



تصویر (۱۱.۲) صفحه نمایش LED

# تفاوت مانیتورهای LCD و LED

- تفاوت مانیتورهای LCD و LED در منبع نور پشت صفحه آن است.
- در صفحه نمایش LCD، نور پشت را بهوسیله چند لامپ فلورسنت تأمین می کنند، اما در صفحه نمایش LED نور موردنیاز بهوسیله تعداد زیادی لامپ LED تأمین می شود.
  - مانیتورهای LED در مقایسه با LCD ها برق کمتر مصرف می کنند.
    - مانیتورهای LED نظر به LCD دوام بیشتر دارند.

نوت: از آنجا که منبع نور پشت LCD لامپ فلورسنت است، رنگ نورش به آبی نزدیک است، اما منبع نور LED رنگش سفید است، این باعث می شود که نه تنها رنگ سفید، که سایر رنگها، به خصوص سرخ, نارنجی و زرد خالص شفاف تر به نمایش دربیاید که این نکته ی تقریباً مهم است، پس اگر قصد خریداری مانیتور یا تلویزیون را دارید، قبل از این که به LCD یا LED بودن آن فکر کنید، به مشخصات موردنیازتان توجه کنید. بعد، اگر هم LCD، هم LED با مشخصات موردنیازتان وجود داشت، آن وقت می شود گفت که به طورقطع و یقین مانیتور LED انتخاب بهتری است. چراکه مصرف برقش کمتر و عمر طولانی تری دارد، کیفیت اش بهتر و وزنشان کمتر است.

اا. **ماشین چاپ (Printer):** ماشین چاپ از جمله وسایل خروجی است که با استفاده از آن می توانیم معلومات نرم (Soft Copy) داخل کمپیوتر را به شکل کاپی سخت (Hard Copy) خارج نماییم. ماشین چاپ انواع مختلف دارد که معلومات را به شکل ساده و رنگه روی کاغذ چاپ می نماید.

ماشین چاپ از طریق پورت موازی (Parallel Port) مانند (Parallel Port) و یا از طریق پورت UPT(Line printer) ماشین چاپ از طریق پورت موازی (USB(Universal Serial Bus)

ماشین چاپ ازنقطهنظر روش چاپ به دو نوع ذیل تقسیم می گردد.

- ماشینهای چاپ ضربهای (Impact Printer): این نوع ماشین چاپ است که در اثنای چاپ معلومات در صفحه مذکور تماس داشته و به شکل ضربهای معلومات را چاپ می کند. که دارای سرعت کم می باشد.
- **ماشینهای چاپ غیر ضربهای** (Non\_Impact Printer): این نوع ماشین چاپ در صفحه تماس نمی کند و داری مزایایی ذیل میباشد که عبارتند از.
  - A. سرعت چاپ معلومات بیشتر است.
  - B. كيفيت چاپ اين نوع ماشين چاپ بالاتر مي باشد.
  - C. معمولاً دو نوع آن در سیستمها استفاده می شود.



Impact Printer Non\_Impact Printer

تصویر (۱۲.۲) ماشین چاپ

در تعین نوع ماشین چاپ چهار نقطه ذیل در نظر گرفته می شود.

- ۱. کیفیت تصویر ((Image Quality): کیفیت تصویر یا و ضاحت چاپ عبارت از تعداد نقاط در یک انچ میباشد که آن را (DPI(Dot Per Inch می گویند. هرقدر که تعداد این نقاط زیاد باشد به همان اندازه کیفیت چاپ واضح تر است.
- ۲. سرعت چاپ ((Speed)): سرعت ما شین چاپ عبارت از تعداد صفحات است که ما شین چاپ آن را در یک دقیقه چاپ کرده می تواند. واحد اندازه گیری سرعت ماشین چاپ (PPM(Page Per Minute می باشد.
  - ٣. قيمت اوليه ماشين چاپ (Initial Cost)
    - ۴. قیمت رنگ

مشهورترین ماشینهای چاپ ازلحاظ استفاده عبارتند از:

• ماشین چاپ Laser printer: این نوع ) print Devices ( ها جهت انتقال معلومات ) در وی صفحه توسط اشعه نوری و یا شعاع نوری (laser Beams) ارسال می شود و از کیفیت بالا و سرعت عالی برخورداراست که سرعت آن 600 الا 1200 حروف در یک ثانیه می باشند و این ( Toner) ار (Devices می کند که چاپ آنها می تواند رنگه و یا سیاه و سفید باشد. و از نوع Non – Impact Printer



تصویر (۱۳.۲) ماشین چاپ Laser printer

• ماشین چاپ Dot matrix printer: این ماشین چاپ قابلاعتماد و با دوام است. آنها توسط Impact که دارد کلمات را بر روی کاغذ چاپ می کند. به طور کلی 24 پین وجود دارد و از نوع printer می باشد.



تصویر (۱۴.۲) ماشین چاپ Dot matrix printer

• Inkjet printers: ماشین چاپ جوهرافشان بیشتر در خانهها مورداستفاده قرار می گیرد. جوهرافشان تصاویر را با پاشیدن قطرههای کوچک از جوهر مایع بر روی کاغذ چاپ می کند. و از نوع Non –Impact تصاویر را با پاشیدن قطرههای کوچک از جوهر مایع بر روی کاغذ چاپ می کند. و از نوع Printer می باشد. و چاپ آنها می تواند رنگه یا سیاه وسفید باشد و دارای سرعت کم می باشد که بیشتر عملیات این نوع (Printer Devices) ها میخا نیکی) Mechanical ) می باشد.



تصویر (۱۵.۲) ماشین چاپ Inkjet printers

III. بلندگو (Loud Speaker): بلندگو از جمله وسایل خروجی است که صدای داخل کمپیوتر را خارج مینماید. برای این که کمپیوتر صدا را خارج کند در قدم اول به کارت صدا (Sound Card) نیاز دارد و بعداً نیاز به بلندگو دارد.



تصویر (۱۶.۲) بلندگو



# خلاصهٔ فصل دوم

در این فصل موضوعات مربوط به ساختمان کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

ساختمان کمپیوتر از سه بخش تشکیل گردیده که به ترتیب عبارتاند از سختافزار، نرمافزار و لخت افزار. اگر یکی از این سه بخش وجود نداشته باشد کمپیوتر مکمل نیست و قابلاستفاده نیز نمیباشد. سختافزار یکی از بخشهای مهم کمپیوتر بوده که قابل دید و قابللمس میباشد. بهطور عموم، سختافزار کمپیوتر به چهار بخش تقسیم گردیده که عبارتاند از وسایل ورودی، وسایل خروجی، وسایل تحلیل کننده و وسایل ذخیره وی.

در این فصل دو بخش مهم سختافزار که عبارت از وسایل ورودی و وسایل خروجی میباشد مورد بحث قرار گرفته است که مختصراً به توضیح آن می پردازیم. وسایل ورودی عبارت از وسایل است که به کمک آن می توانیم معلومات مختلف را وارد کمپیوتر نماییم. صفحه کلید (Keyboard)، موس، مایکروفون، سکنر ازجملهٔ وسایل ورودی میباشد.

وسایل خروجی عبارت از وسایل است که با استفاده از آن می توانیم معلومات داخل کمپیوتر را نمایش دهیم. صفحه نمایش (Monitor)، ماشین چاپ (Printer)، لودسپیکر (Load Speaker) ازجملهٔ وسایل خروجی می باشد.

# سوالات و فعالیت های فصل دوم

۱. ساختمان کمپیوتر از چند بخش تشکیل گردیده هر یک آن را مختصراً توضیح دهید.

- 7. سختافزار کمپیوتر به چند بخش تقسیم گردیده دو بخش که در فصل فوق توضیح گردید مختصراً بیان نمایید.
  - ۳. صفحه کلید چیست، انواع کلیدهای آن را مفصلاً توضیح دهید.
    - ۴. موس چیست؟ انواع موس را مفصلاً تشریح نمایید.
      - ۵. چند نمونه وسایل خروجی را نام بگیرید.
- ۶. ۳ نمونه وسایل ورودی و ۳ نمونه وسایل خروجی را نام ببرید که در فصل فوق نامشان ذکر نگردیده است.

# فعاليتها

محصلان فعالیت های ذیل را در داخل صنف انجام دهند.

- ۱. تفاوت بین اسکنر و کامره دیجیتل چیست، توضیح دهید.
  - تفاوت بین صفحه نمایش CRT و LCD را شرح دهید.
- ۳. تفاوت بین ماشین چاپ و صفحه نمایش چیست، تشریح دهید.



# وسایل تحلیل کننده و ذخیرهی (Processing & storage devices)



هدف کلی: محصلان در مورد وسایل تحلیل کننده (processor) و ذخیره وی (storage) معلومات حاصل نمایند...


اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. پروسیسور را تعریف نمایند.
- ۲. بخشهای مختلف پروسیسور را شرح دهند.
- ۳. وسایل ذخیره وی (Primary & Second Memory) را توضیح دهند.
  - ۴. تفاوت بین RAM و ROM را بیان نمایند.
- ۵. تفاوت بین دسکهای مقناطیسی و دسکهای نوری را شرح دهند.
  - ۶. تفاوت بین CD و DVD را شرح دهند.
  - ۷. واحدات اندازه گیری حافظه و پروسسر توضیح دهند.

در این فصل دو بخش مهم سختافزار که عبارت از پروسیسور و وسایل ذخیره وی میباشد مورد بحث قرار می گیرد. این که پروسیسور چیست، بخشهای مختلف پروسیسور کدامها اند، وسایل ذخیره وی چیست و انواع مختلف آن کدامها اند، در این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.


# (Processor) يروسيسور

پروسیسور نیز یکی از بخشهای مهم سختافزار محسوب می گردد که وظایف اساسی را در داخل کردد کمپیوتر انجام می دهد. بعد از این که دیتا توسط وسایل ورودی (Input Devices) به کمپیوتر داخل گردد نیاز است که دیتا تحلیل و تجزیه شود تا به نتایج متوقعه تبدیل گردد. وسیلهٔ که غرض تحلیل و تجزیه (Processor) دیتا استفاده می گردد به نام پروسیسور (Processor) یاد می گردد. پروسیسور روی تخته اصلی (Mainboard) کمپیوتر نصب گردیده که بهمثابه قلب و مغز کمپیوتر می باشد.



تصاویر (۱.۳) شیوه کار پروسیسور

کمپنی های مختلف پروسیسور کمپیوتر را تولید مینماید که مشهورترین آن کمپنی انتل (Intel)، Dual ،Core 2 Due ،Pentium عبارت از Intel عبارت از AMD میباشد. مشهورترین پروسیسورهای کمپنی Core i7 و Core i7 میباشد. درحالی که مشهورترین پروسیسورهای کمپنی AMD عبارت از Opteron ،Athlon و Sempron میباشد.



تصاویر (۲.۳) انواع پروسیسورها

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> International Electronics

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Advanced Micro Devices

به صورت عموم، پروسیسور کمپیوتر از چهار بخش تشکیل گردیده که هر بخش آن وظایف مشخص را انجام می دهد.

- a. واحد كنترول (Control Unit).
- b. بخش حساب و منطق (Arithmetic & Logic Unit).
  - c. حافظه راجستر (Register Memory).
    - d. ساعت (Clock).
  - حال به توضیح هر بخش پروسیسور میپردازیم:
- a. **واحد کنترول** (Control Unit): این بخش مسئولیت کنترول تمام عملیات ورودی و خروجی کمپیوتر را به عهده دارد. طور مثال، اگر استفاده کننده (User) بخواهد که یک فایل را حذف نماید و روی دکمه Delete کلک نماید، واحد کنترول متوجه این میباشد که فایل باید حذف گردد؛ نشود که فایل به جای حذف کاپی و یا Cut شده باشد.
- b. بخش حساب و منطق (Arithmetic & Logic Unit): طور که از نام این بخش معلوم می شود، بخش حساب و منطق مسئولیت اجرای تمام عملیات حسابی و منطقی را به عهده دارد. طور مثال، اگر خواسته باشید که چند عدد را جمع و یا ضرب نماییم در آنصورت عملیات مذکور در همین بخش انجام می شود.
- c. حافظه راجستر (Register Memory): حافظه راجستر نیز یکی از بخشهای مهم پروسیسور میباشد و معلومات که فعلاً در حال پروسس است در خود ذخیره مینماید. قابلذکر است که این حافظه از جملهٔ حافظههای موقتی کمپیوتر میباشد؛ به این معنا که با قطع شدن برق محتویات این حافظه از بین میرود.
- d. ساعت (Clock): ساعت یکی از بخشهای مهم پروسیسور است که دو وظیفه عمده را به عهده دارد:
- ۱. تعیین سرعت پروسیسور: هر پروسیسور سرعت مشخص دارد که توسط ساعت پروسیسور تعیین مینا مینا مینا مینا که بروسیسور Pentium 2 در حدود MHz میگردد. طور مثال، پروسیسور Pentium 2 در حدود MHz میلیون عملیه را انجام دهد. این سرعت توسط بخش که پروسیسور متذکره در یک ثانیه می تواند ۲۰۰ میلیون عملیه را انجام دهد. این سرعت توسط بخش Clock تعیین می گردد
- 7. ایجاد هماهنگی بین عملیات: در کنار این که clock سرعت پروسیسور را تعیین می کند هماهنگی بین عملیات را نیز به وجود می آورد. طور مثال، اگر شما در یک وقت بالای یک فایل کلک نمایید که باز شود، در عین زمان یک فایل دیگر را به چاپ بفرستید و همچنان می خواهید که یک ویدیو را نیز حذف کنید. در این صورت کمپیوتر بین هر ۳ عمل که شما خواسته اید انجام گردد هماهنگی را ایجاد می کند. به این معنا که کدام عمل باید اول انجام گردد، کدام عمل باید دوم انجام گردد و بالاخره کدام عمل باید سوم صورت گیرد. بخش Clock است که بین این عملیات هماهنگی را ایجاد نموده تا همه عملیات مطابق اصول و تقسیم اوقات انجام گردد و هیچ مشکل بینشان به میان نه آید.

در این قسمت میخواهیم چهارمین بخش سختافزار که عبارت از وسایل ذخیره وی میباشد را مورد بحث قرار دهیم:

# ۳.۲ وسایل ذخیره وی (Storage Devices)

طوری که در ابتدای کتاب در قسمت تعریفهای کمپیوتر ذکر گردید، یکی از خصوصیات خوب کمپیوتر این است که کمپیوتر حافظه دارد. کمپیوتر دارای حافظههای گوناگون (موقت، نیمه دائمی و دائمی) میباشد که معلومات را در آن ذخیره می کند.

به صورت عموم، حافظه کمپیوتر به دو نوع تقسیم گردیده که عبارت است از:

- ۱. حافظه اولی (Primary Memory).
- ۲. حافظه دومی (Secondary Memory).

حافظه اولی کمپیوتر به دو نوع تقسیم گردیده که عبارت است از:

- ا. حافظه ROM.
- II. حافظه RAM.

در قدم نخست به توضیح حافظه ROM می پردازیم:

ا. حافظه ROM: ROM شکل اختصاریافته Read Only Memory میباشد. حافظه ROM ازجملهٔ Read ازجملهٔ Read ازجملهٔ Read ازجملهٔ الله حافظه این دائمی کمپیوتر محسوب می گردد؛ به این معنا که دیتای این حافظه تنها خوانده (Only میشود ولی قابل تغییر (Edit) نیست. محتوای حافظه در اثر قطع شدن برق از بین نمیرود و وظیفه ROM رهنمای قبلاً پروسس شده است که سیستم عام (Operating system) را پیدا نموده و به حافظه RAM انتقال میدهد. این حافظه معلومات بایوس (BIOS) را در خود ذخیره می کند که شامل معلومات دسک سخت (Hard Disk)، دسک نرم (Floppy Disk)، سی دی، دی وی دی، حافظه مخفی (Cache Memory)، پورتهای مدغم (Built-in) مانند کارت صدا، کارت شبکه و کارت ویدیو و بالاخره ساعت و تاریخ (Date & Time) سیستم کمپیوتر میباشد.



تصویر (۳.۳) حافظه ROM

در ساختار ROM چهار بخش شامل است.

- BIOS (Basic Input Output System)
  - CMOS-Setup •
  - POST (Power On-Self Test) •
  - Boot Strap Loader (Boot Signals) •

BIOS: بایوس یک سخت افزار (Firmware) است که در داخل یک (Chip) در ROM بر روی مادربورد (Motherboard) قرار دارد. که وظیفه هماهنگ کردن و پیکربندیهای پایهای و همچنین بوت (Boot) کردن سیستمعامل را بر عهده دارد.

زمانی که کمپیوتر را روشن میکنید، بایوس وارد عمل شده و همانطوری که از نامش پیداست، انواع خروجیها و ورودیها را مدیریت کرده و آنها را بررسی میکند. پس از بررسی کردن نوبت به آن میرسد که سیستمعامل را، راهاندازی کند.


معمولاً با نامهای زیر نیز شناخته میشود:

- پایوس سیستم System BIOS 🔸
- ROM BIOS بايوس فقط خواندني ₄
  - → PC BIOS بايوس كمپيوتر

قابلیادآوری است که تنظیمات (Setting) بایوس در حافظه CMOS ذخیره گردیده است. در اینجا بهطور خلص به توضیح CMOS میپردازیم:

حافظهٔ CMOS تنظیمات (Current Time): حافظهٔ Alica و دخیره می می نماید. این حافظه معلومات مانند زمان جاری (Current Time)، تعداد دسک های BIOS را در خود ذخیره می نماید. این حافظه معلومات مانند زمان جاری (Data Update/Changed)، تعداد دسک های سخت (No. of Hard Disks) و تغییرات دیتا (Data Update/Changed) را در خود ذخیره می نماید. حافظه CMOS به برق یا چارج کم نیاز دارد تا معلومات خود را نگهداری نماید. این چارج توسط یک بطری که روی بورد اصلی (CMOS Battery) یاد می شود تهیه می گردد.

بطری سیموس یک کمپیوتر ممکن است، بعد از چندین سال ضعیف شود و نتواند به حافظه CMOS برق کافی را تهیه نماید، که در چنین حالت باید تبدیل گردد. یکی از علائم که ضعف بطری CMOS را نشان میدهد، عقب ماندن ساعت کمپیوتر است. طور مثال، اگر ساعت ۱۰:۰۰ بجه باشد ولی ساعت کمپیوتر ۱۰۰۰ و یا ۹:۰۰ بجه را نشان میدهد؛ این عمل نشان دهندهٔ این است که بطری CMOS ضعیف شده و باید تبدیل گردد.



تصویر (۴.۳) بطری CMOS

POST(Power On Self Test): عبارت از پروسه است که قطعات سختافزاری را قبل از راهاندازی POST(Power On Self Test): سیستمعامل بررسی و آزمایش می کند تا از سالم بودن و کار کردن صحیح آنها مطمئن شود. در صورت وجود مشکل در قطعات سختافزاری مثلاً نصب نبودن (RAM) این خطا توسط یک صدا (Beep) به استفاده کننده اطلاع داده می شود.

Boot Startup: پس از اتمام مرحله POST بررسیهای سختافزاری مانند هارد دیسکها، درایوهای DVD/CD، حافظههای فلش دیسک و منابعی از این قبیل شناسایی شده و اطلاعات آنها جمع آوری می شود. در نهایت ممکن است اطلاعات مختصری درباره منابع سیستم به استفاده کننده نشان داده شود.

حافظه ROM به 4 نوع تقسیم گردیده که قرار ذیل است:

- a. حافظه ROM.
- b. حافظه PROM.
- c. حافظه EPROM.
- d. حافظه EEPROM.

حافظه ROM در فوق مفصلاً توضيح گرديد و حال به شرح دو نوع متباقي آن مي پردازيم.

### b. حافظه PROM

PROM شکل اختصاریافته Programmable Read Only Memory میباشد؛ معلومات این حافظه یکبار قابل تغییر است. وقتی که معلومات آن تغییر یافت بار دوم استفاده کننده را اجازه نمی دهد که معلومات این حافظه را تغییر دهد.



تصویر (۵.۳) حافظه PROM

### c. حافظه EPROM

EPROM شکل اختصاریافتهٔ Erasable Programmable Read Only Memory میباشد. استفاده کننده می تواند معلومات این حافظه را چندین بار تغییر (حذف و اضافه) دهد.



تصویر (۶.۳) حافظه EPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory شكل اختصاريافتهٔ EPROM .II

برای پاک کردن اطلاعات حافظه EPROM باید آن را در مقابل نور بنفش قرارداد و یا این که برای تغییر دادن برنامه نوشته شده باید تمام برنامه را از EPROM حذف کرد. یکی از تفاوتهای عمده حافظه EPROM را به صورت با EEPROM این است همان طور که از نام آن نیز پیداست می توان اطلاعات EEPROM را به صورت الکترونیکی از بین برد. این به این معنی است که توسط خود کمپیوتر می توان این کار را انجام داد و لازم نیست که حافظه EEPROM از روی مادربورد سیستم جدا شود تا روی آن تغییرات اعمال شود. یکی از

مزیتهای بسیار خوبی که می توان برای EEPROM نام برد این است که اطلاعات نوشته شده روی حافظه و پاک کرد و EEPROM را می توان با تغییر دادن قسمتی از آنها تغییر داد و لازم نیست که تمام اطلاعات را پاک کرد و از اول شروع به نوشتن یا Program کردن برنامه روی حافظه کرد. لازم به ذکر است که حافظه EEPROM کردن برنامه روی حافظه کرد این یعنی این که اطلاعات BIOS سیستم در حافظه BIOS برای Seeprom می شود و شما برای تغییر دادن تنظیمات BIOS نیاز ندارید که حافظه EEPROM را از مادربورد جدا کنید و تغییراتتان را اعمال کنید.



تصوير (٧.٣) حافظه EPROM

### ۳.۲.۱ حافظه **RAM**

حافظهٔ اولی کمپیوتر در کنار حافظهٔ ROM شامل حافظهٔ RAM نیز میبا شد. شکل مشرح RAM عبارت از Random Access Memory میباشد. حافظهٔ RAM معلومات را به شدکل موقت در خود ذخیره می کند. به این معنا وقتی که برق قطع گردد محتویات این حافظهٔ از بین می رود. هر حجره (Cell) این حافظهٔ دارای یک آدرس خاص می با شد که تو سط پرو سیسور به شکل مستقیم مورد دسترس قرار می گیرد. قابل ذکراست هر برنامهای را که باز (Open) می نماییم محتویات آن در حافظهٔ RAM قرار گرفته بعداً روی سدرین نمایش می گردد. در کنار این که پروسیسور نقش مهم را در سرعت کمپیوتر بازی می کند حافظهٔ RAM نیز از اهمیت خاص برخوردار است. به این معنا به هراندازه که حافظهٔ RAM بیشتر باشد به همان اندازه تأثیر مثبت روی سرعت کمپیوتر خواهد داشت.

# بهصورت عموم، حافظهٔ RAM به دو نوع ذیل میباشد:

- ۱. RAM محرک.
  - ۲. RAM ثانت.
- حال به توضیح هردو نوع RAM میپردازیم:
- 1. RAM محرک (Dynamic RAM): یکی از مشهورترین حافظههای RAM است که در اکثریت کمپیوترها مورداستفاده قرار می گیرد. این حافظه را به خاطری حافظه محرک می گوید که تمام حجرههای این آن به چارج مسلسل و دوامدار نیاز دارد در غیر آن محتویات خویش را از دست می دهد. حجرههای این حافظه باید در هرچند ملی ثانیه (Miliseconds) یک بار چارج گردد تا محتویات را نگهداری نمایند. این حافظه معلومات را عوض ترانزستور در خازنها (Capacitors) به شکل چارج نگهداری می نماید. اگر در یک خازن چارج موجود باشد آن را به ۱ نمایش می دهد و اگر بی چارج باشد آن را به ۱ نمایش می دهد به همین خاطر باید زودتر چارج گردد.



تصویر (۸.۳) حافظهٔ DRAM

۲. RAM ثابت (Static RAM): این حافظه را به خاطری حافظهٔ ثابت می گوید که همیشه به چارج کردن نیاز ندارد. معلومات این حافظه در ترانزستورها ذخیره می گردد؛ اگر ترانزستور روشن باشد معنای ۱ و اگر خاموش باشد معنای ۰ را دارد. این حافظه نسبت به حافظهٔ DRAM جسم فزیکی بزرگ تر دارد اما ازلحاظ ذخیره معلومات ظرفیت کمتر دارد. سرعت این حافظه نسبت به حافظهٔ DRAM بیشتر است به همین خاطر این حافظه بیشتر به حیث حافظهٔ مخفی (Cache Memory) بین Ragister قرار دارد.





تصوير (٩.٣) حافظهٔ SRAM


نوت: حافظهٔ مخفی جهت سرعت بخشیدن عملیات بین حافظهٔ اصلی (RAM) و حافظهٔ موقتی (Register) پروسیسور قرار دارد.

Register عبارت از حافظههای موقتی است که در داخل پراسسر قرار دارد. معلومات را ذخیره میکند که در حال پروسس باشد.



تصویر (۱۰.۳) Register

حافظهٔ مخفی (Cache memory) عبارت از حافظه خاص است که توسط پروسسر جهت کم ساختن اوسط وقت دسترسی (Access Time) به حافظهٔ اصلی (RAM) استفاده می شود.



تصوير (۱۱.۳) حافظهٔ مخفی (Cache memory)

بعد از شرح حافظه اولى حال به توضيح حافظهٔ دومي كمپيوتر مي پردازيم:

# ۳.۲.۲ حافظه دومی (Secondary Memory)

در کنار این که کمپیوتر حافظهٔ اولی دارد نظر به دلایل ذیل نیاز است که از حافظهٔ دومی نیز استفاده ورت گیرد:

- + حافظهٔ دومی معلومات را به شکل دائمی ذخیره می کند.
- + ظرفیت حافظهٔ دومی نسبت به حافظهٔ اولی بیشتر است.
  - + قيمت حافظهٔ دومي نسبت به حافظهٔ اولي كمتر است.
- انتقال حافظهٔ دومی نسبت به حافظهٔ اولی آسان تر است.

با در نظرداشت نكات فوق حافظهٔ دومي كمپيوتر موارد استفاده زياد دارد.

به صورت عموم، حافظهٔ دومی کمپیوتر به دو کتگوری تقسیم گردیده که عبارت است از:

### دسکهای مقناطیسی (Magnatic Disks)

این نوع دسـکها معلومات را به شـکل دائمی در خود ذخیره مینماید. این دسـکها توسـط یکلایه (Layer) مقناطیس پوشانیده شده که معلومات در آن ذخیره میگردد و به همین خاطر این نوع دسکها را به نام دسکهای مقناطیسی یاد میکند.

به صورت عموم، دسکهای مقناطیسی به دو نوع تقسیم گردیده که عبارت است از:

- A. دسکهای نرم (Floppy Disks).
- B. دسکهای سخت (Hard Disks).

حال به توضیح مختصر هردو نوع دسکهای فوق میپردازیم:

- A. دسکهای نرم (Floppy Disks): این نوع دسکها از پلاستیک ساختهشده به همین خاطر به نام دسکهای نرم یاد می گردد. دسکهای نرم ازلحاظ اندازه (Size) به دو نوع تقسیم گردیده که عبارت است از:
- دسکهای ۵.۲۵ انچ: دسکهای ۵.۲۵ انچ معمولاً دارای ظرفیت ۱۶۰ کیلوبایت، ۴۶۰ کیلو بایت، ۷۲۰ کیلو بایت، ۷۲۰ کیلو بایت و ۱.۲ میگا بایت میباشد. این دسکها در یک درایف خاص که به نام درایف B یاد میگردید قرار میگرفت و در آن استفاده میشد. فعلاً این دسکها استفاده نمیگردد به همین خاطر درایف B نیز در کمپیوترهای جدید وجود ندارد.



تصویر (۱۲.۳) دسکهای ۵.۲۵ انچ

• دسکهای ۳.۵ انچ: دسکهای ۳.۵ انچ نسبت به دسکهای ۵.۲۵ انچ دارای ظرفیت بالا (۱.۴۴ و ۲.۸ میگا بایت) میباشد. این دسکها در یک درایف خاص که به نام درایف A یاد می گردید قرار می گرفت و در آن استفاده می شد. با ظهور حافظهٔ فلش (Flash Memory) از دسکهای نرم دیگر هیچ استفاده صورت نمی گرد.



تصویر (۱۳.۳) دسکهای ۳.۵ انچ

B. دسکهای سخت (Hard Disks): این نوع دسکها را به خاطر دسک سخت می گویند که از المونیم ساخته شده است. دسکهای سخت از جمله دسکهای مقناطیسی می باشد که دیتا در بین آن ذخیره می گردد. این نوع دسکها در درایف سخت (Hard Drive) نصب می گردد و به آسانی نمی توانیم آن را از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر انتقال داد و به همین خاطر به نام دسکهای ثابت (Fixed Disk) نیز یاد می گردد.

در داخل دسـکهای سـخت قابهای المونیمی که به نام Platters یاد میگردد وجود دارد. معلومات در هردو طرف (فوقانی و تحتانی) این قاب ذخیره میگردد. به یاد داشـته باشـید هرقدر که تعداد قابها در یک دسک سخت بیشتر باشد به همان اندازه معلومات بیشتر در داخل آن ذخیره میگردد.



تصاویر (۱۴.۳) نمونهٔ دسک سخت

(SSD (Solid State Drive) در کمترین زمان توانست جایگزین مناسبی برای درایو دیسک سخت SSD (Solid State Drive) شود. که در مقایسه با HDD برق کمتر مصرف می کند و از مقاومت بیشتر نیز برخوردار است. از مواد نیمههادی ساخته شده است. ساختاری دیسکهای SSD شبیه به حافظههای Flash می باشد.

SSD می توانند خیلی سریع تر از هارد دیسکهای امروزی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. کاپی کردن فایل, صرفه جویی در اسناد و باز کردن برنامه ها زمان بسیار کمتری نسبت به گذشته می گیرد از آن جا که SSD ها به همان اندازه خاص مانند هارد دیسکهای داخلی ساخته شده اند، دیگر نیازی به سخت افزار اضافی برای ارتقا به SSD ندارید.

تفاوت دیسکهای سخت و SSD در این است که هاردیسک ها از قابهای المونیمی که بنام platter یاد می شود اطلاعات را به شکل مقناطیسی در آن ذخیره می کنند و توسط موتور چرخش داده می شود که در هنگام خواندن می چرخند و شما می توانند به اطلاعات نوشته شده دسترسی پیدا کنید، نوعی مانند دستگاه ضبط. SSD ها از فلش های ثابت استفاده می کنند و به هیچ حرکتی احتیاج ندارند.



تصاویر (۱۵.۳) نمونهٔ دسک SSD

# دسکهای نوری (Optical Disk)

این نوع دسکها را به خاطری دسکهای نوری می گوید که در اثنای ثبت و خواندن معلومات از شعاع لایزر استفاده می شود. دسکهای نوری در داخل به دوایر متحدالمرکز (Track)، سکتورها (Sectors) و کلسترها (Clusters) تقسیم گردیده که معلومات در داخل آن ذخیره می گردد.

به صورت عموم، دسکهای نوری به دو نوع تقسیم گردیده که عبارتاند از:

- CD .A
- DVD .B
- A. دسکهای فشرده (Compact Disks): این نوع دسکها را به خاطری دسکهای فشرده می گویند که می تواند معلومات زیاد را در فضای کم ذخیره نماید. معمولاً یک CD بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ میگابایت معلومات را در خود ذخیره می کند. دسکهای CD به ۳ نوع می باشد که عبارت است از:
- CD-ROM :CD ROM (a که شکل مشرح آن CD-ROM (CD ROM) میباشد معلومات را طوری در خود ذخیره می کند که فقط خوانده (Read Only) می شود و قابل تغییر نمی باشد.



تصویر (۱۶.۳) نمونهٔ دسک CR-ROM

در طوری در Compact Desk Recordable میباشد معلومات را طوری در CD-R (**b** خود ذخیره می کند که فقط یکبار نوشته می شود و یا قابل تغییر است. برای این نوع دسکها یک Write Once ) اصطلاح استفاده می شود که عبارت است از "یکبار تغییر دهید و چندین بار بخوانید" (Read Many)



تصویر (۱۷.۳) نمونهٔ دسک CR – R

CD-RW :CD - RW (cd که شکل مشرح آن CD-RW :cd میباشد معلومات را طوری در خود ذخیره می کند که می توانید چندین بار آن را ذخیره و یا حذف نمایید. اصطلاح که برای این نوع دسکها استفاده می گردد عبارت است از " چندین بار نوشته کنید و چندین بار بخوانید (Write Many Read Many).



تصویر (۱۸.۳) نمونهٔ دسک CR-RW

Digital Versatile Disk که شکل مشرح آن DVD: DVD معلومات را در خود ذخیره نماید. خصوصیت DVD این است که چندین طبقهای میباشد؛ هر CD معلومات را در خود ذخیره نماید. خصوصیت فوقانی و تحتانی خود معلومات ذخیره نماید. هر طرف این طبقه در حدود ۴.۷ گیکابایت معلومات را در خود ذخیره میتواند. طور مثال، اگر یک DVD دو طبقه داشته باشد می تواند که در حدود ۱۸.۸ گیکابایت معلومات را در خود ذخیره نماید.



تصویر (۱۹.۳) نمونهٔ دسک DVD

Combo drive عبارت از درایف نوری است که می تواند به عنوان CD,DVD با فارمت های مختلف مانند HD با فارمت های مختلف مانند CD,DVD با فارمت های مختلف مانند و لا CD,DVD به شکل ستندردد مورداستفاده قرار و Blu ray پشتیبانی می کند. که بیشتر برای خواندن و نوشتن CD,DVD به شکل ستندردد مورداستفاده قرار می گیرد. جهت خواندن و نوشتن CD و DVD قابل ثبت طراحی شده است. این دستگاه به عنوان یک گزینه می گیرد. جهت کاپی کننده CD و یک Writer ساخته شده است همان طور که اشاره شد, یک درایف است که می تواند بیش از یک فارمت را پشتیبانی کند, مانند Blu-ray, که به نام Combo drive نیز یاد شود. این اصطلاح تقریباً منحصراً توسط شرکت اپل استفاده می شود.






تصویر (۲۰.۳) نمونهٔ Combo drive

# memory Units) واحدات حافظة

طوری که می دانیم هر کمیت غرض اندازه گیری واحدات مشخص دارد. طور مثال، فاصله توسط کیلومتر، متر، سانتی متر، کتله توسط کیلوگرام، گرام، زمان توسط ساعت، دقیقه و ثانیه اندازه می گردد. در این فصل واحدات حافظهٔ کمپیوتر و شیوه تبدیلی آن از یک واحد به واحد دیگر مورد بحث قرار گرفته است.



تصوير (٢١.٣) واحدات حافظهٔ كمپيوتر

به همین طور حافظهٔ کمپیوتر جهت ذخیره نمودن اطلاعات واحدات مشخص دارد که قرار ذیل می باشد:

- بیت (Bit).
- نيبل (Nibble).
  - بایت (Byte).
- کیلو بایت (Kilobyte).
- میگا بایت (Megabyte).
- گیگا بایت (Gigabyte).
- تيرا بايت (Terabyte).
- پيتا بايت (Petabyte).
- ایگزا بایت (Exabyte).
  - وغيره

کوچکترین واحد ذخیره اطلاعات بیت (Bit) میباشد که تنها 0 و یا 1 را میتواند در خود ذخیره نماید. حال میخواهیم که واحدات را از یک واحد به دیگر تبدیل نماییم:

I Bit = 0 or 1

Nibble = 4 Bits 1

I Byte = 8 Bits

Kilobyte (KB) = 1024 Bytes 1


I Megabyte (MB) = 1024 KB

Gigabyte (GB) = 1024 MB 1

I Terabyte (TB) = 1024 GB

I Petabyte (PB) = 1024 TB

I Exabyte (EB) = 1024 PB



تصویر (۲۲.۳) شیوه نمایش دیتا در حافظهٔ کمپیوتر

سؤال اول: ۳۰۷۲ میگابایت چند کیلوبایت میشود دریافت نمایید؟ جواب: برای حل سؤال فوق تناسب ذیل را در نظر می گیریم:

I MB = 1024 KB

MB = X 3072

X = (3072 \* 1024) / 1 = 3145728

با در نظرداشت تناسب فوق گفته می توانیم که ۳۰۷۲ میگابایت مساوی به ۳۱۴۵۷۲۸ کیلوبایت می شود. سؤال دوم: ۲۰۴۸ بایت چند کیلوبایت می شود دریافت نمایید؟ جواب: برای حل سؤال فوق بازهم تناسب ذیل را در نظر می گیریم:

KB = 1024 Byte 1

X = 2048 Byte

X = (1 \* 2048) / 1024 = 2

با درنظرداشت تناسب فوق گفته می توانیم که 2048 بایت مساوی به ۲ کیلوبایت می شود.



## خلاصهٔ فصل سوم

در این فصل موضوعات مربوط به وسایل تحلیل کننده (Processor). ذخیره وی (Storage) کمپیوتر و واحدات حافظهٔ (Memory Units) مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

پروسیسور یکی ازجملهٔ مهم ترین پرزه جات کمپیوتر محسوب گردیده که مشابه به قلب و مغز کمپیوتر میباشد. این وسیله دیتای وارد شده توسط وسایل ورودی را تحلیل و تجزیه نموده و به نتایج تبدیل مینماید. پروسیسور روی تختهٔ اصلی (Main Board) کمپیوتر قرار دارد که وظایف مشخص خود را انجام میدهد.

وسایل ذخیره وی (Storage Devices) عبارت از وسایل است که معلومات را به شکل موقت، نیمه دائم و دائم و دائم و دائم در خود ذخیره مینماید. به صورت عموم، حافظه کمپیوتر به دو نوع تقسیم گردیده که عبارت است از حافظهٔ اولی (Primary Memory) و حافظهٔ دومی (Secondary Memory). حافظه اولی (Optical Disks) و دسکهای مقناطیسی (Magnatic Desks) و دسکهای نوری (Optical Disks) از جملهٔ حافظه های دائمی کمپیوتر محسوب می گردد.

واحدات حافظهٔ (Memory Units) هر کمیت غرض اندازه گیری واحدات مشخص دارد. طور مثال، فاصله توسط کیلومتر، متر، سانتیمتر، کتله توسط کیلوگرام، گرام، زمان توسط ساعت، دقیقه و ثانیه اندازه می گردد. به همین طور حافظهٔ کمپیوتر جهت ذخیره نمودن اطلاعات واحدات مشخص دارد.

# سوالات و فعالیت های فصل سوم

- ١. وظيفه پروسيسور چيست، مختصراً توضيح نماييد.
- ۲. پروسیسور از چند بخش تشکیل گردیده هر بخش آن را شرح دهید.
- ۳. پروسیسور چرا بهمثابه قلب و مغز کمپیوتر محسوب می گردد، بیان نمایید.
  - ۴. حافظهٔ کمپیوتر را تعریف نمایید.
    - ۵. انواع حافظه را نام بگیرید.
- وقتی کمپیوتر حافظهٔ اولی دارد چی نیاز است که از حافظهٔ دومی استفاده صورت گیرد.
  - ۷. تفاوت بین پروسیسورهای Intel و AMD چیست؟ بیان نمایید.
    - ٨. مفهوم واحدات حافظهٔ كمپيوتر را توضيح دهيد.
  - ٩. کوچکترین و بزرگترین واحدات حافظهٔ کمپیوتر را نام بگیرید.
    - ۱۰. واحدات حافظهٔ کمپیوتر را لست کنید.

### فعالىت ھا

محصلان فعالیت های ذیل به شکل گروپی در داخل صنف انجام دهند.

- ۱. تفاوت بین DRM و SRAM را توضیح دهید.
- 7. تفاوت بين PROM ،ROM و EEPROM را بيان نماييد.
- ۳. تفاوت بین دسکهای نوری و دسکهای مقناطیسی چیست، بیان نمایید.
  - ۴. تفاوت بین Floppy Disk و Hard Disk چیست، توضیح دهید.
    - ۵. تفاوت بین CD و DVD چیست، شرح دهید
      - ۶۴ بیت چند بایت میشود؟
      - ۷. ۵۱۲۰ بایت چند کیلوبایت می شود.
      - ۸. ۷۱۶۸. میگابایت چند گیگا بایت میشود.



# تختهٔ اصلی (Main Board)



هدف كلي: با تختهٔ اصلي (mainboard) و تهيه كننده برق (power supply) شناخت حاصل نمايند.


اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ١. تختهٔ اصلي را تعریف نمایند.
- ۲. اجزای تختهٔ اصلی را شناسای و تعریف کرده بتوانند.
  - ۳. تهیه کننده برق را تعریف نمایند.

تختهٔ اصلی کمپیوتر یک بخش مهم کمپیوتر محسوب می گردد که در نبود آن کمپیوتر هیچ عمل را انجام داده نمی تواند. اکثریت پرزه جات مهم و اساسی کمپیوتر روی همین تخته نصب می باشد. در این فصل روی این که تختهٔ اصلی چیست، انواع تختههای اصلی کدام ها اند مورد بحث قرار گرفته است.

Mainboard عبارت از تختهٔ اصلی کمپیوتر است که تمام پرزه جات مهم کمپیوتر بالای آن نصب مي باشد.

Mainboard همچنان بنامهای Systemboard, Motherboard نیز یاد می گردد. تمام پرزه جات مهم مانند پروسیسور، وسایل ذخیره وی، پورتها، باپوس، بطری سیموس و غیره وسایل اساسی روی تختهٔ اصلی نصب می باشد. و همچنان تمام وسایل جانبی مانند Printer, Scanner و غیره به صورت غیر مستقیم به تخته اصلی، وصل می گردد تختههای اصلی انواع مختلف دارد که مشهور ترین آن Baby ،AT board ،XT board AT board و ATX board مع باشد.



### Main Logic

- CPU socket
- Chipset Northbridge
- 3. Chipset Southbridge

### Memory

- DRAM Channel 1
   DRAM Channel 2

### **Drive Interfaces**

- Floppy Drive
- 7. ATA100/ATA133 8. Serial ATA

### Expansion Slots

- 9. PCI (32-bit, 33MHz) 10. PCI-Express x16
- 11. PCI-Express x1

### Power Connectors

- 12. 24-pin ATX Power
- 13. 8-pin ATX12v Power
- 14. Supplemental Graphics Power

### **Onboard Features**

- 15. CPU Power Regulators
- 16. IEEE1384 FireWire Controller
- 17. Audio Codec 18. Network Controller PHY

- 19. BIOS ROM (CMOS)
- 20. BIOS Clock Battery

تصوير (١.٤) نمونهٔ تختهٔ اصلی

## Main Logic 4.1

CPU socket.۱ عبارت از جای است که در تختهٔ اصلی (Mainboard) ها موقعیت داشته و برای نصب کردن Processor های که به شکل ساکت و یا تخته مانند باشد استفاده می شود. هم چنان Processor را از تخریب و بی جا شدن جلوگیری می کند.

Chipset Northbridge.۲ یکی از Chipset اه میباشد که ارتباط همراه Processor کمپیوتر می گیرد (Chipset Northbridge.۲ بیکی از RAM) و دیگر وسایل کنترول می کند. همچنان دارای یک سردکننده (sink) که از تولید حرارت بیشتر جلوگیری می کند، می باشد.

Chipset Southbridge.۳ تمام عملکردهای خروجی و ورودی کمپیوتر را کنترول مینماید. Audio،USB (Universal Serial Bus) به عبارت دیگر عملکردهای اساسی ورودی و خروجی مانند عمل کرد (Serial Bus) Serial و Serial کرد

## Memory 4.7

۱. ِ DRAM Channel: عبارت از Slot یا جای است که در تختهٔ اصلی (Mainboard) وجود داشته و حافظه DRAM در این موقعیت نصب می گردد.

DRAM Channel. ۲ دومی است که در تختهٔ اصلی (Mainboard) موقعیت دارد و Slot عبارت از Slot در مورت شما خواسته باشید حافظه (DRAM) موقعیت اضافه می گردد. به عبارت دیگر در صورت شما خواسته باشید حافظه (DRAM) را در کمپیوتر نصب نمایید می توانید در این موقعیت نصب نماید.

### **Drive Interfaces F.T**

۱. Floppy Drive: عبارت از موقعیت در تختهٔ اصلی (Mainboard) کمپیوتر های روی میزی (Floppy Disk) سابقه وجود دارد که دسکهای نرم (Floppy Disk) در این موقعیت ارتباط داده می شود.

۲. ATA 100/ATA133: عبارت از نوع پورت بنام ATA/100/ATA133 میباشد که در تختهٔ اصلی کمپیوترها وجود دارد و دسک سخت (Hard disk) در این موقعیت ارتباط می گیرد.

Serial ATA(Serial Advanced Technology ان عبارت از عبارت از Serial ATA. .۳ شکل مکمل آن عبارت از عبارت از عبارت ال STAT یا بنام STAT نیز یاد می شود و نوع ستندردد است که به خاطر ارتباط دادن و انتقال Attachment) دسک سخت (HDD(Hard Disk Drive به سیستم کمپیوتر می باشد.

# **Expansion Slots F.F**

اد PCI (32-bit,33 MHz) به اشکل مکمل آن (Peripheral Component Interconnect) میباشد و نوع (Peripheral Component Interconnect) میباشد و نوع (Peripheral Component Interconnect) به خاطر وصل ساختن اجزای مانند Slot یا (Desk ) او میباشد یا یک میانجی است که به خاطر وصل ساختن اجزای مانند (Peripheral Component Interconnect) میباشد یا یک میانجی است که به خاطر وصل ساختن اجزای مانند که دارای سرعت بالا است و تخته اصلی کمپیوتر های روی میزی یا (Top ها میباشد.

- PCIex 16 است که بنام 16 PCI-Express x16 است که بنام 16 PCIex است که بنام 16 PCIex انیز یا Sound Card,Graphic Card یاد می گردد. بعضی وسایل مانند Sound Card,Graphic Card و غیره وسایل در آن نصب می گردد و دارای سرعت بسیار بالا می باشد.
- ۳. PCI-Express x1 بعبارت از نوع Slot میباشد که بجای PCI Port ستندردد استفاده میشود ۱ انج یا ۲۶ میلیمتر طول دارد. همچنان می تواند Data ها را بهسرعت 250MBps حرکت دهد.

### Power Connectors **F. \Delta**

- برق برق بوت برق به بارت از موقعیت میباشد که تختهٔ اصلی کمپیوتر از همین موقعیت برق .pin ATX Power-24: ۱ می گیرد. Power connector مربوط به منبع تهیه برق (Power supply) در همین قسمت وصل می گردد.
- 7. Power connector عبارت از موقعیت میباشد که pin ATX12v Power–8 کمکی در این موقعیت وصل میگردد. Power کمکی یکی از Power کمکی یکی از Power کمکی یکی از supply نیز یاد می گردد.
- Supplemental Graphics Power .۲ عبارت از موقعیت میباشد که گرافیک کارت، برق کمکی را از این موقعیت می گیرد و در تخته اصلی کمپیوتر های روی میز (Desktop) وجود دارد.

### **Onboard Features**

- ۳. CPU Power Regulators: عبارت از جای است که در تختهٔ اصلی (Mainboard) وجود داشته و به خاطر تنظیمات برق در Processor می باشد.
- ۴. IEEE1 384 FireWire Controller: عبارت از موقعیت است که در تختهٔ اصلی وجود داشته و با استفاده از آن بعضی Audio device ها و صل می گردد.
- ۵. Audio Codec: عبارت از رمزگشایی میباشد که در تختهٔ اصلی کمپیوتر وجود دارد و سیگنالهای انالوگ را به دیجیتل و دیجیتل را به انالوگ تبدیل میکند.
- NIC(Network Interface به خاطر کنترول نمودن کارت شبکه یا Network Controller PHY. ۶. استفاده می گردد.

### BIOS 4.9

- ۱. (EIOS ROM (CMOS) اعبارت از لخت افزار یا Firmware ست که عمل کرد ابتدائی را برای است که عمل کرد ابتدائی را برای سختافزار (Hardware) انجام می دهد و زمانی که کمپیوتر را روشن می کنید زمینه باز نمودن سیستم عامل را آماده می سازد.
- ۲. BIOS Clock Battery: عبارت از بطری میباشد که معلومات ساعت را به خود ذخیره میکند. هم چنان در تخته اصلی (Mainboard) نصب می گردد و بنام CMOS Battery نیز مشهور است.

# ۴.۷ انواع تختهٔ اصلی (Main Board)

به صورت عموم، تختهٔ اصلی کمپیوتر به دو نوع میباشد که عبارت است از:

۱. تختهٔ اصلی بسته (Integrated Main Board)

در این نوع تختهها تمام پرزه جات روی بورد به شکل Built-in بسته شده است. مشکل عمده این نوع تختهها در این است که اگر کدام پرزه تخریب گردد قابل تغییر نیست. مجبور هستید که تمام تختهٔ اصلی را عوض نمایید. تولید این نوع تختههای اصلی ارزان اما بازسازی آن هزینه هنگفت نیاز دارد.



تصوير (۲.۴) نمونهٔ تختهٔ اصلی بسته

۲. تختهٔ اصلی باز (None Integrated Main Board)

در این نوع تختهها اکثریت پرزه جات روی ساکتها (Sockets) و یا در داخل کارتهای توسعهای (Expansion Slots) نصب می گردد. مانند پروسیسور، کارت صدا، کارت گرافیک ویدیو، کارت شبکه و غیره. مهم ترین خاصیت این نوع تختهها در این است که اگر کدام پرزه روی تختهٔ اصلی تخریب گردد شما می توانید که آن را عوض نمایید بدون اینکه تختهٔ اصلی را تغییر دهید. اکثریت کمپیوترهای فعلی دارای تختهٔ اصلی باز می باشد.



تصوير (٣.۴) نمونهٔ تختهٔ اصلی باز

# ۴.۸ تهیه کنندهٔ برق (Power Supply)

کمپیوتر یک وسیله برقی است که بدون برق هیچ عمل را انجام داده نمی تواند. وسیلهٔ که برق کمپیوتر را مهیا میسازد عبارت از تهیه کنندهٔ برق (Power Supply) میباشد. وظیفهٔ تهیه کنندهٔ برق این است که جریان برق غیرمستقیم یا AC (Alternate Current) را به جریان برق مستقیم (DC(Direct Current) به جریان برق مستقیم یا میسازد. اکثریت وسایل کمپیوتر به برق تبدیل نموده برحسب ضرورت به تمام وسایل روی تختهٔ اصلی مهیا میسازد. اکثریت وسایل کمپیوتر به برق کم نیاز دارد به همین خاطر Power Supply در قدم اول برق قوی را به برق ضعیف تبدیل نموده و بعد به هر پرزه مطابق نیاز آن برق را تهیه می کند. در هر تهیه کننده برق چند لین اضافی (Power Cable) وجود دارد که در صورت نصب وسایل جانبی (Prepherial Devices) بیشتر به آنها برق را مهیا سازد. تهیهٔ کننده برق در عقب خود یک پکه (Fan) دارد که داخل power supply را سرد می سازد. واحد اندازه گیری برق در عقب خود یک پکه (Fan) دارد که داخل Watt بالاتر با شد به معنای این است که تهیه کنندهٔ برق و سایل بیشتر جانبی را حمایه می تواند. اما به یاد دا شته با شید که اگر بیش از حد و سایل جانبی به تهیه کنندهٔ برق و صل گردد در آن صورت گرم می آید و شاید به شکل تصادفی Restart گردد که با گذشت زمان سبب تخریب تهیه کنندهٔ برق و بالاخره پرزه جات کمپیوتر می گردد.

قابلیادآوری است این که در کمپیوترهای روی میز (Desktop Computers) تهیه کنندهٔ برق کمپیوتر معمولاً در عقب جعبه (Case) کمپیوتر قابل دسترسی است. در کمپیوتر های Labtop بجای تهیه کنندهٔ برق از اداپتر (Adopter) استفاده می گردد.





# خلاصهٔ فصل چهارم

در این فصل موضوعات مربوط به تختهٔ اصلی (Main Board) و تهیه کنندهٔ برق (Power Supply) کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

تختهٔ اصلی کمپیوتر یکی از بخش مهم کمپیوتر میباشد که تمام پرزهجات مهم کمپیوتر مانند پروسیسور، وسایل ذخیره وی، بطری سیموس، بسها، سلاتها، پورتها و غیره وسایل روی آن نصب میباشد. بهصورت عموم، تختهٔ اصلی کمپیوتر به دو نوع میباشد که عبارت است از تختهٔ اصلی بسته (Integrated Mainboard). و تختهٔ اصلی باز (None Integrated Mainboard).

تهیه کنندهٔ برق (Power Supply) عبارت از وسیله است که برق لازم را برای تمام پرزه جات کمپیوتر مهیا می سازد.

# سوالات و فع

# سوالات و فعالیت های فصل چهارم

- ۱. تخته اصلی (Mainboard) کمپیوتر را تعریف نمایید.
  - ۲. اجزای تختهٔ اصلی کمپیوتر را بیان نمایید.
- ۳. تهیه کنندهٔ برق (Power Supply) را تعریف نمایید.
- ۴. تهیه کنندهٔ برق کمپیوترهای laptop در کجا قرار دارد و چطور برق AC را به DC تبدیل مینماید.

# فعاليت ها

محصلان فعالیت زیر را به شکل گروپی درداخل صنف انجام دهند.

۱. فواید و نواقص تختهٔ اصلی بسته و باز چیست، مفصلاً توضیح دهید.

۲. پرزه جات کمپیوتر چرا برق ضعیف (DC) را استفاده مینماید، تشریح نمایید.



# گذرگاه (Bus)




هدف کلی: محصلان با بسها و پورتهای ورودی و خروجی آشنایی حاصل نمایند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. بسهای کمپیوتر را تعریف نمایند.
- ۲. تفاوت میان انواع مختلف بسها را بیان نمایند.
  - ۳. پورتهای کمپیوتر را تعریف نمایند.
  - ۴. پورتهای مشهور کمپیوتر را توضیح دهند.

بس و پورت بخشهای مهم کمپیوتر محسوب می گردد که در نبود آن کمپیوتر نمی تواند دیتا را در داخل کمپیوتر و یا به خارج کمپیوتر انتقال دهد. در این فصل روی این که بس و پورت چیست، انواع بسها و پورتها و بالاخره موارد استفاده هر بس و پورت مورد بحث قرار گرفته است.

بس عبارت از گذرگاهی است که دیتا و سیگنالها (Signals) را اجازه میدهد تا بین بخشهای مختلف کمپیوتر حرکت نماید.



تصوير (١.۵) نمونهٔ بس

به صورت عموم، چهار نوع بسها وجود دارد که عبارتاند از:

#### ۱. بسهای خارجی (External Bus)

این نوع بسها پرو سیسور را اجازه میدهد که با دیگر و سایل کمپیوتر ارتباط گیرد. به این معنا که پروسیسور با استفاده از همین بسها میتواند دیتا را با و سایل دیگر انتقال دهد. این نوع بسها خارج از پروسیسور وجود دارد به همین خاطر به نام بسهای خارجی یاد می گردد.

#### ۲. بسهای آدرس (Address Bus)

وقتی که پروسیسور خواسته باشد با یک وسیله دیگر تماس گیرد در آن صورت از آدرس بس غرض ارتباط استفاده مینماید. پس گفته میتوانیم که این نوع بسها آدرس را انتقال میدهد.

#### ۳. بسهای دیتا (Data Bus)

وقتی که یک و سیله خوا سته با شد معلومات را به پرو سیسور ار سال نماید در آن صورت از این بس استفاده می نماید. بسهای دیتا در حقیقت دیتا را انتقال می دهد.

#### ۴. بسهای برقی (Power Bus)

مسئولیت این بسها انتقال برق به چیپها و سلاتهای (slots) تخته اصلی میباشد. به این معنا که power bus برق را به تمام پورتهای، چیپها (chips) و سلاتهای تختهٔ اصلی میرساند.

#### ۵.۱ يورتها (Ports)

پورت عبارت از مجرای است که با استفاده از آن وسایل مختلف جانبی (Peripheral Devices) با کمپیوتر وصل می گردد.

به صورت عموم، دو نوع پورتها وجود دارد که عبارتاند از:

- ۱. پورتهای مسلسل (Serial Ports).
- ۲. پورتهای موازی (Parallel Ports).

پورتهای مسلسل معلومات را به شکل یکیک بیت بعد از یکدیگر بهطور مسلسل انتقال میدهد. در حالی که پورتهای موازی معلومات را به شکل ۸ بیت یکبار بهطوری موازی انتقال میدهد. پس گفته میتوانیم که پورتهای موازی نظر به پورتهای مسلسل سریعتر است. تمام کمپیوترها حاوی هر دو نوع پورتها (موازی و مسلسل) میباشد.

پورتهای مسلسل بین ۹ الی ۲۵ سوزن (Pin) دارد که به نام پورتهای مذکر (Male Ports) نیز یاد می شود. پورتهای COM1 <sup>۸</sup>و COM2 <sup>۹</sup>از جمله پورتهای مسلسل می باشد.

پورتهای موازی ۲۵ سـوراخ (Hole) در داخل خود دارد که به نام پورتهای مؤنث (Female Ports) نیز یاد می گردد. پورت LPT1 که پورت پرنتر است از جمله پورتهای موازی محسوب می گردد.

وسایل که پورتهای مسلسل را استفاده مینماید عبارتاند از:

- صفحهٔ نمایش هموار (Flat Screen Monitors).
  - سکنر بارکد (Barcode Scanners).
    - صفحهٔ کلید (Keyboards).
      - موس (Mouse).



تصویر (۲.۵) نمونهٔ پورتهای مسلسل

وسایل که پورتهای موازی را استفاده مینماید عبارتاند از:

- ماشین چاپ (Printers).
  - سکنر (Scanner).
- ماشین بازی (Joysticks).
- دسک سخت خارجی (External Hard Drives).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Communication Port 1

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Communication Port 2

#### • کمره وب (Webcams).



تصویر (۳.۵) نمونهٔ پورتهای موازی


#### ۵.۱.۱ يورت USB

کمپیوتر در کنار پورتهای مسلسل و موازی پورتهای جدید تحت نام Universal Serial Bus نیز دارد. این نوع پورتها نسبت به هردو نوع پورتهای فوق سریعتر میباشد و میتواند چندین برابر بیشتر دیتا را وارد و یا از کمپیوتر خارج نماید.

به صورت عموم، ۳ نوع پورتهای USB وجود دارد که عبارتاند از:

- USB 1 •
- USB 2 •
- USB 3 •


پورت USB 1 در سال ۱۹۹۶ به میان آمده که دارای سرعت ۱۲ میگابایت فی ثانیه میباشد. رنگ پلاستیک داخل پورت USB 2 در سال ۲۰۰۰ داخل پورت USB 2 سفید است و بیشتر توسط صفحه کلید و موس استفاده می گردد. پورت USB 2 در سال USB به میان آمده که دارای سرعت ۴۸۰ میگابایت فی ثانیه میباشد. رنگ پلاستیک داخل پورت USB سیاه است و توسط Flash memory و وسایل دیگر جانبی استفاده می گردد. و بالاخره، پورت USB 3 در سال ۲۰۰۸ میلادی به میان آمده که دارای سرعت ۴۸ گیگابیت فی ثانیه میباشد. این نوع USB به نام Super speed USB نیز یاد می گردد. رنگ پلاستیک داخل پورت USB آبی است و بیشتر توسط Flash Memory استفاده می گردد.



تصوير (۴.۵) نمونهٔ USB

# 2.1.۲ يورت **2.1.**۲

این پورت تو سط شرکت IBM تهیه شده که تو سط صفحه کلید و موس استفاده می گردد. پورت صفحه کلید دارای رنگ بنفش و پورت موس رنگ سبز دارد. این پورتها در ا صل برای کمپیوترهای شخصی PS/2 کلید دارای رنگ بنفش و پورت موس رنگ سبز دارد. این پورت PS/2 از جمله پورتهای مسلسل می باشد.



تصویر (۵.۵) نمونهٔ پورت PS/2

# (Audio Ports) يورت صدا


این پورت غرض ارتباط لودسپیکر به کمپیوتر استفاده می گردد. سیگنالهای صدا ممکن انالوگ و یا دیجیتل باشد که بیشتر این مسئله تعلق به نوعیت پورت دارد.

قابلیادآوری است این که در امواج انالوگ سیگنالها به شکل اولیه ضبط و یا استفاده می شوند. به طور مثال دریک دستگاه ضبط صوت انالوگ، سیگنال دریافت شده مستقیماً از میکروفون دریافت و به نوار منتقل می شود.

صوت شما که از مایکروفون دریافت میشود بهصورت طبیعی همان انالوگ است و امواج ضبطشده بر روی نوار نیز به همین صورت انالوگ خواهد بود. سیگنالهای انالوگ بهصورت پیوسته میباشد.

امواج دیجیتل نمونه از امواج انالوگ است که به صفر و یک تبدیل می شود. توانایی ذخیره شدن روی دستگاهای دیجیتل را دارد، در دیجیتل انتقال اطلاعات به صورت بسته های به نام Byte منتقل می شود.

<sup>10</sup> Personal System/2



تصویر (۶.۵) نمونهٔ یورت صدا

# ۵.1.۴ یورت گرافیک (VGA Ports)

این پورت در اکثریت کمپیوترها وجود دارد. با استفاده از این پورت پروجکتور، کارتهای ویدیویی و یا هم تلویزیون با کمپیوتر و صل می گردد. این پورت معمولاً غرض ات صال مانیتورهای CRT با کمپیوتر ا ستفاده می گردد و دارای ۱۵ پین Female می باشد.



تصویر (۷.۵) کارت و پورت گرافیک

#### **4.1.۵** يورت HDMI

High Definition Media Interface شکل اختصاریافته High Definition Media Interface می با شد. این پورت غرض اتصال مانیتور، Blu-Ray Players و کمره ها استفاده می گردد. این پورت می تواند غرض انتقال صدا و ویدیوها استفاده گردد. پورت WGA این است که پورت HDMI نسبتاً یک پورت جدید می باشد و تفاوت آن همرای پورت VGA این است که پورت مدا را انتقال داده نمی تواند.




تصویر (۸.۵) نمونهٔ پورت HDMI

# ۵.1.۶ پورت 45- RJ

این پورت غرض اتصال کمپیوتر با شبکه استفاده می گردد. هر کمپیوتر حداقل یک پورت 45-RJ دارد.

پورت RJ-45 در کارت شبکه یا Interface Card موقعیت دارد RJ-45 عبارت از کارت می باشد که در Slot که در تختهٔ اصلی موجود است نصب گردیده و بدون موجودیت آن کمپیوتر را نمی توانید به شبکه وصل سازید.





تصوير (٩.۵) نمونهٔ پورت ۹.۵)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Registered Jack - 45

# خلاصة فصل پنجم

در این فصل موضوعات مربوط به گذرگاه (Bus) و پورتهای کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

بس و پورت بخشهای مهم کمپیوتر میباشد که در نبود آن کمپیوتر نمیتواند دیتا را وارد و یا خارج نماید. بس عبارت از گذرگاهی است که دیتا و سیگنالها (Signals) را اجازه میدهد تا بین بخشهای مختلف کمپیوتر حرکت نماید. به صورت عموم، بس به چهار نوع است که عبارتاند از بسهای خارجی (Exernal Buses)، بسهای آدرس (Address Buses)، بسهای دیتا (Data Buses) و بسهای برق (Power Buses).

پورت عبارت از مجرای است که با استفاده از آن وسایل مختلف جانبی (Peripheral Devices) با کمپیوتر وصل می گردد. به صورت عموم دو نوع پورت وجود دارد که عبارتاند از پورتهای مسلسل (Serial Ports) و پورتهای موازی (Parallel Ports).

# 9

# سوالات و فعالیت های فصل پنجم

- ۱. گذرگاه را تعریف نمایید.
- ۲. انواع گذرگاه کدامها اند، شرح دهید.
  - ۳. پورت را تعریف نمایید.
- ۴. سرعت پورتهای USB چرا نسبت به پورتهای مسلسل و موازی بیشتر است، توضیح دهید.

# فعاليت ها

- ۱. تفاوت بین پورتهای مسلسل و موازی چیست؟ مفصلاً توضیح دهید.
  - ۲. انواع پورتهای USB را شرح دهید.
  - ۳. تفاوت بین پورتهای HDMI، صدا و 45- RJ را تشریح نمایید.



# نرمافزار (Software)



هدف کلی: محصلان در مورد نرمافزار (software) و انواع آن شناخت حاصل نمایند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. نرمافزار کمپیوتر را تعریف نمایند.
- ۲. انواع نرمافزارهای کمپیوتر را بیان نمایند.
- ۳. کارکرد نرمافزارهای مختلف کمپیوتر توضیح دهند

نرمافزار یکی از بخشهای مهم و اساسی ساختمان کمپیوتر میباشد که در نبود آن کمپیوتر کار نمیکند. در این فصل نرمافزار، انواع مختلف نرمافزارها مورد بحث قرارگرفته است که یکی پی دیگر توضیح میگردد.


نرمافزار بخش از کمپیوتر است که قابل دید است اما قابللمس نمیباشد. و یا به عبارت دیگر، نرمافزار بخشی از کمپیوتر است که به چشم دیده می شود اما به دست لمس نمی گردد یعنی جسم فزیکی ندارد. طور مثال، برنامه ویندوز، برنامه های تطبیقی (Application Software) از جمله نرمافزار محسوب می گردد.

به صورت عموم، نرم افزارهای کمپیوتر به دو کتگوری تقسیم گردیده که عبارت اند از:

- ۱. نرمافزارهای سیستم (System Software).
- ۲. نرمافزارهای تطبیقی (Application Software).

# (System Software) نرمافزارهای سیستم

نرمافزارهای سیستم یکی از مهمترین انواع نرمافزارها محسوب می گردد. نرمافزارهای سیستم ارتباط بین استفاده کننده (User) و کمپیوتر را برقرار مینماید. بدون نصب این نرمافزار ما نمی توانیم از کمپیوتر استفاده نماییم. در حقیقت نرمافزارهای سیستم سبب گردیده تا پرزه جات کمپیوتر را به حرکت بیاورد؛ به همین خاطر نرمافزارهای سیستم را روح کمپیوتر می گوید.



تصویر (۱.۶) شیوهٔ کار سیستمعامل

Dos Linux, Mac OSX ،Microsoft Windows ازجملهٔ نرمافزارهای مشهور سیستم محسوب می گردد که هریکی آن را مختصراً در ذیل معرفی مینماییم.

# ۶.۱.۱ سیستمعامل داس (MS DOS)

Disk Operating System است عبارت از اولین سیستمعامل است که برای کمپیوتر Dos است عبارت از اولین سیستمعامل است که برای کمپیوتر های IBM طراحی شده بودند که نسخههای مهم آن Open DOS, Novell DOS, ROM-DOS می باشد.

هم چنان سیستم عامل DOS یک سیستم عامل ۱۶ بیتی و دارای محیط DOS یک سیستم عامل ۱۶ استفاده نمی شود. Mouse در محیط DOS استفاده نمی شود.

# ۶.۱.۲ سیستم عامل ویندوز (MS Windows)

کمپنی مایکروسافت (Microsoft) سیستم عامل ویندوز را در وسط دهه ۱۹۸۰ به وجود آورد. در جریان کمپنی مایکروسافت (Versions) سیستم عامل ویندوز به میان آمد. ویندوز ۱۰ (Windows 10) آخرین سال های گذشته نسخه های (۲۰۱۵ به بازار عرضه گردید. به همین ترتیب ویندوز ۸ (Windows 8) در سال نسخهٔ آن می باشد که در سال ۲۰۱۵ به بازار عرضه کردید سال ۷۰۰۷ به میان آمد. اکثریت کمپیوترهای شخصی جدید (PC) که به بازار عرضه می گردد سیستم عامل ویندوز در آن از قبل نصب می باشد. این کار سبب شهرت زیاد ویندوز گردیده و امروز اکثریت مردم جهان از آن استفاده می نمایند.



تصویر (۲.۶) سیستمعامل Windows

# ۶.۱.۳ سیستم عامل (Mac OS X)

Mac OS x یک بستهٔ از سیستمهای عامل است که توسط شرکت Apple به میان آمدهاند. این اسیستمهای به شکل از قبل سیستمعامل روی تمام کمپیوترهای جدید مکنتاش (Macintosh) و یا مک ها (Macs) به شکل از قبل نصبشده (Preloaded) قرار دارد. تمام نسخههای جدید این سیستم به نام OS X که (Preloaded) تر سال ۲۰۱۳، Mavericks در سال ۲۰۱۴، Yosemite در سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۳ و Lion در سال ۲۰۱۲ به بازار عرضه گردید و ازجملهٔ نسخههای مشهور سیستمعامل OS X می باشند.



تصویر (۳.۶) سیستمعامل Mac OS X

# ۶.۱.۴ سیستم عامل لینکس (Linux)

لینکس ازجملهٔ سیستمهای عامل باز (Open Source) میباشد؛ به این معنا که کود آن قابل تغییر است و هر نسخه آن را میتوانید در تعداد زیاد کمپیوترها نصب نمایید. نرمافزارهای باز (Proprietary Software) متفاوتاند. به (Software) نسبت به نرمافزارهای متعلق به یک شخص یا کمپنی (عمنا که کودهای نرمافزارهای متعلق به یک شخص و یا کمپنی را تنها همان شخص یا کمپنی مربوطه میتواند تغییر دهد و کسی دیگر نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد مانند سیستمعامل ویندوز که متعلق به کمپنی ویندوز میباشد. خوبی سیستمعامل لینکس این است که شما میتوانید به شکل رایگان آن را دانلود (Download) نموده و در کمپیوتر خود نصب (Install) نمایید.


نظر به سروی stateCounter Globbal Stats در حدود ۲ فیصد مردم جهان از لینکس در کمپیوترهای خود استفاده مینمایند اما اکثریت سرورها (Servers) سیستم عامل لینکس را استفاده مینمایند به خاطری که نسبت به دیگر سیستمها به سادگی عیار (Customize) می گردد. Fedora ، Ubuntu Red hat, می گردد. Mint از جملهٔ نسخههای می می گردد.



تصویر (۴.۶) سیستم عامل Linux

# 9.۱.۵ سیستمهای عامل برای موبایل (Operating Systems for Mobile Devices)

تا حال تمام سیستمهای عامل که روی آن بحث داشتیم مربوطه به کمپیوتر های روی میز (Desktop) و سر ران (Laptop) بود. وسایل موبایل مانند تلفون ها، کمپیوتر های تابلیت (Laptop) و نوازنده از صدا (MP3 Players) نسبت به کمپیوتر های روی میز و لپتاپ متفاوتاند. این وسایل می تواند از سیستمهای عامل استفاده نمایند که برای موبایل ساخته شده باشد. Apple iOS و Google Android و ازجملهٔ سیستمهای عامل موبایل می باشد.



تصویر (۵.۶) سیستمعامل iOS

سیستمهای عامل که برای موبایل ساختهشده فاقد یک عده ویژگیهای که سیستمهای عامل روی میز و Laptop دارند میباشد. به این معنا که سیستمهای عامل موبایل نمیتوانند تمام برنامههای (Softwares) را که سیستمهای عامل کمپیوتر های روی میز و لپتاپ اجرا مینمایند اینها نیز اجرا نمایند. اما باز هم شما

می توانید که برنامههای لازم مانند مشاهده ویدیو (Watch movies)، استفاده از انترنت ( Browse the )، تنظیم جنتری و اجرای بازیهای (Play Games) مختلف را در موبایل خود انجام دهید. نرمافزارهای سیستم ازلحاظ محیط (Environment) به دو نوعاند که عبارت است از:

#### CLI .\

CLI مخفف Command Line Interface میباشد. در این نوع نرمافزارها عملیات با استفاده از CLI مخفف CCLI مخفف (\:C) C prompt اجرا می گردد. محیط CLI دستورها (Commond) اجرا می گردد که در مقابل DOS نمونهٔ خوب سیستم CLI میباشد.

```
C:\WINDOWS\system32>dir /w /p
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is A8F6-262B

Directory of C:\WINDOWS\system32

[.]
$\footnote{\text{swinnt$}}.inf
[1025]
[1031]
[1033]
[1033]
[1041]
[1042]
[1054]
[1054]
[12520437.cpx
[2052]
```

تصویر (۶.۶) محیط DOS

#### GUI .Y

GUI مخفف GUI است. این نوع نرمافزارها دارای محیط گرافیک میباشد و موس در آن کار میکند. محیط GUI دوستانه بوده و کار کردن در آن نیز آسان میباشد. MS Windows نمونهٔ خوب سیستم GUI میباشد.

# Windows 7 Desktop




ComputerHope.c

تصویر (۷.۶) محیط GUI

#### ۶.۲ نرمافزارهای تطبیقی (Application Software)

نرمافزارهای تطبیقی از قبل آماده گردیده و استفاده کننده در موارد لازم از آن استفاده مینمایند.



تصویر (۸.۶) شیوهٔ کار نرمافزارهای تطبیقی

این نوع نرمافزارها در موارد مختلف استفاده می گردد. چند نمونهٔ نرمافزارهای تطبیقی در ذیل مختصراً توضیح می گردد:

### نرمافزارهای Word Processing

این نرمافزارها غرض نوشتن متون، گرافها و جداول استفاده می گردد. MS Works ،MS Word از جملهٔ این نوع نرمافزارها محسوب می گردد.

#### ii. نرمافزارهای Spreadsheet

این نرمافزارها برای محاسبات، تهیه جداول، چارتها و گرافهای احصائیه و مسائل مغلق محاسباتی مانند پیش گویی (Forcasting) و بودجه سازی (Budgeting) مورداستفاده قرار می گیرد. Spreadsheet از جملهٔ نرمافزارهای Lotus 1-2-3 و Lotus 1-2-3 میباشد.

#### iii. نرمافزارهای Desktop Publishing

این نوع نرمافزارها به خاطر ساختن بنرها، خبرنامه (Newsletter)، امضا یا نشانهها (Signs) و کارتها موردا ستفاده قرار می گیرد. Adobe PageMaker MS Publisher ،MS Word ازجملهٔ این نوع نرمافزارها حساب می گردد.

#### iv نرمافزارهای Database

این نرمافزارها جهت ذخیره نمودن دیتا به شکل متن سطر و ستون، عضویت (Membership)، آدرس...مورداستفاده قرار می گیرد که استفاده کنندگان (Users) را در قسمت تنظیم (Sorting) معلومات کمک میکند. MySQL, SQL Server, Oracle FileMaker Pro, ازجملهٔ نرمافزارهای دیتابیس محسوب می گردد.

# v. نرمافزارهای Presentation

این نرمافزارها جهت تهیه نمودن سلایدها و چند رسانهای (Multimedia) استفاده می گردد. Super Card ،Flash ،Hyper Studio ،MS Powerpoint ازجملهٔ نرمافزار های Presentation می باشد.

#### vi نرمافزارهای Communication

این نوع نرمافزارها جهت ارتباط دادن کمپیوتر ها که بتواند با هم دیگر به شــکل ســمعی (Ms Net . عصویری (Video) یا متن (Chat - based) ارتباط بگیرند، ا ستفاده می شود. IRC ، Meeting (۲ از جملهٔ این نوع نرمافزارها محسوب می شود.

### iii. مرورگرهای وب Internet Browsers

این نرمافزارها عبارت از نرمافزارهای است که استفاده کنندگان را به انترنیت وصل میسازد. همچنان میتوانیم که با استفاده از این نرمافزارها صفحات انترنیتی (Web Pages) را باز نماییم؛ مانند: Chrome, Mozilla Firfox, Opera MS Internet Explorer ،Netscape Navigator.

#### viii. برنامههای ایمیل (Email Programs).

این نوع نرمافزارها جهت ار سال و دریافت ایمیل ا ستفاده می گردد. Netscape ،MS Outlook، AOL Browser ،Eudora ،Messenger ازجملهٔ این نوع نرمافزارها می باشد.

به هراندازه که تکنالوژی پیشرفت مینماید به همان اندازه تعداد نرمافزارها بیشتر، مؤثرتر و با کیفیت می شود.

# زبانهای برنامهنویسی (Language Programming)

این نرمافزارها را به نام زبانهای برنامهنویسی نیز یاد می کند. به صورت عموم، نرمافزارهای سیستم به پنج دستهٔ ذیل تقسیم گردیده که عبارتاند از:

#### i. زبان ماشین

عبارت از زبان است که از 0 و 1 تشکیل گردیده و تو سط کمپیوتر قابل فهم می با شد. زبان ما شین اولین زبان است که برنامه نویسان با استفاده از آن برنامه های مختلف را نوشته می نمود. نوشتن برنامه با استفاده از این زبان بسا مشکل بود.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Internet Relay Chat

<sup>13</sup> I Seek You



تصویر (۹.۶) نمونهٔ کود زبان ماشین

#### ii. زبانهای سطح پایین

زبانهای است که بیشتر مشابهت به زبان ماشین دارد. دستورهای این زبانها به شکل سمبولهای خاص است که با استفاده از آن می توانید برنامههای مختلف را تهیه نمایید. زبان اسمبلی (Assembly) به خاطر مربوط به زبانهای سطح پایین می باشد. قابل یادآوری است که مترجم اسمبلر (Assembler) به خاطر ترجمه عبارات زبان ا سمبلی به زبان ما شین ا ستفاده می گردد. نو شتن برنامه تو سط زبانهای سطح پایین نسبت به زبان ماشین ساده تر می باشد.

ROM+\$0000 BEGIN MONITOR

C000	8E	00	70	START	LDS		#STACK					
				*****	****	**	*****	****	****	***		
				* FUNCT	ION:	IN	ITA - Init:	ialize	ACIA			
				* INPUT	: non	e						
				* OUTPU	T: no	ne						
				* CALLS	: non	e						
				* DESTR	OYS:	ac	c A					
0013				RESETA	EQU		%00010011					
0011				CTLREG	EQU		%00010001					
C003	86	13		INITA	LDA	A	#RESETA	RESET	ACIA			
C005	<b>B7</b>	80	04		STA	A	ACIA					
C008	86	11			LDA	A	#CTLREG	SET 8	BITS	AND	2	STOP
C00A	B7	80	04		STA	A	ACIA					
C00D	7E	C0	F1		JMP		SIGNON	GO TO	STAR	r of	MO	NITOR

ORG

C000

تصویر (۱۰.۶) نمونهٔ کود زبانهای سطح پایین

### iii. زبانهای سطح بالا

زبانهای است که عبارات آن به زبانهای بشر مشابهت دارد. به همین خاطر، نوشتن برنامهها در این زبانها برای برنامهنویس آسان میباشد. قابلیادآوری است که کمپیوتر عبارات این نوع زبانها را نمیشناسد و ضرورت به ترجمه دارد. به همین دلیل است که این نوع زبانها برای ترجمه نمودن عبارتهای خویش از مترجم کمپایلر (Compiler) و یا انترپریتر (Interpreter) استفاده مینمایند. زبانهای مانند PC+۱زجملهٔ زبانهای سطح بالا می باشد.

قابلیادآوری میبا شد این که Compiler عبارت از مترجم میبا شد که Source Code را به شکل یکبارگی ترجمه مینماید. Interpreter عبارت از مترجم میباشد که Source code یک پروگرام را سطر به سطر ترجمه

مىنمايد.

تصویر (۱۱.۶) نمونهٔ کود زبانهای سطح بالا

#### iv زبانهای نسل چهارم

این زبانها نیز ازجملهٔ زبانهای سطح بالا میباشد ولی برنامهنویسی در این نوع زبانها آسانتر است. این نوع زبانها بیشتر غرض ایجاد دیتابیسها استفاده می گردد. زبان MYSQL, FoxPro و Oracle ازجملهٔ زبانهای نسل چهارم میباشد.

```
      mysql> select * from student;

      +----+
      id | name | fname | address | gender |

      +----+
      NULL | omid | kamal | kabul afghanistan | Male |

      +----+
      +----+
```

تصویر (۱۲.۶) نمونهٔ کود زبانهای نسل چهارم

#### ۷. زبانهای نسل پنجم

این نوع زبانها نیز مربوط به زبانهای سطح بالا میباشد. تفاوت خاص این نوع زبانها با زبانهای دیگر در این است که برنامهنویسی در این زبانها آسان است زیرا زبانهای نسل پنجم ازجملهٔ زبانهایشی گرا (Object Oriented Languages) میباشد. دیگر اینکه محیط این نوع زبانها دوستانه و گرافیکی است. زبان Visual BASIC ،Java و جاک ازجملهٔ زبانهایشی گرا محسوب می گردد.

Username Password		_		
Login  Click here to create	Cancel new Account			
RegistrationForm K.setVisible(true); K.setDefaultClose this.dispose();	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

تصویر (۱۳۶) نمونهٔ کود زبانهای نسل پنجم


# 9.۳ نرمافزارهای کمکی (Utility Software)

نرمافزارهای کمکی نیز از جمله نرمافزارها محسوب می گردد که بیشتر به خاطر کمک به دیگر نرمافزارها استفاده می گردد.

نرمافزارهای ذیل ازجملهٔ نرمافزارهای کمکی محسوب می گردد:

# ۱. انتی ویروس (Anti-Virus)

عبارت از نرمافزار است که غرض کشف و تخریب ویروسها استفاده می گردد. همگردد. است که در کمپیوتر خود Avast ،Kaspersky ،Norton از جمله انتی ویروس محسوب می گردد. الازم است که در کمپیوتر خود همیشه یک انتی ویروس داشته باشیم و به شکل دوامدار بروز (Update) شود تا فایلهای کمپیوتر ما شکار ویروسها نگردد.




تصویر (۱۴.۶) نمونهٔ انتی ویروس

#### ۲. یکپارچه سازی (Defragmentation)

واضح است که ما فایلهای زیاد را در کمپیوتر خود ذخیره مینماییم و بعد از یک مدت تعدادی آن را نظر به ملحوظات مختلف حذف مینماییم. بعضی اوقات بخشهای کوچک فایلها در جریان حذف در سکتورها و کلسترهای دسک سخت (Hard Disk) باقی میماند و تمام فایلها بهطورکلی پاک نمیشود. این کار سبب گردیده وقتی یک فایل جدید در دسک سخت ذخیره می گردد در سکتورهای و کلسترهای که در مکانهای مختلف دسک سخت خالی است ذخیره گردد. مشکل که از این حالت ایجاد می گردد این است که وقتی شما فایل را دوباره باز می کنید وقت زیاد را می گیرد تا باز شود به خاطر که Processor باید مکانهای مختلف دسک سخت را جستجو نماید تا تمام بخشهای فایل را دریافت و بعداً باز نماید. برای حل مشکل فوق نیاز است که از عملیه سبب گرد یده تا از یک طرف فایل های این عملیه سبب گرد یده تا از یک طرف فایل های این کار سبب گردیده تا تمام فایلهای دسک سخت منظم گردیده و بهسرعت باز در یک مکان ذخیره نماید. این کار سبب گردیده تا تمام فایلهای دسک سخت منظم گردیده و بهسرعت باز

نوت: Sector ها عبارت از بخشهای کوچک میباشد که در دسک سخت وجود دارد و Clutster ها عبارت از گروپ از ُ Sectore ها میباشد.



تصویر (۱۵.۶) نمونهٔ یکپارچه سازی

شـما می توانید که از مینوی Start اختیار Accessories را انتخاب نموده و سـپس وارد Start شـما می توانید که از مینوی Defragment را انتخاب نمایید تا عملیه فوق را روی دسک سخت انجام دهید. بهتر است که بعد از چند ماه (۳-۴) این عملیه را در کمپیوترهای خویش اجرا نمایید.

#### ۳. سکن دسک (Scan Disk)


عبارت از پروسهٔ تشخیص یابی است که در سیستمعامل Windows 9x ،DOS استفاده می گردد. هدف سکن دسک این است که سیستم فایل (File System) دسک سخت را چک و در صورت نیاز بازسازی می نماید. مشکلات ساده مانند از بین رفتن Data اگر در دسک سخت به میان آمده باشد آن را تشخیص و سپس بازسازی می نماید.



تصویر (۱۶۶) نمونهٔ سکن دسک

#### ۴. پاک کردن دسک (Disk Cleanup)

عبارت از پرو سهٔ است که در سیستمعامل Windows استفاده می گردد. هدف این پرو سه دریافت آن عده فایلها روی دسک سخت میباشد که غیرضروری است و دیگر مورداستفاده قرار نمی گیرد. بعد از تشخیص چنین فایلها آن را حذف نموده و ظرفیت خالی در دسک سخت را افزایش می دهد.



تصویر (۱۷.۶) نمونهٔ پاک کردن دسک



#### خلاصهٔ فصل ششم

در این فصل موضوعات مربوط به نرمافزار (Software) کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

نرمافزار یکی از بخشهای مهم و اساسی ساختمان کمپیوتر میباشد که در نبود آن کمپیوتر کار نمیکند. پس گفته میتوانیم که نرمافزار بخش از کمپیوتر است که قابل دید است اما قابل لمس نمیباشد. بهصورت عموم، نرمافزارهای کمپیوتر به چهار کتگوری تقسیم گردیده که عبارتاند از نرمافزارهای سیستم ( System ) و (Language Software)، نرمافزارهای زبان (Application Software) و نرمافزارهای کمکی (Utility Software).

# 9

# سوالات و فعالیت های فصل ششم

- ۱. نرمافزار کمپیوتر را تعریف نمایید.
- ۲. انواع نرمافزارهای کمپیوتر را نام بگیرید.
- ٣. تفاوت عمده بين سيستمعامل ويندوز و سيستمعامل لينكس چيست؟ توضيح دهيد.

#### فعاليت ها

محصلان در جریان درس فعالیت ذیل را در صنف انجام بدهند:

- ۱. تفاوت بین نرمافزارهای سیستم و نرمافزارهای تطبیقی چیست؟ مختصراً توضیح دهید
- ۲. زبانهای برنامهنویسی به چند دسته تقسیم گردیده هر یک آن را مختصراً شرح دهید.
  - ۳. انواع نرمافزارهای کمکی را نام گرفته هر یک آن را توضیح دهید.



# مشکلات عادی کمپیوتر (Common PC Problems)



هدف کلی: محصلان مشکلات عادی کمپیوتر تشخیص و راهحل (trouble shooting) مناسب پیشنهاد کرده بتوانند.


اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. مشکلات عادی کمپیوتر را تعریف نمایند.
- ۲. انواع مختلف مشکلات عادی سختافزار و نرمافزار کمپیوتر را توضیح دهند.
  - ۳. راههای حل برای مشکلات را بیان نمایند.

وقتی که از کمپیوتر استفاده می نمایید امکان دارد که کمپیوتر شما در گیر مشکلات مختلف گردد. بهتر است که مشکلات عادی آن را فهمیده و عوامل که سبب این مشکلات گردیده تشخیص و بالاخره راههای حل آن را بیاموزیم. در این فصل انواع مختلف مشکلات عادی که کمپیوتر شما ممکن به آن روبرو شود ذکرشده و راههای حل آن نیز پیشنهاد گردیده است.

# (Power Outage) انقطاع برق (۷.۱

در عصر فعلی مشکلات انقطاع برق زیاد است. بعضی اوقات جریان برق کم و یا هم به یکبارگی زیاد می شود که این کار سبب بروز مشکلات تخنیکی و نرمافزاری در کمپیوتر می شود. برای حل مشکل فوق نیاز است که شما از UPS استفاده نمایید. فایده UPS این است که برق را ثابت نگهداری نموده و در صورت قطع شدن برق به شکل تصادفی، برای یک مدت معین به کمپیوتر برق را مهیا می سازد تا استفاده کننده کار خود را حفظ (Save) نموده و کمپیوتر را به شیوه درست خاموش نماید.



تصویر (۱.۷) نمونهٔ UPS

# ۷.۲ بطی شدن سرعت کمپیوتر (Computer Performance has Slowed Down)

بعضی اوقات شما متوجه می شوید که سرعت کمپیوتر تان بطی شده و اجرای عملیات خیلی ساده همزمان بیشتر را می گیرد. سرعت کمپیوتر به خاطری بطی شده که قسمت اعظم دسک سخت توسط فایلهای غیر ضروری، بخشهای فایلهای ناتمام، راجستری تخریب شده و برنامههای جا سوس ( Programs) ریزرف شده است. برای حل مشکل فوق نیاز است که شما فایلهای ضروری خود را مشخص نموده و فایلهای غیرضروری را حذف نمایید. این کار سبب می گردد که سرعت کمپیوتر شما ۳۰ فیصد افزایش یابد. شما می توانید که غرض از بین بردن فایلهای غیرضروری از اختیار Disk Cleanup نیز استفاده نمایید.

Unteruptable Power Supply مـخفـف UPS<sup>14</sup>

# ۷.۳ عدم پخش صدا (No Sound from Speakers)

بعضی اوقات یک ویدیو را باز می کنید؛ ویدیو باز می گردد اما صدای آن بیرون نمی شود. برای حل مشکل متذکره در قدم اول پورت لود سپیکر را چک کنید که آیا لود سپیکر به آن و صل ا ست یا خیر. اگر به شکل در ست و صل با شد در آن صورت ممکن که درایور صدا (Sound Driver) نصب نبا شد و یا هم کارت صدا بی جا شده باشد.

# ۲.۴ صفحه نمایش تصاویر را به شکل خیره نمایش میدهد (Unclear Images)


صفحه نمایش غرض نمایش استفاده می گردد، ولی به یاد داشته باشید که صفحه نمایش در مقابل شعاعهای مقناطیسی برقی حساسیت دارد. این اشعاع توسط تلویزیون، مایکرویف (Microwave)، ماشینهای لباس شویی، لودسپیکر و دیگر وسایل برقی انتشار می یابد. تلفونهای همراه (Cell Phones) یکی از و سایل عمده است که اشعاع مقناطیسی برقی را منتشر می نماید و سبب نمایش تصاویر تیره (Pictures) می گردد. برای حل این مشکل نیاز است که وسایل متذکره را از کنار صفحه نمایش کمپیوتر دور نمایید تا تصاویر را به شکل درست نمایش دهد.



تصوير (٢.٧) نمونهٔ صفحه نمايش خيره

# ۷.۵ ظاهر شدن پیام "Out of Memory" روی سکرین کمپیوتر

این پیام وقتی روی سکرین ظاهر می شود که حافظه RAM به اندازه کافی جای خالی نداشته باشد و شما فایل بسیار بزرگ را می خواهید در این حافظه وارد نمایید. برای حل مشکل فوق نیاز است که شما یک تعداد فایل های غیر ضروری را بسته نمایید تا از حافظه RAM پاک گردد. طریقه حل دوم این است که شما مقدار اضافی RAM را روی تخته اصلی نصب نمایید.



تصویر (۳.۷) نمونه پیام Out of Memory

# ۷.۶ ظاهر شدن پیام "File not found" روی سکرین کمپیوتر

وقتی بالای یک فایل کلیک کنید تا آن را باز نمایید اما متوجه می شوید که پیام فوق ظاهر گردید؛ معنای این را دارد که فایل مربوطه تخریب، به جای دیگر منتقل و یا هم حذف گردیده است. خلص این که فایل مربوطه وجود ندارد و یا هم User در مکان جستجو (Search) نام فایل را درست نوشته ننموده است.



تصویر (۴.۷) نمونهٔ پیام File not found

# ۷.۷ ظاهر شدن پیام "Low Disk Space" روی سکرین کمپیوتر


این پیام وقتی روی سکرین ظاهر می گردد که دسک سخت نزدیک به پر شدن باشد. برای حل مشکل فوق نیاز است که User تعداد از فایلها را بسته (Close) نموده و فایلهای غیر ضروری روی د سک سخت را حذف نماید. و یا هم دسک سخت بزرگتر را جایگزین نماید.



تصویر (۵.۷) نمونهٔ پیام Low Disk Space

# ۸.۷ ظاهر شدن پیام "Access denied" روی سکرین کمپیوتر

بع ضی اوقات وقتی User بالای یک فایل کلک نموده تا آن را باز (Open) نماید پیام فوق ظاهر می گردد. مشکل در این است که User ممکن حق (Privilege) باز کردن فایل متذکره را نداشته باشد. مثلاً User مشکل در این است که Guest ممکن حق (Account) وارد کمپیوتر شده باشد و میخواهد یک فایل را از دسک سخت حذف نماید در حالی که این فایل تو سط مدیر عمومی (Administrator) ایجاد گردیده است. در چنین حالت پیام فوق را نشان می دهد. با ظهور پیام فوق بدانید که شما حق حذف فایل متذکره را ندارید و یا هم فایل مربوطه قفل (Lock) گردیده است.



تصویر (۶.۷) نمونهٔ پیام Access denied

# (Computer Freezes with Blue Screen ) ظاهر شدن صفحه آبی به شکل ناآگاهانه روی سکرین (۲۰۹۹

بعضی اوقات وقتی شما از کمپیوتر خود استفاده مینماید تصادفاً صفحه آبی روی سکرین ظاهر می گردد و شما نمی توانید دوباره به صفحه که قبلاً باز نموده بودید وارد شوید. دلایل مختلف می شود که سبب بروز مشاید. مشکل فوق شده باشد. این سکرین را به نام سکرین مرگ (Blue Screen of Death) نیز یاد مینماید.

کمپیوتر شما ممکن زیر حمله ویروس قرار گرفته باشد؛ به این معنا که کمپیوتر شما ویروسی شده است. اگر در کمپیوتر شما انتی ویروس نصب نیست پس شما آن را نصب نمایید. اگر وجود دارد ممکن که کهنه ( Out ) شده باشد پس آن را Update سازید و کمپیوتر خود را Scan نمایید.

Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you. (0% complete)

تصوير (٧.٧) نمونهٔ صفحه

# Computer Reboots Itself Again and ) خاموش شدن کمپیوتر به شکل تصادفی (Again

بعضی اوقات وقتی از کمپیوتر استفاده مینمایید متوجه می شوید که کمپیوتر به شکل غیرمترقبه Restart می شود. امکان دارد که منبع برق (Power Supply) به کمپیوتر شما سازگار نباشد و یا هم پکه آن تخریب شده باشد که سبب گرم شدن منبع برق گردد. امکان دارد که گردوخاک روی پکه قرارگرفته باشد و این سبب گردیده که منبع برق زود زود گرم شود. کمپیوتر برای حل مشکل فوق ممکن به شکل تصادفی restart گردد تا سرد شود. به خاطر حل مشکل فوق شما نیاز دارید که منبع برق خود را چک نمایید و آن را سازگار سازید یعنی آن را تبدیل نمایید. اگر گردوخاک روی منبع برق و یا پکه آن جمع شده باشد آن را پاک سازید تا مشکل فوق حل گردد.

# (Computer Makes Strange Noises) تولید شدن صداهای گوناگون در کمپیوتر

وقتی کمپیوتر خود را رو شن کردید و متوجه شدید که صداهای گوناگون را تولید می کند مطمئن باشید که این مشکل سختافزار کمپیوتر است. برای حل مشکل متذکره شما نیاز دارید که کمپیوتر خود را خاموش کنید و برق آن را قطع نمایید. بعداً Case کمپیوتر را بازکنید و کمپیوتر خود را دوباره روشن کنید تا قسمتی که صدا را تولید می کند دریافت نمایید. امکان دارد که پکه، وایرها و یا کدام پیچ بی جا شده با شد. کمپیوتر خود را دوباره خاموش کنید و مشکل را حل سازید.

بعضی اوقات کمپیوتر شما ممکن با مشکل درگیر شود که شامل هیچ حالت فوق نباشد در آن صورت می توانید که از تخنیکهای ذیل استفاده نمایید:

اولین منبع که شما می توانید از آن استفاده نمایید مغز شما است. روی مشکل فکر کنید ممکن راه حل آن را دریابید. منبع دوم که می شود شما را کمک کند دوست و یا رفیقتان می باشد که با آن ها مشوره کنید.

امکان دارد که کمپیوتر آنها عین مشکل را تجربه نموده و آن را حل کرده باشد. پس میتواند که شما را در حل مشکل موجود کمک نماید. منبع سوم که میتوانید از آن استفاده نمایید کتاب رهنمود (User Guide) است که در اثنای خرید کمپیوتر کمپنی به شما تسلیم نموده است. رهنمود را مرور نمایید امکان دارد که شما را در حل مشکل یاری نماید. منبع چهارم که شما را کمک میتواند وبسایت کمپنی که کمپیوتر شما مربوط به آن میباشد است. وارد سایت شده بخش Frequently Asked Questions را چک نمایید امکان دارد عین مشکل که کمپیوتر شما دارد کمپیوتر کسی دیگر نیز تجربه کرده باشد و راهحل را کمپنی و یا کسی دیگر در همین بخش پیشنهاد نموده باشد. شما میتوانید که عین پروسه را غرض حل مشکل کمپیوتر خویش استفاده نمایید.

توقع است تخنیکهای فوق شما را کمک نماید تا مشکلات کمپیوتر خود را با استفاده از آن حل نمایید و از کمپیوتر خود استفاده کنید.

#### خلاصهٔ فصل هفتم

در این فصل موضوعات مربوط به مشکلات عادی کمپیوتر (Common PC Problems) کمپیوتر مورد بحث قرار گرفت و درنتیجه مفاهیم ذیل را آموختیم:

وقتی که از کمپیوتر استفاده می نمایید امکان دارد که کمپیوتر شما درگیر مشکلات مختلف گردد. بهتر است که مشکلات عادی آن را فهمیده و عوامل که سبب این مشکلات گردیده تشخیص و بالاخره راههای حل آن را بیاموزیم.

طور مثال، اگر دیده شد که در اثنای استفاده کمپیوتر جریان برق کم و یا زیاد می شود و یا هم به صورت کل برق قطع می گردد بهتر است که در همچو مورد از UPS استفاده شود. اگر دیده شد که سرعت کمپیوتر روزبهروز بطی می شود بهتر است که در همچو مورد کمپیوتر به کمک ضدویروس سکن گردد تا مشکل رفع گردد. همچنان اگر دیده شد که کمپیوتر به شکل غیرمترقبه خاموش می گردد بهتر است که منبع برق (Power Supply) چک گردد، ممکن سازگار به سیستم نباشد و یا ضعیف باشد و نتواند برای تمام پرزه جات لازم کمپیوتر برق را مهیا سازد که در همچو موارد باید تبدیل گردد. کمپیوتر ممکن با مشکلات مشابه دیگر روبرو گردد که در قدم نخست باید شناسایی و بعد به طور مناسب و فنی حل گردد.

# سوالات و فعالیت فصل هفتم

- ۱. مفهوم Trouble Shooting چیست؟ توضیح دهید.
  - ۲. انقطاع برق چیست و چطور قابل حل میباشد.
- ۳. سرعت کمپیوتر در کدام موارد کم می گردد و چطور قابل حل میباشد.
- ۴. صفحه نمایش در کدام موارد تصاویر را خیره نمایش میدهد و چطور قابل حل میباشد؟
  - ۵. هدف از مفهوم "Access Denied" چیست، و چطور قابل حل می باشد؟
    - چطور از کمپیوتر استفاده نماییم که مشکلات در آن بروز ننماید؟

#### فعاليت

 ۱. اگر در کمپیوتر مشکل رخ دهد که شما با درنظرداشت مفاهیم فصل فوق آن را حل نتوانید در آنصورت از کدام منابع استفاده می کنید تا مشکل را حل نمایید؟



# سیستمهای کدگذاری کمپیوتر



هدف کلی: محصلان با سیستم کدگذاری کمپیوتر آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. سیستمهای کدگذاری کمپیوتر را تعریف نمایند.
  - ۲. سیستم کدگذاری BCD را تشریح نمایند.
  - ۳. سیستم کدگذاری EBCDIC را شرح دهند.
  - ۴. سیستم کدگذاری ASCII را توضیح دهند.
  - ۵. سیستم کدگذاری Unicode را تشریح کنند.

به دلیل اینکه کمپیوترها فقط اعداد باینری (0,1) را می شناسد، بنابراین تمام اطلاعات در هنگام ورود به کمپیوترها باید به صورت اطلاعات باینری نشان داده شوند. برای این منظور اطلاعات کدگذاری می شوند. یعنی اطلاعات ورودی هم چون حروف و یا علائم و غیره به صورت باینری (0,1) تبدیل می شود.

# ۸.۱ سیستمهای کدگذاری (Coding Systems)

برای تمثیل حروف الفبا، ارقام و علائم از روش کُد (code) استفاده می شود. در این روش برای هر حرف، رقم و علامه کُد معینی در نظر گرفته شده است. برای کد گذاری از سیستمهای مختلف استفاده می شود. و هر سیستم کدهای معینی برای هر حرف، رقم و علامه دارد.

سیستمهای مشهور کدگذاری قرار ذیلاند:

# ا.۱.۱ سیستم کُدگذاری(Binary coded Decimal) سیستم کُدگذاری

در این سیستم هر رقم اعشاری در چهار بیت باینری تمثیل می گردد. مثلاً عدد 2945 به طریقه BCD طور ذیل نشان داده می شود:

#### 0101 0100 1001 0010

کُد BCD در کمپیوترهای شخصی IBM به کار میرفت و برای تمثیل حروف از ۱ بیت استفاده می کرد. که به این ترتیب به طور مجموعی 14 حرف را تمثیل کرده می توانست.

# ۸.۱.۲ سیستم کدگذاری ابسدیک

(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) EBCDIC

این سیستم کدگذاری توسط شرکت IBM دیزاین گردیده بود. در این سیستم برای هر حرف از ۸ بیت استفاده می شود. کمپیوتر های بزرگ، کمپیوترهای مین فریم (Main frame) و اکثر سرورها (Servers) از کُد EBCDIC استفاده می کنند. در کمپیوترهای شخصی مورداستفاده نداشته به این لحاظ به توضیحات آن نیاز نیست.

# ۸.۱.۳ سیستم کدگذاری اسکی ASCII

# (American Standards Code For Information Interchange)

سیستم اسکی توسط شرکت American National Standards Institute) ANSI معرفی گردیده است. در این سیستم برای هر حرف، رقم و علامه یک رمز (Code) تعیین گردیده که هر حرف، رقم و یا علامه توسط همان رمز در کمپیوتر شناخته می شود. در نمونه اول این سیستم برای تمثیل هر حرف، رقم یا علامه از هفت بیت استفاده می گردید، که به این ترتیب به تعداد ( $^{7}$ =128) 128 حرف، رقم و علامه مختلف توسط کمپیوتر شناخته می شد. در نمونه بعدی آن که به نام جدول توسعه یافته اسکی (Extended ASCII) یاد می شود، برای تمثیل هر حرف، رقم یا علامه از هشت بیت استفاده می شود. به این ترتیب تعداد مجموعی حروف، ارقام و علایم به ۲۵۶ ( $^{8}$ =256) می رسید. در ترتیب حروف، ارقام و علائم در این سیستم از دقت زیاد کار گرفته شده است. مثلاً حروف خورد و بزرگ الفبا زبان انگلیسی طوری جابجا گردیده که از یک طرف مرتب (Sort) نمودن معلومات اولیه را آسان ساخته و از طرف دیگر تبدیلی حروف خورد به بزرگ و برعکس در آن آسان می باشد. جدول اسکی قرار ذیل است:

جدول کدهای اسکی (ASCII)

جدول (۱-۸)

دسیمل	باینری	اوكتل	هگزا دسیمل	کرکتر
32	0000 0010	040	20	فاصله
33	0001 0010	041	21	!
34	0010 0010	042	22	и
35	0011 0010	043	23	#
36	0100 0010	044	24	\$
37	0101 0010	045	25	7.
38	0110 0010	046	26	&
39	0111 0010	047	27	ć
40	1000 0010	050	28	)
41	1001 0010	051	29	(

42	1010 0010	052	2A	*
43	1011 0010	053	2B	+
44	1100 0010	054	2C	,
45	1101 0010	055	2D	_
46	1110 0010	056	2E	
47	1111 0010	057	2F	1
48	0000 0011	060	30	0
49	0001 0011	061	31	1
50	0010 0011	062	32	2
51	0011 0011	063	33	3
52	0100 0011	064	34	4
53	0101 0011	065	35	5
54	0110 0011	066	36	6
55	0111 0011	067	37	7
56	1000 0011	070	38	8
57	1001 0011	071	39	9
58	1010 0011	072	3A	·

	r	т	T	,
59	1011 0011	073	3В	;
60	1100 0011	074	3C	>
61	1101 0011	075	3D	=
62	1110 0011	076	3E	<
63	1111 0011	077	3F	?
64	0000 0100	100	40	@
65	0001 0100	101	41	A
66	0010 0100	102	42	В
67	0011 0100	103	43	С
68	0100 0100	104	44	D
69	0101 0100	105	45	Е
70	0110 0100	106	46	F
71	0111 0100	107	47	G
72	1000 0100	110	48	Н
73	1001 0100	111	49	I
74	1010 0100	112	4A	J
75	1011 0100	113	4B	К

76	1100 0100	114	4C	L
77	1101 0100	115	4D	М
78	1110 0100	116	4E	N
79	1111 0100	117	4F	О
80	0000 0101	120	50	Р
81	0001 0101	121	51	Q
82	0010 0101	122	52	R
83	0011 0101	123	53	S
84	0100 0101	124	54	Т
85	0101 0101	125	55	U
86	0110 0101	126	56	V
87	0111 0101	127	57	W
88	1000 0101	130	58	Х
89	1001 0101	131	59	Y
90	1010 0101	132	5A	Z
91	1011 0101	133	5B	]
92	1100 0101	134	5C	

93	1101 0101	135	5D	]
94	1110 0101	136	5E	^
95	1111 0101	137	5F	-
96	0000 0110	140	60	,
97	0001 0110	141	61	a
98	0010 0110	142	62	b
99	0011 0110	143	63	С
100	0100 0110	144	64	d
101	0101 0110	145	65	e
102	0110 0110	146	66	f
103	0111 0110	147	67	g
104	1000 0110	150	68	h
105	1001 0110	151	69	i
106	1010 0110	152	6A	j
107	1011 0110	153	6B	k
108	1100 0110	154	6C	1
109	1101 0110	155	6D	m

110	1110 0110	156	6E	n
111	1111 0110	157	6F	o
112	0000 0111	160	70	р
113	0001 0111	161	71	q
114	0010 0111	162	72	r
115	0011 0111	163	73	s
116	0100 0111	164	74	t
117	0101 0111	165	75	u
118	0110 0111	166	76	v
119	0111 0111	167	77	W
120	1000 0111	170	78	х
121	1001 0111	171	79	у
122	1010 0111	172	7A	Z
123	1011 0111	173	7B	}
124	1100 0111	174	7C	I
125	1101 0111	175	7D	{
126	1110 0111	176	7E	~

# جدول کدگذاری اسکی توسعه یافته

این جدول اسکی نسخه ی دومی یا شکل توسعه یافته ای جدول اولی می باشد. در این جدول اسکی، صرف حرف (کرکتر) و کُد آن مشخص شده است، تبدیل آن به سیستم های اوکتل، هگزا دسیمل و باینری توسط محصلان به حیث فعالیت صنفی در داخل صنف به کمک استاد انجام شود.

جدول(۸-۲) توسعهیافته کدهای اسکی (ASCII)

r K	کود	Ę.	كود	حرف	کود	حرف	كود	حرف	كود	حرف	كود
Ø	216		173	4	130	W	87		44		1
Ù	217	R	174	f	131	X	88	•	45	8	2
Ú	218	_	175	,,	132	Y	89	1	46	5 9	3
Û	219	0	176		133	Z	90	0	47	19 23	4
Ü	220	±	177	†	134	[	91	1	48		5
Ý	221	2	178	**	135	١	92	2	49		6
Þ	222	3	179	^	136	]	93	3	50	5 9 2 0	7
ß	223	8	180	<b>‰</b>	137	۸	94	4	51	e 9	8
À	224	μ	181	Š	138	_	95	5	52		9
Á	225	4	182	<	139	•	96	6	53		10
â	226	*6	183	Œ	140	a	97	7	54	2 0	11
ã	227		184	٠	141	b	98	8	55	2 8	12
ä	228	1	185	Ž	142	c	99	9	56		13
å	229	0	186	•	143	d	100		57		14
æ	230	<b>»</b>	187	•	144	e	101	;	58	2 8	15
ç	231	1/4	188	•	145	f	102	<	59	ë ë	16
è	232	1/2	189	,	146	g	103	=	60	5 9	17
é	233	3/4	190	"	147	h	104	>	61	8 9	18
ê	234	į.	191	"	148	i	105	?	62	3 3	19
ë	235	À	192	•	149	j	106	@	63	s 8	20
ì	236	Á	193		150	k	107	A	64	5 9	21
í	237	Â	194	~	151	1	108	В	65	у 9	22
	238	Ã	195	<u>.</u>	152	m	109	С	66		
ï	239	Ä	196	TM	153	n	110	D	67	1	24
ð	240	Å	197	š	154	o	111	E	68	1	25
ñ	241	Æ	198	>	155	p	112	F	69		26
ò	242	Ç	199	œ	156	q	113	G	70	_	27
ó	243	È	200	•	157	r	114	Н	71	1	28
ô	244	É	201	ž	158	S	115	I	72		29
õ	245	Ë	202	Ÿ	159	t	116	J	73	-	30
ö	246	Ë	203		160	u	117	K	74		31
÷	247	Ì	204	i	161	v	118	L	75		32
ø	248	Í	205	¢	162	w	119	-	76	!	33
ù	249	Î	206	£	163	X	120	M	77	,,	34
ú	250	Ϊ	207	¤	164	y	121	N	78	#	35
û	251	Ð	208	¥	165	z	122	O	79		36
ü	252	Ñ	209	1	166	{	123	P	80	_	37
ý	253	Ò	210	§	167		124	Q	81	&	38
þ	254	Ó	211		168	}	125	R	82	6	39
ÿ	255	Ô	212	©	169	~	126		83	(	40
		Õ	213	a	170	•	127	T	84	)	41
		Ö	214	<b>«</b>	171	€	128	U	85	*	42
		x	215	¬	172	•	129	v	86	_	43
				i i		1	1.27	1			

کدهای از ۰ تا ۳۱ وظایف خاص مانند کنترول ماشین چاپ «کُد ۱۲» صدا آوردن زنگ «کُد ۷» رفتن به سطر جدید «کُد ۳۱» و همچنین استفاده از کلیدهای جهتدار) (Arrow Keys کدهای از (24–27) را مهیا می سازد. کدهای از ۴۸ تا ۵۷ ارقام از صفر تا 9 را تمثیل می نمایند. کدهای از 65 تا ۹۰ حروف بزرگ الفبا و کدهای از ۲۵۱ تا ۲۵۸ حروف خاص را تمثیل می کند. کدهای از ۹۷ تا ۲۵۸ حروف خاص را تمثیل می کند که مجموعه حروف اسکی توسعه یافته را تشکیل می دهند.

تمام کمپیوترهای شخصی IBM بهطور یکسان از مجموعه حروف اسکی توسعه یافته استفاده می کنند. هم چنین کمپیوترهای که کاملاً با کمپیوترهای شخصی IBM موافقت دارند نیز از این مجموعه بهطور مشابه استفاده می کنند. اما بعضی کمپیوترها مجموعه حروف خاص خود را دارند. البته فهم این نقاط هنگام انتقال پروگرام ها، از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر مهم می باشند.

# روش تبدیل اسکی کُد یک کرکتر به سیستم باینری (Banary)

هر کرکتری که از کیبورد وارد سیستم می گردد، دارای یک اسکی کُد مشخص بوده و سپس آن کُد به باینری تبدیل شده و کمپیوتر آن را می شناسد.

مثال: اسکی کود حرف A = 65 است، کمپیوتر حرف A را نمی شناسد، همچنان رقم A = 65 هم به کمپیوتر قابل تشخیص نیست. پس برای این که کمپیوتر بتواند حرف A را بشناسد، باید به باینری که زبان کمپیوتر است تبدیل شود.

البته در کمپیوتر این عمل بسیار با سرعت انجام می گردد، اما در این جاه برای فهم شما آن را به شکل مرحله به تشریح کردم.

# تبدیل کردن حرف A به ارقام باینری:

ما مستقیماً نمی دانیم حرف A را به باینری تبدیل کنیم، پس راه حل این است که اسکی کُد حرف A را که ۵۵ است به شکل ذیل به باینری تبدیل کنیم:

ارقـام دسيمل	قاعدہ باینری	خارج قسمت	حام باقی مانده	ارق
65	2	32	1 -	<b>-</b>
32	2	16	0	
16	2	8	0	
8	2	4	0	100001
4	2	2	0	1000001
2	2	1	0	زبان
1	2	0	1	ر کمپیوتر
	A	=	65 =	100001

نوت: ارقام باقیمانده از قسمت بالا به پایین به شکل سطری از راست به چپ ترتیب می گردد. سیستم کدگذاری یونیکُد (Unidoce)

این سیستم کدگذاری در سال 1991 توسط شرکتهای Apple و Xerox به وجود آمد. در سال 1999 نمونه سوم آن توسط گروپهای که همرای ISO(International Organization for کار می کند ایجاد شد.



وقتی شما، کرکتری را در یک برنامه ویرایشگر متن یا آپلیکیشن وب قرار میدهید، این کرکتر با استفاده از مجموعهای از اعداد، کُدگذاری میشود. زمانی که مرورگر، محتوای آپلیکیشن وب را دریافت میکند، این اعداد رمزگشایی شده و بر روی نمایشگر (Monitor)، نشان داده میشوند.

روشهای کُدگذاری بسیاری، برای انتخاب در آپلیکیشنها وجود دارند، پس کدام یک را باید برگزینیم؟ حروف، اعداد و علائمی که در اپلیکیشنهای وب استفاده میشوند، به همان شکلی که شما آنها را میبینید، در کمپیوتر مدیریت نمیشوند. کمپیوترها فقط با ارقام باینری سروکار دارند. پس این حروف و کرکترها، باید به مجموعهای از اعداد باینری (0,1) تبدیل شوند تا مدیریت آنها آسان باشد. لذا ستندردد واحدی باید وجود داشته باشد. بر همین اساس، مشخص میشود که هرکدام از این اعداد چه کرکترهایی را (Hard disk) ذخیره شوند.

در ابتدا دو تلاش مستقل برای ایجاد مجموعه کرکترهای واحد صورت گرفت. اولین آنها «ISO-10646» پروژه سازمان بینالمللی ستندردد بود، و پروژه بعدی نیز «Unicode» نام داشت که توسط کنسرسیومی (consortium این میشد. داشتن دو نوع ستندردد مطمئناً چیزی نبود که بتوان آن را ستندردد واحدی نامید. ISO و Unicode این مطلب را دریافتند و تصمیم گرفتند در سال ۱۹۹۱ به یکدیگر بپیوندند. یونیکد، مجموعهای از کرکترها با اعداد منحصربهفرد است، که به آن در اصطلاح پوینت کُد (Point Code) گفته می شود. هر پوینت کد، کرکتر واحدی را نمایش می دهد. بر این اساس، ستندردد

<sup>15</sup> ائتلاف چند شرکت باهم برای انجام امور انتفاعی

یونیکد سه نوع روش کُدگذاری را تعیین میکند، و به یک کرکتر اجازه می دهد در داخل یک یا چند بایت کدگذاری شود (یعنی در  $\Lambda$  یا ۱۶ یا ۳۲ بیت). این سه نوع روش کُدگذاری به ترتیب «UTF-32,UTF-16, UTF-8» نامیده می شوند. "UTF<sup>16</sup>"، مخفف فرمت انتقال یونیکد است.

تفاوت این روشهای کُدگذاری، در نحوه ارائه حروف، اعداد و علائم، بین زبانهای کشورهای مختلف است. به طوری که نحوه ارائه کرکترها در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است.



# تفاوت UTF-16, UTF-8 و UTF-32

- UTF-8، نیاز به ف ضای ا ضافی برای ذخیره کُد ASCII زبان انگلی سی ندارد، و بی شتر زبانهای غرب اروپا را پوشــش میدهد. برای زبانهای چینای، جاپانی و کره شــمالی و جنوبی نیز، به ۵۰ درصــد فضای بیشتر نیاز دارد، و برای زبان یونانی و سریلیک، به ۱۰۰ درصد فضای اضافه تر نیازمند است.
- UTF-16 به فضای ا ضافه برای زبانهای چینای، جاپانی، کره جنوبی و شمالی نیاز ندارد، ولی برای زبانهای اَسکی و زبانهای غرب اروپا، یونانی و سریلیک نیاز به ۱۰۰ درصد کل فضای خود دارد.
  - UTF-32، طول ثابتی دارد و بیشترین فضا را اشغال می کند.

# چرا UTF-8 پرکاربرد است؟

دلیل آن در این است که تمامی کرکترهای اسکی، یک بایتی، در UTF-8 قرار می گیرند. لذا هم کاملاً با نسخههای قدیمی سازگار است و هم برای زبان انگلیسی و دیگر زبانهای اروپایی، ازنظر حجم منا سبتر است. به دلیل این که زبان انگلیسی و اروپای غربی، بی شترین استفاده را در میان استفاده کنندگان انترنت دارند، بنابراین UTF-8 تبدیل به محبوب ترین یونیکُد، در محیط وب شد.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Unicode Transaction Format



#### خلاصة فصل هشتم

در این فصل در مورد ستندرد های کدگذاری کمپیوتر بحث صورت گرفت. ستندرد های کود گذاری توسط سازمانهای معتبر جهانی معرفی گردیده است. این ستندردد ها باعث می گردد تا کمپیوتر کرکترها سمبول های مختلف را شناسای نمایند. چون در دنیا با زبانهای مختلف اطلاعات وارد کمپیوتر می گردد در صورتی که یک ستندردد واحد موجود نباشد کمپیوتر قادر به تشخیص اطلاعات به زبانهای مختلف نمی باشد. پس معرفی ستندردد های کدگذاری یک چالش بزرگ را از میان بر داشت.

ستندردد های کاربردی که در این فصل بیشتر وضاحت داده شد، ASCII, Unicode میباشد، که هر دوی این ستندردد ها کاربردی بوده و بدون آنها کمپیوتر قادر به شناسای کرکترها به زبانهای مختلف نمیباشد.

# 9

# سوالات و فعالیت های فصل هشتم

- ۱. ستندردهای کدگذاری کمپیوتر را تشریح نمائید.
- ۲. تفاوت ستندرد ASCII را با Unicode وضاحت دهید.
- ۳. در صورت ستندرد ASCII وجود نمی داشت چی مشکل در کمپیوتر بوجود می آمد؟
  - ۴. اسکی کدهای اعداد ۰ تا ۹ را به ترتیب بنوسید.
  - ۵. اسکی کُد حروفهای خُرد زبان انگلیسی را به ترتیب از a تا z بنوسید.
    - ۶. اسکی کدهای حروفهای بزرگ زبان انگلیسی را از A تا Z بنوسید.
      - ۷. معادل اسکی کُد حروف A به قاعده ۸ و ۱۶ را نشان دهید.
        - ۸. فوایید UTF-8 را شرح دهید.
        - ٩. تفاوت بين UTF-8, UTF-16, UTF-32 را مفصل بنوسيد.
          - ۱۰.ستندرده Unicode را مفصل شرح دهید.

#### فعاليت ها

محصلان در جریان درس فعالیت های زیر را به شکل گروپی انجام دهند.

- ۱. اسکی کُد عدد ۱۲۲ را به سیستم باینری و دو باره به دسیمل تبدیل کنید.
  - ۲. اسکی کُد حرف K را به سیستم باینری تبدیل نمایید.
- ۳. اسکی کُد حرف M به سیستم باینری به سپس به سیستم هگزا دسیمل تبدیل نمائید.
  - اسکی کُد کرکتر های {!@#\$./} را بنوسید.

# منابع و مأخذ

- 1. عدليار, س. ح. (1392). *اساسات كمپيوتر.* كابل, كابل, افغانستان: پوهنتون كابل.
- 2. Edde, N. (2001). A+ Complete Study Guide . Alameda, CA, United States: SYBEX.
- 3. Gilster, R. (2001). PC Hardware: A Beginner Guide. New York, United State: McGraw-Hill.
- 4. McLean, L., & Tomas, O. (2014). Configuring Windows 7. Washinton, United States: McLean.
- 5. Moffat, S. (2011). Excel 2010 Introduction. N/A, N/A: @2011 Stephen.
- 6. Moffat, S. (2011). Word 2010 Introduction. N/A, N/A: @2011 Stephen.
- 7. Shimonski, R. J. (2005). A+ Core Hardware. N/A, US: Syngress Media.
- 8. Silberschatz, A., Gagne, G., & Galvin, P. B. (2017). *Operating System Concepts.* MA, United States: John Wely Sons.
- 9. Smiley, G., & Harrison, R. (2003). *A+ Training & Test Preparation Guide*. Tarpon Springs, United States: Specialized Solutions, Inc.