



دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک ریاست نصاب و تربیه معلم

اساسات شبکههای کمپیوتری

رشته: کمپیوتر ساینس - دیپارتمنت: شبکه صنف ۱۳ - سمستر دوم

سال: ۱۳۹۹ هجری شمسی



شناسنامه كتاب

نام کتاب: اساسات شبکه های کمپیوتری

رشته: كمپيوتر ساينس

تدوین کننده: روح الله اسدی

همكار تدوين كننده: سيد محمد كاظم رجايي

کمیته نظارت: • ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• حبیب الله فلاح رئیس نصاب و تربیه معلم

• عبدالمتین شریفی آمر انکشاف نصاب تعلیمی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• روح الله هوتک آمر طبع و نشر کتب درسی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• احمد بشير هيلهمن مسؤل انكشاف نصاب، يروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان

• محمد زمان پویا کارشناس انکشاف نصاب، پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان

• على خيبر يعقوبي سرپرست مديريت عمومي تأليف كتب درسي، رياست نصاب و تربيه معلم

کمیته تصحیح: • دوکتور سید عارف عارف

• دوكتور محمد يونس طغيان ساكايي

• محمد امان هوشمند مدیرعمومی بورد تصحیح کتب درسی و آثار علمی

دیزاین: صمد صبا و سیدکاظم کاظمی

سال چاپ: ۱۳۹۹ هجری شمسی

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپ: اول

ویب سایت: www.tveta.gov.af

info@tveta.gov.af ایمیل:

حق چاپ برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی محفوظ است.



سرود ملي

دا وطنن افغانستان دی کور د سولې کور د تورې دا وطن د ټولوکور دی د پښتون او هنزاره وو ورسره عنرب، موجنر دي براهوي دي، قزلباش دي دا هيواد به تال ځليږي دا هيواد به تال ځليږي په سينه کې د آسيا به نوم د حق مو دی رهبر نوم د حق مو دی رهبر

دا عـزت د هـر افغـان دی هـر بچـی یـې قهرمـان دی د بلوڅــو، د ازبکــو د ترکمنــو، د تاجکــو پامیریـان، نورســتانیان هـم ایمـاق، هـم پشـهیان لکـه لمـر پـر شـنه آسـمان لکـه زړه وی جاویــدان وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر



پیام ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

استادان نهایت گرامی و محصلان ارجمند!

تربیت نیروی بشری ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع و هر نوع سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به پلانگذاری و سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع این نیرو میباشد. بر مبنای این اصل و بر اساس فرمان شماره ۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بدنهٔ وزارت معارف مجزا و فصل جدیدی در بخش عرضه خدمات آموزشی در کشور گشوده شد.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بهعنوان متولی و مجری آموزشهای تخنیکی و مسلکی در کشور محسوب می شود که در چارچوب استراتژی ۵ ساله خویش دارای چهار اولویت مهم که عبارتاند از افزایش دسترسی عادلانه و مساویانه فراگیران آموزشهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور، بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، یادگیری مادام العمر و پیوسته و ارائه آموزش نظری و عملی مهارتها بهطور شفاف، کمهزینه و مؤثر که بتواند نیاز بازار کار و محصلان را در سطح محلی، ملی و بینالمللی برآورده کند، میباشد.

این اداره که فراگیرترین نظام تعلیمی کشور در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی است، تلاش میکند تا در حیطهٔ وظایف و صلاحیت خود زمینهٔ دستیابی به هدفهای تعیینشده را ممکن سازد و جهت رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خویش را توسعه دهد.

نظام اجتماعی و طرز زندگی در افغانستان مطابق به احکام دین مقدس اسلام و رعایت تمامی قوانین مشروع و معقول انسانی عیار است. ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با ایجاد زمینههای لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقهمند به حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت کادرهای مسلکی و حرفوی و ظرفیتسازی تخصصی از طریق انکشاف و ایجاد مکاتب و انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاقی فعالت می نهاید.

فلهذا جهت نیل به اهداف عالی این اداره که همانا تربیهٔ افراد ماهر و توسعهٔ نیروی بشری در کشور میباشد؛ داشتن نصاب تعلیمی بر وفق نیاز بازار کار امر حتمی و ضروری بوده و کتاب درسی یکی از ارکان مهم فرایند آموزشهای تخنیکی و مسلکی محسوب میشود، پس باید همگام با تحولات و پیشرفتهای علمی نوین و مطابق نیازمندیهای جامعه و بازار کار تألیف و تدوین گرده و دارای چنان ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخلاقی را توام با دستآوردهای علوم جدید با روشهای نوین به محصلان انتقال دهد. کتابی را که اکنون در اختیاردارید، بر اساس همین ویژگیها تهیه و تدوین گردیده است.

بدینوسیله، صمیمانه آرزومندیم که آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشور با خلوص نیت، رسالت اسلامی و ملی خویش را ادا نموده و نوجوانان و جوانان کشور را بهسوی قلههای رفیع دانش و مهارتهای مسلکی رهنمایی نمایند و از محصلان گرامی نیز میخواهیم که از این کتاب به درستی استفاده نموده، در حفظ و نگهداشت آن سعی بلیغ به خرج دهند. همچنان از مؤلفان، استادان، محصلان و اولیای محترم محصلان تقاضا میشود نظریات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب از نظر محتوا، ویرایش، چاپ، اشتباهات املایی، انشایی و تایی عنوانی ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کتباً ارسال نموده، امتنان بخشند.

در پایان لازم می دانیم در جنب امتنان از مؤلفان، تدوین کنندگان، مترجمان، مصححان و تدقیق کنندگان نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تمامی نهادهای ملی و بین المللی که در تهیه، تدوین، طبع و توزیع کتب درسی زحمت کشیده و همکاری نمودهاند، قدردانی و تشکر نمایم.

> ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان

عنوان

j		مقدمه
	ی شبکههای کمپیوتری	
	شبکههای کمپیوتری	1.1
	اهمیت شبکههای کمپیوتری	1.7
	تقسیمبندی شبکهها از بُعد وسعت	1.7
	شبکههای محلی یا (LAN (Local Area Network)	1.٣.1
	شبکههای شهری یا(Metropolitan Area Network	1.4.7
	شبکههای وسیع یا (Wide Area Network) WANسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس	1.7.7
	شبکههای کمپیوتر از بُعد عملکرد	1.4
	شبکه peer-to-peer	1.4.1
Υ	شبكهٔ سرویس دهنده/گیرنده (Client-Server)	1.4.7
	اجزای ارتباط با شبکه ویا انترنت	۱.۵
11	بل یا سخت افزار شبکه	فصل دوم: وساي
17	وسايل استفاده كننده گان (End-User Devices)	۲.۱
١٣	وسايل شبكه (Network Devices)	7.7
١٣	تقویت سیگنال (Repeater)	7.7.1
14	هب (Hub)	7.7.7
18	پل (Bridge)	۲.۲.۳
	سويچ (Switch)	7.7.4
١٨	روتر یا مسیریاب (Router)	۲.۲.۵
۲۰	کارت شبکه یا (Network Interface Card) NIC السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس	7.7.8
TF	ایل انتقال دیتا (Networking Media)	فصل سوم: وسا
۲۵	رسانه شبکه (Networking Media)	٣.١
۲۶	کیبل کوکسیال (Coaxial)	٣.٢
۲۹	کیبلهای Twisted Pair	٣.٣
٣١	انواع کیبل Twisted Pair	۳.۳.۱
٣٢	استندرد رنگبندی کیبلهای Twisted Pair	٣.٣.٢
٣۴	انواع اتصال کیبلهای Twisted Pair در شبکه	٣.٣.٣
٣۶	کییا فاید نوری (Fiber Optic)	٣.۴

۴٣	ختار(Topology) شبکههای کمپیوتری	، چهارم: سا	فصل
۴۴	توپولوژی شبکه (Network Topology)	4.1	
44	توپولوژی فزیکی (Physical Topology)	4.1.1	
۵٠	توپولوژی منطقی (Logical Topology)	4.1.7	
۵١	ظرفیت ارتباط (Bandwidth)	4.7	
۵۳	توان عملیاتی (Throughput)	۴.۳	
۵۸	صل پنجم: پروتوکول انترنت یا IP		
۵۹	د و تو کول انتر نت (IP)	۵.۱	
۵۹	IPv [¢]	۵.۲	
٧۶	IPv۶	۵.۳	
۸۸	، شبکه	ى ششم: مدل	فصل
۸۹	ً مُدل شبکههای کمپیوتری	۶.۱	
۸۹	مّدل (Open System Interconnection) مّدل	8.1.1	
٩٧	مّدل CP/IP (Internet Protocol/(Transmission Control Protocol)	۶.۱.۲	
1 • ٣	تفاوت مّدلهای TCP/IP و OSI	۶.۱.۳	
117	(Refe	erences) &	مناب

مقدمه

امروزه با گسترش انترنت و جهانی شدن وِب، کاربردهای شبکههای کامپیوتری از تنوع زیادی برخوردار است؛ بهطور مثال: جستجو و تحقیق و دسترسی به اطلاعات، تجارت الکترونیکی، آموزش از راه دور و دانشگاه مجازی، دولت الکترونیکی، درمان از راه دور، کنفرانس صوتی و تصویری از راه دور، کنترول، مدیریت و نظارت بر سیستمهای صنعتی از راه دور، پستهای الکترونیکی، پیامرسانی فوری، گروههای خبری و دهها کاربرد دیگر که همهٔ اینها از طریق شبکهسازی امکان پذیر می باشد.

شبکههای کمپیوتری به دو یا بیشتر از دو کمپیوتر اطلاق می شود که بتوانند اطلاعات و منابع را بین همدیگر به اشتراک بگذارند. اطلاعات مانند پیامهای الکترونیکی، اسناد ویا منابع سختافزاری و نرمافزاری می باشد که در بسیاری از اوقات این ارتباطات توسط کیبلها و در بعضی حالات هم بدون کیبل یعنی از طریق امواج صورت می گیرد.

کیبلهای فایبر نوری به کمپیوتر اجازه میدهند تا با سرعتهای بسیار بالا از طریق شعاع نوری به تبادل اطلاعات بپردازند. شبکههای بیسیم امکان ارتباط کمپیوترها را از طریق سیگنالهای رادیویی فراهم میکنند. در این حالت کمپیوترها توسط کیبلهای فزیکی محدود نمیشوند و قابلیت جابجایی و انعطافپذیری برای استفاده کننده را به وجود می آورند.

علاوه بر وسایل سختافزاری که در شبکهها استفاده می شود، یک شبکه نیاز به نرمافزارهای خاص برای ایجاد ارتباط دارد. در گذشته این نرمافزار روی هر کمپیوتری که به شبکه متصل بود، باید اعمال می شد؛ اما امروزه سیستمهای متصل به شبکه نیاز به کدام نرمافزار خاص ندارند.

از مزایای دیگر شبکههای کمپیوتری استفاده از منابع مشترک میباشد؛ در واقع شبکههای کمپیوتری به شما این امکان رامیدهد تا بدون درنظرگرفتن محدودیتهای جغرافیایی از منابع معلوماتی، نرمافزارها و سختافزارهایی که به اشتراک گذاشته شدهاند، استفاده کنید. با بهوجودآمدن شبکههای کمپیوتری میزان دسترسی افراد به معلومات افزایش پیدا کرده است و این کار باعث شده است که فعالیتهای روزمره با سرعت بیشتری انجام شود.

این کتاب در قالب شش فصل ترتیب شده که در فصل اول مفاهیم عمومی شبکه، مانند تعریف شبکههای کمپیوتری در زندگی کمپیوتری، انواع شبکهها از بعد وسعت و اهمیت شبکههای کمپیوتری در زندگی انسانها مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم وسایل شبکههای کمپیوتری مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم رسانهها یا وسایل ارتباطی شبکه مورد بحث قرار گرفته است. وسایلی مانند کیبل کوکسیال، کیبل فایبر نوری، انواع کیبلهای جفتتابیده و طرز تهیهٔ کیبلهای جفتتابیده نظر به استندرد A568T و B568T رنگ جورهها تشریح گردیده است.

در فصل چهارم توپولوژی فزیکیِ شبکه یا ساختار فزیکی، توپولوژی منطقی ویا ساختار منطقی، ظرفیت ارتباط و توان عملیاتی (Bandwith and trougput) با جزئیات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل پنجم پروتوکول انترنت (IP)، ساختار پروتوکول انترنت (IP)، کلاسهای پروتوکول انترنت (IP)، انواع پروتوکول انترنت (IP) ورژن (IP) ورژن (IP) و (IP) و

در فصل ششم مّدلISO که شامل هفت لایه بوده و وظیفهٔ هر لایه بهشکل جداگانه تشریح شده، مّدل TCP/IP و لایههای مّدل OSI با TCP/IP نیز در این فصل مقایسه شده است.



هدف کلی کتاب

بعد از تدریس این کتاب محصلان قادر خواهد بود تا با انواع شبکه، وسایل شبکه، ساختار شبکه، آدرس های IP، مودل های شبکه آشنایی حاصل نمایند.

فصل اول

معرفي شبكههاي كمپيوتري



هدف کلی: آشنایی با اساسات و انواع شبکههای کمپیوتری.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. شبکههای کمپیوتری را تعریف نمایند.
- ۲. اهمیت شبکههای کمپیوتری را شرح دهند.
- ۳. انواع شبکههای کمپیوتری را از بعد وسعت بیان نمایند.
- ۴. انواع شبکههای کمپیوتری را از بعد عملکرد بیان نمایند.

در این فصل معرفی شبکههای کمپیوتری، اهمیت شبکههای کمپیوتری در زندگی انسانها و انواع شبکههای کمپیوتری از لحاظ وسعت و کارکرد آنها مورد بحث قرار خواهند گرفت. در جریان این فصل دانشجویان با اصطلاحات شبکههای کمپیوتری و وسایل شبکههای کمپیوتری آشنا خواهند شد. دانشجویان عزیز، این فصل را با دقت مطالعه نمایند؛ زیرا اصطلاحات به کاگرفته شده در این فصل، در یاد گیری فصلهای بعدی این کتاب کمک خواهد کرد.

۱.۱ شبکههای کمپیوتری

شبکههای کمپیوتری جهت اشتراکگذاری معلومات و منابع سیستمها بهمنظور کاهش هزینهها بهوجود آمده است. یکی از مزایایی شبکههای کمپیوتری، استفاده از منابع مشترک میباشد؛ در واقع شبکههای کمپیوتری به شما این امکان را میدهد تا بدون درنظرگرفتن محدودیتهای جغرافیایی از منابع معلوماتی، نرمافزارها و سختافزارهایی که به اشتراک گذاشته شدهاند، استفاده کنید. با بهوجودآمدن شبکههای کمپیوتری، میزان دسترسی افراد به معلومات افزایش پیدا کرده است و باعث شده تا فعالیتهای روزمره با سرعت بیشتری انجام شود که برزگترین شبکههای کمپیوتری همان انترنت میباشد. پس شبکههای کمپیوتری عبارت از ارتباط دو یا بیشتر از دو کمپیوتر بوده که بتوانند اطلاعات و منابع را بین همدیگر به اشتراک بگذارند. اطلاعاتی، مانند: پیامهای الکترونیکی، اسناد ویا منابع سختافزاری از قبیل ماشین چاپ (Printer)، اسکنر (Scanner)، دسک سخت(Hard Disk) و غیره و منابع نرمافزاری میباشد که در بسیاری اوقات این ارتباط توسط کیبل (Cable) صورت میگیرد؛ مثلا: کیبلهای فایبر نوری به کمپیوترها اجازه میدهند تا با سرعت بسیار بالا از طریق شعاعهای نوری به تبادل اطلاعات بپردازند. شبکههای بیسیم نیز امکان ارتباط کمپیوترها را از طریق سیگنالهای رادیویی فراهم می کنند. در این حالت کمپیوترها توسط کیبلهای فزیکی محدود نمیشوند و قابلیت جابجایی راحت برای آنها به وجود این دارند.

علاوه بر وسایل سختافزاری که در شبکهها استفاده میشوند، یک شبکه، به نرمافزارهای خاص برای ایجاد ارتباط نیاز دارد. در گذشته این نرمافزار روی هر کمپیوتری که به شبکه متصل بود، باید اعمال میشد؛ اما امروزه سیستمهای متصل به شبکه نیاز به کدام نرمافزار خاص ندارند و تمام نسخههای جدید ویندوز (Windows)، سیستمعاملهای مکنتاژ (Macintosh) و لینوکس (Linux) را همچون نمونههایی از این موارد می توان نام برد.

1.7 اهمیت شبکههای کمپیوتری

شبکههای کمپیوتر از اهمیتهای بسیار زیادی برخوردارند که باعث سهولت در کارها و امور زندگی بشر گردیده است. به همین دلیل عصر امروز را به نام عصر ارتباطات نیز یاد میکنند و بعضی از این اهمیتها قرار ذیلاند:

اشتراکگذاری معلومات (information sharing): شبکهها به استفاده کنندگان این امکان را می دهند تا اطلاعات را به روشهای مختلف به اشتراک بگذارند. معمول ترین روش اشتراک اطلاعات روی شبکه اشتراک گذاری فایلها است؛ برای مثال: دو یا چند نفر با هم روی یک فایل نوشتاری کار می کنند و در بسیاری از شبکهها یک «هارددیسک» بزرگ مرکزی وجود دارد که بهعنوان مرکز ذخیرهسازی معمول یا default معرفی شده و تمام استفاده کنندگان فایلهای خود را در آن ذخیره می کنند. برعلاوهٔ فایلها، شبکههای معرفی شده و تمام استفاده کنندگان و ایلهای مختلف ارتباط برقرار کنیم؛ برای مثال: برنامههای کمپیوتری به ما این امکان را می دهند تا به روشهای مختلف ارتباط برقرار کنیم؛ برای مثال: برنامههای پیامرسان که به استفاده کنندگان ارسال و دریافت پیامهای الکترونیک را می دهند. استفاده کنندگان می توانند با استفاده از شبکههای کمپیوتری ارتباطات بی درنگ (Chatting) داشته باشند. در حقیقت با دوربینهای ویدیویی ارزان قیمت و نرم افزار مناسب، استفاده کنندگان می توانند روی شبکه کنفرانسهای تصویری نیز برقرار کنند.

اشتراک گذاری منابع (Resource Sharing): منابع خاص کمپیوتری، مانند چاپگرها باهارددیسکها، قابل اشتراک گذاری هستند؛ طوری که استفاده کنندگان می توانند از آنها استفاده کنند. اشتراک این منابع می تواند به شکل قابل ملاحظه هزینه های خرید سخت افزاری را کاهش دهد؛ طور مثال: خرید یک پرنتر (printer) با امکانات پیشرفته، مانند صفحه بندی و چاپ دوطرفه در ورق که روی شبکهٔ مشترک باشد، بسیار ارزان تر و اقتصادی تر از خرید پرنتر برای هر استفاده کننده به صورت جداگانه خواهد بود.

هارددیسکها را نیز می توان به اشتراک گذاشت. در واقع ایجاد دسترسی استفاده کنندگان به هارددیسکهای مشترک معمول ترین روش اشتراک گذاری فایلها روی انترنت است. کمپیوتری که هدف اصلی آن داشتنهارددیسکهای اشتراکی است؛ به عنوان سرویس دهندهٔ فایل نامیده می شود. در عمل تمام هارددیسکها به اشتراک (Share) گذاشته نمی شوند. فقط نوشته های خاصی روی هارددیسکها به استفاده کنندگان مشترک خواهد بود. به این اساس مدیر شبکه می تواند به استفاده کنندگان مختلف شبکه اجازه دهد تا به فایلهای مشخص دسترسی داشته باشند؛ طور مثال: در یک شرکت، ممکن است فولدرها به صورت بخش فروش و بخش حساب داری طبقه بندی شوند. پس کارمندان فروش می توانند، به فولدر بخش فروش و کار مندان حساب داری می توانند به فولدرهای بخش حساب داری دسترسی داشته باشند.


اشتراک برنامههای کاربردی (Application Sharing): یکی از بااهمیت ترین دلایل شبکه بندی کمپیوترها این است که استفاده کنندگان بتوانند باهم روی یک برنامهٔ کاربردی خاص کار کنند؛ بهعنوان مثال: بخش حساب داری ممکن است که نرمافزار حساب داری داشته باشد که قابل استفاده از چندین سیستم به طور همزمان باشد؛ مانند نرمافزار Quick Books، یک قسمت عملیات فروش ممکن است برنامهٔ خرید فروش داشته باشد که چندین کمپیوتر وظیفهٔ ثبت و پردازش سفارشات زیادی را عهده دار شوند.

۱.۳ تقسیمبندی شبکهها از بُعد وسعت

شبکههای کمپیوتر از بعد وسعت (اندازه) به سه نوع شبکههای محلی (LAN)، شبکههای شهری (MAN) و شبکههای وسیع (WAN) تقسیمبندی گردیده است که هر کدام را بهصورت جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.

۱.۳.۱ شبکههای محلی یا (LAN (Local Area Network)

یک شبکهٔ محلی مجموعه بی از کامپیوترها بی است که در ناحیهٔ نسبتاً کوچک از طریق یک رسانهٔ مشترک به همدیگر متصل هستند. به هر یک از کمپیوترها یا وسایل ارتباطی که در یک LAN وجود دارد، یک گره (node) گفته می شود. شبکه های موجود در یک تعمیر ویا یک اداره؛ البته کلمهٔ LAN قطعاً بر تعداد کمپیوترها در یک شبکه دلالت ندارد. در یک LAN می تواند صدها کمپیوتر باهم متصل باشند. چیزی که شبکه را به LAN تبدیل می کند، این است که کمپیوترهای شبکه در فواصل نسبتاً نزدیک به هم قرار دارند. معمولاً یک LAN در یک محوطهٔ (campus) و احد قرار می گیرد. LANها در فواصل نسبتاً نزدیک به هم قرار دارند. معمولاً یک کمپنی می تواند در ساختمانهای متعددی، در یک محوطه از این روش استفاده کند؛ برای مثال: یک کمپنی می تواند با روش LAN کمپیوترها را به باهم متصل سازد. حد اکثر وسعت شبکههای محلی تا دو کیلومتر می باشد. شکل ۱-۱ ساختار شبکهٔ محلی یا LAN را نمایش می دهد.




شكل ۱-۱ شبكههاى محلى يا Local Area Network) لما المادا المادات

۱.۳.۲ شبکههای شهری یا (Metropolitan Area Network)


یک شبکهٔ شهری یا MAN شبکه یی است که از لحاظ وسعت از یک LAN بزرگتر و از یک شبکهٔ کوچکتر است. این شبکه LANها را در مقیاس درونشهری به هم متصل می کند یا به عبارت دیگر یک شبکهٔ شهری یا MAN نسبت به یک شبکهٔ محلی در یک ناحیهٔ بزرگتر استفاده می شود و از حد چند ساختمان تا سطح یک شهر را می تواند شامل گردد. نمونهٔ نوع شبکه را می توان از تلویزیون کیبلی نام برد، زیرا می توان از آن در سطح یک شهر کار گرفت.

WAN (Wide Area Network) شبکههای وسیع یا

شبکهٔ گسترده یا WAN، شبکه یی است که یک قلمرو بزرگ جغرافیایی را تحت پوشش قرار می دهد که می تواند دو ویا چندین شهر، یک یا چندین کشور، یک یا چندین قاره باشند و WANها معمولاً برای اتصال دو یا چند LAN که فاصلهٔ آنها زیاد است، به کار می روند؛ برای مثال، در یک WAN ممکن است اداره یی را در افغانستان به یک اداره در هند متصل کند.



شکل ۱-۳ استفاده از روتر برای اتصال شبکه های محلی



شکل ۱-۲ نمایش شبکههای LAN در ساحات مختلف

پس این فاصلهٔ جغرافیای است که شبکهیی را تبدیل به WAN میکند، نه تعداد کمپیوترهای آن. شاید همین اداره در افغانستان 1 کمپیوتر و ادارهٔ دیگر در هند نیز ۱ کمپیوتر داشته باشد و WAN ما متشکل از ۲ کمپیوتر باشد که با فاصلهٔ تقریباً ۳۰۰۰ کلومتری به هم وصل شده باشند.

WAN می تواند از خطوط تلفن، امواج رادیویی یا هر نوع از انواع تکنالوژیهای مخابراتی دیگر استفاده کند. اتصالهای نوع WAN معمولاً به روشهای مختلف صورت می گیرد، مانند WAN معمولاً به روشهای مختلف صورت می گیرد، مانند switched connection مثال مناسبی از یک شبکه یی WAN می تواند شرکتی باشد که دارای دو شبکه در دو شهر متفاوت می باشد و هر کدام از شعبات خود دارای LAN مخصوص به خود هستند و این دو شعبه، مثلاً با یک خط اجاره یی (leased line) به همدیگر متصل شده اند. در شکل ۱-۲ مثالی از این نوع WAN


نشان داده شده است که با استفاده از leased line به یک روتر متصل است و روترها هم خود با یک یا چند LAN مجزا مرتبط هستند. هر کمپیوتری میتواند با هر کمپیوتر دیگر موجود در LANخود یا LANهای دیگر موجود در آن طرف اتصال WAN، ارتباط برقرار کند. شکل ۲-۱ یک شبکهٔ LAN را نمایش میدهد و شکل ۳-۱ یک شبکهٔ WAN را که توسط روتر چندین LAN را به هم وصل کرده نمایش میدهد.

۱.۴ شبکههای کمپیوتر از بُعد عملکرد

به طور کلی شبکه های کمپیوتری از لحاظ نوع خدمات و عملکرد به دو نوع (Client-Server و -Client-Server و -Client-Server) تقسیم شده است که هر کدام به صورت جدا گانه مورد بحث قرار می گیرد.

۱.۴.۱ شبکه peer-to-peer

در یک شبکهٔ peer-to-peer، همهٔ کمپیوترها با هم در یک رتبه قراردارند و می توانند هم سرور و هم کلاینت باشند. به این صورت هر کمپیوتر می تواند منابع خود را به اشتراک بگذارد و از منابع مشترک کمپیوترهای دیگر استفاده کند؛ بنابراین برای چنین شبکه از هر نوع سیستم عامل ویندوز (95، 98، 98، 10,8,7،2000,Nt، Me) بلینوکس و مکنتاژ می توان استفاده کرد؛ اما نمی توانید از یک سیستم عامل در آنها کا در آنها محض مثل شبکه استفاده کنید. در یک LAN، محدود به ۱۰ تا ۱۵ گره باشند، چون در آنها هر سیستم مسئول نگهداری حسابهای استفاده کنندگان و تنظیمات امنیتی خود می باشد. شکل ۴-۱ شبکه ها را از بعد کار کرد (Peer-to-Peer) نمایش می دهد.



شکل ۱-۴ نمایش شبکه از بعد کارکرد (Peer-to-Peer)

۱.۴.۲ شبکهٔ سرویس دهنده/گیرنده (Client–Server)

در یک شبکهٔ Client/Server، یکی از کمپیوترها به عنوان Server و تعدادی دیگر به عنوان Client عمل می کنند. سرور، کمپیوتری است (یا به عبارت واضح تر، برنامه یی در حال اجرا روی یک کمپیوتر است) که به کمپیوترهای دیگر سرویس می دهد. سرویسهای شبکهٔ متداول، به اشتراک گذاشتن فایلها و پرنترها می باشند و ماشینهایی که این سرویسها را ارائه می کنند، سرورهای فایل (File server) و پرنت (Print Server) نام دارند. از انواع دیگر سرورها می توان سرورهای نامهٔ الکترونیکی (Mail Server)، سرورهای و ب (Web Server)، سرورهای دیتابیس (Database Server) و غیره را نام برد. یک Client کمپیوتری است که از سرویسهای Serverها استفاده می کند.

نکته: قابل یادآوری است این که سرورها عبارت از سیستمعاملهایی است که دارای نسخههای متعدد است که در کمپیوترهای سرور مورد استفاده قرار می گیرد. کمپیوترهای سرور دارای ظرفیت بالایی است که سیستمعامل آن نیز به نام سرور یاد می گردد.

در گذشته کمپیوترها می توانستند کار سرور یا کلاینت را انجام دهند؛ به عنوان مثال: ناول نتور که سال ها محبوب ترین سیستم عامل شبکه محسوب می شد، شامل یک بخش سرور و یک بخش کلاینت مجزا بود که روی کمپیوترهای DOS و ویندوز اجرامی شد؛ اما سیستم عاملهای شبکهٔ متداول امروزی هم دارای قابلیت سرویس دهی و هم سرویس گیری می باشند؛ به عنوان مثال همهٔ نسخه های ویندوز سرور قابلیت سرویس دهنده و هم به عنوان سرویس گیرنده کار کنند و این به نظر مدیر شبکه بستگی دارد که چه کاری انجام دهند و چطور پیکربندی شوند. در فصلهای بعدی تحت عنوان "نرمافزار شبکه" با توانایی های شبکهٔ سیستم عاملهای متفاوت، بیشتر آشنا خواهید شد.



شکل ۱-۵ ساختار یک شبکهٔ سرویس دهنده/گیرنده.

برای ساخت یک شبکهٔ سرویسدهنده/گیرنده کافی است که یک کمپیوتر را بهعنوان سرور و بقیه را بهعنوان کلاینت مشخص کنید. در اغلب موارد کمپیوترهای سرور دارای قابلیتهای بهتری هستند و در شبکه های بزرگ، مدیران شبکه آنها را مستقیماً به backbone وصل می کنند تا همهٔ سگمنتها به آنها دسترسی برابری داشته باشند. یک شبکهٔ آنها دار کافتوری برای نگهداری اطلاعات مربوط به شبکه و استفاده کنندگان استفاده می کند. استفاده کنندگان به جای این که به کمپیوترهای گوناگون وارد شوند، به سرویس دایر کتوری وارد می شوند (log on) و مدیران شبکه با استفاده از این سرویس به عنوان یک منبع متمرکز می توانند دسترسی به کل شبکه را کنترول کنند. شکل ۱-۵ ساختار یک شبکهٔ سرویس دهنده/گیرنده را نمایش می دهد.

1.۵ اجزای ارتباط با شبکه ویا انترنت

در ارتباط شبکه و انترنت، سه جزء اساسی شامل میباشد. هر یک از این سه جزء دارای اهمیت خاص بوده و بدون این سه بخش اساسی، ایجاد شبکه ناممکن میباشد و این سه جزء قرار ذیل اند:

- وسایل و تجهیزات (Equipment): توسط این بخش می توانیم شبکه را ایجاد نماییم.
- پروتوکولها (Protocols): توسط این بخش ارتباطات را برقرار ساخته و معلومات را از یکجا بهجای دیگر انتقال داده می توانیم.
 - پروگرامها (Applications): توسط این بخش میتوان از خدمات متنوع در شبکه استفاده نمود.
 - که هر یک را طی فصلهای جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.



خلاصهٔ فصل اول

شبکههای کمپیوتری عبارت از اتصال دو یا بیشتر از دو کمپیوتر بوده که بتوانند با همدیگر معلومات، منابع سختافزاری و برنامهها را به اشتراک بگذارند. شبکههای کمپیوتری از اهمیت خاص برخوردار بوده و امروزه پیشرفتهایی که صورت گرفته، یکی از فاکتورهای اساسی ایجاد شبکههای کمپیوتری بوده می تواند.

در ساختار شبکههای کمپیوتری، برعلاوه از سختافزار از نرمافزارهای خاص استفاده شده که زمینهٔ ارتباطات و تبادل اطلاعات را فراهم میسازند.

شبکههای کمپیوتر از بعد وسعت و اندازه به سه بخش تقسیم گردیده است که عبارت از شبکهٔ محلی LAN، شبکههای کمپیوتر از بعد وسعت و اندازه به سه بخش تقسیم گردیده است که عبارت از شبکه شهری MAN و شبکه گسترده یا WAN میباشد. از نگاه کارکرد به دو شکل به وجود آمده میتواند، شبکههای peer-to-peer و شبکههای client-server میباشد.

سوالات فصل اول

- ۱. شبکههای کمپیوتری چیست؟ مختصراً شرح دهید.
- ۲. در یک شبکهٔ کمپیوتری چه چیز به اشتراک گذاشته می شود؟ نام برده مختصراً شرح دهید.
 - ۳. شبکههای کمپیوتری را از بعد وسعت مختصراً تشریح نمایید.
 - ۴. تفاوت شبکههای peer-to-peer و client-server را شرح دهید.

سوالات صحیح و غلط: پیش روی سوال صحیح (ص) و پیش روی سوال غلط (غ) بگذارید.

- ۱. Serverها در واقع نوعی برنامه هستند و یک کمپیوتر میتواند بهطور همزمان چندین برنامهٔ سرویسدهندهٔ مختلف را اجرا کند؟()
- ۲. WAN نمی تواند از خطوط تلفن، امواج رادیویی یا هر نوع از انواع تکنالوژیهای مخابراتی دیگر استفاده
 کند؟()

سوالات چهارجوابه:اجزای ارتباطدهندهٔ شبکه یا انترنت عبارت است از:

الف- سایل و تجهیزات

ب- كيبلها

ج- پروتوکولها

د- همه درست است

شبکهیی که LANها را درون مقیاس یک شهر بررسی میکند، عبارت است از ___ میباشد؟

الف- MAN

ب- LAN

WAN -ج

د- هیچکدام

فصل دوم

وسایل یا سخت افزار شبکه



هدف کلی: با وسایل یا سخت افزار های شبکههای کمپیوتری آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. وسائل استفاده کنندگان (End-user Devices)را شرح دهند.
 - ۲. وسایل شبکه (Network Devices)را بدانند.
- ۳. کاربرد کارت شبکه(Network Interface Card) را توضیح نمایند.

در این فصل وسایل مهم شبکه مورد بحث قرار داده شده است؛ یعنی تمام وسایلی که برای ساختن یک شبکهٔ کمپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند بهصورت واضح تشریح گردیده و در تصویر نشان داده شده است. تمام وسایل یک شبکهٔ کمپیوتری، کیبلها، وسایل استفاده کننده (End-userdevices) و وسایل شبکه کمپیوتری، کیبلها، وسایل استفاده کننده (Network devices) که به شرح هر کدام آن بهصورت جداگانه خواهیم پرداخت.

۲.۱ وسایل استفاده کننده گان (End-User Devices

وسایل استفاده کننده یا (End-user Devices) عبارت از وسایلی است که استفاده کنندگان شبکه برای دریافت خدمات شبکه و انجام کارهای روزمره از آن استفاده می نمایند این وسایل عبارت از کمپیوترهای شخصی، پرنترها، کامرههای امنیتی، مبایلهای هوشمند، تبلیتها وغیره میباشند.

این وسایل بدون شبکه نیز کار می کند اما متصل ساختن آن به شبکه تواناییها و کارکرد این وسایل را بیشتر ساخته و می توان برای مقاصد مختلف استفاده نمود. شکل ۲-۱ نشان دهندهٔ چند نمونه از وسایل استفاده کننده می باشد.



شکل ۲-۱ وسایل استفاده کنندگان در شبکه

۲.۲ وسایل شبکه (Network Devices

وسایل شبکه (Network Devices) عبارت از ابزارهاییاند که برای وصل کردن وسایل استفاده کننده (-Switch و Hub مورد استفاده قرار می گیرند. این وسایل برای وصل کردن کمپیوترها مانند Hub و Switch و Hub مورد استفاده قرار می گیرند. این وسایل برای وصل کردن کمپیوترها مانند و ارتباطات بین شبکههای مختلف، فرستادن دیتا و غیره در شبکههای کمپیوتری به کار میروند که به شرح هر کدام آن میپردازیم.


(Repeater) تقویت سیگنال (۲.۲.۱

تقویت کنندهٔ سیگنال یاRepeater عبارت از وسیله یی میباشد که برای تقویت کنندهٔ سیگنالهای معلومات در شبکههای کمپیوتری مورد استفاده قرارمی گیرد، زیرا سیگنالها حاوی معلومات بوده، بعد از طی نمودن مسافتی از اثرات شرایط آب و هوا، مقاومت و غیره ضعیف گردیده و برای وسیلهٔ دریافت کننده قابل شناسایی نمى باشد؛ بناءً لازم است بعد از مسافت معين يك تقويت كنندهٔ سيگنال استفاده شود تا از ضعيف شدن سیگنالها جلوگیری شود. این وسیله، سیگنالهای دیجیتالی ورودی را دریافت کرده و پس از تشخیص صفر و یکها، آنها را از نو در خروجی خود بهصورت یک سیگنال دیجیتل عاری از «نویز» و بدون تضعیف بازتولید می کند. تقویت کننده ها هیچ در کی از «فریم» و «یکیت» و حتی «بایت» ندارند و صرفاً با مفهوم "بیت" و سطوح ولتاژ آشنا هستند. هرگاه یک سیگنال دیجیتال حامل پیام در طی مسیر دچار تضعیف یا «نویز» شود قبل از آنکه این سیگنالها تضعیف و غیر قابل تشخیصشدن بیتها شود، باید سیگنال را بهشکل اصلی و پرتوان خود بازتولید کرد؛ بهعنوان مثال، سیگنالها را میتوان در کیبل UTP (Unshielded Twisted (pairs یک تقویت کننده قرار داد. تقویت کنندهٔ سیگنال طبق مّدل OSI در لایهٔ اول از این مّدل کارمی کند و بیشتر از یک گیرنده/فرستندهٔ بایت چیزی نیست با این توصیف می توان تقویت کننده را یک سویچ (Switch) لایهٔ یک تلقی کرد. تقویت کننده، غیر هوشمندترین دستگاه سویچ در دنیای شبکه است. زمانی که دیتا مسافهٔ بیشتری را بپیماید، سیگنالها در مسیر راه ضعیف میشوند و باید تقویت شوند در غیر اینصورت به مقصد نمی رسند، پس تقویت کنندهٔ سیگنال، ابزاری است که باعث تقویهٔ سیگنال می شود تا به مقصد برسد و به شما امکان میدهد تا سیگنالهای شبکهٔ خود را تقویت کنید؛ به طوری که سیگنالها بتوانند مسیر بیش تری را طی نمايند.

نوت:

- تکرارکنندهها فقط با شبکههای انترنت که کیبلکشی آنها با کیبل کوکسیال است کار میکنند. شبکههای 10/100BaseT از تکرارکننده استفاده نمیکنند. بلکه در این شبکهها، هاب یا سویچ خود بهعنوان تکرار کننده عمل میکند و نیاز به دستگاه مجزا برای این کار نیست).
- برخی ازهابهای 10/100 BaseT دارای ارتباط BNC میباشند. این ارتباط BNC یک تکرارکننده است که به شما این امکان را میدهد تا یک سگمنت کامل ۱۸۵متری را به آن وصل کنید. این سگمنت می تواند ارتباطی از سایر کمپیوترها باهابها ویا ترکیبی از آنها باشد.

- یک قانون اصلی در انترنت این است که سیگنال نمی تواند، بیش از سه تکرار کننده در مسیر رسیدن به نود (node) مقصد عبور کند. البته منظور این نیست که نمی توانید در شبکه از سه تکرار کننده استفاده کنید، بلکه باید در طراحی شبکه طوری دقت به خرج دهید که قانون سه تکرار کننده رعایت شود.
- تکرار کنندهها فقط این امکان را فراهم می کنند که سگمنتها را به هم متصل کنند و قادر به افزایش طول سگمنت نیستند. البته محصولاتی وجود دارند که به کمک آنها می توان بر محدودیت ۱۸۵ متری کوکسیال یا ۱۰۰متری کیبلهای جفت تابیده غالب شد؛ ولی همیشه به یاد داشته باشید که کار کردن بر اساس قوانین، بهترین نتیجه را در بر خواهد داشت. شکل ۲-۲ تقویه کنندهٔ سیگنال یا Repeater را نشان می دهد.



شكل ۲-۲ تقویه كنندهٔ سگنال (Repeater)

(Hub) هب

هب از جمله تجهیزات سختافزاری است که از آن بهمنظور وصل کردن کمپیوترها در یک شبکهٔ محلی استفاده می شود، گرچه در اکثر شبکههایی که امروزه به جای هب از سویچ استفاده می شود، ولی ما همچنان شاهد استفاده از این نوع تجهیزات سختافزاری در بعضی از شبکهها می باشیم. هب، یکی از تجهیزات متداول در شبکههای کمپیوتری و ارزان ترین روش اتصال دو ویا چندین کمپیوتر به یکدیگر است. هب در اولین لایهٔ مدل OSI یعنی در (Physical layer) فعالیت می کند. هب فریمهای دیتا را نمی خواند؛ بلکه کاری که سویچ ویا روتر انجام می دهد، صرفاً این اطمینان را ایجادمی نماید که فریمهای دیتا بر روی هر یک از پورتها، تکرار خواهد شد. وسایلی که یک انترنت ویا Fast Ethernet را با استفاده از قوانین CSMA/CD به اشتراک خواهد شد. وسایلی که یک انترنت ویا COllision Domain مشابه می باشند. این بدان معنا است که تمام وسایل متصل شده

به هب، بخشی از Collision domain مشابه بوده و زمانی که یک collision اتفاق میافتد، سایر وسایل موجود در domain نیز آن را دریافت نموده و از آن متأثر خواهند شد.

- باید کیبل را که از کمپیوتر به هب یا سویچ وصل می کنید، یک محل مرکزی برای هب یا سویچ انتخاب کنید، تا کیبل کشی را به طور راحت انجام داده بتوانید.
 - هب نیاز به برق دارد و باید آن را نزدیک ساکت برق جاسازی نمایید.
- هنگام خرید هب یا سویچ باید نوع آن را انتخاب کنید، که تعداد پورتهای آن دو برابر از پورتهای مورد نیازتان باشد. (اگر به ۴ کمپیوتر نیاز دارید که وصل شود شما هبی را بخرید که دارای 8 پورت باشد).
- ما می توانیم دو یا چند هب یا سویچ را با هم به صورت زنجیره یی قرار دهیم. اگر کمپیوترهای بیشتری نیاز به اتصال به شبکه باشد، هبهایی خریداری کنید که دارای یک ارتباط BNC هستند و به این ترتیب، می توانید هبها را با استفاده از کیبل کوکسیال نیز به هم وصل کنید و از تمام پورتهای استفاده کنید.

به صورت عموم هب به دو نوع است.

- هب فعال (Active Hub)
- هب غير فعال (Passive Hub)

هب فعال عبارت از هبی میباشد که برای کارکرد خود نیاز به برق داشته و این نوع توانایی تقویهٔ سیگنال را نیز دارامیباشد؛ اما هب غیر فعال صرفاً به خاطر وصل نمودن کمپیوترها به یک دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و نیاز به برق نداشته، سیگنالها را نیز تقویت نمی کند.

نکته: هبها توانایی تفکیک آدرسهای پیام ورودی و خروجی را نداشته و نمی توانند پیامهای دریافتی را به کمپیوتر مشخص در شبکه ارسال نمایند، بناءً پیامهای دریافتی از یک پورت به تمام پورتهای موجود در هب ارسال می شود؛ برای مثال در یک شبکه یی که پنج کمپیوتر وصل باشد، اگر یکی از این کمپیوترها پیامی را به کمپیوتر دیگر ارسال نماید، تمام چهار کمپیوتر پیام ارسال شده را دریافت خواهند کرد و این کار باعث می شود که ترافیک در شبکه زیاد شود و همچنان تصادم (collision) نیز در شبکه زیاد می شود. شکل ۲-۳ هب را نمایش می دهد.




شکل ۲-۳هب (Hub)

(Bridge) پل (87.۲.۳

در برخی موارد لازم است یک شبکهٔ بزرگ محلی به بخشهای کوچکتر (Segment) و قابل مدیریت تقسیم شود. هدف از انجام این کار کاهش ترافیک و افزایش حوزهٔ جغرافیایی یک شبکه میباشد. پل (Bridge) وسیله یی است که دو شبکه را طوری به هم وصل می کند که بهصورت یک شبکهٔ واحد عمل کنند. از وسایل مختلف جهت وصل نمودن سگمنتهای متفاوت در شبکه استفاده کرده می توانیم؛ مانند سویچ، پل و روتر. پل در لایهٔ دوم مدل OSI؛ یعنی در لایهٔ کامنت به سگمنت دیگر شبکه میباشد.

پل (Bridge) توانای تشخیص آدرس (Media Access Control) دارند. پس پلها معلومات را بر اساس MAC (Media Access Control) آدرس در شبکه انتقال میدهد؛ اما این کارفقط در مورد پیامهایی انجام میشود که کمپیوتر مقصد آنها در طرف دیگر پل وجود داشته باشد. شکل ۲-۴ کار کرد پل را در یک شبکه نشان میدهد.



شکل ۲-۴ اتصال دو هب توسط پل (Bridge)

در شکل فوق یک پل (Bridge) جابه جا شده است. در آن صورت شبکه به دو بخش تقسیم شده و ترافیک یک بخش، بدون ضرورت به بخش دیگر انتقال نمی شود.

(Switch) سویچ

سویچ وسیله یی است که مانند هب برای وصل کردن کمپیوترها و وسایلهای دیگر مورد استفاده قرارمی گیرد. در حال حاضر به دلیل پایین آمدن قیمتهای سویچ، در ساختن شبکهها بیشتر از سویچ استفاده می شود و از سوی دیگر، سویچ سرعت کار شبکه را بهتر می سازد.

سویچها معمولاً دارای ۸، ۱۶ ، ۲۴ ، ۲۴ ، ۲۴ پورت میباشد. سویچ مانند پل (Bridge) آدرس MAC را میشناسد و مشابهتهای زیادی با Bridge دارد و گاهی سویچ را به نام Bridge چندین پورت نیز یاد می کند. سویچ فارمت Data تغییر نمیدهد. سویچ MAC آدرس کامیپوترهایی را که در آن متصل هستند، در جدول فارمت CAM (Content-Addressable Memory) خود ذخیره مینمایند. زمانی که یک دیتافریم را دریافت می کند. اول آدرس آن را در جدول «مک آدرس» جستجو نموده و در صورت دریافت MAC آدرس مقصد و این دیتا فریم را مستقیماً به همان پورت ارسال می کند و به بقیهٔ پورتها ارسال نمی کند؛ بناءً در سویچ به ندرت تصادم یا (Collision) رخ می دهد.

کارکردهای سویچ به یکی از این سه حالت ذیل میباشد.

Cut-Through: در این روش سویچها سه یا چهار بایت اول یک Frame را میخواند تا آدرس مقصد آن را به دست آورد و بعداً Frame مذکور را به مقصد ارسال می کند و این در حالی است که قسمتهای باقی ماندهٔ Frame از نظر خطایابی مورد بررسی قرار نمی گیرد.

Store-and-Forward: سویچهایی که به این اساس کار میکنند، ابتدا کل Frame را ذخیره نموده سپس آن را خطایابی (error checking) نموده، اگر خطایی نداشت frame را به مقصد مربوطه ارسال میکند.

Fragment-Free: این روش مانند روش اول بوده؛ اما به جای دریافت سه یا چهاربایت، سویچ منتظر می ماند و تا ۶۴ بایت اول یک Frame را دریافت نمایند؛ زیرا بیشترین خطاها در طول همین ۶۴ بایت اتفاق می افتد و بعد از دریافت این ۶۴ بایت، شروع به فرستادن Frame به مقصد مربوطه می نماید.

شکل ۲-۵ سویچ ۴۸ پورت را نمایش میدهد.



شکل ۲-۵ سویچ ۴۸ پورت


۲.۲.۵ روتر یا مسیریاب (Router)

روتر یا مسیریاب عبارت از وسیلهٔ WAN بوده که در لایهٔ سوم؛ یعنی در Network Layer متّدل OSI کار می کند. این وسیله وظایف مختلف را از قبیل وصل کردن شبکههای مختلف مسیردهی معلومات، انتخاب کردن بهترین مسیر برای انتقال پاکتها و غیره انجام می دهد. روتر تمام تواناییهای وسایل فوق الذکر را داشته و علاوه بر آن به اساس آدرس (Internet Protocol) تصمیم گرفته می تواند. وظیفهٔ اساسی روتر یافتن راه برای پاکتها می باشد. روتر می تواند به کمک پروتو کولهای مختلف وظایف مختلف را انجام دهد.

نکات ذیل را که در رابطه با روتر ضروری است باید بدانید:

- روترها ارزان قیمت نیستند؛ و برای وصل کردن شبکههای متخلف مورد استفاده قرار می گیرند؛ بهطور مثال هرگاه بخواهیم دو ویا چندین شبکهٔ محلی را باهم وصل کنیم، نیاز به روتر داریم.
- تفاوت کاری بین روترها و بریجها (هاب و سویچ) به مرور زمان کمرنگ می شود. با ایجاد هبها و سویچهای اختصاصی تر، می توانیم برخی از کارهای روتر را نیز انجام دهیم؛ به طور مثال: سویچ لایهٔ سه می تواند هم وظیفهٔ سویچ و هم وظیفهٔ روتر را انجام دهد.

• روتر می تواند شبکه هایی را که از لحاظ جغرافیایی از هم دور اند از طریقه های مختلف با هم متصل کند. شکل ۲-۶ نمونه روتر را نشان می دهد.



شکل ۲-۶ مسیریاب یا روتر(Router)

اجزای روتر

یک روتر از اجزای ذیل تشکیل شده است:

RAM: حافظهٔ RAM در روتر عبارت از حافظه یی میباشد که برای نگهداری معلومات نیاز به برق دارد و درصورتی که روتر خاموش ویا Restart شود، معلومات از این نوع حافظه نیز پاک می شود. IOS روتر بعد از load شدن از حافظهٔ flash از حالت فشردگی خارج شده و در حافظهٔ RAM ذخیره می شود. از طرف دیگر این حافظه محلی برای ذخیرهٔ فایل startup-config نیز میباشد؛ بنابراین، اولین نکته یی که باید به آن توجه کرد، آن است که بعد از انجام تنظیمات ویا تغییرات در روتر، آن را حتماً در یک حافظهٔ غیر موقتی و دایمی ذخیره کنید، از طرفی این حافظه محل نگهداری routing table و محل اجرای الگوریتمهای مسیریابی مختلف می باشد.


ROM: فقط حافظهٔ خواندنی روتر است. این حافظه شامل توابعی است که وظیفهٔ تست و نگهداری سختافزارهای روتر را به عهده دارد.

Flash: حافظهٔ دایمی روتر است و محل نگهداری IOS میباشد و توسط شرکت Intel طراحی و برنامهریزی شده است.

NVRAM: حافظهٔ دایمی روتر میباشد که با روشن و خاموش شدن روتر محتویات آن از بین نخواهد رفت. این حافظه محل نگهداری فایل startup-config میباشد.

Configuration-register: مقادیری هستند که روی boot شدن روتر ویا سویچ کنترول دارند.

شکل ۲-۷ اجزای تشکیل دهندهٔ روتر را نمایش می دهد.



شکل ۲-۷ اجزای روتر (Router components)

۱۲.۲.۶ کارت شبکه یا (Network Interface Card)

کارت شبکه، یکی از مهمترین عناصر سختافزاری در زمان ایجاد یک شبکهٔ کمپیوتری است. هر کمپیوتر موجود در شبکه (سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان)، نیازمند استفاده از یک کارت شبکه است.

کارت شبکه، ارتباط بین کمپیوتر و محیط انتقال (مانند کیبلها ی مسی ویا فایبر نوری) را فراهم می نماید. اکثر مادربوردهای جدیدی که از آنان در کمپیوترهای شخصی استفاده می گردد، دارای یک انترفیس شبکه یی onboard میباشند. کمپیوترهای قدیمی ویا کمپیوترهای جدیدی که دارای انترفیس شبکه یی VIC نمیباشند، در زمان اتصال به شبکه، باید بر روی آنان یک کارت شبکه نصب گردد. هر NIC یا کارت شبکه توسط آدرس فزیکی که بالای آن هک شده است که عبارت از آدرس MAC میباشد، شناسایی می شود که MAC هر وسیله متفاوت است.

آدرس MAC یک آدرس ۴۸ بیتی یا ۱۲ رقمی به سیستم شانزده ((Hexa Decimal میباشد. که توسط آن طرز دسترسی Host هابه شبکه کنترول میشود. آدرسهای MAC باید تکراری نبوده وهیچ وسیله الکترونیکی داری عین ادرس فزیکی بوده نمی تواند.

وظایف کارت شبکه (Netwrok Interface Card):

- برقراری ارتباط لازم بین کمپیوتر و محیط انتقال (Media).
- تبدیل دیتا: دیتاها بر روی bus کمپیوتر بهصورت موازی حرکت می نمایند. نحوهٔ حرکت دیتاها بر روی محیط انتقال شبکه بهصورت سریال است. ترا نسیور (Transceiver)کارت شبکه (یک ارسال کننده ویا دریافت کننده)، دیتاها را از حالت موازی به سریال و بالعکس تبدیل مینماید.
- ارایهٔ یک آدرس منحصربهفرد سختافزاری: آدرس سختافزاری (MAC) درون قطعهٔ ROM موجود بر روی کارت شبکه نوشته می گردد. آدرس MAC در واقع یک زیرلایه از لایهٔ کارت شبکه نوشته می گردد.


مُّدل OSI میباشد. آدرس سختافراری موجود بر روی کارت شبکه، یک آدرس منحصربهفرد را برای هر یک از کمپیوترهای موجود در شبکه، مشخص مینماید. پروتوکولهایی مانند TCP/IP در یک سیستم آدرسدهی منطقی (آدرس IP)، استفاده مینمایند. در چنین مواردی قبل از دریافت دیتا توسط کمپیوتر، باید آدرس منطقی به آدرس سختافزاری ترجمه گردد. شکل ۲-۸ نمونهٔ کارت شبکه را نمایش میدهد.



شکل ۲-۸ کارت شبکه (NIC)

C:\users\Topnotch>ipconfig /all

شكل ۲-۹ نتيجهٔ دستور فوق را نمايش مي دهد و آدرس MAC را طور ذيل ديده مي توانيم:



شکل ۲-۹ نتیجهٔ دستور فوق را نمایش می دهد و آدرس MAC را دیده می توانیم.



خلاصهٔ فصل دوم

سختافزار شبکه عبارت از وسایلیاند که برای اشتراک گذاری اطلاعات روی شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. و این وسایل به دو بخش عمده، وسایل استفاده کننده (End-user devices) و وسایل شبکه (Network) تقسیم گردیده است.

وسایل استفده کننده گان شبکه عبارت از ابزارهایی اند که توسط استفاده کننده گان شبکه مورد استفاده قرار گرفته و توسط آنها دیتا، منابع و برنامهها را به اشتراک می گذارند.

وسایل شبکه عبارت از وسایلیاند که ابزارهای استفاده کننده را با هم وصل می کنند؛ اما با تفاوت در کار کردهای هر کدام که در این فصل شرح داده شد.

سوالات فصل دوم

- ۱. فرق بین هب (Hub) و سویچ (Switch)در چی است؟ تشریح کنید.
 - ۲. روتر(Router) یا مسیریاب بر چه اساس کار می کند؟
 - ۳. کارت شبکه چیست و آدرس MAC را مختصراً شرح دهید؟
 - ۴. فرمان ipconfig /all برای چی استفاده می شود؟

سوالات صحيح و غلط: پيش سوال صحيح «ص» و پيش سوال غلط «غ» بگذاريد.

- هر NIC توسط یک کود مشخص (Unique code) که از هم دیگر مشخص می شود، تفکیک می گردد. ()
 - حافظهٔ دایمی روتر که IOS را در خود نگه میدارد به نام (ROM) یاد می گزدد. ()
- حافظهٔ NVRAM حافظه یی است که در سویچ برای نگهداری فایلهای عیارسازی مورد استفاده قرار می گیرد()

سوالات چهار گزینهیی:

كدام وسيله را به نام (Multi-port bridge) نيز ياد مي كنند؟

Access point: د Switch: ج Hub : ب Router

کدام وسیلهٔ شبکه است که شبکه را به دو بخش (Segment) تقسیم مینماید؟

الف.پل(Bridge) ب. هب(Hub) ج. تقویه کننده (Repeater) د. هیچکدام

____ بر اساس آدرس IP کار میکند.

الف- Router

پ- Switch

ج- Bridge

د- Hub



وسایل انتقال دیتا (Networking Media)



هدف کلی: با وسایل ا نتقال اطلاعات (Media) در شبکه آشنا شوید.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. کیبل کوکسیال (Coaxial Cable) را بدانند.
- ۲. انواع کیبلهای جفت تابیده (UTP Cable) را تشخیص نمایند.
 - ۳. انواع کیبلهای جفتتابیده (UTP Cable) را درک کنند.
 - ۴. نظر به استندرد T568A و T568A رنگ جورهها را بفهمند.
 - ۵. کیبل فایبر نوری (Fiber Optic Cable) را شرح دهند.

در این فصل دانشجویان با وسایل انتقال دیتا و انواع آن، مشخصات و اجزای آن آشنایی حاصل کرده و قادر به تشخیص آنها خواهند شد. با بسته بندی کیبلهای Twisted Pair و استندرد رنگ جورهها آشنا می شوند.

(Networking Media) رسانه شبکه ۳.۱

برای انتقال دیتا در شبکه از وسایل انتقال دیتا ویا رسانهٔ شبکه (Media) استفاده می شود که این وسیله، کیبل ویا امواج رادیویی بوده می تواند. اگر برای انتقال دیتا از کیبل استفاده نماییم به نام میدیای سیمدار یا کیبلی (Wired) یاد می شود. اما اگر از امواج رادیویی برای انتقال دیتا استفاده کنیم به نام میدیای بی سیم (Wireless) یاد می گردد.


رسانهٔ سیمدار ویا کیبلی (Wired): در Media سیمدار، از انواع مختلف کیبلها برای انتقال دیتا استفاده میشود که در آن فواید ذیل وجود دارد:

- ۱. سرعت انتقال معلومات در شبکههای سیم دار بیشتر می باشد؛
 - ۲. نظر به شبکههای بی سیم امنیت آن نیز بهتر می باشد؛
 - ٣. مسافت زيادتر را تحت پوشش قرار مي دهد؛
 - ۴. افزایش قابلیت اطمینان شبکه در شرایط جوّی دارد.

نقص این شبکه اینست که اگر کیبل قطع گردد، ارتباط را از دست میدهیم و فاقد انعطافپذیری (flexibility) نیز میباشد. به این معنی که فقط در مکانهایی از شبکه استفاده میتوانیم، که وسایل مورد نظر را توسط کیبل به شبکه وصل کرده بتوانیم. در مکانهایی که کیبل وجود ندارد ویا امکان کیبلکشی نیست به شبکه وصل شده نمی توانیم.

رسانهٔ بیسیم (Wireless): در Media بدون سیم (Wireless) انعطافپذیری وجود دارد؛ به دلیل این که قابلیت تحرک (Mobility) وسایل شبکه در آن امکانپذیر است، به کیبل نیز محدود نمیباشد و در آن دیتا از طریق امواج رادیویی انتقال می بابد، فواید آن قرار ذیل می باشد:

- ۱. به استفاده کننده اجازهٔ دسترسی به شبکه را در نقطه و مکان فراهم میسازد؛ مانند: شبکههای مخایرات؛
 - ۲. هزینهٔ ایجاد شبکههای بی سیم نظر به شبکههای سیم دار کمتر می باشد؛
 - ٣. اگر تعداد استفاده كنندگان افزایش یابد، با همان امكانات اولی می توان خدمات عرضه نمود؛
 - ۴. جابهجایی وسایلهای خدمات دهنده به آسانی صورت می گیرد.




شکل ۳-۱وسایل انتقال دیتا را به شکل wireless و wired در یک شبکه

در شبکههای LAN از سه نوع کیبل استفاده می توانیم که عبار تند از: کیبل کوکسیال (Coaxial)، کیبل جفت تابیده (UTP & STP) و کیبل نوری (Fiber Optic).

۳.۲ کیبل کوکسیال (Coaxial)

کیبلهای کوکسیال یکی از مهمترین و قدیمی ترین محورها برای انتقال دیتاها بوده که از سال ۱۹۳۶مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه زیاد مورد استفاده ندارد، فقط در شبکههای تلویزیونی و دوربینهای مداربسته استفاده می شود. شکل ۲-۳ اجزای مختلف کیبل کوکسیال را نمایش می دهد. این کیبل دارای چهار قسمت ذیل می باشد:

- هستهٔ مسی Copper Conductor
- پوش پلاستیکی هسته Plastic Insulation
- پوش مسی توری مانند Braided Copper Shielding
 - پوش خارجی Outer Jacket




شكل ٣-٢ كيبل كوكسيال.

هستهٔ مسی Copper Conductor: هستهٔ کیبل کوکسیال از مس خالص ساخته شده است که حامل سیگنالهای الکتریک میباشد و در واقع همان اطلاعات ما را تشکیل میدهد. و وظیفهٔ آن انتقال سیگنالها میباشد و در قسمت وسطی کیبل قرار دارد.

پوش پلاستیکی هسته Plastic Insulation: پوش پلاستیکی میباشد که هسته را احاطه کرده و آن را از قسمت پوش مسی توریمانند جدا ساخته است. اگر این دو قسمت کیبل با هم تماس پیدا کنند، سیگنالهای مزاحم به هسته راه می یابد و سیگنال را تخریب می کند.

پوش مسی توریمانند از نفوذ سیگنالهای Braided Copper Shielding: پوش مسی توریمانند از نفوذ سیگنالهای مزاحم به داخل کیبل جلوگیری می کند، در حقیقت از سیگنالها در حال انتقال هسته محافظت مینماید. در هنگام وصل نمودن کیبل به کانکتور، باید این قسمت به صورت درست به کانکتور متصل گردد.

پوش خارجی Outer Jacket: تمام سه بخش فوق توسط یک پوش خارجی که با پلاستیک است احاطه شده است تا تمام کیبل را از حوادث بیرونی محافظت کند. شکل ۳-۳ بخشهای مختلف کیبل کوکسیال را نشان میدهد.



شكل ٣-٣ بخشهاى مختلف كيبل كوكسيال.

کیبل کوکسیال از کانکتور (Type ،BNC (British Naval Connector و F Type استفاده میکند. شکل ۳-۴ انواع کانکتورهای کیبل کوکسیال را نشان میدهد.



شکل ۳-۴ انواع کانکتورهای کیبل کوکسیال.

دو نوع کیبل کوکسیال وجود دارد نازک (Thin net) و ضغیم (Thick net) که نوع نازک آن دارای انعطافپذیری بوده در هر نوع شبکه از آن استفاده می توانیم. ضخامت آن ۲۵ اینچ بوده و مقاومت (امپدانس) آن معادل ۵۵۰ اوم می باشد و تا فاصلهٔ ۱۸۰ متری سیگنالها را انتقال می دهد. این کیبل در خانوادهٔ کیبلهای RJ-45 قرار دارد، کیبل نازک کوکسیال نظر به نوع ضخامت آن ارزان تر می باشد.

نوع ضخیم کیبل کوکسیال به ضخامت ۰. ۵ اینچ میباشد، به هر اندازه که هستهٔ مسی ضخیم باشد، به همان اندازه سیگنالها را تا فاصله های طولانی انتقال داده میتواند. این نوع کیبل سیگنالها را تا فاصلهٔ ۵۰۰ متری انتقال داده میتواند؛ به همین دلیل معمولاً از آن به عنوان ستون فقرات و ارتباط دهندهٔ چندین شبکهٔ محلی با کیبل نازک استفاده می کنند. توسط دستگاهی به نام transceiver کیبل کوکسیال نازک را با کیبل

کوکسیال ضخیم اتصال میدهند، اما این اتصال باید توسط کارت شبکه یکی از دستگاههای کمپیوتری که به Thin net

به هر اندازه که کیبل ضخیم باشد کارکردن با آن مشکل می شود و در جاهای تنگ و پر پیچ و خم از آن استفاده نمی توانیم، به همین دلیل می توان از نوع نازک آن استفاده نمود؛ اما کیبل ضخیم در فواصل دور تر کار می دهد و قیمت آن نیز نسبت به نوع نازک آن گرانتر می باشد. از هر کدام آن نظر به ضرورت شبکهٔ خود استفاده نمایید. پوش کیبل های کوکسیال به دو نوع می باشد PVC و Plenum اکثراً برای کیبل کشی داخلی از کیبلهایی که دارای پوش Plenum می باشد، استفاده می شود؛ به دلیل این که در ساخت آن از مواد کیمیایی ضد حریق ساخته شده است و در زمان حریق کم ترین دود را در محیط منتشر می کند، و قیمت این کیبلها گرانتر می باشد. اما کیبلهای با پوش PVC در زمان حریق مواد سمی را در محیط منتشر می کند.

فواید کیبل کوکسیال(Coaxial Cable)

- قابلیت اطمینان آن بالاست؛
- ظرفیت انتقال آن بالاست، حد اکثر ۳۰۰ میگا هرتز؛
 - و پایداری خوب دارد؛
 - پایین بودن مخارج نگهداری؛
 - قابلیت استفاده در سیستمهای انالوگ و دیجیتل؛
 - هزینهٔ پایین در زمان توسعه.

نواقص كيبل كوكسيال (Coasial Cable)

- مخارج بالای نصب؛
- نصب آن نسبت به کیبلهای Twisted Pair مشکل تر میباشد؛
 - محدودیت فاصله.


کیبل کوکسیال زیادتر در رسانهها برای انتقال صدا، تصویر متحرک و معلومات استفاده می شود. همچنان برای انتقال اطلاعات در فواصل دور با کمترین هزینه و برای امنیت معلومات در مقابل نویز نیز استفاده می شود.

۳.۳ کیبلهای Twisted Pair

کیبلهای جفت تابیده (Twisted Pair) نظر به دیگر انواع کیبلها در شبکههای کمپیوتری امروز زیادتر مورد استفاده قرار می گیرند و نظر به کیبلهای کوکسیال ارزان تر و نصب آن آسان تر میباشد. این کیبلها به میدانهای الکترومقناطیس حساس هستند و به همین دلیل در این کیبلها سیمها را جفت جفت به یکدیگر می تابند تا میدانهای همدیگر را خنثی کنند. کیبلهای Twisted Pairدر هر اینچ به تعداد مشخص به هم تاب خوردهاند تا از تداخل الکترومقناطیس ناشی از سایر جفتها و منابع بیرونی جلوگیری شود. این کیبلها

رنگبندی خاصی دارند که به اساس استندرد A-T568 و T568-B تعریف میشود و کاربرد این کیبلها تا فاصلهٔ ۱۰۰ متری میباشد.

کیبل Twisted Pair دارای چهار جورهٔ به هم تابیده بوده که مجموعاً هشت سیم با رنگهای مختلف میباشدو عبارتاند از: جورهٔ نارنجی، جورهٔ سبز، جورهٔ آبی و جورهٔ قهوه یی. هر جوره که به هم تاب خورده اند، یکی آنها تک رنگ و دیگری ترکیب از همان رنگ و رنگ سفید میباشد. که رنگ هشت کیبل به این صورت میباشد: آبی، سفید و آبی، سبز، سفید و سبز، نارنجی، سفید و نارنجی، قهوه یی، سفید و قهوه یی. شکل ۳-۵ انواع رنگها را در کیبلهای Twisted Piar نشان می دهد.



شکل ۳–۵کیبلهای Twisted Piar

فواید کیبلهای Twisted Pair

- سهولت نصب و سادگی؛
- انعطافپذیری مناسب؛
- دارای وزن کم بوده و به راحتی به هم تابیده میشود.

نواقص كيبلهاي Twisted Pair


- تضعیف فرکانس؛
- بدون استفاده ازتقویه کنندهٔ سیگنال، قادر به حمل سیگنال به مصافتهای طولانی نمی باشد؛
 - پایین بودن ظرفیت انتقال اطلاعات؛
 - به دلیل پذیرش پارازیت در محیطهای الکتریکی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۳.۳.۱ انواع کیبل Twisted Pair

این کیبلها به چهار نوع مختلف میباشد که طور زیر بیان می گردد:


Unshielded Twisted Pair) UTP): از این کیبل در شبکههای کمپیوتری و شبکههای مخابراتی استفاده می شود و همچنان در سیستمهای تلفن نیز از آن استفاده می شود. این کیبلها به چندین کتگوری به نامهای: catV,cat۶,cat۵,cat۴,cat۲,cat۱ تقسیم شده اند و به بازار عرضه می شوند. تقسیم بندی هر یک از کتگوری ها بر اساس نوع کیبل مسی و کانکتور انجام شده است.

شکل ۳-۶ کیبلهای UTP را نمایش میدهد.




شکل ۳-۶ کیبلهای UTP.

STP برعلاوهٔ پوش خارجی تمام کیبلها در یک پوش توری مانند (Shielded Twisted Pair) STP فرار گرفته اند و هر جوره نیز توسط یک پوش احاطه شده است که سیگنالهای اطلاعات را در مقابل تداخلات حفظ می کند. درصورتی که به صورت درست به زمین وصل شوند، هوای اطراف را به جریان تبدیل نموده که در پروسهٔ انتقال به سیمهای داخلی به جریانهای مساوی و مخالف تبدیل می شود که اثر همدیگر را خنثی می کنند و هیچ تداخل بیرونی مزاحمی باقی نمی ماند. این کیبل بر اساس نوعیت به کتگوری های مختلف می دود. (کیبل ۲۰ کیبل STP را نمایش می دهد.



ScTP: در ScTP برعلاوهٔ پوش خارجی هر جوره نیز توسط یک پوش احاطه شده است. شکل ۳-۸ ساختار


کیبل ScTP را نشان می دهد.



شکل ۳ –۸ کیبل ScTP.

FTP (:(Field Twisted Pair این نوع کیبل پوش را از درون به چهار قسمت تقسیم نموده است.

شکل ۹-۳ ساختار کیبل FTP را نشان می دهد.




شکل ۳ -۹ کیبل FTP.

۳.۳.۲ استندرد رنگبندی کیبلهای Twisted Pair

Twisted Pair را رنگبندی می توانیم به شکل استندر Twisted Pair را رنگبندی می توانیم به دو صورت کیبلهای Twisted Pair را رنگبندی می توانیم به دو B که هر کدام به صورت جداگانه تشریح می گردد. شکل B - ۱۰ رنگبندی استندر B

ترتیب رنگها در استندرد T568-A قرار ذیل میباشد:


- ۱. سفید و سبز- سبز؛
- ۲. سفید و نارنجی- آبی؛
- ۳. سفید و آبی نارنجی؛
- ۴. سفید و قهوهیی قهوهیی.



شکل ۳ - ۱۰ رنگ بندی استاندارد ۲۵۶۸ - ۳

ترتیب رنگها در استندرد T568-B قرار ذیل میباشد: شکل ۱۱۰۳ رنگبندی کیبلها را نظر به استندرد B568T نشان میدهد.

- ۱. سفید و نارنجی نارنجی؛
 - ۲. سفید و سبز- آبی؛
 - ۳. سفید و آبی سبز؛
- ۴. سفید و قهوهیی قهوهیی.



شکل ۳ –۱۱ رنگبندی استاندارد T568-B.

۳.۳.۳ انواع اتصال کیبلهای Twisted Pair در شبکه

اتصالات کیبلهای Twisted Pair در شبکه به سه صورت میباشد:

- Straight –through cable .1
 - Cross-over cable . Y
 - Rolled over cable . "


Straight -through cable: از این نوع کیبل برای اتصال دو وسیلهٔ غیر مشابه استفاده می شود؛ به طور مثال برای اتصال سویچ به کمپیوتر، هب به کمپیوتر، روتر به سویچ و روتر به هب. در این نوع کیبلها باید هر دو سر کیبل با عین استندرد رنگ بندی شوند یا هر دو سر کیبل استندرد T568-A ویا هر دو استاندارد-B باشند.

Cross-over cable: این نوع کیبل برای وصلنمودن وسایل مشابه استفاده می شود. به عنوان مثال برای وصل کردن کمپیوتر به کامپیوتر، سویچ به سوئیچ، هب به هب و روتر به روتر. در این نوع کیبلها باید یکطرف کیبل به صورت استندرد T568-B و طرف دیگر آن استندرد T568-B رنگ بندی شوند.

Rolled over cable: از این نوع کیبل معمولاً برای عیارسازی وسایل شبکه مانند روتر ویا سویچ از طریق پورت Console استفاده می شود، برای ساختن این نوع کیبل از رنگ بندی ذیل استفاده می شود:


- ۱. قهوهیی قهوهیی و سفید؛
 - ۲. سبز سفید و آبی؛
 - ۳. آبی سفید و سبز؛
- ۴. نارنجی سفید و نارنجی.

کیبلهای Twisted Pair از کانکتور RJ-45 استفاده میکنند که نمای ظاهری آن مطابق شکل ذیل میباشد: شکل ۲۲-۳ کانکتور RJ-45 را نشان میدهد.



شكل ۳-۱۲ كانكتور RJ-۴۵.

زمانی که کیبلهای Twisted Pair را میسازیم باید به طرز رنگبندی جورهها و قراردادن آن در داخل کانکتور 45-RJ بسیار دقت نماییم تا اشتباهی رخ ندهد در غیر این صورت، کیبل ارتباط را در شبکه برقرار نمی تواند. به همین دلیل در شبکه از کیبلهای آماده استفاده می شود که قبلاً در کارخانه تست شده اند. نحوهٔ قراردادن کیبل به شکل درست در کانکتور 45-RJ را در شکل ۳-۱۳ مشاهده می کنید.



شکل۳-۳۱ نحوهٔ قرارگیری کیبل در کانکتور RJ-۴۵.

وسایلی که برای ساختن کیبلهای Twisted Pair نیاز است، عبارتاند از:


Plugs RJ45: عبارت از کانکتور RJ-45 میباشد که جورهها را بعد از رنگبندی داخل آن قرار مدهیم.

Crimper RJ45: توسط این وسیله، کانکتور را به کیبل وصل میتوانیم. کیبل بعد از رنگبندی داخل کانکتور قرار می گیرد و بعداً توسط Crimper RJ45 فشار داده می شود تا محکم شود.

Wire Stripper: توسط این وسیله پوش بیرونی کیبل را برش میتوانیم تا جورهها را رنگبندی بتوانیم.

Cutting Tool: توسط این وسیله جورهها را بعد از رنگبندی بهصورت منظم قطع می توانیم.

Patch Tester: زمانی که کیبل به صورت کامل ساخته شد، برای این که از کارکرد و صحیح بودن رنگ بندی آن مطمئن شویم، از Patch Tester استفاده می توانیم. شکل ۳-۲۴ وسایل مورد نیاز برای ساختن کیبل را نشان می دهد.



شكل ٣-١٤ وسايل ساختن كيبل.

(Fiber Optic) کیبل فایبر نوری (۳.۴

یکی از جدیدترین کیبلها در دنیای شبکههای کمپیوتری میباشد و در آن دیتا توسط نور انتقال داده می شود. برخلاف کیبلهای مسی (کوکسیال و Twisted Pair) که در آنها دیتا توسط امواج الکتریکی انتقال داده می شد. این کیبل نظر به سایر کیبلها سریعتر میباشد؛ زیرا بهجای مس و دیگر فلزات در آن شیشه و پلاستیک شفاف به کار رفته است. این کیبلها از هستهٔ شیشه یی با ضخامت بسیار کم ساخته شده است و هسته توسط پوشش شیشهای دیگر احاطه شده است که ضریب انکسار هر دو شیشه متفاوت است. طرز کار کرد آن به گونه یی است که با تابیده شدن موج نوری به شیشهٔ هسته تحت زاویهٔ خاص، با پوشش هسته یی که دور هسته را احاطه نموده است، به علت تفاوت ضریب انکسار آنها، دوباره به داخل هسته تابیده می شود و انتقال در طول فایبر صورت می گیرد. کیبل فایبر از پنج بخش تشکیل شده است که قرار ذیل می باشد:


هسته (Core): هستهٔ کیبل فایبر مرکزی ترین قسمت کیبل فایبر نوری بوده و جنس آن از شیشه یا پلاستیک بوده که وظیفهٔ آن انتقال سیگنالهای نوری میباشد.

روکش (Cladding): این قسمت نیز از جنس شیشه یا پلاستیک بوده و دورادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نور منعکسشده به هسته می گردد.

بافر (Buffer): این قسمت کیبل فایبرنوری پلاستیک بوده و وظیفهٔ آن محافظت از هسته میباشد و در مقابل کشش مقاوم میباشد و از ورود رطوبت به داخل کیبل فایبر جلوگیری می کند.

مواد استحکامی (Strength Material): این قسمت از موادی به نام Kevlar ساخته شده است که در جاکتهای ضد گلوله نیز استفاده می گردد. این مواد خاصیت ارتجاعی را نداشته و باعث می شود تا کیبل را در زمان نصب آن از کششدن محافظت کند، یعنی اگر کیبل انحنا کند، نشکند.


پوش بیرونی (Jacket): برای افزایش استحکام و یکپارچه گی کلی از کیبل فایبر نوری، از پوش بیرونی استفاده می شود. از ترکیبات متنوع برای ساخت این پوش استفاده می شود و باید متناسب با محیطی باشد که کیبل فایبر در آن استفاده می شود. این لایه در مقابل رطوبت و نور آفتاب مقاوم بوده و باعث محافظت از کیبل های فایبر نوری می گردد. شکل ۳-۱۵ ساختمان کیبل فایبر نوری را نشان می دهد.



شکل ۳-۱۵ نمایش بیرونی ودرونی فایبر نوری


کیبل فایبر نوری به دو نوع میباشد:

Single-mode در این نوع کیبل فایبر، قطر هسته کم میباشد، تقریباً ۹ میکرون و قطر پوشش شیشه یی آن ۱۲۵ میکرون دیامتر میباشد و از نور لیزر برای انتقال دیتا استفاده می کند. در این نوع کیبل، نور زیاد توسعه نمی کند و مسافت بیشتری در حدود چندین هزار متر را برای انتقال دیتا طی می تواند. در محوطهٔ backbone از آن کار گرفته می شود. شکل ۳–۱۶ نوع single mode را نشان می دهد.




شکل ۳-۱۶ کیبل فایبر نوری Single-mode.

Multi-mode: در این نوع کیبل قطر هسته بیشتر میباشد، تقریباً 62. 5، 50 میکرون بوده میتواند و پوشش آن ۱۲۵ میکرون دیامتر میباشد. این نوع کیبل از نور LED استفاده می کند و قابلیت حرکت چندین موج بهصورت همزمان را دارد. زیادتر در محوطهٔ شبکه و شبکهٔ محلی استفاده می شود، و تا مسافتهای ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر را پیموده می تواند. شکل ۳-۱۷ نمونه multimode کیبل فایبر نوری را نشان می دهد.



شکل ۳-۱۷ نمایش ملتی مود کیبل فایبر نوری.

کیبل فایبر نوری از کانکتورهای ST, SC, LC, Duplex Multimode LC استفاده می کند که انواع مختلف کانکتورها قرار شکل ۳-۱۸ نشان داده شده است.



شكل ٣ -١٨ انواع كانكتور كيبل فايبرنوري.

کیبل فایبر نوری توسط تستکنندهٔ کیبل به نام OTDR تست میشود، که شکل آن قرار ذیل است: شکل ۳-۱۹ تستکنندهٔ LTDR را نمایش می دهد.



شکل ۳-۱۹ تست کننده کیبل فایبر.

فواید کیبل فایبر نوری

- ۱. حجم و وزن آن کم است؛
- Bandwidth .٢ آن بالاست؛
- ۳. در مقابل عوامل جوّی و رطوبت مصون می باشند؛
- ۴. در شبکههای مخابراتی انالوگ و دیجیتل استفاده میشود؛
 - ۵. تداخلات در آن اثر ندارد؛
 - ۶. در نصب و کیبل کشی آن سهولت وجود دارد.

نواقص كيبل فايبر نوري

- ۱. به راحتی می شکند و باید دارای پوش مناسب باشد؛
- ۲. اتصال دو بخش فایبر پروسه دشوار است؛ در چنین حالات از فایبر ضخیم استفاده می توانیم؛
 اما باعث تلفات زیاد و کمشدن Bandwidth می شود؛
- ۳. از اتصال T شکل در آن جهت گرفتن انشعاب استفاده نمی توانیم، باید فایبر را بریده و یک Detector اضافه گردد و این دستگاه باید قادر به دریافت و تکرار سیگنال باشد.

کیبلهای نوری دارای سرعت بلند بوده و تا مسافتهای طولانی دیتا را انتفال میدهند که باعث میشود، فاصله میان تقویت کنندههای سیگنال بیشتر شود. این کیبل در ساختمان کیبلها، استندرد خاص ندارد. تأسیس نمودن آن آسان میباشد؛ اما در پیوند نمودن و حفظ و مراقبت آن باید توجه جدی صورت گیرد.



خلاصهی فصل سوم

وسایل انتقال دیتا (Networking Media) عبارت از وسایلی اند که برای انتقال دیتا در یک شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. در شبکههای کمپیوتری بهصورت عموم دو نوع Media وجود دارد، یکی بهصورت کیبلی (Wired) و دیگری به صورت بی سیم (Wireless) که در Wired Media برای انتقال اطلاعات از انواع کیبلها استفاده می شود؛ اما در Wireless Media برای انتقال دیتا از امواج رادیویی استفاده می شود. در مکانهایی که امکان کیبل کشی است؛ از رسانهٔ کیبلی استفاده میشود؛ زیرا امنیت آن بهتر بوده و در مقابل تداخلات آسیب پذیر نیست و در مکانی که امکان کیبل کشی نیست؛ از رسانهٔ بدون سیم استفاده می توانیم، اما امنیت و سرعت آن پایین است و تداخلات بالای آن اثرگذار است. در رسانهٔ کیبلی از کیبلهای مسی (کیبل کوکسیال و کیبل جفت تابیده) و فایبر نوری برای انتقال دیتا استفاده می توانیم که در کیبل TP برای اتصال وسایل از سه نوع کیبل Cross-over cable ،Straight –through cable وسایل از سه نوع کیبل استفاده می شود که کیبل Straight -through cable برای اتصال دو وسیلهٔ مختلف استفاده می شود و هر دو سر کیبل با یک استندرد رنگبندی میشوند. کیبل Cross-over cable برای اتصال وسایل یکسان استفاده می شود و باید استندرد رنگ بندی هر دو سر کیبل متفاوت باشد. کیبل Rolled over cable برای عیارسازی روتر و سویچ استفاده می شود و از هیچکدام استندرد رنگ بندی در آن استفاده نمی شود؛ بلکه رنگبندی خاص خود را دارد. هستهٔ کیبلهای مسی از مس بوده و دیتا را بهوسیله سیگنالهای الکتریکی انتقال میدهند، اما هستهٔ کیبل فایبر نوری از شیشه یا پلاستیک شفاف بوده و دیتا را بهوسیلهٔ نور انتقال می دهد.

سوالات فصل سوم

سوالات تشريحي

- ۱. برتری رسانهٔ کیبلی را نسبت به رسانهٔ بیسیم شرح دهید.
 - Networking Media .۲ را تعریف نمایید.
- ۳. در میدیای کیبلی از چند نوع کیبل استفاده نموده میتوانیم؟ هر کدام را بهصورت مختصر توضیح دهند.
 - ۴. رنگبندی کیبل جفت تابیده را نظر به استندرد T568-Aبنویسید.
 - ۵. تمام قسمتهای کیبل فایبر را بهصورت مختصر شرح دهید.

سوالات صحیح و غلط: پیش روی سوال صحیح «ص» و پیش روی سوال غلط «غ» بگذارید.

- ۱. از کیبل Straight-through برای اتصال دو وسیلهٔ غیر مشابه استفاده می شود. ()
 - ۲. کیبلهای جفتتابیده از کانکتورهٔ ۲-RJ استفاده می کنند. ()
- ۳. کیبل فایبر نوری یکی از جدید ترین کیبلها میباشد که هستهٔ آن از شیشه بوده و اطلاعات را بهوسیلهٔ نور انتقال میدهد. ()
 - ۴. كيبل كوكسيال بهصورت Single-mode و Multi-mode مىباشد. ()
 - ۵. قطر هستهٔ کیبل کوکسیال به هر اندازه که ضخیم باشد تا مسافت کمتری کار میدهد. ()

'- از کیبل Rolled Over برای
الف. عيار سازي
ب. اتصال دو وسیلهٔ مختلف
ج. اتصال دو وسیلهٔ همسان
د. هیچکدام
ا - نوع نازک (Thin net) کیبل کوکسیال دارای ضخامت
الف. بيشتر مىباشد
ب. کمتر میباشد
ج. متوسط میباشد
د. هیچکدام
۲- در نوع Single-mode کیبل فایبر نوری قطر هستهٔ آن
الف. بيشتر مىباشد
ب. کمتر میباشد
ج. متوسط مىباشد
د. هیچکدام
۱- در کیبلهای جفتتابیده وجود دارد.
الف. چهار جوره کیبل
ب. سه جوره کیبل
ج. دو جوره کیبل
د. هیچکدام
۵- در نوع Multi-mode کیبل فایبر نوری موج همزمان حرکت
الف. چندین
ب. دو موج
ج. یک موج
د. هیچکدام

سوالات چهار جوابه

مى تواند.

فصل چهارم

ساختار (Topology) شبکههای کمپیوتری



هدف کلی: محصلان با ساختار (Topolgy) فزیکی و منطقی شبکه آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. ساختار (Topology) فزیکی شبکه را شرح دهند؛
- ۲. ساختار (Topology) منطقی شبکه را شرح دهند؛
 - ۳. ظرفیت ارتباط و توان عملیاتی را بیان نمایند .

محصلان عزیز در این فصل با انواع توپولوژی شبکه، فواید و نواقص آن آشنا خواهند شد و هنگامی که توپولوژی یک شبکه را مشاهده نمایند، قادر به تشخیص نوع توپولوژی آن میباشند. همچنان با ظرفیت ارتباط و توان عملیاتی آشنا میشوند و قادر به تبدیل واحدات ظرفیت و توان عملیاتی از یک واحد به واحد دیگر آن نیز خواهند شد.

(Network Topology) توپولوژی شبکه

توپولوژی عبارت از نمونهٔ استفاده شده برای اتصال وسایل در یک شبکه و همچنان طرز استفادهٔ وسایل از انواع رسانه های انتقال مختلف (Media) میباشد. توپولوژی را میتوان طرح و نقشهٔ ارتباط میان کمپیوترها و سایر اجزای شبکه نامید؛ زیرا نقشه ویا توپولوژی را که برای ایجاد یک شبکه به کار میبریم یک عامل مهم در تشخیص خطا و رفع آن میباشد. زمانی که یک توپولوژی را برای شبکهٔ خود انتخاب می کنیم، باید آن را نظر به نوعیت میدیا وروش استفاده آن انتخاب نماییم؛ بهدلیل این که به این دو مورد وابسته میباشد و مستقیماً تأثیر گذار است؛ مثلاً: برای ساختن یک ساختمان طرح و نقشهٔ آن برای ساخت یک ساختمان بسیار مهم میباشد و میباشد. همین طور در شبکهٔ کمپیوتری نیز انتخاب یک توپولوژی مناسب برای شبکه بسیار مهم میباشد و باید با دقت و تأمل بیشتر انتخاب شود. به صورت عموم توپولوژی شبکه های کمپیوتری به دو نوع فزیکی (Physical Topology) و منطقی (Logical Topology) میباشند.

(Physical Topology) توپولوژی فزیکی ۴.۱.۱

توپولوژی فزیکی شبکه عبارت از ساختار فزیکی شبکه بوده و نحوهٔ وصلنمودن وسایل با یکدیگر را در یک شبکه تعین می کند. در این نوع توپولوژی تعیین می گردد که وسایل به کدام شکل باهم متصل شوند تا یک شبکه بسازند و باهم ارتباط برقرار کنند. به چندین شکل مختلف وسایل شبکه را با همدیگر بهطور فزیکی وصل نموده می توانیم که قرار ذیل اند:

- ساختار خطی (Bus Topology)
- ساختار حلقهیی (Ring Topology)
- ساختار ستارهیی (Star Topology)
- ساختار ستارهیی توسعهیافته و ترکیبی(Extended star or Hybrid)
 - ساختار میش (Mesh Topology)

تو يولوژي خطي (Bus)

در توپولوژی بس یا خطی، کمپیوترها از طریق کیبلها به یک کیبل عمومی متصل می شوند که هر کمپیوتر سیگنال را دریافت می کند. اگر سیگنال، مربوط به آن کمپیوتر نبود، آن را نادیده گرفته و به کمپیوتر بعدی می فرستند. در این توپولوژی کمپیوترها به صورت یک خط توسط یک کیبل عمومی به همدیگر متصل شده اند. یعنی در این نوع توپولوژی وسایل شبکه توسط کیبل با هم ارتباط دارند و از دستگاههایی؛ همچون: سویچ و هب و دیگر متصل کنندههای شبکه استفاده نشده است. در این نوع توپولوژی وسایل شبکه را به دو شکل با همدیگر ارتباط داده می توانیم. یکی با استفاده از کیبل نازک کوکسیال که هر کامپوتر به کمپیوتر بعدی وصل می شود و دوم این که با استفاده از کیبل ضخیم کوکسیال به صورت کیبل عمومی که هر وسیله توسط کیبل نازک به کیبل عمومی (Backbone) توسط کانکتور وصل می گردد و هر دو سر کیبل عمومی توسط نازک به کیبل عمومی (اگر پایان دهنده نباشد، سیگنال دوباره داخل کیبل منعکس می شود و با سیگنال های جدید بر خورد نموده، باعث ایجاد تداخل می شود. با موجودیت Terminator سیگنال توسط آن سیگنال های جدید بر خورد نموده، توپولوژی بس دارای فواید و نواقص ذیل می باشد: شکل ۱-۴ ساختار بس را نشان جذب شده و خنثی می شود. توپولوژی بس دارای فواید و نواقص ذیل می باشد: شکل ۱-۴ ساختار بس را نشان می دهد.


فواید توپولوژی بس

- ۱. سهولت در پیاده سازی؛
- ۲. هزینهٔ آن کم است؛ زیرا برای ایجاد شبکه فقط نیاز به کیبل است؛
 - ۳. به دلیل این که طول کیبل کم است بروز خطا در آن کمتر است؛
- ۴. به راحتی می توانیم یک کمپیوتر را به شبکه اضافه ویا حذف کنیم.

نواقص توپولوژی بس

- ۱. اگر برای یکی از کمپیوترها مشکل ایجاد گردد، تمام شبکه از کار میافت؛
- ۲. با افزودن کمپیوترهای جدید و ارسال زیاد اطلاعات بر روی یک خط، کارایی شبکه کم میشود؛
 - ۳. ظرفیت انتقال اطلاعات در آن پایین است؛
 - ۴. اگر کدام خطا در شبکه رخ دهد، عیبیابی آن مشکل است؛

۵. در کل برای شبکههایی با تعداد کمپیوترهای کم، کاربرد دارد.



شکل ۴-۱ توپولوژی بس.

توپولوژی حلقه یی (Ring)


در این نوع توپولوژی هر کمپیوتر به دو کمپیوتر دیگر متصل میباشد که در نتیجه یک توپولوژی دایروی را تشکیل میدهند. این توپولوژی همانند توپولوژی بس از کیبلها برای اتصال کمپیوترها استفاده می کند با این تفاوت که دارای انتها نمیباشد، تمام وسایل با هم متصل بوده و یک حلقه را تشکیل میدهند. اما شاید کمپیوترها بهوسیلهٔ یک هب نیز به همدیگر وصل شده و تقریباً شبیه توپولوژی ستاره یی شوند، اما به خاطر بسپارید که این توپولوژی بهوسیلهٔ token یا یک حلقه، سیگنال را به کمپیوتر بعدی انتقال میدهد، که میتوان گفت از توپولوژی منطقی Tokin passing برای انتقال دیتا استفاده می کند و هر کمپیوتر منطقاً با همدیگر ارتباط دارند. کارکرد آن طوری است که حلقه، سیگنالها را از یک کمپیوتر گرفته و به کمپیوتر دیگر انتقال میدهد اگر سیگنال، مربوط همان کمپیوتر بود آن را دریافت می کند، در غیر آن سیگنال را تقویه نموده و به کمپیوتر بعدی در Token می فرستد. این روند ادامه می یابد تا این که سیگنال به کمپیوتر فرستنده برسد، کمپیوتر بعدی در Token می فرستنده رسید، آن را از حلقه حذف می کند. شکل ۲-۴ ساختار حلقه یی یا ring را نشان می دهد. فواید و نواقص این توپولوژی قرار ذیل است:

فواید توپولوژی حلقهیی

- ۱. مصارف کیبلها نسبت به روش قبلی کمتر میباشد؛
 - ۲. نیاز به فضای زیاد برای راهاندازی شبکه ندارد.

نواقص توپولوژی حلقهیی

- ۱. اگریکی از کمپیوترها بنابر دلایلی از کار بیفتد کل شبکه از کار خواهد افتاد.
- ۲. عیبیابی در آن مشکل است، به دلیل این که کمپیوترها باید بهصورت جداگانه بررسی شوند.



شكل ۴-۲ توپولوژي حلقهيي.

توپولوژی ستارهیی (Star)

در این نوع توپولوژی تمام کمپیوترها توسط یک وسیلهٔ مرکزی با همدیگر متصل اند. که آن وسیلهٔ مرکزی هب ویا سویچ بوده می تواند. امروزه در اکثر شبکههای محلی از این توپولوژی استفاده می شود. در این توپولوژی هر کامپیوتر به صورت جداگانه توسط کیبل به وسیلهٔ مرکزی متصل می شود. این کیبل می تواند کیبل فایبر نوری ویا کیبل جفت تابیده باشد، اکثراً از نوع STP و UTP کیبل جفت تابیده استفاده می شود. اگر کیبل قطع گردد، تنها کمپیوتری که از طریق آن به وسیلهٔ مرکزی وصل است، از کار می افتد، ار تباط دیگر کمپیوترها قطع نمی گردد. اگر وسیلهٔ مرکزی شبکه هب باشد، به صورت ظاهری توپولوژی ستاره یی می باشد؛ اما به دلیل این که آدرس را نمی شناسد، سیگنال را به تمام کمپیوترهای شبکه می فرستد و همانند توپولوژی بس عمل می کند. اما اگر بخواهیم توپولوژی ستاره یی واقعی را در شبکه پیاده سازی نماییم، باید از سویچ به عنوان وسیلهٔ مرکزی استفاده نماییم. به دلیل این که سویچ به اساس MAC کار می کند، زمانی که سیگنال به آن برسد، آن را به آدرس مربوطه آن می فرستد. شکل ۲۰۴ ساختار ستاره یی را نشان می دهد:


فواید و نواقص این توپولوژی قرار ذیل است:

فواید توپولوژی ستارهیی

- ۱. سادگی دسترسی به شبکه؛
- ۲. با ایجاد مشکل در یک کامپیوتر، تمام شبکه از کار نمی افتد.
 - ۳. قابلیت توسعه پذیری در آن موجود است.

نواقص توپولوژی ستارهیی


- ۱. در صورت از کار افتادن وسیلهٔ مرکزی، تمام شبکه از کار میافتد.
- ۲. مصارف کیبل برای دستیابی مستقیم هر کمپیوتر به آن بسیار زیاد است و هزینهٔ کیبل را افزایش
 میدهد.



شکل ۴-۳ توپولوژی ستارهیی.

توپولوژی ستارهیی توسعه یافته یا ترکیبی (Extended star or Hybrid)

این توپولوژی را توپولوژی ترکیبی نیز مینامند؛ زیرا ترکیبی از توپولوژیهای ستارهیی میباشد؛ به این معنی که اگر بخواهیم توپولوژی ستارهیی را توسعه دهیم، از یک کیبل استندرد که به نام (Backbone) نیز یاد میشود، استفاده نموده و دو یا بیشتر از دو توپولوژی ستارهیی را با همدیگر وصل نماییم؛ به همین دلیل این توپولوژی را به نام ستارهیی توسعهیافته نیز یاد میکنند، زیرا در آن چندین توپولوژی ستارهیی باهم متصلاند. این نوع توپولوژی بیشتر در شبکههایی مورد استفاده قرار میگیرد که دارای چندین گروپ کاری مختلف باشد. و از روش Daisy Chaining نیز در این توپولوژی استفاده میشود. در این روش یک وسیله مرکزی طوری به وسیلهٔ مرکزی دیگر متصل میگردد، که طوری تصور میگردد یکی از اجزای توپولوژی ستارهیی است. اما، در حقیقت یک توپولوژی ستاره یی جداگانه است که به روش Daisy Chaining به توپولوژی ستاره یی دیگر متصل شده است. شکل ۴-۴ساختار ترکیبی را نشان می دهد.



شکل ۲-۴ توپولوژی ستارهیی توسعه یافته.

توپولوژی میش (Mesh)

این نوع توپولوژی به گونه یی می باشد که در آن هر وسیله با تمام وسایل شبکه به صورت مستقیم ارتباط دارد. توپولوژی Mesh در بحث شبکهٔ محلی بیشتر مفهوم تیوری است تا عملی، به دلیل این که اگر هر کمپیوتر با تمام کمپیوترهای شبکه مستقیماً ارتباط داشته باشد، در هر کمپیوتر به تعداد کمپیوترهای شبکه نیاز به کارت شبکه (NIC) می باشد؛ مثلاً: در یک شبکه پنج کمپیوتر وجود داشته باشد، باید هر کمپیوتر دارای چهار کارت شبکه باشد که در عمل امکان پذیر نیست. فقط در شبکه یی قابل تطبیق است که دارای دو کمپیوتر باشد. این توپولوژی بیشتر در ارتباطات بین چندین شبکه امکان پذیر است، زیرا می توان میان روترها، هبها و سویچها چندین ارتباط را ایجاد نمود تا با قطع شدن یک مسیر از مسیر دیگر استفاده نماییم و هیچگاه ارتباط میان آنها بسیار مهم میان شبکه ها قطع نشود. از این توپولوژی در شبکه هایی استفاده می شود که ارتباطات میان آنها بسیار مهم باشد و باید هیچگاه قطع نشود. از توپولوژی «میش» بیشتر در شبکه های تجاری بزرگ و شبکه های نظامی استفاده می شود. شکل ۵-۴ ساختار میش را نمایش می دهد.


فواید توپولوژی میش

- ۱. سرعت ارسال و دریافت اطلاعات در آن بسیار بالاست.
 - ۲. قابل دسترس و قابل اطمینان می باشد.
- ۳. اگر در یک لینک مشکل ایجاد شود، تأثیری بر روی شبکه نخواهد داشت.
 - ۴. سادگی در عیبیابی.

نواقص توپولوژی میش

- ١. هزينهٔ بالا به علت استفادهٔ زياد از كيبلها.
- ۲. هر وسیله برای اتصال به شبکه، نیاز به چندین انترفیس دارد.
 - ۳. طراحی این توپولوژی زیاد پیچیده است.

Mesh Topology



شکل ۴-۵ توپولوژی میش.

۴.۱.۲ توپولوژی منطقی (Logical Topology

توپولوژی منطقی، شبکه اتصال منطقی وسایلهای شبکه را مشخص میکند، به عبارهٔ دیگر توپولوژی منطقی شبکه مشخص میسازد که وسایل چگونه از طریق توپولوژی فزیکی با همدیگر ارتباط برقرار کنند. شبکهٔ محلی از دو نوع توپولوژی منطقی توزیعی (Broadcast) و توپولوژی (Token Passing) استفاده میکند.

توپولوژی توزیعی (Broadcast)

در این نوع توپولوژی یک کمپیوتر دیتا را به تمام کمپیوترهای موجود در یک شبکه ارسال میکند. کمپیوترها میتوانند بدون درنظرگرفتن نوبت، دیتای خود را بفرستند. تکنالوزی Ethernet به همین اساس کار میکند. هب نیز یک وسیلهٔ شبکه است که همیشه از همین نوع توپولوژی منطقی برای ارسال دیتا در

سطح شبکه استفاده می کند، به دلیل این که آدرس را نمی شناسد؛ اما سویچ تنها زمانی از این توپولوژی منطقی استفاده می کند که آدرس مقصد دیتای ارسالی در جدول آن موجود نباشد.

توپولوژی (Token Passing)

در یک شبکهٔ محلی Token عبارت از سیگنالی میباشد که توسط شبکهٔ مذکور ایجاد می شود. Token در یک شبکهٔ محلی Token عبارت از سیگنالی میباشد که یک کمپیوتر بخواهد معلومات را ارسال نماید اول Token را در اختیار می گیرد و بعد دیتا را به کمپیوتر مقصد ارسال می کند و زمانی که کمپیوتر مقصد دیتارا دریافت نمود Token را آزاد ساخته و به کمپیوتر بعدی منتقل می نماید. این روش باعث می شود تا از FDDI (Fiber Distributed و Token Ring و Token Ring دریافت می دریافت در شبکه جلوگیری شود. تکنالوژی Token و Data Interface) از همین روش استفاده می کنند. کار کرد آن طوری است که کمپیوترها تا زمانی که Token دوباره به آزاد به دسترس آنها قرار نگیرد، در شبکه دیتا را ارسال نمی توانند. باید منتظر باشند تا Token آزاد کمپیوتر فرستنده برسد و از حلقه حذف شود تا Token آزاد گردد. بعداً کمپیوتر دیگر می تواند Token آزاد گرفته و دیتا را در شبکه ارسال نماید.


(Bandwidth) ظرفیت ارتباط (F.۲

در دنیای شبکه، ظرفیت ارتباط به حد اکثر مقدار دیتایی گفته می شود که در یک ثانیه از طریق Media را می تواند منتقل شود، واحد آن بایت بر ثانیه (bps) است. اتصال انترنت با ظرفیت ارتباط بیشتر، اطلاعات را بسیار سریعتر از انترنتی با ظرفیت ارتباط کم انتقال می دهد. ظرفیت ارتباط با هر بایت بر ثانیه تعریف می شود؛ برای مثال ۲۰ میگابایت بر ثانیه (Mbps 70) که به معنای انتقال ۲۰ میلیون بایت (bit) در هر ثانیه است. مثال دیگر نل آب است. هر قدر قطر نل بیشتر باشد، در واحد زمان، مقدار بیشتر آب از یک نقطه به نقطهٔ دیگر انتفال می یابد. ظرفیت ارتباط شبکه هم وضعیت مشابهی دارد. هر قدر ظرفیت ارتباط شما بیشتر باشد، حجم بیشتری از اطلاعات را می توانید منتقل شوند، را افزایش داد؛ اما در وسایل مخابراتی صحبت از عرض فیزیکی کیبل نیست؛ بلکه وظیفهٔ انتقال اطلاعات بر عهدهٔ مودمها است که نظر به توانایی شان می تواند مقدار اطلاعات را خود عبور دهد؛ مثلاً؛ یک نوع کیبل Pair Twisted حد اکثر می تواند. واحدات اندازه گیری خود عبور دهد، و نوع دیگر آن تا ۲۰۰۰ میگابایت در ثانیه دیتا را از خود عبور داده می تواند. واحدات اندازه گیری «باندوید» را نشان می دهد.

جدول ۱-۴ واحدات اندازه گیری باندوید.

مخفف واحدات	واحدات
Bps	بایت در ثانیه
Kbps	کیلوبایت در ثانیه
Mbps	میگابایت در ثانیه
Gbps	گیگابایت در ثانیه
Tbps	ترابایت در ثانیه

معمولاً بعضی اشخاص تصور می کنند ظرفیت ارتباط همان سرعت انترنت است. در حقیقت این دو موضوع اگر چه با هم ارتباط دارند؛ اما دو موضوع متفاوتاند. سرعت انترنت چیزی جز روشی برای نشان دادن سرعت انتقال دیتا نیست که با واحد بایت در ثانیه (Bps) سنجیده می شود و در هر لحظه ممکن است متفاوت باشد. دلیل تفاوت سرعت به عوامل زیادی برمی گردد که ظرفیت ارتباط تنها یکی از آنهاست. یعنی وقتی از یک ISP دلیل تفاوت سرعت به عوامل زیادی برمی گردد که ظرفیت ارتباط ۶ میگابایت است سرعت انترنت یا همان سرعت انتقال خدمات انترنتی را خریداری می کنید که ظرفیت ارتباط ۶ میگابایت است سرعت انترنت وابسته به عوامل دیتاها، توانایی بالقوهٔ رسیدن به ۶ میگابایت در ثانیه را دارد؛ ولی از آنجایی که سرعت انترنت وابسته به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت ارتباط، کیفیت وسایل ارتباطی، خطوط مخابراتی، نویزهای روی خط، نوع پروتو کول



شكل ۴-۶ ظرفيت ارتباط.

ارتباطی، تعداد مشتری یک ISP، پاسخگویی سرور مقصد و... است، مقدارش متغیر خواهد بود. همان طور که می بینید ظرفیت ارتباط، فقط یکی از عوامل تأثیر گذار بر سرعت انترنت است. شکل ۴-۶ ظرفیت ارتباط را نمایش می دهد.

شما در جدول زیر (۴-۲) واحدات ظرفیت ارتباط و سرعت انتقال دیتا را مشاهده می کنید.


جدول ۴-۲ واحد باندوید و سرعت دانلود.

واحدات ظرفيت	ظرفیت ارتباط بر اساس بایت در	سرعت دانلود بر اساس بایت در	
ارتباط	ثانیه (bps)	ثانیه (Bps)	
Bps	1 bps	0. 125 BPS	
Kbps	1000 bps	125 BPS	
Mbps	100000 bps	125000 BPS	
Gbps	1000 000 000 bps	125000000 BPS	
Tbps	1000 000 000 000 bps	1. 25e11 BPS	

واحدات فوق را از بایت در ثانیه به بایت بر ثانیه طوری تبدیل می توانیم که مقدار هر واحد را تقسیم بر عدد Λ نماییم. به این دلیل تمام واحدات را بر Λ تقسیم مینماییم که یک بایت معادل با Λ بایت است.

۴.۳ توان عملیاتی (Throughput)


توان عملیاتی عبارت از ظرفیت ارتباط حقیقی میباشد که در یک زمان مشخص از Media عبور می کند. Throughput مقدار دیتایی است که در محیط واقعی در شبکه رد و بدل می شود، همیشه توان عملیاتی از ظرفیت ارتباط کمتر میباشد؛ دلیل آن اینست که عوامل مختلف همچون تعداد استفاده کنندگان یک شبکه، توپولوژی مورد استفاده، رسانهٔ فزیکی و قابلیتهای سخت افزاری بالای توان عملیاتی اثر گذار است و باعث کاهش آن نظر به ظرفیت ارتباط می شود. شکل ۲-۲ توان عملیاتی را نشان می دهد.



شکل ۴-۷ توان عملیاتی را نشان میدهد.

Throughput و Bandwidth تفاوت بين

ظرفیت ارتباط عبارت است از حد اکثر سرعتی که یک شبکه از لحاظ نظری قادر به انتقال دیتا در آن است؛ برای مثال، اگر شما در تبلیغات یک کیبل سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه را مشاهده می کنید، این عدد نشان دهندهٔ ظرفیت ارتباط آن است. این بدان معنی است که درصورتی که همه شرایط شبکهٔ شما محیا باشد، شما به طور نظری به سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه دست خواهید یافت. اما در زیادتر مواقع، زمانی که شما از شبکهٔ خود استفاده می کنید به آن شرایط دست نمی یابید، احتمالاً سرعت واقعی که شما دریافت می کنید بسیار کمتر خواهد بود. توان عملیاتی سرعت واقعی است که شما در زمان استفاده از شبکه دریافت میکنید معمولاً کمتر از ظرفیت ارتباط است؛ برای مثال، اگر شما در حال انتقال یک فایل روی شبکه خود باشید، توان عملیاتی سرعتی است که این فایل در عمل فرستاده می شود. می توانیم یک سرک عمومی را مثال بدهیم که همزمان گنجایش شش موتر را داشته باشد. اما ممکن است در این سرک حادثه یی رخ دهد که موجب بسته شدن قسمتی از همین سرک عمومی شود، پس تعداد موترهایی که در همان لحظه از سرک می گذرد، عبارت از توان عملیاتی بوده؛ اما ظرفیت کلی سرک ظرفیت ارتباط است. شکل ۴-۸ توان عملیاتی و ظرفیت ارتباط را نشان می دهد.



شکل ۴-۸ توان عملیاتی و ظرفیت ارتباط را نشان می دهد.

خلاصهی فصل چهارم

توپولوژی شبکه نحوهٔ اتصال کمپیوترها به یکدیگر و چگونگی استفاده از وسایل انتقال دیتا در سطح شبکه می باشد. به صورت عموم توپولوژی شبکه های کمپیوتری به دو بخش فزیکی (Physical Topology) و توپولوژی منطقی (Logical Topology) است که توپولوژی فزیکی شبکه از نحوهٔ اتصال کمپیوترها به همدیگر بحث می کند. در توپولوژی فزیکی بهصورت خطی (Bus) که کمپیوترها بهصورت زنجیره یی به هم متصل می شوند و اگر از کیبل عمومی یا Backbone استفاده نمایید، باید هر دو سر کیبنل توسط Terminator پایان داده شود تا سیگنالها دوباره داخل کیبل عمومی انعکاس نکنند و باعث تداخل در شبکه نشوند که Terminator سیگنالها را جذب می کند و کیبل را از سیگنال اضافی آزاد می سازد، حلقهٔ (Ring) که کمپیوترها با هم توسط کیبل در ارتباط میباشند و یک دایره را میسازند، ستارهیی (Star) که در آن یک وسیلهٔ مرکزی وجود دارد و تمام کمیپوترها بوسیله آن با هم ارتباط دارند، ستارهیی توسعه یافته یا ترکیبی (Extended star or Hybrid) که در آن چندین شبکه ستاره یی وجود دارد و متشکل از چندین توپولوژی ستارهیی میباشد و میش(Mesh) که در آن تمام وسایل باهم بهصورت مستقیم در ارتباط اند، وسایل شبکه را با هم متصل می توانیم که هر کدام توپولوژی موارد استفاده در شبکههای مختلف را دارند. در توپولوزی منطقی طرز استفاده وسایل از میدیا تعیین و کنترول میشود که بهصورت توضیعی و Token passing می باشد، در توپولوژی منطقی Broadcast اطلاعات به تمام کمپیوترهای موجود در شبکه فرستاده می شود و در توپولوژی Token passing یک میکانیزم به نام Token یاد می شود که در شبکه از کمپیوتر به کمپیوتر دیگر میچرخد و هر کمپیوتر میتواند حلقه آزاد را گرفته و اطلاعات را بفرستد، تا حلقه آزاد نشود و اطلاعات را به مقصد نرساند کمپیوتر دیگر باید منتظر بشیند تا حلقه آزاد شود. یهنای باند حد اکثر سرعت ممكنى است كه مى توانيد به آن دست يابيد. توان عملياتي سرعت واقعى است كه شما در زمان اتصال به شبکه آن را تجربه می کنید، که همیشه کمتر از پهنای باند می باشد. برای این که اطمینان حاصل کنید توان عملیاتی تا حد امکان به یهنای باند نزدیک است، باید تا حد امکان از عوامل کاهش دهندهٔ سرعت مثل موانع فزیکی و تداخل امواج جلوگیری کنید.

سوالات فصل چهارم

سوالات تشريحي

- ۱. توپولوژی خطی (Bus) را با فواید ونواقص آن شرح دهید.
 - ۲. توپولوژی شبکه را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرید.
- ۳. توپولوژی فزیکی چه نوع توپولوژی است؟ شرح داده و انواع آن را نام ببرید.
 - ۴. توان عملیاتی و پهنای باند را تعریف نمایید.
 - ۵. توپولوژی میش را شرح داده و موارد استفادهٔ آن را بیان نمایید.

سوالات صحیح و غلط: پیش روی سوال صحیح «ص» و پیش روی سوال غلط «غ» بگذارید.

- ۱. در توپولوژی بس هر دو طرف کیبل عمومی آزاد است و باید توسط Terminator پایان داده شود. (
- ۲. در توپولوژی ستارهیی با استفاده از هب بهعنوان وسیلهٔ مرکزی، توپولوژی ستارهیی واقعی را پیاده سازی می توانیم. ()
 - ۳. توپولوژی ترکیبی، ترکیبی از توپولوژی حلقه یی و ستاره یی میباشد. ()
- ۴. توان عملیاتی عبارت از باندوید اندازه شده میباشد، که در یک زمان مشخص و از مسیر مشخص شبکه
 به کمپیوتر ما میرسد. ()
 - ۵. در توپولوژی میش امنیت و سرعت بسیار بالا است. ()

سوالات چهار جوابه

- ۱- توپولوژی منطقی بهصورت عموم به ------ نوع است.
 - الف. دو نوع
 - ب. سه نوع
 - ج. چهار نوع
 - د. هیچکدام

- ۲- در توپولوژی منطقی Token Passing یک سیگنال الکترونیکی به نام ------ وجود دارد. الف. Ring ب. Bus ج. Token د. همه درست است ۳- کدام یکی از عوامل ذیل ظرفیت ارتباط را محدود میسازد: الف. قوانین فزیکی و تکنالوژی ب. نوع دیتا ج. شرايط برق د. هیچکدام الف. كمتر ب. بیشتر ج. متوسط د. همه غلط است ۵- با موجودیت Terminator در توپولوژی بس سیگنال توسط آن:
 - الف. جذب و خنثی میشود ب. منعکس میشود
 - ج. تقویت میشود
 - د. هیچکدام



پروتوکول انترنت یا IP



هدف کلی: محصلان با پروتوکول انترنت یا IP آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- ۱. اهمیت پروتو کول انترنت (IP) را شرح دهند.
- ۲. ساختار پروتو کول انترنت (IP) را تشخیص نمایند.
- ۳. کلاسهای پروتوکول انترنت (IP) را بیان نمایند.
 - ۴. با أنواع پرتكل انترنت (IP) أشنا شويد.
 - ۵. نسخههای پروتوکول انترنت (IP) را بدانند.

شما در این فصل با پروتوکول انترنت (IP) آشنا میشوید، اهمیت استفادهٔ آدرس IP در شبکه را خواهید دانست و با نسخههای آدرس IP، ساختار نسخهها و انواع نسخهها نیز آشنا میشوید. با مطالعهٔ این فصل شما میتوانید کلاسهای قابل توضیع در شبکه را تشخیص نموده و به کمپیوتر خود آدرس IP بدهید.

۵.۱ پروتوکول انترنت (IP)

تمام وسایل شبکه دارای کارت شبکه (NIC) میباشد که در بالای آن آدرس MAC قرار دارد. آدرس MAC، یک آدرس فزیکی و غیر قابل تغییر می باشد و برای تغییر آن باید کارت شبکه را تبدیل نمود. از این آدرس برای شناسایی انترفیسها استفاده میشود و توسط آن شبکه را شناسایی نمی توانیم که هر وسیله باید به صورت جداگانه در شبکه شناسایی شود. این آدرس در Data-Link Layer کار می کند، به همین دلیل از آدرس IP که یک آدرس منطقی می باشد، برای شناسایی وسایل در شبکه استفاده می شود. آدرس منطقی IP یک آدرس قابل تغییر است که توسط آن موقعیت وسایل و شبکه را شناسایی نموده می توانیم. این آدرس در لایهٔ شبکه (Network Layer) کار می کند. آدرس IP یکی از مهمترین ویژگیهای مّدل TCP/IP می باشد، این آدرس کمپیوترها را با هر سختافزار و سیستمعاملی که داشته باشند، آن را قادر میسازد تا با ارایهٔ شناسههایی برای خود وشبکهیی که در آن قرار دارند، با همدیگر ارتباط برقرار نمایند. درک ساختار آدرسهای IP و این که چطور باید آنها را به سیستمهای روی شبکه واگذار کرد، بخش حیاتی مدیریت شبکههای TCP/IP می باشد. آدرسهای IP را باید مدیران شبکه به تمام وسایل موجود در شبکه اختصاص دهند، و مهمترین مسأله این است که هر وسیله باید آدرس مشخص همان شبکه را استفاده نماید که عضو آن میباشد، در غیر این صورت با شبکه ارتباط برقرار نمی تواند. این آدرسها متشکل از دو بخش مشخص کنندهٔ شبکه و مشخص کنندهٔ وسایل شبکه میباشند. که بخش شبکه برای تمام وسایل شبکه ثابت میباشد؛ اما بخش میزبان (Host) از یک وسیله به وسیله دیگر متفاوت است. آدرس IP دارای دو نسخه میباشد: IPv4 وIPv6 که از نسخهٔ چهار آن معمولاً بیشتر استفاده میشود؛ اما نسخهٔ شش آن جدید بوده و از آن نیز استفاده میشود، اما در آینده با پیشرفت تکنالوژی استفاده از آن گسترش می یابد.

یادداشت: مّدل TCP/IP را در فصل ششم که دربرگیرندهٔ جزئیات دربارهٔ مّدلهای شبکه میباشد، مفصلاً مطالعه خواهید کرد.

IPvf 4.Y


آدرس IPv4 در سال ۱۹۸۱ توسط وزارت دفاع آمریکا معرفی شد که طول آن ۳۲ بایت بوده و هر آدرس icum در سال ۱۹۸۱ توسط نقطه از هم از چهار بخش تشکیل شده است. هر بخش را به نام هشتتایی (Octet) یاد می کند که توسط نقطه از هم جدا شده اند و هر بخش متشکل از ۸ بایت می باشد، هر Octet می تواند از ۱ الی ۲۵۵ قیمت بگیرد. مثال ذیل نمونه یی از IPv4 می باشد:

10.1.10.10

192.1.2.168

172.2.4.16


طوری که در مثال بالا مشاهده می کنید، آدرس IPv4 از طرف چپ به راست خوانده می شود و از چهار بخش تشکیل شده است. در مثال فوق آدرس IPv4 به قاعدهٔ دیسیمل که قابل فهم می باشد، نوشته شده است اما در حقیقت هر بخش متشکل از هشت بایت به قاعدهٔ باینری می باشد. آدرسهای بالا را به قاعدهٔ باینری نیز نوشته می توانیم، هر بخش باید متشکل از هشت بایت باشد یعنی هر عدد به قاعدهٔ دیسیمل باید به هشت بایت باینری تبدیل شود. شکل ذیل معادل هر بایت باینری را به دیسیمل نشان می دهد. شکل 0-1 قیمت بایتهای باینری را به دیسیمل نشان می دهد.



شکل ۵-۱ قیمت بایت های باینری.


طوری که در شکل (۱-۵) مشاهده نمودید، هر بایت باینری دارای یک قیمت به قاعده دیسیمل میباشد، اگر شما یک عدد را در نظر بگیرید، با فعال نمودن بعضی از بایتهای باینری، عدد مورد نظر را به قاعدهٔ باینری تبدیل می توانید؛ مثلاً: اگر بخواهیم عدد ۱۰ را به باینری تبدیل نماییم باید همان تعداد از بایتهای باینری را فعال نماییم تا قیمت عدد ۱۰ پوره شود، هدف از فعال نمودن بیتها ۱ است یعنی اگر بایت فعال نباشد نماییم تا قیمت عدد ۱۰ پوره شود، هدف از فعال نمودن بیتها ۱ است یعنی اگر بایت فعال نباشده آدرسهای 10. 10 ما 108 می توانیم:

مثال اول: آدرس 10.1.10.10را مطابق شکل ۵-۲ به باینری تبدیل مینماییم.




شکل ۵-۲ حل مثال اول

مثال دوم: آدرس 192.1. 2.168را طور شکل $^{-7}$ به باینری تبدیل مینماییم.



شكل ۵-۳ حل مثال دوم

مثال سوم: آدرس 16. 2. 4. 16را طبق شکل ۵-۴ به باینری تبدیل مینماییم.



شکل ۵-۴ حل مثال سوم

هر بخش آدرس نظر به کلاسبندی آدرس IPv4 تعدادی از Octetهای مربوط شبکه بوده و تعدادی مربوط Host میباشد. که قسمت شبکه مشخص کنندهٔ شبکه بوده و قسمت Host مشخص کنندهٔ وسایل در شبکه میباشد.

آدرس IPv4 برای سهولت در مدیریت به کلاسهای ذیل تقسیم شده است:


جدول ۵- ۱ کلاسهای IPv4.

كلاس	بخش شبکه و Host	Range	مورد استفاده
A	N. H. H. H	1-127	در شبکههای LAN و WAN
В	N. N. H. H	128-191	
С	N. N. N. H	192-223	
	D	223-239	برای Multicast
	E	240-255	Researchبرای

طوری که در جدول فوق مشاهده می کنید، آدرس IPv4 دارای پنج کلاس میباشد که رنج هر کدام آنها متفاوت و مشخص میباشد. در کلاس A که یک بخش یا Octet اول آن مربوط شبکه میباشد و از A الی A از در آن استفاده می توانیم؛ هر Octet آدرس A از چپ به راست تا Octet چهارم شماره گذاری می شود. شکل A تعداد بخشهای آدرس A را نشان می دهد.

شکل ۵-۵ تعداد octetهای آدرس IPv4 را نشان میدهد.

32 bits are divided into 4 Octets known as Dotted Decimal Notation



شکل ۵-۵ octet های IPv4.

در کلاس A بخش اول مربوط شبکه بوده و نشان دهندهٔ شبکه است، بخش دوم، سوم و چهارم آن مربوط Host میباشد که مشخص کنندهٔ وسایل در شبکه بوده و از یک وسیله با وسیلهٔ دیگر متفاوت است. اگر در یک شبکه دو وسیله، آدرس مشابه داشته باشند، در یک شبکهٔ محلی ارتباط برقرار نمی توانند، به دلیل این که هر وسیله باید بهصورت جداگانه شناخته شود و دارای آدرس جداگانه باشد؛ اما بخشی که مربوط شبکه میباشد، برای تمام وسایلی که عضو آن شبکه است باید در شبکهٔ محلی یکسان باشد و تغییر نکند، در غیر آن وسایل با هم ارتباط برقرار نمی توانند. و برای برقراری ارتباطات به وسیله یی مانند روتر نیاز هست. در کلاس A هشت بایت مربوط شبکه بوده و متباقی مربوط Host میشود. در این کلاس برای تعداد بیشتر وسایل آدرس IPv4 توزیع می توانیم.

کلاس B دارای دو بخش شبکه و دو بخش Host میباشد. یعنی در آن ۱۶ بایت مربوط شبکه میباشد. کلاس B نیز دارای رنج مشخص بوده و از ۱۲۸ الی ۱۹۱ را در آن استفاده میتوانیم. عدد ۱۲۷ را در آن استفاده نمی توانیم؛ زیرا برای Loopback که وظیفهٔ آن چکنمودن NIC کارت میباشد، اختصاص داده شده است. در این کلاس به تعداد متوسط وسایل شبکه را آدرسدهی میتوانیم.

کلاس C داری سه بخش شبکه و یک بخش Host میباشد، یعنی ۲۴ بایت آن مربوط شبکه و متباقی مربوط Host میباشد. در این کلاس تعداد کمتر وسایل را در شبکه آدرسدهی می توانیم؛ اما تعداد بیشتر شبکه را مشخص می توانیم.

جدول ۵-۲ آدرسهای قابل توزیع در هر کلاس را نشان میدهد

كلاس	آدرسهای قابل توزیع
A	1. 0. 0. 1 to 126. 255. 255. 254
В	128. 0. 0. 1 to 191. 255. 255. 254
С	192. 0. 0. 1 to 223. 255. 255. 254

سه کلاس A,B,C در شبکههای A و A و A برای شناسایی شبکهها و وسایل شبکه استفاده می شوند اما کلاسهای E و E برای مقاصد خاص ریزرف شدهاند، کلاس E برای پیامهای گروهی و E برای مقاصد تحقیقی استفاده می شود.

از کلاس A برای آدرسدهی شبکههایی استفاده می شود که دارای بیشترین Host باشد، یعنی برای بزرگترین شبکهها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر آدرس IPv4 به شکل باینری باشد در این صورت اگر کارت اول آن با 0 شروع شده باشد می توانیم تشخیص دهیم که از کلاس A است.

از کلاس B برای آدرسدهی شبکههایی استفاده میشود که دارای سطح متوسط Host میباشند، اگر آدرس به شکل باینری باشد به دو بایت اول آن توجه نمایید. اگر با 10 شروع شده باشد آدرس، مربوط کلاس B است.

از کلاس C برای شبکههایی استفاده می شود که نسبتاً کوچک بوده و دارای کمترین Host می باشد. اگر آدرس به شکل باینری باشد به سه بایت اول آن باید توجه نماییم، در صورتی که با 110 شروع شده باشد مربوط کلاس C است. خصوصیات هر سه کلاس را در جدول ۳-۵ مشاهده نمایید.

جدول ۵-۳ مشخصات کلاسهای IPv۴.

لاس	بایتهای اول ک	بایتهای شبکه	بایتهای Host	تعداد شبكهها	تعداد _{Host} ها
A	0	8	24	126	16777214
В	10	16	16	16384	65534
С	110	25	8	3097152	254

کلاس D و E نیز به شکل باینری قابل تشخیص هستند، اگر آدرس با بایتهای 1110 شروع شده باشد از کلاس D است؛ اما اگر با بایتهای 1110 شروع شده باشد کلاس E میباشد. در سه کلاس A, عموماً سه نوع آدرس موجود است که عبار تند از:

NID: عبارت از آدرس شبکه میباشد، که مشخص کنندهٔ شبکه است و هرگز برای وسایل شبکه توزیع نمی گردد. زمانی که تمام بخشهای مربوط Host آدرس IP صفر باشد عبارت از NID است.

Valid IP: عبارت از آدرسهای قابل توزیع برای وسایل شبکه میباشد. و توسط آن هر وسیله را بهصورت بداگانه شناسایی میتوانیم. به جز از NID و BID تمام آدرسهای باقیمانده عبارت از Valid IP است.

Broadcast ID برای فرستادن پیام به تمام وسایل موجود در شبکه استفاده می شود؛ یعنی عملیهٔ Broadcast ID به وسیلهٔ آن انجام می شود و هرگز به وسایل شبکه توزیع نمی گردد. زمانی که تمام بخشهای مربوط Host آدرس IP باشد عبارت از BID است. جدول ۴-۵ هر سه نوع آدرس را در هر سه کلاس نشان می دهد.

جدول ۵-۴ آدرس قابل توضيع، BID و NID را در هر سه کلاس نشان میدهد.

كلاس	NID	Valid IP	BID
A	0. 0. 0. 10	10. 0. 0. 1 to 126. 255. 255. 254	126. 255. 255. 255
В	128. 0. 0. 0	128. 0. 0. 1 to 191. 255. 255. 254	191. 255. 255. 255
С	192. 0. 0. 0	192. 0. 0. 1 to 223. 255. 255. 254	223. 255. 255. 255

Subnet Mask

عبارت از مشخص کنندهٔ بخش شبکه و Host میباشد که عدد 255 نشان دهندهٔ بخش شبکه و عدد 0 عبارت از مشخص کنندهٔ بخش Host میباشد. که Subnet Mask هر سه کلاس به طور پیش فرض قرار جدول ۵-۵ است.

جدول ۵-۵ Subnet Mask هر سه کلاس را نشان می دهد

كلاس	Subnet Mask	معادل باينري
A	255. 0. 0. 0	11111111. 00000000. 0000000. 0000000
В	255. 255. 0. 0	11111111. 11111111. 0000000. 0000000
С	255. 255. 255. 0	11111111. 11111111. 11111111. 0000000

انواع آدرسIPv4

به صورت عموم دو نوع IPv4 وجود دارد، به صورت Private و Public که از هر دو نوع آن استفاده می شود. آدرس Private رایگان بوده و در شبکه های محلی برای شناسایی وسایل و شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این آدرس در شبکههای بیرونی قابل شناخت نمیباشد و باید توسط NAT به آدرس Public ترجمه گردد و همچنان برعکس. رنج آدرس Private در هر کلاس مشخص میباشد.

آدرس Public عبارت از آدرسی میباشد که در تمام جهان قابل شناسایی بوده و باید از ISPها خریداری شود. یعنی یک آدرسی است که رایگان نبوده؛ بلکه در مقابل آن باید پول پرداخت شود. بهجز از رنج مشخص شدهٔ آدرسهای Private، تمام آن مربوط آدرس Public میباشد. شکل ۵-۶ رنج هر سه کلاس را در Private IP نشان میدهد.

Class A
10.0.0.0 to 10.255.255.255

Class B
172.16.0.0 to 172.31.255.255

Class C
192.168.0.0 to 192.168.255.255

شکل ۵-۶ رنج هر سه کلاس Private IP.

مشخصات آدرسهای Private

- تکراری بوده می توانند.
- ضرورت به پرداخت هزینه نیست و رایگان میباشند.
 - ضرورت به راجستر نمودن آنها نیست.
- در شبکههای ATM ،Home ،Office ،LAN و غیره استفاده می شوند و دارای رنج مشخص می باشند.
 - در شبکههای بیرونی قابل شناخت نیستند.

مشخصات آدرسهای Public

- در آنها تکرار وجود ندارد.
- باید در مقابل آن پول پرداخت نماییم.
 - باید آنها را راجستر نماییم.

• قابل شناخت در شبکههای بیرونی میباشند.

شبكهٔ فرعى (Sub netting)

به دلیل این که استفاده از وسایل مختلف در سطح شبکه با پیشرفت تکنالوژی گسترش یافت جهان با کمبود آدرس IP مواجه شد، زیرا آدرس IPv4 تمام شبکهها و وسایل موجود در جهان را آدرسدهی نمی توانست و مقداری از آدرسها نیز ضایع می گیردید، بناء و روشی به نام Sub netting پیشنهاد شد تا به هر شبکه به مقدار ضرورت آن آدرس IP در نظر گرفته شود. و تا حدودی در استفادهٔ آدرس IP صرفهجویی شود و ضایعات آدرس IP کاهش یابد. شبکهٔ فرعی (Sub netting) عبارت از تقسیم نمودن یک آدرس شبکه به چندین شبکه فرعی می باشد، از یک شبکه چندین شبکهٔ فرعی ساخته می توانیم.

اهداف Sub netting

- جلوگیری از ضایعات آدرس IP؛
 - مدیریتنمودن بهتر شبکه؛
- پیادهسازی امنیت بهتر در سطح شبکه؛
 - کوچکساختن ساحهٔ Broadcast.

انواع Sub netting

IPv4 را به دو روش سبنیت می توانیم:

- (Fixed Length Subnet Mask) FLSM •
- (Variable Length Subnet Mask) VLSM •


FLSM: عبارت از تقسیمنمودن یک شبکه به چندین شبکهٔ دیگر با سایزهای مساوی میباشد، به این معنی که در هر شبکه به تعداد مساوی وسایل را آدرسدهی میتوانیم؛ مثلاً: اگر یک آدرس شبکهٔ کلاس A را برای که در هر شبکه به تعداد مساوی وسایل را آدرسدهی میتوانیم. در روش FLSM شبکه سبنیت نماییم، در هر شبکه به تعداد ۵۲۴۲۸۶ وسیله را آدرسدهی میتوانیم. در روش IP شبکه میشود، بایتهای آدرس IP از طرف چپ نظر به تعداد شبکه از بایتهای Host جدا میگردد و مربوط شبکه میشود، یعنی از بایتهای Host برای شبکه قرض می گیریم.

برای این که موضوع برای شما واضحتر شود و بهصورت درست مفهوم FLSM را درک کنید، به مثال ذیل توجه نمایید:

مثال ۱: آدرس شبکه ۵ . 0 . 0 . 0 را برای ۲۵ شبکه به روش FLSM سبنیت نمایید. برای سبنیت نمودن آدرس فوق، شما باید در مرحلل اول دریابید که آدرس موجود مربوط کدام کلاس است. بعداً سبنیت ماسک

آن را بهشکل باینری بنویسید و نظر به آن سبنیتینگ را آغاز نمایید. برای این که به تعداد مورد نظر شبکه داشته باشید، از فورمول 12 استفاده نمایید، n عبارت از توان است و ۲ را می توان به تعداد شبکه که در خواست شده است، به توان بالا برد. در اینجا به تعداد ۲۵ شبکه ضرورت است پس اگر ۲ را به توان ۴ بالا ببریم، ۱۶می شود و از تعداد شبکهٔ مورد نظر کمتر است، پس آن را به توان ۵ بالا می بریم و ۳۲ می شود. توان را تا حدی بالا می بریم که از تعداد شبکهٔ در خواست شده کمتر نشود؛ اما اگر بیشتر شود مشکلی نیست. حالا به تعداد n یا عددی که در توان است از بایتهای Host قرض می گیریم و آنها را مربوط بایتهای شبکه می سازیم. سبنیت ماسک کلاس A به دیسیمل 0 .0 . 255 می باشد اما اگر آن را به شکل باینری بنویسیم، معادل است با ۱۱۱۱۱ ما ۱۱ می بنویسیم، معادل است با ۱۱۱۱۱ می در ۱۱ می ۱۱۱۱۱ که اگر سبنیتینگ را انجام دهیم به این صورت تغییر می کند بخش می می باشد.

بایتهایی که برای شبکه قرض گرفته شدهاند نیز تبدیل به 1 میشوند و سبنیت ماسک آن 755. 248. 0. 0 میشود. شکل ۵-۷ سبنیت ماسک مثال ۱ را نشان میدهد.



شکل ۵-۷ سبنیت ماسک مثال فوق را نشان میدهد.

بعد از بهدستآمدن سبنیت ماسک جدید، آدرس هر شبکه را تعیین می کنیم. از طرف چپ آخرین بایت که فعال شده است، به عنوان increment bit شناخته می شود و آن را با هر octet که از آن بایت قرض گرفته شده است جمع می نماییم، آدرس شبکهٔ بعدی به دست می آید که در مثال فوق increment bit عبارت از عدد Λ است. آدرس شبکهٔ اول 0.0.0.0.0.0.0.0 و آدرس شبکهٔ دوم 0.0.0.0.0.0.0.0 و همین طور آدرس شبکهٔ سوم

۲۵ مین طور عملیهٔ جمع increment bit و همان octet را انجام داده برویم تا به تعداد ده برویم تا به تعداد تعداد که شبکه برسد، و آدرس هر شبکه مشخص گردد. در جدول ((8-6)) آدرس، تعدادی از شبکهها مشخص شده است:

جدول ۵-۲ آدرس تعدادی از شبکههای مورد نظر در مثال را نشان میدهد

NID	Valid IP	BID	CIDR
20. 0. 0. 0	20. 0. 0. 1 to 20. 7. 255. 254	20. 7. 255. 255	13/
20. 8. 0. 0	20. 8. 0. 1 to 20. 15. 255. 254	20. 15. 255. 255	13/
20. 16. 0. 0	20. 16. 0. 1 to 20. 23. 255. 254	20. 23. 255. 255	13/
20. 24. 0. 0	20. 24. 0. 1 to 20. 31. 255. 254	20. 31. 255. 255	13/
20. 32. 0. 0	20. 32. 0. 1 to 20. 39. 255. 254	20. 39. 255. 255	13/
20. 40. 0. 0	20. 40. 0. 1 to 20. 47. 255. 254	20. 47. 255. 255	13/

مثال ٢: آدرس شبكهٔ 1. 0. 168. 1. وا براى 10 شبكه سبنيت نماييد.

برای سبنیتنمودن این نتورک آدرس در قدم اول باید ببینیم که مربوط کدام کلاس است، آدرس شبکه فوق مربوط کلاس C است پس ما میدانیم که این کلاس دارای سه بخش شبکه و یک بخشهاست است و دارندهٔ سبنیت ماسک 255. 255. 255. 255. میباشد. برای این که بتوانیم این آدرس را به 10 شبکهٔ فرعی تقسیم کنیم، باید از بایتهایهاست به مقدار ضرورت قرض بگیریم. هشت بایت مربوطهاست است پس ما با استفاده از فورمول دریافت شبکه 2 میتوانیم بفهمیم که چند بایت را قرض بگیریم تا آن را به 10 شبکهٔ فرعی تقسیم کنیم. 2 را به توان عدد 4 بالا میبریم که مساوی به 16 میشود اما اگر به توان 3 بالا ببریم 8 میشود که از تعداد شبکههای درخواستشده کمتر است پس همان 16 مناسب است. عدد 2 را به توان 4 بالا میبریم و به تعداد توان میتوانیم از بایتهای هاست برای شبکه قرض بگیریم، پس ما 4 بایت را از قسمت هاست قرض گرفته و آن را مربوط شبکه میسازیم؛ البته یادتان باشد که از طرف چپ آنها را قرض گرفته و مربوط شبکه میسازیم، بعد از آن آخرین بایت که مربوط شبکه شده است بهعنوان المدال است است تا نتورک می مرحله، آن را با همان Octet آدرس شبکهٔ قبلی جمع می کنیم که به تعداد شبکهٔ مورد ضرورت خود دست آید و همین روند را تا زمانی ادامه می دهیم که به تعداد شبکهٔ مورد ضرورت خود دست یابیم. اگر سبنیت ماسک این آدرس را به باینری بنویسیم در اول

11111111. 11111111. 11111111. 00000000

و بعد از سبنیت نمودن به 111111 111111 1111111 1111111 تغییر می کند که اگر قیمت بایتهایی را که مربوط شبکه شده اند، جمع کنیم 240 می شود پس سبنیت ماسک جدید آن .255. 255 بایتهایی را که مربوط شبکه شده اند، جمع کنیم 240 می شود؛ مثلاً: در این مثال آدرس شبکهٔ اول 192. 168. 1. 0 است و برای دریافت آدرس شبکهٔ دوم 0 را با 16 که عبارت از Increment bit است جمع می کنیم؛ آدرس شبکهٔ بعدی که 192. 168. 1. 16

به دست می آید و برای شبکهٔ دیگر 16 را با 16 جمع می کنیم؛ آدرس شبکهٔ سوم 192. 168. 1. 32 می شود به همین طریق تمام شبکههای دیگر را مشخص می توانیم. برای این که به صورت درست مراحل فوق را بفهمید به شکل ۸-۵ توجه نمایید:

شکل ۵-۸ مرحله سبنیتینگ آدرس۱Pv۴ را برای ۱۰ شبکه نشان میدهد

قسمی که در شکل (8–5) مشاهده نمودید آدرس شبکهٔ 0.1.168.1.0 برای 0.1 شبکه سبنیت شد. حالا می توانیم آدرس هر شبکه را مشخص کنیم که قرار جدول 0.7 نشان داده شده است.

جدول ۵–۷ Subnet ۲ آدرس شبکه فوق را برای ۱۰ شبکه نشان میدهد.


NID	Valid ID	BID	CIDR
192. 168. 1. 0	192. 168. 1. 1 to 192. 168. 1. 14	192. 168. 1. 15	/28
192. 168. 1. 16	192. 168. 1. 17 to 192. 168. 1. 30	192. 168. 1. 31	/28
192. 168. 1. 32	192. 168. 1. 33 to 192. 168. 1. 46	192. 168. 1. 47	/28
192. 168. 1. 48	192. 168. 1. 49 to 192. 168. 1. 62	192. 168. 1. 63	/28
192. 168. 1. 64	192. 168. 1. 65 to 192. 168. 1. 78	192. 168. 1. 79	/28
192. 168. 1. 80	192. 168. 1. 81 to 192. 168. 1. 94	192. 168. 1. 95	/28
192. 168. 1. 96	192. 168. 1. 97 to 192. 168. 1. 110	192. 168. 1. 111	/28
192. 168. 1. 112	192. 168. 1. 113 to 192. 168. 1. 126	192. 168. 1. 127	/28
192. 168. 1. 128	192. 168. 1. 129 to 192. 168. 1. 142	192. 168. 1. 143	/28
192. 168. 1. 144	192. 168. 1. 145 to 192. 168. 1. 158	192. 168. 1. 159	/28

طوری که در جدول فوق میبینید آدرس 10 شبکه را مشخص کردیم اما در سبنیتینگ ما برای شانزده شبکه آدرس را سبنیت کرده بودیم که 6 آدرس شبکه اضافه است و توسط دیگر شبکهها قابل استفاده میباشد. ما فقط 10 شبکه را آدرس دهی می کنیم و باقی ماندهٔ آن را به شبکه های دیگر داده می توانیم.

VLSM: هرگاه یک آدرس شبکه را به چندین شبکهٔ فرعی با سایزهای مختلف تقسیم نماییم، به نام VLSM یاد می شود. این روش نسبت به روش قبلی دقیق تر بوده و ضایعات آدرس را به حد اقل می رساند. در VLSM برعکس FLSM مورد ضرورت آدرس شبکه را سبنیت می توانیم. در VLSM برعکس و این روش نظر به تعداد هاست مورد نظر جدا ساخته می توانیم و بایتهای باقی مانده را فعال ساخته و مربوط شبکه می سازیم، در این صورت می توانیم شبکه های بیشتری را آدرس دهی نماییم و تا حدودی با کمبود آدرس IP مواجه نشویم. برای این که روش VLSM را به صورت درست بفهمید به مثال ذیل توجه نمایید:

مثال ۱: آدرس شبکهٔ 10.0 .168 .10 را برای سه شبکه که هر کدام دارای ۳۰، ۲۰ و ۲ هاست میباشند، سبنیت نمایید.


برای سبنیتنمودن آدرس فوق، از شبکه بی شروع می کنیم که دارای بیشترین هاست می باشد. در قدم اول باید تشخیص دهیم که آدرس مورد نظر مربوط کدام کلاس می باشد، بعداً سبنیت ماسک آن را به شکل باینری نوشته و بیتها را از سمت راست به تعدادهاست مورد نظر جدا می نماییم. بایتهای باقی مانده را مربوط شبکه می سازیم که فورمول دریافت هاست عبارت از T^{-n} می باشد. عدد T را به توان عددی بالا می بریم که مساوی به تعدادهاست مورد نظر ویا هم بیشتر از آن شود؛ اما نباید کمتر از تعداد مطلوب گردد. زمانی که سبنیت ماسک جدید به دست آمد، آدرس شبکه را مشخص می نماییم. بعداً نظر به تعداد هاست بعدی، آدرس شبکه را سبنیت نمایید. مراحل سبنیتینگ را در شکلهای ذیل: (T^{-n} به T^{-n} به مساود نمایید.



شکل ۵-۹ سبنیتینگ آدرس را برای ۳۰ هاست.








شکل۵-۱۰ سبنیتینگ آدرس را برای ۲۰ هاست.

يراى2 هاست



شکل۵-۱۱ سبنیتینگ آدرس را برای ۲ هاست.


طوری که در اشکال (۵-۹ و ۵-۱۰) مشاهده نمودید، در این روش باید برای هر شبکه بهصورت جداگانه نظر به تعداد هاست مورد نیاز آن، آدرس شبکه را سبنیت نماییم. بعد از سبنیتنمودن، باید آدرس هر شبکه را مشخص نماییم. هر شبکه را که سبنیت نمودیم، increment bit آن را با همان octet جمع می کنیم تا آدرس شبکه بعدی به دست آید. آدرس هر سه شبکه یی که در این مثال درخواست شدهاند، قرار جدول (۵-۸) است.

جدول ۵-۸ آدرس سبنیتشده را برای سه شبکهٔ درخواستشده نشان می دهد

تعداد	NID	Valid IP	BID	CIDR
Host				
30	192. 168. 10. 0	192. 168. 10. 1 to 192. 168. 10. 30	192. 168. 10. 31	/27
20	192. 168. 10. 32	192. 168. 10. 33 to 192. 168. 10. 62	192. 168. 10. 63	/27
2	192. 168. 10. 64	192. 168. 10. 65 & 192. 168. 10. 66	192. 168. 10. 67	/30


مثال ۲: آدرس شبکهٔ 0 .0 .16 .17 را برای سه شبکه که هر کدام دارای ۱۴ کمپیوتر، ۲۵ کمپیوتر و ۲ کمپیوتر و ۲ کمپیوتر میباشند، سبنیت نمایید.

برای مشخصنمودن آدرس به شبکههای فوق در اول باید ببینیم آدرس شبکهٔ دادهشده از کدام کلاس است، که نتورک آدرس 0.0.0 16. 0.0.0 172. 16. 0.0.0 میباشد و سبنیت ماسک آن 0.0.0 255. 255. 0.0 است. در قدم اول نتورک آدرس را برای شبکههایی سبنیت میکنیم که دارای بیشترینهاست میباشد. در نظر گرفتن این نکته برای ما سهولت ایجاد میکند؛ به همین دلیل در این مثال شبکهیی را که دارای 0.00 ۲۵ کمپیوتر بایتهای هاست را جدا نماییم و باقیماندهٔ آن را کمپیوتر است، در نظر میگیریم. ما به اندازهٔ 0.00 ۲۵ کمپیوتر بایتهای هاست را جدا نماییم و باقیماندهٔ آن را مربوط شبکه بسازیم که در این روش به تعداد هاست از طرف راست بیتها را جدا ساخته میتوانیم. برای این که بدانیم چند بایت را برای 0.00 کمپیوتر جدا بسازیم از فرمول هاست 0.00 استفاده میتوانیم 0.00 کمپیوترهای است. اگر قیمت 0.00 را کوچکتر از آن بدهیم، از تعداد کمپیوترهای مورد ضرورت شبکه کمتر میشود. 0.00 را به توان 0.00 بالا میبریم و 0.00 بایت را از طرف راست برای هاست جدا میکنیم و بایتهای باقیمانده را مربوط شبکه میسازیم، که سبنیت ماسک جدید آن increment bit توجه کنید.



شکل ۵-۱۲ سبنیتینگ برای ۲۵ کامپیوتر.

قسمی که در شکل می بینید، برای شبکه یی که دارای ۲۵ کمپیوتر است، آدرس شبکه را سبنیت نمودیم که ۱۴ کمپیوتر که ۱۴ کمپیوتر که ۱۴ کمپیوتر که ۱۴ کمپیوتر دارس شبکهٔ اولی 72. 16. 0. 0/27 است و بعداً به صورت جداگانه برای شبکهٔ بعدی که ۱۴ کمپیوتر دارد، آدرس را سبنیت می کنیم. برای ۱۴ کمپیوتر ۲ را به توان ۴ بالا می بریم و با در نظر داشت فورمول ۱۴ می شود. پس به تعداد ۴ بایت از طرف راست برای هاست جدا می سازیم و بایتهای باقی مانده را مربوط شبکه می کنیم که سبنیت ماسک جدید آن 255. 255. 255. 255 می شود و increment bit آن ۱۶ می شود. برای در ک بهتر به شکل ۱۳–۵ توجه کنید.



شکل ۵-۱۳ سبنیتینگ آدرس برای ۱۴ کامپیوتر.

قسمی که در شکل ۱۳ – ۵ مشاهده نمودید، نتورک آدرس را برای شبکه یی که دارای ۱۴ کمپیوتر است، سبنیت کردیم که نتورک آدرس آن 28 / 16. 0. 32 است؛ به این دلیل از ۳۲ شروع می شود که سبنیت کردیم که نتورک آدرس آن 97 بود که با \cdot جمع شده است و آدرس شبکهٔ فعلی به دست آمده است. حالا می خواهیم آدرس 172. 16. 0. 0 را برای آخرین شبکهٔ خود که دارای ۲ کمپیوتر است سبنیت کنیم. ۲ را به توان ۲ بالا می بریم 7 مساوی به ۲ می شود پس دو بایت را از طرف راست برای هاست جدا می کنیم و باقی ماندهٔ آن را مربوط شبکه می سازیم. سبنیت ماسک جدید آن 255. 255. 255. می شود. برای این که مراحل آن را بهتر بفهمید به شکل 1 توجه کنید.

شكل ۵-۱۴ سبنيتينگ مثال دوم.


طوری که در ش کل ۵- ۱۴ مشاهده می کنید، برای شبکه یی که دارای دو کمپیوتر است، نتور ک آدرس طوری که در ش کل ۵- ۱۴ مشاهده می کنید، برای شبکه 80 گار 172. 16. 0. 48 گار است، به دلیل این که 170 گار است، به دلیل این که نتور ک آدرس آن نیز از 16 گار 172. 16. 0. 32 شده است نیز از 16 گار شده بود، 16 جمع 32 شده است که مساوی به 48 می شود. نتور ک آدرس، آدرس آدرس آدرس های قابل توزیع هر سه شبکه در جدول 16 در نظر گرفته شده.

جدول ۵-۹ آدرسهای هر سه شبکه را نشان میدهد.

تعداد	NID	Valid IP	BID	CIDR
كامپيوترها				
25	172. 16. 0. 0	172. 16. 0. 1 to 172. 16. 0. 30	172. 16. 0. 31	/27
14	172. 16. 0. 32	172. 16. 0. 33 to 172. 16. 0. 46	172. 16. 0. 47	/28
2	172. 16. 0. 48	172. 16. 0. 49 and 172. 16. 0. 50	172. 16. 0. 51	/30

IPv9 3.T

با وجود سبنیتنمودن آدرس IPv4 کمبود آدرس در جهان محسوس است، زیرا به مرور زمان انواع تکنالوژیها به میان میآید و جوامع مختلف ترقی نموده و از وسایل بیشتری استفاده می کنند و هر وسیله در شبکه نیاز به آدرس دارد تا شناسایی شود. به دلیل این که IPv4 ضروریات بشر را رفع نمی تواند و در آینده با کمبود IP مواجه خواهد شد، نسخهٔ ششم آن در سال ۱۹۹۴ پایه گذاری شد و در سال ۱۹۹۸ برای آدرس دهی مورد استفاده قرار گرفت، که بینهایت وسایل را در سطح جهان آدرس دهی می تواند. این آدرس IP به قدری بزرگ است که برای هر متر مربع از سطح زمین معادل با بیش از ۱۵۶۴ آدرس توزیع می تواند. ۱۷۲۵ یک آدرس ۱۲۸ بیتی بوده و به هشت Octet تقسیم می شود که هر بخش توسط (:) از هم جدا می گردد. هر بخش از ۱۶ بایت تشکیل شده است که به سیستم هگزادیسیمل به چهار بایت نشان داده می شود. شکل ۵-۱۵ نمونه یی از ۱۲۷۵ است.



اگر در آدرس IPv6 صفرها موجود باشد، آن را بهصورت مختصر نیز نوشته می توانیم، در صورتی که صفرها قبل از عدد باشند، از نوشتن آنها صرف نظر نموده و آن را حذف می توانیم. اما اگر چندین بایت صفرها پشت

سر هم قرار داشته باشند، از این نشانه (::) استفاده می توانیم که در یک آدرس فقط یکبار از این روش استفاده کرده می توانیم. برای این بهتر فهمیدن موضوع به شکل ۵-۱۶ توجه نمایید.

آدرس IPv6 دارای کلاس و سبنیت ماسک نمیباشد، بلکه از Prefix استفاده مینماید که طول آن را از را از را از (128-0) انتخاب میتوانیم و بهصورت پیشفرض 64/ است. این نسخهٔ آدرس IP نسبت به نسخهٔ قبلی آن دارای امنیت بهتر میباشد. در این نوع آدرس Broadcast وجود ندارد؛ بلکه سه نوع آدرس ذیل وجود دارد:

1)2001:00B6:0FCA: 0000:1111:00D7:0B02:24EF


2001: B6: FCA: 0:1111: D7:B02:24EF موث حذف نمودن صفرها را در آدرس IPv۶ نشان میدهد.

2)FF02:005D: 0000:0000:ABC0:0000:0000:0B12

FF02:5D :: ABC0 : 0: 0: B12

شکل ۵-۱۷ ارتباط یک به یک را نشان می دهد

- آدرسهای Unicast: در این روش که در آن دیتاها از یک مبدأ، تنها به یک مقصد مشخص در داخل شبکه فرستاده میشوند، یک وسیله به یک وسیلهٔ دیگر پیام فرستاده میتواند؛ یعنی ارتباط یک به یک است. شکل ۵-۱۷ ارتباط یک به یک را نشان میدهد.
- آدرسهای Multicast: در این نوع انتقال یک Packet به گروههایی خاص ارسال می گردد؛ یعنی یک وسیله به چندین وسیلهٔ دیگر پیام ارسال می تواند که شکل ۵-۱۸ ارتباط یک به چندین را نشان می دهد.




شکل ۵-۱۸ ارتباط یک به چندین را نشان میدهد

• آدرسهای Anycast: در این نوع انتقال یک Packet از یک مقصد به گروهی از گیرندهها با آدرسی مشخص ارسال می گردد. در مسیردهی این نوع ارسال، وسایل نزدیک تر و مناسبتر انتخاب می شوند. به این معنی که یک وسیله به چندین وسیلهٔ دیگر در شبکه پیام ارسال می تواند که به آن نزدیکتر باشد. زیادتر شبکههای اجتماعی از این روش استفاده می کنند. شکل ۱۹-۵ ارتباط یک به چندین نزدیک را نشان می دهد.

نسخهٔ ششم آدرس IP بهجای کلاس دارای انواعی است که قرار ذیل اند.

- Link Local .1
- Unique Local . 7
- Global Unicast . "
 - Loopback . \$
- Unspecified Address



شکل۵-۱۹ ارتباط یک به چندین نزدیک را نشان

قسمی که در IPv4 از سه کلاس آن برای آدرسدهی استفاده میتوانستیم، در این نسخهٔ IP نیز از سه نوع اول آن برای آدرسدهی استفاده میتوانیم. که از هر کدام آنها برای وسایل مختلف و کاربرد مختلف استفاده میشود.

Link Local این نوع آدرسها شبیه Private IPV4 بوده و برای یک شبکهٔ محلی (شبکهٔ داخلی) استفاده می شود. تنها برای ارتباط تجهیزات در شبکهٔ داخلی می باشد و در شبکههای بیرونی غیر قابل شناسایی است. که با ::FE80 آغاز می شوند و ساختار این آدرس به شکلی است که از بخش Network و Host تشکیل شده است. بخش Network شامل 10 بایت ثابت می باشد که با ساختار 10/::FE80:نمایش داده می شود و در بخش است. بخش Host نیز تعداد 64 بایت می تواند به عنوان آدرس Host باشد. در شبکههای ۱۲۷۵ هر انترفیسی که فعال می گردد، به صورت اتوماتیک آدرسی از نوع Link Local می گیرد که این آدرس فقط در سطح همان شبکه عنوان این آدرس استفاده می شود. فایدهٔ این روش آدرس دهی شبکه از این آدرس استفاده می شود. فایدهٔ این روش آدرس دهی

اینست که هر انترفیس IPv6 همیشه دارای آدرس است و بنابراین همیشه و حتی بدون آدرسدهی دستی ویا DHCP باز هم قابلیت ارتباط با دیگر وسایل شبکه را دارد.

FE80::2/10

FE80:0224:BEFF:FEE9:F789/64

Unique Local این آدرس، شبیه آدرس APPIPA IPv4 است، بنابراین در داخل یک سازمان در بخشهای Unique Local این آدرس، شبیه آدرس Bomain میباشند. و تفاوت آن با آدرسهای Domain مختلف آن و در داخل یک Domain مشخص قابل Route میباشند. و تفاوت آن با آدرسهای این است که این آدرسها اگر تکراری نباشند، بهتر است. آدرس Unique Local قابل مدیریت بوده و امکان استفادهٔ تکراری آن در سازمانهای مختلف توصیه نشده است؛ به دلیل این که تداخل میان شبکهها بهمیان می آید. رنج این آدرسها از FC00::/7 الی FDFF::/7 می باشد.

FD00:1:1:2::/64

FD00:1:1:1::/64

FD00:1:1:3::/64

توسط آن تمام تجهیزات شبکهٔ داخلی با شبکههای بیرونی ارتباط برقرار میتواند؛ یک آدرس جهانی است و توسط آن تمام تجهیزات شبکهٔ داخلی با شبکههای بیرونی ارتباط برقرار میتواند؛ یک آدرس جهانی است و در تمام شبکههای دیگر قابل شناسایی میباشد. این آدرسها توسط مدیریتهای منطقه یی و قاره یی کنترول و ارائه می گردد؛ مانند: سازمانهای RIPE و ARIN و ... آدرسهای گلوبل از ۲۰۰۰ شروع شدهاند و تا 3FFF میباشند.

2001:DB8:ACAD:1::10/64


2001:BCA:11:2::2//64

3AB4:26D:EAC3:8::6/64

Loopback: این نوع آدرس برای چکنمودن کارت شبکه NIC میباشد که بهصورت1: 128/ میباشد.

Unspecified Address: این نوع آدرسها یک آدرس نامشخص ابتدای یک بایت است که میخواهد آدرس Link-Local؛ این نوع آدرس کند و بهصورت ::/128 می باشد.

IPv6 دارای امنیت میباشد؛ زیرا با وجود پروتوکول (IPv6 دارای امنیت میباشد؛ زیرا با وجود پروتوکول (IPv6 در شبکه کّدگذاری خواهد شد. درنتیجه بسیاری از حملات نرمافزارهای مخرب انترنت غیر ممکن شده است. درحالی که در IPv4 این مسأله اختیاری است در IPv6 اجباری است و در هر پکیت IPsec علاوه می شود. این امر باعث می شود تا امنیت اطلاعات در هر شبکه تأمین گردد و از آنها در مقابل حملات مختلف محافظت کند. شکل ۵-۲۰ بسته IPv6 را نشان می دهد.



شکل۵-۲۰ بسته را در ۱Pv۶ نشان می دهد.

با تغییراتی که در روش شکل گیری و ارسال بسته ها ایجاد گردیده، امکان از دسترفتن پکیت ها (Lost Lost) کاهش یافته است. هدر IPv6 در مقایسه با هدر IPv4بسیار ساده تر شده است؛ ولی کارایی آن افزایش یافته است. IPv6 از نظر محدودهٔ آدرس دهی نیز بسیار وسیع بوده و تا 2128هاست را آدرس دهی می تواند. اگر نفوس تمام کرهٔ زمین را در نظر بگیریم به هر شخص به تعداد ۵۲ تریلیون آدرس ۱۳۷۵ می رسد، اگر تعداد حجرات مغز انسان را در نظر بگیریم، به تعداد ۵۲۳ کوادرلیون آدرس به هر حجره مغز یک انسان می رسد، پس از این جا می فهمیم که در زمان ایجاد آدرس ۱۳۷۵ آینده های بسیار دور سنجیده شده و به هر اندازه تکنالوژی پیشرفت کند و وسایل مختلف به میان آید، هر گز با کمبود آدرس در سطح جهان مواجه نخواهید شد.

IPv6 با همه خوبیهایی که دارد تا هنوز فراگیر نشده و تا هنوز از IPv4 در سطح جهان استفاده میشود. یکی ازدلایل آن موجودیت پروتوکول ترجمان NAT است که باعث شده تمام تجهیزات یک شبکهٔ محلی با استفاده از یک آدرس Public برای ارتباط با انترنت، استفاده نماید که باعث صرفهجویی در مصرف آدرس می شود و تا جایی خطر کمبود آدرس IP را رفع نموده است. تا هنوز تعداد زیادی از ارگانهای عرضه کنندهٔ خدمات انترتی IPهایی برای فروش دارند، پس نمی توان تعیین نمود که به کدام تاریخ استفاده از IPv4 در جهان متوقف شده و از نسخهٔ جدید آن استفاده شود. اما امروزه در کشورهای مختلف، توسط بعضی کمپنیها از IPv6 استفاده می شود؛ مثلاً ۹۰ درصد شبکهٔ شرکت T-Mobile در ایالات متحده و بیش از 82. 25 درصد از دیتای شرکت Verizon Wireless بر روی پروتوکول ۱۲۷۵ در حال ردوبدل شدن است. شرکتهای Comcast و AT&T به ترتیب ۶۵ و ۶۳ درصد شبکههای خود را بر اساسIPv6 راهاندازی کردهاند. وبسایتهای بزرگ و اصلی کمکم از این قابلیت پشتیبانی میکنند. امروز حدود ۳۰ درصد از ۱۰۰۰ سایت برتر Alexa از طریق IPv6 قابل دستیابی هستند. شرکت اماراتی اتصالات از سال ۲۰۰۱ تا کنون از سیستم iPv6 استفاده می کند. به طور کلی زمانی که تعداد استفاده کنندگان تلفن همراه در یک منطقه افزایش می یابد و درخواست استفاده كنندگان براي استفاده از خدماتي مثل WWB ،RFID ،WiMAX ،Wi-Fi و بلوتوث بالامی رود، کنار گذاشتن سیستم IPv4 و استفاده از IPv6 بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد. در نهایت سایر شرکتها نیز اگر نمیخواهند از حلقهٔ رقابت خارج شوند، باید از IPv6 استفاده نمایند. شکل ۵-۲۱ انواع آدرس IPv6 را نشان میدهد.

2001	:	0DB8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
2001	:	0DB8	:	0000	;	00A3	:	ABCD	÷	0000	:	0000	:	1234
2001	:	0DB8	:	000A	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0100
2001	:	0DB8	:	AAAA	ž	0001	:	0000	:	0000	1	0000	:	0200
FE80	:	0000	:	0000	1	0000	:	0123	:	4567	÷	89AB	:	CDEF
FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	÷	0000	:	0000	:	0000	1	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001	:	FF00	:	0200
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000

شكل ۵-۲۱ انواع آدرس IPv۶.

اگر بخواهیم آدرس IPv6 را به باینری تبدیل نماییم، باید هر بایت را از قاعدهٔ شانزده به قاعدهٔ باینری تبدیل نماییم و پهلوی یگدیگرشان بنویسیم. جدول۵-۱۰ نمایش اعداد سیستمهای مختلف را نمایش می دهد.

جدول۵-۱۰ نمایش اعداد به سیستم های مختلف

ديسيمل	هگزا دیسیمل	بايثرى
•		0000
١	1	0001
*	*	0010
٣	7	0011
ŧ	ŧ	0100
٥	٥	0101
Ä	1	0110
٧	٧	0111
٨	٨	1000
٩	٩	1001
1.	A	1010
11	В	1011
17	С	1100
17	D	1101
1 t	E	1110
10	F	1111

طوری که در جدولهای فوق مشاهده نمودید معادل هر بایت هگزادیسیمل به باینری و دیسیمل نشان داده شده است. شما می توانید با استفاده از آدرس داده شده، آدرس IPv6 را به باینری تبدیل نمایید؛ مثلاً: آدرس زیر را به باینری تبدیل می کنیم:

FE80::4567:89AB: CEFD

0100,0101,0111:1000,1001,1010,1011:1100,1110,1111,1101:1111,1110,1000,0000


FC06:86CB:111::3

1111,1100,0000,0110:1000,0110,1100,1011:0001,0001,0001,0001::0011

برتری IPv6 نسبت به IPv4

- احتمال ازدست وفتن Packet یا Packet کاهش یافته است.
- با استفاده از ویژگی Auto-Configuration هزینه های مدیریت شبکه کاهش یافته است.
 - برای شبکههای نسل آینده یا NGN بهتر شده است.
 - برای امنیت و حفاظت دیتا در پکیت، پروتوکول IPsec نیز موجود است.
 - پشتیبانی و سازگاری با IPv4 و حفظ سرمایه گذاریهای انجام شده.

شکل ۵-۲۲ شبکههای نسل آینده را نشان میدهد.



شكل ۵-۲۲ شبكههای نسل آینده.

تفاوت میان IPv6 و IPv4

- افزایش فضای آدرسدهی در IP ورژن ٦
- امنیت اجباری در آدرسدهی IP ورژن ٦
- طول IP ورژن ٦ مساوی به ۱۲۸ بایت و طول IP ورژن ۴ مساوی به ۳۲ بایت است.
 - Octet دارای هشت Octet است و نسخهٔ چهارم آن دارای چهار Octet است.
- IP ورژن ۴ به قاعدهٔ دیسیمل و هشت بایتباینری نشان داده می شود و نسخهٔ ششم آن به چهار بایت هگزادیسیمل و ۱۲ بایتباینری نشان داده می شود.

خلاصة فصل پنجم

آدرس IP یا پروتوکول انترت عبارت از آدرسی است که برای شناسایی وسایل در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. یک آدرس قابل تغییر بوده و دارای دو نسخهٔ چهار و شش میباشد که نسخهٔ چهار آن از چهار بخش تشکیل شده است و هر بخش توسط (.) از هم جدا ساخته شدهاند و طول هر بخش هشت بایت میباشد که به قاعدهٔ دیسیمل نشان داده می شود. به صورت مجموعی طول آن ۳۲ بایت است. این آدرس به صورت عموم به دو نوع Private و private میباشد که نوع اول آن قابل استفاده در شبکه های محلی میباشد و تکراری بوده می تواند؛ البته در داخل شبکهٔ محلی دیگر، یعنی همان رنج آدرس را در شبکهٔ محلی دیگر استفاده می توانیم و رایگان نیز میباشند. اما نوع Public آن در فضای انترنت قابل شناسایی بوده و در شبکههای بزرگ استفاده می شود که این آدرس رایگان نیست و باید خریداری شود و نباید تکراری باشند. آدرس IP ورژن چهار برای می شود که این آدرس رایگان نیست و باید خریداری شود و نباید تکراری باشند. آدرس IP ورژن چهار برای می شده کلاس A,B,C,D,E تقسیم شدهاند که هر کدام دارای A,B,C می کلاس D,E کلاس کلاس آدرس دهی تجهیزات در شبکههای محلی و وسیع استفاده می توانیم اما دو کلاس E برای مقاصد خاص ریزرف شدهاند، کلاس D برای پیامهای گروهی (Multicast) استفاده می شود.

به دلیل این که آدرس IP ورژن چهار در آینده با کمبود آدرس مواجه نشود، آن را به روشهای مختلف سبنیت نمودهاند و همچنان از پروتوکول NAT نیز برای ترجمهٔ آدرسها استفاده کردهاند که تا حدودی باعث صرفهجویی در مصرف IP ورژن چهار شده است. اما، با پیشرفت روزافزون تکنالوژی، روزبهروز تقاضای آدرس و تعداد وسایل شبکه افزایش می یابد و در آینده جهان با کاهش آدرس مواجه خواهد شد. بههمین دلیل IP ورژن شش به وجود آمد که تعداد بیشتر وسایل را آدرسدهی می تواند و به هر اندازه که تکنالوژیهای جدید به میان آید، تحت پوشش قرار داده می تواند و ۴۰ برابر نسبت به نسخهٔ چهارم آن وسایل مختلف را آدرسدهی می تواند. و برعلاوه میکانیزم امنیتی نیز در آن موجود است که امکان از دست رفتن پکیتها در آن کاهش یافته و از اطلاعات نیز در مقابل حملات محافظت می کند.

IP ورژن شش متشکل از هشت بخش است که طول هر بخش ۱۶ بایت بوده و به چهار بایت سیستم هگزادیسیمل نشانداده میشود، هر بخش توسط (:) از هم جدا شدهاند. نسخهٔ ششم آدرس IP به جای کلاس دارای انواع میباشد که عبارتند از:

- Link Local •
- Unique Local •
- Global Unicast
 - Loopback •
- Unspecified Address •

سه نوع Link Local, Unique Local, Global Unicast آن در شبکههای محلی و وسیع قابل استفاده است. Loopback برای پکنمودن کارت شبکه (NIC) میباشد و Loopback برای جکنمودن کارت شبکه (Link Local میباشد. بعضی از شرکتها از نسخهٔ ششم IP استفاده میکنند که نسبت به شرکتهای دیگر بسیار موفق تر بودهاند. در آینده تعداد شرکتهای بیشتری از این پروتوکول انترنت استفاده خواهند نمود؛ زیرا یک تکنالوژی جدید بوده و دارای مزایای بسیاری است.

سوالات فصل پنجم

سوالات تشريحي

- ۱. ساختار آدرسIPv4 را توضیح دهید.
- ۲. موارد استفاده و رنج کلاسهای IPv4 را بنویسید.
- ۳. IPv6 با وجود برتریهایی که دارد چرا تا هنوز فراگیر نشده است؟ توضیح دهید.
 - ۴. چند نوع IPv6 وجود دارد؟ نام ببرید.
 - ۵. کدام نوع آدرسهای IPv6 قابل استفاده در شبکههای محلی و وسیع است؟

سوالات صحیح و غلط: پیش روی سوال صحیح «ص» و پیش روی سوال غلط «غ» بگذارید.

- ۱. آدرس IP یک آدرس غیر قابل تغییر و ثابت است. ()
- ۲. سه کلاس A,B,C آدرس IPv4 در شبکههای محلی و وسیع قابل استفاده هستند. ()
 - ۳. آدرس IPv6 از چهار بخش تشکیل شده است و طول آن ۱۶ بایت است. ()
 - ۴. در پکیتهای IPv6 میکانیزم امنیتی (IPsec) اضافه شده است. ()
 - ۵. IPv4 از چهار بخش تشکیل شده است و طول آن ۳۲ بایت میباشد. ()

سوالات چهار جوابه

۱- به چند روش IPv4 را سبنیت می توانیم:

الف. به دو روش FLSM و VLSM

ب. فقط به روش FLSM

ج. به سه روش

د. هیچکدام

- ۲- در نسخهٔ چهارم IP کدام عدد برای Loopback اختصاص داده شده است:
 - الف. عدد ۱۲۸
 - ب. عدد ۱۲۷
 - ج. عدد ۱۹۲
 - د. هر سه غلط است
- ۳- پروتوکول امنیتی IPsec در کدام نسخهٔ آدرس IP بهصورت اجباری است:
 - الف. در نسخهٔ چهارم
 - ب. در نسخهٔ چهار و شش
 - ج. هیچکدام
 - د. در نسخهٔ ششم
 - ۴- آدرس Global Unicast مشابه با كدام نوع IPv4 است:
 - الف. مشابه باPrivate IPv4
 - ب. مشابه باPublic IPv4
 - ج. الف و ب درست است
 - د. هیچکدام
- ۵- اگر در IPv6 چندین Octet پشت سر هم صفر بیاید، چگونه از صفرهای آن صرف نظر می توانیم؟
 - الف. با علامت ::
 - ب. صفرها را حذف مي كنيم
 - ج. با علامت:
 - د. همه غلط است



مدل شبکه



هدف کلی: با مدلهای (OSI& TCP/IP) شبکه آشنا شوند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند بود تا:

- اهمیت مّدلهای شبکه را شرح دهند.
 - مّدل OSI را توضيح نمايند.
 - مُدل TCP/IP را تشريح نمايند.
- لایههای مّدل OSI را با TCP/IP تشخیص نمایند.

محصلان عزیز در این فصل با مدل شبکههای کمپیوتری، اهمیت مدلها و انواع مدلها آشنا خواهند شد. مدلها در شبکههای کمپیوتری به دو بخش عمده تقسیم می گردد که عبارتاند از مدل OSI و مدل TCP/IP مدلها در شبکههای کمپیوتری به دو بخش عمده تقسیم می گردد که عبارتاند از مدل این مدلها به صورت مفصل تشریح گردیده و در اخیر تفاوت میان هر دو مدل نیز شرح می گردد.

۶.۱ مُدل شبکههای کمپیوتری


مدل شبکههای کمپیوتری که برای توصیف عملکرد و سازماندهی برقراری ارتباط میان تجهیزات شبکه استفاده می شوند، مجموعه بی از پروتوکولها می باشند که روند انتقال اطلاعات را از زمانی که یک بستهٔ معلوماتی فرستاده می شود تا زمانی که به مقصد می رسد، از لایههای مختلف عبور نموده و عملیات خاص توسط لایهها بالای این بستهٔ معلوماتی اجرامی شود. در هر لایه از تعداد پروتوکولهای خاص استفاده می شود. هنگامی که در ارتباطات میان تجهیزات شبکه کدام مشکل ایجاد گردد با بررسی هر لایه به صورت آسان مشکل را دریافت نموده و حل ساخته می توانیم. به همین دلیل دانستن آن برای مشکل یابی ارتباطات در شبکههای کمپیوتری بسیار مهم می باشد. شبکههای کمپیوتری دارای دو نوع مدل OSI و TCP/IP می باشد که هر کدام دارای لایه ها بوده و در هر لایه تعدادی از وسایل و پروتوکولهای خاص کار می کند.

۶.۱.۱ مُدل (Open System Interconnection) مُدل

مدل OSI در سال ۱۹۸۰ توسط سازمانی به نام (ISO) میباشد و بهترین وسیله برای توصیف عملکرد ارائه شد که یک مدل استندرد برای طراحی یک شبکه میباشد و بهترین وسیله برای توصیف عملکرد شبکههای کمپیوتری میباشد. این مدل یک مدل فرضی میباشد که برای درک بهتر پروسهٔ انتقال اطلاعات ما راکمک میکند. پروتوکولهای برقراری ارتباط در این مدل به هفت لایه تقسیمبندی شدهاند که باعث سرعت و دقت در ارتباطات شده است. مدل OSI دارای هفت لایه میباشد که اطلاعات از بالا به پایین از میان این لایهها عبور میکند. در هر لایه تعدادی پروتوکولها کار نموده و اطلاعات را بستهبندی میکنند تا اطلاعات آمادهٔ انتقال روی شبکه شوند. یعنی، از لایهٔ هفتم (Applicatoin Layer) شروع و به لایهٔ اول دیل میباشد. شکل ۱-۶ لایههای مدل OSI را نشان میدهد.

- (Application Layer) 7 لاية •
- (Presentation Layer) ٦ لايهٔ
 - (Session Layer) ל ל של •
 - (Transport Layer) ۴ لايهٔ
 - (Network Layer) ۳ لايهٔ •
 - (Data-link Layer) ۲ لايهٔ •


(Physical Layer) ١ لايهٔ ١



شکل ۶-۱ لایههای مّدل OSI را نشان می دهد

(Application Layer) لايهٔ کاربردی

لایهٔ کاربردی (Application Layer) با برنامهها و نرمافزارهای روی سیستمعامل کمپیوتر ارتباط دارد. در آن تعداد پروتوکولهایی قرار دارد که سرویسها را برای برنامههایی که میخواهند به منابع شبکه دسترسی داشته باشند، ارائه میکند. در سیستم فرستنده، اولین لایه میباشد که در این لایه اطلاعات تولید میشود و پروتوکولهای Telnet, FTAM, CMIP, MHS VT, FTP, SMTP, POP. در آن کار میکنند. اما در سیستم گیرنده، آخرین لایه است که اطلاعات در آن قرار میگیرد و گیرنده میتواند آن را مشاهده کند. و نظارت بر گیرنده، آخرین لایه است که اطلاعات در هنگام ارسال و دریافت اطلاعات بر عهدهٔ این لایه است که شکل ۲-۶ وسایل استفاده شده در لایههای مختلف را نشان میدهد.



شکل۶-۲ وسایل استفاده در لایههای مختلف را نشان میدهد

طوری که در شکل ۶-۲ مشاهده می شود اطلاعات توسط برنامههای مختلف در این لایه تولید گردیده و فرستاده می شود و گیرنده در همین لایه اطلاعات را دریافت نموده و مشاهده می تواند..


لايهٔ نمایش (Presentation Layer)

لایهٔ نمایش لایهٔ ششم است. این لایه اطلاعات را از لایهٔ بالایی خود دریافت نموده و آن را فشرده (Compress) و رمزدار (Encrypt) می سازد و به لایهٔ پایینی می فرستد. البته در سیستم گیرنده عکس عمل را انجام می دهد و اطلاعات را او لایهٔ پایینی گرفته و از حالت انجام می دهد و اطلاعات را او لایهٔ پایینی گرفته و از حالت فشرده و رمزگذاری شده خارج می سازد و به لایهٔ بالایی می فرستد. در این لایه تعدادی پروتو کول ها به منظور فشرده سازی و رمزنگاری موجود است که در امنیت اطلاعات بسیار مهم می باشند و این پروتو کول ها عبار تند از: GIF, JPEG, MP3.

لاية جلسه (Session)

لایهٔ جلسه عبارت از لایهٔ پنجم بوده و شروع و ختم ارتباط در این لایه صورت می گیرد. در این لایه کارهایی از قبیل زمان ارسال و دریافت معلومات، مقدار رسیده و مقدار مانده از معلومات نظارت می شود که به مدیرت معلومات بسیار کمک می کند. کنترول تبادل اطلاعات و انتخاب Mode که سیستم از آن برای تبادلهٔ اطلاعات

استفاده می کند، وظیفهٔ این لایه می باشد. به صورت کلی کار اساسی این لایه برقراری ارتباط میان دو Session می باشد. شکل ۶-۳ موقعیت این لایه را نشان می دهد.



ش کل ۶-۳ برقراری ارتباط میان دو کامپیوتر را در Session Layer نشان می دهد

لايهٔ انتقال (Layer Transport)

لایهٔ انتقال عبارت از لایهٔ چهارم بوده که وظیفهٔ آن آمادهسازی اطلاعات برای انتقال میباشد. در این لایه قبل از ارسال اطلاعات یک پاکت به سمت مقصد فرستاده میشود تا مقصد را برای دریافت معلومات آماده کند. همچنین این لایه وظیفهٔ پارچهسازی معلومات به بخشهای کوچکتر، شماره گذاری آنها، ترتیب و نظمدهی آنها را بر عهده دارد. که البته پاکتها در طرف گیرنده دوباره در همین لایه نظمدهی و قابل استفاده برای لایههای بالاتر خواهند شد. به این معنا که دیتا در این لایه به بخشهای کوچکتر (Segments) تبدیل میشود و به هر بخش یک شماره اختصاص داده میشود تا در زمان دریافت به همان ترتیب، دوباره یکپارچه شوند و قابل استفاده باشند. اگر دیتا به Segmentها تبدیل شود پروسهٔ انتقال سرعت مییابد؛ زیرا اندازهٔ دیتا کوچک شده و سریع انتقال مییابد؛ به همین دلیل دیتا در این لایه به بخشهای کوچکتر تقسیم میشود. پروتوکولهایی که در این لایه کار میکنند، نظر به نوع ارتباط از هم فرق دارند که عبارتند از:

- ارتباط Connection Less
- ارتباط Connection Oriented


ارتباط Connection Less: عبارت از ارتباطی است که در آن قبل از تبادلهٔ دیتا هیچ گونه ارتباط اولیه بین دو سیستم برقرار نمی شود تا بداند که آیا سیستم گیرنده آمادهٔ دریافت دیتا است یا نه ویا اصلاً سیستم گیرنده یی موجود است یا نه؟ اگر کمپیوتر فرستنده، دیتا را برای کمپیوتر مقصد یا گیرنده بفرستد، کمپیوتر

مقصد هیچ پیام تأییدی (Acknowledgement) راجع به رسیدن ویا نرسیدن دیتا به کمپیوتر مبدأ نمی دهد. مثال این نوع ارتباط است و از این نوع ارتباط است و از این نوع ارتباط مثال این نوع ارتباط است و از این نوع ارتباط معمولاً برای انتقال اطلاعات صوتی و تصویری استفاده می شود؛ زیرا به دلیل این که در آن معمولاً برای انتقال دیتا بسیار سریع می باشد اما دقت و صحت دیتا در آن پایین است.

ارتباط پیامهایی را بهمنظور مطمئن شدن، از این که آیا سیستم مقابل آمادهٔ دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط پیامهایی را بهمنظور مطمئن شدن، از این که آیا سیستم مقابل آمادهٔ دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط می باشد یا خیر، بین همدیگر تبادله می کنند. زمانی که مطمئن شدند، پروسهٔ انتقال جریان می یابد. کمپیوتر مبدأ دیتا را به کمپیوتر مقصد می فرستد و منتظر Acknowledgement کامپیوتر مقصد از رسیدن ویا نرسیدن پاکتها می باشد. درصورتی که پیام تأییدی را دریافت نکند، دوباره همان دیتا را می فرستد و این عملیه تا زمانی تکرار می گردد که پیام تأییدی از سوی کمپیوتر مقصد دریافت نماید. و همچنان اگر کدام قسمت از پاکت خراب شود ویا از بین برود، همان قسمت دوباره فرستاده می شود. پروتو کولهایی که از این روش ارتباط استفاده می کنند، خدمات دیگری از قبیل قطعه بندی دیتا، کنترول جریان، تشخیص و تصحیح خطا و تأیید دریافت پاکتها را ارائه می کنند. پروتو کول این روش ارتباط استفاده می کند؛ از این نوع ارتباط برای انتقال دیتاهایی استفاده می شود که بسیار مهم می باشند. در این ارتباط سرعت انتقال به دلیل موجودیت پیامهای تأییدی پایین می باشد و برای انتقال فایلهای Text و امثال آن بسیار مناسب می باشد که در شکار داده شده است.

در لایهٔ انتقال انواع پروتوکولهای مختلف، بهمنظور انتقال اطلاعات استفاده می شود که بعضی آنها قرار ذیل اند:

- SMPP (Short Message Peer-to-Peer)
- SCP (Session Control Protocol)
- L2TP (Layer2 Tunneling Protocol)
- L2F (Layer2 Forwarding Protocol)
- RTCP (Real-time Transport Control Protocol)
- ADSP (Apple Talk Data Stream Protocol)




شکل ۶-۴ تبدیل دیتا به سگمنت و دوباره ترتیبنمودن آن را در سمت گیرنده نشان میدهد

لايهٔ شبکه (Network Layer)

لایهٔ شبکه عبارت از لایهٔ سومی بوده و مسئول ارتباطات end-to-end میباشد. به این معنی که کمپیوتر منبع و مقصد میتوانند از هم بسیار دور باشند ویا حتی در شبکههای جداگانه قرار داشته باشند و با استفاده از پروتوکول انترنت (IP) با همدیگر تبادل اطلاعات نمایند. در این لایه دیتاها به پاکتها تبدیل میشوند؛ به این معنی که بالای آن Header شبکه علاوه می گردد و شامل آدرس IP منبع و مقصد میباشد. با موجودیت این معنی که بالای آن Header شبکه قابل شناسایی بوده و میتواند از شبکههای مختلف عبور نموده، به آدرس مربوطهٔ آن برسند. این لایه سگمنتها را ازلایهٔ انتقال (Layer Transport) دریافت نموده و بالای آن آدرس IP منبع و مقصد را اضافه می کند و به لایهٔ پایینی ارسال می کند و در مقصد (destination) برعکس زمانی که کوم را از لایهٔ پایینی دریافت می کند، IP منبع و مقصد آن را چک می کند و به لایهٔ بالایی خود می فرستند که درشکل ۶-۵ نشان داده شده و وسیله یی که در این لایه کار می کند روتر و Multi-Layer Switch میباشد که توسط آنها پاکتها مسیریابی میشوند و به سوی مقصد از یک مسیر بهتر فرستاده میشوند. پروتوکولهای که توسط آنها پاکتها مسیریابی میشوند و به سوی مقصد از یک مسیر بهتر فرستاده میشوند. پروتوکولهای

- IPv4/IPv6 (Internet Protocol)
- ICMP (Internet Control Message Protocol)
- IGMP (Internet Group Management Protocol)
- IPX (Internetwork Packet Exchange)
- ARP (Address Resolution Protocol)



شکل ۶-۵ لایهٔ شبکه را در مُّدل OSI نشان می دهد

لايهٔ پيوند ديتا (Data-link Layer)

لایهٔ پیوند دیتا عبارت از لایهٔ دوم بوده که در آن بالای پاکتها Header اضافه می کند و آنها را به فریم تبدیل می سازد. در حقیقت بالای پاکتها آدرس MAC مقصد و منبع اضافه می شود و به لایهٔ پایینی ارسال می گردد. این لایه ارتباط دهندهٔ سخت افزار و نرم افزار شبکه های کمپیوتری می باشد که در آن سویچهای لایهٔ ۲، کارت شبکه و هب کار می کند. پروتو کولهای لایهٔ Data-link محدود به برقراری ارتباط با کمپیوترهای موجود در یک شبکهٔ محلی می باشد. آدرس فزیکی موجود در هیدر فریمهای این لایه همیشه به شبکهٔ محلی اشاره می کند که کمپیوتر مبدأ در آن قرار دارد، حتی اگر مقصد نهایی دیتاها در شبکهٔ دیگری وجود داشته باشد. این لایه دارای دو لایهٔ فرعی می باشد (MAC (Media Access Control) وظیفهٔ لایهٔ فرعی می باشد و با استفاده از یک میکانیزم CSMA/CD تصادمات فریمها را کاهش می دهد و دو وظیفهٔ مهم آن Encapsulation دیتا و Media Access Control می باشد. لایهٔ فرعی کاهش می دهد و دو وظیفهٔ مهم آن Encapsulation دیتا و Media Access Control می می کند که آیا آدرس IP بالای پاکتها علاوه شده است یا خیر؟

لایهٔ دیتالینک قبل از انتقال اطلاعات، اقدامات نهایی را انجام میدهد و اطلاعاتی را که دریافت میکند در صورت نیاز به لایهٔ شبکه منتقل میکند. پروتوکولهایی که در این لایه کار میکنند عبارتند از:


- ARP (Address Resolution Protocol)
- ATM
- Frame Relay

- CAN (Controller Area Network)
- FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

(Physical Layer) لايه فزيكي

لایهٔ فزیکی پایین ترین لایه است که فریمها در آن به سیگنال تبدیل شده و توسط Media به کمپیوتر مقصد ارسال می گردد. این لایه وظیفهٔ انتقال نهایی اطلاعات را دارد که این انتقال بهصورت سیگنال و بهصورت صفر و یک میباشد. در این لایه انواع کیبلها و امواج رادیویی کار می کند که مشخصات لایهٔ فزیکی باید مستقیماً نظر به پروتو کول لایهٔ «دیتالینک» تعیین شود ویا به عبارت دیگر پروتو کولی که در لایهٔ دیتالینک کار می کند، باید از لایهٔ فزیکی پشتیبانی کند. روش و نوع سیگنال تولیدی در این لایه بسیار مهم است که در میدیای مختلف فرق می کند.

کارکرد تمام لایههای مدل OSI به این صورت می باشد که در لایهٔ هفتم توسط برنامههای کمپیوتری دیتا تولید می شود و به لایهٔ ششم فرستاده می شود، این لایه اطلاعات را رمز داده و فشرده می سازد. بعداً به لایهٔ پنجم می رسد. این لایه دیتا را مدیریت و کنترول می کند و تفاهم اولیه بین دو سیستم صورت می گیرد. در لایهٔ چهارم، دیتا به قسمتهای قابل انتقال (Segment) تبدیل می شوند و از رسیدن ویا نرسیدن دیتا باخبر می شود. در لایهٔ سوم اطلاعات به پاکتها تبدیل شده و آدرس IP مقصد و منبع بالای آن اضافه می گردد. در مرحلهٔ بعدی پکیت به لایهٔ دوم فرستاده می شود که در این لایه پاکت به فریم تبدیل شده و آدرس MAC میدا و مقصد بالای آن اضافه می گردد و به سیگنال مورد نظر میدیای لایهٔ فزیکی تبدیل می شود، در آخرین مرحله، سیگنال در میدیای لایهٔ فزیکی تبدیل می شود. شکل ۶-۶ پروسهٔ مرحله، سیگنال در میدیای لایهٔ فزیکی قرار گرفته و به سوی مقصد فرستاده می شود. شکل ۶-۶ پروسهٔ مرحله، سیگنال در میدیای لایهٔ فزیکی قرار گرفته و به سوی مقصد فرستاده می شود. شکل ۶-۶ پروسهٔ در این انشان می دهد.




شكل ٦-٦ پروسهٔ Encapsulation اطلاعات را نشان می دهد.

۶.۱.۲ مُدل TCP/IP (Internet Protocol/(Transmission Control Protocol)

عبارت از مجموعهٔ پروتو کولهایی میباشد که برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ در شبکهٔ «سویچینگ» وزارت دفاع آمریکا ایجاد شد. که در آن زمان این شبکه به نام ARPANET یاد میشد و همان شبکه است که امروزه به نام انترنت یاد میشود. این مجموعهٔ پروتو کولها عبارت از قوانین عمومی میباشند و محصول یک شرکت خاص نبوده؛ بلکه با همکاری چند گروه طراحی و تولید شده است. به این معنی که این مجموعهٔ پروتو کولها محدود به هیچ نوع سخت افزار ویا سیستم عامل نمی باشد، هر کمپیوتری که دارای امکانات شبکه یی باشد، با استفاده از TCP/IP با هر نوع کمپیوتر وصل شده و ارتباط برقرار می تواند. این مدل از چهار لایه تشکیل شده است که مشابه به هفت لایهٔ مدل OSI می باشد. در این مدل کارهایی را که کمپیوتر باید در ارتباطات شبکه یی انجام دهد، به لایه ها تقسیم بندی شده است. لایه های مدل TCP/IPکه در شکل ۶-۷ نشان داده شده است

- لايهٔ کاربردی (Application Layer)
 - لايهٔ انتقال (Transport Layer)
 - لايهٔ انترنت (Internet Layer)
- لایهٔ دسترسی شبکه (Network Access)




شکل ۷-۶ مقایسه مُدل TCP/IP و OSI.

لایهٔ چهارم (Application Layer) بالا ترین لایهٔ مّدل TCP/IP میباشد که مشابه سه لایهٔ بالایی مّدل HTTP SNMP, FTP, میباشد و در آن پروتوکولهای OSI (Application, Presentation, Session) میباشد و در آن پروتوکولهای برنامهها خدمات, Telnet, DNS کار می کند. بعض این پروتوکولها یک برنامه بوده؛ اما بعضی آنها برای دیگر برنامهها خدمات ارائه می کند.

لایهٔ انتقال مّدل TCP/IP لایهٔ سوم بوده و مشابه به لایهٔ انتقال مّدل OSI میباشد، در این لایه برای انتقال الایهٔ انتقال مّدل TCP/IP لایهٔ سوم بوده و مشابه به لایهٔ انتقال مّدل Onnection Less اطلاعات از دو پروتو کول P استفاده می شود که این پروتو کول ها به صورت ارتباط Connection Oriented کار می کنند.

لایهٔ انترنت عبارت از لایهٔ دوم بوده و مشابه به لایهٔ شبکهٔ مّدل OSI میباشد که پروتوکول اصلی و مهم آن IP یا پروتوکول انترنت است و encapsulation دیتاها، مسیردهی پاکتها، آدرسدهی و بخشبندی دیتاها را به روی پروتوکولهای لایهٔ انتقال انجام میدهد. بر علاوهٔ این پروتوکول، پروتوکولهای دیگری نیز در این لایه TCP/IP کار میکنند که عبارتند از IGMP,ARP و ICMP شکل ۸-۶ encatpsulation دیتا را در مّدل نشان میدهد.

TCP/IP Network Model Encapsulation



شکل encatpsulation ۸-۶ دیتا در مُدل TCP/IP

لایهٔ دسترسی شبکه یا Network Access آخرین لایهٔ مّدل TCP/IP است که مشابه لایهٔ «دیتالینک» و لایهٔ فزیکی مّدل OSI میباشد. این لایه، پکیت را در محیط انتقال شبکه قرار میدهد و همچنان دیتا را از می کند محیط انتقال شبکه دریافت می کند و وسایل مانند انواع میدیا و کارت شبکه (NIC) در این لایه کار می کند و پروتو کولهایی که بهمنظور مشخص نمودن نحوهٔ ارسال دیتا در شبکه استفاده می شوند، نیز مربوط این لایه می شوند؛ مانند: ATM و Ethernet.

در مّدل TCP/IP اطلاعات مربوط به آدرسدهی در لایهٔ پایینی قرار گرفته است تا کمپیوترهای موجود در شبکه بسیار به سرعت قادر به بررسی آن باشند. مجموعهٔ پروتوکولهای TCP/IP پروسهٔ برقراری ارتباط را در سطح شبکه سازماندهی میکنند. قبل از این که هر پروتوکول را بهصورت جداگانه توضیح دهیم، باید بدانید که پروتوکول چی است و به کدام منظور استفاده می شود.

پروتوکولها قوانین و روشهایی برای ارتباط هستند؛ یعنی در حقیقت این پروتوکول است که می گوید به چه زبانی باید صحبت شود که بین دو کمپیوتر ارتباط برقرار شود؛ مثلاً: افغانستان و چین زبان مشترک ندارند با پروتوکول انگلیسی با هم صحبت می کنند که همدیگر را درک کنند، اینجا انگلیسی می شود پروتوکول، حالا در بعضی از کشورهای همسایه مثل تاجکستان، ما زبان مشترک فارسی دری داریم که پروتوکول مشترک ما محسوب می شود و شما از پروتوکول فارسی برای ارتباط استفاده می کنید. حالا شما فرض کنید در شبکه هم همین طور است، شما نظر به ضرورت از یک پروتوکول استفاده می کنید؛ مثلا: وقتی از یک وبسایت بازدید می کنید، باید از پروتوکول TTTP استفاده کنید که پروتوکول وب است و اگر غیر از این با آن ارتباط برقرار کنید، زبان شما برای آن قابل فهم نیست و نمی توانید ارتباط برقرار نمایید. در برقراری ارتباط بین شبکهها هم پروتوکولها نظر به ضرورت استفاده می شوند؛ مثلا: اگر شما می خواهید اطلاعات تان فشرده شود از پروتوکول مربوطهٔ آن استفاده می کنید، و اگر هم نخواهید استفاده نمی کنید، پس نیاز نیست از هزاران

پروتوکول موجود استفاده کنید اگر به آنها ضرورت ندارید؛ اما بعضی از پروتوکولها هم هستند که همیشه مورد نیاز هستند. شکل ۹-۶ مجموعهٔ پروتوکولها را در هر لایه نشان می دهد.

Internet Protocol) IP): پروتوکولانترنت به منظور آدرس دهی کمپیوترها برای این که در شبکه قابل شناسایی باشند، استفاده می شود و اطلاعات را به طرف مقصد هدایت می کند. که فرستنده و گیرنده پکیت را در شبکه مشخص می کند و باعث می شود پکیت به مقصد مورد نظر خود برسد.

(TCP (Transmission Control Protocol) این پروتوکول پروسهٔ انتقال دیتا را کنترول می کند که آیا دیتا به مقصد رسید یا نرسید. اگر دیتا به مقصد نرسد یا قسمتی از آن در مسیر انتقال از بین رفته ویا خراب شده باشد، دوباره دیتا را می فرستد تا زمانی که دیتا کامل به دست گیرنده نرسد، همین پروسه جریان می یابد. کارکرد آن بسیار دقیق می باشد اما سرعت عملکرد آن کمی پایین تر است. این پروتوکول از ارتباط کارکرد آن بسیار دقیق می باشد اما سرعت عملکرد آن کمی پایین تر است. این پروتوکول از ارتباط تا در می کند دیتا را به سگمنتها یا قطعات کوچک تر تقسیم می کند و به صورت مسلسل آنها را شماره گذاری می کند تا در هنگام دریافت دوباره به اساس همان شماره های مسلسل قابلیت یکجاسازی به صورت درست را، داشته باشد. اطلاعات به دلیل مدیرت آسان تر و انتقال به صورت سریع به قطعات کوچک تر تقسیم بندی می شود.

(ARP (Address Resolution Protocol) این پروتوکول مسئول برقراری ارتباط میان آدرس IP و آدرس IP و آدرس ARP (Address Resolution Protocol) فزیکی MAC میباشد. زمانی که پکیتها از شبکههای مختلف عبور می کنند باید از پروتوکول IP جهت شناسایی شان استفاده نمایند اما زمانی که به شبکهٔ محلی میرسند باید به آدرس MAC مقصد مورد نظر تحویل داده شوند. توسط پروتوکول ARP بین این دو آدرس ارتباط برقرار می شود.


(Internet Control Message Protocol) این پروتوکول کارهای مدیریتی شبکه از قبیل نماید، گذارش تشخیص خطا را انجام میدهد. یعنی عیبیابی میکند درصورتیکه کدام خطا را شناسایی نماید، گذارش میدهد. زمانیکه شبکه ویا هم مقصد قابل دسترس نباشد گزارش عدم دسترسی را نیز میدهد. پیامهای درخواستی هم توسط این پروتوکول کنترول میشود.

(HTTP (Hyper Text Transfer Protocol: عبارت از پروتوکولی است که بهمنظور انتقال فایلهای صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که یک استفاده کننده از وب سرور درخواست فایل می کند، به وسیلهٔ این پروتوکول فایل صفحهٔ وب مربوطه به دسترس استفاده کننده قرار می گیرد.

File Transfer Protocol) FTP: از این پروتوکول برای انتقال فایل در شبکه استفاده میشود. زمانی که استفاده کننده درخواست فایل می کند، یک پورت را برای آن باز می کند؛ اما زمانی که سرور فایل را به فرستنده انتقال می دهد، یک پورت دیگر برای آن اختصاص داده می شود و بعد از انتقال، پورت دومی بسته می شود؛ اما پورت اولی باز می ماند تا زمانی که از طرف استفاده کننده بسته شود. این پروتوکول یک برنامهٔ مستقل است.

Telnet: عبارت از پروتوکولی است که برای دسترسی از راه دور استفاده می شود و می توانیم از راه دور وارد کمپیوتر شویم و تنظیمات لازم را انجام دهیم. حتی با استفاده از این پروتوکول وسایل شبکه؛ مانند سویچ و روتر را نیز از راه دور عیارسازی و مدیریت می توانیم.

DNS: این پروتوکول نام Domain را به IP تبدیل می کند و برعکس آن را نیز انجام می دهد. این عملیه برای تبادل اطلاعات استفاده می شود. Domain نام یک وبسایت است که از دو بخش تشکیل شده است؛ مثلاً: Facebook. com نام وبسایت صفحهٔ اجتماعی فیسبوک است؛ درحالی که دارندهٔ آدرس 100. 100. 100. 100 مثلاً: 100. 100 است. به دلیل این که به یاد داشتن اعداد مشکل تر است و ما با نامها راحت تر هستیم، این پروتوکول ایجاد شده تا ما به جای نوشتن آدرس IP، نام وب سایت را بنویسیم و DNS آن را به آدرس مربوطهٔ آن ترجمه کند و برعکس آن را نیز انجام می دهد. هر لایه دارای پروتوکلهای مختلف بوده که در شکل ۶-۹ نشان داده شده است.



شكل ۶-۹ مجموعهٔ يروتوكولها را در هر لايه نشان مي دهد

POP3: این پروتوکول برای دریافت ایمیلها از یک سرور استفاده میشود. که ایمیلها بعد از دریافت توسط دریافتکنندهٔ ایمیل ذخیره شوند. پروتوکول POP3 یا Post Office Protocol راهی برای دریافت اطلاعات است که تاریخ آن به روزهای بسیار قبل از انترنتی که امروزه استفاده میکنیم بازمی گردد. در آن زمان کمپیوترها باندویت کمی در اختیار داشتند و با سرورهای ایمیل در ارتباط بودند به همین دلیل مهندسین POP را ساختند تا یک کاپی از ایمیلها با روش کاملاً ساده تر برای خواندن دانلود شود و بعداً ایمیلها از سرور

حذف شوند. اولین نسخهٔ POP در سال ۱۹۸۴ و نسخهٔ دوم آن در سال ۱۹۸۵ ساخته شد. نسخهٔ سوم POP می کند امروزه نیز استفاده می شود. به دلیل این که POP3 یک کاپی از ایمیلها رویهار دیسک کمپیوتر تهیه می کند و ایمیلهای اصلی را از روی سرور پاک می کند، ایمیلها در یک کمپیوتر خاص قرار می گیرند و دیگر امکان دسترسی به آنها از طریق و ب میل و جود ندارد.


Application یکی از پروتوکولهای لایهٔ IMAP (Internet Message Access Protocol) IMAP: مدل Application مرده و به IMAP (Internet Message Access Protocol) IMAP: است که در محیط وب (انترنت) برای دریافت ایمیل از سرور بوده و به Email Client های موجود در یک Remote Email Server دسترسی داشته باشند. این پروتوکول در چند نسخه ارائه شده است که آخرین نسخهٔ آن، نسخهٔ ۴ میباشد. بیشتر Webmail Serviceهای امروزی از این پروتوکول پشتیبانی میکنند. این پروتوکول به شما امکان دسترسی online به ایمیلهای تان را در بیش از یک مکان میدهد؛ به عنوان مثال: از کمپیوتر دیسکتاپ خود در محل کار، از لپتاپ خود در منزل و همچنین از تلفن همراه خود در مکانهای مختلف به ایمیل خود دسترسی داشته می توانید.

IMAP ایمیل را در برنامهٔ ایمیل نگهداری نمی کند و برخلاف شیوهٔ عملکرد پروتو کول POP، ایمیلهای موجود، در سرور هستند که بهعنوان ایمیلهای اصلی شناخته می شوند. IMAP ایمیلها را دریافت نمی کند و تنها اقدام به نمایش ایمیلها به کلاینتها در سطح شبکه می کند. زمانی که در خواست مشاهدهٔ ایمیلهای خود را می کنید، فایلها مستقیماً از روی دیتابیس سرور Email به شما نشان داده می شود. این مسأله یک مزیت امنیتی مهم را فراهم می کند، چرا که اگر به هر دلیلی فضای ذخیره سازی کمپیوتر شما از کار افتاد، ایمیلهای خود را از دست نخواهید داد. و از آنجا که پیامها در سرور باقی می مانند، تا زمانی که توسط استفاده کننده حذف نشده باشند، از طریق کمپیوترهای مختلف قابل دسترس خواهد بود.

روتینگ نیز یکی از وظایف مهم مّدل TCP/IP میباشد که مجموعهٔ این پروتوکولها قسمی طراحی شدهاند که قابل توسعه باشند، یعنی به هر اندازه که شبکه بزرگ شود از آن پشتیبانی میکنند. بهواسطهٔ روتینگ می توانیم اطلاعات را از یک شبکه به شبکهٔ دیگر انتقال دهیم شکل ۶-۱۰ نحوهٔ فرستادن دیتا را نشان میدهد. بهوسیلهٔ روتر می توانیم شبکهها را باهم ارتباط دهیم و از انواع پروتوکولهای روتینگ برای راهیابی دیتا و فرستادن آن از بهترین مسیر استفاده کنیم.

فواید مّدل TCP/IP

- موجودیت چندین پروتوکول جداگانه باعث گردیده تا سختافزارهای متفاوت را استفاده بتواند و به سختافزار خاص وابسته نباشد.
- موجودیت چندین پروتوکول در یک لایه برنامهها را قادر ساخته تا با انتخاب یک پروتوکول در حد لازم خدمات را ارائه نماید.
- به دلیل این که متشکل از چندین پروتوکول میباشد، بهصورت همزمان میتوانیم آنها را توسعه دهیم.



شکل ۶-۱۰ لایه های مّدل TCP/IP را نشان می دهد.

۶.۱.۳ تفاوت مُدلهای TCP/IP و OSI

هر دو مّدل TCP/IP و OSI درای شباهتهای بسیاری هستند. هر دو مّدل بر اساس مجموعهٔ پروتو کولهای مستقل ساخته شده ان؛ عملکرد لایههای آنها نیز تا حدودی به همدیگر مشابه است؛ از مّدل OSI برای توصیف عملکرد شبکههای کمپیوتری استفاده می شود. اما از مّدل TCP/IP عملاً به صورت وسیع در شبکههای کمپیوتری استفاده می شود و ارتباطات میان شبکهها به اساس این مجموعهٔ پروتو کولها برقرار می شود. شکل. ۱۱-۶ تفاوت مّدلهای OSI و TCP/IP را نشان می دهد.

در مّدل TCP/IP تفاوت سرویسها و پروتوکولها واضح و مشخص نمی باشد.

مّدل OSI دارای هفت لایه است اما مّدل TCP/IP، چهار لایه دارد.


مدل OSI بهترین روش برای درک مفاهیم سرویسهایی میباشد که لایهٔ پایینی در اختیار لایهٔ بالایی خود قرار میدهد. فقط می گوید که یک لایه چه کاری انجام میدهد و در مورد نحوهٔ انجام آن هیچ توضیحی نمیدهد.

مّدل TCP/IP عملکرد یکلایه یا نحوهٔ انجام کاری یکلایه را توضیح میدهد.

پروتو کولهای OSI بهتر از TCP/IP مخفی شده اند، و امکان تغییر آنها به راحتی وجود دارد.

مدل OSI قبل از اختراع پروتوکولهای آن ساخته شده است. اما در مدل TCP/IP اول پروتوکولها اختراع و توسعه داده شدند، و بعداً مدلی برای توصیف آنها ساخته شد.

- هیچ مشکلی در زمینهٔ انطباق پروتوکولها با مّدل TCP/IP وجود ندارد. اما در مّدل OSI بعضی از پروتوکولها با مّدل آن قابل تطبیق نیستند.
- مشکل مٌدل TCP/IP این است که این مٌدل با هیچ مجموعهٔ پروتوکول دیگری کار نمی تواند و وابسته به مجموعهٔ پروتوکولهای خود است اما در مٌدل OSI قضیه برعکس است و این مٌدل هیچ گونه وابستگی با مجموعهٔ پروتوکولهای خود ندارد.
- مّدل OSI از هر دو نوع ارتباط Connection Less و Connection Oreinted در لایهٔ شبکه پشتیبانی می کند، ولی در لایهٔ انتقال فقط سرویس Connection Oreinted دارد. مّدل TCP/IP در لایهٔ انتقال از هر دو نوع ارتباط در لایهٔ شبکه فقط سرویس Connection Less دارد، ولی در لایهٔ انتقال از هر دو نوع ارتباط پشتیبانی می کند.



شكل ۶-۱۱ليرهاي مّدل TCP/IPو OSI.

خلاصهی فصل ششم

مّدلهای شبکه کمپیوتری برای توصیف عملکرد و سازماندهی برقراری ارتباط میان تجهیزات شبکه استفاده می شوند. به این معنی که با استفاده از مّدلهای شبکه می توانیم مفهوم ارتباطات شبکه یی را درک نماییم، و از روند انتقال دیتا آگاه شویم که به کدام شکل اطلاعات در فضای شبکه ردوبدل می شوند، که اگر با کدام مشکل مواجه شویم بفهمیم کدام بخش مشکل دارد و همچنان می توانیم بفهمیم که از کدام وسایل و کدام پروتوکول برای برقراری ارتباط استفاده کنیم. مّدلهای شبکه به دو نوع TCP/IP و OSI می باشد که مجموعهٔ پروتوکول ها بوده و روند انتقال اطلاعات را از زمانی که یک پکیت تولید و فرستاده می شود تا زمانی که به مقصد می می رسد به لایه ها تقسیم نموده است. در هرلایه از تعداد پروتوکولهای خاص استفاده می شود، هنگامی که در ارتباطات میان تجهیزات شبکه کدام مشکل ایجاد گردد، با بررسی هر لایه به صورت آسان مشکل را دریافت نموده و حل ساخته می توانیم. مّدل IOSI به هفت لایه تقسیم بندی شده است که این مّدل در اول طرح شده و بعداً پروتوکولهای آن ساخته شده است. و وابسته به مجموع پروتوکولها نمی باشد که در مرحلهٔ عملی ممکن پروتوکولهای آن ساخته شده است. و وابسته به مجموع پروتوکولها نمی باشد که در مرحلهٔ عملی ممکن پروتوکول با مّدل سازگار نباشد اما توسط این مّدل می توانیم مفهوم ارتباطات را در شبکه به صورت درست درک کنیم و بفهمیم که دیتا به چه شکل و توسط کدام پروتوکول و کدام وسیله انتقال داده می شود.

مّدل TCP/IP در اول ساخته نشده؛ بلکه در اول مجموعهٔ پروتوکولهای آن ساخته شده است و بعداً مّدل آن ایجاد شده که وابسته به مجموعهٔ پروتوکولهای خود میباشد و وسیلهیی که از این مجموعهٔ پروتوکولها استفاده نکند در آن مّدل TCP/IP را پیادهسازی نمیتوانیم. این مّدل دارای چهار لایه میباشد که کارکرد آن مشابه به هفت لایهٔ مّدل OSI میباشد. لایههای مّدل OSI از بالا به پایین کار میکند: یعنی بالاترین آن مشابه به هفت لایهٔ مّدل Application Layer است که لایهٔ هفتم بوده و اولین لایهیی است که دیتا در آن توسط برنامههای مختلف ایجاد میگردد. در مرحلهٔ بعدی دیتا به لایهٔ نمایش فرستاده میشود تا برای سهولت در انتقال و امنیت، فشرده (سایز آن کمتر شود) و ناخوانا شود. بعداً دیتا به لایهٔ جلسه میرسد و این لایه کوشش میکند تا ارتباط را بین کمپیوتر مبدأ و مقصد برقرار نماید. بعد از برقراری ارتباط دیتا به لایهٔ انتقال تحویل داده میشود، در این لایه دیتا به سگمنتها (قطعات کوچک) تقسیمبندی میشود و هر سگمنت به ترتیب شماره گذاری میشود در لایهٔ سوم یا لایهٔ شبکه به سگمنتها هیدر شبکه که آدرس IP کمپیوتر مبدأ و مقصد است اضافه میشود که پکیت نامیده میشود. در لایهٔ دوم یا لایهٔ دیتالینک بالای پکیت، هیدر اضافه می کند که حاوی آدرس که پکیت نامیده میشود. در لایهٔ دوم یا لایهٔ دیتالینک بالای پکیت، هیدر اضافه می کند که حاوی آدرس که پکیت نامیده میشود. در لایهٔ دوم یا لایهٔ دیتالینک بالای پکیت، هیدر اضافه می کند که حاوی آدرس

MAC مبدأ و مقصد می باشد، در این لایه پکیت به فریم تبدیل می شود. لایهٔ فزیکی، فریم را به سیگنال قابل انتقال تبدیل می کند و از طریق میدیای شبکه انتقال می دهد. عملکرد لایه های مدل TCP/IP مشابه به لایه های مدل OSI می باشد و تنها هفت لایهٔ آن به چهار لایه در مدل TCP/IP خلاصه شده است.

سه لایهٔ بالایی مّدل OSI با لایهٔ چهارم مّدل TCP/IP که عبارت از لایهٔ کاربردی است مشابه است. لایهٔ چهارم مّدل OSI مثل مدل TCP/IP مشابه به لایهٔ شبکه مّدل OSI مشابه با لایهٔ سوم مّدل TCP/IP میباشد، لایهٔ انترنت مّدل OSI مشابه به لایهٔ شبکه مّدل است. و لایهٔ دیتالینک و فزیکی مّدل OSI میباشد. این دو مّدل بسیار با هم مشابه اند؛ اما از یکی برای درک مفهوم شبکه و ارتباطات آن استفاده می شود و از دیگری برای پیاده سازی عملی ارتباطات در شبکه استفاده می شود. یعنی زمانی که بخواهیم شبکه ایجاد نماییم، اول توسط مّدل OSI آن را به صورت درست بفهمیم و بعد از آن با استفاده از مّدل TCP/IP عملاً آن را تطبیق ساخته می توانیم.

سوالات فصل ششم

سوالات تشريحي

- ۱. مدلهای شبکه کمپیوتری به کدام منظور استفاده میشوند؟ توضیح دهید.
 - ۲. تفاوت میان مّدل TCP/IP و مّدل OSI را توضیح دهید.
 - ۳. کارکرد لایهٔ شبکه را شرح دهید.
 - ۴. مدل OSI را مختصراً توضیح دهید.
 - ۵. لایهٔ انتقال را توضیح دهید.

سوالات صحیح و غلط: پیش روی سوال صحیح «ص» و پیش روی سوال غلط «غ» بگذارید.

- ۱. مّدل OSI یک مّدل استندرد برای طراحی شبکه میباشد و دارای چهار لایه است. ()
- ۲. مّدل TCP/IP مجموعهٔ پروتو کولهایی است که در ارتباطات شبکه یی استفاده می شوند. ()
 - ۳. وظیفهٔ Session Layer برقراری ارتباط میان دو کمپیوتر است. (
- ۴. لایهٔ انتقال، دیتا را به سگمنتها تقسیم بندی نموده و آنها را به ترتیب شماره بندی می کند. ()
 - ۵. V لایه دیتالینک پکیتها را به سیگنال قابل قبول میدیا تبدیل می کند و می فرستد.

سوالات چهار جوابه

- ۱- کدام یک از پروتوکولهای ذیل مربوط Data-link Layer میباشد؟
 - الف. ATM, ARP
 - ب. IP, IPX
 - ج. SMPP
 - د. هیچکدام

- ۲- لایهٔ دیتالینک پکیت دارای دو لایهٔ فرعی ذیل است؟
 - الف. MAC, LLC
 - ب. TCP, UDP
 - ج. Apple Talk
 - د. هر سه غلط است
- - الف. هفت لايه
 - ب. هشت لایه
 - ج. چهار لايه
 - د. هیچکدام
 - ۴- لایهٔ کاربردی مّدل TCP/IP با کدام لایهٔ مّدل OSI مشابه است:
 - الف. با Session Layer
 - ب. با لایه کاربردی
 - ج. با Presentation Layer
 - د. هیچکدام
 - Δ از پروتوکول FTP برای کدام مقاصد کار گرفته میشود:
 - الف. براى انتقال فايل
 - ب. برای فرستادن ایمیل
 - ج. برای دسترسی از راه دور
 - د. همه غلط است




فعالیت های فصل ششم

فعاليت فردي

هر یکی از محصلان باید بتوانند به کمپیوتر خود آدرس IP بدهند و آن را توسط کمند ipconfig/all چک نمایند.


فعاليت گروهي

طوری که می دانید شبکه عبارت از ارتباط دو ویا چندین کمپیوتر می باشد که به وسیلهٔ همین ارتباط کمپیوترهای موجود در شبکه بین همدیگر اطلاعات را تبادله و شریک ساخته می توانند. پس بیایید یک شبکه ابتدایی را میان دو کمپیوتر ایجاد نماییم. برای ایجاد شبکه میان دو کمپیوتر که بتوانند با هم ارتباط برقرار نمایند، وسایلی نیاز است که عبارتند از: دو عدد کامپیوتر که بالای آن سیستمعامل ویندوز نصب باشد و برای این که این دو کمپیوتر را از طریق کیبل با هم ارتباط دهیم به یک کیبل Cross-over ضرورت داریم و همچنان کانکتور آن باید RJ45 باشد. زمانی که وسایل مورد ضرورت فراهم شد، در کمپیوتر اول رفته و باید به کمپیوتر آدرس IP بدهیم، به بخش Network and Sharing center آن بروید که برای دسترسی به این بخش روشهای مختلف موجود است اما من تنها دو روش سادهٔ آن را به شما یاد می دهم. در روش دوم از قسمت روشهای مختلف موجود است اما من تنها دو روش سادهٔ آن را به شما یاد می دهم. در روش دوم از قسمت کلیک نمایید.




شکل(۶–۱۲)

بعد از آن مطابق شکل ۱۳-۶ بالای بخش Network and Internet کلیک نمایید:



شکل(۶–۱۳)

در مرحلهٔ بعدی بالای Network and Sharing Center مطابق شکل ۴-۴ کلیک کنید:




شکل (۶–۱۴)

در روش دوم می توانید بالای icon نتورک که در قسمت Notification Area می باشد کلیک کنید و بعداً بالای Open Network and Sharing Center، مانند شکل ۶-۱۵ کلیک نمایید.



شکل (۶–۱۵)

از هر روش که به بخش Network and Sharing Center رفتید بعداً پنجره یی که باز می شود در آن بالای Change adapter setting




شكل (۶–۱۶)

و بعداً بخش Local Area Connection را مطابق شكل ۶-۱۷ انتخاب نماييد.



شکل(۶–۱۷)


در پنجرهیی که ظاهر میشود گزینهٔ Internet Protocol Version IPv4)) را انتخاب نمایید و بعداً بالای دکمهٔ Properties طبق شکل ۶-۱۸ کلیک نمایید.



شکل(۶–۱۸)

پنجرهیی که باز می شود دو گزینه دارد اگر DHCP یاد می شود، آدرس IP دریافت می کند؛ اما در شبکه یی که ما می خواهیم ایجاد کنیم به دلیل این که چنین خدماتی موجود نیست. باید گزینهٔ دوم را انتخاب کنیم تا بتوانیم می خواهیم ایجاد کنیم به دلیل این که چنین خدماتی موجود نیست. باید گزینهٔ دوم را انتخاب کنیم تا بتوانیم کمپیوتر را به صورت دستی آدرس IP بدهیم. زمانی که گزینهٔ گزینهٔ Subnet mask را انتخاب نمودید، در قسمت IP address کلیک نمایید. آدرس را از هر کلاسی که انتخاب نموده اید، به صورت اتومات سبنیت ماسک همان کلاس را نشان می دهد.

در شکل ۶-۱۹ مراجعه کنید.



شكل(۶-۹۱)

بعد از این که آدرس IP برای کمپیوتر اولی تعیین نمودید عین عملیه را در کمپیوتر دوم انجام دهید؛ اما متوجه باشید که آدرس IP کمپیوتر دوم را از همان کلاس و رنج مطابق شکل ۲۰-۲ تعیین نمایید که در کمپیوتر اول تعیین نمودهاید. اگر آدرس هر دو کمپیوتر از یک رنج و یک کلاس نباشد هر گز باهم ارتباط برقرار نمی توانند، حالا همان مراحل را طی نموده و به کمپیوتر دوم از همان کلاس آدرس IP می دهیم.

eneral								
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you refor the appropriate IP settings.								
Obtain an IP address auto	matically							
 Use the following IP addre 	ss:							
IP address:	10	•	0):	0	:	4	
Subnet mask:	255		0	()	0	¥	0]
Default gateway:				(•		
Obtain DNS server address	s automaticall	у						
 Use the following DNS serv 	er addresses	:						
Preferred DNS server:		•		3		:0		
Alternate DNS server:		i.		334		(4)		
Validate settings upon exi	t				1		dus	nced

شکل(۶-۲۰)

برای این که مطمئن شوید که آیا میان این دو کمپیوتر ارتباط برقرار شده ویا خیر می توانید از دستور IP ستفاده نمایید. در کمپیوتر اولی رفته و در cmd دستور ping را تایپ نمایید و بعد از کمی فاصله آدرس Ping استفاده نمایید. در کمپیوتر برقرار است و کمپیوتر دومی را تایپ نمایید و Enter کنید اگر Reply آمد؛ پس ارتباط میان هر دو کمپیوتر برقرار است و در کمپیوتر دوم نیز همین کا را انجام دهید. در غیر این صورت دوباره امتحان کنید تا مشکل را دریابید.

بعداً در صفحهٔ cmd دستور ping را با آدرس کمپیوتر دیگر بهصورت شکل۶-۲۱ تایپ نمایید.



شکل(۶–۲۱)

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator ping 10.0.4

Pinging 10.0.4 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Administrator>
```


شکل(۶-۲۲)

برای این که یک فایل ویا فولدر را میان هر دو کمپیوتر شریک سازید، بالای فولدر مورد نظر کلیک راست نمایید و بعداً به properties مطابق شکل ۶-۲۳ بروید.




شکل(۶–۲۳)

بعداً مطابق شكل ۶-۲۴ به بخش Sharing رفته و گزینهٔ Share را انتخاب نمایید.




شکل(۶-۲۴)

بعداً بالای گزینهٔ share مطابق شکل ۶-۲۵ کلیک نمایید؛ فولدر مورد نظر شریک ساخته می شود.



شکل(۶–۲۵)

زمانی که فولدر را شریک ساختید در کمپیوتر بعدی رفته و در Run آدرس IP کمپیوتری را مطابق شکل ۶-۲۶ تایپ کنید که آن را به اشتراک گذاشته اید.



شکل(۶–۲۶)

به صورت شکل فوق می توانید به فولدر share شده دسترسی پیدا کنید و آن را مشاهده نمایید.

با در نظر داشت روش فوق محصلان باید میان دو کمپیوتر ارتباط برقرار نموده و یک فولدر را به اشتراک بگذارند.

منابع (References)

- 1. Comer, D. E. $(\Upsilon \cdot \Lambda)$. The Internet book: everything you need to know about computer networking and how the Internet works. Chapman and Hall/CRC.
- 2. Slavin, S., & Schoech, R. (Y· \V). Human services technology: Understanding, designing, and implementing computer and Internet applications in the social services. CRC Press.
- 3. Dye, M., McDonald, R., & Rufi, A. (Y··Y). Network fundamentals, CCNA exploration companion guide. Cisco press.
- 4. Sunshine, C. A. (Ed.). (Y•\Y). Computer network architectures and protocols. Springer Science & Business Media .
- 5. Stallings, William, (Y · \ \ \), Data and Computer Communication 9th edition .
- 6. Andrew , S, Tanenbaum , (Υ· ۱·) Computer Networks Δth edition. international economy edition on amazon. com .
- 7. Fall, K. R., & Stevens, W. R. (Y•\Y). TC/IP Illustrated Volum \the Protocol Second Edition. United State.
- 8. Frouzan, B. A., & Fegan, S. C. (Y··Y). Data Communication and Networking Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- 9. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (۲۰۱۳). Computer Networking A Top-Down approatch Sixth edition. United State: Addison Wesely.
- 10. Wiley, J., & Sons. (Υ·۱۱). Networking Fundamentals ,Exam ٩٨–٣۶۶. United State: Microsoft Official Academic Course.
- 11. Wiley, J., & Sons. (Y·\T). CCNA Routing and Swiching Study Guide.
- 12. Davie. Bruce & Peterson. Larry. Y · \ \ Computer Networks: A Systems Approach Fifth Edition Solutions Manual. Canada: Indiana.