



دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک ریاست نصاب و تربیه معلم

روتینگ و سویچینگ ۲

رشته: کمپیوتر ساینس - دیپارتمنت: شبکه صنف ۱۴ - سمستر دوم

سال: ۱۳۹۹ هجری شمسی



شناسنامه كتاب

نام کتاب: روتینگ و سویچینگ -۲ (Routing & Switching)

رشته: كمپيوتر ساينس

تدوین کننده: پوهنیار صبغت الله اسلمزی

همكار تدوين كننده: سميه عثمان

کمیته نظارت: • ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• حبیب الله فلاح رئیس نصاب و تربیه معلم

• عبدالمتین شریفی آمر انکشاف نصاب تعلیمی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• روح الله هوتک آمر طبع و نشر کتب درسی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• احمد بشير هيلهمن مسؤل انكشاف نصاب، پروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان

• محمد زمان پویا کارشناس انکشاف نصاب، پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان

• على خيبر يعقوبي سرپرست مديريت عمومي تأليف كتب درسي، رياست نصاب و تربيه معلم

كميته تصحيح: • دوكتور احمد فريد اسداللهي

• دوكتور نظر محمد بهروز

• محمد امان هوشمند مدیرعمومی بورد تصحیح کتب درسی و آثار علمی

ديزاين: صمد صبا و سيدكاظم كاظمى

سال چاپ: ۱۳۹۹ هجری شمسی

تيراژ: ۱۰۰۰

چاپ: اول

ویب سایت: www.tveta.gov.af

info@tveta.gov.af ايميل:

حق چاپ برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی محفوظ است.



سرود ملي

دا وطنن افغانستان دی کور د سولې کور د تورې دا وطنن د ټولوکور دی د پښتون او هنزاره وو ورسره عنرب، موجنر دي براهوي دي، قزلباش دي دا هيواد به تال ځليږي دا هيواد به تال ځليږي په سينه کې د آسيا به نوم د حق مو دی رهبر نوم د حق مو دی رهبر

دا عـزت د هـر افغـان دی هـر بچـی یـې قهرمـان دی د بلوڅــو، د ازبکــو د ترکمنــو، د تاجکــو پامیریـان، نورســتانیان هـم ایمـاق، هـم پشـهیان لکـه لمـر پـر شـنه آسـمان لکـه زړه وی جاویــدان وایـو الله اکبـر وایـو الله اکبـر



پیام ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

استادان نهایت گرامی و محصلان ارجمند!

تربیت نیروی بشری ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب میگردد و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع و هر نوع سرمایهگذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع این نیرو میباشد. بر مبنای این اصل و بر اساس فرمان شماره ۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بدنهٔ وزارت معارف مجزا و فصل جدیدی در بخش عرضه خدمات آموزشی در کشور گشوده شد.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی بهعنوان متولی و مجری آموزشهای تخنیکی و مسلکی در کشور محسوب می شود که در چارچوب استراتژی ۵ ساله خویش دارای چهار اولویت مهم که عبارتاند از افزایش دسترسی عادلانه و مساویانه فراگیران آموزشهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور، بهبود کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، یادگیری مادام العمر و پیوسته و ارائه آموزش نظری و عملی مهارتها بهطور شفاف، کمهزینه و مؤثر که بتواند نیاز بازار کار و محصلان را در سطح محلی، ملی و بینالمللی برآورده کند، میباشد.

این اداره که فراگیرترین نظام تعلیمی کشور در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی است، تلاش میکند تا در حیطهٔ وظایف و صلاحیت خود زمینهٔ دستیابی به هدفهای تعیینشده را ممکن سازد و جهت رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خویش را توسعه دهد.

نظام اجتماعی و طرز زندگی در افغانستان مطابق به احکام دین مقدس اسلام و رعایت تمامی قوانین مشروع و معقول انسانی عیار است. ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با ایجاد زمینههای لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقهمند به حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت کادرهای مسلکی و حرفوی و ظرفیتسازی تخصصی از طریق انکشاف و ایجاد مکاتب و انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاقی فعالت می نهاید.

فلهذا جهت نیل به اهداف عالی این اداره که همانا تربیهٔ افراد ماهر و توسعهٔ نیروی بشری در کشور میباشد؛ داشتن نصاب تعلیمی بر وفق نیاز بازار کار امر حتمی و ضروری بوده و کتاب درسی یکی از ارکان مهم فرایند آموزشهای تخنیکی و مسلکی محسوب میشود، پس باید همگام با تحولات و پیشرفتهای علمی نوین و مطابق نیازمندیهای جامعه و بازار کار تألیف و تدوین گرده و دارای چنان ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخلاقی را توام با دستآوردهای علوم جدید با روشهای نوین به محصلان انتقال دهد. کتابی را که اکنون در اختیاردارید، بر اساس همین ویژگیها تهیه و تدوین گردیده است.

بدینوسیله، صمیمانه آرزومندیم که آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشور با خلوص نیت، رسالت اسلامی و ملی خویش را ادا نموده و نوجوانان و جوانان کشور را بهسوی قلههای رفیع دانش و مهارتهای مسلکی رهنمایی نمایند و از محصلان گرامی نیز میخواهیم که از این کتاب به درستی استفاده نموده، در حفظ و نگهداشت آن سعی بلیغ به خرج دهند. همچنان از مؤلفان، استادان، محصلان و اولیای محترم محصلان تقاضا میشود نظریات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب از نظر محتوا، ویرایش، چاپ، اشتباهات املایی، انشایی و تایی عنوانی ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کتباً ارسال نموده، امتنان بخشند.

در پایان لازم می دانیم در جنب امتنان از مؤلفان، تدوین کنندگان، مترجمان، مصححان و تدقیق کنندگان نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تمامی نهادهای ملی و بین المللی که در تهیه، تدوین، طبع و توزیع کتب درسی زحمت کشیده و همکاری نمودهاند، قدردانی و تشکر نمایم.

> ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان

عنوان

	مقدمه
بر يابي IGRPIGRP	فصل اول: مس
معرفی مسیریابی	1.1
وظيفهٔ مسيريابي	1.7
ر ــ ــ ـــروى ـــــرو ــــــــــــــــــــــــــ	1.7
معرفي STATIC ROUTING و DYNAMIC ROUTING	1.1
TSTATIC ROUTING	۱.۵
مسیریابی STATIC	1.8
Δ	1.Y
9DEFAULT ROUTE	٨.١
پروتوکول IGRP	1.9
Y	1.1 •
بررسی متریک در IGRP	1.11
۱GRP در Bandwidth	1.17
	1.17.1
٩LOAD (ب	1.17.7
٩RELIABILITY (ج	1.17.7
٩	1.17.4
مشخصات پروتو کول IGRPIGRP	1.17
فعال کردن IGRPقعال کردن التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی التحقیقی	1.14
بررسی جدول مسیریابی IGRP	1.10
تو <i>ک</i> ول EIGRP	فصل دوم: پرو
معرفی پروتوکول EIGRPEIGRP	۲.۱
ویژگیهای پروتوکول EIGRP	7.7
- جدولهای پروتو کول EIGRP	۲.۳
اجدول TOPOLOGY DATABASE TABLE محدول	۲.۳.۱
جدول ROUTING TABLE جدول	۲.۳.۲
اجدول NEIGHBORS TABLE	۲.۳.۳
کار با پروتوکول EIGRP	7.4
و توکول مسیریابی OSPF	فصل سوم: پرو
پروتوكول OSPF	٣.١
انتخاب بهترین مسیر در OSPF	٣.٢
OSPF 1.5.7 cilvible	**

**	Router ID	٣.۴
٣۴	روترهای DR و BDR	۳.۵
٣٩	دستور Show IP OSPF Database	٣.۶
۴۱	دستور SHOW IP OSPF NEIGHBOR	٣.٧
۴١	دستور Show ip OSPF Border-routers	۸.۳
۴١	روتر (AREA BORDER ROUTER) ABR	٣.٩
۴۲	ASB (Autonomous System Border Router) روتر	۳.۱۰
۴۲	کار با Virtual Link در OSPF	٣.١١
۴۵	ایجاد VIRTUAL LINK	٣.١٢
۵۲	VALN :	فصل چهارم:
۵۳	مفهوم VLANVLAN	4.1
۵۴	VLAN	4.7
۵۴	PHYSICAL SUBNET	4.4
۵۴	LOGICAL SUBNET	4.4
Δ٩	Trunk Mode	۴.۵
۶۰	فعال کردن پروتوکول ISL	4.8
۶۱	NATIVE VLAN	4.7
۶۳	Inter Vlan Routing	۴.۸
٧٠	پرو توکول VTP	فصل پنجم:
٧١	مشخصات پروتوكول VTP	۵.۱
٧١	VTP Domain	۵.۲
٧١	VTP PRUNING	۵.۳
٧٢	كاربا (VLAN Trunking Protocol)	۵.۴
٧٣	فعال كردن VTP	۵.۵
	دستور SHOW VTP STATUS	۵.۶
AT	ACCESS LIST	فصل ششم:
۸۳	لست دسترسى Access List	8.1
	لست دسترسى استندرد (STANDARD ACCESS LIST)	8.7
		8.7.1
۸۳	Регміт	8.7.7
٨۶	لست دسترسي پيشرفته (EXTENDED ACCESS LIST)	۶.۳
	دستور SHOW ACCESS-LIST	8.4
	استفاده از ACCESS-LIST درپورت مجازی VTY	۶.۵
9.5	(NAT) NETWORK ADDRESS TRANSLATION	فصل هفتم:
۹۵	NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)	٧.١
98	انواء NAT	٧.٢

٩٧	STATIC NAT	٧.٣
٩٨	DYNAMIC NAT	٧.۴
99	DYNAMIC NAT WITH OVERLOAD (PAT)	۷.۵
1 · ·	مثالی از PAT) Port Address Translation)	٧.۶
1-0	WAN CONNECTION	فصل هشتم:
1.5	LEASED LINE	٨.١
1.5	CIRCUIT-SWITCHED	٨.٢
١٠٧	PACKET-SWITCHED	۸.٣
١٠٧	Switching Label	۸.۴
١٠٨	بررسی پروتوکولهای WAN در لایهٔ دوم	۵.۸
1 • 9	بررسی پروتوکولهای مربوط به LINE LEASED یا خطوط اجاری	٨.۶
1 • 9	بررسی پروتوکول HDLC	A.Y
1 • 9	ضعف HDLC چیست؟	٨.٨
11.	فعالنمودن HDLC	٨.٩
11.	بررسی پروتوکول PPP	٨.١٠
11.	AUTHENTICATION	٨.١١
111	پروتوكولهاي تأييد اعتبار در PPP AUTHENTICATION	٨.١٢
	PAP	٨.١٢.١
117	CHAP	٨.١٢.٢
117	نحوهٔ تنظیم AUTHENTICATION در پروتوکول PPP	٨.١٣
117	مشخص كردن (USERNAME) و (PASSWORD):	٨.١۴
114	بررسی عملکرد پروتوکول PPP ویا HDLC	۸.۱۵
11.4	FRAME RELA	فصل نهم: ۱۲
119	FRAME RELAY	9.1
17.	LMI (LOCAL MANAGEMENT INTERFACE)	9.7
171	کار با Frame Relay:	۳.۶
171	Hub and Spoke	9.7.1
177	توپولوژی FulLMesh	7.7.7
177	توپولوژی MESH PARTIAL	٩.٣.٣
١٢٨	فعال كردن STATIC FRAME RELAY	9.4
١٢٨	Hub and Spoke	۵.۶
171	ایجاد HYBRID TOPOLOGY	9.8
147	(REFEREN	منابع (NCES

مقدمه

در این کتاب خواننده می تواند به مفاهیم routing یا مسیریاب (router)هایی که در شرکتهای متفاوت تولید شده است، آشنا شود و آنها را جهت یافتن شبکههای داخلی که بهصورت غیر مستقیم وصل شده است تنظیم کند. شبکههای محلی که دور از هم واقع گردیده باهم در ارتباط باشد مثل پروتوکولهای IGRP, EIGRP, OSPF و RIP بحث شده است که خوانندهٔ کتاب می تواند در مورد این پروتوکول ها معلومات کافی داشته باشد و نیز بتواند که این پروتوکولها را عملاً بین مسیریابها تطبیق نماید. و در قسمت سویئچنیگ VLANها و پروتوکولها مورد بحث قرار داده شده، زمانی که چندین کمپیوتر را به یک سویچ متصل می کنیم، آنها به راحتی می توانند باهم ارتباط داشته باشند و از منابع شبکه استفاده کنند، اما تعداد زیاد کمپیوترها می تواند حجم کاری سویچ را افزایش دهند، یعنی این که تمام سویچها در یک منطقهٔ کاری باهم در ارتباط هستند و امنیت در این نوع شبکهها بسیار پایین می آید، اما می توان با تقسیم یک منطقه به چندین منطقه امنیت را افزایش داد و ترافیک شبکه را به راحتی کنترول کرد و مثالهای عملی نیز شامل کتاب شده است که می توان با استفاده از مثال داده شده بخش عملی را خوب تر یاد گرفت. که در قسمت بخشهای دیگر این کتاب پروتوکولهایی مانند Fram realy و ستندرهای آن مثل Cisco, Ansi,Q.933، و به خاطر کنترول ترافیک شبکه و تعیین مجوزهای دسترسی برای ترافیکها Access List تشریح شده است، و همین قسم NAT ترجمهٔ آدرسهای Invalid به آدرسهای Valid می باشد در قسمت آخر شبکهٔ گسترده (wan) که یک شبکهٔ کمپیوتری است که ناحیهٔ جغرافیایی نسبتاً وسیعی را پوشش می دهد (برای نمونه از یک کشور به کشوری دیگر یا از یک قاره به قارهای دیگر) این شبکهها معمولاً از امکانات انتقال خدمات دهندگان عمومی، مانند شرکتهای مخابرات استفاده می کند. به عبارت کمتر رسمی، این شبکهها از مسیریابها و لینکهای ارتباطی عمومی استفاده می کنند، تشریح کردیده است. برعلاوه در این کتاب در هر فصل فعالیتها و کارهای عملی در نظر گرفته شده است که انجامدادن فعالیتها به خوانندهٔ کتاب بیشر کمک می کند تا موضوعات را بهتر فراگیرد.



هدف کلی کتاب

آشنایی با نصب و اعیارسازی پروتوکول های چون (IGRP, EIGRP, OSPF)، تنظیمات VLAN. ACL, VTP, NAT، ارتباطات شبکه WAN و شبکه



مسیریابی IGRP



هدف کلی: آشنایی در مورد پروتوکول مسیریابی IGRP. و عملکرد آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار میرود که:

- 1. پروتوکول مسیریابی IGRP و عملکرد آن را تشریح نمایند.
- ۲. تنظیم پروتوکول مسیریابی IGRP روی یک شبکه را بدانند.
 - ۳. طریقهٔ تطبیق و تنظیم IGRP را توضیح نمایند.

در این فصل کوشش بر آن شده که خواننده به مفاهیم routing یا مسیریاب (router) های که از شرکتهای متفاوت تولید شده است، آشنا شود و آنها را جهت یافتن شبکههای داخلی که بهصورت غیر مستقیم وصل شده است، تنظیم کند که چندین شبکهٔ محلی که دور از هم واقع گردیده باهم در ارتباط باشند تا منابع بهصورت مشترک قابل دسترس باشد. که این کار باعث بهوجودآمدن یک شبکهٔ بزرگتر می گردد که می تواند تمام منابع جهت ایجاد سهولت و کارایی بالا برای یک شرکت بهصورت مشترک قابل دسترس باشد.

در این فصل ما با موضوعات ذیل آشنا میشویم:

- ۱. مسیریابی (Routing) و انواع مسیریابی؛
- ۲. مقایسهٔ Static Rouing با Dynamic Routing
- ۳. نحوهٔ عیارسازی و انجامدادن (Static routing)؛
 - ۴. پروتوکول مسیریابی IGRP و عملکرد آن؛
- ۵. فعال کردن راهاندازی پروتوکول مسیریابی IGRP روی روترها؛
 - ۶. معرفی و بررسی جدول مسیریابی در پروتوکول IGRP.

1.1 معرفی مسیریابی

مسیریابی پروسهٔ انتخاب مسیر برای دسترسی به شبکههای غیر محلی میباشد. بنابراین روتر با شناخت از شبکهها و مسیرهای رسیدن به هر کدام، نگهداری این اطلاعات در یک جدول بهعنوان یک مسیریاب نقش ایفا می کند. مسیریابی معمولاً با Bridging مقایسه می شود. اولین تفاوت آن این است که Bridging میباشد. درصورتی که میسریابی مربوط به Data Link Layer است. این تفاوت باعث می شود که در پروسس انتقال اطلاعات از اطلاعات متفاوتی استفاده شود.

1.7 وظيفة مسيريابي


مسیریابی وظیفهٔ انجام دو کار عمده را دارد، تعیین کوتاترین مسیر و انتقال گروههای اطلاعاتی (Packets) از طریق شبکه میباشد. وظیفهٔ مسیریابی این است که اطلاعات را از یک دستگاه در شبکه دریافت کرده و آن را به دستگاه دیگری که در شبکهٔ دیگر قرار دارد، ارسال کند. در واقع به عمل روتینگ، عمل مسیریابی نیز می گویند.

۱.۳ تعیین مسیریابی

متریک، یک استندرد برای محاسبه است. مثل طول مسیر که در الگوریتمهای مسیریابی استفاده می شود. برای مسیریابی این الگوریتمها جدولهای مسیریابی (Routing Table) دارند و اطلاعات مسیر با توجه به الگوریتم تغییر می کنند. این جدولها، اطلاعات متنوعی دارند؛ مثلاً next hop به یک روتر می گوید که یک روتر به مقصد مشخص می تواند از طریق یک Router مشخص که همان hop بعدی است رسید. وقتی که

یک Router یک Packet را می گیرد، آدرس مقصد را چک می کند و سعی می کند رابطه یی بین آن و hop بعدی را برقرار کند.

مثل جدول ذيل:



شکل (۱-۱)ساختار سادهٔ یک شبکه

Routerها به خاطر اتصال شبکهها با هم رابطه برقرار می کنند و از طریق رد و بدل کردن پیغام جدولهای Routing را میسازند. پیغام Routing بیغام Routing، معمولاً تمام یا قسمتی از جدول Routing را در بر دارد با بررسی جدول بقیه Routerها، هر Router، می تواند در یک دقیقه از شبکه برای خود ترسیم کند. نوع دیگری از پیغامها، اعلام عمومی Link – State است. که به بقیه Router ها در مورد وضعیت رابطههای فرستنده اطلاعات می دهد.

۱.۴ معرفی Static Routing و Dynamic Routing

روتر شبکههای وصل شده (محلی) را به کمک انترفیسهای فعال خود می شناسد و شبکههای غیر محلی را توسط دو روش می شناسد:

- Static Routing •
- Dyanmic Routing •

Static Routing 1.4

در این روش شبکههای غیر محلی و راه دسترسی به هر کدام از آنها بهصورت دستی به روتر معرفی می شود. در واقع شما به عنوان مدیر شبکه با شناخت از هر روتر و مسیرهای رسیدن به هر کدام و بهصورت کلی با شناخت از ساختار کل شبکه، خودتان مسیردهی به هر کدام از شبکههای غیر محلی را انجام می دهید.

با معرفی دستی مسیرهای روتر، دیگر نیازی ندارد که خود مسیرها را بهصورت اتوماتیک شناسایی کند ویا تغییرات وارده در شبکه چون حذف یا اضافه شدن یک Network به شبکه را از روترهای دیگر بگیرد. همان طوری که می دانید در حالتی که روتر فقط شبکه های متصل به خود را بشناسد، فقط شبکه های وصل در Routing Table مدیر شبکه


خود باید که تمام مسیرها را در Routing Table اضافه نماید. در واقع مدیر شبکه باید هر یک از شبکهها و مسیر رسیدن به هر کدام از آنها را بداند و خود بهصورت دستی این مسیرها را به روتر معرفی کند.

بنابراین درصورتی که Network اضافه ویا حذف شود، خود ما باید که روی هر روتر این تغییرات را وارد نماییم این بدین معنا است که روترها بهصورت اتوماتیک از تغییرات اعمال شده در شبکه، مطلع نمی با بنابراین با توجه به تنظیم دستی هر روتر، مدیریت در شبکه های بزرگ سخت تر می شود.

درنتیجه استفاده از این روشها در شبکههای کوچکتر که مدیریت آن بهصورت دستی امکانپذیر باشد، ترجیح داده میشود.

۱.۶ مسیریایی Static


تا به اینجا یاد گرفتید که به کمک Static Route میتوانیم بهصورت دستی تمامی شبکههای غیر محلی را به روتر معرفی کنیم و دانستیم که استفاده از این روش در شبکههای بزرگ چگونه مشکلساز میباشد. در واقع کاربرد اصلی این روش برقراری ارتباط یک Stub Network با شبکههای خارجی چون انترنت میباشد که در شکل ذیل نشان داده شده است:



شکل (۲-۱) Static Route

دیگر چون انترنت دارد. به گونهٔ مثال فرض کنید شبکهٔ محلی یک شرکت قرار است به انترنت وصل شود. برای دیگر چون انترنت دارد. به گونهٔ مثال فرض کنید شبکهٔ محلی یک شرکت قرار است به انترنت وصل شود. برای این منظور ترافیک موجود در این شبکه می بایست به کمک یک Route به خارج از شبکه منتقل شود. با توجه به این مثال فرض کنید که از Stationهای موجود در شبکه درخواستی برای سایت در خواست در شبکهٔ محلی ۱۷۲.۱۶.۱۰ موجود نمی باشد، اما مقصد این درخواست در شبکهٔ محلی ۱۷۲.۱۶.۱۰ موجود نمی باشد. بنابراین این درخواست باید از این شبکه خارج شود.

بنابراین کافی است که تمامی ترافیک موجود در Stub Network را به انترفیس ۱۷۲.۱۶.۲.۱ هدایت کنیم و چون این انترفیس با انترفیس SO از روتر A در یک رنج IP میباشند، بنابراین ترافیک به سمت انترفیس IP میباشند، بنابراین ترافیک به سمت انترفیس IP میباشند، بنابراین ترافیک به سمت انترفیس IP مدایت می شود.



شکل (۳-۱) Stub Network

پس کافی است که روی روتر A بسته یی را دریافت Static Route راهاندازی کنیم. درصورتی که روتر A بسته یی را دریافت کرد که مقصدش شبکه A برای به انترفیس A برای فعال کردن Static Route کافی است به روتر A به صورت دستی شبکه از طریق این انترفیس دارد. برای فعال کردن A به مسیر به شبکه از طریق انترفیس A با ۱۷۲.۱۶.۱۰ از طریق انترفیس A با ۱۷۲.۱۶.۱۰ وجود دارد. اما روی روتر A چه مسیر به شبکه به این سؤال Default Route می باشد که در ادامه با آن آشنامی شوید.

Dynamic Routing 1.Y

در این روش، شناخت به کمک الگوریتمهای مسیریابی که در فصلهای بعدی با آنها آشنا میشویید صورت می گیرد. در واقع در روش دوم مسیریابی بهصورت اتوماتیک انجام می گیرد به این ترتیب که روتر اطلاعات شبکه را از روترهای دیگر گرفته و بعد از تبادلات لازم و تغییرات بعضی از فیلدها، آن را در Routing اطلاعات شبکه را زروترهای دیگر گرفته و بعد از تبادلات لازم و تغییرات بعضی از فیلدها، آن را در عمی کند و همچنین درصورتی که تغییری در شبکه رخ دهد، این تغییرات منجر به تغییر Table تمیرود. درنتیجه هر نوع از مسیریابی، مشخصات خاص خویش را دارد که در جدول ذیل به به به ممکل مقایسوی نشان داده شده است:

جدول (۱-۱) مقایسهٔ static routing با dynamic routing

Dynamic Routing	Static Routing
دانستن شبکههای غیر مسقیم برای مدیر شبکه لازم	مشخص بودن نتورکھایی که بهصورت غیر
نیست	مستقيم وصل مىباشند
وابسته به سایز شبکه نیست	همزمان نظر به سایز شبکه بیشتر میشود
بەشكل خودكار تغيير وارد مىشود	توسط مدیر شبکه تمام تغییرات باید آورده شود
قابل استفاده در شبکههای کوچک و بزرگ	قابل استفاده در شبکههای کوچک که بین 10 الی 15 روتر به کار رفته باشد
امنیت کمتر دارد	امنیت بیشتر دارد
CPU، حافظه و هم bandwith بیشتر ضرورت دارد	منابع بيشر ضرورت ندارد

Default Route 1.A

تا به اینجا با ستاتیک روت و نحوهٔ کار آن آشنا شدید. در مثال پیش دیدید که چگونه با فعال کردن ستاتیک روت روی روتر A یک مسیر به شبکهٔ Stub فعال کردیم. در واقع روتر A به کمک این مسیر به شبکه روت روی روتر A یک مسیر به شبکه اسؤال اینجا مطرح می شود که روتر B چگونه شبکههای دیگر را بشناسد؟ همان طور که مشاهده می کنید، شبکهٔ A ۱۷۲.۱۶.۱۰ یک شبکهٔ A می باشد و روتر B نقش یک دروازه برای دسترسی به شبکههای دیگر را برای شبکهٔ A A باز می کند. اما این روتر باید تمامی شبکههای دروازه برای دسترسی به شبکههای دیگر را برای شبکهٔ A نمی توانیم شبکههای غیر محلی را بشناسد. اما مشکل اینجاست که ما نمی توانیم شبکههای غیر محلی را یک یک به این روتر معرفی کنیم. پس برای این منظور کافی است، A A آدرس مقصد جای دیگری به غیر از شبکهٔ محلی است، مسیر دهی شده و از این شبکه خارج شود تا توسط روترهای دیگر مسیردهی شده و به مقصد برسد. در واقع Default route

برخلاف ستاتیک روت Dynamic Routing Protocol ها دارای عملکرد غیر دستی میباشد که ما به صورت دستی شبکههای غیر محلی را به روتر معرفی نمی کنیم. این شناخت از طریق روترهای مجاور صورت می گیرد.

هر کدام از این پروتوکول ها دارای الگوریتم مخصوص به خود هستند و به کمک اطلاعات بهدستآورده نسبت به انتخاب مسیر تصمیم گیری می کنند.

۱.۹ يروتو**كول IGRP**

Interior Gateway Protocol توسط شرکت سیسکو در دههٔ ۱۹۸۰ طراحی و ارائه شد. این پروتوکول از جمله پروتوکولهای dynamic distance vector به شمار میآید. بهطور پیشفرض هر ۹۰ ثانیه یک update packet را بهصورت Broadcast ارسال میکند. اگر در عرض ۲۷۰ ثانیه جوابی از یک مسیریاب دریافت نکند، آن را غیر قابل دسترس (inaccessible) معرفی میکند و اگر پس از ۴۳۰ ثانیه پاسخی دریافت نکرد، آن مسیر را از routing table حذف مینماید.

قبل از دههٔ ۸۰، پروتوکول RIP از مشهورترین و پرکاربردترین پروتوکولها بود. اما RIP فقط برای شبکههای کوچک مفید بود (شبکههایی که حد اکثر طول مسیر در آنها hop۱۶ بود) در ضمن فاصلهٔ مسیریابها را فقط با شمردن تعداد hop های بین آنها تعیین کرد که در محیطهای پیچیده و شبکههای گسترده بازدهی کار را پایین میآورد. به این دلایل پس از ابداع IGRP، این پروتوکول به سرعت جایگزین RIP شد.

این پروتوکول از دسته پروتوکولهای IGPs است و سازندهٔ آن شرکت سیسکو است. از نظر قدرت نسبت به پروتوکول Rip خیلی کارآمدتر است.

Unegual Load Balancing 1.1.

پروتوکول IGRP مانند RIP میتواند ترافیک را بین چند مسیر بیلانس نماید اما تفاوتی که این پروتوکول IGRP با RIP دارد این است که میتواند ترافیک را بین چند مسیر با متریکهای مختلف بیلانس کند RIP به صورت Default تا چهار مسیر را برای Unegual Load Balancing انتخاب می کند.

۱.۱۱ بررسی متریک در IGRP

برای محاسبهٔ Metric این پروتوکول باید کمی بیشتر کار کرد، یعنی مانند پروتوکول Rip نیست که Metric از طریق تعداد روترها تشخیص داده شود. بلکه در این پروتوکول از پنج فکتور اصلی برای محاسبهٔ Metric استفاده می کنند.


IGRP برخلاف RIP دارای متریک Composite میباشد. م<mark>تغیرهایی که در تعیین متریک نقش دارند</mark> <mark>قرار ذیلاند:</mark>

- Bandwidth
 - Delay •
 - Load •
 - MTU •
 - Relibility •

به صورت پیش فرض دو متغیر Bandwidth و Belay در تعیین متریک نقش دارند، که در ادامهٔ این درس به هر کدام این متریکها آشنا خواهم شد. همان طوری که RIP دارای محدودیت ۱۵ گام در متریک

میباشد. این بدان معنا است که RIP، متریک بیشتر از ۱۵ را بینهایت در نظر می گیرد. لذا RIP با محدودیت وسعت شبکه مواجه میباشد.

اما در IGRP برخلاف RIP این مقدار ۲۵۵ میباشد. بنابراین IGRP محدودیت RIP را در IGRP بهبود بخشید. سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که چرا IGRP چندین متغیر را برای تعیین متریک در نظر می گیرد و مزیت این انتخاب نسبت به RIP که فقط یک متغیر در تعیین متریک شرکت می کند در چیست؟ به شکل زیر توجه کنید:



شکل (۱-۱) Hop Count

فرض کنید پروتوکول مسیریابی RIP روی تک تک روترها نصب می شود، از آنجایی که متریک در RIP به عنوان بهترین مسیر Administrative Distannce به عنوان بهترین مسیر انتخاب می شود. در واقع مسیری که Bandwidth کمتر دارد به مسیری به IGRP به عسیری که IGRP یکی از می شود در اصلاح می کند در التحال می شود. در فاتن این مشکل متریک را اصلاح می کند در فاتن این مشکل متریک می باشد.

Bandwidth ۱.۱۲ در

Delay (الف الف الد)

مقایسه از زمانی است که یک packet درطول مسیر حرکت میکند و مقدار است بین ۰ تا ۲۵۵ بنابراین با فرض ثابتماندن فاکتورهای دیگر در تعیین متریک، مسیری که Dealy کمتری دارد بهعنوان بهترین مسیر انتخاب می شود.

در مورد Delay هم گفتیم که بستگی به پورتهای استفادهشده دارد. پورتهای GigabiteEthernet در مورد Delay هم گفتیم که بستگی به پورتهای FastEthernet از زمان پاسخ گویی کمتری برخوردار بودند. اگر در یک شبکه، کسبت به پورتهای Delay نگاه می کنند که هر چه این زمان پایین تر باشد، بهتر است.

۱.۱۲.۲ ب) Load

حجم ترافیک بر اساس bit/second که از یک مسیر میتواند منتقل شود. این پارامتر به صورت پیش فرض در تعیین متریک IGRP نقشی ندارد و در غیر این صورت این عدد بین تا ۲۵۵ میتواند تغییر کند. مسیری که load آن ۲۵۵ است load آن ۱۰۰ درصد می باشد با فرض ثابت ماندن فاکتورهای دیگر در تعیین متریک مسیری که load کمتری دارد به عنوان بهترین مسیر انتخاب می شود.

Reliability (1.17. T

مقیاسی برای پایداری و مطمئن بودن یک مسیرمی باشد. فاکتورهایی چون دفعات down شدن یک مسیر ویا از Packet lost روی این پارامتر تأثیر میگذارد. یا اطمینانپذیری که بدین معنا است که اگر یک خط همیشه Up باشد و مشکلی نداشته باشد، این خط از Reliability بالاتری برخوردار است و از این خط به عنوان بهترین مسیر استفاده می شود، به شرطی که بقیه فکتورها ثابت باشد. این را هم اضافه کنیم که اگر یک خط Down شود و بعداً Up شود، Reliability آن به نسبت خطهای دیگر کاهش می یابد.

این پارامتر بهصورت پیشفرض در تعیین متریک IGRP نقشی ندارد و در آنصورت این مقدار بین ۰ تا ۲۵۵ می تواند تغییر کند. بنابراین با فرض ثابتماندن فاکتورهای دیگر در تعیین متریک مسیری که Reliability بیشتری داشته باشد به عنوان مسیر انتخاب می شود.

:MTU (> 1.17.F

Maximum Transmission Unit حد اکثر اندازه یی که برای یک پکت در نظر گرفته می شود، بدون این که Fragment شود به صورت پیش فرض این پارامتر در تعیین متریک نقشی ندارد. ویا به حد اکثر اندازهٔ یک بسته بر روی یک خط است که هر چه آن خط بتواند بسته یی با اندازهٔ بیشتر را انتقال دهد، آن خط به عنوان بهترین مسیر استفاده می شود؛ اما در کل به ندرت استفاده می شود.

متریک با پهنای باند (Bandwidth) رابطهٔ معکوس ویا Delay رابطهٔ مستقیم دارد. درصورتی که دو مسیر، مسیری Bandwidth متفاوت داشته باشیم، با فرض یکسانبودن پارامتر Dealy روی هر دو مسیر، مسیری که Bandwidth بیشتر داشته باشد، متریک کمتری خواهد داشت.

1.17 مشخصات پروتوکول IGRP

همانطورکه ذکر شد، IGRP یک پروتوکول distance vector است. در این نوع پروتوکولها هر مسیریاب تمام یا قسمتی از Routing Table خود را در زمانی منظم برای همسایههای خود میفرستد.

در مقابل Node های شبکه ارسال می کنند. بعداً خواهیم گفت که IS-IS، OSPF از نوع پروتو کولهای خود را به تمام Node های شبکه ارسال می کنند. بعداً خواهیم گفت که IS-IS برای تعیین فاصله بین مسیریابها که شامل چند پارامترمی باشد، استفاده می کنند، این پارامترها عبارتند از تأخیر موجود (delay)، پهنای باند مسیر (BW)، قابلیت اعتمادی که این مسیر وجود دارد (reliability) مقدار بار (load) که روی مسیر قرار دارد. همچنین برای هر یک از این پارامترها می توان وزنی تعیین کرد که اهمیت آن بیشتر از بقیه گردد؛ مثلاً: Bw می تواند از IGRP را برای شبکههایی که مشخصات ساختاری آنها تغییرات سریع ندارند مناسب می نماید.

برای انعطافپذیری بیشتر، IGRP امکان ارسال داده از چند مسیر (multipath routing) را فراهم می کند؛ مثلاً: اگر یک مسیر سه برابر بهتر از مسیر دیگر باشد (بهخاطر این که طول آن بر اساس پارامترهای ذکر شده، طول دیگری به دست آمده) اغلب دادهها از خط اولی فرستاده می شوند، ضمن این که اگر یکی از این خطها خراب شود امکان سویچ کردن به خطهای دیگر وجود دارد. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که در multipath routing از بین مسیرهای موجود تنها آنهایی استفاده می شوند که طول آنها در محدودهٔ شخصی از بهترین طولهای موجود باشد.

1.14 فعال كردن IGRP

عیارسازی این پروتوکول مانند دیگر پروتوکولهای دینامیک در دو مرحله صورت می گیرد:


- فعال کردن پروتوکول مسیریابی
- معرفی شبکههای وصل شده به روتر که با این پروتوکول مسیریابی کارمی کنند.

قدم اول: معرفی نوع پروتوکول مسیریابی میباشد که قرار است آن را روی روتر فعال کنید. برای این منظور فرمان زیر را در Globle Mode وارد می کنید:

Router(config)#router igrp autonomous-system

نوت: تمام کمپیوترهایی که قرار است با یکدیگر کار کنند و تبادل معلومات داشته باشند، باید در یک AS شماره یکسان قرار داشته باشند. قدم دوم: میبایست به هر روتر شبکههای وصلشده را که قرار است در IGRP شرکت کنند، معرفی کنید. برای این منظور فرمان زیر را در Router-mode وارد می کنیم:

Router(config-router) #network network-number



شکل (۱-۵) فعال کردن IGRP جدول (۱-۲) دستورهایی برای فعال کردن

R-B	R-C
R-B# CONF T	R-C# CONF T
#router igrp 100	#router igrp
#network 10.0.0.0	#network 192.168.1.0
#network 20.0.0.0	#network 20.0.0.0
	R-B# CONF T #router igrp 100 #network 10.0.0.0

هر سه روتر B ، A و C در یک A با شماره ۱۰۰ قرار دارند و میخواهیم پروتوکول A را روی روترهای این A فعال کنیم؛ به طور مثال: راهاندازی A برای روتر A برسی می کنیم.

گام اول، فعال کردن IGRP روی روتر میباشد. برای این منظور فرمان زیر را در globle mode وارد میکنیم:

Router(config)#router igrp 100

بعد از فعال شدن این پروتوکول، نوبت به معرفی شبکههایی میرسد که این پروتوکول باید آن را به دیگر روترها معرفی کند. روتر A دارای دو شبکهٔ وصل شده با Network ID های ۱۷۲.۱۶.۰۰ و ۱۷۲.۱۶.۰۰ میباشد. بنابراین به صورت زیر آن ها را معرفی می کنیم:

Router(config-router)#network 172.16.0.0

Router(config-router)#network 10. 0.0.0

تا اینجا با مفاهیم اولیهٔ پروتو کول مسیریابی IGRP و نحوهٔ پیکربندی آن آشنا شدید. همان طور که می دانید Link-State یک پروتو کول های Distance-Vector می باشد، بنابراین برخلاف پروتو کول های IGRP توپولوژی شبکه را نگهداری نمی کند، بلکه تنها بهترین مسیرها به شبکههای محلی و غیر محلی را مشخص کرده و آنها را در یک جدول تحت عنوان Routing Table نگهداری می کند. برای دیدن محتویات این جدول فرمان show ip route به کار می بریم. همان طوری که می دانید IGRP پروتو کولی است که جدول فرمان این IGRP به کار می بریم. همان الله می کند. همچنین IGRP دارای IGRP دارای Full Update اسال می کند. همچنین IGRP دارای show ip protocol های مختلفی می باشد که به کمک فرمان show ip protocol می توانید آنها را مشاهده کنید. است ها در IGRP عبار تند از Updat, Invalid, Holddown و IGRP که به صورت پیش فرض به ترتیب ها در ۱۲۷۰،۲۸۰ و ۶۳۰ می باشد. برای این که بفهمیم روترهایی که پروتو کول IGRP روی آنها اجرا شده است، چه آپدیتهایی به هم می فرستند، از دستور زیر در Privileged mode استفاده می کنیم:

Router# debug IP IGRP events

با این دستور، کل معلومات پروتو کول IGRP پشت سر هم بهصورت اتوماتیک نمایش داده می شود.

Router#debug IP IGRP transactions

این دستور بهروز) (Updates بین دو روتر را که پروتوکول IGRP روی آنها اجرا شده است، نمایش میدهد. برای غیر فعال کردن هر دو دستور از فرمان No Debug All استفاده کنید، البته با اجرای این دستور تمام دستوراتی که با debug نوشته شدهاند، غیر فعال میشوند.

برای محاسبهٔ Bandwidth باید از فرمول زیر استفاده کنید:

$$\left[\left(K1. Bandwidth_E + \frac{K1. Bandwidth_E}{256 - Load} + K3. Delay_E \right) \cdot \frac{K5}{K4 + Reliability} \right] \cdot 256$$

Show IP ورفرمول بالا، حرف K را مشاهده می کنید. برای این که آنها را پیدا کنیم باید از دستور K استفاده کنیم.

Router#show ip protocol

Routing Protocol is "Eigrp 100"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Default networks flagged in outgoing updates

Default networks accepted from incoming updates EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1,

K4=0, K5=0

EIGRP maximum hopcount 100

EIGRP maximum metric variance 1

Redistributing: eigrp 100

Automatic network summarization is in effect

Automatic address summarization:

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.1.0

192.168.2.0

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

Distance: internal 90 external 170

نکتهٔ بسیار مهم: این پروتوکول توسط سیسکو از نسخهٔ ۱۲.۳ ISO به بعد، جای خود را به پروتوکول EIGRP داده و از دنیای پروتوکولها خداحافظی کرده است.

1.14 بررسی جدول مسیریابی IGRP

برای دیدن محتویات جدول مسیریابی کمند Show ip Route را در User Mode ویا Privileged ویا Show ip Route برای دیدن محتویات جدول مسیریابی کمند، همانطورکه می دانید، جدول شامل لستی از شبکههای وصل و غیر وصل که به کمک پروتوکول IGRP به روتر معرفی شده است، می باشد.

شبکههای غیر محلی با علامت (I) مشخص شده و شبکههای وصل با علامت (C) مشخص می شود.

در مقابل هر شبکه که در جدول مسیریابی درج شده است، متریک محاسبه شده، که آن شبکه نیز در مقابل آن شبکه درج میباشد؛ بهطور مثال: در شکل ذیل شبکهٔ ۲۰.۰.۰۰ از طریق انترفیس سریال یک با متریک ۹۰۹۵۶ قابل دسترس میباشد.

```
R-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/1/0

I    20.0.0.0/8 [100/90956] via 10.1.1.2, 00:00:15, Serial0/1/0

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0

R-A#
```

شکل (۶–۱) IGRP Routing Tabl

خلاصهی فصل اول

همانطور که تابه اینجا با مفهوم Routing آشنا شدید،Routing پروسهٔ انتخاب مسیر برای دسترسی به شبکههای غیر محلی میباشد؛ بنابراین روتر با شناخت از Networkها و مسیرهای رسیدن به هر کدام و نگهداری این اطلاعات در یک جدول به عنوان یک مسیریاب ایفای نقش می کند. روتر باید بداند که اطلاعات شبکههای غیر محلی را از چه منابعی باید تهیه کند.

روتر باید بداند که برای رسیدن به هر کدام از شبکههای غیر محلی چندین مسیر موجود است.

روتر باید بداند که از میان تمامی مسیرهای موجود برای رسیدن به یک شبکهٔ غیر محلی کدام یک بهترین میباشد. و در نهایت روتر باید اطلاعات به دست آورده را در یک Database نگهداری کند تا با واردشدن یک پکت که آدرس مقصد آن شبکهٔ غیر محلی میباشد، هدایت در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.

Distance- یک پروتوکول مسیریابی (Interior Gateway Routing Protocol) IGRP میباشد. بنابراین پروتوکولی است که اطلاعات شبکههای محلی و غیر محلی را در یک جدول مسیریابی نگهداری میکند. ویژگی عمدهٔ این پروتوکول دورانیبودن آن میباشد. متریک در این پروتوکول برخلاف RIP به چند پارامتر وابسته میباشد. پارامترهایی که در تعیین متریک نقش داردند، عبارتاند از: Load ،Delay ،Bandwidth ،Reliability و MTU که بهصورت پیشفرض IGRP در تعیین متریک فقط دو پارامتر Bandwidth و تأخیر (Delay) را دخالت میدهد. برای فعال کردن این پروتوکول روی یک روتر، دو مرحله باید انجام داد:

فعال نمودن پروتو كول مسيريابي؛

معرفی شبکههای وصل به روتری که با این پروتوکول مسیریابی کار میکند.

9


سوالات و فعالیت های فصل اول

- ۱. مسیریابی را تشریح نموده و نیز بگویید که چند نوع مسیریابی داریم.
 - ۲. موارد استفاده Static Routing را به گونهٔ خلص تشریح نمایید.
- ٣. فرق بين Default Route و Static Route چيست؟ واضح سازيد.
- ۴. چطور می توانیم که از طریق Static Routing دو شبکه را با هم وصل بسازیم؟
- ۵. کمنت ذیل را از نگاه لغوی تشریح نمایید و نیز بگوید که از هر کمنت چه وقت استفاده میشود.

 $Router(config) \# ip\ route\ network-address\ subnet-mask\ \{ip\ -address\ |\ exit\ -intf$

فعاليت ها

- دو روتر را با استفاده از Static Route باهم وصل نمایید.
- یک شبکه را دیزاین نمایید که شامل دو روتر و توسط پروتوکول IGRP با هم معرفی شده باشد.
 - شبکههای A و B ذیل را با استفاده از پروتکوول IGRP با هم وصل نمایید.



فصل دوم

پروتوکول EIGRP



هدف كلى: أشنايي محصلان با پروتوكول مسيريابي EIGRP و عملكرد أن.

اهداف آموزشی: پس از مطالعه این فصل محصلان انتظار میرود که:

- ۱. با پروتو کول مسیریابی EIGRP و عملکرد آن آشنا شوند.
- ۲. نحوهٔ تنظیم و پیکربندی پروتوکول مسیریابی EIGRP را بدانند.
 - ۳. طریقهٔ تطبیق و تنظیم EIGRP را توضیح نمایند.

در فصل گذشته با روتینگها و نحوهٔ کارکرد آن آشنا شدیم. در این فصل روی موضوعاتی چون معرفی، نصب، و تفاوت عمدهٔ این پروتوکول با پروتوکولهایی مانند: IGRP و غیره تشریح شده است. ضمناً جدولهای این پروتوکول و دستورات عمده یی که به خاطر فعال ساختن و بررسی جدولها استفاده می شود، بحث خواهیم نمود.

۲.۱ معرفی پروتو**کول EIGRP**

قبل از این که این بحث را شروع کنیم، در مورد Administrative Distance کمی صحبت می کنیم:

Administrative Distance یک عدد مختص پروتوکولهای شبکه و شبکههای وصل شده Connected است. به جدول زیر نگاه کنید:

Route Source	Default AD
Connected interface	0
Static route	1
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
RIP	120
External EIGRP	170
Unknown	255 (this route will never be used)

Administrator Distance معیاری است برای انتخاب یک پروتوکول، از بین پروتوکولهای مختلف AD ۱۲۰ Rip با ۱۲۰ AD و طرف در یک شبکه، مثلاً؛ اگر به یک روتر از دو طرف معلومات برسد و یکی از این طرفها AD با با ۱۲۰ AD است، برای انتخاب یکی از این مسیرها، مسیری که AD پایین تر دارد، انتخاب می شود و معلومات را از همان مسیر دریافت می کند.

AD مربوط به Static route که بهصورت دستی وارد می کردیم، ۱ است در ادامه AD در شبکه را تغییر می دهیم و کارهای مختلفی روی آن انجام خواهیم داد.

پروتوکول (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) یکی از محبوبترین پروتوکولها در دنیای امروز است و فقط روی وسایل سیسکو کاربرد دارد، یکی از پرسرعت ترین پروتوکولها است که سرعت Convergence یا هماهنگی بسیار بالا دارد.

۲.۲ ویژگیهای پروتوکول EIGRP

از خانوادهٔ Distance Vector است، چون از یک جهت برای رسیدن به شبکهٔ مورد نظر استفاده می کند. از خانوادهٔ Link State هم است، چون نقشهٔ کامل شبکه را برای پیداکردن بهترین مسیر در دست دارد. این پروتوکول برگرفته از پروتوکول IGRP است که سیسکو آن را بازسازی کرده و سرعت آن را زیاد ساخته است و ویژگیهای دیگری نیز به آن اضافه کرده است که از این قرار است:

- يشتيباني از VLSM / CIDR!
- پشتیبانی از پروتو کولهای IP, IPX, APPLE TALK!
- Dual (Diffusing Update انتخاب بهترين مسير از طريق الگوريتم انتشار مسير Algorithm)
 - از دسته پروتوکول های IGPS که داخل یک AS کار می کند؛

۲.۳ جدولهای پروتوکول EIGRP

پروتو کول EIGRP از چندین جدول تشکیل شده است:

Topology Database Table جدول ۲.۳.۱

کل نقشهٔ شبکه در این جدول ثبت می شود و یکی دیگر از ویژگیهای آن، استفاده از مسیرهای Backbone در این جدول است، یعنی اگر مسیر اصلی down شود از مسیرهای دیگری که در این جدول ذخیره شده است، استفاده می کند.

Routing Table جدول ۲.۳.۲

در این جدول، بعد از محاسبات الگوریتم Dual، کوتاهترین مسیر به شبکه به دست میآید و در این جدول قرار می گیرد.

۲.۳.۳ جدول Neighbors Table

در این جدول، معلومات روترهای همسایه که بهصورت محلی به روتر اصلی وصل است، قرار می گیرد. زمانی که از الگوریتم EIGRP استفاده کنیم، این الگوریتم فقط برای اطلاع دادن از EIGRP جدید از بسته ای Hello Packet استفاده می کند و به خاطر همین از Bandwidth کمتری استفاده می کند، یعنی برخلاف الگوریتمهای Distance Vector، وقتی در جدول Routing تغییر وارد می گردد، کل جدول را برای روترهای همسایه ارسال نمی کند، یعنی Periodic Update ارسال نمی کند و فقط همان تغییر را بدون تأخیر به دیگر روترها در شبکه اطلاع می دهد.

به این پروتوکول، پروتوکول Distance Vector پیشرفته هم می گویند به خاطر داشتن ویژگیهای Distance Vector برای محاسبهٔ Metric باید به Metric مراجعه کنید که دقیقاً همان Metric است و فقط باید عددی که به دست می آید در ۲۵۵ ضرب شود. فکتورهای انتخاب مسیر هم، مانند IGRP است، اما به صورت پیش فرض از Bandwidth و Delay برای انتخاب مسیر استفاده می شود.


سرعت Convergence (هماهنگی با روترهای دیگر) به نسبت الگوریتم IGRP خیلی بیشتر است، به خاطر این که وقتی الگوریتم Dual به دنبال بهترین مسیر می گردد و مسیرهای دیگر را هم به همراه مسیر اصلی در جدول Routing ثبت می کند، اگر مسیر اصلی down شود، مسیر دیگر که به عنواان مسیر backup است، به جای آن مسیر شروع به کار می کند و این در صورتی است که الگوریتم Dual برای بهدست آوردن بهترین مسیر، دوباره اجرا نمی شود، چون قبل از آن مسیر را پیدا کرده بود و این یکی از ویژگیهای مهم این پروتوکول است.

نکته: به مسیر اصلی در Successor ،EIGRP می گویند و به مسیر فرعی یا Successor نیز یاد می گردد.

۲.۴ کار با پروتوکول EIGRP

این پروتوکول برای شبکههای بزرگ، بسیار کاربرد دارد و بسیار خوب عمل میکند. برای فعال کردن این پروتوکول یک مثال را باهم انجام میدهیم.

مثال: سه روتر ۲۸۱۱، یک سویچ ۲۹۶۰ و سه کمپیوتر را بهصورت زیر به هم وصل کنید.



شكل(۱-۲)شبكة EIGRP

IP ها را بهصورت جدول زیر وارد کنید:

جدول (۱-۲) لست IP Address ها.

	F 0/0	F0/1
R1	192.168.1.1/24	192.168.2.1/24
R2	192.168.2.2/24	192.168.3.1/24
R3	192.168.2.3/24	192.168.4.1/24
PC1	192.168.1.2/24	
PC2	192.168.3.2/24	
PC3	192.168.4.2/24	

بعد از وارد کردن IP ها در Interface مورد نظر و روشن کردن interface با دستور ping، شبکه را تست کنید تا وصل شدن به شبکهٔ روبه رو انجام شده باشد.

حال باید بین روترها، پروتوکول EIGRP را راهاندازی کنیم. برای این کار وارد R۱ میشویم و دستور زیر را وارد می کنیم:

Router (config) #router Eigrp?

<1-65535> Autonomous system number

Router EIGRP را وارد کردیم و بعد از آن از علامت سؤال استفاده کردیم که به ما تعداد ASهای موجود را نشان می دهد. AS یا همان Administrative Distance، عددی برای ایجاد یک منطقه به خاطر ارتباط روترها باهم است؛ یعنی هر پروتوکول EIGRP در هر روتر از یک عدد مشابه استفاده کند که با روترهای دیگر در یک منطقه قرار می گیرند و باهم ارتباط دارند.

Router (config) #router eigrp 200

با دستور بالا، EIGRP 200 را ایجاد و وارد آن می شویم و بعد...

Router(config-router)#no auto-summary

همانطورکه در اول این درس بیان کردیم، EIGRP یک پروتوکول Classless است و برای همین از این دستور برای جلوگیری از ثبت IPها بهصورت Class full جلوگیری می کنیم.

Router (config-router)# network 192.168.1.1?

A.B.C.D EIGRP wild card bits

این قسمت، برای واردکردن interfaceهای وصلشده connected به روتر است که کمی با پروتوکولهای قبلی تفاوت دارد.

اول، دستور Network، بعد IP مورد نظر را بهصورت کامل وارد می کنیم. در قدم بعدی، باید Network اول، دستور Subnet Mask را وارد کنیم. این عدد برعکس Subnet Mask است که باید بهصورت 255.0.0.0 وارد شود، یعنی قسمت آخر IP را که تغییر می کند، وارد کنیم که بهصورت ذیل می شود:

Router (config-router) #network 192.168.1.1 0.0.0.255

شما می توانید به جای نوشتن Wild Card Mask فقط چهار صفر قرار دهید، به خاطر این که IPها ثابت است و تغییری ندارد و می خواهیم به صورت Classless به شبکه تزریق شود:

Router (config-router) #network 192.168.1.1 0.0.0.0

Router (config-router) #network 192.168.2.1 0.0.0.0

تا اینجا بر روی روتر R۱، پروتوکول EIGRP را با شمارهٔ ۲۰۰ AS راهاندازی کردیم و Networkهای مربوط به خودش را هم وارد کردیم.

نکته: وقتی Network را در یک پروتوکول تعریف می کنیم، به معنای این نیست که Network را به پروتوکول دادیم؛ به معنای این است که پروتوکول را روی این Network راهاندازی کردیم، پس به این نکته توجه کنید. تنظیمات را در روترهای دیگر هم انجام می دهیم.

تنظیمات روی روتر R۲

Router (config) #Router Eigrp 200

Router (config-router) #no auto-summary

Router (config-router) #network 192.168.2.2 0.0.0.0

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 200: Neighbor 192.168.2.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

Router (config-router) #network 192.168.3.1 0.0.0.0

طوری که مشاهده می کنید در این روتر هم EIGRP ۲۰۰ تعریف کردیم، چون طوری که گفتیم روترها باید در یک AS و یا در یک AS قرار گیرند تا باهم در ارتباط باشند.

همانطورکه مشاهده میکنید، بعد از واردکردن ۱۹۲.۱۶۸.۲.۱Network، سریع پیامی نمایش داده است که می گوید، الگوریتم Dual یک مسیر به شمارهٔ ۱۹۲.۱۶۸.۲.۱ پیدا کرده که این پروتوکول روی آن اجرا شده است.

در روتر R۳ هم تنظیمات مربوط به آن را وارد کنید:

Router (config) #router eigrp 200

Router (config-router) #no auto-summary

Router (config-router) #network 192.168.2.3 0.0.0.0

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 200: Neighbor 192.168.2.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 200: Neighbor 192.168.2.2 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

Router (config-router)#network 192.168.4.1 0.0.0.0

در این قسمت، به ما دو پیام نمایش داده شده که می گوید ۲ تا پروتو کول روی این Interfaceها فعال شده است.

تا اینجا روی همه روترها، پروتوکول EIGRP را اجرا کردهایم، در این قسمت با اجرای دستور زیر جدول Routing را بررسی میکنیم:

دستور Show IP Route

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

- *candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - Periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D 192.168.1.0/24 [90/30720] via 192.168.2.1, 00:04:48, FastEthernet0/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 $\,$

D 192.168.3.0/24 [90/30720] via 192.168.2.2, 00:04:47, FastEthernet0/0

C 192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

با این دستور Show IP Route جدول routing نمایش داده شده است که اگر به جدول توجه کنید، دو شبکه را دریافت کرده که با حرف D شروع می شوند.

حرف D به معنای EIGRP است و نشان دهندهٔ این است که از روترهای دیگر این شبکهها را شناخته ویا یاد گرفته، شبکههای پشت روترهای R و R را شناخته و یا یاد گرفته است.

در روترهای دیگر هم به همین صورت است.

دستور Show IP EIGRP Neighbors

برای نمایش همسایگی (Neighbors)، باید از دستور زیر در Privileged mode استفاده کنید:

Router# show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 200

H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq

(Sec) (ms) Cnt Num

0 192.168.2.1 Fa0/0 13 00:44:14 40 1000 0 6

1 192.168.2.3 Fa0/0 11 00:39:02 40 1000 0 7

این دستور در روتر R۲ وارد شده است و نتیجهٔ آن را مشاهده می R۲ است R۱هایی را که با آنها ارتباط همسایگی دارد، نمایش داده است.

دستور Show IP EIGRP Interface

این دستور برای نمایش معلومات Interface هایی است که پروتوکول EIGRP روی آن فعال شده است. این دستور را در R۲ وارد می کنیم:

Router#show ip eigrp interface

IP-EIGRP interfaces for process 200

Xmit Queue Mean Pacing Time Multicast Pending

Interface Peers Un/Reliable SRTT Un/Reliable Flow Timer Routes

Fa0/0 2 0/0 1236 0/10 0 0

Fa0/1 0 0/0 1236 0/10 0 0

به نتیجهٔ کار دقت کنید. اگر به Fa0/0 دقت کنید، نوشته است، PEER 2، یعنی این که از طریق Fa0/0 دقت کنید، اگر به Neighbors را یاد بگیرد، Neighbors همان interface Fa0/0 همسایه هستند که روی آنها EIGRP راهاندازی شده است.

دستور Show IP EIGRP Topology

این دستور کل معلومات جدول ساختار را به شما نمایش میدهد و میگوید که شبکه را از کدام مسیر دریافت کرده و...

Router# show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS 200

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status

P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 28160

Via Connected, FastEthernet0/0

P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 28160

Via Connected, FastEthernet0/1

P 192.168.4.0/24, 1 successors, FD is 30720

Via 192.168.2.3 (30720/28160), FastEthernet0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 30720

Via 192.168.2.1 (30720/28160), FastEthernet0/0

اگر به گزینهٔ اول نگاه کنید، می گوید که شبکهٔ ۱۹۲.۱۶۸.۲.۱ یک مسیر Successor است، یعنی یک مسیر اصلی است و از طریق ۱/۵ interfaceFastEthernet وارد همین روتر که داخل آن هستیم شده است.

بقیه هم به همین صورت است، پس نتیجه می گیریم که این جدول، کل interfaceهای را به ما نشان می دهد که EIGRP روی آنها اجرا شده است.

دستور Show IP EIGRP Traffic

این دستور نشان دهندهٔ بستههای دریافتی و ارسالی، مانند زیر است:

Router#show ip eigrp traffic

IP-EIGRP Traffic Statistics for process 100

Hellos sent/received: 0/0

Updates sent/received: 0/0

Queries sent/received: 0/0

Replies sent/received: 0/0

Acks sent/received: 0/0

Input queue high water mark 1, 0 drops

SIA-Queries sent/received: 0/0

SIA-Replies sent/received: 0/0

خلاصهی فصل دوم

روتینگ پروتوکول EIGRP بهروز (Updates) خودش را بهصورت Multicast با آدرس IP اختصاص داده شدهٔ 244.0.0.10 می فرستد، Update Tiggered هست یعنی به محض به وجود آمدن تغییرات در شبکه آن را ارسال می کند. مانند این که یک لینک Down شود یا یک روتر از دسترس خارج شود یا یک روتر اضافه شود و....

از مفهومی به نام Wildcard Mask استفاده می کند؛ اما Wildcard Mask چیست و چه تفاوتی با Wildcard Mask دارد؟ با جداکردن قسمت Network از قسم Host، مشخص می شد که در شبکهٔ ما چند آدرس IP وجود دارد؛ اما Wildcard Mask امکانی است که به ما داده شده تا بتوانیم چند آدرس IP را با هم یکجا تعریف کنیم.

در روتینگ پروتوکول EIGRP به دو دلیل جدول همسایگی در روتر تشکیل میشود:

- این که چک کنند همسایهها زنده و Alive هستند؛
 - پارامترهای همسایگی را با هم چک کنند.

با باقی روترها همسایگی تشکیل میدهد) از خصوصیات State Linkها بود. (اصل مسیر را ارسال می کند) از خصوصیات Vector Distanceها بود (اما فقط یکبار ارسال می کند و بعداً اگر تغییری در مسیرها ایجاد شد، فقط تغییر را ارسال می کند) از خصوصیات State Link ها(

جدولی به نام توپولوژی دارد (از خصوصیات State Link ها) و بهترین مسیر را از جدول توپولوژی انتخاب می کند و باقی مسیرها را در جدول توپولوژی نگه می دارد.

Enhanced interior Gateway Routing Protocol) EIGRP)، نسخهٔ پیشرفتهٔ IGRP میباشد که توسط شرکت سیسکو طراحی و ستندرد شده است.

EIGRP جزء دستهٔ پروتوکول IGP میباشد که در داخل AS کار میکند. EIGRP پروتوکول مسیریابی است که علاوه بر IP Routed Protocol، پروتوکولهای IPX و Apple Talk را نیز پیشتبانی میکند روتری که با EIGRP کار میکند، معلومات خویش را درون سه جدول ذیل نگهداری میکند:

- Routing table •
- Topology table •
- Neighboring table •

EIGRP برعلاوهٔ مسیر اصلی یک مسیر بدیل را نیز در Topology table خود نگهداری می کند که درصورت Down شدن مسیر اصلی، بدون اجرای مجدد الگوریتم DUAL مسیر دوم جاگزین مسیر اول شود، چون اجرای الگوریتم دوم زمان گیر می باشد و داشتن مسیر بدیل سرعت مسیریابی این پروتوکول را زیاد ساخته است.


سوالات فصل دوم

- ۱. فرق بین پروتوکولهای IGRP و EIGRP را واضح سازید.
- ۲. در پروتوکول EIGRP تغییراتی که در شبکه وارد می شود، به چه شکل با دیگر Network ها شریک می شود؟
 - ۳. Topology Table را تشریح نموده و نیز بگویید که چه وقت استفاده می شود.
 - ۴. فرق بين Routing Table و Topology Table چيست؟ واضح سازيد.
 - ۵. توسط کدام کمنت می توانیم همسایه های یک روتر را ببینیم؟
 - ۶. چطور می توانیم که پروتوکول EIGRP را روی روتر نصب نماییم؟
 - ۷. Successor کدام مسیر است و موارد استفادهٔ آن را نیز تشریح نماید؟



فعالیت های فصل دوم

- 1. Hostname سویچ روتر را نظر به شکل تغییر بدهید.
 - 2. تمام انترفیسهای سوپچ و روتر را IP بدهد.
- 3. روترها را بررسی کنید و تنظیمات روی آنرا فعال سازید.
- 4. دستور no domain-lookup را درسويچها فعال سازيد.
- 5. درسویچ ها vlan3 وvlan1 را فعال کرده و پورتهای مربوط به آنرا شامل بسازید.
 - 6. پروتوكول EIGRP را در تمام روترها فعال سازيد.
- 7. از دستور ping استفاده کنید و ارتباط بین Router1, Router2 وRouter3 را واضح سازید .
 - 8. ازدستور show ip route استفاده کنید وروتینگ های آنرا واضح سازید.



فصل سوم

پروتوکول مسیریابی OSPF



هدف کلی: آشنایی در مورد پروتوکول مسیریابی OSPF و عملکرد پیکربندی آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار میر رود که:

- ۱. با پروتوکول مسیریابی OSPF و عملکرد آن آشنا شوند.
- ۲. نحوهٔ تنظیم و پیکربندی پروتوکول مسیریابی OSPF را بدانند.
 - ۳. طریقهٔ تطبیق و تنظیم OSPF را توضیح نمایند.

در این فصل پروتوکول مسیریابی OSPF را مورد بحث قرار می دهیم و OSPF همانند و در این فصل پروتوکول AS میباشد بنابراین دامنهٔ عملکرد آن در داخل AS میباشد و RIP,IGRP,EIGRP یک پروتوکول این پروتوکول عبارت است از تقسیم OSPF با دیگر پروتوکولهای مسیریابی کاملاً متفاوت است. تفاوت عمدهٔ این پروتوکول عبارت است از تقسیم نمودن شبکهٔ بزرگ به Aeraها که در این فصل شما با پروتوکول OSPF از خانوادههای Aeraها و میکانیزمی که چطور پروتوکول OSPF می تواند نحوهٔ کار آن آشنا خواهید شد. بعداً به اصطلاح Areaها و میکانیزمی که چطور پروتوکول بهشکل سیستماتیک آشنا خواهید شد.

۳.۱ پروتوکول OSPF

پروتوکول (Open Shortest Patch First) یک پروتوکول آزاد است و مختص به شرکت خاصی نیست و توسط سازمان IETF در سال ۱۹۸۸ نوشته شده است، مانند EIGRP نیست که فقط در روترهای سیسکو قابل اجرا باشد، بلکه در تمام روترهای شرکتهای مختلف کاربرد دارد.

پس اگر شما در شبکههای خود از روترهای مختلف با برندهای مختلف استفاده کنید، نمی توانید روی آنها EIGRP اجرا کنید تا بتوانند باهم دیگر ارتباط برقرار کنند.

این پروتوکول از مجموعه پروتوکولهای Link state و زیرمجموعهٔ پروتوکولهای IGPs است، یعنی داخل یک AS کار میکنند. الگوریتمی که در این پروتوکول استفاده میشود، Dijkstra است.

OSPF که در این قسمت آن را بررسی میکنیم، OSPF Version ۲ است که با ۱P۷۴ کار میکند و OSPF که در این قسمت IP۷۶ کار میکند و در آخر کتاب، در قسمت IP۷۶از OSPF Version ۳ استفاده می شود.

OSPF از جدولی به نام Link-State Database استفاده می کند که کل معلومات شبکه یا نقشهٔ شبکه را برای انتخاب کوتاه ترین مسیر در خود ذخیره می کند و برای به دست آوردن کوتاه ترین مسیر از Routing الگوریتمی به نام SPF استفاده می کند و بعد از پیداشدن مسیر، آن را در جدول دیگری به نام Table ذخیره می کند.

Update برای ارسال آپدیت Update از بستههایی به نام (Update برای ارسال آپدیت Update به روترهای دیگر ارسال می کند. Link-State Database به روترهای دیگر ارسال می کند. که معلومات جدول خود را به نام Distance Vector برای ارسال بهروز Update کل در فصل گذشتهٔ کتاب گفتیم که از پروتوکولهای Periodic Update برای ارسال بهروز OSPF این چنین جدول به روترهای همسایه استفاده می شد که به عنوان Periodic Update بود، اما در OSPF این چنین نبست.

اگر تغییری در جدول ایجاد شود، این تغییر بلافاصله از طریق LSA که در بالا توضیح دادیم به بقیهٔ روترها خبر داده می شود و خیلی کم از Bandwidth شبکه استفاده می کند، به این آپدیت، Bandwidth می گویند که تغییرات را بسیار سریع اعلام می کند.

باید گفت: این گونه هم نیست که OSPF نخواهد کل جدول را هرگز ارسال نکند، این کار را هر 30 دقیقه یکبار انجام می دهد که کل جدول Database را به شبکهٔ مورد نظر ارسال می کند.

این پروتوکول برای شبکههای بزرگ بسیار کارآمد است و در حال حاضر در حال استفاده در شبکههای بزرگ است.


OSPF شبکههای بزرگ را به ناحیههای (Area) مختلف تقسیم می کند که دلایل خاص خودش را دارد:

با ايجاد ناحيه، سرعت كار اين الگوريتم بسيار افزايش پيدا مي كند.

كم حجم شدن جدول Routing به خاطر ایجاد ناحیه؛

مدیریت بر چند روتر بهتر از مدیریت بر چندین روتر است.

با ایجاد ناحیه، اگر یکی از روترها دست کاری شود یا مشکلی برای آن پیش آید، بقیهٔ روترها در ناحیهٔ دیگر بدون مشکل به کار خود ادامه می دهند.



شکل (۱-۳) OSPF areas

Backbone Area یا Area0 ناحیه یی است که Areaهای دیگر به آن متصل می شوند و تمام معلومات OSPF یا ستون فقرات شبکهٔ Areaهای دیگر باید از این Area رد شود، پس این Area به عنوان Backbone یا ستون فقرات شبکهٔ Areaهای دیگر باید از این Area رد شود، پس این Area پادشاه همهٔ Area ها است.

نکته: اگر دستهبندی یا ناحیه در OSPF وجود نداشت، الگوریتم SPF که وظیفهٔ پیداکردن کوتاهترین مسیر را انجام می دهد، با مشکل مواجه خواهد شد. چون جدول Database که گراف شبکه در آن قرار دارد، بسیار بزرگ می شود.

توجه داشته باشید که با ایجاد یک Area، الگوریتم SPF فقط در همان Area پروسس خود را انجام میدهد و بر کل شبکه تأثیر ندارد، پس الگوریتم (SPF (Shortest Path First، تنها در یک Area پروسس خود را انجام میدهد و زمانی که به نتیجه برسد، این نتیجه را با Areaهای دیگر در میان می گذارد.

۳.۲ انتخاب بهترین مسیر در OSPF

در OSPF انتخاب بهترین مسیر از طریق متریکی به نام Cost انجام می شود که از طریق الگوریتم OSPF کوتاه ترین مسیر به دست می آید. به این نکته توجه داشته باشید که هر قدر Bandwidth یک خط بیشتر باشد، Cost آن کمتر است، پس Bandwidth رابطهٔ معکوس با Cost دارد.

۳.۳ راهاندازی پروتوکول OSPF

برای فعال کردن پروتو کول OSPF باید از دستور زیر به همراه یک Process ID استفاده شود:

Router (Config) # router ospf?

Process ID<1-65535>


در پروتوکول EIGRP، شمارهیی که اختصاص میدهیم، باید در همهٔ روترها یکی باشد، اما شمارهیی که به پروتوکول OSPF داده میشود، لازم نیست که در همهٔ روترها یکی باشد، از شمارهٔ ۱ تا ۶۵۵۳۵ میتوانید اختصاص دهید، پس مانند ASها نیستند که باید در همهٔ روترها یکی باشد.

این عدد فقط برای متفاوت کردن OSPF ها باهم است.

برای تعریف Network، باید از روش زیر استفاده کنید:

(config-router) #Network 192.168.1.1 0.0.0.0 area0Router

برای تعریف شبکه، IP Address را وارد می کنیم، بعداً Wild Card Mask را و بعد از آن مشخص می کنیم که این شبکه در کدام Area یا ناحیه قرار دارد. به شکل نگاه کنید، اگر توجه داشته باشید S1/1 مربوط به که این شبکه در کدام Area یا ناحیه قرار دارد. به شکل نگاه کنید، اگر توجه داشته باشید آن را R1 در OSPF قرار دارد، پس اگر وارد این روتر شدیم در موقع تعریف شبکه در پروتوکول OSPF باید آن را داخل Area قرار دهیم؛ مثلاً: در سمت دیگر، روتر R1 پورت سریال S1/0 در Area2 قرار دارد که باید در تعریف شبکهٔ این پورت در Area2 قرار دهیم.



شکل (۳–۲) راهاندازی OSPF

در مورد Wild Card Mask که باهم در پروتوکول EIGRP گفتیم که این عدد برعکس Wild که باهم در پروتوکول Wild بنویسید، فقط به جای Mask است و بعد از آن گفتیم که لازم نیست که Card Mask ان چهار تا صفر استفاده کنید.

Router ID 7.5

نشان دهندهٔ یک روتر در شبکهٔ OSPF است که برای ارتباط روترها باهم در پروتوکول OSPF از این نشانه استفاده می کنند.

از این به بعد Router ID را خلاصه میکنیم و از RID استفاده میکنیم.

این IP از بین IPهای یک روتر انتخاب میشوند که بزرگترین IP آدرس باشد. همانطور که میدانید این IP از بین IP می اون این Down می Set است به Set است به Down ها که IP ها که IP می آنها Set شده است به صورت فزیکی میباشند و زمانی که OSPF شوند، بر وی کار کرد پروتو کول OSPF تأثیر گذار است و باعث مشکل در شبکه می شود. برای حل این مشکل باید از یک Interface مجازی استفاده کرد که هیچ وقت Down نمی شود. این Interface است که در قسمتهای قبل از کتاب با این Interface کار کردیم.

نکته: اگر شما از چندین loopback استفاده کنید، RID از بین آنهایی انتخاب می شود که بالاترین IP Address را دارند.


BDR و DR روترهای **T.**۵

در شبکههای تحت OSPF، روتری تحت عنوان (Designated Router) وجود دارد که همهٔ روترهای داخل یک Area، تمام معلومات و تغییرات را به این روتر می فرستند و این روتر به دیگر روترها اعلام می کند، یعنی این که هر روتر هر تغییری را به همهٔ روترها ارسال نمی کند که باعث ایجاد بار سنگین در شبکه شود؛ فقط معلومات خود را به روتر اصلی در شبکه، یعنی DR می فرستد و DR آن را پخش می کند.

اما اگر این روتر از کار بیفتد، چه باید کرد؟ اگر این روتر Down شود، روتری که BDR (Backbone شود، روتری که Down) است به جای آن کار می کند و تمام معلومات به این روتر ارسال می شود.

 ${\bf i}$ نکته: درصورتی که تغییری در شبکه OSPF رخ دهد، این تغییر از طریق (Link state Update) که وجود دارد DR و DR و BDR و BDR فرستاده می شود، پس توجه داشته باشید که هرچه در روتر BDR و جود دارد. BDR هم وجود دارد.

نکته: روترهای DR و BDR در هر Area وجود دارند، اما بین هر Subnet قرار دارند. بهشکل زیر توجه کنید:




شکل(۳-۳) معرفی روترهای DR و BDR

روترهای DR و DR و BDR بین دو Subnet انتخاب می شود، یعنی این که در شکل بالا بین روترهای R۱ و BDR و DR و BDR بین دو روتر، روتری به عنوان DR انتخاب می شود که R۲ یک آدرس 172.16.1.0 و جود دارد که بین این دو روتر، روتری به عنوان DR و BDR استفاده می کنند. BDR و BDR

مثال ۳: در این مثال، نحوهٔ راهاندازی پروتوکول OSPF را باهم کار می کنیم.

چهار روتر را به لست اضافه کنید و بهصورت زیر به هم متصل نمایید:



	Fa0/0	Fa0/1	LoopBack
R1	172.16.1.1/16		150.1.1.1/24
R2	172.16.1.2/16	172.16.2.1/16	150.1.2.2/24
R3	172.16.2.2/16	172.16.3.1/16	150.1.3.3/24
R4	172.16.3.2/16	172.16.4.1/16	150.1.4.4/24
R5	172.16.4.2/16	-	150.1.5.5/24

بعد از تخصیص IP ها بهصورت جدول بالا در روتر باید پروتوکول OSPF را راهاندازی کنیم:

روتر R۱:

Router(config) #router ospf 20

تعریف ۲۰Router OSPF که ۲۰ یک شمارهٔ شناسایی برای این پروتوکول است که تأثیری در روند کار ندارد، اما باید تعریف شود.

Router(config-router) #router-id 150.1.1.1

در این قسمت باید RID روتر را تعریف کنید که این IP مربوط به Loopback interface است، پس بعد از ورود به پروتوکول OSPF در درجهٔ اول RID را تعریف کنید.

Router (config-router) #network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 2

در این قسمت Networkهای مربوط به روتر را تعریف می کنیم و می گوییم که در کدام Area قرار دارد؛ مثلاً در این قسمت، ۱nterface Fa۰/۰روتر R۱ در R۱ قرار دارد. در تعریف Network، اول دارد؛ مثلاً در این قسمت، Wild Card Mask روتر و اورد می کنیم. همان طور که در مطالب قبل کتاب گفتیم، خود IP و بعد، Wild Card Mask مربوط به آن را وارد می کنیم. همان طور که در مطالب قبل کتاب گفتیم، سعی کنید به جای Wild Card Mask از چهار صفر استفاده کنید (۰.۰.۰۰). در بقیه روترها هم همین کار را انجام دهید:

روتر R۲:

Router (config) #router ospf 10

Router (config-router) #router-id 150.1.2.2

Router (config-router) #network 172.16.1.2 0.0.0.0 area 2

Router (config-router) #network 172.16.2.1 0.0.0.0 area 0

روتر R۳:

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#router-id 150.1.3.3

Router(config-router)#net 172.16.2.2 0.0.0.0 area 0

Router(config-router)#net 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0

روتر R۴:

Router(config)#router ospf 30

Router(config-router)#router-id 150.1.4.4

Router(config-router)#net 172.16.3.2 0.0.0.0 area 0

Router(config-router)#net 172.16.4.1 0.0.0.0 area 1

روتر R۵::

Router(config)#router ospf 30

Router(config-router)#router-id 150.1.5.5

Router(config-router)#net 172.16.4.2 0.0.0.0 area 1

در این قسمت، از طریق دستور Show ip Route، نگاهی به جدول Routing روتر R۱ میکنیم و این دستور را در Privileged mode وارد میکنیم:

Router#show Ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

- *candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - Periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

150.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 150.1.1.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

O IA 172.16.2.0 [110/2] via 172.16.1.2, 00:14:31, FastEthernet0/0

O IA 172.16.3.0 [110/3] via 172.16.1.2, 00:11:56, FastEthernet0/0

O IA 172.16.4.0 [110/4] via 172.16.1.2, 00:08:42, FastEthernet0/0

Router(config)#

همانطورکه مشاهده می کنید، Networkهای که از طریق OSPF یاد گرفته است، بهصورت Networkهای که از طریق OSPF یاد گرفته است، بهصورت Networkهای نمایش داده است که این شبکهها را از نمایش داده است که این شبکهها را از Area خود یاد گرفته است و اگر یک روتر در Area خود چیزی یاد بگیرد، آن را با حرف O ثبت می کند.

نکته: تمام دستوراتی که در Privileged mode اجرا می شوند، در Global mode هم اجرا می شوند، اما این کار باید از طریق اضافه کردن کلمهٔ do به اول دستور انجام شود. به مثال زیر توجه کنید:

Router(config)#do sh ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 172.16.2.2 YES manual up up

FastEthernet0/1 172.16.3.1 YES manual up up

Loopback0 150.1.3.3 YES manual up up


Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

همان طور که مشاهده می کنید، دستور Show ip interface brief را هم به صورت کوتاه شده و هم در Global mode با اضافه کردن کلمهٔ do اجرا کردیم، به همین سادگی، پس همیشه کلمهٔ do یادتان باشد و سعی کنید از این کلمه استفاده کنید تا سرعت کار بالا رود.

کلمهٔ do را زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم دستوراتی را که در Privileged mode اجرا می شوند، در Global mode استفاده کنیم؛ مانند: دستور Ping که در Global mode اجرا نمی شود، اما اگر در اول این دستور، کلمهٔ do قرار گیرد، اجرا می شود.

۶.۶ دستور Show IP OSPF Database

این دستور را در روتر R۳ و در Global mode با اضافه کردن کلمهٔ do اجرا کنید:



دستور Show ip OSPF Interface

این دستور، interfaceهای فعال در پروتوکول OSPF را نمایش میدهد. در روتر R۳ این دستور را اجرا میکنیم:

Router#show ip ospf interface

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 172.16.2.2/24, Area 0

Process ID 10, Router ID 150.1.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 150.1.3.3, Interface address 172.16.2.2

Backup Designated Router (ID) 150.1.2.2, Interface address 172.16.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:02

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 150.1.2.2 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

Internet address is 172.16.3.1/24, Area 0

Process ID 10, Router ID 150.1.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 150.1.4.4, Interface address 172.16.3.2

Backup Designated Router (ID) 150.1.3.3, Interface address 172.16.3.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:02

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 150.1.4.4 (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

همان طور که در بالا مشاهده می کنید، روترهای DR و DR و BDR را مشخص کردیم. در بین روترهای R۲ و R۳ همان طور که در بالا مشاهده می کنید، روترهای DR و DR بزرگ تر به عنوان روتر DR انتخاب شده است و روتر R۲ به عنوان BDR انتخاب شده است و در بین روترهای R۳ و R۴ روتر R۴ به عنوان DR و روتر R۳ به عنوان BDR انتخاب شده است.

۳.۷ دستور Show ip OSPF Neighbor

Router# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

150.1.2.2 1 FULL/BDR 00:00:31 172.16.2.1 FastEthernet0/0

150.1.4.4 1 FULL/DR 00:00:31 172.16.3.2 FastEthernet0/1

با این دستور می توانید، DR یا BDR بودن روترهای همسایه را مشخص کنید. همان طوری که مشاهده می کنید این دستور در روتر R^{π} اجرا شده و در نتیجهٔ آن به ما R^{π} روترهای همسایه را نشان داده است و مشخص کرده است که روتر R^{π} به عنوان R^{π} و روتر R^{π} به عنوان R^{π} انتخاب شده است.

Show ip OSPF Border-routers دستور ۳.۸

Router#show ip ospf border-routers

OSPF Process 10 internal Routing Table

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

i 150.1.2.2 [1] via 172.16.2.1, FastEthernet0/0, ABR, Area 0, SPF 1


i 150.1.4.4 [1] via 172.16.3.2, FastEthernet0/1, ABR, Area 0, SPF 1

این دستور، روترهای همسایه را به ما نشان میدهد و IP Address آن را مشخص می کند.

ABR (Area Border Router) روتر ۳.۹

به روتری می توانید که بین دو Area قرار دارد و کار انتقال معلومات از یک Area به Area دیگر را بر عهده دارد.

به شکل زیر توجه کنید:




شکل ۳-۴: معرفی روتر ABR

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، روترهای R۱ و R۲ روترهایی هستند که بین دو Area قرار دارند و کار انتقال را انجام می دهند که به این روترها، روترهای ABR گفته می شود.

ASB (Autonomous System Border Router) روتر ۳.۱۰

این روتر کار انتقال معلومات از یک پروتوکول یا یک Domain دیگر به داخل OSPF را انجام می دهد. به شکل زیر توجه کنید:




شکل ۳-۵: معرفی روتر ASB

در این شکل روتر R۲ بین دو پروتوکول قرار دارد و کار ترجمه یا Redistribute را انجام میدهد و به عنوان روتر ASBR شناخته میشود.

۳.۱۱ کار با Virtual Link در

همانطورکه قبلاً بیان کردیم، تمام Areaها باید به Area متصل باشند تا بتوانند معلومات خود را انتقال دهند. اگر این Areaها به صورت مستقیم، مانند شکل زیر به Area متصل نباشند، نمی توانند دیتاها را انتقال دهند.

برای درک این موضوع یک مثال را باهم بررسی می کنیم:



در این مثال، Areaهای 46 و 57 نمی توانند معلومات خود را در شبکه ارسال کنند، به این علت که به Area در این مثال، Area متصل نیستند. برای حل این مشکل از Area 24.35 که بین این دو Area قرار دارد، کمک می گیریم و یک لینک مجازی بین Area ها ایجاد می کنیم. برای این کار باید وارد روترهای مرزی شویم که در این مثال برای متصل شدن Area به Area از روترهای R4 و R2 کمک می گیریم و Virtual link را روی این دو فعال می کنیم تا یک پل از Area به Area به Area ده باشیم.

جدول IP Address بهصورت زير است:

Router	F0/0	F0/1	LoopBack
R1	1.1.12.1/24	1.1.13.1/24	100.1.1.1/24
R2	1.1.12.2/24	1.1.24.2/24	100.2.2.2/24
R3	1.1.35.3/24	1.1.13.3/24	100.3.3.3/24
R4	1.1.46.4/24	1.1.24.4/24	100.4.4.4/24
R5	1.1.35.5/24	1.1.57.5/24	100.5.5.5/24
R6	1.1.46.6/24	***	100.6.6.6/24
R7		1.1.57.7/24	100.7.7.7/24

بعد از وارد کردن IP Address در روترها باید پروتو کول OSPF را روی تک تک روترها فعال کنیم، وارد روتر R۱ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.1.1.1

Router(config-router)#network 1.1.12.1 0.0.0.0 area 0

Router(config-router)#network 1.1.13.1 0.0.0.0 area 0

همانطورکه مشاهده میکنید، پروتوکول OSPF را روی این روتر فعال و شبکههای مربوط به آن معرفی کردیم؛ در بقیهٔ روترها هم بهصورت زیر عمل میکنیم:

وارد روتر R۲ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.2.2.2

Router(config-router)#network 1.1.12.2 0.0.0.0 area 0

Router(config-router)#network 1.1.24.2 0.0.0.0 area 24

وارد روتر ۲۳ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.3.3.3

Router(config-router)#network 1.1.13.3 0.0.0.0 area 0

Router(config-router)#network 1.1.35.3 0.0.0.0 area 35

وارد روتر R۴ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.4.4.4

Router(config-router)#network 1.1.24.4 0.0.0.0 area 24

Router(config-router)#network 1.1.46.4 0.0.0.0 area 46

وارد روتر R۵ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.5.5.5

Router(config-router)#network 1.1.35.5 0.0.0.0 area 35

Router(config-router)#network 1.1.57.5 0.0.0.0 area 57

وارد روتر R۶ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.6.6.6

Router(config-router)#network 1.1.46.6 0.0.0.0 area 46

وارد روتر R۷ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 100.7.7.7

Router(config-router)#network 1.1.57.7 0.0.0.0 area 57

بعد از اتمام کار، اگر وارد روتر R۶ و R۷ شوید و دستور Show ip Route را وارد کنید، متوجه می شوید هیچ شبکه یی را از طریق OSPF یاد نگرفته است.

Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

- *candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - Periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.46.0 is directly connected, FastEthernet0/0

همانطورکه مشاهده میکنید، هیچ شبکهیی را از طریق پروتوکول OSPF یاد نگرفته است، بهخاطر این که Area و Area ۵۷ و Area متصل نیستند. برای حل این مشکل یک پّل به Area مزنیم.

۳.۱۲ احاد Virtual link

Virtual و کاشوید و دستور ساخت R^{α} و R^{α} و روترهای R^{α} و R^{α} و روترهای ایجاد این ارتباط، باید وارد روترهای R^{α} و R^{α} و روترهای انتخاب ایند:

وارد روتر R۲ شوید و دستور زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#area 24 virtual-link 100.4.4.4

همانطور که مشاهده می کنید، اول وارد ۱ OSPF شدیم که قبلاً ایجاد کردیم و بعد با دستور Area۰ همانطور که virtual link به روتر گفتیم که یک virtual link ایجاد کند. برای ارتباط با روتر روبرو که مرز بین Area دیگر است، این کار را باید در طرف روبرو هم انجام دهیم، یعنی روتر R۴.

وارد روتر R۴ شوید و دستور زیر را وارد کنید:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)# area 24 virtual-link 100.2.2.2

بعد از این که در روتر R^* هم این دستور را وارد کردید، ارتباط بین R^* Area و R^* توسط این ارتباط برقرار می شود. برای در ک این موضوع وارد روتر R^* شوید و دستور R^* اوارد کنید:

Router# show Ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

- *candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - Periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

24/1.0.0.0is subnetted, 5 subnets

O IA 1.1.12.0 [110/3] via 1.1.46.4, 00:00:56, FastEthernet0/0

O IA 1.1.13.0 [110/4] via 1.1.46.4, 00:00:56, FastEthernet0/0

O IA 1.1.35.0 [110/5] via 1.1.46.4, 00:00:56, FastEthernet0/0

C 1.1.46.0 is directly connected, FastEthernet0/0

O IA 1.1.57.0 [110/6] via 1.1.46.4, 00:00:56, FastEthernet0/0

روتر R^{9} تمام آدرسهای شبکه را از طریق OSPF یاد گرفته است. در ادامه باید همین کار را در طرف دیگر نیز وارد کنید، یعنی بین روترهای R^{9} و R^{9} :

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#area 35 virtual-link 100.5.5.5

وارد روتر :R۵ شوید و دستور زیر را وارد کنید:

بعد از اتمام کار، تمام روترها در شبکه قابل شناسایی هستند و میتوانند همدیگر را ببینند.

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#area 35 virtual-link 100.3.3.3



خلاصهی فصل سوم

پروتوکولی است که در داخل AS معتبر بوده و مسیریابی را انجام می دهد. از طرفی OSPF جزء OSPF پروتوکولی است که در داخل AS معتبر بوده و مسیریابی را انجام می دهد. از طرفی OSPF جزء Link State پروتوکولهای Link State می باشد. و توپولوژی شبکه را به صورت درختی درآورده که خود رأس و ریشهٔ پروتوکولهای State-Link Database به توپولوژی به دستآورده را در یک State-Link تگهداری می کند. پس از تکمیل Database State-Link به کمک الگوریتمی تحت عنوان Dijkstra یا همان Algorithms SPF کوتاه توپین و در Periodic ،Distance-Vector می کند می است که روتر کولهای Periodic ،Distance-Vector نمی باشد. این بدان معنی است که روتر کل اطلاعات Routing Table اش را به صورت Periodic Update به روترهای مجاورش ارسال کل اطلاعات Algorithms SPF اش را که در SA Database کردن جدهد، به روترهای دیگر اطلاع می دهد. بنابراین هر کدام از روترها با اصلاح کردن Link-State Database خود الگوریتم SPF را اجرا کرده و الکوریتم Link-State Database خود را می سازند. ویژگی دیگر این پروتوکول، این است که شبکهٔ بزرگ را به مصرف Area تقسیم می کند که این تقسیمات باعث مدیریت خوب و جدول مسیریابی کوچک می شود و نیز از مصرف Bandwith بیشتر جلوگیری می کند.

سوالات فصل سوم


- ۱. موارد استفاده Router ID را واضح سازید.
- ۲. برتریهای پروتوکول OSPF نظربه دیگر پروتوکولها چیست؟ شرح سازید.
 - ۳. پروسهٔ ایجاد DR/BDR را در یک مثال عملی واضح سازید.
- ۴. Administrative Distance پروتوکول OSPF چند است؟ و نیز بگویید که AD به خاطر کدام هدف استفاده می شود.
 - ۵. یک شبکه Area Single را با استفاده از پروتوکول OSPF بسازید که شامل سه روتر باشد.
 - ۶. دستور ذیل بهخاطر چی استفاده میشود واضح بسازید:

Router(Config)#interface loopback number

۷. بستههای پروتوکول OSPF را نام ببرد.



- شبکه را نظر بهشکل زیر دیزاین کنید. آدرسهای تمام انترفیسها را نظر به جدول و subnet که داده شده، آن را انجام دهید و پورتهای آن را فعال سازید.
 - Hostname سویچ روتر را نظر بهشکل تغییر بدهید.
 - روترها را بررسی کنید و تظیمات روی آن را فعال سازید.
 - دستور no domain-lookup را در سویچها و روتر فعال سازید.
 - پروتوکول OSPF را در تمام روترهایی که در شکل ذیل داده است فعال سازید.
 - از دستور ping استفاده كنيد و ارتباط بين Router را واضح سازيد.
 - از دستور show ip route استفاده کنید و مسیرهای لینکهای route شده را شرح دهید.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	172.16.1.17	255.255.255.240	N/A
	\$0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	N/A
	Fa0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/A
R2	\$0/0/0	192.168.10.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	N/A
	Fa0/0	172.16.1.33	255.255.255.248	N/A
R3	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/A
	\$0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.16.1.20	255.255.255.240	172.16.1.17
PC2	NIC	10.10.10.10	255.255.255.0	10.10.10.1
PC3	NIC	172.16.1.35	255.255.255.248	172.16.1.33



VALN



هدف کلی: در ختم فصل محصلان قادر خواهند بود تا با Trunk, VLAN و نحوهٔ عملکرد آن و با پروتوکولهای ISL و ISL در ختم فصل محصلان قادر خواهند بود تا با ISL ما نمایند.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار می رود که:

- ۱. Trunk و نحوهٔ عملکرد آن را در انتقال اطلاعات میان VLAN شرح دهند.
 - ۲. با پروتوکولهای ISL و ۱۸۰۲.۱Q آشنایی حاصل نمایند.
 - ۳. با نحوهٔ تنظیم پروتوکولهای ISL و ۸۰۲.۱Q اَشنا شوند.
 - ۱٫ Native VLAN را بدانند.

در این فصل (VLAN (Virtual LAN Protocol) مورد بحث قرار می دهیم زمانی که چندین کمپیوتر را به یک سویچ متصل می کنیم، آنها به راحتی می توانند باهم ارتباط داشته باشند و از منابع شبکه استفاده کنند. اما تعداد زیاد کمپیوترها می تواند حجم کاری سویچ را افزایش دهند، یعنی این که تمام سویچها در یک منطقهٔ کاری باهم در ارتباط هستند و امنیت در این نوع شبکهها بسیار پایین می آید، اما می توان با تقسیم یک منطقه به چندین منطقه، امنیت را افزایش داد و ترافیک شبکه را به راحتی کنترول کرد.

مثال: شما مدیر شبکهٔ یک شرکت هستید و این شرکت از ۳ بخش حسابداری، فروش و اداری تشکیل شده است و میخواهید این چند اتاق را توسط سویچ وصل کنید که با متصل کردن تمام کمپیوترهای این اتاقها، آنها به هم متصل میشوند و میتوانند به منابع شبکه دسترسی داشته باشند. با این کار ترافیک روی سویچ افزایش پیدا میکند، چون تمام این کمپیوترها در یک Broadcast Domain قرار دارند و امنیت در این شبکه به خاطر دسترسی اطلاعات پایین میآید. شما که مدیر شبکه هستید، باید کاری انجام دهید که این اتاقها از هم جدا شوند؛ مثلاً: کمپیوتر اتاق حسابداری نتواند با اتاق اداری ارتباط برقرار کند. خوب این کار توسط VLAN انجام میشود که تمام کمپیوترهای اتاق حسابداری را میتوان در یک منطقه قرار داد که باهم در ارتباط باشند و با اتاقهای دیگر نتوانند در ارتباط باشند.

۴.۱ مفهوم ۷LAN

تمامی پورتهایی است که در یک محیط Broadcast Domain قرار دارند. این بدان معنی است که تمامی Device هایی که به این سویچ متصل هستند، همگی در یک LAN قرار دارند، بنابراین میتوانند به راحتی به یکدیگر دسترسی داشته باشند. قرارگیری تمامی منابع شبکه مانند Server ها، کاربران انترنت در یک LAN واحد مشکلاتی را به دنبال دارد که نتیجهٔ آن به شرح ذیل است:

- ترافیک بالا؛
- امنیت پایین.

به عبارتی در چنین شبکهیی نمیتوان مدیریت روی ترافیک و امنیت داشت. درحالیکه اگر یک Broadcast Domain را به چندین Broadcast Domain تقسیم کنیم، ترافیک کاهش یافته و محلی شده و دسترسیها محدود می شود. در واقع با تبدیل کردن یک LAN به چندین LAN یا همان VLAN نتایج زیر حاصل می شود:

- خوردشدن Broadcast Domain!
 - كاهش ترافيك؛
 - محدود کردن سطح دسترسی.

فرض کنید تعدادی کمپیوتر در یک LAN قرارداشته باشند. بنابراین، همهٔ این کمپیوترها به راحتی با یکدیگر ارتباط دارند. اما درصورتی که یک LAN را به چندین VLAN تبدیل کنید، کمپیوترهایی که در یک VLAN قرار دارند، نمی توانند با VLANهای دیگر ارتباط برقرار کنند.

VLAN F.Y

VLAN گرفتهشده از Virtual LAN یا Virtual LAN میباشد، که هر VLAN یک Logical Subnet کیا یک LAN میدهد. تمامی Logical Subnet میباشد و یک حوزهٔ Broadcast مستقل را تشکیل میدهد. تمامی پورتهای یک سویچ بهصورت Default در یک Default قرار دارند. با تعریف Broadcast Domain در یک Broadcast Domain،VLAN ها VLAN ها Proadcast Domain،VLAN ها یک Broadcast Domain جدید خواهند بود. Nodeهای موجود در هر کدام از VLANها به راحتی با یکدیگر تبادل اطلاعات خواهند داشت. مشکل زمانی پیش میآید که شما بخواهید دسترسی به یک VLAN را برقرار کنید. در واقع میخواهید ارتباط بین یک یا چند VLAN را برقرار کنید. برای این منظور کافی است که از یک Device لایهٔ سوم استفاده کنید، طوری که ترافیک را از یک VLAN به سمت VLAN دیگر هدایت کند.

Physical Subnet F.T

تعدادی کمپیوتر و تجهیزات شبکه میباشند که به وسیلهٔ کیبل یا بهصورت Wireless به هم متصل شدهاند و متباقی دستگاهها یک physical subnet در یک رنج آدرس لایهٔ ۳ قرار دارند.

Logical subnet F.F

شامل کمپیوترها و دستگاههایی هستند که صرف از نظر محل قرارگیری فزیکی به پورتهای یک یا چندین سویچ که تمامشان عضو یک VLAN میباشند، متصل شدهاند و متباقی دستگاهها و کمپیوترهای یک Logical Subnet در یک رنج آدرسی لایهٔ 3 قرار خواهند داشت. VLAN یکی از توانمندیهای مربوط به سویچها میباشد که به شما این امکان را میدهد تا کمپیوترهای متصل به یک سویچ یا چندین سویچ را به صورت منطقی درگروههای خاص قرار دهید، طوری که ترافیک این گروه از یکدیگر جدا شوند و در این حالت هر گروه یا هر VLAN تبدیل به یک حوزهٔ Broadcast مجزا خواهد شد. هر VLAN با یک شماره که به VLAN ای معروف میباشد، شناسایی خواهد شد. VLAN ای یا شمارهٔ VLAN و پین 1 تا 1005 میباشندکه VLAN 1002 و VLAN 1005 ریزرف شده اند.

VLAN 1002 تا: VLAN 1005 این VLANها برای توانمندیهای مربوط به Token Ring و Token Ring و Token Ring و Switching

نکته: هر سویچ قابلیت پشتیبانی از VLAN را نخواهد داشت ولی Switch های Cisco توانمندی VLAN را پشتیبانی می کنند.

برای ایجاد یک VLAN در سویچ وارد مود Global می شوید و دستور زیر را وارد می کنید:

Switch(config)# vlan?

<1-1005> ISL VLAN IDs 1-1005

همانطورکه مشاهده می کنید، بعد از تعریف vlan علامت سؤال قرار دادیم، که به ما تعداد vlanهای قابل ایجاد را نمایش دهد. یعنی می توانیم از 1 تا 1005 عدد vlan در یک سویچ تعریف کنیم. توجه داشته باشید که vlan را نمی توانید ایجاد کنید، چون به صورت پیش فرض تمام پورتهای سویچ در این vlan قرار

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#Name Kabul

دارد و بهخاطر همین است که تمام پورتها باهم در ارتباط هستند.

در این دستور Vlan شماره ۲۰ تعریف شده است و بعد از آن، یک اسم از طریق دستور Name تعریف نمودیم. برای مشاهدهٔ Vlan که تعریف کردیم و نام این Vlan از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switch#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

20 Kabul active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active 1005trnet-default active

همانطور که مشاهده میکنید، ۲۰ Vlan با نام Kabul تعریف شده است و وضعیت آن فعال است. اگر به ۷lan ۱ نگاهی کنید، متوجه میشوید که تمام پورتهای سویچ در این Vlan قرار دارد.

قراردادن پورتها داخل Vlan مورد نظر: این کار به دو صورت انجام میپذیرد:


• Static Vlan: این روش به صورت دستی است و می توانیم هر پورتی را در Vlan مورد نظر خود قرار دهیم، این روش یکی از امن ترین روش ها است

• Dynamic Vlan: در این روش نسبت دادن پورت به یک Vlan از طریق دستی صورت نمی گیرد، بلکه از طریق یک سرور مرکزی با نام (VMPS (Vlan Membership Policy Server) ایجاد و مدیریت می شوند.

در این قسمت، نحوهٔ قراردادن پورتهای یک سویچ را در یک Vlan باهم بررسی می کنیم. هر پورت سویچ از دو Mode تشکیل شده است:

- Mode Access •
- Mode Trunk •

تمام پورتهای یک سویچ به صورت پیشفرض در مود access قرار دارد. برای این که یک پورت را به یک Vlan ارتباط دهید، باید از این مود استفاده کنید؛ مثال:



یک سویچ و PC ۱ را به صفحه اضافه و آنها را به هم متصل کنید و طبق جدول صفحهٔ بعد به کمپیوترها آدرس دهید:

Station	IP Address	Subnet Mask
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0
PC3	192.168.1.3	255.255.255.0
PC4	192.168.1.4	255.255.255.0

بعد از این که این آدرسها برای کمپیوترها داده شد، اگر ارتباط بین PCها را تست کنید، متوجه می شوید که تمام آنها باهم در ارتباط می باشند. حال می خواهیم از طریق Vlan ارتباط 1 کمپیوتر PC1 و PC2 را با PC3 و PC4 جدا کنیم. برای این کار در داخل سویچ دو Vlan تعریف می کنیم:

Station	IP Address	Subnet Mask
PC1	Fa/0/1	10
PC2	Fa/0/2	10
PC3	Fa/0/3	20
PC4	Fa/0/4	20

طبق جدول، Pc ها را داخل Vlanهای مورد نظر قرار میدهیم؛ برای این کار وارد پورتهایی میشویم که کمپیوتر مورد نظر به آن متصل است؛ مثال: در بالا PC1به پورت Fa0/1متصل است که این پورت باید در Vlan اورت باید در Vlan است؛ مثال: در بالا PC1به پورت PC1متصل است که این پورت باید در Vlan است؛ مثال: در بالا Vlan است؛ مثال: در بالا PC1به پورت است که این پورت باید در Vlan باید در بالا Vlan باید در بالا Pc

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

همان طور که مشاهده می کنید، در قسمت اول وارد پورت Fa0/1شدیم و بعد از آن از دستور Switchport access شمان طور که مشاهده کردیم تا مود بر روی Access تنظیم شود و بعد از آن از دستور mode access می سود. Vlan 10 کنیم. متباقی پورتها هم به صورت زیر انجام می شود.

Switch(config)#int f0/2

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)#int f0/4


Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

بعد از اتمام کار از طریق PC4،PC1 را Ping کنید که متوجه می شوید این کار امکان پذیر نیست و آنهم به خاطر جداکردن آنها و قراردادن داخل دو vlan جدا است و فقط PC1 و PC2 می توانند همدیگر را ببینند و باهم در ارتباط باشند، چون در یک Vlan قرار دارند.

Trunk Mode F.A

قبل از تعریف این مود، یک مثال برای درک بهتر این موضوع تعریف می کنیم؛ شما مدیر شبکهٔ یک ساختمان هستید و این ساختمان از سه طبقه تشکیل شده است و در هر طبقه از یک سویچ برای وصل کردن کمپیوترها استفاده شده است و تمام سویچها به هم متصل شدهاند. نکتهٔ مهم در این قسمت این است که در هر طبقه بخش حسابداری، اداری و فروش وجود دارد و می خواهیم تمام بخشهای هر ساختمان باهم در ارتباط باشند؛ برای این کار شما در هر طبقه، مانند مثال قبل برای هر بخش یک Vlan تعریف می کنید و پورتها را داخل Vlan مورد نظر قرار می دهید، اما یک مشکل وجود دارد، این که سویچ باید با قرار می دهید، اما یک مشکل وجود دارد، این که سویچ باید با این مشکل باید از Trunk استفاده کرد، Trunk روشی برای این مشکل باید از Trunk استفاده کرد، Trunk و با استفاده از آن، انتقال می داختی حل می شود.




Tag زدن روی فریمها

برای انتقال Vlanها در مود Trunk دو روش وجود دارد که از طریق آن یک Vlan شناسایی میشود:

- ISL(Inter-Switch Link Protocol)
 - 802.1Q •

ISL: یک استندرد برای بستهبندی فریمها برای انتقال در یک مسیر یا همان Trunk که این استندرد مربوط به شرکت سیسکو بوده و بهصورت پیشفرض در دستگاههای لایهٔ دوم این شرکت فعال است.

Open Source است و اگر در شبکهٔ خود از است و مربوط به شرکت خاصی نیست و اگر در شبکهٔ خود از ستفاده سویچهای شرکتهای متفاوت استفاده میکنید، برای برچسپزدن روی فریمها باید از این استندرد استفاده کنید. این پروتوکول ساختار فریمها را تغییر میدهد.



۴.۶ فعال کردن پروتو کول ISL

این پروتو کول به صورت پیش فرض روی سویچهای شرکت سیسکو فعال است.

فعال كردن پروتوكول 802.1Q

برای فعال کردن این پروتوکول باید وارد interface مورد نظر شوید و دستور زیر را وارد کنید:


Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

با اجرای این دستورات، یک سویچ تمام Vlanها را برچسپگذاری میکند و از خود عبور میدهد. شاید شما بخواهید به سویچ بگویید که فقط Vlanهای خاصی از وی عبور کنند؛ برای این منظور از دستور زیر استفاده میکنیم:

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10

با این دستور فقط ۱۰ Vlan حق عبور دارد و متباقی Vlan ها از این سویچ عبور نمی کنند. پس یک پورت در سویچ زمانی Trunk می شود که بخواهید Vlanها را بین دو دستگاه سویچ جابجا کنید. به شکل زیر توجه کنید:



شکل (۲٫۴) VLAN


در این شکل، سویچها به هم متصل شدهاند و سویچهایی که در زیر قرار دارند از Vlanهای مختلف تشکیل شدهاند. برای ارتباط Vlan۱ به Vlan۱ در سویچ دیگر، باید پروتوکول Trunk را روی پورتهای سویچ که به سویچ اصلی متصل است، اجرا کنیم و بعد ستور ۸۰۲.۱Q را نوشته کنیم تا عملیات برچسپگذاری روی Vlan

Native Vlan F.V

همانطور که قبلاً گفتیم در تمام سویچها Vlan۱ وجود دارد و قادر به ایجاد ویا حذف آن نیستیم، اما وقتی چندین سویچ را با پروتوکول Trunk،۸۰۲.۱Q میکنید، در زمان انتقال Vlan ۱ بین سویچها روی آنها هم برچسپگذاری میشود و همین کار باعث استفاده بیش از حد bandwidth شبکه میشود و برای جلوگیری از این کار باید روی پورت که Trunk شده است، دستور زیر را وارد کنیم:

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 1

با این کار، Vlan۱ در پروتوکول Trunk انتقال داده نمی شود.



Station	Ip Address	SubnetMask
Pc1	192.168.1.1	255.255.255.0
Pc2	192.168.1.2	255.255.255.0
Pc3	192.168.1.3	255.255.255.0
Pc4	192.168.1.4	255.255.255.0

بعد از این که Ip Addressها را در pc ها وارد کردیم، نوبت به تعریف Vlan در سویچ است. در داخل هر یک از سویچها، Vlanهای ۱۰ و ۲۰ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

Switch(config)#vlan 10 Switch(config)# vlan 20

بعد از تعریف Vlan باید پورتهای متصل به Pc را داخل Vlanهای مشخص شده قرار دهیم؛ مثال: Vlan باید پورتهای متصل به Pc را داخل Vlan باید در Vlan ۱۰ قرار بگیرد؛ برای این کار وارد سویچ و بعد، وارد Vlan ۱۰ قرار بگیرد؛ برای این کار وارد سویچ و بعد، وارد Vlan ۱۰ قرار می دهیم: است، می شویم و آن را طبق دستور زیر داخل Vlan ۱۰ قرار می دهیم:

Switch(config)#int f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

متباقی پورتهای سویچ را که به pc متصل است، داخل Vlan قرار می دهیم.

Switch(config)#int f0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

پورتهای سویچ π را به صورتی که در بالا انجام دادیم، داخل Vlan قرار میدهیم. بعد از این که این کار را انجام دادید، یک PCT به PCT بگیرید و مطمئن باشید که جواب نمی PCT به PCT با انجام دادید، یک PCT به PCT با انجام دادید، یک PCT با انجام دادید، یک PCT با انجام دادید، یک PCT به PCT با انجام دادید، یک PCT با انجام دادیم، دادیم

پروتوکول Trunk روی پورتهای سویچ فعال نشده و به خاطر این ارتباط برقرار نمی شود. وارد SW شوید و پورتی را که به طرف SW می رود، Trunk کنید:

Switch(config)#Interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

بعد از این کار، مدل برچسپگذاری روی فریمها را باید مشخص کنید که ISL باشد یا ۱۸۰۲.۱۹که در برنامهٔ Paket Tracer به صورت از قبل تعیینشده dot۱۹ است و ISL وجود ندارد که این کار از شرکت سیسکو بعید است، چون در سویچ ۲۹۵۰ استندرد ISL وجود ندارد، استندردی که مربوط سیسکو است. متباقی پورتهای متصل به سویچهای دیگر را Trunk کنید:

Sw2

Switch(config)#Interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config)#Interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode trunk

SW3

Switch(config)#Interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

بعد از این کار، ارتباط بین Vlan برقرار میشود و PC۱ با PC۹ باهم ارتباط برقرار میکنند. بعد از این مثال، سؤالی برای شما ایجاد میشود که اگر تعداد سویچها زیاد باشد و ما بخواهیم داخل هر کدام از سویچها مثال، سؤالی برای شما ایجاد میشود که اگر تعداد سویچها زیاد باشد و ما بخواهیم داخل هر کدام از سویچها vlan تعریف کنیم، کار بسیار وقتگیر است. آیا روش دیگری هم وجود دارد؟ بلی، روش دیگری هم وجود دارد که میتوانیم در یک سویچ یا هر سویچی در شبکهٔ Vlan تعریف کنید. این Vlanها بهصورت خودکار وارد سویچ دیگر میشوند که به این روش (VTP(VLAN Trunking Protocol) میگویند.

Inter Vlan Routing F.A


آیا این موضوع به ذهن شما رسیده که وقتی دو کمپیوتر در دو Vlan متفاوت قرار دارند، راهی وجود دارد که این دو بتوانند باهم در ارتباط باشند؟، بلی این راه از طریق Inter vlan Routing امکانپذیر است، یعنی از طریق کا روتر ارتباط Vlanهای تعریفشده در سویچ را باهم برقرار می کنیم.

همانطور که میدانید سویچهای لایهٔ ۲، مانند ۲۹۵۰ قادر به انجام عملیات روتینگ نمیباشند و برای همین از روتر برای انجام عملیات روتینگ بین Vlanها استفاده میشود. ارتباط Vlanهای مختلف هم میتواند از طریق روتر انجام شود و هم از طریق سویچهایی که در لایهٔ ۳ کار میکنند.

به شکل زیر توجه کنید؛ برای انجام عملیات روتینگ روی روتر فقط از یک interface فزیکی استفاده می شود و برای ارتباط با vlanها از پورتهای مجازی استفاده می کنند که قابلیت Encapsulation را دارند. روتر برای انجام عملیات روتینگ باید یک انترفیس داخل Vlan داشته باشد، یعنی اگر ۴ تا vlan دارند. روتر برای انجام عملیات روتینگ باید یک انترفیس داخل کاده دارند.


داریم، باید ۴ تا پورت روتر را به سویچ اتصال دهیم که باعث به هدر رفتن پورتهای روتر و افزایش هزینه می شود و به خاطر همین از یک انترفیس فزیکی به همراه انترفیس مجازی داخل آن استفاده می کنند.

شکل ۳-۴ :Inter Vlan Routing



مثالی از Inter Vlan Routing:

مانند شکل یک روتر، سویچ و دو PC را به صفحه اضافه کنید و بهصورت زیر به هم متصل کنید:



وارد سویچ شوید و پورت متصل به روتر را در Trunk قرار دهید، چون مسئول انتقال Vlanها است:

Switch (config) #interface fast Ethernet 0/3

Switch (config-if) #switchport mode trunk

Switch (config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q

همانطور که میدانید dot۱Q روی سویچهای ۱۱۴۴ بهصورت پیشفرض فعال است و لازم به واردکردن دستور switchport trunk encapsulation dot۱Qنیست.

بعد از این کار، دو vlan با شمارههای 100 و 200 تعریف کنید.

Switch (config) #vlan 100

Switch (config-vlan) #ex

Switch (config) #vlan 200

پورتهای متصل به pc را داخل Vlan قرار دهید، PC1داخل Vlan 100 و PC2 داخل Vlan.200

Switch (config) #int f0/1

Switch (config-if) #sw m ac

Switch (config-if) #sw ac vlan 100

Switch (config-if)#int f0/2

Switch (config-if)#sw m ac

Switch (config-if)#sw ac vlan 200

حالا وارد روتر شوید و کارهای زیر را انجام دهید: در این سناریو، ما احتیاج به دو انترفیس مجازی داریم. پورت سویچ به پورت Fa0/0متصل است، پس انترفیس مجازی به صورت زیر تعریف می شود:

Router(config)#int f0/0.100

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100

Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#int f0/0.200

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200

Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#int f0/0

به دقت به دستورات توجه کنید؛ در قدم اول int f0/0.100 ازنوشتیم که با این دستور، وارد انترفیس مجازی با شمارهٔ 100 که روی Interface f0/0 و التخاب کردیم. بعد از آن، روش برچسپزدن را مشخص کردیم، چون در مرحلهٔ Trunk روی سویچ، dot1Q را انتخاب کردیم. در این قسمت هم، بعد از مستوی encapsulation باید dot1Q قرار داشته باشد. بعد از آن، عدد 100 که نمایان گر Vlan 100 است و ارتباط مستقیم با Vlan 100 دارد و در ادامه، address ip مورد نظر را وارد کردیم و همین کار را در پورت مجازی interface f0/0.200 هم انجام دادیم؛ اما با تغییر شمارهٔ Vlan و شمارهٔ نبه با نبه و آن را فعال می کنیم.

نکته: دستور NO Shutdown را در انترفیس مجازی وارد نکنید، چون پورت اصلی نیست و برای ارتباط باید یورت فزیکی یا اصلی روشن شود.

در این قسمت وارد pcها میشویم و Ip Address و Default Gateway را برای آنها تعریف می کنیم.

برای PC۱به این صورت تعریف می کنیم:

IP Address	192.168.1.2		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Default Gateway	192.168.1.1		

برای PC۲ به این صورت تعریف می کنیم:

IP Address	192.168.2.2		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Default Gateway	192.168.2.1		

بعد از ختم کار، دو pc که در Vlanهای مختلف قرار دارند، میتوانند همدیگر را ببینند.

اگر از Pnig ۱٫PC۱ ،PC۲ کنیم، بهصورت زیر جواب می دهد:

PC>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=10ms TTL=127

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

خلاصهی فصل چهارم

به منظور کنترول و مدیریت ترافیک و افزایش security در یک شبکه LAN باید آن را به تعدادی Virtual LAN ویا تقسیم کرد به طوری که هر کدام از این Broadcast Domainهای جدید یک Virtual LAN ویا VVITUAL خواهند بود. هر کدام از VLANها شامل تعدادی پورت خواهند بود که این پورتها می توانند همگی از یک سویچ ویا از تعدادی سویچ انتخاب شده باشند. نحوهٔ عضویت در هر کدام از VLANها به دو صورت امکان پذیر می باشد:

- Static VLAN •
- Dynamic VLAN •

درصورتی که پورتها را بهصورت Static عضو VLANها کنید و در صورت تغییر در شبکه باید هر کدام از آنها را بهصورت دستی تغییر دهید. در روش node ،Dynamic های یک شبکه بر اساس آدرسهای فزیکی یا منطقی ویا پروتوکولهای مختلف دسته بندی می شوند و مدیریت آنها توسط یک Server انجام می شود.

Trunk عبارت از یک مسیر ارتباطی مشترک است که انتقال ترافیک تمام VLANها را انجام می دهد و پورتی که این ترافیک را عملاً انتقال می دهد، پورت Trunk نامیده می شود. با این پورت بستههای مختلف به نشانه های مختلف را می توان از یک مسیر واحد ارسال کرد. این پروتوکول جهت نشانی بسته ها دو استندرد را استفاده می کند که عبارت اند از:

- ISL •
- 802.1 Q •


ISA پروتوکول مخصوص به سیسکو بوده و روی تجهیزات سیسکو بهصورت پیشفرض فعال میباشد در حالی که 802.1 Q کرحالی که 802.1 Q کرحالی که و درصورتی که در یک شبکه سویچهایی از شرکتهای متفاوتی داشته باشید، باید از این پروتوکول جهت Frame Tagging استفاده کنید.

سوالات فصل چهارم

- ۱. VLAN را تعریف نموده و نیز بگوید که به خاطر کدام هدف استفاده می شود.
 - ۲. پروتوکول ۸۰۲.۱Qچطور فعال می گردد واضح سازید.
 - ۳. موارد استفادهٔ Trunk Mode را شرح نمایید.
 - ۴. فرق بین Trunk Mode و Native Vlan را تشریح نمایید.
- ۵. فرض کنید که ما امکانات ساختن VLANها را در سویچ نداریم به نظر شما به کدام مشکل رو به رو خواهم شد؟
 - پروسهٔ فعالساختن VLAN را سلسلهوار تشریح نمایید.



- شبکهیی را نظر به شکل ذیل دیزاین کرده و VLANهای مربوطه آن را بسازید و انترفیسهایی را نظر به جدول و subnet که داده شده، انجام دهید و پورتهای آن را فعال سازید.
 - Hostnam سویچ و کمپیوتر را نظر به شکل تغییر بدهید.
- Vlan به نامهای faculty, student و management ساخته و پورتهای آن را نظر به شکل شامل آن VLAN بسازید.
 - دستور no domain-lookup را در سویچها فعال سازید.
 - پورت استفادهشده در بین دو سویچ را Trunk۸۰۲.۱Q کنید.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
РС-В	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-C	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1



پروتوکول VTP



هدف کلی: آشنایی با VTP و روشهای عیارسازی آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار می رود که:

- ۱. پروتوكول VTP را تعريف نمايند.
- ۲. عملکرد پروتوکول VTP و مودهای آن را بدانند.
 - ۳. پروتوکول VTP را عیارسازی نمایند.

در درسهای گذشته با مفهوم VLAN و Trunk در یک شبکه Ethernet آشنا شدید. با بزرگشدن یک شبکه و افزایش تعداد سویچها، تغییرات جزئی در هـر کـدام از VLANها ویـا سـاختن یـک شبکه با مشکلات جدیـد منجـر بـه ایجـاد تغییـر در متباقی سویچها میشود؛ بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد بود. سیسکو برای رفع این مشکل VTP را ارائه کرده است. VTP طرح مدیریت گروهی سویچها را معرفی می کند. بنابراین VTP با تعریـف کـردن یـک ناحیـه کـه شـامل تعـدادی سویچ میباشد و تعریف این معرفی می کند. بنابراین Server و این شبکه، تغییرات روی Server را اعمال کرده و سـپس بـه اطـلاع دیگـر سویچها میرساند بنابراین اطلاعرسانی در مورد VLANها و تغییرات آنها در این شبکه خیلی راحت تر و سریع تر خواهـد شد. برای روشن شدن مطلب ابتدا با اصطلاحات مربوط به VTP که در این فصل راحت روتوکول آشنا خواهید شد و همچنان به فعالسازی و عملکرد آن در یک شبکه و Modeهای مختلف آن آشنا خواهید شد.

۵.۱ مشخصات پروتوکول VTP

در درسهای گذشته با مفهوم VLAN و TRUNK در یک شبکه آشنا شدید. با توسعهیافتن یک شبکه و افزایش تعداد سویچ، تغییر جزئی در هر کدام از VLANها ویا ساختن یک VLAN جدید منجر به ایجاد تغییر در بقیه سویچها می شود. بنابراین مدیریت منابع زیاد در یک شبکه، با مشکل جدی روبهرو خواهیم شد. و کمپنی سیسکو به خاطر حل این مشکل پروتوکول VTP را معرفی کرده است.

VTP طرح مدیریت گروهی سویچها را معرفی می کند بنابراین VTP با تعریف کردن یک ناحیه که شامل تعدادی از سویچها می باشد، می تواند مدیریت خوب تری را بالای شبکه داشته باشد که به خاطر فهمیدن بیشتر این پروتو کول، لازم است موضوعات ذیل را مطالعه نماییم:


VTP Domain 5.7

به ناحیه یی گفته می شود که سویچهای داخل آن عضو هستند و Vlan های خود را با همدیگر به اشتراک می گذارند. سویچها تنها می توانند در یک VTP Domain عضو شوند و نمی توانند Vlanهای خود را با VTP domain دیگری به اشتراک بگذارند.

VTP pruning 4.7

قابلیتی است که می توان به وسیلهٔ آن ترافیک اضافه مثل Broadcast را کاهش داد. به این صورت که سویچ تمام پورتهای Trunk خود را چک می کند و مشخص می کند که از هر پورت به چه VLAN هایی می رسد. به طور پیش فرض این ویژگی غیر فعال است. در صورت فعال کردن این ویژگی روی یک سویچ این ویژگی رو تمام سویچهای دومین فعال خواهد شد.

در شکل زیر به سویچ ۲ یک pc متصل است و در ۳ Vlan قرار دارد و میخواهد با pc دیگر در سویچ ۴ ارتباط برقرار کند. همانطور که میدانید سویچ، بعد از رسیدن درخواست به پورت، خود آن را بهصورت VTP برای دیگر سویچها که به آنها Trunk شده است، ارسال میکند؛ اما با فعال کردن Pruning این کار انجام نمی شود و فقط پیام Broadcast به سویچهایی ارسال می شود که یکی از پورتهای آنها در Vlan مورد نظر قرار داشته باشد.



شکل ۱٫۵ (VTP Pruning) ۱٫۵

این پروتوکول توسط شرکت سیسکو ارائه شده است، اما انحصاری نیست و شرکتهای دیگر میتوانند از VTP این پروتوکول استفاده کنند. این پروتوکول برای مدیریت Vlanها و ایجاد امنیت به کار برده می شود. به مدیر شبکه اجازهٔ ایجاد، حذف و تغییر نام را می دهد. چند ویژگی این پروتوکول عبار تند از:

ساختمان بندی Vlanها به صورت سریع در تمام سویچها؛

نظارت کامل بر کار Vlanها در یک زمان؛

ايجاد vlan بهصورت Plug-and-Play؛


VTP دارای سه حالت است:

Server Mode: در این حالت یک سویچ می تواند Vlanها را ایجاد، حذف و به طور کامل مدیریت کند که به صورت پیش فرض تمام سویچها در مود Server قرار دارند.

ClientMode: در این حالت سویچ به سرور گوش میدهد و نمیتواند یک Vlan را ایجاد، حذف و مدیریت کند و همه چیز از طریق Server به آن اعمال میشود.

TransparentMode: این سویچ فقط Vlan هایی را که به وی میرسد، از خود عبور میدهد و کاری روی آنها انجام نمیدهد، اما این سویچ میتواند Vlan را تعریف ویا حذف کند؛ اما به کسی اعلام نمی کند که این Vlanهای من است؛ کلاً سویچ مستقل است و تمام کارها را خودش انجام میدهد. به شکل صفحهٔ بعد توجه کنید.

در بین دو سویچ Server یک سویچ transparent قرار گرفته است. این سویچ فقط Vlan هایی را که از دو سرور برای آن ارسال میشود، به سویچ دیگر انتقال میدهد و کاری روی این Vlanها انجام نمیدهد؛ اما خودش میتواند vlan ایجاد کرده و روی آنها کار کند؛ ولی VLanهای مربوط به خودش را به کسی نمیدهد.



شکل ۵-۲: معرفی سویچ transparent

۵.۵ فعال کردن VTP

برای فعال کردن Vtp باید از دستورات زیر در سویچ استفاده کنیم:

Switch# configure terminal

Switch(config)# vtp mode [server | client | transparent]


Switch(config)# vtp domain domain-name

Switch(config)# vtp password password

Switch(config)# vtp pruning

Switch(config)# end

با یک مثال این دستورات را داخل آن به کار میبریم:



در این مثال، سویچ ۲ بهعنوان سرور و سویچ ۷ بهعنوان Transparent و بقیه، بهعنوان Morasparent هستند. همیشه به یاد داشته باشید که قبل از ایجاد VTP، حتماً تمام پورتهای سویچهایی را که به هم متصل هستند، در وضعیت Trunk قرار دهیم تا Vlanها بتوانند بین سویچها حرکت کنند، پس در پورتهای سویچها که به سویچ دیگری متصل است، دستور زیر را وارد می کنیم؛ مثال: در سویچ یک پورت fast۰/۱ آن با پورت Trunk شویچ دو در ارتباط است و باید این پورتها در وضعیت Trunk قرار بگیرند:

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

بعد از این که در تمام سویچها، پورتها را در وضعیت Trunk قرار دادیم، نوبت به ایجاد VTP است. برای این کار وارد سویچ ۲ می شویم و دستورات زیر را وارد می کنیم:

Switch(config)# vtp mode server Switch(config)# vtp mode server

با دستور بالا اين سويچ بهعنوان سرور انتخاب مي شود، البته اين وضعيت به صورت پيش فرض فعال است.

Switch(config)#vtp domain cisco.com

Changing VTP domain name from NULL to cisco.com

در این قسمت هم، نام دومین را به cisco تغییر میدهیم، توجه داشته باشید که تمام سویچها برای ارتباط باهم باید در یک domain قرار داشته باشند.

رمز عبور را برای این VTP فعال می کنیم که گزینهٔ مهمی در ارتباط با سویچهای دیگر است. با قراردادن رمز عبور را عبور، کسی دیگر نمی تواند بدون اجازه، خودش را عضو این Domain کند. سعی کنید رمز عبور را به صورت پیچیده وارد کنید.

Switch(config)#vtp password 123 Setting device VLAN database password to 123 با دستورات بالا VTP را روی سویچ ۱ فعال کردیم و این سویچ بهعنوان سویچ سرور نقش اصلی را در این شبکه بازی می کند. بقیه سویچها به جز سویچ ۷ باید در مود VTP Client قرار بگیرند و اطلاعات را از VTP Server دریافت کنند:

سویچ ۲:

Switch(config)#vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode

Switch(config)#vtp password 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp domain cisco.com

Domain name already set to cisco.com

سویچ ۳:

Switch(config)#vtp m c

Setting device to VTP CLIENT mode.

Switch(config)#vtp pass 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp d cisco.com

Domain name already set to cisco.com

سویچ ۴:

Switch(config)#vtp m c

Setting device to VTP CLIENT mode.

Switch(config)#vtp pass 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp d cisco.com

Domain name already set to cisco.com

سويچ ۵:

Switch(config)#vtp m c

Setting device to VTP CLIENT mode.

Switch(config)#vtp pass 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp d cisco.com

Domain name already set to cisco.com

سویچ ۶:

Switch(config)#vtp m c

Setting device to VTP CLIENT mode.

Switch(config)#vtp pass 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp d cisco.com

Domain name already set to cisco.com

سويچ:٧

Switch(config)#vtp m Transparent

Setting device to VTP CLIENT mode.

Switch(config)#vtp pass 123

Setting device VLAN database password to 123

Switch(config)#vtp d cisco.com

Domain name already set to cisco.com

بعد از اتمام کار، نوبت به تعریف Vlan در سویچ ۱ میرسد که سویچ سرور است. در این سویچ، Vlan بعد از اتمام کار، نوبت به تعریف می کنیم. با اجرای دستور show vlan brief، می توانید لست ۱۰۰،۲۰۰ ساخته شده را مشاهده کنید.

Switch#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

1default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2

100VLAN0100 active

200VLAN0200 active

300 VLAN0300 active

1002fddi-default active

1003token-ring-default active

1004fddinet-default active

1005trnet-default active

تا اینجا در سویچ یک، Vlanها را تعریف کردیم، چون این سویچ سرور است. سویچهای باقی مانده به علت show vlan بودن Vlan ها را از سویچ سرور دریافت می کنند. اگر شما در سویچ ۶ دستور VTP Client را اجرا کنید، تمام vlan هایی را که در سویچ یک ساختیم را در این سویچ هم نمایش می دهد:

Switch#show vlan brief	
VLAN Name	Status Ports
1 default	active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
	Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
	Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
	Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
	Gig1/2
100 VLAN0100	active
200 VLAN0200	active
300 VLAN0300	active
1002 fddi-default	active
1003 token-ring-default	active
1004 fddinet-default	active
1005 trnet-default	active

اگر در سویچ ۷ این دستور را وارد کنید، چیزی مشاهده نمیکنید، چون این سویچ در مود Transparent قرار گرفته است که آن را توضیح دادیم.

۵.۶ دستور SHOW VTP STATUS

با این دستور اطلاعاتی را دربارهٔ VTP و اجزای آن که روی سویچ برقرار شده است، نمایش میدهد:

Switch#show vtp status

VTP Version: 2

Configuration Revision: 3

Maximum VLANs supported locally: 255

Number of existing VLANs: 8 VTP Operating Mode: Server VTP Domain Name: cisco.com VTP Pruning Mode: Disabled

VTP V2 Mode: Disabled

VTP Traps Generation: Disabled

MD5 digest: 0x5C 0xF1 0xFA 0x4C 0xCB 0x3F 0xB8 0xD3 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:40:23 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

دستور show vtp counters:

اطلاعاتی است که هر ۳۰۰ ثانیه توسط Server به بقیه سویچها در شبکه ارسال میشود.

Summary advertisements: این دستور تعداد بستههای ارسالی و دریافتی پروتوکول VTP را به ما نشان میدهد.

Subset advertisements: شامل تغییرات در یک vlan است و توسط Subset advertisements ارسال می شود.

دستور show vtp password: رمز عبور قرار دادهشده روی vtp password را نمایش می دهد.



خلاصهي فصل پنجم

توسعه یافتن یک شبکه و افزایش تعداد سویچها نیاز به مدیریت خوب تر را ایجاب می کند. زیرا در یک شبکه با اندازهٔ بزرگ، تغییرات جزئی؛ مانند تغییر هر کدام VLAN ها ویا ساختن یک VLAN جدید نیاز به تغییر در باقی سویجها دارد و این کار باید به صورت دستی توسط مدیر شبکه انجام شود. بنابراین مدیریت منابع در این شبکه با مشکلات بسیار زیاد روبه رو خواهد بود که راه حل این همه مشکلات پروتوکول VTP می تواند باشد. VTP طرح مدیریت گروهی سویجها را معرفی می کند؛ بنابراین VTP با تعریف کردن یک ناحیه که شامل تعدادی سویچها می باشد و تعریف Client و Server در این شبکه، تغییرات را روی سرور عملی کرده و پس به اطلاع دیگر سویچها می رساند.


سوالات فصل پنجم

- ا. پروتوکول VTP را تعریف نمایید.
- ۲. فرق بین پروتو کول VTP و Trunking را در یک مثال واضح سازید.
 - ۳. توسط کدام کمنت می توانیم پروتوکول VTP را نصب نماییم؟
 - ۴. موارد استفادهٔ VTP Pruning را در مثال تشریح نمایید.
 - ۵. VTP Domain چیست؟ بهصورت خلص تشریح نمایید.



• شبکهیی را نظر به شکل ذیل دیزاین کرده و VLANهای آن را بسازید و پروتوکول VTP را روی SW۱ مویچهای آن فعال کنید و انترفیسها را نظر به جدول و subnet که داده شده، انجام دهید. را بحیث سرور و متباقی آن را به حیث Client معرفی کنید.

- ساختن ۷lan۹۹؛
- ساختن vtp server و vtp Client؛
- ساختن آدرسهای کمیپوترها (assing ip address for pc).



Device (Hostname)	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	N/A
S 3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1



Access List



هدف کلی: آشنایی و حصول معلومات در مورد Access Control List و انواع آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار می رود که:

- ۱. با Access Control List و اهداف آن معرفی شوند.
 - ۲. با انواع Access Control List آشنا شوند.
- ٣. با نحوهٔ تنظیم انواع Access Control List آشنا شوند.
- ۴. Access Control List را مدیریت و خطایابی نمایند.

تا اینجا کار با روتینگ، vlan و دیگر پروتوکولها آشنا شدیم. حال نوبت به کنترول ترافیک شبکه و تعیین مجوزهای دسترسی برای ترافیکها است؛ مثال: آیا شبکهٔ ۱۰.۱۰.۱۰.۲ اجازه دارد برای ما ترافیک بفرستد یا خیر؟ ما در Access List ها یاد می گیریم که چطور ترافیک شبکه را مدیریت کنیم و اعمال فیلترینگ داشته باشیم. ما می توانیم با استفاده از Access List برای یک روتر تعریف کنیم که چه ترافیکهایی اجازهٔ ورود به روتر و چه ترافیکهایی اجازهٔ خروج از روتر را دارند.

هم چنان موضوعات مربوط به Access List ابتدایی و Access List پیشرفته استندرهای مربوطه و استفادهٔ Access List بین روترهای Access List بین روترهای سیسکو تشریح شده است.

9.1 لست دسترسى Access List

از Access List برای مدیریت ترافیک در شبکه استفاده می شود؛ مثلاً: شما می توانید به یک یا چند کمپیوتر اجازهٔ دسترسی به منابع خاصی از شبکه را ندهید که یکی از مهم ترین بخشهای کار در شبکه است. در کل دو نوع Access List در شبکه وجود دارد که به شمارههای مختلف مشخص شده اند.

لست دسترسی استندرد (Access List Standard) باشمارههای ۱ تا ۹۹ و ۱۳۰۰ تا ۱۹۹۹ لست دسترسی پیشرفته (Access List Extended) باشمارههای ۱۰۰ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ تا ۲۶۹۹

۶.۲ کست دسترسی استندرد (Standard Access List)

این نوع Access Listها از شمارههای ذکرشده در بالا استفاده میکنند و فقط ترافیکهای مربوط به منبع را مورد بررسی قرار میدهند. با نحوهٔ کار این Access List آشنا میشویم.


Deny 9.7.1

این دستور در access List برای جلوگیری از دسترسی یک Node خاص به یک شبکهٔ دیگر است که بسیار پرکاربرد و خطرناک است، به دلیل این که با یک اشتباه، نصب یا کل شبکه از کار میافتد.

Permit 9.Y.Y

این دستور ضد دستور Deny است و برای دسترسی به شبکه کاربرد دارد.

در این مثال میخواهیم از دسترسی PC۱به PC۴ و PC۴ جلوگیری کنیم.



وارد روترشده و دستورات زیر را وارد می کنیم:

Router (config)#ip access-list standard dpc1

Router(config-std-nacl)#deny 192.168.1.2 0.0.0.0

با این دستور ip address مربوط به PC۱ مربوط به PC۱ می کنیم. اگر توجه کنید، در قسمت اول، دستور deny با این دستور Ip address مربوط به PC۱ و بعد از آن که مهم است از Wildcard Mask تأکیدی استفاده می کنیم. یعنی استفاده از چهار صفر که تأکید بر deny کردن همین Ip را دارد. اگر lp address استفاده می کنیم. یعنی استفاده کنیم، یعنی تمام paddress الله المحصورت 255.0.0.0 وارد کنیم، یعنی تمام wild Card Mask را به صورت wild Card Mask تأکیدی استفاده کنید.

Router(config-std-nacl)#permit any

بعد از Deny حتماً از Permit استفاده کنید، چون هر زمان که از Deny استفاده می کنید، سایر شبکهها اجازهٔ شبکهها هم Deny می شود و به خاطر همین از Permit Any استفاده می کنیم تا سایر شبکهها اجازهٔ دسترسی داشته باشند.

بعد از تعریف کامل access List باید به روتر بگوییم که این فیلترینگ را روی کدام پورت انجام بدهد، پس وارد روتر میشویم. اگر توجه کنید، میخواهیم دسترسی PC۴ و PC۴ جلوگیری کنیم، پس باید در پورت Fa0/1 روتر دستور زیر را وارد کنیم:

Router (config) # int f0/1

Router (config-if) #ip access-group dpc1 out

به دستور توجه کنید، Ip access-group را تعریف و بعد از آن، نام List Access را که ایجاد کردهایم، وارد می کنیم، گفتیم ترافیک این access list در زمان خروج از انترفیس، فیلتر شود. اگر به جای out، وارد می کنیم، گفتیم ترافیک این access List را برای شبکهٔ 192.168.2.0 نوشته کردید، Out و Ping،PC۴ قابل اجرا نیست و حال اگر از PC۳ به PC۳ و Ping،PC۴ کنید، با پیام زیر مواجه می شوید:

```
PC>ping 192.168.2.3
Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
     و حالا اگر از طریق PC۲ بخواهید PC۴ و PC۴ را Ping کنید، چنین جواب خواهید گرفت:
PC>ping 192.168.2.3
Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.2.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in mille-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms,
Average = 0ms
```

برای قراردادن توضیحات روی یک Access List، باید از دستور Remark استفاده کرد:

Router (config-std-nacl) # remark Access List Deny Pc1

برای دیدن این دستور باید وارد Running-Config شوید تا این پیام برای شما نمایش داده شود.


Router# show Running-Config access-list

20 remark Access List Deny Pc1

(Extended Access List) لست دسترسی پیشرفته ۶.۳

این نوع Access List از شمارههای ۱۰۰ تا ۱۹۹ و ۲۰۰۰ تا ۲۶۹۹ تشکیل شده است و می تواند ترافیک مربوط به منبع و مقصد را مورد بررسی قرار دهد، حتی می توانید پروتو کولها یا برنامههای خاص را Deny یا Permit کنید.

مثال: در این مثال میخواهیم Telnet را روی روتر اجرا کنیم و access List بنویسیم که از دسترسی Telnet به Telnet جلوگیری کند.



وارد روتر می شویم و به صورت زیر عمل می کنیم:

Router (config) #ip access-list extended Dpc2tel

یک access List extended را ایجاد کردیم که شما می توانید به جای این نام، از نام دلخواه یا از شمارههای ذکرشده در قسمت قبل استفاده کنید.

Router (config-ext-nacl) # deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq 23

در این قسمت برای Deny کردن PC۲ برای جلوگیری از Telnet، باید از از پروتوکول Deny و پورت ۲۳ که مربوط به پروتوکولها و شمارهٔ پورتها مشخص ۲۳ که مربوط به پروتوکولها و شمارهٔ پورتها مشخص شده است:

Router (config-ext-nacl) # deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq 23

Decimal	Keyword	Description	Protocol
0		Reserved	
1-4		Unassigned	
20	FTP-DATA	FTP (data)	TCP
21	FTP	FTP	TCP
23	TELNET	Terminal connection	TCP
25	SMTP	SMTP	TCP
42	NAMESERVER	Host name server	UDP
53	DOMAIN	DNS	TCP/UDP
69	TFTP	TFTP	UDP
70		Gopher	TCP/IP
80	HTTP	www	TCP
133-159		Unassigned	D. Production
160-223		Reserved	
162		FNP	UDP
224-241		Unassigned	
242-251	,	Unassigned	

چون در این جا قرار است که Telnet را برای PC۲ بسته کنیم. از پروتوکول TCP طبق جدول و از پورت ۲۳ که مربوط به Telnet است، استفاده می کنیم. پس به این صورت نوشته کنیم که Deny شود، پروتوکول TCP را برای شبکهٔ ۱۹۲.۱۶۸.۲۰۰ با Wild Card mask و با پورت ۲۳ که مربوط به Telnet است.

نکته: بعد از این کار، تمام ترافیک مربوط به شبکه ۱۹۲.۱۶۸.۲۰۰ فیلتر می شود، به خاطر این باید از دستور زیر در آخر کار برای Permit دادن به متباقی شبکه استفاده کنیم.

Router (config-ext-nacl) #permit ip any any

با این کار، PC۲ می تواند با روتر ارتباط داشته باشد و فقط پروتوکول Telnet بسته شده است. اگر یادتان باشد در access List standard همه ترافیک مربوط به یک دستگاه فیلتر می شد و حق دسترسی به میچ عنوان نداشت، اما در access Extended چنین نیست. تنها PC۲ نمی تواند Telnet کند. برخلاف، می تواند روتر را ping کند.

در ادامه باید این access List را روی پورت روتر فعال کنیم:

Router (config-if) #ip access-group Dpc2tel in

پس این دستور به این صورت خوانده می شود که Ip access-group DPC۲tel بر روی این پورت Telnet به روتر است. اگر از PC۲ به روتر است اگر از PC۲ به روتر است که PC۲ درحال ورود به روتر است. اگر از PC۲ به روتر کنیم، جواب نمی دهد.

PC>telnet 192.168.2.1

Trying 192.168.2.1...

%Connection timed out; remote host not responding

PC>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in mille-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

۶.۴ دستور Show access-list

این دستور، تعداد access List های موجود روتر را با جزئیات نمایش می دهد:

Router (config) #do sh ip access-list

Extended IP access list Dpc2tel

توجه داشته باشیدکه دستورات بهصورت خلاصهشده وارد شده است و چون در مود Global هستیم، در اول دستور از do استفاده کردیم.

Router#show access-lists Dpc2tel

Extended IP access list Dpc2tel


deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq telnet (24 match(es))

permit ip any any (8 match(es))

در ادامه از access-List بسيار استفاده مي كنيم. اين دستور، يك دستور اساسي در سيسكو است.

۶.۵ استفاده از Access-List درپورت مجازی ۷۲۲

شما می توانید با تعریف یک Access List و فعال کردن آن در پورت Vty به یک ip اجازهٔ Access List بدهید، یا ندهید. برای انجام این کار به مثال زیر توجه کنید:



شکل ۶-۱ : راه اندازی ACL در پورت ۱-۶

مانند شکل بالا، یک روتر و دو pc را به صفحه اضافه و به هم متصل کنید و به پورتهای مورد نظر ip مانند شکل بالا، یک روتر و دو

وارد روتر شوید و access-List زیر را وارد کنید:

Router(config)#ip access-list standard 10 Router (config-std-nacl) #permit 192.168.1.0 0.0.0.255

در دستورات بالا، یک access-List استندرد با شمارهٔ ۱۰ تعریف کردیم و بعد از آن به شبکه در دستورات بالا، یک Permit برای یک شبکه تعریف می کنیم، متباقی شبکهها Deny می شوند.

بعد از ایجاد Access –List، وارد پورت Line Vty می شویم و Telnet را روی پورتها فعال می کنیم:

Router(config)#line vty 0 15

Router (config-line) #password 123

Router (config-line) #login

Router(config-line) #access-class 10 in

در دستور اول، وارد پورت ۷ty ۰ ۱۵ میشویم و بعد رمز عبور را بر روی پورتها قرار میدهیم، سپس با دستور login میگوییم که در زمان telnet شدن، رمز عبور را درخواست کند و بعد از آن، با دستور access-class به این پورت میگوییم که در زمان telnet شدن، فقط ip address هایی را قبول کن که در زمان Telnet شدن، فقط Telnet کنید، جواب میگیرید، که ۱۰موردی بعد از اتمام کار، اگر از طریق PC۱ به روتر Telnet کنید، جواب میگیرید، اما از طریق PC۲ این امکان وجود ندارد.



خلاصهى فصل ششم

از Access List برای مدیریت ترافیک در شبکه استفاده می شود؛ مثلاً؛ شما می توانید به یک یا چند کمپیوتر اجازهٔ دسترسی به منابع خاصی از شبکه را ندهیدکه یکی از مهم ترین بخشهای کار در شبکه است. معمولاً دو نوع Access List داریم؛

نوع اول Access List Standard استندرد که از شمارههای باشمارههای ۱ تا ۹۹ و ۱۳۰۰ تا ۱۹۹۹ فقط ترافیکهای مربوط به منبع را مورد بررسی قرار میدهند.

نوع دوم Access List Extended پیشرفته از شمارههای ۱۰۰ تا ۱۹۹ و ۲۰۰۰ تا ۲۶۹۹ تشکیل شده است و می تواند ترافیک مربوط به منبع و مقصد را مورد بررسی قرار دهد، حتی می توانید پروتوکولها یا برنامههای خاص را Deny یا Permit کنید.


w **5**

سوالات و فعالیت های فصل ششم

- ۱. Access list چطور روی یک روتر فعال می گردد؟
- ۲. چند نوع Access List داریم؟ هر کدام آن را نام ببرد.
 - ٣. هدف فعالساختن Access List را شرح دهيد.
 - ۴. فواید و نواقص Access List واضح سازید.
- ۵. توسط كدام كمنت مى توانم روى روتر خويش Access List را فعال نماييم؟

فعاليت ها

- شبکهیی را نظر به شکل ذیل دیزاین کرده و پروتوکول access list را فعال کنید و انترفیسها را نظر به شکل و جدولی که داده شده فعال سازید.
 - کنسول روترها را پسورد بدهید.
 - Dns-lookup را غير فعال كنيد.
 - ACL را بالای روتر سوم انجام بدهید.
 - پروتوکول OSPF 0را بالای روترها انجام بدهید.
 - Loopback interface را بالای روتر دوم فعال سازید.
 - جهت اطمینان از ارتباط روترها از دستور ping استفاده نمایید.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	
R1	Fa0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	
	Fa0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	
R2	\$0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	
1.2	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	Fa0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	
S1	Vlan1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
	Fa0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	
IV.	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	
	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	Fa0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	
S1	Vian1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1



(NAT) Network Address Translation



هدف کلی: آشنایی با NAT و انواع آن.

اهداف آموزشی : در پایان این فصل از محصلان انتظار می رود که:

- ۱. NAT را تعریف نمایند.
- ۲. عملکرد NAT را بدانند.
- با انواع NAT و نحوهٔ تنظیم آن آشنایی حاصل نمایند.

Region میباشد همانطور که میدانید، آدرسهای Valid، آدرسهای ادرسهای الاسط valid به آدرسهای valid به آدرسهای میباشد همانطور که میدانید، آدرسهای ادرسهای ادرسهای مختلف IPV۴ محدود میباشد، از آنجاییکه تعداد ۱۲۷۴ محدود میباشد، بنابراین نمی توان به هر Station در دنیا یک IP راجسترشده نسبت داد. پس راه حل مشکل کمبود تعداد IP راجسترشده چی می تواند باشد؟


IPV۶ راه حل تعداد محدود IPV۴ میباشد. اما مسأله اینجاست که استفاده از آن و گسترده شدنش زمان بر است. بنابراین، نمیتواند یک راه حل کوتاه مدت باشد. راه حل دیگر، استفاده از ترجمهٔ آدرسها ی زمان بر NAT میباشد. در واقع NAT با ترجمه کردن تعدادی از آدرسهای Invalid به آدرس ویا آدرسهای راجسترشده این مشکل را حل کرده است. اما این تنها کاربرد NAT نیست؛ بلکه یکی دیگر از کاربردهای NAT برقراری امنیت در شبکه میباشد. در واقع یکی از راههای دور نگه داشتن شبکهٔ محلی از دسترس هکرها، پنهان کردن دستگاهها به کمک آدرس غیر واقعی است. بنابراین با ترجمه کردن آدرس واقعی یک Station به آدرس دیگر می توان امنیت این دستگاه را برقرار کرد. بنابراین به طور کلی می توان گفت NAT میکانیزم ترجمه آدرسهای المعالی در این فصل با نحوهٔ عملکرد NAT و انواع آن آشنا خواهید شد.

NAT (Network Address Translation) Y.1

همانطوری که میدانید IP هایی که در داخل شبکهٔ خود استفاده میکنیم، invalid میباشد و برای ارتباط با دنیای انترنت باید به یک Ip valid تبدیل شوند. در دنیای انترنت از روشی به نام NAT استفاده میکنیم و Nat زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در یک شبکه استفاده کننده هایی که دارای آدرسهای معتبر نیستند نیاز به برقراری ارتباط با انترنت را دارند.

IP پروتوکول یا روشی است که برای تبدیل Network Address Translation یا NAT آدرسهای شخصی به آدرسهای معتبر (Public) استفاده می شود. این پروتوکول در لایهٔ سوم OSI مودل کار می کند.

از آنجایی که تعداد آدرسهای ۱P۷۴ محدود میباشد، بنابراین نمی توان به هر Station در دنیا یک IP آدرس راجسترشده را توضیح کرد. پس راه حل این مشکل، یعنی کمبود تعداد IPهای راجسترشده، پروتوکول آدرس راه حل این مشکل، یعنی کمبود تعداد از یک طرف به یک انترفیس NAT میباشد. این پروتوکول، تعداد آدرسهای غیر معتبر (Private) را که از یک طرف به یک انترفیس سرور NAT متصل است، در قالب یک آدرس معتبر (Encapsulation) به سمت انترفیس خروجی که به انترنت متصل است، ارسال می کند. به زبان ساده؛ زمانی از این سرویس استفاده می کنیم که تعدادی کمپیوتر را بخواهیم از طریق یک آدرس Public به انترنت متصل نماییم.



شکل ۱٫۷ (Network Address Translations)

همانطورکه میدانید، آدرسهای Public آدرسهایی هستند که توسط Regionهای مختلف در نقاط مختلف در نقاط مختلف جهان راجستر میشوند. در واقع آدرسهای ۱P۷۴ و ۱P۷۶توسط این Regionها راجستر میشوند درصورتی که از آدرسهای ۱P۷۶استفاده شود، بناءً به ساختار آن احتمال تمامشدن این آدرس تقریباً غیر ممکن میباشد، اما مشکل زمانی پیش میآید که از ۱P۷۴ استفاده کنیم. در واقع نمیتوان به هر Public در شبکه یک آدرس Public دریافت کرد. نظر به تعریف این پروتوکول، شبکهها را به دو دستهٔ کلی تقسیم مینماییم:

- Inside Network •
- Outside Network •

Inside Network باشند. در Private به شبکه یا شبکههایی گفته میشود که دارای آدرسهای Private باشند. در واقع شبکهٔ داخلی که آدرس Stationهای مختلف آن توسط Regionها راجستر نشده است.

Outside Network به شبکههایی گفته میشود که دارای آدرسهای راجسترشده باشند. انترنت مجموعه یی از شبکههای با آدرسهای راجسترشده میباشد.

۷.۲ انواع NAT

همانطور که میدانید NAT وظیفهٔ ترجمهٔ آدرسهای Private به آدرسهای NAT را به عهده دارد. بنابراین با توجه به این که این ترجمه چگونه انجام میشود، NAT را میتوان به سه دستهٔ کلی زیر دستهبندی کرد:


- Static NAT •
- Dynamic NAT •
- Dynamic NAT with overload •

Static NAT V."

همانطور که از نامش پیدا است، عملیات ترجمه بهصورت دستی صورت می گیرد. در واقع بهصورت دستی به Public به Private را به چه آدرس NAT Router ترجمه کند.

بنابراین به صورت دستی یک تناظر یک به یک بین آدرسهای شخصی و آدرسهای رسمی شکل می گیرد. درنتیجه در صورتی که یک Station نیاز به ارتباط با شبکهٔ بیرونی داشته باشد، NAT Router یک آدرس درنتیجه درصورتی که یک Public را به این آدرس متناظر کرده و از این به بعد این آدرس در شبکه های بیرونی قابل شناخت می باشد.

مثالی از Static NAT:



در این مثال PC۱میخواهد به انترنت متصل شود و به خاطر invalid بودن IP آن باید ترجمهٔ آدرس این مثال Ip valid بودن IP انجام شود. وارد روتر شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router (config) # ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.1.2

این دستور می گوید که IP NAT را روی شبکهٔ داخلی و روی مبدأ فعال کن و بهصورت دستی (Static) به شمارهٔ ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲ را به ۱۷۲.۱۶۸۱۲۲ تبدیل کن.

بعد وارد انترفیس Fa0/0 که به سمت شبکهٔ داخلی است میشویم و دستور زیر را وارد می کنیم:

Router(config-if)#ip nat inside

به این دستور NAT روی این انترفیس فعال میشود. در انترفیس دیگر Fa0/1 که به سمت شبکهٔ side است، دستور زیر را وارد می کنیم:

Router(config-if)#ip nat Outside

بعد از اتمام کار IP مربوط به PCبرای رفتن به شبکه، انترنت تبدیل می شود، می تواند با دستور زیر NAT فعال شده روی روتر را مشاهده کنید:

Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside global

--- 192.168.1.2 172.16.1.2 ---

با دستور زیر اطلاعات کامل از NAT روی روتر به دست خواهید آورد:

Router# show ip nat statistics

Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)

Outside Interfaces: FastEthernet0/1 Inside Interfaces: FastEthernet0/0


Hits: 0 Misses: 14

Expired translations: 0

Dynamic NAT V.F

Dynamic NAT نیز همانند Static NAT است؛ اما با این تفاوت که در Dynamic NAT به صورت Pip نیز می توانیم یک یا چندین IP را به چندین IP ترجمه کنیم؛ اما چرا چندین IP به چندین IP می توانیم یک یا چندین IP می IP ترجمه کنیم؛ اما چرا چندین NAT دارید. به طور مثال شما دارای فرض کنید شما ISP مستید و به دلیل کمبود IP نیاز به NAT دارید. به طور مثال شما دارای Valid IP 10 و Valid IP 100 که باید به آنها ترجمه کنید. ممکن است تا کنون برای شما پیش آمده باشد که کاربر (User) تماس گرفته و اعلام نارضایتی کند از این که مدتهای طولانی برای دانلود یک فایل از سایت Rapidshare.com باید انتظار بکشد. این به دلیل این است که سایت Rapidshare.com تمامی یوزرهای شما را به چشم یک کاربر می بیند. برای رفع این مشکل می توانیم 10 آدرس معتبر را به 100 آدرس غیر معتبر ترجمه کنیم که تا حدود زیادی مشکل را حل خواهد کرد.

در Dynamic NAT معمولاً آدرسهای معتبر را به وسیلهٔ IP nat pool مشخص و آدرسهای غیر معتبر را توسط یک Dynamic NAT مشخص می کنیم. دلیل استفاده از access-list ایجاد امنیت بیشتر است. حال با یک مثال به نحوهٔ ایجاد یک Dynamic NAT می پردازیم. با دقت به این مثال توجه کنید، تا به خوبی با مطالب آن آشنا شوید.



برای استفاده از Dynamic Nat نخست از همه دو چیز تعریف می کنیم، یکی IP Pool که مجموعهٔ IP مجموعهٔ Valid که در این مثال پنج تا است، را در خود نگهمی دارد و بعد باید یک Valid برای IP داخل شبکه خود تعریف کنیم و در آخر این دو را با هم ترکیب کنیم.

وارد روتر شوید و دستور زیر را وارد کنید:

	Start IP	End IP	
Router(config)#ip nat pool oip	172.16.1.1	172.16.1.5	netmask 0.0.0.248

این دستور را به این صورت بخوانید: IP NAT Pool ایجاد کن با نام OIP، که می توانید هر نام دیگری هم قرار دهید و بعد از آن باید IPهای Valid را وارد کنید که در قسمت اول، شروع IP و در قسمت بعدی، پایان IP را مشخص کنید، مانند دستور بالا و در قسمت آخر هم Net mask آن را وارد کنیدکه همان access-list است. تا این قسمت، ip nat pool را تعریف کردیم و برای ادامه باید Wild Card mask را برای شبکهٔ داخلی تعریف کنیم:

Router (config) #access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

IPهای داخلی شبکه را در یک access-list قرار میدهیم که اجازهٔ دسترسی به شبکه را به آنها دادهایم.

حالا نوبت این است که این دو را به هم ارتباط دهیم:

Router(config)#ip nat inside source list 10 pool oip


با این دستور، IP با Pool oip ارتباط برقرار می کند و در زمان خروج IPهای تعریفشده در Pool oip ارتباط برقرار می کند و در زمان خروج IPهای تعریفشده در Pool oip تبدیل می شوند. بعد از این کار وارد انترفیس می شویم و دستورات زیر را وارد می کنیم:

Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int f0/1
Router(config-if)#ip nat outside

Dynamic Nat with Overload (PAT) Y.A

این روش یکی از بهترین روشها درحال حاضر است، به دلیل این که شما احتیاج به یک IP Valid را دارید و تمام IP Valid داخل شبکهٔ شما از طریق یک IP Valid ترجمه می شود؛ اما با استفاده از پورت،


یعنی این که وقتی InvalidIP میخواهد به انترنت راه پیدا کند، از طریق همان IP Valid و به همراه یک پورت به انترنت راه پیدا می کنیم.



شکل (PAT Translations (۲,۷)

PAT) Port Address Translation مثالی از

در این قسمت نیاز به یک IP Valid است و از طریق پورت IPها را از هم جدا می کند. به شکل ذیل توجه کنید:



در این شکل، دو شبکهٔ داخلی داریم که باید برای هر کدام یک access-list بنویسیم.

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

با دستور بالا، access-list شمارهٔ یک ایجاد شده است که IPهای anvalid شبکههای داخلی را در خود قرار داده است. وارد روتر می شویم و دستور زیر را وارد می کنیم:

Ip nat inside source list 1 interface Serial0 overload

با تعریف دستور بالا access-list با شمارهٔ ۱ که ایجادکرده ایم، انتخاب و روی انترفیس Serioal که به طرف شبکهٔ خارجی است، فعال می کنیم و در آخر دستور از Overload استفاده می کنیم که در زمان خروج، IP را به همراه یک پورت به بیرون ارسال می کند.

بعد از آن وارد انترفیسهای روتر میشویم و NAT را فعال می کنیم:

ip nat inside

نحوهٔ پاککردن آدرسهای موجود در جدول NAT:

Router#clear ip nat translation*

با این دستور، کلاً درسهای موجود در جدول Nat حذف خواهد شد.

Router#clear ip nat translations inside a.b.c.d outside e.f.g.h

با این دستور یکی از رکوردهای ایجادشده از جدول Nat حذف خواهد شد.

امنیت همزمان، همراه با عملیسازی پروتوکول Dynamic NAT، یک فایروال بهصورت اتومات بین شبکهٔ داخلی و شبکههای خارجی ایجاد می گردد. NAT صرفاً امکان ارتباط به کامپیوترها را که در حوزهٔ داخلی می باشند خواهد داد.

این بدان معنا است که یک کمپیوتر موجود در خارج از شبکهٔ داخلی، قادر به ارتباط مستقیم با یک کمپیوتر موجود در حوزهٔ داخلی نبوده، مگر این که ارتباط فوق توسط کامپیوتر شما مقداردهی اولیه گردد. شما به راحتی قادر به استفاده از انترنت، دریافت فایلها، و غیره خواهید بود؛ ولی افراد خارج از شبکه نمی توانند با استفاده از آدرس IP شما به کامپیوتر شما متصل شوند.

برخی از روترهای مبتنی بر NAT امکان فیلترینگ و ثبت ترافیک را ارائه میدهند. با استفاده از فیلترینگ میتوان سایتهایی را که پرسونل یک سازمان از آنها استفاده مینمایند، کنترول کرد. با ثبت ترافیک یک سایت میتوان از سایتهای بازشده توسط کاربران آگاهی و گزارشات متعددی را بر اساس اطلاعات ثبتشده ایجاد کرد.

خلاصهي فصل هفتم

پروتوکول NAT میکانیزم ترجمهٔ آدرس میباشد جهت برقراری ارتباط با انترنت ویا جهت امنساختن شبکه استفاده می شود. پروتوکول NAT با ترجمه کردن آدرسهای Private به آدرسهای راجسترشده کار ترجمه را انجام می دهد. این ترجمه می تواند یک به یک ویا یک به چند باشد، بنابراین می توان با توجه به نحوهٔ ترجمه NAT را به سه دستهٔ کلی تقسیم کرد:

- Static NAT •
- Dynamic NAT •
- Dynamic NAT with Overload •

Static NAT ترجمهٔ یکبهیک آدرسها را انجام میدهد و دو روش آخر ترجمه یکبهچند را انجام میدهند.


روتر، اطلاعات لازم برای ترجمه را در یک جدول نگهداری می کند و ترجمه بر اساس آن صورت می گیرد. در حالتی که Dynamic NAT را استفاده کنیم، بدون تغییر باقی می ماند در حالی که اگر از Dynamic NAT ویا Dynamic NAT استفاده شود، این جدول تغییر می کند.

سوالات فصل هفتم

- ۱. NAT چیست؟ انواع آن را نام بگیرید.
- ۲. فرق بین Dynamic Nat و Static Nat را بیان کنید.
 - ۳. پروتوکول NAT در امنیت شبکه چه اهمیت دارد؟
- ۴. ترجمهٔ یکبهیک توسط کدام نوع NAT صورت می گیرد؟
- ۵. دلیل اصلی بهمیان آمدن پروتو کول NAT را تشریح کنید.



- شبکهیی را نظر به شکل ذیل بسازید؛ انترفیسها را فعال و ارتباط بین آن را شناسایی کنید.
 - Static Nat را فعال کنید.
 - Dynamic Nat را فعال کنید.
 - یک وبسرور شبیهسازی شده بر روی ISP ایجاد کنید.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Gateway	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	209.165.201.18	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.165.201.17	255.255.255.252	N/A
	Lo0	192.31.7.1	255.255.255.255	N/A
PC-A (Simulated Server)	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
РС-В	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1



WAN Connection



اهداف کلی: آشنایی با انواع ارتباطات در شبکهٔ گسترده و پروتوکول های آن.

اهداف آموزشي: در پايان اين فصل از محصلان انتظار مي رود كه:

- ۱. انواع ارتباطات در شبکهٔ گسترده را بدانند.
- 7. با عملکرد پروتوکول PPP آشنایی حاصل نمایند.
- ۳. با عملکرد پروتوکول HDLC آشنایی حاصل نمایند.
 - ۴. پروتو کول PPP را عیارسازی نمایند.
 - ۵. پروتو کول HDLC را عیارسازی نمایند.

شبکهٔ گستردهٔ (wan) یک شبکهٔ کمپیوتری است که ناحیهٔ جغرافیایی نسبتاً وسیعی را پوشش می دهد. (برای نمونه از یک کشور به کشوری دیگر یا از یک قاره به قارهٔ دیگر) این شبکهها معمولاً از امکانات انتقال خدمات دهندگان عمومی، مانند شرکتهای مخابراتی استفاده می کنند، به عبارت کمتر رسمی، این شبکهها از مسیریابها و لینکهای ارتباطی عمومی استفاده می کنند. شبکههای گسترده از نظر محدودهٔ تحت پوشش با شبکههای شخصی (به انگلیسی (PAN) شبکههای محلی به انگلیسی (LAN) شبکههای دانشگاهی به انگلیسی (CAN) شبکههای کلان شهری) به انگلیسی (CAN) شبکههای که چند ساختمان یک سازمان را پوشش می دهند (یا شبکههای کلان شهری) به انگلیسی (MAN) که معمولاً محدود به یک اتاق، یک ساختمان، فضای چند دانشکده یا یک شهر می باشند، قابل مقایسه هستند. بزرگترین و شناخته شده ترین مثال از یک شبکهٔ گسترده، شبکه انترنت است. سرویسهایی که با آنها می توانیم شبکههای خود را در نقاط مختلف به هم متصل کنیم و توسط مخابرات ارائه می شود، به شرح زیر است:

Leased Line Circuit Switching Packet Switching Cell Switching Label switching

Leased Line A.1

عبارتند از یک ارتباط نقطهبهنقطه و مستقیم که توسط Service Provider ارائه می شود. که توسط Line ارتباطی است که همواره برقرار می باشد و با مشخص بودن دو سر آن به عنوان یک ارتباط اختصاصی به عنوان یک ارتباط Service Provider این ارتباط bandwitdth این ارتباط می تواند تا ۴۵ Mbps باشد.

Circuit—Switched A.Y

در این روش همانطور که از نامش پیداست یک مدار مجازی بین دو Station نهایی تعریف می شود. در سویچینگ مداری ابتدا ارتباط بین دو Station نهایی برقرار شده و سپس اطلاعات منتقل می شود. نمونه شبکه سویچینگ مداری، شبکهٔ تلفن می باشد. در این شبکه بعد از برقراری ارتباط بین دو نقطهٔ نهایی، یک ارتباط فزیکی برقرار شده و طرفین می توانند به مکالمه و حتی انتقال دیتا بپردازند و تا زمانی که طرفین به صورت کامل این ارتباط را قطع نکنند، این مدار آزاد نخواهد شد. بنابراین می توان گفت که یکی از نقاط ضعف سویچینگ مداری، اشغال کانالهای فزیکی حتی در زمانی که هیچ گونه اطلاعاتی رد و بدل نمی شود، است. این بدان معنا است که با محدودبودن ظرفیت سویچینگ و با اشغال شدن یک کانال، حتی اگر طرفین برای مدتی انتقال سیگنال نداشته باشند، کانال اشغال خواهد ماند. شبکهٔ تلفن معمولی و شبکهٔ اگر طرفین برای مدتی از سویچینگ مداری هستند.

Packet-Switched A.T

در این روش برخلاف سویچینگ مداری، مداری بین دو Station نهایی برقرار نمی شود، بلکه در این روش اطلاعات به بستههای کوچکی تقسیم شده و به همراه یک سری اطلاعات کنترولی به شبکهٔ سویچینگ پکتی تحویل داده می شود؛ بنابراین سویچهای مختلف با درنظر گرفتن بهترین مسیر، پکت را هدایت کرده و به مقصد می رسانند؛ لذا در این روش منابع شبکه در گیر برقراری یک مدار دایمی بین دو Station نهایی نخواهند شد. برای نمونه می توان شبکه های و relay-Frame و X.25 را به عنوان شبکه سویچینگ پکتی معرفی کرد.

Switching Label A.F

در این روش که سریع ترین روش موجود است بر روی بسته ها برچسپ گذاری و انتقال معلومات می شود. این روش در لایهٔ ۲، یعنی لایهٔ پیوند اطلاعات کار می کند. استفاده از برچسپ گذاری و Multiport فناوری های جدید در این زمینه هستند.


Serial انترفیس: از دید لایهٔ فزیکی به ارتباط یک روتر با شبکهٔ WAN، انترفیس Serial روتر و یک کیبل نیاز میباشد. انترفیس Serial، انترفیسی است که در آن انتقال دیتا بهصورت متوالی (Serial) صورت می گیرد این بدان معنا است که در هر زمان یک سیگنال روی کانال ارتباطی ارسال می شود، بنابراین bitهای معلومات پشت سر هم روی خط حرکت خواهند کرد. روترهای سیسکو استنداردهای زیر را برای انترفیس Serial حمایت می کنند:

- EIA/TIA-232 ●
- EIA/TIA-449
 - V.35 •
 - X.21 •
 - EIA-530 •

انترفیس Serial که به آن انترفیس WAN نیز گفته می شود، یک پورت V میباشد که Serial انترفیس Serial میبایست از V و به آن یک کُنکتور (V و به انترفیس Serial میبایست از کیبل استفاده شود که از یک سو دارای کانکتوری (V و از سوی دیگر می توان با توجه به سرویسی که استفاده می شود، کانکتور مشخصی داده باشد.

انترفیسهای سریال نیز دو نوع هستند. نوع اول DCE یا DCE را دارا هستند. مشهورترین مثال User Data و تغییر User Data به فارمت Service Provider را دارا هستند. مشهورترین مثال قابلیت Clocking و تغییر DTE به فارمت Data Terminal Equipment برای عملیات به آن CSU/DSU است. نوع دوم DTE یا DSU/CSU و DSU/CSU ویا مودم به عنوان سخت افزاری است DCE نیاز دارد همان طور که در شکل مشاهده می کنید WAN می کند. در انتقال سریال دیتا می بایست سرعت

انتقال دیتا در انترفیس سریال گیرنده و فرستند یکسان باشد. در واقع میبایست Data terminal یا همان DTE یا همان است این نرخ ارسال دیتا در انترفیس سریال فرستنده و گیرنده یکسان باشد. DTE یا همان Clock Rate نرخ ارسال دیتا در این شکل روتر در نظر گرفته شده است، نیاز به تعیین CSU/DSU از سوی مودم ویا CSU/DSU دارد تا سرعت ارسال دیتا بر اساس نرخ مشخصشده باشد. DCE یا همان مودم ویا که معمولاً یک مودم یا یک CSU/DSU میباشد وظیفهٔ تبدیل اطلاعات دریافتی از یک DCE به فارمت قابل قبول شبکهٔ WAN را به عهده دارد و از طرفی DCE وظیفهٔ تعیین Clock Rate را به عهده دارد؛ بنابراین انترفیسهای Serial میتوانند نقش DTE ویا DCE را داشته باشند. به طور مثال در استندارد EIA/TIA-۵۳۰ روتر فقط میتواند DTE باشد.



شکل: (۸، ۱) ارتباط Wan connection type

۸.۵ بررسی پروتوکولهای WAN در لایهٔ دوم

همانطور که میدانید در شبکهٔ Ethernet دیتا بهصورت فریمهای Ethernet بستهبندی شده و سپس در اختیار لایهٔ فزیکی قرار داده میشود. در شبکهٔ WAN نیز قبل از این که اطلاعات تحویل بستر ارتباطی WAN شود، در فریمهای مشخصی بستهبندی میشود. پروتوکولهای لایهٔ دوم در شبکهٔ استفاده میشود، نحوهٔ این بستهبندی را مشخص میکنند. با توجه به سرویس و استندردی که استفاده میشود، پروتوکولهای لایهٔ دوم خاصی میبایست استفاده کرد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید، متناسب با انواع شبکههای WAN، پروتوکولهای متفاوتی بهمنظور بستهبندی اطلاعات استفاده میشود.

۸.۶ بررسی پروتوکولهای مربوط به Line Leased یا خطوط اجاری

پروتوکولهای مربوط به خطوط Leased به دو دسته تقسیم میشوند:


- HDCL
 - PPP •

۸.۷ بررسی پروتو کول HDLC

HDLC یک پروتوکول WAN Encapsulation است که در لایهٔ دوم کار می کند. ساده ترین پروتوکولی است که شما می توانید جهت ارتباط دو Remote Office بر روی خطهای اجاره یی از آن بهره ببرید.

نسخههای HDLC یا High-Level Data Link Control

HDLC دو نسخه دارد. یک نسخهٔ استندرد که همهٔ ما صرف نظر از این که از چه برند Router استفاده می نماییم، آن را می شناسیم. نسخهٔ دیگر، ورژن اختصاصی کمپنی سیسکو است که با نام Proprietary Version مشهور است و تنها در تجهیزات سیسکو وجود دارد. اگر نگاهی به فریمهای هر دو نسخهٔ HDLC بیندازید، متوجه می شوید که تنها تفاوت این دو در یک فیلد اضافه به نام Proprietary یا اختصاصی است.



شکل (۸، ۲) نسخههای HDLC Frame Format

۸.۸ ضعف HDLC چیست؟

با وجود سادگی این پروتوکول، Administratorها کم تر از آن استفاده می کنند. دلیل این موضوع آن است که در HDLC هیچ میکانیزم Authentication وجود ندارد. اکنون استفاده از HDLC در بسیاری از سازمانها به هیچ عنوان منطقی نیست.

۸.۹ فعال نمودن HDLC

پروتوکول HDLC به صورت پیشفرض روی انترفیسهای Serial در تجهیزات سیسکو فعال میباشد. همانطور که میدانید پروتوکول HDLC به عنوان پروتوکول لایهٔ دوم بر روی خطوط HDLC به همانطور که میدانید پروتوکول HDLC به عنوان پروتوکول لایهٔ دوم بر روی خطوط HDLC کار گرفته میشود. بنابراین درصورتی که در دو سر این کانال ارتباطی تجهیزات سیسکو مورد استفاده قرار گیرد، این پروتوکول به منظور کپسوله کردن دیتا استفاده خواهد شد. در حالی که اگر هر دو سوی این کانال تجهیزات سیسکو استفاده نشود میبایست از پروتوکول PPP به عنوان پروتوکول لایهٔ دوم استفاده کرد. برای مشاهدهٔ نوع encapsulation جاری بر روی انترفیس سریال روتر از فرمان show interface برای تعریف پروتوکول HDLC روی انترفیس Serial ابتدا وارد همی کنیم. برای تعریف پروتوکول HDLC روی انترفیس Serial بر روی انترفیس کار را با دستور زیر مشاهده می کنیم:

RouterA#sh int s0

اگر روش encapsulation بر روی یک انترفیس سریال عوض شده بود، شما میتوانید با صادرکردن hdlc از طریق مود interface configuration از طریق مود

RouterA#config t

RouterA(config)#int s0

Router(config-if)#encapsulation hdlc

برگردانید.

۸.۱۰ بررسی پروتوکول PPP

این پروتوکول که در یک ارتباط Point To Point کاربرد دارد، دارای دو لایهٔ زیر است:

- NCP یا Network Control Protocol: این پروتوکول وظیفهٔ بستهبندی یا کپسول کردن پروتوکولهای لایهٔ Network، مانند IP و IPX را دارد.
- LCP Link Control Protocol: وظیفهٔ این پروتوکول، کنترول برقراری ارتباط بین دو نقطه است. این لایه دارای ویژگیهای زیر است:

Authentication A.11

در این قسمت، مجوز برقراری ارتباط بین دو نقطه در ارتباط Point to Point بررسی می شود. برای Line بررسی می شود. برای تأیید اعتبار از دو روش استفاده می کند؛ به طور مثال: در یک ارتباط نقط مبه فقط مانند Leased که دو روتر در دو سر آن واقع شده است، ارتباط لایهٔ دوم زمانی برقرار می شود که طرفین مجوز برقراری ارتباط را بررسی کرده باشند. تأیید اعتبار توسط پروتوکول PPP به دو فارمت امکان پذیر است:

(Password Authentication Protocol) PAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) CHAP

در زیرلایهٔ LCP مشخص می شود که طرفین با چه مدتی عملیات Authentication را انجام می دهند.

Compression: این گزینه وظیفهٔ فشرده کردن دیتا در مبدأ و خارج کردن از حالت فشردگی در مقصد را به عهده دارد. این ویژگی بهمنظور افزایش ظرفیت یک لینک PPP به کار برده می شود.

Error Detection: میکانیسمی به منظور کشف خطا و جلوگیری از وقوع Loop می باشد.

:Multilink به کمک این ویژگی انترفیسهایی از روتر که PPP روی آنها فعال باشد میتواننـد در Balance کـردن یکتهـا روی Link

۸.۱۲ پروتوکولهای تأیید اعتبار در PPP Authentication

همانطور که گفته شد دو میتود و در واقع دو پروتوکول وظیفهٔ تأیید اعتبار (Authentication) در PPP را به عهده دارند. تأیید اعتبار توسط پروتوکول PPP به دو فارمت امکانپذیر میباشد:

- (Password Authentication Protocol) PAP •
- Challenge Handshake Authentication Protocol) CHAP •

بنابراین زمانی که شما پروتوکول PPP را انتخاب میکنید، میبایست مشخص کنید از چه میتودی برای تأیید اعتبار استفاده خواهید کرد. در ادامه با هر دو میتود و نحوهٔ تنظیم آنها روی انترفیسهای Serial یک روتر آشنا خواهید شد.

PAP A.IY.1

بعد از این که فاز اول PPP، یعنی برقراری ارتباط براساس لایه دوم صورت پذیرفت میبایست Authentication صورت گیرد. PAP میتودی است که عملیات تأیید اعتبار را در دو مرحله انجام می دهد.

به علت سادگی این پروتوکول پسورد بهصورت Text Clear بر روی Link ارسال می شود. بنابراین از نظر امنیتی در سطح پایینی عمل می کند. درصورتی که تأیید اعتبار بخواهد بهصورت کمی پیچیده تر انجام گیرد، نیاز به پردازش بیشتری می باشد و این از سرعت برقراری یک ارتباط می کاهد، درنتیجه زمانی که در تأیید اعتبار نیازی به دقت بالا نباشد، از این میتود استفاده می شود.

CHAP AAYAY

پروتوکول CHAP از یک میکانیزم سه مرحله یی برای شناخت و تأیید اعتبار استفاده می کند:

گام اول: بعد از مبادلهٔ پکتهای LCP و برقراری لینک Message Challenge،PPP توسط درخواست کننده ارتباط Router Remote به Router Local ارسال می شود.

گام دوم: Router Remote پـس از دریافت Message و بعـد از بـه کــاربـردن الگــوریتم هMD۵ پـه Message Response به MD۵ میباشد، با یک Message Response به Router Local ارسال می کند.

گام سوم: Router Local پسوردی را که نزد خود داشته است، به کمک الگوریتم MD۵ تبدیل به مقداری میکند و سپس مقدار حاصله را با مقدار دریافتشده توسط Router Remote اطلاع مقایسه کرده و در صورت یکسانبودن دو مقدار، تأیید اعتبار در این ارتباط به Router Remote اطلاع داده می شود.

مروری بر مراحل تنظیم کردن PPP روی یک لینک نقطه به نقطه:

بعد از این که پروتوکول PPP به عنوان پروتوکول لینک Point-to-Point انتخاب شد، می بایست Serial بعد از این که پروتوکول PPP و به عنوان پروتوکول PPP encapsulation روی انترفیس مربوطه فعال کرد. به کمک فرمان Authentication و میتود پروتوکول PPP فعال می شود. بعد از فعال کردن پروتوکول PPP می بایست Authentication و میتود مورد نظر انتخاب و سیس تنظیم شود.

نحوهٔ تنظیم پروتوکول PPP: وارد مود انترفیس شده و فرمان زیر را وارد می کنید:

Router(config-if)#encapsulation ppp

۸.۱۳ نحوهٔ تنظیم Authentication در پروتو کول PPP

پس از فعال شدن پروتوکول PPP روی انترفیس Serial میبایست Authentication و میتود مـورد نظـر را روی انترفیس serial فعال کرد.

مشخص کردن یک نام برای روتر:

Router(config)#hostname name

۱.۱۴ مشخص کردن (Username) و (Password):


نام روتر Username نکته: در تنظیم Authenticatin روی یک لینک نقطهبهنقطه، میبایست طرف مقابل و پس ورد روی هر دو روتر یکسان باشد.

Router(config)#username name password password

تعیین نوع پروتوکول Authentication، به عبارتی مشخص کردن PAP یا PAP

Router(config-if)#ppp authentication{chap | chap pap | pap chap | pap}

مثالى از تنظيم CHAP: شكل فوق نحوهٔ تنظيم يروتوكول PPP با ميتود تأييد اعتبار CHAP را نشان می دهد. در هر دو روتر پس از مشخص شدن Hostname می بایست Username و Password را روی هـر کـدام از روترها مشخص کرد. Username نام روتر مقابل و پسورد روی هر دو روتر یکسان



مىباشد.

شكل: ٣,٨ نحوة تنظيم يروتوكول PPP با ميتود تأييد اعتبار CHAP

۸.۱۵ بررسی عملکرد پروتوکول PPP ویا HDLC

به کمک فرمان interface show می توان نوع پروتوکول لایهٔ دوم و میتود Authentication را که روی آن انترفیس تنظیم شده است، مشاهده کرد. به کمک این فرمان می توانید State هر کدام از زیرلایههای پروتوکول PPP را مشاهده کنید.

Verifying the HDLC and PPP Encapsulation Configuration

Cisco.com

```
Router#show interface s0
SerialO is up, line protocol is up
  Hardware is HD64570
  Internet address is 10.140.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
 LCP Open
 Open: IPCP, CDPCP
  Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     38021 packets input, 5656110 bytes, 0 no buffer Received 23488 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttle
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 38097 packets output, 2135697 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 6045 interface resets
     O output buffer failures, O output buffers swapped out
     482 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

© 2002 Claco Systems. Inc. All rights reserved

ICNO +28 7 1

PPP شکل (۸، *) مشاهدهٔ زیرلایـههای پروتوکول

خلاصهى فصل هشتم

WAN و سرویسهای مختص به شبکهٔ WAN به منظور انتقال دیتا و تبادل اطلاعات شبکههای مختلف در ناحیههای مختلف جغرافیایی، استندرد و طراحی شدهاند. ارتباطات WAN دارای انواع مختلفی میباشند. طوری که در یکی از دستههای زیر قرار می گیرند:

- Leased-Line •
- Circuit-Switched •
- Packet-Switched •

بر اساس دستهبندی فوق، پروتو کولهای WAN در لایهٔ دوم نیز طبقهبندی می شوند؛ به طور مثال: پروتو کول PPP و PDLC پروتو کولهایی هستند که به منظور فریم بندی اطلاعات قبل از تحویل به لایهٔ فزیکی استفاده می شوند و هر دو جزء پروتو کولهای دو دستهٔ Leased-Line و Circuit-Switched هستند. از دید لایهٔ فزیکی به منظور برقراری ارتباط یک روتر با شبکهٔ WAN، به انترفیس Serial روتر و یک کیبل نیاز می باشد. بنابراین، این کیبل از یک طرف دارای کانکتور (PB-۶۰) به منظور اتصال به روتر و از سوی دیگر با توجه به سرویس WAN، نوع کانکتور متفاوتی خواهد داشت. روترهای سیسکو پنج استندرد متفاوت را به منظور ارتباط با شبکهٔ WAN حمایت می کنند. این پنج استندرد عبار تند از:

- EIA/TIA-232 ●
- EIA/TIA-449
 - V.35 •
 - X.21 •
 - EIA-530 •


از آنجایی که انترفیس Serial دیتا را بهصورت متوالی ارسال و دریافت می کند، بنابراین می بایست نرخ ارسال اطلاعات در ارسال و دریافت دیتا بین گیرنده و فرستنده یکسان باشد؛ لذا Clock Rate با همان نرخ ارسال اطلاعات در واحد زمان توسط یکی از طرفین تعیین می شود. در ارتباطات سریال Clock Rate تعیین می شود، و این DCE می باشد که Clock Rate مشخص شده را پذیرفته و با آن دیتا را ارسال و دریافت می کند.

سوالات فصل هشتم

- موارد استفادهٔ WAN Connection ها را واضح سازید.
- فرق بین Packet Switching و Circuit Switching را بیان نمایید.
 - فرق بین پروتو کولهای PPP و HDCL را برشمارید.
 - شبکههای جهانی را تشریح نمایید.



- شبکه وکیبلهای آن را نظر به شکل ذیل دیزاین کرده و پروتوکول OSPF را بالای تمامی روترها انجام بدهید.
 - انترفیسها را فعال کنید.
 - تنظیمات point to point encapsoltion را بالای پورت سریال serial فعال کنید.
- در مورد کمنت debug ppp negotiation و debug ppp packet تحقیق کنید و بیاموزید.
 - تنظيمات PPP PAP و CHAP را فعال سازيد.





Frame Relay



هدف کلی: آشنایی محصلان با عیار سازی Frame Relay.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل از محصلان انتظار می رود که:

- ۱. با عملکرد و ویژگیهای Frame Relay آشنایی حاصل نمایند.
 - ۲. پارامترهای Frame Relay را بدانند.
 - ۳. Frame Relay را عیارسازی نمایند.

در این فصل Frame Relay را مورد بحث قرار میدهیم. نحوهٔ برقراری یک ارتباط لایهٔ دوم توسط Frame Relay و سیگنالهای مورد استفاده از Frame Relay.

این پروتوکول از دستهٔ پروتوکولهای Switching Packet است. Bandwidth آن عموماً ۵۶ VC (Virtual آن عموماً ۷۲ کیلوبایت تا ۴۵ مگابایت است. هر مسیری که در frame Relay ایجاد می شود، به عنوان یک PVC (Permanent Virtual در نظر گرفته می شود. اگر این مسیر دایمی باشد، به عنوان Switched Virtual است که اصولاً از PVC (Switched Virtual Circuit) گفته می شود و اگر موقتی باشد به آن (Switched Virtual Circuit) است که اصولاً از برای ارتباط بین دو مسیر استفاده می کنند.

Frame Relay 4.1

Frame Relay پروتوکول لایهٔ Frame Relay با تعریفکردن مدار، ارتباطات منطقی بین نقاط انتهایی برقرار Frame Relay با تعریفکردن مدار، ارتباطات منطقی بین نقاط انتهایی برقرار میکنند. بنابراین با ایس تکنیک از یک کانال فزیکی میتواند چندین مدار مجازی (VC) عبور داد هر کدام از این مدارهای مجازی مشخصکنندهٔ دو نقطهٔ انتهایی میباشند. در شبکهٔ Relay Frame هر کدام از نقاط انتهایی بهعنوان DCE و سویچهای شبکهٔ توسط Relay بهعنوان DCE انتخاب میشوند. بنابراین انترفیسهای Serial به عنوان TE عمل کرده و با نرخ ارسال اطلاعات که توسط سویچهای شبکهٔ انتهایی رو بهرو هستیم: SVC و PVC.

PVC مداری است که همواره برقرار میباشد، بنابراین میبایست برای برقراری این ارتباط هزینهٔ بیشتری پرداخت کرد، این درحالی است که مدار SVC، مداری است که هنگامی که نیاز به برقراری ابیشتری پرداخت کرد، این درحالی است که مدار PVC جهت برقراری ارتباطات سویچها در Service ارتباط باشد فعال میشود. بنابراین از مدارات SVC جهت ارتباط Pvc جهت ارتباط Service Provider با Service Provider استفاده می شود.

- DCE: که در سمت سرویسدهنده ویا مخابرات است که کار سویچینگ و Clocking را انجام میدهند.
- DET: که در سمت سرویس گیرنده یا مشتری وجود دارد و ارتباط با شبکهٔ WAN را برقرار می کند.

مفهموم DLCI: هر VC توسط یک عدد که به آن عدد DLCI: هر VC: مهموم ال المحال: المحال: المحال: المحال: المحال: المحال: IP Address ها را هدایت و کنترول المحال: الم

(Non-broadcast Multi- نیست، بلکه یک شبکهٔ Broadcast یک شبکهٔ Frame Relay یک شبکهٔ نیست، بلکه یک شبکهٔ Frame Relay یک ip در یک ارتباط access) NBMA است و تمام اعضای شرکت کننده در یک ارتباط rip در یک ارتباط و تمام اعضای شرکت کننده در یک ارتباط باشند.

LMI (Local Management Interface) 1.1


استندردی است که بر روی ارتباط بین DCE و DTE نظارت و کنترول می کند که بر سه نوع است:

- Cisco •
- Ansi •
- Q.933 •

در ارتباط Frame Relay باید استندرد به کار برده شده یکی باشد.

Inverse Arp: این عبارت عدد DLCI مربوط به یک Interface را در بهصورت خودکار در فریم Frame Relay قرار می دهد.

چگونه ارتباط از طریق Frame Relay انجام میشود؟ به شکل زیر دقت کنید؛ هر مرحله از آن را با هم بررسی میکنیم:



شکل ۱-۹ : مراعل برقراری ارتباط frame relay

برای ایجاد ارتباط Frame Relay باید روتر به یک سویچ Frame Relay متصل شود. به این سویچها CSU/DSU می گویند. بعد از ارتباط، مرحلههای بالا را باهم مورد بررسی قرار می دهیم.

مرحلهٔ اول: روتر یک پیام LMI Status Inquiry به سویچ مخفف FR) FR محفف درحواست ایجاد یک مدار مجازی VC را می کند.

مرحلهٔ دوم: در این مرحله، سویچ FR یک LMI Massage را برای روتر ارسال می کند که در این پیام، شمارهٔ DLCI مربوط به همان شبکههایی که روتر در آن قرار دارد، به روتر داده می شود. از طریق این شماره، می توان در مدار مجازی VC با روتر شبکهٔ دیگر ارتباط برقرار کند.

نکته: LMI Massage هر ۲۴ ثانیه یکبار بین سویچ و روتر انجام میشود.

مرحلهٔ سوم: در این مرحله روتر بعد از دریافت DLCI در مرحلهٔ قبل، یک Invers ARP را به روترهای مقابل خود ارسال می کند و خود را به آنها معرفی می کند.

نکته: روتر هر ۶۰ ثانیه یکبار پیام Invers ARP را برای تمام DLCIهای خود ارسال می کند.


مرحلهٔ چهارم: روترها بعد از دریافت پیام Invers ARP که حاوی اطلاعات DLCI و DLCI است، آنها را در جدولی به نام Frame Relay Map قرار می دهد.

Frame Relay کار با

شبکهٔ Frame Relay از نظر هندسی و توپولوژی به سه دسته تقسیم میشوند:

Hub and Spoke 9.7.1


در این توپولوژی، یک روتر می تواند از طریق پورتهای Sub interface خود به روترهای دیگر متصل شود، مانند شکل زیر:



شکل ۹-۲: توپولوژی Hub and Spoke

۹.۳.۲ توپولوژی FullMesh


در این توپولوژی هر روتر دارای یک ارتباط با روترهای دیگر دارد. یا دارای یک مدار مجازی VC با روترهای دیگر میباشد.



شکل ۹-۳: توپولوژی FullMesh

۹.۳.۳ توپولوژی Mesh Partial


در این توپولوژی یک روتر به تمام روترهای دیگر در شبکه Frame Relay متصل است.



شکل ۹-۴: توپولوژی Mesh partial

ساختن انترفیس مجازی یا Sub Interface به دو صورت انجام می گیرد:


- Point to Point •
- Point to Multi Point •



شکل ۹-۵: انترفیس مجازی Point to Point


در مود Point To Point، یک روتر با روتر دیگر به صورت مستقیم در ارتباط است. هر روتر با روتر مقابل خود در یک رنج یا Subnet قرار دارند.

در مود Point To Multipoint، یک روتر می تواند با چند روتر دیگر در یک رنج قرار دا شته با شد و Point To باهم در ارتباط باشند. در شکل زیر R۱ با روترهای ۲ و ۳ در یک رنج قرار دارند و به صورت R۱ با روتر ۴ به صورت point to point می باشند.




شکل ۹-۶: انترفیس مجازی Point to Multi-Point

در این مثال میخواهیم کار با Frame Relay را بهصورت عملی بررسی کنیم. برنامهٔ Frame Relay را باز می کنیم، برنامهٔ ۲۸۱۱ به لست اضافه نموده و به هر کدام از آنها یک ماژول سریال اضافه می کنیم، بهصورت زیر:




شکل ۹-۷: برنامه ۷-۹: برنامه


مانند شکل، بر روی روتر کلیک و در تب Physical اول روتر را طبق شمارهٔ یک خاموش می کنیم و بعد از لست سمت چپ ماژول -A/S۴NM را می کشیم و در جای مشخص شده در شمارهٔ ۲ قرار می دهیم و بعد، روتر را روشن می کنیم. در باقی روترها هم این کار را انجام می دهیم، بعد باید سویچ Frame Relay را به لست اضافه کنیم، برای این کار، طبق شکل زیر بر روی Wan Emulation کلیک و گزینهٔ Generic را به صفحه اضافه می کنیم:



مانند شکل زیر آنها را از طریق کیبل سریال به هم متصل کنید:



بعد از این کار داخل Generic می شویم و بر روی پورتهای سریال که در شکل به روترها متصل کردیم، کلیک می کنیم:



مانند شکل بالا روی سریال شمارهٔ صفر کلیک کردیم، اگر در شکل توجه کنیم، سریال صفر به روتر R۱ مانند شکل بالا روی سریال شمارهٔ ۱۰۲ را داخل متصل است و باید DLCI یا مدار منطقی بین روترها را ایجاد کنیم. در DLCI شمارهٔ ۱۰۲ را داخل


می کنیم که عدد ارتباطی بین روتر ۱ و ۲ است و در قسمت Name می توانیم مشخص کنیم. این عدد ارتباط بین کدام روتر است؛ مثلاً: R۱>R۲ برای روترهای R۱ و R۳ هم DlCl را مشخص می کنیم، می نویسیم ۱۰۳ که عددی بین روتر ۱ و ۳ است. در شمارهٔ سریال ۱ که به روتر ۲ متصل است، اعداد زیر را وارد می کنیم:



در پورت سریال شمارهٔ ۲ اطلاعات زیر را وارد می کنیم:

Serial0	DLCI	Name	
Serial1	301	R3>R1	
Serial2	302	R3>R2	
Serial3			

بعد از این، کار بر روی قسمت Frame Relay کلیک میکنیم و عملیات زیر را انجام میدهیم:



مانند شکل، بر روی Frame Relay کلیک می کنیم، شما باید ارتباط بین روترها را مشخص کنید؛ مثلاً: کیبل سریال صفر با نام R > R به کیبل سریال ۱ با نام R > R متصل می شود، در کل مانند شکل عمل کنید.

بعد از آماده شدن کار باید Frame Relay را روی روترها فعال کنیم. روشهای متفاوتی برای این کار وجود دارد. که باهم این روشها را بررسی می کنیم. روش اول به صورت اتوماتیک انجام می گیرد و با فعال کردن

Frame Relay به صورت خود کار، روترهای مجاور شناسایی می شوند. وارد روتر R۱ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

R1(config)#int s1/0

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#ip add 1.1.123.1 255.255.255.0

در دستورات بالا وارد انترفیس سریال ۱/۰ شدیم و encapsulation frame-relay این دستور را فعال کردیم و بعد از آن IP Address مربوط به این انترفیس را وارد کردیم.

وارد روتر R۲ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

R2(config)#int s1/0

R2(config-if)#encapsulation frame-relay

R2(config-if)#ip add 1.1.123.2 255.255.255.0

وارد روتر ۲۳ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

R3(config)#int s1/0

R3(config-if)#encapsulation frame-relay

R3(config-if)#ip add 1.1.123.3 255.255.255.0

invers ARP به به نام Frame Relay به به به از این کار و با فعال کردن Frame Relay به به به به به به به به به باقی روترهای متصل به این Frame Relay را شناسایی می کند و برای مشاهدهٔ جدول FR از دستور زیر استفاده کنید:

R1#show frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 1.1.123.2 dlci 102, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial1/0 (up): ip 1.1.123.3 dlci 103, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

همانطور که مشاهده می کنید با دستور Show frame-relay map، لست روترهای متصل از طریق FR به ما نمایش داده شد، اگر به پایان هر دستور نگاه کنید، گزینهٔ Active را مشاهده می کنید که نشان دهندهٔ فعال بودن خط است و می توانید به Ip addressهای مورد نظر Ping کنید. در غیر این صورت اگر گزینهٔ دیگری باشد، یعنی ارتباط با روتر دیگر برقرار نشده است.

نکته: همانطور که گفتیم، روش Invers ARP هر ۶۰ ثانیه یکبار بین روتر و سویچ FR فعال می شود تا فعال بین روتر و سویچ آن می شود، برای تا فعال بودن خط و شمارهٔ DLCI را چک کند و همین امر باعث ایجاد ترافیک بیهوده در آن می شود، برای حل این مشکل باید از Static Frame Relay استفاده و Invers ARP را خاموش کنید، به صورت زیر:

۹.۴ فعال کر دن Static Frame Relay

نکته: نرم افزار Packet Tracer این روش را پشتیبانی نمی کند، اما این روش را با هم بررسی می کنیم که روی بقیه نرمافزارها مانند GNS که در آن بحث خواهد صورت گرفت، اجرا می شوند: وارد روتر R شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

R1(config)#int s1/0

R1(config-if)#Encapsulation Frame-relay

R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp

R1(config-if)#frame-relay map ip 1.1.123.2 102 broadcast


R1(config-if)#frame-relay map ip 1.1.123.3 103 broadcast

به دستورات بالا توجه کنید، وارد انترفیس سریال ۱/۰ شدیم و Frame Relay را فعال کردیم و بعد از ان با دستور no frame-relay inverse-arp این روش را غیر فعال کردیم که بهصورت خودکار عمل این روش را غیر فعال کردیم که بهصورت خودکار عمل ایک broadcast ۱۰۲ ۱.۱.۱۳۳.۲frame-relay map ip یکی، Address یک نکند در ادامه با دستور Map می کنیم شمارهٔ ۱۰۲ هم بهعنوان DLCI مربوط به روتر ۲ است و در آخر باید های روترهای دیگر را Map می کنیم شمارهٔ ۱۰۲ هم بهعنوان Poucing مربوط به روتر ۲ است و در آخر باید از عبارت"broadcast " استفاده کنیم، بهخاطر این که بهصورت پیشفرض broadcast که در بحثهای قبلی روی آن کار کردیم از بهروز Update کردن Routing جلوگیری می کند) به این صورت که از طریق انترفیسی که آن Route را دریافت کرده، دوباره به همان انترفیس برنمی گرداند (برای مثال، اگر روتر ۲۱ یک آپدیت به سمت ۲۲ می فرستد ۲۲ نمی تواند یک بهروز Update به ۲۱ ارسال کند، به خاطر این که هر دوی آنها از طریق یک انترفیس آپدیتها را ارسال و دریافت می کنند. با استفاده از عبارت broadcast" می گوییم که یک کاپی از هر Virtual circuit و دریافت می کنی، به مدار مجازی (virtual circuit) که با مقدار DLCI اختصاص داده شده، در دستور "frame-relay map" ارسال کن. در واقع یک پکت کاپیشده بهصورت بهصورت بای فروترها هم ورتر بعدی هم می نویسیم و به این صورت، روترها بهصورت دستی همدیگر را انجام می دهیم و به این صورت، روترها بهصورت دستی همدیگر را انجام می دهیم و به این صورت، روترها بهصورت دستی همدیگر را شناسایی می کنند.

Hub and Spoke 4.4

این روش به این صورت است که یک روتر به عنوان روتر اصلی انتخاب می شود و باقی روترها فقط به این روش روتر متصل می شوند و از طریق این روتر به متباقی روترها دسترسی پیدا می کنند. موضوعی که در این روش به چشم می خورد Sub Interface است که برای هر یک از روترها به صورت Point To Point یا To Multi Point تعریف می شود.

به شکل زیر توجه کنید:



شکل ۹-۸: راه اندازی توپولوژی ۴-۸: راه اندازی توپولوژی

در این شکل روتر R۱ از دو Sub interface برای ارتباط با روترهای R۲ و R۳ استفاده می کند که روش تنظیم کردن آن به صورت زیر است:

وارد روتر R۱ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#int s1/0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s1/0.1 point-to-point

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

Router(config-subif)#ip add 255.255.255.0 1.1.123.1

اول وارد انترفیس ۵۱/۰ میشویم و Frame Relay را فعال می کنیم و بعد از آن با دستور Stit خارج میشویم. Frame Relay وارد انترفیس مجازی میشویم. int s۱/۰.۱point-to-point وارد انترفیس مجازی میشویم. Subnet نشان دهندهٔ ارتباط مستقیم با روتر روبهرو است. یعنی این که دو روتر در یک Subnet کار می کنند. بعد از وارد شدن باید ip address را وارد کنیم که به صورت to address وارد شدن باید

همان طور که مشاهده کردید، این ارتباط با روتر R۲ بوده و برای R۳ هم به صورت زیر عمل می کنیم:

Router(config)#int s1/0.2 point-to-point

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

Router(config-subif)#ip add 1.1.124.1 255.255.255.0

بعد از واردکردن دستورات در روتر R۱ باید در روترهای دیگر هم دستورات را وارد کنیم:

وارد روتر R۲ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#int s1/0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s1/0.1 point-to-point

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201

Router(config-subif)#ip add 1.1.123.2 255.255.255.0

Router(config-subif)#int s1/0 Router(config-if)#no shut

وارد 81/0 الترفيس فعال الترفيس اصلی خارج شده و با دستور Frame Relay وارد انترفیس اصلی خارج شده و با دستور Exit و point-to-point int s1/0.1 وارد انترفیس اصلی خارج شده و با دستور Exit و Exit و Exit وارد انترفیس اصلی خارج شده و با دستور int s1/0.1 و الترفیس اصلی خارج شده و بعد از آن از دستور مجازی int s1/0.1 شدیم و همین انترفیس را در روتر 1 ایجاد کردیم. بعد از آن از دستور interface-dlci 201 استفاده می کنیم که ارتباط با روتر 11 از طریق DLCI 201 برقرار شود و بعد از آن از دستور p add 1.1.123.2 و و و بعد از آن از ان از ان از دستور 255.255.255.255.0 استفاده می کنیم که در رنج روتر 13 قرار دستور توجه داشته باشید بعد از وارد کردن دستورات، حتماً وارد پورت شوید و آن را فعال کنید؛ به هیچ وجه در پورت مجازی این کار را انجام ندهید.

وارد روتر R۳ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#int s1/0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s1/0.2 point-to-point

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301

Router(config-subif)#ip add 1.1.124.2 255.255.255.0

بعد از پایان کار، وارد روتر یک شوید و دستور زیر را داخل کنید:

Router#show frame-relay map


Serial1/0.1 (up): point-to-point dlci, dlci 102, broadcast, status defined, active

Serial1/0.2 (up): point-to-point dlci, dlci 103, broadcast, status defined, active

همان طور که مشاهده می کنید دو مسیر به لست اضافه شده است. از روتر R1 می توانید به روترهای R7 ارتباط داشته باشد! این موضوع به خاطر این است R7 ارتباط داشته باشد! این موضوع به خاطر این است که هیچ روتینگ پروتوکولی بین آنها اجرا نشده است، برای این کار روی هر روتر، پروتوکول EIGRP اجرا و Network ها را به این پروتوکول معرفی می کنیم.

ایجاد Hybrid Topology

به شکل زیر توجه کنید:



شکل ۹-۹: راه اندازی ۱٫:۹-۹ شکل

در شکل قبلی، روترهای R1 و R7 و R7 به صورت R7 به متصل هستند و در یک شبکه قرار قرار دارند و روترهای R1 و R1 هم به صورت R1 و R1 هم به صورت R1 و R1 هم به صورت R1 و ارند.

R1(config)#int s1/0

R1(config-if)#encapsulation frame-relay

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#int s1/0.123 multipoint

R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

R1(config-subif)#ip add 1.1.123.1 255.255.255.0

وارد روتر R۱ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

در مرحلهٔ اول، وارد انترفیس فزیکی میشویم و Frame Relay را اجرا و پورت را روشن می کنیم، بعد از آن از پورت خارج میشویم و با دستور int s1/0.123 multipoint وارد انترفیس مجازی با عملکرد MultiPoint ورت خارج میشویم و با دستور DLCI های مربوط به روترهای دیگر را که در این شبکه میخواهند قرار بگیرند، وارد می کنیم. بعد IP Address را برای این پورت مجازی وارد می کنیم.

برای پورت مجازی دیگر که به روتر R^* متصل و اتصال آن به صورت Point To Point است، دستورات زیر را وارد می کنیم:

R1(config)#int s1/0.124 point-to-point

R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 104

R1(config-subif)#ip add 1.1.124.1 255.255.255.0

وارد روتر R۲ شوید و دستور زیر را وارد کنید:

R2(config-if)# encapsulation frame-relay

R2(config-if)#no sh

R2(config)#int s1/0.123 multipoint

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 203

R2(config-subif)#ip add 1.1.123.2 255.255.255.0

 R^{R} در این روتر همان طور که مشاهده می کنید، DLCIهای مربوط به روترهای R^{R} و R^{R} را وارد کردیم و Address

یک نکتهٔ بسیار مهم این است که حتماً از Multipoint استفاده کنید تا ارتباط بین روترها باهم برقرار شود.

وارد روتر R۳ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

R2(config-if)# encapsulation frame-relay

R2(config-if)#no sh

R2(config)#int s1/0.123 multipoint

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301

R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 302

R2(config-subif)#ip add 1.1.123.3 255.255.255.0

در این روتر، DLCI مربوط به روترهای R۱ و R۲ را وارد کردیم و یک IP address در رنج روترهای دیگر وارد کردیم.

وارد روتر ۲۴ شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router> Router>en

Router#conf t

Router(config)#int s0/1

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s1/0.124 point-to-point

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 401

Router(config-subif)#ip address 255.255.255.0 1.1.124.2

Router(config-subif)#int s1/0

Router(config-if)#no sh

تا اینجا تنظیمات روی تمام روترها انجام شده است. برای مشاهدهٔ جدول Frame Relay از دستور زیر استفاده کنید:

R1(config-if)#do sh fram map

Serial1/0.123 (up): ip 1.1.123.2 dlci 102, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial1/0.123 (up): ip 1.1.123.3 dlci 103, dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active

Serial1/0.124 (up): point-to-point dlci, dlci 104, broadcast, status defined, active

همان طور که مشاهده می کنید، خطهای دوم و سوم مربوط به روترهای R^{τ} و R^{τ} است و خط چهارم مربوط به روتر R^{τ} است که به صورت point-to-point به آن متصل شدیم.



خلاصهی فصل نهم

Frame Realy پروتوکول لایهٔ دو میباشد که دارای میکانیزم Packet Switching است. این پروتوکول به کمک تعریف یک مدار مجازی (Virtual Circuit) و با استفاده مشخصه یی به نام DLCI اطلاعات لایهٔ شبکه را دریافت نموده و آنها را در بستههای Frame Realy جابه جا کرده و به لایهٔ فزیکی (Physical Layer) می دهد.


(High-Level Data Link Control) مشخصهٔ محلی میباشد که مشخص می کند بالای Prame Realy تصمیم ارسال بسته ها را به لایهٔ دیگر مدارهای مجازی کدام روتر قرار دارد، که تا بتواند بعدی بگیرد.

سوالات فصل نهم

- ۱. Frame Relay به خاطر کدام هدف در شبکه های کمپیوتری استفاده می شود؟
- ۲. ساختن انترفیس مجازی به چند طریق امکان پذیر است؟ هر کدام آن را تشریح نمایید.
 - ۳. چطور می توانیم Static Frame Relay را فعال نماییم؟
 - ۴. مراحل ایجاد Hybrid Topology در یک مثال واضح سازید.
 - ۵. کمنت show frame-relay map به خاطر کدام هدف استفاده می شود؟



- شبکهیی را بسازید. نظر به شکل ذیل Frame Relay بالای روتر فعال کنید.
 - Subinterface frame relay را در روترها ایجاد کنید.
 - Dns-lookup را غير فعال كنيد.
 - Line console را پسورد بدهید و آن را Line console
 - Syncronastion را line console ایجاد کنید.



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Gateway	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	209.165.201.18	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.165.201.17	255.255.255.252	N/A
	Lo0	192.31.7.1	255.255.255.255	N/A
PC-A (Simulated Server)	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
РС-В	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1

منابع (References)

- 1. Todd Lammle, S. O., &kevin, W. (2015). CCNA Routing and Switching.
- 2. (http//cisco.com)
- 3. Wendel, O. & Scott, H. (2016). CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide.
- 4. Empson, P.G., Hans, R. (2015).CCNP Routing and Switching Portable Command Guide Scott/ Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA.
- 5. Todd Lammle. (2017). CCNA Cisco CertifiedNetwork Associate Study Guide/ISBN: 0-7821-2647-2 Manufactured in the United States of America.