Notice d’utilisation rapide

Objectif : empêcher les photos et vidéos non autorisées tout en laissant le participant conserver son téléphone.

Avant l’arrivée des participants

1. Choisir le modèle selon les consignes du lieu : avec ou sans accès à l’écran.
2. Tester le placement du téléphone, le verrouillage et l’ouverture sur un appareil de référence.
3. Désigner le responsable d’ouverture et lui confier l’aimant professionnel fourni.

À l’accueil

1. Expliquer les consignes et le point d’ouverture au participant.
2. Placer le téléphone dans la pochette choisie et fermer l’antivol.
3. Vérifier la fermeture ; le participant conserve la pochette avec lui.

Avec fenêtre : écran, appels et messages utilisables ; image de caméra avant floutée. Sans fenêtre : écran inaccessible tant que la pochette est fermée.

Ouverture et fin de prestation

1. Faire ouvrir la pochette par le responsable équipé de l’aimant professionnel.
2. Vérifier que le participant a récupéré son téléphone.
3. Collecter et compter le matériel ; signaler tout manque ou dommage.

Entretien

Toutes les pochettes sont en similicuir. Suivre les recommandations du fournisseur pour le nettoyage. Ne pas forcer le mécanisme de fermeture.