

Komplexer Export aus der Planbearbeitung mit externen Referenzen

FAQ Technischer Support

Kategorie: Allgemein->Schnittstellen->DXF/DWG

Programme: Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018

Dokument-ID: 20120424093509

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20120424093509.html>

Frage:

Wie kann aus der Planbearbeitung so exportiert werden, dass eine Plan-DWG und je abgelegtem Teilbild eine weitere Referenz-DWG erzeugt wird?

Antwort:

AutoCAD hat im Gegensatz zu Allplan nur einen Konstruktionsbereich. Es gibt dort nicht die Möglichkeit, wie in Allplan durch die Teilbilder in verschiedenen Konstruktionsbereichen zu arbeiten. Über die Verwendung von externen Referenzen können aber Konstruktionsbereiche von unterschiedlichen DWG-Dateien in eine DWG geladen werden.

Von Allplan aus eignet sich dafür die Austauschvariante "Komplexer Export aus der Planbearbeitung mit externen Referenzen".

Mit dieser Variante wird beim Export aus dem Plan eine Ausgangszeichnung (Plan-DWG) und aus allen im Plan verlegten Teilbildern Referenzzeichnungen (Referenz-DWGs), die alle in der Plan-DWG verknüpft und somit dort auch sichtbar sind. Diese Dateien enthalten ausschließlich den AutoCAD Konstruktionsbereich (Modellbereich).

Exportvorgang:

Wählen Sie in die Planzusammenstellung den zu exportierenden Plan

- Wählen Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff über das Allplan Programmsymbol oder über die Menüleiste: Datei -> **Exportieren -> AutoCAD-Daten exportieren...** Plan wählen und mit **OK** bestätigen.
- Stellen Sie im folgenden Fenster "Exportieren" bei *Speichern in* den Ordner ein, in dem die exportierte Datei abgelegt werden soll und wählen Sie den gewünschten *Dateityp* aus.
- Wechseln Sie über die Schaltfläche **Optionen...** (ab Allplan 2014 ist dies die Schaltfläche mit dem Zahnrad) zur Registerkarte '*Allgemeine Einstellungen*' und stellen Sie hier die gewünschten Optionen ein. Hier können Sie z. B. als Ausgangsbasis den Austauschfavorit 3 wählen und die weiteren Optionen dann manuell einstellen.

Haken Sie in der Registerkarte '*AutoCAD spezifisch*' unter *Zu übertragender Bereich der Datei* **Konstruktion (Modellbereich)** an.

Machen Sie ggf. weitere Einstellungen in den Optionen und bestätigen Sie diese anschließend mit **OK**

- Starten Sie anschließend den Export mit **Speichern**
- Es öffnet sich die Maske "*Export:...*" für die Planzusammenstellung. Drücken Sie die

Schaltfläche **Verändern**, um noch Änderungen in der Konfiguration vorzunehmen. Für jedes verwendete Teilbild öffnet sich im weiteren Verlauf des Exports erneut die Maske "Export:...".

- Es wird eine Plan-DWG und für jedes Teilbild eine Referenz-DWG geschrieben

Ergebnis:

1. Erzeugte Dateien:

Es wird eine Datei für den Plan erstellt (z. B. "plan_1.dwg") sowie jeweils eine Datei als XRef für jedes Teilbild, das auf dem Plan abgesetzt wurde (z.B. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" usw.).

Wenn die Plan-DWG (z. B. "plan_1.dwg") in AutoCAD geöffnet wird, werden die Referenz-DWGs (z.B. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" usw.) als externe Referenzen angezeigt.

2. Auflösen von Elementen:

Elemente, die in den Teilbildern liegen werden komplex übertragen. (z.B. Schraffuren, Muster, Maßketten bleiben erhalten)

Elemente, die direkt auf dem Plan oder im Teilbild liegen können je nach Einstellung in Bereich **Aufzulösende Elemente** entweder aufgelöst oder komplex übertragen.

3. Filtern von Elementen:

Die Filter im Bereich **Zu übertragende Elemente** wirken sich beim komplexen Übertragen nicht nur auf die Daten die direkt im Plan liegen, sondern auch auf die Daten der Teilbilder aus.

4. Hilfskonstruktion:

Die Hilfskonstruktion kann im Bereich **Zu übertragende Elemente** sowohl auf dem Plan als auch auf dem Teilbild gefiltert werden. Deaktivieren Sie hierfür unter **Zu übertragende Elemente** die Optionen **Hilfskonstruktion** oder **Nicht plotbare Elemente** (gleiche Auswirkung).

5. Clipgrenzen:

Als Clipgrenze bezeichnet man einen Verschneidungsbereich, z.B. durch Planfenster. Diese werden exakt ausgewertet.

6. Allplan-Struktur:

Es entsteht für den Plan und für jedes Teilbild eine eigene DWG und die Teilbildstruktur wird so übergeben. Die Layer der Teilbilder werden zu Layern der DWG.

7. Papier-Modellbereich:

Bei dieser beschriebenen Exportvariante wird in jeder DWG der Konstruktionsbereich (Modellbereich) übergeben.

Hinweis:

Wenn Ihr Planungspartner in AutoCAD nicht mit mehreren DWG-Dateien arbeiten will, hat er bei Bedarf auch die Möglichkeit die Referenz-DWGs in der Plan-DWG zu binden, so dass nur noch eine DWG-Datei benötigt wird.

Damit die Referenzierung der Daten beim Öffnen der DWG-Datei richtig erfolgt ist es notwendig, alle erzeugten Dateien in einem gemeinsamen Ordner abzulegen und zu übergeben.

Sollten weitere Fragen zum Datenaustausch auftreten, lesen Sie zu diesem Thema die ausführliche Dokumentation in der **Online-Hilfe**. Die Hilfe wird durch Anwahl der **F1-Taste** aufgerufen. Wählen Sie im Register **Index -> Schnittstellen** aus.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen.

Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen

der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2019 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.