

Komplexer Export aus der Planbearbeitung

FAQ Technischer Support

Kategorie: Allgemein->Schnittstellen->DXF/DWG

Programme: Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018

Dokument-ID: 20120423165418

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20120423165418.html>

Frage:

Wie kann eine DWG/DXF-Datei so exportiert werden, dass aus dem Plan das Layout und aus den Teilbildern der Konstruktionsbereich einer DWG erzeugt wird?

Antwort:

Wenn Sie einen Plan so exportieren wollen, dass aus dem Plan das Layout der DWG und aus den Teilbildern der Konstruktionsbereich der DWG erstellt wird, so eignet sich hierfür der sogenannte komplexe Export. AutoCAD hat im Gegensatz zu Allplan nur einen Konstruktionsbereich. Es gibt dort ohne Referenz-DWG's nicht die Möglichkeit, wie in Allplan mit verschiedenen Maßstäben im Konstruktionsbereich zu arbeiten. Das bedeutet, dass aus allen im Plan abgelegten Teilbildern nur ein Konstruktionsbereich der DWG geschrieben wird.

Es gibt deshalb beim Export die Option "Layernamen Planelement-spezifisch". Dadurch erhalten Layer von unterschiedlichen Planelementen eigene Layernamen und können so auch in AutoCAD über die Layerfilter unterschieden werden.

Exportvorgang:

Wählen Sie in die Planzusammenstellung den zu exportierenden Plan

- Wählen Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff über das Allplan Programmsymbol oder über die Menüleiste: Datei -> **Exportieren** -> **AutoCAD-Daten exportieren...** Plan wählen und mit **OK** bestätigen.
- Stellen Sie im folgenden Fenster "Exportieren" bei *Speichern in* den Ordner ein, in dem die exportierte Datei abgelegt werden soll und wählen Sie den gewünschten *Dateityp* aus.
- Wechseln Sie über die Schaltfläche **Optionen...** (ab Allplan 2014 ist dies die Schaltfläche mit dem Zahnrad) zur Registerkarte '*Allgemeine Einstellungen*' und stellen Sie hier die gewünschten Optionen ein. Hier können Sie z. B. als Grundlage den Austauschfavorit 3 wählen und die anders gewünschten Optionen manuell einstellen.
Bestätigen Sie diese anschließend mit **OK**
- Starten Sie anschließend den Export mit **Speichern**
- Nach der Konfiguration öffnet sich das Dialogfeld **Export:**.....Über die Schaltfläche **Verändern** können Sie noch Änderungen in der Konfiguration vornehmen. Sie können getroffene Zuordnungen der Farben, Liniendefinitionen, Layer usw. überprüfen und ggfs verändern bzw. ergänzen. (Markieren Sie dazu den zu

verändernden Eintrag und ordnen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) neu zu).

- Bestätigen Sie mit **OK**. Die Datei wird erzeugt.

Ergebnis:

1. Erzeugte Datei(en):

Es wird eine einzige Datei (DWG oder DXF) erzeugt.

2. Auflösen von Elementen:

Elemente, die in den Teilbildern liegen werden komplex übertragen. (z.B. Schraffuren, Muster, Maßketten bleiben erhalten)

Elemente, die direkt auf dem Plan oder im Teilbild liegen können je nach Einstellung in Bereich **Aufzulösende Elemente** entweder aufgelöst oder komplex übertragen.

3. Clipgrenzen:

Als Clipgrenze bezeichnet man einen Verschneidungsbereich, z.B. durch Planfenster. Diese werden exakt ausgewertet. Auch das Planblatt kann als Clipgrenze wirken. Achten Sie deshalb beim Export mit der Übertragungsart **Sichtbare Daten**, dass sich alle Elemente innerhalb des Planblattes befinden.

4. Allplan-Struktur:

In den Export-Optionen können Sie über die Registerkarte **Allplan Spezifisch** -> **Layerverteilung** folgende Strukturen übergeben:

Nur Layer: Hier werden nur die Layer der Teilbilder übertragen, die Teilbild-Struktur geht verloren.

Nur Dokumente: Hier wird die Teilbildstruktur als Layerstruktur übertragen. Sinnvoll für Anwender die überwiegend nur mit Teilbildern arbeiten.

Dokumente und Layer: Mit dieser Einstellung kann die Allplan Struktur übergeben werden. Jeder Layer bekommt einen Präfix auf das zugehörige TB.

Beispiel: Sie haben 2 Teilbilder, TB1 und TB2 mit dem Layer Wand. In AutoCAD hießen die Layer TB_1#Wand und TB_2#Wand.

5. Papier-Modellbereich:

Bei dieser beschriebenen Exportvariante wird in AutoCAD der Papierbereich (Layout) und der Modellbereich erzeugt.

Der AutoCAD Modellbereich entspricht dem Teilbild-Bereich in Allplan. Der AutoCAD Papierbereich (Layout) entspricht dem Planlayout.

Hinweis:

Bei dieser Exportvariante ist zu beachten:

Muster/Schraffuren:

Schraffuren können gut in der DWG erzeugt werden, aber Muster in der Form gibt es in AutoCAD nicht.

Generell empfiehlt sich daher im Bezug auf den Datenaustausch wenn möglich Schraffuren statt Muster zu verwenden, da dann passende Schraffuren beim Export erzeugt werden.

Die Muster, die nicht durch eine Schraffur ersetzt werden können, werden dann am besten aufgelöst (Export-Optionen -> Erweiterte Einstellungen -> Aufzulösende Elemente -> Muster anhängen)

Wenn auch diese verbleibenden Muster nicht aufgelöst werden sollen, kann stattdessen auch eine ähnliche Muster-Schraffur in der DWG erzeugen werden. Hierzu wird eine entsprechende Prototypdatei benötigt, die passende Musterschraffuren enthält, auf die man zuordnen kann.

Füllflächen

Leider funktioniert die Reihenfolge der Fillings in AutoCAD völlig anders als in Allplan und ist nicht übertragbar.

Die Teilbilder werden aus der Planzusammenstellung von der niedrigsten Nummer aus aufsteigend exportiert und liegen dann in umgekehrter Reihenfolge in der dwg, d.h. das Teilbild mit der niedrigsten Teilbildnummer liegt ganz unten.

Im Bezug auf den Datenaustausch wäre deshalb die Empfehlung, Füllflächen, die im Hintergrund liegen sollen auf ein Teilbild mit einer niedrigeren Nummer als die Konstruktion zu legen

Texte

hier empfiehlt es sich, wenn möglich TrueType-Schriftarten zu verwenden, um die diversen Breiten- und Ausrichtungsprobleme zu umgehen.

Es empfiehlt sich auch den Blocktext in den Optionen des Imports/Exports aufzulösen.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen.

Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2019 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.