

## Export : Pläne aufgelöst übertragen

FAQ Technischer Support

Kategorie: Allgemeine Basisfunktionen->Schnittstellen

Programme: Allplan 2021  
Allplan 2020  
Allplan 2019

Dokument-ID: 20091028133726

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20091028133726.html>

### Frage:

Wie kann aus der Planzusammenstellung nur der Planinhalt nach AutoCAD exportiert werden?

### Antwort:

In Allplan können Sie aus der Planbearbeitung einen gesamten Plan mit den im Plan enthaltenen Teilbildern / Layern exportieren.

In AutoCAD gibt es den Modellbereich (für die Konstruktion) und den Papierbereich (für das Plan-Layout). Für den Export von Plänen aus Allplan nach AutoCAD gibt es verschiedene Varianten. Eine Exportvariante ist es die Pläne aufgelöst zu übertragen. Die Exportvariante "**Pläne aufgelöst übertragen**" bewirkt ein möglichst identisches Aussehen der Pläne in AutoCAD oder einem anderen CAD-System. Ein so erstellter Plan ist gut geeignet für Architektur-Wettbewerbe oder kann von Ihrem Austauschpartner ( z. B. einem Projektanten der auf neuen Layern die Zeichnung weiter ergänzt) zum Hinterlegen verwendet werden. Erzeugt wird in AutoCAD der Modellbereich.

### Exportvorgang:

- Wählen Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff über das Allplan Programmsymbol oder über die Menüleiste: Datei -> **Exportieren -> AutoCAD-Daten exportieren...**Plan auswählen und mit **OK** bestätigen.
- Stellen Sie im folgenden Fenster "Exportieren" bei *Speichern in* den Ordner ein, in dem die exportierte Datei abgelegt werden soll und wählen Sie den gewünschten *Dateityp* aus.
- Wechseln Sie über die Schaltfläche **Optionen...** (die Schaltfläche mit dem Zahnrad) zur Registerkarte '*Allgemeine Einstellungen*' und stellen Sie hier die gewünschten Optionen ein. Hier können Sie z. B. den Austauschfavorit 1 (die Allplan-Layerstruktur wird übertragen) oder 2 (die Allplan- Plan- und Teilbildstruktur wird als Layerstruktur übertragen) wählen, oder die Optionen manuell einstellen. Entscheidend beim aufgelösten Export, ist, dass in der Registerkarte '*Erweiterte Einstellungen*' bei den aufzulösenden Verknüpfungen der Eintrag "Pläne / XRef-Dateien" angehakt ist.
- Machen Sie ggf. weitere Einstellungen in den Optionen und bestätigen Sie diese anschließend mit **OK**
- Starten Sie anschließend den Export mit **Speichern**
- Im weiteren Verlauf öffnet sich das Dialogfeld **Export**:.....Über die Schaltfläche **Verändern** können Sie noch Änderungen in der Konfiguration vornehmen. Sie können die getroffenen Zuordnungen der Farben, Liniendefinitionen, Layer usw. überprüfen und ggfs verändern bzw. ergänzen. (Markieren Sie dazu den zu verändernden Eintrag und ordnen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) neu zu).

- Bestätigen Sie mit **OK**. Die Datei wird erzeugt.

#### **Ergebnis in AutoCAD:**

#### **1. Erzeugte Datei(en):**

Es wird eine einzige Datei (DWG oder DXF) erzeugt.

#### **2. Auflösen von Elementen:**

Elemente, die in den Teilbildern liegen werden in Linien aufgelöst (z.B. Schraffur, Muster, aus Maßketten werden Linien und Texte).

Elemente, die direkt im Plan erzeugt wurden, werden je nach Einstellungen in der Registerkarte '*Erweiterte Einstellungen*' im Bereich 'Aufzulösende Elemente' entweder aufgelöst oder komplex übertragen.

#### **3. Clipgrenzen:**

Als Clipgrenze bezeichnet man einen Verschneidungsbereich, z.B. durch Planfenster. Diese werden exakt ausgewertet. Auch das Planblatt kann als Clipgrenze wirken. Achten Sie deshalb beim Export mit der Übertragungsart **Sichtbare Daten**, dass sich alle Elemente innerhalb des Planblattes befinden.

#### **4. Allplan-Struktur:**

In den Optionen... -> Registerkarte '*Allplan Spezifisch*' unter *Layerverteilung*, können Sie folgende Strukturen übergeben:

**Nur Layer:** Hier werden nur die Layer der Teilbilder übertragen, die Teilbildstruktur geht verloren. Sinnvoll, wenn ein Teilbild mit Layern auf dem Plan abgelegt wurde.

**Nur Dokumente:** Hier wird nur die Teilbildstruktur übertragen, Layer auf TB gehen verloren. Sinnvoll für Anwender die nur mit Teilbildern arbeiten.

**Dokumente und Layer:** Mit dieser Einstellung kann auch die Allplan Layer-Struktur übergeben werden. Jeder Layer bekommt einen Präfix auf das zugehörige TB.

Beispiel: Sie haben 2 Teilbilder, TB1 und TB2 mit dem Layer Wand. In AutoCAD heißen die Layer dann z. B. TB\_1#Wand und TB\_2#Wand.

#### **5. Papier-Modellbereich:**

**Hinweis:** Die erzeugten Daten können groß werden, da Elemente wie Schraffuren, Muster und Maßketten aufgelöst werden. Im Vordergrund steht hier die graphische Übertragung. Bei dieser beschriebenen Exportvariante werden die Daten des Planlayouts aufgelöst in den Modellbereich der DWG oder DXF geschrieben. Der AutoCAD Modellbereich entspricht dem Teilbild-Bereich in Allplan. Der AutoCAD Papierbereich (Layout) entspricht dem Planlayout. Der Planrahmen sowie die Teilbilder werden auf je einem Layer als Gruppe übergeben. In AutoCAD kann dann z. B. über die Variable PICKSTYLE reguliert werden, ob die Gruppen als Ganzes angesprochen werden sollen oder die Elemente der Gruppen einzeln. Sollte die Gruppenbildung nicht erwünscht sein, können Sie vor der Konvertierung in den Export-Optionen in der Registerkarte '*Erweiterte Einstellungen*' unter **aufzulösende**

**Verknüpfungen** die **Elementverbindungen** auflösen lassen.

#### **6. Skalierungsfaktor:**

Wenn Sie den Plan so übertragen wollen, dass er im Konstruktionsbereich der DWG im AutoCAD-üblichen Maßstab 1:1 erstellt wird, geben Sie bitte in den Export-Optionen in der Registerkarte '*Allgemeine Einstellungen*' unter *Koordinaten und Längenparameter* einen entsprechenden Skalierungsfaktor an. (bei M 1:50 und Einheit "Meter" ist der Skalierungsfaktor z. B. 50)

#### **Hinweis:**

Es können auch mehrere Pläne ausgewählt und in einem Zug exportiert werden.

*Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.*

*Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.*

© 2021 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.