USB



File: usb.kicad_sch

MCU



File: mcu.kicad_sch

MIDI




File: midi.kicad_sch


Sheet: /
File: openrb.kicad_sch

**Title:**

| Size: A4 | Date: | **Rev:** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.0 | | Id: 1/4 |

## USB-C INPUT / ESD
















## USB 2.0 HUB (CH334R)














## USB-A HOST PORTS







## +5V BULK


























Sheet: /USB/
File: usb.kicad_sch

**Title:**


Size: A1 | Date:

KiCad E.D.A. 10.0.0 | **Rev:** Id: 2/4

## RP2040





## DECOUPLING





## QSPI FLASH




## 12MHz OSCILLATOR





## 3V3 REGULATOR




## RESET




## SWD / DEBUG UART




## STATUS LEDS




| | |
|---|---|
| Sheet: /MCU/ | |
| File: mcu.kicad_sch | |
| **Title:** | |
| Size: A1 | Date: |
| KiCad E.D.A. 10.0.0 | **Rev:** |
| | Id: 3/4 |

# SERIAL MIDI INPUT




Sheet /MIDI/
File: midi_kicad.sch

**Title:**

| | |
|---|---|
| Size: A4 | Date: |
| KiCad E.D.A. 10.0.0 | **Rev:** |
| | Id: 4/4 |