Altium Designer 注意事项

创建项目后,在 Altium Designer 软件的项目(Project)-Project Options 中,将 Options 选项卡中的网络识别符范围(Net Identifier Scope)更改为 Global (Netlabels and ports global) (如下图所示),否则会报错 Net with name " ***" already exists。

