CAD 绘图员(电子)技能等级考试 三级试题

题号: A (单号考生用卷)

- T T T T T T T T T T	单位:		准考证证号:	考生姓名:	
---	-----	--	--------	-------	--

说明:本试题共三页四题,考试时间为3小时,本试卷采用软件版本为Altium Designer15 (可兼容 DXP 2004 SP2)。

上交考试结果方式:

- 1、考生须在监考人员指定硬盘根目录下建立一个考生文件夹,文件夹名称以本人准考证号后8位来命名, (如:准考证651212348888的考生以"12348888"命名建立文件夹):
- 2、考生在考评员指定的目录下查找"素材库.rar"文件,根据考评员提供的密码解压到考生文件夹中:
 - 3、考生根据题目要求完成作图,并将答案保存到考生文件夹中。

一、管理文件(5分)

- 1、在文件夹中新建一个以自己名字拼音命名的项目工程文件。(如:考生陈大勇的文件名为:CDY.PrjPCB);
 - 2、在项目工程内新建原理图库文件,文件名为 cdvlib. SchLib;
 - 3、在项目工程内新建 PCB 封装库文件, 文件名为 cdvlib. PcbLib;
 - 4、在项目工程内新建原理图模板文件,文件名为 cdydot1. Schdot;
 - 5、在项目工程内新建原理图设计文件,文件名为 cdysch. Schdoc;
 - 6、在项目工程内新建 PCB 设计文件, 文件名为 cdypcb. Pcbdoc;
 - 7、在考生文件夹新建一个文件夹,文件名为 cdygerber。

二、制作原理图库元件及 PCB 封装 (20 分)

1、在原理图库文件 cdylib. SchLib中,根据图 1 给出的相应参数(单位为 mil) 绘制原理图库元件,要求尺寸和原图保持一致,命名为 28SSOP,并在第三题改画层次电路原理图中调用;

2、在 PCB 库文件 cdylib. PcbLib 中根据图 2 给出的相应参数创建 MOSFET 驱动器 ADP3110A 的 PCB 封装,命名为 ADP3110A,并在附页一电路原理图中调用。(注:设计单位为 mm);




图 1




图 2

三、改画层次电路原理图(30分)

1、在原理图模板文件 cdydot1. schdot 中画出图 3 所示的动态标题栏,要求:设置图纸大小为 A4, 水平放置,工作区颜色为 18 号色,边框颜色为 3 号色,边框直线为小号直线,颜色为 3 号,文字大小为 16 磅,颜色为黑色,字体为仿宋 GB2312;




图 3

2、在原理图设计文件 cdysch. Schdoc 中将附页一所示的原理图改画成层次电路图,要求所有父图和子图均调用模板文件 cdydot1. schdot,标题栏中各项内容均要从 organization 中输入或自动生成,其中在考生信息中第一行输入考生姓名,第二行输入身份证号码,第三行输入准考证号码,图名为: RC1562L,不允许在原理图中用文字工具直接放置。

所用元件如表 1 所示,如不能在系统库中调用的元件可加载素材库,文件名为:LIB. Schlib。

表 1: 原理图所用元件清单	表	1:	原理	图所	用	元	件	清	单
----------------	---	----	----	----	---	---	---	---	---

序号	名称	元件规格	数量	元件编号
1	逻辑 IC	28SS0P	1	U1
2	显示器	28 OLED	1	U2
3	电源管理芯片	ME4054	1	U3
4	稳压管	6209-3.3V	1	U4
5	MOSFET 驱动器	ADP3110A	2	U5、U7
6	升压芯片	MT3608	1	U6
7	电流感应放大器	INA199	1	U8
8	按键	SW-PB	3	K1~K3
9	电感	10uH	1	L1
10	电感	4. 7uH	1	L2
11	USB 接口	5 PIN CONNECTOR	1	P1

12	场效应管	A0N6512	4	Q1, Q2, Q3, Q5
13	场效应管	ME2302-N	1	Q6
14	二极管	1N5819	2	D1, D2
15	电容	1uF	6	C1, C2, C3, C4, C12, C15
16	电容	10uF	4	C5, C6, C10, C11
17	电容	4. 7uF	3	C7, C9, C13
18	电容	104	5	C8、C14、C22、C24、C25
19	电容	22uF	3	C19、C20、C21
20	电容	103	1	C23
21	电阻	10K	7	R1、R4、R5、R6、R10、R14、R18
22	电阻	2K	1	R2
23	电阻	100K	1	R3
24	电阻	1K	4	R7、R11、20、R21
25	电阻	910K	1	R8
26	电阻	150K	1	R9
27	电阻	3K	1	R12
28	电阻	0. 002R	1	R13
29	电阻	NTC	1	R15
30	电阻	30K	1	R16
31	电阻	1. 1K	1	R17
32	电阻	10. 1K	1	R19

四、生成电路板(45分)

在 PCB 设计文件 cdypcb. Pcbdoc 中,将上题改画层次电路原理图文件生成电路板,并按下列要求进行绘制,要求:

- 1、可以参考选用素材库提供的封装,文件名为"Lib. Pcblib"
- 2、电路没开路、短路,符合生产要求;
- 3、电路板规格为四层板 (叠层: TOP、GND、POWER、BOTTOM)、单面布局、面积 120mm×100mm;
- 4、电路板的布局按照信号流向合理布局(例如:从上至下,从下至上,从左至右,从右至左)。要求原理图中的网络名称与 PCB 文件中的保持一致;
- 5、过孔均采用 10/20 类型 (即过孔内径为 10mi1, 外径为 20mi1), 板的四周须有螺丝孔 (螺丝孔内径为 120mi1, 外径为 160mi1);
 - 6、信号线不得小于 10mil, 电源线不得小于 20mil;
 - 7、发热器件(如:LM7805)周边2mm以内不得放置元件;
- 8、将 PCB 文件输出光绘文件及装配图,将输出的文件保存至 cdygerber 文件夹

