Werkzeug


- Lötkolben, Lötzinn und Lötsauglitze
- Seitenschneider klein

Bausatz

Der Bausatz umfasst alle Bauteile, (Leiterplatten und Komponenten, jedoch ohne Wettersensor BME280 und Raspberry PI), die für den Aufbau einer LoRa-APRS Aufsteckplatine benötigt werden. Die SWISS-ARTG bietet eine beschränkte Anzahl von Bausätzen für den Aufbau der Aufsteckplatine an.


Die SWISS-ARTG stellt bietet einen Bausatz (Platine und alle Bauteile, solange Vorrat) an. Interessenten melden sich unter <info@swiss-artg.ch> oder beim Autor.

Der Zusammenbau erfordert Lötarbeiten auf der Leiterplatte, es werden bedrahtete Komponenten verwendet. Das LoRa-RF-Modul ist 16x16 mm gross, mit Lötaugen im 2 mm Raster.



Stückliste

Item	Qty	Reference(s)	Value	Component
1	1	C1	0.1μ	Capacitor
2	1	D1	EGP30A	Diode
3	1	D2	PWR	LED
4	1	J1	GPIO	AMP HEADER 2*20p
5	1	J2	OLED Display	Display
6	2	J3, J4	Ext	AMP HEADER 1*4p
7	1	J5	RF SMA	SMA socket
8	1	J6	PJ-036DH	Power socket
		R1, R2, R3, R4, R5,		
9	7	R6, R7	10k	Resistor
10	1	R8	150	Resistor
		SW1, SW2, SW3,		
11	5	SW4, SW5	SW_Push	Switch
12	1	U1	RFM96W-433S2	LoRa RF-Module
13	1	PCB	LoRa APRS Board	PCB






Figure 1 Top View

Figure 2 Bottom View



Figure 3: RFM96W-433S2

Vorgehen und Reihenfolge bei der Bestückung

Wir bestücken die kleinen (niedrigen) Bauteile zuerst.


Bestücken der Leiterplatte

A) LoRa Module (Rückseite der Platine)


Das LoRa RF-Module hat ein 2mm Raster, das Modul muss genau auf die Lötpads ausgerichtet werden. Wir verzinnen das Lötpad unten Links (gegenüber Pin1) mit sehr wenig Lötzinn.

Anschliessend legen wir das LoRa RF-Module genau zentriert auf die Lötpads. *Auf Ausrichtung achten!*

Mit dem Lötkolben (ohne Lötzinn) erwärmen wir vorsichtig das vorverzinnte Lötpad bis der Lötzinn unter das RF-Module gezogen wird. Kontrolle und Korrektur der Ausrichtung.



Anschliessend löten wir alle Lötpads (über Kreuz, Vermeidung von Wärmestau).




Optische Kontrolle: Kurzschluss oder fehlendes Zinn.

B) Abblockkondensator C1

Nun löten wir den Abblockkondensator C1 100 nF ein.

C) Widerstände R1 - R7 und R8

Die Wert der Widerstände sind mit einem Fabcode gekennzeichnet:



Bestücke die Widerstände R8 1 150 Ohm (braun-grün-braun) Bestücke die Widerstände R1-R7 10 kOhm (braun-schwarz-gelb)

D) Schutzdiode D1

Bestücke die Schutzdiode D1 (Beachte die Kathode).

E) Drucktasten SW 1 - SW 5

Bestücke die Duchtasten SW 1 - SW 5.

F) Klinkenbuchse J6 Sromversorgung

Bestücke die Klinkenbuchse J6 für die Stromversorgung.

G) OLED-Display

Das OLED-Display hat - je nach Hersteller - eine unterschiedliche Belegung der Versorgungsspannung.

Die beiden Lötpads JP1 und JP2 erlauben beide Typen von Displays zu verbauen. Die Stromversorgung (Vcc und GND) vom Display erfolgt über zwei Lötpads JP1 und JP2. Bei der üblichen PIN-Belegung am Display (Vcc - GND - SCL - SCA) sind die beide Lötpads 2-3 zu verbinden.

Anschliessend kann das OLED Display bestückt werden.

H) 4-Pin Header

Die Platine besitzt einen 4-Pin Header für die serielle Schnittstelle und einen 4-Pin Header für den I2C-Bus vom Raspberry PI. Die Bestückung der beiden Headers kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

I) Leuchtdiode D3

Nun bestücken wir die LED D3, Die Kathode der LED (kurzer Draht) zeigt zum Widerstand R8-

J) 40-Pol Header

Zum Schluss bestücken wir den 40-pol Header auf der Unterseite.

K) SMA Buchse

Stecke die SMA-Buschse auf die Leiterplatte und richte diese auf die Lötpads aus. Alle vier Eckpunkte und den Pin vorsichtig verlöten.

Reinigung und optische Kontrolle

Wir reinigen nun die Lötstellen sorgfältig mit einer Reinigungsflüssigkeit (z.B. Isopropylalkohol 70%) und kontrollieren alle Lötverbindungen. Achte auf Kurzschlüsse oder vergessene Lötstellen.

Test auf Kurzschluss

Mit einem Ohmmeter testen wir die bestückte Platine auf Kurzschluss.

- Messe den Widerstand, zwischen + (Plus) und (Minus, GND). Der Widerstand muss einige Kiloohm betragen
- Tausche nun die Messleitungen
- Wiederhole die Messung (mit umgekehrter Polarität)
- Der gemessene Widerstand muss in beiden Messungen > 50 kOhm betragen.

Test Stromversorgung OLED-Display

Verifiziere mit einem Ohmmeter den Anschluss vom OLED Display gegen das Lötpad GND neben der Schutzdiode.