


قياس شدة التيار الكهربائي

- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسها هي الأمبير A.

كيف استعمال جهاز الأمبير متر:

- (1) ضبط الجهاز مع نوع التيار مثلا المستمر.
- (2) ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نركب الجهاز في الدارة على التسلسل.
- (5) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



جهاز الأمبير متر


قياس شدة التيار الكهربائي

- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسها هي الأمبير A.

كيف استعمال جهاز الأمبير متر:

- (1) ضبط الجهاز مع نوع التيار مثلا المستمر.
- (2) ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) نركب الجهاز في الدارة على التسلسل.
- (5) نوصل مربطه المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$



جهاز الأمبير متر