FC CoolGirl红白机烧录卡DIY手焊自带卡带指南

笔记本: 阅读

创建时间: 2024-11-17 20:07 **更新时间**: 2024-11-26 12:12

URL: https://www.bilibili.com/opus/993115658548936710?from=search&spm_id_fro...

前言:

自己做一张游戏卡带是小时候的梦想,我要将所有我要玩的游戏都装在一张卡带上。那可多酷啊!

准备工具:

- 1.电烙铁(推荐用T12-K或T12-BC2)
- 2.锡线
- 3.助焊膏(不建议用松香)
- 4.USB Blaster(建议提前做好转换板)
- 5.coolgirl写入器(建议用STM32版本, ATMega版本也可以, 只是慢而已)
- 6.放大镜或显微镜
- 7.洗板水及配套的清洗袋
- 8.预编译好coolgirl的CPLD EPM1270固件
- 9.预编译好coolgirl合卡的NES文件

焊接耗时大约3小时,最好预留5小时,以有充足的时间去排查问题。和事 后收拾

大体步骤:

- 1.焊EPM1270
- 2.写入EPM1270固件
- 3.焊PRG部分的电平转换、LDO
- 4.焊PRG SRAM
- 5.测试PRG SRAM是否正常
- 6.焊PRG FLASH
- 7.测试PRG FLASH并写入NES文件
- 8.焊CHAR部分电平转换及CHAR RAM
- 9.测试CHAR RAM并全部测试
- 10.补上退耦电容
- 11.再次测试后上机

正式开工:

开工焊接前,习惯测量一下5V与GND是否短路、VCC与GND是否短路。 因为不止一次试过PCB板拿到手时短路,特别是4层板



6d73f59801e57b466f62f1c083bbb842406861...

2024-11-26 12:10, 44.5 KB




d9189324da86f028907aa7501b7f16f44068612...


2024-11-26 12:10, 51.4 KB

第1步.焊EPM1270


1.将EPM1270四边都涂上助焊膏




2.EPM12/0放到PCB上, 开对好



发现有不对齐情况,立即调整,特别是一开始的时候如果发现对不准要立即调过来。越到后面越难调。



4.再次对EPM1270上一遍助焊膏




9744863c4e64cef6672eb668047cb4e0406861...

2024-11-26 12:10, 61.0 KB




6b2e12647b1033e202725d0adbe457d440606...

0.001 11 00 10 10 11 0100



9ee790cc05163bf76117b43dec0b44de406061...





485df5d46f9a48eccf854bbc163b8bc8406861...

2024-11-26 12:10, 46.2 KB



84d679502f4793c16ffe762b96c6ff3d4068612...

2024-11-26 12:10, 25.0 KB

3.烧写coolgirl固件

推荐win7, 注意一下 QuartusII 的版本不能太新 (我用 10.1sp1) 。新版是不支持EPM1270, 只支持 5M1270!

特别要注意提前将无关的USB都拔掉,因为只要在烧写时USB设备有变动,立即写入失败。(特别是USB转串口这些一定要拔掉。)



8e230b2ff733b8b01abdb08b4467db0540686... 2024-11-26 12:10, 28.5 KB



fa913fa8907faa6b8444f0f4545b414a4068612... 2024-11-26 12:10, 41.9 KB

选择固件(注意: V2.1的固件与V6.4固件是**不通用**,不要刷错固件)然后像截图那样9个勾都勾上,就可以写了。



c6271adb636dba922b86aefbe3759a3440686...

2024-11-26 12:10, 25.9 KB

写入中......



667508de62d1592bd2ff2a06ec0d682b406861...

2024-11-26 12:10, 31.5 KB



05d293d22716f201e3988902ff47e5984068612...


2024-11-26 12:10, 34.8 KB

第3步.焊PRG部分的电平转换、LDO

1.先焊中间的这些阻容





0d075f7d3add5fb07bd3957d829bfb7140686...




135-b6b0534-c3df030201b157b4d1d740606

2024-11-26 12:10, 48.5 KB





焊完PRG电平转换



之后将LDO和SRAM相关的阻容焊好



fddbec8802ef1ab8d6f79320efecd6a4406861...

2024-11-26 12:10, 37.2 KB

第5步.测试PRG SRAM是否正常

将卡带插到写入器中, 然后测试



5b48ced4ef82e29cbac14a5256633222406861...

2024-11-26 12:10, 23.8 KB



31ddfbc72d9fe259b81d5518d7567dcf406861...

2024-11-26 12:10, 59.8 KB

第7步.测试PRG FLASH并写入NES文件



检查FLASH的信息是否正确命令:

famicom-dumper.exe info-coolgirl

如果不能读取就要检查是有连锡,TSOP56的FLASH比较容易连锡



d0cf404dc9bc0bb6a97ad362f421078f406861...

2024-11-26 12:10, 49.0 KB



26b58d0a39d709bad7ad5abde632a42540686...

2024-11-26 12:10, 25.8 KB

第8步.焊CHAR部分电平转换及CHAR RAM



876ef9e63602a32dbaca457d2d305814406861...

2024-11-26 12:10, 49.0 KB





71d4477f374b5598a6f402509246a449406861...

2024-11-26 12:10, 63.2 KB



312029e72d0a2b331e1155607e0b6ca7406861.. 2024-11-26 12:10, 22.6 KB

那就可以试试512K全测试

命令:

famicom-dumper script --cs-file CoolgirlTests.cs --chr-size 512k - chr



ce8dc357b13e1f2b046efb7e475046f7406861... 2024-11-26 12:10, 24.4 KB

第10步.补上退耦电容

先补0603



afd2157956577b1b6238d53b6486037c406861...



ab8e8c26dc9a5d2b478ae0fb44ce3d1540686...

2024-11-26 12:10, 60.0 KB

补完后记得测试是否有短路



42860574f23c07503de84f9f9fa2f3ed4068612...


2024-11-26 12:10, 34.7 KB





6f39c6fdf34e24539efb4e6e7930879a4068612...

2024-11-26 12:10, 44.9 KB





2bec2fb5eb6bdf1bbcf4f13d49bb975d406861...



8a0a4a992d9cef80a1573f94314cc3704068612...

2024-11-26 12:10, 31.1 KB

完结撒花

一些细节:


这个二极管建议用LL4148而不是1N5817, 因为1N5817压降少, RESET时间不够,可能会花屏,要按FC重启键几次才不花屏



caa291dd089791f4808d55b23c9066ef406861...

2024-11-26 12:10, 58.9 KB

建议外加一个22uF的钽电容,原来的22uF贴片电容供电会不稳定(也可能是我买的贴片电容质量不好)。



V2.1 只能在豆机上运行

V6.4可以豆机也可以全集成(83/84/89原装就没有条件试)



99bc953a9ad8afbde372cc828ae52ef5406861...

2024-11-26 12:10, 32.0 KB