
TẠO PROJECT VÀ BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH TRONG KEIL MDK

1. Cài đặt Keil uVision


• Tải phần mềm keil MDK 5 từ trang chủ của Keil

https://www2.keil.com/mdk5


Cài đặt theo hướng dẫn trên phần mềm. Lưu ý ghi nhớ đường dẫn của các thư mục cài đặt.




Sau khi cài đặt, Keil MDK sẽ có giao diện như hình bên dưới




• Nhấn chuột vào nút trên menu để mở cửa số **Pack Installer**. Trong cửa số Pack Installer sẽ có 2 list: Device và Packs



• Trong list **Device** chọn tên vi điều khiển sử dụng, vd: **STM32F103C8** như trong hình:




Trong list Pack, chọn Keil::STM32F1xx_DFP, sau đó nhấn nút install để cài đặt các file thư viên cần thiết cho việc lập trình




2. Tạo project trong Keil MDK

• Trên thanh menu của uVsion chọn Project -> New uVision Project




Sau đó chọn folder chứa file của project, nhập tên cho project rồi nhấn Save


Trong cửa sổ Device chọn vi điều khiển cần sử dụng, vd STM32F103C8, sau đó nhấn OK




• Trong cửa sổ Manage Run-Time Environment, click chọn các ô CORE và Startup như trong hình. Sau đó nhấn OK




Trong ô Project sẽ xuất hiện project mới tạo:




• Chuột phải vào folder Source Group -> Add New Item để tạo file code




• Chọn C file, nhập tên file source rồi nhấn Add




• File code mới tạo sẽ xuất hiện bên cạnh ô Project



• Nhấp chuột phải vào phần màu xám trong ô code, **chọn Insert '#include file" -> stm32f10x.h** để insert file header.




- Nhấp đúp vào file system_stm32f10x.c để cấu hình ban đầu cho vi điều khiển (optional)
- Nhấp chuột vào nút ktrên menu để mở của số **Option**. Trên cửa số Option, chọn tab **C/C++** rồi chọn Language C là c11 như trong hình để sử dụng phiên bản C 2011




- Nhập code cho chương trình
- Để biên dịch chương trình nhấn nút Build Liên menu

3. Nạp chương trình cho VĐK trên giả lập Proteus


• Nhấp chuột vào nút <u>N</u>trên menu để mở của số **Option**. Trên cửa số **Option**, tab **Output**, nhấn chọn **Create HEX File** như trong hình



- Nhấn **OK**, sau đó build lại chương trình.
- Mở sơ đồ mạch mô phỏng trên Proteus, nhấn chuột phải vào vi điều khiển và chọn Edit Properties




Trong cửa sổ Edit Component, chọn file chương trình đã biên dịch cho VĐK ở mục Program
File, sau đó nhập tần số thạch anh trong mục OSC Frequency rồi nhấn OK




4. Nạp chương trình xuống bo thí nghiệm

- Tải ST-Link driver về và cài đặt lên máy tính
- Nhấp chuột vào nút <u>số</u> trên menu để mở của số **Option**. Trên cửa số **Option**, tab **Target**, nhập tần số thạch anh vào ô **Xtal** (MHz).



• Sau đó chọn tab **Debug**, trong dropbox **Use** chọn mạch nạp ST-Link Debugger .



• Để nạp chương trình xuống bo thí nghiệm nhấn nút Load trên menu