

Úvod do mikroprocesorové techniky

Digitální elektronika 2

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

říjen 2020

1/28

- Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítače
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní port
- DODATEK

- Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítače
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní port
- DODATER

3/28

Mikroprocesor


- Mikroprocesor (Microprocessor Unit, MPU) je centrální řídicí jednotka (Central Processing Unit, CPU)
- Jedná se o víceúčelové programovatelné elektronické zařízení řízené hodinovým signálem určené k provádění aritmetických a logických operací pomocí aritmetické logické jednotky neboli ALU.
- Obvykle provádí instruktážní cyklus načítání, dekódování a provádění (fetch, decode, execute)
- Mikroprocesor také komunikuje s dalšími externími součástmi, s paměťovou jednotkou prostřednictvím paměťového rozhraní a může provádět I/O operace na základě konkrétních pokynů.




- První mikroprocesor Intel 4004 z roku 1971
- 4bitová CPU, 16pinové pouzdro, hodinový signál o frekvenci 740 kHz, Harvardská architektura (tj. oddělená paměť pro program a data)
- 16 4bitových registrů
- Instrukční sada pro 46 instrukcí
- cca 2 300 tranzistorů; výrobní technologie: 10 000 nm



Bloková struktura mikroprocesoru Intel 4004





Mikropočítač

- Doplněním mikroprocesoru o podpůrné obvody, tj. vstupně/výstupní periferie a paměť pro program i data vznikne mikropočítač.
- První mikropočítače vznikaly v polovině 70. let, bez klávesnice a displeje. Velikost paměti typicky 4 až 16 kB



- Jedním z prvních mikropočítačů Altair 8800 z roku 1975
- Obsahuje 8bitový mikroprocesor Intel 8080A, hodinový signál 2 MHz
- Velikost paměti RAM 256 B až 64 kB
- Instrukční sada pro 78 instrukcí

Mikrokontrolér

- Mikrokontrolér (Microcomputer Unit, MCU) se skládá z mikroprocesoru a dalších komponent, jako jsou paměťové bloky, digitální I/O, analogové I/O, časovače a další základní periferie.
- Mikroprocesor uvnitř MCU je obvykle jednojádrový procesor a optimalizuje cena/výkon. On-chip paměti jako RAM (Random-access memory) a ROM (Read-only memory) jsou také optimalizovány z hlediska rychlosti, nákladů, trvanlivosti a energetické náročnosti.
- Velké množství výrobců i dodávaných řad mikrokontrolérů: Intel, NXP (dříve Freescale), Microchip Atmel, STM,
 ...
- Mezi další hardwarové komponenty mohou patřit různé vstupní a výstupní komponenty, časovače, struktury přerušení, externí (sériové) sběrnice, ADC, atd. Ty jsou vybírány na základě konečného účelu. Všechny komponenty v mikrokontroléru komunikují prostřednictvím interní systémové sběrnice.



Obrázek: Mikrokontrolér TMS1000 firmy Texas Instruments

- První mikrokontroléry vytvořila firma Texas Instruments pod označením TMS1000 v roce 1974
- 28pinové pouzdro, hodinový signál o frekvenci 400 kHz, 4bitová sběrnice
- velikost paměti RAM 32 B, ROM 1 kB
- 4 vstupní piny, 11 výstupních, 8bitový výstupní paralelní port

Embedded systémy

User Interfaces 2 3 CANCEL CLEAR ENTER Finger Print Sensor Keypad **Embedded Computer** Software Input Variables Output Variables Hardware Output Interfaces Link to Other Subsystems **Codrey Electronics**

- Embedded systém (vestavěný systém) je specializovaný výpočetní systém s hardwarem, který je založen na čipu (může to být mikrokontrolér nebo mikroprocesor). Jeho integrovaný hardware se bude lišit v závislosti na tom, k čemu je systém navržen.
- Obvykle jsou navrženy k provádění přesně definovaného úkolu, který se opakuje buď periodicky, nebo po aktivaci. Tyto systémy mohou interagovat s většími systémy a okolním prostředím.
- Vestavěné systémy mají nízkou spotřebu energie, relativně vysoký výkon a jsou levné.
- Vestavěné systémy musí často pracovat v reálném čase. Takový systém zaručuje smysluplný výstup vytvořený během definovaně krátké doby nebo intervalu.
- Obvykle obsahuje jeden nebo více vzájemně propojených MCU.
- Většina součástí embedded systému jsou elektrické součásti.
 Důležitou funkčnost však může poskytnout také mechanická konstrukce nebo umístění snímačů.


- 1 Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítače
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní port
- DODATER

Základní dělení mikropočítačů podle architektury

- První dělení mikropočítačů iniciovala americká vláda v 70. letech, když požádala Princetonskou a Harvardskou univerzitu, aby navrhly architekturu vhodnou pro potřeby dělostřelectva
- Vznikly dvě základní koncepce:
 - Von Neumannova
 - Harvardská
- Von Neumannova architektura:
 - popisuje jak má číslicový systém pracovat a z jakých hlavních částí by se měl skládat: řídicí jednotka, paměti, I/O obvody
 - zásadní myšlenka von Neumannovy architektury je použití pouze jedné paměti a to pro kontrolní program (instrukce) i pro
 data (proměnné, . . .) obojí je "jedno a totéž"!
 - nekoresponduje s vyššími programovacími jazyky; např. neumožňuje pracovat s vícerozměrnými poli. Von Neumannova architektura např. v počítačích PC
 - program je vykonáván sekvenčně, tj. instrukce se provádějí tak jak jdou za sebou "až na ně dojde řada"
 - vnitřní architektura je nezávislá na řešené úloze. Veškeré změny mají být řešeny softwarově, tzn. počítač je řízen obsahem paměti
 - původní přednost v univerzálnosti architektury je ve svém důsledku nevýhodná systém dokáže zpracovat libovolný problém, ale neefektivně
 - paměť je rozdělena na stejně velké buňky, jejichž pořadové čísla se využívají jako identifikační adresy

Harvardská architektura

- Harvardská architektura chronologicky navazuje na architekturu von Neumannovu a mění některé její vlastnosti
- Zásadní rozdíl je oddělená část paměti pro program a data
- možnost použití pamětí odlišných technologií (EEPROM, Flash, ...)
- dvě sběrnice (pro instrukce, pro data) umožňují současný přístup k instrukcím i k datům
- nevyužitou část paměti pro data ovšem nelze využít pro uložení programu a naopak
- Sekvenční vykonávání instrukcí zachováno



Obrázek: Koncepce oddělené paměti Harvardské architektury u 8bitového mikrokontroléru ATmega328

Procesory CISC/RISC


- Dosavadní dělení procesorů výlučně podle hardwaru. Dále základní dělení procesorů z pohledu instrukční sady:
 - CISC (Complex Instruction Set Computer Počítač s komplexním souborem instrukcí)
 - RISC (Reduced Instruction Set Computer Počítač s redukovaným souborem instrukcí)
- CICS procesory obsahují velké množství instrukcí, které s malými obměnami vykonávají ty samé operace (např. pomocí přímého adresování, indexového adresování, apod.) lze je snadno nahradit posloupnosti jiných instrukcí
- Výskyt některých instrukcí je velmi nízký proč mít tyto instrukce v instrukčním souboru? Každá instrukce rozšiřuje složitost části procesoru určené pro dekódování (rozpoznání) instrukce.
- Procesory RISC se kromě malého počtu instrukcí vyznačují také:
 - malým počtem způsobů adresování
 - používá zřetězené zpracování instrukcí
 - instrukce mají pevnou délku (u AVR 16 bitů) a jednotný formát, což urychluje jejich dekódování
 - používají větší počet rovnocenných registrů (u AVR 32 reg. R0, R1, ..., R31)
- Výsledný program pro procesory RISC:
 - je zpravidla delší z důvodu většího počtu instrukcí s konstantním počtem bitů
 - doba vykonání programu může být kratší, protože většina instrukcí se vykoná v jednom hodinové cyklu

- Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítač
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní por
- DODATE!



Vývoj aplikací, simulátory

Postup při vývoji aplikací: vytvoření zdrojového kódu aplikace a její odladění v simulátoru, příp. emulátoru; pokud
jsou v cílové aplikaci i jiné hardwarové periférie, je vhodné vyzkoušet též na vývojové desce



Obrázek: AtmelStudio 7

Simulátor

- Simulace chování programu na jiném než cílovém procesoru
- Simuluje se přeložený kód, tj. musí být k dispozici převod zdrojového kódu do strojového jazyka požadovaného cílového obvodu
- Obsahuje spouštěcí a ladící programy: krokování programu, breakpointy, . . .
- Zpravidla omezené možnosti simulace okolního (hardwarového) prostředí
- Nepracuje v reálném čase; zpravidla je možné získat informaci o době výkonu programu v počtech taktů hodinového signálu

Vývoj aplikací, emulátory, vývojové desky

Emulátor

- Propojení počítače s cílovým procesorem
- Obslužný software (na PC) obsahuje stejné náležitosti jako u simulátoru, ale odlišné spouštěcí a ladící nástroje
- Umožňuje monitorování cílového procesoru během ladění (obsah proměnných, pozice v paměťovém prostoru, ...)

Vývojová deska

- Hardwarové zařízení (mimo počítač) umožňující odladění aplikace včetně připojení základních periferií (displej, USB, relé, ...)
- V závislosti na aplikaci, není potřeba vytvářet finální zapojení před odladěním; univerzální deska usnadňuje vývoj nové aplikace






Obrázek: Vývojová deska STK500 a Arduino s Ethernetovým modulem

Microchip Atmel AVR





operation

Programátorský model, mikrokontrolér AVR

Definice (Programátorský model)

7

Programátorský model mikrokontroléru (nebo také softwarový pohled na MCU) obsahuje popis paměťového prostoru MCU, soubor registrů, jejich názvy, adresy a funkce, které může programátor využívat.

\$00	R0	\$10	R1
\$01	R1	\$11	R1
\$02	R2	\$12	R1
\$03	R3	\$13	R1
\$04	R4	\$14	R2
\$05	R5	\$15	R2
\$06	R6	\$16	R2
\$07	R7	\$17	R2
\$08	R8	\$18	R2
\$09	R9	\$19	R2
\$0A	R10	\$1A	R2
\$0B	R11	\$1B	R2
\$0C	R12	\$1C	R2
\$0D	R13	\$1D	R2
\$0E	R14	\$1E	R3
\$0F	R15	\$1F	R3

n


- 23 X Low X High Y Low Y High Z Low Z High
- Obecné pracovní registry (anglicky: General Purpose Registers, GPRs). Konečný počet paměťových míst v jádře procesoru s krátkou dobou přístupu
- Pro mikrokon. AVR: 32 8bitových registrů; typická ALU operace vyžaduje dva operandy z GPR, operace se vykoná, výsledek se uloží opět do registru, vše v jednom CPU cyklu
- Názvy registrů: R0, R1, ..., R31
- Adresně namapovány na začátek datové paměti SRAM
- Šest posledních registrů lze využít jako tři 16bitové ukazatele X, Y a Z

17 / 28

Kontrolní registry AVR, Special-Purpose Registers

- Kontrolní registry (Special-Purpose Registers, I/O registers) slouží k řízení jednotlivých periférií i samotného jádra mikrokontroléru: řízení I/O portu, obsah časovače, řízení přerušení, ukazatel na zásobník, stavový registr, ...
- POZOR: Na rozdíl od GPRs neslouží k ukládání "dat", ale každý bit má specifický význam, viz katalogový list/manuál od výrobce
- SPR jsou umístěny v SRAM hned za GPR (pracovními registry)

ATmega328p




- 1 Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítače
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní port
- DODATER



Vstupně/výstupní port

- Nejvšestrannější input/output zařízení mikrokontroléru. GPIO (General Purpose Input/Output)
- Počty pinů korespondují s použitím mikrokontroléru: 4 piny (RS08KA, Freescale), 6 pinů (ATtiny12, Atmel),
 32 pinů (ATmega16, Atmel), 48 pinů (ATmega103, Atmel), . . .

- ATmega328 obsahuje 3 I/O porty (tj. osmici pinů) s označením B, C a D
- U mikrokontrolérů AVR jsou ke každému obousměrnému portu asociovány 3 kontrolní registry:
 - směrový registr DDRx (Data Direction Register)
 - datový (výstupní) registr PORTx (Data Register)
 - vstupní piny PINx (Port Input Pins)



Obrázek: Pinout mikrokontroléru ATmega328

Ovládání obousměrného portu

- Směrový registr DDRxn (x=A,B,C,D; n=0,1,...,7):
 - hodnota 0 ↔ pin je definován jako vstupní
 - hodnota 1 ↔ pin je definován jako výstupní
 - v každém portu je možné libovolně kombinovat vstupní/výstupní piny

7	6	5	4	3	2	1	0	
DDC7	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0	DDRC

Obrázek: Struktura směrového registru DDRC (Port C Data Direction Register)

- Výstupní registr PORTxn :
 - v případě definovaného výstupního pinu, udává hodnota bitu v registru logickou úroveň na pinu. Hodnota 1 (DDRxn=1) ↔
 pin je na vysoké úrovni, apod.
 - v případě vstupního pinu, udává hodnota bitu v registru aktivaci/deaktivaci pull-up rezistoru, viz Tabulka

Tabulka: Definice vstupně/výstupního portu

DDRxn	PORTxn	I/0	Popis funkce
0	0	Vstupní	Vysoká impedance
0	1	Vstupní	Aktivace pull-up rezistoru
1	0	Výstupní	Nízká úroveň
1	1	Výstupní	Vysoká úroveň

Ovládání obousměrného portu, pokračování


- Vstupní registr PINxn:
 - hodnota 0 nebo 1 korespondující s úrovní signálu na vstupu
 - kopírují se zde také data zapsaná do výstupního registru PORTxn
- Každý pin obsahuje přepěťovou ochranu (omezující diody) a možnost připojení pull-up rezistoru
- Piny umožňují také alternativní funkci, kdy jsou využívány interními perifériemi MCU (PWM od časovače, analogový signál pro ADC, ...)

Tabulka: Některé alternativní funkce pinů ATmega328

Pin	Alternativa	Popis funkce
PC5:0	ADC	Vstup 10bitového A/D převodníku
PB5:2	SPI	Sériová komunikace pomocí SPI
PC5:4	TWI	Dvouvodičová sériová sběrnice I2C
PD2	INT0	Zdroj externího přerušení 0
PD1:0	USART	Vstup/výstup sériové komunikace USART




Vnitřní zapojení jednoho I/O pinu




Obrázek: Význam řídicích registrů DDR, PORT, PIN pro jeden I/O pin a přepěťová ochrana pinu


Připojení externích periférií

- Připojení externích periférií (tlačítko, LED, klávesnice, ...) je obecně možné realizovat třemi způsoby:
 - (1) přímé připojení jeden pin je využit k připojení jednoho jednoduchého zařízení (tlačítko, LED, ...)
 - (2) maticové uspořádání několik jednoduchých zařízení je uspořádáno do matice, což snižuje počet potřebných I/O pinů (maticová klávesnice)
 - (3) pomocí pomocných obvodů/řadičů: externí zařízení pracuje nezávisle na řídicím mikrokontroléru. V případě události generuje požadavek na přerušení, které zajistí načtení/vyslání potřebných dat





Zákmity mechanického tlačítka



Obrázek: První průběh: 20 ms/div, ostatní průběhy: 10 ms/div

 Při sepnutí mechanického tlačítka dochází k zákmitům (nechtěné impulsy způsobující nekorektní výkon programu), které je nutné ošetřit

Pomocí zpožďovací smyčky; blokující

 Při stisku i uvolnění tlačítka volat funkci zpoždění a následně testovat logickou úroveň vstupního signálu

Periodické čtení; jednoduchá implementace


 V periodických intervalech (např. 4 ms) číst stav tlačítka. Pokud posloupnost alespoň tří nul, tlačítko považovat za stisknuté

Externí přerušení a časovač

- Při externím přerušení nulovat časovač a s následným přetečením testovat logickou úroveň vstupního tlačítka
- Testovat vždy oba stavy, tj. stisk ale i uvolnění tlačítka

Použití maticové klávesnice

- Nechť maticová klávesnice 4×4 využívá jeden port:
 - 4 piny jsou definovány jako vstupní (např. PB3–PB0)
 - 4 piny jsou výstupní (např. PB7–PB4)
 - Zjištění stisknuté klávesy se provádí tzv. skenováním klávesnice, kdy jsou ve čtyřech krocích vyslány hodnoty na výstupní piny:
 - (1) PB7:4 = 0b1110
 - (2) PB7:4 = 0b1101
 - (3) PB7:4 = 0b1011
 - (4) PB7:4 = 0b0111
- Po každém kroku se skenují vstupní piny. Pokud je některý roven 0, bylo stisknuto příslušné tlačítko
- Kód tlačítka se vypočte ze "souřadnic", tj. ze sloupce a řádky, které obsahují hodnotu nula
- Proces skenování může probíhat opakovaně, např. v nekonečné smyčce



Obrázek: Připojení maticové klávesnice k portu mikrokontroléru

- Popis a použití mikrokontroléru, mikroprocesoru a mikropočítač
- Základní typy architektur v mikroprocesorové technice
- Vývoj aplikací
- Vstupně/výstupní port
- **5** DODATEK



Vybrané funkce AVR-GCC, knihovny avr-libc a jazyka C

Testování jednoho bitu v kontrolním registru:

```
if (bit_is_set(PINA, 0)){
    // only if PINA0 = 1
}
if (bit_is_clear(DDRB, 5)){
    // only if DDRB5 = 0
}
```

• Cyklus s testováním bitu v kontrolním registru:

```
loop_until_bit_is_set(PORTC, 2);
// stay here until PORTC2 = 1
loop_until_bit_is_clear(DDRA, 7);
// stay here until DDRA7 = 0
```

Použití knihovny pro delay:

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL // Clock frequency
#include <util/delay.h>
...
_delay_ms(100); // Wait for 100ms
_delay_us(25); // Wait for 25us
```

• Nastavení/nulování jednotlivých bitů v registru:

```
// set bits to high
PORTB |= (1<<PB7) | (1<<PB0);
PORTB |= _BV(PB7) | _BV(PB0);

// set bits to low
PORTB &= "((1<<PB7) | (1<<PB0));
PORTB &= "(_BV(PB7) | _BV(PB0));

// read control register
temp = PINB;
```

Opakování bitových/logických operací v jazyce C:

```
<< ... bitový posun doleva
```

```
& ... logický součin AND
```

- I ... logický součet OR
- ^ ... exkluzivní součet XOR
- ~ ... negace

_BV() ... makro pro nastavení 1 bitu v bytu