LuatBoard 开发板通信协议 V1.3

一、约定

开发板通讯协议: MQTT 3.1.x 文件编码格式: UTF-8, JSON

- ▶ 小程序发布主题: /luatask/demo/cmd/868575028802041
- ▶ 小程序订阅主题: /luatask/demo/rep/868575028802041
- ▶ 主板和小程序交互报文定义:

指令(cmd)	指令类型(type)	指令参数(ext)	含义
Demo	ui	无或自定义	Uldemo 演示
	update	nil	版本升级演示,reboot 参数表示升级后重启
		reboot	
	i2c	无	AM2320 温湿度传感器演示
	qrcode	无或自定义	二维码自动生成演示
	aduio	1或2或3	播放 MP3 演示
	led	1或2或3	LED 灯控制演示
	lbs	无	基站定位 UI 演示
	ntp	无	NTP 演示支持 UI 显示
	io	0	远程控制 IO33 输出高电平或者低电平
		1	
Read	status	无	读取 LuatBoard 的状态信息
	serverconf	无	读取 LuatBoard 的默认配置信息
Syscmd	reboot	无	服务器远程重启开发板
	upfreq	1-1440	开发板默认上报频率,单位分钟
	fly	0	服务器远程控制开发板进飞行模式
		1	开发板进入飞行模式 1 分钟后自动退出
shell	sendat	AT 指令字符串	远程下发 AT 指令
	print	代码字符串	演示在线编程

注: 所有下发都会返回状态信息,指令字符串全部为小写字母

二、下行指令范例

ui:

小程序提供选择框:

```
1、默认:
```

```
JSON 范例:
{
        "cmd":"demo",
        "type":"ui",
        "ext":"logo"
}
```

2、自定义输入:

str1	8 个中文字符或者 16 个英文字符	
str2	8 个中文字符或者 16 个英文字符	
str3	8 个中文字符或者 16 个英文字符	
str4	8 个中文字符或者 16 个英文字符	

JSON 范例:

```
{
    "cmd":"demo",
    "type":"ui",
    "ext":{
        "str1":"str1...",
        "str2":"str2...",
        "str4":"str4..."
}
```

led:

```
小程序提供选择框:
流水灯 1
心跳灯 2
等级灯 3
组合灯 4
JSON 范例(流水灯):
{
"cmd":"demo",
"type":"led",
"ext":1
}
```

qrcode:

```
默认显示"http://www.openluat.com"的二维码,如果你需要自定义二维码的内容请输入:
JSON 范例:
{
    "cmd":"demo",
    "type":"qrcode",
    "ext":"http://wiki.openluat.com"
}
```

i2c:

I2C 使用外设 AM2320 演示,请按提示,将 AM2320 插入 I2C 扩展口,如果你插上了 SPI OLED 屏,会在屏幕上同步显示 AM2320 的结果

```
开发板返回: AM2320 的温湿度信息 JSON 范例: {
```

```
"cmd":"demo",

"type":"i2c",

"ext":""
```

update:

演示远程更新 script 功能

小程序先下发查询指令,查询当前状态 status,包括信号强度,版本信息,和 IMEI 。 然后下发远程升级指令,

小程序提供选择框: 更新后是否重启模块(nil 或 "reboot")

然后 让用户选择是否重启模块的指令,

重启模块后会自动上报最新的状态信息,对比框提示新旧版本号差异

```
JSON 范例:
{
    "cmd":"demo",
    "type":"update",
    "ext":"reboot"
}
```

lbs:

演示基站定位能力

小程序下发指令后,开发板进行 LBS 定位,并返回坐标。小程序看情况是否调用地图显示? ??

下发指令后, 屏幕上会显示基站定位的坐标和地址

}

ntp:

```
演示上电时间和 NTP 执行后的时间
指令 cmd = "demo",type="ntp",
屏幕上会显示当前时间,3 秒后小程序主动查询状态,可以获得同步后的时间
JSON 范例:
{
    "cmd":"demo",
    "type":"ntp",
    "ext":""
```

audio:

}

开发板自带三首 mp3 音乐 pwron.mp3,sms.mp3,call.mp3,小程序应该提供三个选择框让用户选择播放的 MP3,然后下发指令。

```
JSON 范例:
{
        "cmd": "demo",
        "type": "audio",
        "ext": "pwron"
}
```

io:

小程序演示远程控制设备开关,这里的设备用 IO33 脚对应的红色 LED 灯代替,小程序上建议用个 LED 图标点亮 1 和灭 0 的状态与下发指令同步显示。

```
JSON 范例:
{
```

```
"cmd": "demo",

"type": "io",

"ext": 1
}
```

指令为 read 的情况

小程序提供按钮,由用户点击,下发查询,并回显开发板返回的结果(主意数据格式化显示)。

```
查询状态 JSON 范例:

{
    "cmd": "read",
    "type": "status",
    "ext": ""

}
查询服务器配置信息 JSON 范例:

{
    "cmd": "read",
    "type": "serverconf",
    "ext": ""

}
```

上报状态:

```
JSON 范例
{
    "cmd": "demo",
    "type": "qrcode",
    "csq": 11,
    "softVer": "0.0.1",
```

```
"lodVer": "Luat_V0025_8955_UI",

"lng": "114.6044148"

"lat": "033.8566738",

"addr": "河南省郑州市中原区金河路",

"stamp": "20180701125922",

"ext": {

temp = "25.0"

hum = "45.9%"

},
```

主意: ext 只有在需要上报返回数据的时候才会有数据

上报服务器信息:

```
JSON 范例:

{
    "sub": "/luatask/demo/cmd/",
    "pub": "/luatask/demo/rep/",
    "ip": "47.96.86.11",
    "port": 1883,
    "lastwill": "/luatask/demo/offline/",
    "pwd": "",
    "uid": "",
    "qos": 0,
    "keepalive": 60
}
```

指令为 syscmd 的情况

小程序提供按钮下发, 由用户自己监测开发板情况

远程重启开发板:

```
JSON 范例:
{
    "cmd": "syscmd",
    "type": "reboot",
    "ext": ""
}
```

设置 LuatBoard-Air202 自动上报频率

```
小程序下发默认上报频率,默认上报频率是 1 分钟 1 次。
JSON 范例:
{
    "cmd": "syscmd",
    "type": "upfreq",
    "ext": "5"
}
```

远程控制开发板飞行模式:

```
远程下发飞行模式指令,当 ext 为 1 的时候,1 分钟后会自动退出飞行模式。
JSON 范例:
{
    "cmd": "syscmd",
    "type": "fly",
    "ext":1
}
```

指令为 shell 的情况

分 sendat 和 print 的情况

sendat:

```
JSON 范例:
{
    "cmd": "shell",
    "type": "sendat",
    "ext": "用户的 AT 指令"
}
```

printf:

```
JSON 范例:
{
    "cmd": "shell",
    "type": "printf",
    "ext": "用户的 lua 代码"
}
```