Sistemas Muestreados. Sistemas empotrados $1\,$


Héctor Lacueva Sacristán

24/04/2025


Índice


Introducción	2
Definiciones	2
Conversor analógico-digital (CAD) o (ADC)	2
Muestreo y reconstrucción	3
Teorema de muestreo (Shannon)	3

Tratamiento digital de la señal



Tratamiento digital de señal simplificado





Definiciones

- Señales discretas: p.e. las señales generadas por un computador.
 - Se representan por una secuencia $\{X_k\}$.

* p.e.
$$X_k = 0, 1.5, 1.66, 2, 2.77, \cdots$$

• Señales muestreadas: una señal continua al ser muestreada da lugar a una señal discreta.

El computador tiene un algoritmo Ecuaciones en diferencias:

- x(k+1) = ax(k) + bx(k-1) + cx(k-2) + du(k).
- Ecuaciones en diferencias = transformador de secuencias.

Conversor analógico-digital (CAD) o (ADC)

En MSP430:

- Un solo convertidor, 16 canales multiplexados (12 al exterior).
- Precisión de 12 bits, aproximaciones sucesivas.
- Modos: conversión continua, conversión única.
- Flag indica fin de conversión. Puede generar interrupciones.

- VREFL \leq V \leq VREFH \rightarrow 0x000 \leq CONVERSION \leq 0xFFF.
- Hasta 200 kHz.
- Inicio conversión:
 - **Software**: escritura del bit ADCCTL0.ADCSC = 1.
 - Hardware: Pin externo, RTC overflow, TB1.1.
- Características adicionales:
 - Sensor de temperatura.
 - Comparador.

Muestreo y reconstrucción

Teorema de muestreo (Shannon)

Una señal continua x(t) cuya transformada de Fourier $X(\omega)$ sea de banda limitada (ω_s) , estará completamente determinada por la secuencia x_k obtenida por el muestreo de la misma si:

$$\omega_m \ge 2\omega_s \Rightarrow T \le \frac{\pi}{\omega_s}$$

- Si $\omega_m > 2\omega_s$: reconstrucción perfecta por filtrado.
- Si $\omega_m < 2\omega_s$: no se puede reconstruir.
- En la práctica existen señales de las que no se puede decir que sean de banda limitada