Organización del procesador

Procesadores comerciales

Héctor Lacueva Sacristán

Índice

Riesgos	2
Estructurales	2
Causa	2
Solución	2
De datos	2
Causa	2
Solución	2
De control	2
Causa	2
Solución	2
Dependencias vs. Riesgos	2
Dependencias	3
Dependencia verdadera (True dependency)	3
Descripción	3
Soluciones	3
Dependencia de salida (Output dependency)	3
Antidependencia (Antidependency)	3
Interrupciones	4
Multiciclo	5
Un camino de ejecución	5
Varios caminos de ejecución	5
SCOREBOARD	6
Problemas	7
Terminación en orden: Añadir etapas	8
Terminación en orden: ROB (Reorder Buffer)	8
Organizaciones alternativas	9

Riesgos

Estructurales

Causa

No disponibilidad de un módulo cuando se necesita.

Solución

En general se solucionan duplicando módulos y segmentando ALUs.

De datos

Causa

No disponibilidad de un dato cuando se necesita.

Solución

Ver algunas soluciones en *Dependencias*.

De control

Causa

Desconocimiento de cuál es la próxima instrucción que debe ejecutarse, culpa de los saltos.

Solución

Solución 1: Detener pipeline. Detener hasta que se conozca si el salto se produce. Demasiado lenta,

Solución 2: Asumir salto no tomado (NT). Si fallo de predicción, desechar todas las instrucciones en ejecución equivocadamente. Funciona bien si hay muchos saltos NT.

Solución 3: Predicción dinámica de saltos. Basada en eventos pasados. Predecimos que ocurrirá lo mismo que la vez anterior.

El predictor almacena: - La parte menos significativa de la dirección de la instrucción de salto. - Un bit indicando si T o NT la última vez.

Funciona bien en bucles.

Solución 4: Saltos retardados La siguiente instrucción a la de salto siempre se ejecuta. El compilador selecciona la instrucción adecuada.

Dependencias vs. Riesgos

Un riesgo es una limitación hardware.

Una dependencia es una propiedad del código.

```
subcc **r1**, r2, r3 addcc r5, **r1**, r4
```

Si hay dependencia puede existir o no riesgo.

Dependencias

Dependencia verdadera (True dependency)

Descripción

También conocida como dependencia productor-consumidor.

```
sub **$2**, $1, $3 ; productor
add $4, **$2**, $5 ; consumidor a distancia 1
or $6, $7, **$2** ; consumidor a distancia 2
```

Causan riesgo de lectura después de escritura (LDE o RAW).

Soluciones

Solución 1: NOPs El compilador se encarga de garantizar que no se produzcan riesgos, para ello se insertan instrucciones NOP entre aquellas instrucciones que tengan dependencias de datos.

Desventaja: la ejecución se hace más lenta.

Solución 2: Anticipación de operandos Anticipar operandos mediante cortos. No siempre soluciona los riesgos, por ejemplo la instrucción LOAD. En ese caso habría que detener el procesador. De esto se encarga la Unidad de detención del pipeline. (introducir una NOP).

También se conoce como fordwarding.

Solución 3: Reordenamiento del código Reordenamiento del código para minimizar el número de detenciones. Lo hace el compilador. Algunas de las estrategias más comunes son el loop unrolling y el software pipelining.

Dependencia de salida (Output dependency)

Aparece cuando dos instrucciones escriben en el mismo registro.

```
sub **$2**, $1, $3
add **$2**, $4, $5
```

Causan riesgo de escritura después de escritura (WAW).

Antidependencia (Antidependency)

Aparece cuando una instrucción lee un registro y después otra lo modifica.

```
sub $2, **$1**, $3 add **$1**, $4, $5
```

Causan riesgo de escritura después de lectura (WAR).

Interrupciones

Multiciclo

Las etapas tienen latencias dependiendo de lo que se quiera realizar. Por ejemplo podríamos pensar en:

- Añadimos multiplicación float (*):
 - Latencia de operación 5 ciclos (1, 2, 3, 4, *5).
 - Latencia de inicio de $\frac{1}{5}$ ciclos.
- Modelamos una cache más realista:
 - Latencia de operación 3 ciclos (M1, M2, M3).
 - Latencia de inicio de $\frac{1}{3}$ ciclos.

Aparecen nuevos casos de parada:

- Load seguido de consumidora a distancias 1, 2 y 3.
- Multiplicación seguida de consumidora a distancias 1, 2, 3, 4 y 5.
- Estructurales.

Un camino de ejecución




Figure 1: Un solo camino de ejecución

- Terminación en orden.
- No hay riesgos WAW, WAR.
- Riesgos estructurales:
 - Instrucción FLOAT seguido de cualquiera.
 - ld/st seguido de ld/st.
 - ld/st seguido de +/-.

Varios caminos de ejecución




Figure 2: Varios caminos de ejecución

- Terminación en desorden.
 - Interrupciones imprecisas.
- Riesgos WAW.
- Riesgos estructurales:
 - FLOAT seguido de FLOAT.
 - FLOAT seguido de ld/st en W.
 - FLOAT sesguido de +/- en W.

- ...

Se crean cortocircuitos desde salida de cada UF a entradas de cada UF.

SCOREBOARD

Se usa para el correcto funcionamiento del procesador con varios caminos. Proporciona gestión de riesgos estructurales, de datos y de control.

Estructurales en UFs Para cada UF multiciclo:

• Contador que indica cuantos ciclos quedan en estado ocupado. Cuando se lanza una operación de latencia de inicio X, el contador se inicializa con el valor X-1.

Estructurales en BR Vector de bits puerto escritura BR:

Indica para los próximos ciclos, si el puerto de escritura está ocupado o libre. Por ejemplo:




Figure 3: Vector del puerto de escritura

Cada instrucción lanzada desde etapa D, si escribe en BR:

- Comprueba que el ciclo que necesita el wBR está libre.
 - Si está ocupado, espera.
 - Si está libre, lo ocupa y continúa.

RAW y control de cortos Cuando una instrucción lee en su etapa D el estado de un registro fuente, éste puede ser:

- P: pendiente. La instrucción no puede avanzar.
- C: corto. Se podrá servir desde corto cuando la instrucción llegue a etapa E.
- Br: banco de registros. El valor leído en este mismo ciclo en etapa D es el válido. No se activa corto.




Figure 4: Muestra la ejecución con BR de medio ciclo y de ciclo entero

Dependiendo de si tenemos banco de registros capaz de leer y escribir en medio ciclo o no, tendremos un solo ciclo de serviccio desde cortos o dos.

WAW Instrucción "simple" (latencia 1) lee en su etapa D el estado de su registro destino.

- Estados P3, P2 y P1: la instrucción no puede avanzar.
- Si avanza escribiría en desorden.




Figure 5: Muestra la ejecución de dos instrucciones consecutivas que escriben en el mismo registro

Problemas

Riesgos RAW y estructurales.

• Detectar y parar en decodificación

Terminación en desorden: interrupciones imprecisas.

- Asegurar terminación en orden
 - Añadir etapas artificiales para igualar caminos.
 - Reorder Buffer (ROB).

Riesgos WAW y WAR

- Detectar y parar en decodificación.
- Permitir varias versiones de cada registro (más adelante).

Terminación en orden: Añadir etapas

Añadir etapas para igualar latencias: etapas de Tránsito (T_i) .




Figure 6: Ruta de datos con ejecución con misma latencia

Interrupciones precisas con punto de consolidación justo antes de etapa W.

NO riesgos WAW

• La escritura se realiza en orden de programa.

Riesgos estructurales

- FLOAT seguido de FLOAT.
- Ld/St seguido de Ld/St.
- Desaparecen los riesgos en W, todas las instrucciones llegan 5 ciclos después de D.

Riesgos RAW

- Todas las instrucciones tardan 6 ciclos hasta escribir en BR (de D a W).
- Mientras, las dependencias tienen que esperar o capturar valor mediante corto.
- Aumenta mucho el número de cortos o diminuyen prestaciones.
- También aumenta la complejidad del scoreboard.

Terminación en orden: ROB (Reorder Buffer)

Volvemos a los tres caminos con diferentes latencias.

- Moveremos el punto de consolidación tras la etapa de escritura (W).
- El banco de registros pasará a ser un banco de registros especulativo (BRe), en el sentido de que algunos de estos datos aún no han sido consolidados y pueden ser erróneos. La escritura en este será en desorden en etapa W.
- Las instrucciones leen operandos de este BRe en etapa D, o de cortos.
- Solo un cortocircuito en cada camino, desde la UF.
- Añadiremos otro banco de registros, el banco de registros consolidado (BRc) en el que los valores están consolidados.
- Añadimos una nueva estructura: el Reorder Buffer (ROB).

Banco de registros consolidado (BRc) Contiene el valor preciso de los registros tras la ejecución de la última instrucción consolidada y antes de ejecutar la instrucción más vieja que queda en ROB.

Reorder Buffer (ROB)

• Cuenta con una entrada por instrucción, en orden de programa

- Se reservan en etapa D, si el ROB está lleno bloquea D.
- Cuando una isntrucción produce resultado, lo escribe en ROB y en BRe.
- Cada ciclo, si la instrucción más vieja del ROB ya ha terminado escribe resultado en BRc de valores consolidados y sale del ROB.

Interrupciones En caso de interrupción:

- Borrar el contenido del ROB (Todo lo que está a la izquierda del punto de consolidación se tira).
- Anular todas las etapas del segmentado.
- Guardar como PC de retorno el de la siguiente instrucción más vieja del ROB.
- Copiar BRc de consolidados a BRe de especulativos.
 - Por hardware, parte del tratamiento de la interrupción.
- Ejecutar rutina de interrupción.




Figure 7: Ruta de datos con escritura en BRe en desorden, ROB y BRc

Organizaciones alternativas

Organización con un banco de registros y ROB

- Los valores especulativos solo se guardan en ROB.
- ROB sirve operandos a las UFs en etapa D, junto a cortos y a BRc.
 - Requiere búsquedas asociativas.
- BRc: con valores consolidados. Sirve valores consolidados. También se usa para recuperar en casos de interrupción o salto mal predicho.

Organización con un banco de registros, ROB y tabla de mapeo (MT)

- Todo igual que en el caso anterior
- MT sirve para evitar las búsquedas asociativas.
- MT: tabla que asocia a cada registro el lugar donde está su resultado
 - Entrada del ROB o entrada del BRc.

MEJOR SOLUCIÓN HASTA EL MOMENTO.




Figure 8: Ruta de datos con un BRc, ROB y MT