## Índice

Multiprocesadores Práctica 1: evaluación	
Multiprocesadores	
Prác	tica 1: evaluación
Para c	ealcular $n^o$ instrucciones en ejecución (en código ensamblador):
	esc.avx si que tiene LEN iteraciones vec.* tienen menos iteraciones
Dadas	:
	ESCALAR = 100I VEC = 25I
El fac	for de reducción es: $F_R = \frac{ESCALAR}{VEC}$
La rec	$\operatorname{ucción es:} R = \frac{ESCALAR}{VEC} * 100$
	ealcular el Speed-Up:
• ,	$SpeedUp = \frac{T_{esc}}{T_{v}}$
	valcular R:
• ,	$R = \frac{N_{FLOP}}{T_{res}}GFLOPS$
	rtante:
• ]	No contar instrucciones de memoria Una instrucción vectorial hace N operaciones de cálculo En el caso de FMA hará el doble de operaciones, suma y multiplicación conjuntas. Velocidad pico: velocidad en un estado ideal (todo operaciones de cálculo).  — Calcular el límite de la velocidad.
2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1	Me meto en el LAB, ejecuto el comando para ver máquinas abiertas.  Hago ssh a una máquina encendida.  Buscas en internet el procesador de la máquina  Buscas en la documentación oficial la familia del procesador (Coffee Lake)  Buscar número de unidades funcionales y su frecuencia.  Frecuencia turbo máxima (buscamos la mayor).  Buscar en Wikichip coffee lake.  Buscar ruta de datos.  Buscar cuantas UFs pueden ejecutar una instrucción de cálculo cada ciclo.  Hay que calcular tres picos distintos:  1. pico escalar  2. pico vectorial sin fma  3. pico vectorial con fma