## Capítulo 5: Configuración del switch

Para configurar port-security es importante saber que la interfaz debe estar en modo access o en modo trunk. Port-security no puede habilitarse en una interfaz que esté en modo dinámico.

• Habilitar port-security.

SwA(config-if)# switchport port-security

Indicar que sólo se permite una MAC por interfaz.

SwA(config-if)# switchport port-security maximum 1

• Configurar el modo restrict para cuando ocurra una violación del puerto.

SwA(config-if)# switchport port-security violation restrict

• Configurar el aprendizaje de direcciones MAC sticky.

SwA(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

• O bien especificar una MAC de forma estática.

SwA(config-if)# switchport port-security mac-address 5400.0000.0001

• Verificar el estado de port-security.

SwA# show port-security