设备名称：焊台热风枪二合一拆焊台

品牌 BaKon 白光　型号 BK8586D

1. 设备图片：



BK8586D 主机、热风枪与烙铁手柄（商品外观图）

2. 存放地点：YA414

3. 关键性能参数（文字或者图片快照）：

主机最大 640 W；AC 230 V、50 Hz；尺寸 160×95×141 mm。

热风枪：最大 550 W，100–500 ℃，气流量 120 L/min。烙铁：最大 90 W，180–480 ℃，适配 900M 系列烙铁头。

4. 购买链接：

https://e.tb.cn/h.jhSGn57NnLznSvI?tk=mtHE60Q0Po0

5. 驱动与控制软件、参数手册（包括 PDF 附件）：

常规使用通过本机 SET、UP、DOWN 按键和风量旋钮完成，两路加热由独立开关控制，无需安装电脑控制软件。

在线说明书（BaKon 白光商城）

完整 14 页手册已整理为附件 1；后续页面提炼面板、参数、基本操作、功能设置与保养要点。

面板与技术参数



面板图：温度显示、SET 切换、UP / DOWN 调温、风量旋钮及两路独立开关

项目	内容
主机型号	BK8586D，焊台 / 热风枪二合一
主机功率与输入	最大 640 W；AC 230 V、50 Hz
外形尺寸与外壳	160×95×141 mm；金属外壳
热风枪输出	最大 550 W；温度范围 100–500 ℃
热风枪气流量	120 L/min；通过面板旋钮调节风量
热风枪发热芯	853B 发热芯
烙铁输出	最大 90 W；温度范围 180–480 ℃
烙铁发热芯 / 烙铁头	1370S 发热芯；900M 系列烙铁头
烙铁头至接地电阻	低于 2 Ω
显示与控制	双路温度数码显示；两路加热独立控制

参数依据：附件 1 印刷第 3 页。功率为手册标注的最大值；温度范围为设定范围，不代表控温精度。尺寸按原资料顺序列示，登记时以实物为准。

基本操作与关机冷却



热风拆焊作业示意；温度与风量应按焊点、元件和工艺要求设定

1. 准备：将主机放置稳固、通风的位置，检查保护接地、电源线及手柄。装好热风枪支架和合适喷嘴；清洁海绵先湿润。更换喷嘴或烙铁头前应断电并冷却至室温。

2. 通电：确认两路加热开关关闭，再接通电源并打开后面板总开关。按需要打开热风枪或烙铁加热开关，也可同时使用两路。

3. 设定：按 SET 进入温度设置，对应温度数字闪烁；用 UP / DOWN 调节，再按 SET 在两路间切换。完成后等待 5 秒自动保存；旋转风量旋钮调节热风量。

4. 作业与暂停：待温度适合工艺后使用。不用时将手柄放回相应支架；进入休眠后，重新拿起手柄可唤醒。不要用手触碰喷嘴、发热管或烙铁头。

5. 结束：先关闭两路加热开关，将手柄放回支架；待热风枪自动冷却、风机停止后，再关闭后面板总开关。不要在风机仍进行冷却时直接切断总电源。

休眠状态：手册说明热风温度降至 100 ℃以下、烙铁温度降至 180 ℃以下后进入休眠，对应数码管显示“---”。休眠时间和是否启用可分别设置，详见下一页。

安全与保养：远离易燃物，保持工作区通风；停用前为烙铁头保留适量锡，焊接前再清洁。高温部件完全冷却后再收纳，勿自行拆开主机或手柄维修。

功能设置与随附资料

同时长按 UP 和 DOWN 进入功能设置。设置完成后选择“-0-”保存并退出；各项目含义如下（附件 1 印刷第 5 页）。

项目	内容
-0-	保存并退出
-1-	烙铁温度补偿：−99 ℃至 + 99 ℃
-2-	烙铁休眠：OFF 或 1–99 分钟；初始 5 分钟
-3-	热风枪温度补偿：−99 ℃至 + 99 ℃
-4-	热风枪休眠：OFF 或 1–999 秒；初始 OFF
-5-	摄氏 / 华氏温度单位切换（℃ / ℉）
-6-	密码设置，用于限制未经授权的参数调整

异常显示：S-E 表示对应通道的传感器或相关部分故障；H-E 表示发热元件或相关部分故障，设备会自动停止加热。发现异常后停止使用，完成必要冷却并断电，联系售后检修。



商品图中的标配清单（配件数量按实际装箱核对）

配件核对：主机含烙铁手柄及热风枪，另配烙铁架、热风枪支架、清洁海绵、电源线和说明书。商品图列喷嘴 2 只，在线手册列 3 只，数量以实际套餐和装箱清单为准。

维护：外壳用软布清洁，避免液体进入；不用溶剂、锉刀或粗糙物清理烙铁头，不长期空载高温加热。需要换芯、校准或处理传感器故障时，按完整手册由专业人员检修。

完整附件：附件 1_BK8586D 在线说明书_离线整理版.pdf，按在线页面原顺序保存 14 页。

页脚导航：注意事项 1 页；面板 2 页；规格 3 页；操作 4–5 页；维护 6–7 页；烙铁头与喷嘴选型 8–9 页。

资料来源：用户提供的 BK8586D 商品图片，以及 BaKon 白光商城《BK8586D 焊台、拆焊台二合一使用说明》。选型目录中的配件不代表全部随设备提供。