



π School of Engineering

Industrial Automation Base

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir

MOD 02 Structures de données.

Keywords: DUT Type Conversion ARRAY STRUCT

Type conversion

Le Structured Text (du moins son compilateur) est exigeant et contraignant en terme de conversion de types.

A raison!

Exemple

```
iSignal_2 : INT := 0;
iSignal_3 : INT := 0;
uiSignal : UINT := 65535;
```

```
iSignal_2 := uiSignal;
iSignal_3 := UINT_TO_INT(uiSignal);
```



Implicit conversion from unsigned Type 'UINT' to signed Type 'INT': possible change of sign

Dans les deux cas, le résultat sera -1. Dans le premier cas, le compilateur met en garde contre le risque. Dans le deuxième cas, le résultat sera le même, mais on peut supposer que le programmeur en

implémentant explicitement la fonction de conversion aura pris conscience du risque d'un résultat qui pourrait être non désiré.

L'environnement de développement propose des fonctions de conversion pour presque toutes les figures de conversion de données. C'est une bonne pratique de les utiliser systématiquement afin d'éviter une mulitplications des **Warning**.

Il n'est pas rare, et même très courant de constater que certains programmes génèrent beaucoup de **Warning**. Dans la plupart des cas, aucun ne sera critique. Le risque est toutefois de laisser passer **celui qui provoquera un crash**.

ARRAY, les tableaux de données

On peut utiliser des données de 1, 2 voir 3 dimensions.

Les trois dimensions sont valables pour le compilateur Codesys. Pour d'autres types de compilateurs, ceci demande à être vérifié.

```
VAR

i_Array : ARRAY [1..10] OF DINT;

ij_Array : ARRAY [1..10, 1..5] OF DINT;

ijk_Array : ARRAY [1..5, 1..10, 1..10] OF DINT;

END_VAR
```

Une manière classique d'utiliser les tableaux est dans une boucle for

```
VAR
    iMyLoop : DINT := 0;
    i_Array : ARRAY [1..10] OF DINT;
END_VAR

FOR iMyLoop := 1 TO 10 BY 1 DO
    i_Array[iMyLoop] := iMyLoop;
END_FOR
```

Le code ci-dessus, si il est parfaitement correct, ne devrait pas être utilisé, il n'est pas robuste! Une bonne pratique consiste à utiliser des VAR GLOBAL CONSTANT pour les dimensions des tableaux, celles-ci seront réutilisées dans les boucles.

Remarquez que, même pour une tâche autant simple qu'une boucle, on évite un variable du type **i**. Il s'agit ici d'une bonne pratique, et non d'une obligation. Raison: un variable i est compliquée à identifier dans le code.

Définir les constantes dans: GVL ARRAY SIZE.

```
VAR_GLOBAL CONSTANT

I_MAX_SIZE : UDINT := 10;

J_MAX_SIZE : UDINT := 20;

K_MAX_SIZE : UDINT := 5;

END_VAR
```

Définir les tableaux à l'aide des constantes.

```
VAR
    iMyLoop : DINT := 0;
    jMyLoop : DINT := 0;
    kMyLoop : DINT := 0;

    i_Array : ARRAY [1..GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE] OF DINT;
    ij_Array : ARRAY [1..GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE,

1..GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE] OF DINT;
    ijk_Array : ARRAY [1..GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE,

1..GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE, 1..GVL_ARRAY_SIZE.K_MAX_SIZE] OF DINT;
```

Les constantes sont définies dans un fichier séparé GVL_ARRAY_SIZE et demandent un accès sous la forme GVL_ARRAY_SIZE.MY_CONSTANT. C'est un peu plus long à écrire, mais cela améliore la robustesse et la structure du programme.

Utilser les boucles avec les constantes.

```
FOR iMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE BY 1 DO
    i_Array[iMyLoop] := iMyLoop;
END_FOR

FOR iMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE BY 1 DO
    FOR jMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE BY 1 DO
        ij_Array[iMyLoop,jMyLoop] := iMyLoop * jMyLoop;
    END_FOR

END_FOR

FOR iMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE BY 1 DO
    FOR jMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE BY 1 DO
    FOR kMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE BY 1 DO
    ijk_Array[iMyLoop,jMyLoop,kMyLoop] := iMyLoop * jMyLoop * kMyLoop;
    END_FOR
END_FOR
END_FOR
```

Attention au **temps de cylce** ! Une boucle **trop longue** peut provoque le **crash** du PLC. Si la marge est relativement élévé pour un processeur puissant, la limite peut être rapidement atteinte sur un PLC d'entrée de gamme.

Dans la pratique

Je n'utiliser presque jamais de tableaux à plusieurs dimensions, je privilégie les STRUCT qui sont développés un peu plus loin dans le cours.

Définir un tableau sous forme de type utilisateur.

```
TYPE stArrayOfDint :
STRUCT
    jArray : ARRAY[1..GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE] OF DINT;
END_STRUCT
END_TYPE
```

Définir un tableau de types

```
VAR
ijStArray : ARRAY [1..GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE] OF stArrayOfDint;
END_VAR
```

Utiliser un tableau de types


```
FOR iMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.I_MAX_SIZE BY 1 DO
    FOR jMyLoop := 1 TO GVL_ARRAY_SIZE.J_MAX_SIZE BY 1 DO
        ijStArray[iMyLoop].jArray[jMyLoop] := iMyLoop * jMyLoop;
    END_FOR
END_FOR
```

Ce type de construction rend le nombre de dimensions du tableau théoriquement **infinie**. Le nombre de boucles encapsulée les unes dans les autres est probablement limitée.

Data User Type, DUT

Quel que soit l'environnement dans lequel est intégré un compilateur Codesys, on a la posibilité de sélection un **Add DUT**

- Structure
- Enumeration
- Alias
- Union



Create a new data unit type

Structure

Une structure permet d'organiser les variables par sujet de manière hiérarchiques. Contrairement à un **ARRAY** qui est une liste d'objets identiques, un structure peut contenir des variables différentes.

Forme simple d'une structure pour un axe.

Définition de la structure

```
TYPE ST_AxisInfo :
STRUCT

AxisId : UDINT;
AxisName : STRING;
SetVelocity : REAL;
SetDeceleration : REAL;
ActualPosition : REAL;
ActualVelocity : REAL;
bAxisStopped : BOOL;
DigitalInput_1 : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
```

Valeur initiale

Si la grandeur est pertinente il est conseillé de donner une grandeur intiale. Une information du type 'Axe de base' sera préférable à ' '.


Instanciation

```
VAR
getVelocity: REAL;
stAxisInfo: ST_AxisInfo;
END_VAR
```

Codage

```
getVelocity := stAxisInfo.ActualVelocity;
```

L'aide à la saisie, IntelliSense, combiné à une structure facilite grandement l'écriture de code complexe sans qu'il soit constamment nécessaire de se référer à la liste des variables. L'IDE affiche automatiquement la liste des variables de la structure après l'écriture du point.



ST_AxisInfo combiné à IntelliSense


Structure dans une structure

On peut placer des variables simples dans une structure, mais aussi d'autres variables composées telles que STRUCT ou ARRAY.

```
TYPE ST_AxisLimits :
STRUCT
   Positive_mm : REAL := 100;
Negative_mm : REAL := -100;
```

```
MaxVelocity_m_s : REAL := 1000;
END_STRUCT
END_TYPE
```


Ci dessous, la représentation UML de ST_AxisInfo composé avec ST_AxisLimits.



ST_AxisInfo avec ST_AxisLimits en composition

Codage

```
stAxisInfo.stAxisLimit.Positive_mm := 500;
```




ST AxisInfo.stAxisLimit.PositiveLimit IntelliSense

La définition des structures doit être une des premières étapes de tout programme PLC.

- Cela permet de fixer rapidement la structure du programme. Phase de spécification
- Cela accélére la phase de codage Gain en productivité
- Cela simplifie la lisibilité du programme *Phase de maintenance*.

Structure Extends

La notion de Structure Extends appartient à la spécification Object-Oriented Programming **OOP** du IEC 61131-3. *Certaines plateformes importantes comme Siemens ne la supportent pas en 2023*.



ST_AxisInfo_Base MoreInputs Extends ST_AxisInfo

La notion de Structure Extends permet de créer une structure existante à partir d'une nouvelle. En termes de programmation Orientée Objet, **OOP**, on parle d'héritage.

Le but de cours n'est pas de rentrer dans les subtilités de l'approche orientée objet, mais d'en mentionner certaines caractéristiques quand elle facilite un programmation **Classique**.

Définition de la structure

Dans l'exemple ci-dessous, le programmeur veut utiliser la structure ST_AxisInfo, mais il veut simplement plus d'entrées à disposition et les ajoute à une nouvelle structure ST_AxisInfo_MoreInputs.

```
TYPE ST_AxisInfo_MoreInputs EXTENDS ST_AxisInfo :
STRUCT
   DigitalInput_2 : BOOL;
   DigitalInput_3 : BOOL;
   DigitalInput_4 : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
```

Codage de structures avec Extends

L'utilisation de Extends ne change strictement rien en termes de codage.

Avantage principal de la notion de Extends

Dans les exemples ci-dessus, nous avons 3 structures différentes, ST_AxisInfo et ST_AxisInfo_MoreInputs. Supponsons qu'il soit nécessaire d'ajouter une information générale pour chaque type.

```
AxisStopped : BOOL;
```

En programmation classique, sans extends, il sera nécessaire d'ajouter la variable à **deux endroit dans le code**.

Avec l'utilisation de EXTENDS, il suffira d'ajouter la variable dans la structure de base, soit à **un seul endroit** dans le code.

En général, même si c'est possible, on ne passe pas les STRUCT par VAR_IN ou VAR_OUT. d'une Function ou d'un Function Block Ceci afin d'éviter le temps perdu à faire des copies de variables de la structure vers le block et vice versa.


De préférence on utilise VAR_IN_OUT, qui passe l'adresse de la structure, on travaillera donc sur les valeurs d'origine

FB avec VAR_IN_OUT

Déclaration d'un FB avec VAR_IN_OUT

```
FUNCTION_BLOCK FB_StopAxis
VAR_IN_OUT
   ioAxisInfo : ST_AxisInfo;
END_VAR
```

Instanciation d'un FB avec VAR_IN_OUT



ST_AxisInfo with FB_StopAxis

Ce qu'il est **très important de comprendre** dans cette construction, c'est que stAxisInfo et fbStopAxis_X sont deux entités qui sont déclarées séparément. Une structure pour un axes complet contient parfois plusieurs dizaines de variables, il serait au niveau codage et à lors de l'exécution du code, absolument contreproductif de copier chaque valeur de stAxisInfo dans fbStopAxis_X.

```
VAR
stAxisInfo : ST_AxisInfo;
fbStopAxis_X : FB_StopAxis;
END_VAR
```

La structure ST_AxisInfo doit être instanciée: stAxisInfo et FB_StopAxis travaillera avec les valeurs mémorisées dans stAxisInfo.

Codage d'un FB avec une structure en IN_OUT


```
(* With ST_AxisInfo *)
fbStopAxis_X(ioAxisInfo := stAxisInfo);
```

Structure EXTENDS avec VAR_IN_OUT

Un peu d'abstraction avec EXTENDS

Ceci dépasse un peu le cadre *basic* de ce cours, mais cela permet d'illustrer l'intérêt de l'extension **OOP**.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons créé une structure d'axe **spéciale** avec **deux codeurs**.




VAR_IN_OUT with Extends

Cependant, nous avons le droite de passer la nouvelle structure ST_AxisTwoEncoder en VAR_IN_OUT même si elle est de type différent, car elle possède exactement par héritage les variables attendues par fbAxisInfo.

Avantage, il n'est pas nécessaire de réécrire un FB FB_StopAxis pour cette nouvelle structure.

Si Extends n'est pas disponible

Il est possible en version classique non OOP d'obtenir le même résultat, mais c'est moins élégant:



VAR_IN_OUT with Composition

Dans ce cas, on passera une partie de la structure seulement en VAR_IN_OUT

Enumeration


L'énumération est mon type préféré, principalement pour la construction de CASE <state> OF.

Premier exemple

```
MoveTwo := 30,
    MoveTwoCheckDone := 40,
    ErrorStop := 50,
    Stopped := 60
) := Idle;
END_TYPE
```

Intérêt principal de l'énumération

Le principal intérêt de é'énumération est la description d'une machine d'état. Dans la figure ci-dessosu, les transitions sont à titre d'exemple uniquement.



Description des états à partir d'une énumération

Codage d'un CASE_OF

```
VAR
    stateMotion : EN_MotionStateMachineNoDefType :=
EN_MotionStateMachineNoDefType.Idle;
END_VAR
CASE stateMotion OF
    EN MotionStateMachine.Idle:
        stateMotion := EN_MotionStateMachine.MoveOne;
    EN MotionStateMachineNoDefType.MoveOne:
        stateMotion := EN MotionStateMachine.MoveOneCheckDone;
    EN_MotionStateMachineNoDefType.MoveOneCheckDone:
        stateMotion := EN MotionStateMachine.MoveTwo;
    EN MotionStateMachineNoDefType.MoveTwo:
        stateMotion := EN MotionStateMachine.MoveTwoCheckDone;
    EN_MotionStateMachineNoDefType.MoveTwoCheckDone:
        stateMotion := EN MotionStateMachine.ErrorStop;
    EN_MotionStateMachineNoDefType.ErrorStop:
        stateMotion := EN_MotionStateMachine.Stopped;
    EN MotionStateMachineNoDefType.Stopped:
END_CASE
```

Dans certains environnements, par exemple Siemens, les Enums n'existent pas, dans ce cas on pourra utiliser des constantes. Dans tous les cas, l'écriture d'une machine d'état sans caractères littéraux est une mauvaise pratique

TextList support

Text list support enables localization of the enumeration component identifiers and a representation of the symbolic component value in a text output in the visualization. Personnellement jamais utilisé.

Extends Enum

Impossible. Il n'est pas possible d'étendre un Enum comme il est possible de le faire avec une structure.

Deuxième exemple

```
TYPE EN_TrafficLight_typ :
(
    Idle := 99,
    Rouge := 1,
    Orange := 2,
    Vert := 3
) WORD := Rouge;
END_TYPE
```

Noter Idle à 99, c'est que si l'Enum n'est pas initalisé, il ne fonctionnera pas.

Noter) WORD := Rouge; **WORD** permet ici de forcer le type de base à utiliser pour l'Enum, par exemple pour un traitement numérique ou logique.

Noter qu'il est possible de fixer une valeur d'initilisation pour l'Enum. lci: Rouge.

Alias

Un alias est un type de données défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour créer un nom alternatif pour un type de données ou un bloc fonctionnel.

Example: On délare une chaine de 50 caractères ascii

```
TYPE T_Message : STRING[50];
END_TYPE
```

Déclaration

```
sMessageA : T_Message;
```

Utilisation

```
sMessageA := 'This is a message';
```

Ceci est intéressant si on utilise souvent une certaine construction, ici la chaine de caractères.

Union

Une UNION est une structure de données qui contient généralement différents types de données. Dans une union, tous les composants ont le même décalage, ce qui signifie qu'ils occupent le même espace mémoire.

L'intérêt d'une union réside principalement dans la programmation de bas niveau. Dans l'exemple cidessous tirée d'un capteur IO-Link Baumer O300.DL. Le capteur retourne les données dans une trame de 24 bits. Pour accéder à certaines données, on devra le faire soit sous forme de bits, ou de bytes.

8-23	7	6	5	4	3	2	1	0	
MDC1					Α	Q		BDC1	
	Das Quality bit signalisiert, dass die Signalqualität unter einen festgelegten Wert gesunken ist.		The quality bit signals that the signal quality has fallen below the configured threshold.			Le bit de qualité qui indique la qualité du signal en vertu Une valeur fixe a baissé.			
C1:	Status des logischen Schal- tausgangs des Sensors.		Status of the logical switching output of the sensor.			Etat de la sortie de commuta- tion logique du capteur			
	Das Alarmbit signalisiert, dass es mit der Konfiguration oder der Funktion des Sensors ein Problem gibt			The alarm bit signals that there is a problem with the configuration or the functionality of the sensor			tence	Le bit d'alarme signale l'exis- tence d'un problème avec la configuration ou la fonctionnali- té du capteur	
MDC1:	Kontinuierliche Messwerte des Sensors		Continuous measurement values of the sensor				Des valeurs de mesure continues du capteur		

IO-Link Process Data for Baumer O300.DL

- MDC1: 2 bytes de données pour la grandeur du signal (16 bits)
- Q: le bit de qualité qui indique que le signal est utilisable
- BDC1: un seuil programmable qui fait que le capteur peut être utilisé simplement comme détecteur de proximité sans se soucier de la valeur MDC1.
- A: un bit d'alarme qui indique un problème dans le capteur.

Déclaration d'une structure de bits.

```
TYPE ST_Bits:
STRUCT

bBit7: BIT;
bBit6: BIT;
bBit5: BIT;
bBit4: BIT;
bBit3: BIT;
bBit2: BIT;
bBit1: BIT;
bBit0: BIT;
```

Déclaration d'une union de 3 bytes.

```
TYPE U_3Byte :
UNION
    a3Byte : ARRAY[1..3] OF BYTE;
    aBits : ARRAY[1..3] OF ST_Bits;
END_UNION
END_TYPE
```

###Instanciation de l'union

```
VAR

bAlarme : BOOL;

iSignal : INT := 0;

u3Byte : U_3Byte;

END_VAR
```

Utilisation dans le code

```
bAlarme := u3Byte.aBits[3].bBit3;
iSignal := WORD_TO_INT(u3Byte.a3Byte[1] * 256 + u3Byte.a3Byte[2]);
```

- On pourra vérifier facilement quel devrait être le résulat si le Byte 1 vaut 0E et le Byte 2 E6
- On pourra vérifier ensuite quel devrait être le résulat si le Byte 1 vaut FF et le Byte 2 FF

Big Endian vs Little Endian

Une application d'une union pourra aider à la résolution de problèmes liés à l'Endianness .

Endianness

Spécifie l'ordre dans lequel les séquenes de **bytes** sont enregistrée en mémoire.

Little Endian	Big Endian
Intel	Motorala
Byte with the smallest value first	Byte with the largest value first
decimal 41394	decimal 41394
0xA1B2	0xA1B2
0xB2, 0xA1	0xA1, 0xB2

Concrètement pour une représentation Little-Endian sur un processeur Intel.

```
VAR
    myBytes : ARRAY[1..4] OF BYTE;
END_VAR

// For myByte[1] - myByte[2] - myByte[3] - myByte[4]
    myByte[1] := 16#B2;
    myByte[2] := 16#A1;
    myByte[3] := 16#0;
    myByte[4] := 16#0;
```

Exercices

Exercice 1, Min/Max/RMS of ioBuffer


Nous avons en variable globale un buffer de 50 valeurs venant d'un convertisseur 16 bits, valeurs positives ou négatives. La taille du buffer est fixée par une constante. A chaque cycle, le système fait l'aquisition de 50 valeurs, sampling rate 50 [kHz] avec un bus temps réel à 1 [kHz]. A chaque cycle, nous voulons obetenir:

- iMinSampleValue, la grandeur minimum.
- iMaxSampleValue, la grandeur maximum.
- iRMSSampleValue, la grandeur RMS.

Solution Exercice 1

Exercice 2, State Machine

Ecrire l'Enum et la structure CASE_OF, c'est à dire uniquement les états sans les transitions de la machine d'état ci-dessous.



Machine d'états CSV Write

Contraintes:

- le premier état à la valeur 999.
- les autres états ont une valeur fixe.
- l'énumération est de type UDINT
- l'état initial est forcé à WAIT RISING EDGE

• la variable d'état du CASE_OF est stateCsv.

Solution Exercice 2

Exercice 3, Modbus avec Endianess

Une série de registres Modbus sont donnés avec les informations suivantes. Format Big-Endian.

Register	Туре	Unit	Description
0-3	INT(32)	Wh	Total active energy
4-7	INT(32)	VARh	Total reactive energy
8-11	INT(32)	VAh	Total apparent energy

Une trame Modbus arrive dans le registre suivant:

Warning, this examples comes from a datasheet for Modbus. Do not forget about the integer defintion of IEC 61131-3 for 32 bits integer. That is: **DINT**!

```
modBusFrame : ARRAY[0..11] OF BYTE := [0, 8, 143, 237, 0, 41, 3, 189, 255, 254, 21, 231];
```

Nous devons lire la trame ci-dessus avec un processus Intel Little-Endian pour afficher les valeurs dans des DINT.

Solution Exercice 3

Exercice 4, VAR_IN_OUT with Extends

Déclarer, instancier et coder l'exemple ci-dessus avec ST_AxisTwoEncoder.

Solution Exerice 4

Solution des exercices

Solution Exercice 1, Min/Max/RMS of ioBuffer

Fichier GVL_IO_BUFFER de déclaration des variables globales.

Codage

```
PROGRAM PRG_MinMaxMean
VAR
    iBufferLoop : UDINT;
    iMinValue : INT;
    iMaxValue
                 : INT;
    iRMSValue
                 : INT;
    iSumRMSValue : LINT;
END_VAR
// Init values before computation
iMinValue := GVL IO BUFFER.MAX 16 BITS;
iMaxValue := GVL_IO_BUFFER.MIN_16_BITS;
iSumRMSValue := 0;
FOR iBufferLoop := 1 TO GVL_IO_BUFFER.IO_BUFFER_SIZE BY 1 DO
    // Get min value
    IF GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop] < iMinValue THEN</pre>
        iMinValue := GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop];
    END_IF
    // Get max value
    IF GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop] > iMaxValue THEN
        iMaxValue := GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop];
    END_IF
    // Accumulate values (need a variable bigger as min/max INT)
    iSumRMSValue := iSumRMSValue + (GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop] *
GVL_IO_BUFFER.ioBuffer[iBufferLoop]);
END FOR
// Values with 16 bits suppose no informatino lost
iRMSValue :=
LREAL_TO_INT(SQRT(LINT_TO_LREAL(iSumRMSValue/GVL_IO_BUFFER.IO_BUFFER_SIZE)));
```

Test

Avec tous les échantillons à 0, sauf:

- un échantillon à 50
- un échantillon à -50

iMinValue := -50 iMaxValue := 50 iRMSValue := 10

Solution Exercice 2, State Machine

```
### Enum
TYPE EN_CSV_WriteSteps :
(
    WAIT_RISING_EDGE := 0,
    GENERATE_FILENAME := 21,
```

```
OPEN_SOURCE_FILE := 1,
    WAIT_OPEN_NOT_BUSY := 2,
    CONVERT_ONE_CSV_RECORD := 3,
    WRITE_RECORD_TO_FILE := 4,
    WAIT_UNTIL_WRITE_NOT_BUSY := 5,
    CLOSE_SOURCE_FILE := 10,
    WAIT_UNTIL_CLOSE_NOT_BUSY := 11,
    ERROR_OR_READY_STEP := 100
) UDINT := WAIT_RISING_EDGE;
END_TYPE
```

Codage

```
VAR
    stateCsv : EN_CSV_WriteSteps;
END_VAR

CASE stateCsv OF
    EN_CSV_WriteSteps.WAIT_RISING_EDGE:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.GENERATE_FILENAME:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.OPEN_SOURCE_FILE:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.WAIT_OPEN_NOT_BUSY:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.CONVERT_ONE_CSV_RECORD:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.WRITE_RECORD_TO_FILE:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.WAIT_UNTIL_WRITE_NOT_BUSY:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.CLOSE_SOURCE_FILE:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.WAIT_UNTIL_CLOSE_NOT_BUSY:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.BRROR_OR_READY_STEP:
    ;
    EN_CSV_WriteSteps.ERROR_OR_READY_STEP:
    ;
    END_CASE
```

Solution Exercice 3, Modbus avec Endianess

Liste des constantes dans le fichier GVL Modbus

```
VAR_GLOBAL CONSTANT
    MB_FRAME_SIZE : INT := 12;
    NUMBER_OF_INT32 : INT := 3;
    TYPE_SIZE_IN_BYTE : INT := 4;
END_VAR
```

Définition de l'union U SolveModbus

```
TYPE U_SolveModbus :
UNION
    myBytes : ARRAY[1..GVL_Modbus.TYPE_SIZE_IN_BYTE] OF BYTE;
    diMyResult : DINT;
END_UNION
END_TYPE
```

Définition de la structure générale

```
TYPE ST_SolveModbus:

STRUCT

arMyRegisters : ARRAY[1..GVL_Modbus.NUMBER_OF_INT32] OF

U_SolveModbus;

TotalActiveEnergy_Wh : DINT;

TotalReactiveEnergy_VARh : DINT;

TotalApparentEnergy_VAh : DINT;

END_STRUCT

END_TYPE
```

Program

```
VAR
   modBusFrame: ARRAY[1..GVL_Modbus.MB_FRAME_SIZE] OF BYTE:=[0, 8, 143, 237,
0, 41, 3, 189, 255, 254, 21, 231];
              : ST SolveModbus;
    stResult
    // Number of INT (32 bits - 4 bytes) in the frame
   int32Loop : INT;
    // Number of Byte in INT
    iRegInt32 : INT;
    iCheck
           : INT;
    iCheckLoop : INT;
END_VAT
// Only used to check if the program runs (not needed for algorithms
iCheck := iCheck + 1;
iCheckLoop := 0;
// Dispatch registers from Frame to Struct
FOR int32Loop := 1 TO GVL_Modbus.NUMBER_OF_INT32 BY 1 DO
    FOR iRegInt32 := 1 TO GVL Modbus.TYPE SIZE IN BYTE BY 1 DO
        // Next line is not usefull, write it to help debug if needed
        iCheckLoop := (int32Loop-1) * GVL_Modbus.TYPE_SIZE_IN_BYTE + iRegInt32;
```

```
stResult.arMyRegisters[int32Loop].myBytes[(GVL_Modbus.TYPE_SIZE_IN_BYTE+1)-
iRegInt32] := modBusFrame[(int32Loop-1) * GVL_Modbus.TYPE_SIZE_IN_BYTE +
iRegInt32];
    END_FOR
END_FOR

// Total active energy, should be 561133
stResult.TotalActiveEnergy_Wh := stResult.arMyRegisters[1].diMyResult;

// Total reactive energy, should be 2687933
stResult.TotalReactiveEnergy_VARh := stResult.arMyRegisters[2].diMyResult;

// Total apparent energy, sould be -125465
stResult.TotalApparentEnergy_VAh := stResult.arMyRegisters[3].diMyResult;
```

Solution Exerice 4, VAR_IN_OUT with Extends

To be completed