



School of Engineering

HEI-Vs Engineering School - Industrial Automation Base

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir

Module 05 Programmation robuste Exercices

Exercices

Reprendre ## Exercice Work on data structure with VAR_IN_OUT, mais avec le calcul en continu avec un FB doté de InOp.

Exercice 1, StateMachine_typ

Exercice court.

J'utilise souvent le préfixe _typ, pour identifier un DUT.

Déclarer une structure, STRUCT qui contienne:

- une variables selector de type E_Color pour une machine d'état. Voir dans le script.
- les variables nécessaire à la détermination de l'état précédent.
- les éléments nécessaires au comptage du nombre de transition vers le feu rouge depuis l'orange.
- une information en format STRING sur l'état actuel.

Solution exercice 1

Exercice 2, 7 segments display, Enable.

Exercice relativement long, ~1h.

Cet exercice pourra paraître un peu répétitif au niveau du codage. Cependant il permet de bien illustrer le principe de codage robuste.

Si les conditions pour le passage d'un état à l'autre devenaient plus complexe, il s'avérera finalement beaucoup plus rapide à coder qu'un système conditionnel de type IF..ELSE..ELSIF.

Il est très facile à lire et a analyser en cas de blocage dans un état.

Nous souhaitons piloter un affichage 7 segments à l'aide d'une machine d'état.

- Nous voulons utiliser un bloc fonctionnel FB_SevenDigitDriverEnable
- Nous n'utilisons que les 4 premiers digits.
- La machine d'état utilise en toutes lettres, STATE_INOP_ZERO, STATE_INOP_ONE, STATE_INOP_TWO, STATE_INOP_THREE.
- Deux entrées codent les chiffres en binaire avec A et B, A = Msb, B = Lsb``.
- Sept sorties servent à coder les sorties a à g, Sa, Sb,
- Nous utilisons un block fonctionnel de type Enable. Soit 7 états en tout.
- Un bit d'entrée, Vcc est connecté sur la tension d'alimentation de l'afficheur 7 segments, si cette valeur est FALSE, le FB signal une erreur.
- On attend une seconde, 1 [s] entre l'état Init et les états InOp** pour permettre à l'afficheur de se mettre en service.



7 segment Displays Number, image from www.electronics-tutorials.ws


Solution exercice 2

Exercice 3, 7 segments display, Execute.

Exercice relativement court si exercice 2 déjà rédigé

En prenant comme base l'exercice 2, 7 segments display, Enable. On veut maintenant faire un compteur qui affiche successivement les digits 0-1-2-3-0... basé sur **un block fonctionnel de type Execute**, variante sans Done, **voir FSM ci-dessous**.

Notez l'état des sorties InOperation, Active et Error dans la FSM.



State diagrame pour exercice 3

La FSM peut paraître comme très complexe. Dans la réalité, elle a été réalisée de manière à utiliser les mêmes états que l'exercice 2 et simplifier le codage. C'est la raison pour laquelle l'état Done n'apparaît pas comme dans le script du module 5.

Robustesse signfie aussi capacacité à **tester tous les cas de figure**. Ici, tous les cas de figure sont clairement identifiés. Cela peut paraître extrêmement éxagéré pour un affichage à 7 segments, cela l'est peut-être nettement moins si il s'agit de piloter l'ouverture de la vanne d'une turbine de \$423 [MW]\$.

Les deux entrées de codage MSB et LSB sont abandonnées, mais par contre, on ajoute une entrée Init, qui si elle est activée force le passage dans l'état Init.

A chaque flanc montant de l'entrée Execute, le compteur s'incrémente de 1.

- 1. Quels sont les éléments du code qui doivent être modifié ?
- 2. Modifier le code de l'exercice 2 pour réaliser ce compteur.

Solution Exercice 3

Exercice 4, Move Absolute (Pas terminé, ne pas faire / Noch nicht fertig, tu es nicht)

Construire un bloc fonctionnel qui permette de mettre sous tension un axe et d'effectuer un mouvement absolu. Les blocs fonctionnels suivants sont disponibles selon la spécification de PLCopen.

- MC_Power
- MC Reset
- MC_MoveAbsolute.

Dans ce cas de figure, on constate(ra) que la gestion d'un système, même relativement simple en apparence, peut rapidement s'avérer complexe si l'on veut que le système soit robuste. Les données sont présentées sous la forme des exigences de l'utilisateur, URS, User Requierments Specifications.

Exercice 5, Move Velocity (Pas terminé, ne pas faire / Noch nicht fertig, tu es nicht)

Il s'agit d'une variante de l'exercice 4. Dans ce nouveau cas, il ne s'agit plus de travailler avec un axe en mode **position**, mais en mode **vitesse**. Un cas typique pourrait être le pilotage d'une pompe, débit proportionnel à la vitesse.

Reprendre les données de l'exercice précédent avec les modifications suivantes:

- Remplacer MC_MoveAbsolute par MC_MoveVelocity.
- Remplacer la consigne de position par une consigne de vitesse.



Grundfos: Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré.

Solution Exercices

Solution Exercice 1, StateMachine_typ

```
(*
   www.hevs.ch
    Institut Systemes Industriels
    Project: Module Robust Programming
    Author:
             Cedric Lenoir
   Date:
              2024 January 10
    Summary:
              Answer Exercice 1 with optional comments.
*)
TYPE StateMachine_typ :
STRUCT
    // Variable selector
   selector
                      : E Color;
    // Auxiliary variable to determine state N-1
    selectorMem
                     : E_Color;
    // Selector at N-1
    selectorNm1
                  : E_Color;
    // Trigger for transition
   trigOrangeRed
                   : R_TRIG;
    // Transitions number
   diCountOrangeRed : DINT;
```

```
// State information
   strColorText : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE
```

Solution Exercice 2, 7 segments display, Enable.

Enum pour machine d'état.

```
(*
    www.hevs.ch
    Institut Systemes Industriels
    Project: Module Robust Programming
    Author: Cedric Lenoir
Date: 2024 January 10
    Summary: Enum for exercices 2 & 3.
*)
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_SevenDigitDriver :
    STATE_IDLE := 999,
    STATE_INIT := 1,
    STATE_INOP_ZERO := 2,
    STATE_INOP_ONE := 3,
    STATE_INOP_TWO := 4,
    STATE_INOP_THREE := 5,
    STATE_ERROR := 6
) := STATE_IDLE;
END_TYPE
```

Header Function Block FB_SevenDigitDriverEnable

```
(*
   www.hevs.ch
   Institut Systemes Industriels
   Project: Module Robust Programming
   Author:
             Cedric Lenoir
   Date:
             2024 January 10
   Summary: Function Block for exercice 2.
FUNCTION_BLOCK FB_SevenDigitDriverEnable
VAR_INPUT
   Enable : BOOL;
   Vcc
              : BOOL;
   Msb
              : BOOL;
   Lsb
              : BOOL;
```

```
END_VAR
VAR_OUTPUT
   InOperation : BOOL;
   Error : BOOL;
              : BOOL;
   Sb
             : BOOL;
   Sc
             : BOOL;
   Sd
             : BOOL;
             : BOOL;
   Se
             : BOOL;
   Sf
              : BOOL;
   Sg
END_VAR
VAR
   stateDigit : E_SevenDigitDriver;
   tonToInOp : TON;
END_VAR
```

Code Function Block FB_SevenDigitDriverEnable

```
CASE stateDigit OF
    E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE:
        IF Enable THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INIT;
        END_IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INIT:
        IF NOT Enable THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
        END_IF
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
        END IF
        IF NOT Msb AND
           NOT Lsb AND
           tonToInOp.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
        END IF
        IF NOT Msb AND
                   AND
           Lsb
           tonToInOp.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE;
        END_IF
        IF Msb
                   AND
           NOT Lsb AND
           tonToInOp.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO;
        END IF
        IF Msb AND
           Lsb AND
           tonToInOp.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO:
```

```
IF NOT Enable THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
    END IF
    IF NOT Vcc THEN
        stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE ERROR;
    END IF
    IF NOT Msb AND
      Lsb
             THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE;
    END IF
    IF Msb
               AND
       NOT Lsb THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO;
    END_IF
    IF Msb AND
       Lsb THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE;
    END IF
E SevenDigitDriver.STATE INOP ONE:
    IF NOT Enable THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
    END IF
    IF NOT Vcc THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
    END IF
    IF NOT Msb AND
      NOT Lsb THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
    END IF
    IF Msb
               AND
       NOT Lsb THEN
        stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO;
    END IF
    IF Msb AND
       Lsb THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE;
    END IF
E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO:
    IF NOT Enable THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
    END IF
    IF NOT Vcc THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
    END IF
    IF NOT Msb AND
       NOT Lsb THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
    END IF
    IF NOT Msb AND
       Lsb
              THEN
        stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE;
    END IF
    IF Msb AND
       Lsb THEN
```

```
stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE:
        IF NOT Enable THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE IDLE;
        END IF
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE ERROR;
        END IF
        IF NOT Msb AND
          NOT Lsb THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
        END_IF
        IF NOT Msb AND
           Lsb
                  THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE;
        END IF
        IF Msb
                   AND
           NOT Lsb THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR:
        IF NOT Enable THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
        END IF
END_CASE
// Timer Init to InOp
tonToInOp(IN := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INIT), PT := T#1S);
// Set outputs, there are many possibilities.
Sa := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Sb := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP THREE);
Sc := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP THREE);
Sd := (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP THREE);
Se := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO);
Sf := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO);
Sg := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
InOperation := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
               (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
               (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
               (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP THREE);
```

```
Error := stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
```

Code has been tested in simulation with ctrlX Works

```
VAR
    fbSevenDigitDriverEnable : FB_SevenDigitDriverEnable;
END_VAR

// Call FB
fbSevenDigitDriverEnable();
```

Solution Exercice 3, 7 segments display, Execute.

Header

```
(*
   www.hevs.ch
   Institut Systemes Industriels
   Project: Module Robust Programming Author: Cedric Lenoir
              2024 January 10
   Date:
    Summary: Function Block for exercice 3.
*)
FUNCTION_BLOCK FB_SevenDigitDriverExecute
VAR INPUT
   Execute : BOOL;
   Vcc
              : BOOL;
   Init
              : BOOL;
END_VAR
VAR OUTPUT
   InOperation : BOOL;
   Active : BOOL;
              : BOOL;
   Error
              : BOOL;
   Sa
              : BOOL;
   Sb
             : BOOL;
: BOOL;
: BOOL;
   Sc
   Sd
    Se
   Sf
              : BOOL;
              : BOOL;
    Sg
END_VAR
VAR
   stateDigit : E_SevenDigitDriver;
   trigEx : R_TRIG;
   tonToInOp : TON;
   diDigitcnt : DINT;
END_VAR
```

Code of Function Block

```
//
// Used to get rising edge of Execute for counter
// Note that as an exception, FB Trigger called before FSM
trigEx(CLK := Execute);
CASE stateDigit OF
    E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE:
        IF Execute THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INIT;
        END_IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INIT:
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
        END IF
        IF Execute
                       AND
           tonToInOp.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO:
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
        END_IF
        IF Init THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INIT;
        END_IF
        IF trigEx.Q THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE INOP ONE;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE:
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
        END IF
        IF Init THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE INIT;
        END IF
        IF trigEx.Q THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO:
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E SevenDigitDriver.STATE ERROR;
        END IF
        IF Init THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INIT;
        END_IF
        IF trigEx.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE;
        END IF
```

```
E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE:
        IF NOT Vcc THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR;
        END IF
        IF Init THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INIT;
        END IF
        IF trigEx.Q THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO;
        END IF
    E_SevenDigitDriver.STATE_ERROR:
        IF NOT Execute THEN
            stateDigit := E_SevenDigitDriver.STATE_IDLE;
        END_IF
END CASE
// Timer Init to InOp
tonToInOp(IN := (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INIT), PT := T#1S);
// Set outputs, there are many possibilities.
Sa := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Sb := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Sc := (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP ZERO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Sd := (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP ZERO) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO) OR
      (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Se := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO);
Sf := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO);
Sg := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
      (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP THREE);
InOperation := (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
               (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP ONE) OR
               (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INOP TWO) OR
               (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Active := (stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE INIT)
                                                            OR
          (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ZERO) OR
          (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_ONE) OR
          (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_TWO) OR
          (stateDigit = E_SevenDigitDriver.STATE_INOP_THREE);
Error := stateDigit = E SevenDigitDriver.STATE ERROR;
```

Solution Exercice 4, Move Absolute Solution Exercice 5, Move Velocity