



### **School of Engineering**

# Industrial Automation Base

Cours AutB

Author: Cédric Lenoir

# Module 00 Quick Start

Keywords: Variables / Instructions / Cycle Time / Types / Triggers / Timers



Logo International Electrotechnical Commission

# Programmable controllers - Part 1: General information

### Abstract (www.iec.ch)

IEC 61131-1:2003 applies to programmable controllers (**PLC**) and their associated peri-pherals such as programming and debugging tools (PADTs), human-machine interfaces (HMIs), etc., which have as their intended use the control and command of machines and industrial processes. It gives the definitions of terms used in this standard. It identifies the principal functional characteristics of programmable controller systems. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1992 and constitutes a technical revision. *This bilingual version (2012-05) corresponds to the monolingual English version, published in 2003-05*.

Les citations en anglais ne sont pas traduite.

# Objectif

Ce module est destiné à présenter les notions de base nécessaires pour aborder le premier travail pratique.


- Système Cyclique
- Variables
- Les types de base
- Triggers
- Timers

A la fin **des** modules, vous devriez être capable de gérer ce genre d'axes.



Application Example, 5 Axis Handling Solution, Source: Bosch Rexroth

Ou encore aborder le pilotage d'axes pour ce genre d'application:



Laser Metal Deposition, Source: EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt)


# Les langages de IEC 61131-3

Ce paragraphe sur les langages est donné à titre d'information. Nous n'utiliserons que le langage **Structured Text** qui sera largement détaillé dans la suite de ce cours.

### La norme définit plusieurs types de langage

### Le Ladder Diagram LD

Pour la représentation de contacts physiques. Typiquement pour représenter, par exemple, l'état de nombreux disjoncteurs et contacteurs électriques pour l'alimentation électrique d'un bâtiment. **Ce langage est inutilisable, ou presque, pour exécuter des algorithmes et du traitement du signal**. Nous ne l'utiliserons pas.




Ladder Programming Source: Siemens

Le ladder est encore très répandu dans certaines industries.

### Le Sequential Function Chart SFC

**Dérivé du modèle mathématique des réseaux de Petri**. Peut être utile pour la représentation d'un processus qui se déroule selon une liste de séquences bien définies et peu compliquée. Devient vite ingérable si le nombre de séquences augmente. Son utilisation est anecdotique. Nous ne l'utiliserons pas.




Ladder Programming Source: Beckhoff

#### Le Function Block Diagram FBD

Comme son nom l'indique, il est dédié à la représentation de **Function Blocks, FB**. Il est utile pour représenter une chaîne de régulateurs. Il est aussi utilisé pour la programmation de relais de sécurité pour lequels on utilise principalement une série de block paramétrable. Convient pour représenter des algorithmes

au niveau macroscopique, mais pas pour écrire l'algorithme lui-même. Nous l'utiliserons parfois pour modéliser un programme, mais pas pour l'écriture de programmes.



Function Block Programming Safety, Source: Sick

#### Le Structured Text

Le texte structuré est inspiré du langage Pascal développé dans les années septante par le professeur Niklaus Wirth à l'EPFZ. C'est un langage fortement typé et relativement robuste. Depuis 2013, *third edition*, le texte structuré existe avec une extension orientée objet. Il n'existe pas actuellement d'information faisant penser à une réelle transformation du langage dans les années à venir, au même titre que le langage C pour les systèmes embarqués, il est fort probable qu'il reste longtemps le langage de base pour la programmation des automates.

On ne peut citer Niklaus Wirth sans citer sa loi empirique: les programmes ralentissent plus vite que le matériel accélère.

# Principe de base

Ce qui différencie principalement un automate programmable, PLC ou Programmable Logic Controller est son fonctionnement purement cyclique.

# Fondamentalement un automate présente deux caractéristiques principales.

Les programmes sont exécutés en boucle...

selon un temps de cycle fixe.

Cela les rend particulièrement bien adaptés au traitement des signaux échantillonnés, dit aussi traitement numérique, au réglage numérique avancé et dans un domaine relativement neuf, à l'exécution de réseau de neurones.

### Système en boucle

Un automate lit des données, traite les données et transmet les données sur un interface de sortie.

```
for itarator_variable in sequence_name:
    readInputs()
    ...
    someAlgortithm()
    ...
    writeOutputs()
```

Ce genre de boucle, ne garantit toutefois pas que la durée de chaque boucle soit identique.

La condition nécessaire et suffisante pour échantillonner un signal sans perte d'information est que la fréquence d'échantillonnage **Fs** soit supérieure ou égale au double de la fréquence maximale du signal analogique. Ce principe fonctionne pour autant que la période d'échantionnage soit autant régulière que possible.

\$\ f\_s \geq 2f\_{max} \$

En régulation, on préférera même:

\$\ f\_s \geq 10f\_{max} \$


Afin de pouvoir profiter de la puissance de calcul des automates pour faire de la commande numérique, nous exigeons de notre système qu'il travaille avec un temps de cycle fixe.

A ma connaissance, la première application concrête de la technique d'échantillonage utilisait une fréquence de l'ordre de 16 à 18 \$\ image/s \$ et date de 1895.

C'est le cinéma...

#### Système minimum

Dans de nombreux cas, cette architecture est suffisante.




PLC with one task and one program

Le temps de cycle est géré par une horloge interne qui génère des événements à temps de cycle fixe pour lancer l'exécution d'un cycle de programme.

Le temps de cycle minimum dépendra principalement du type de processus à automatiser.

- ordre de la milliseconde pour le monde des machines.
- ordre de la seconde pour le monde du process.

Les automates industriels modernes permettent de gérer des tâches avec des temps de cycle différents.



Slow Task vs Quick Task

# Les variables

Contrairement à d'autres types de langages tels **Python**, le language des automates, normalisé selon IEC 61131-3 est fortement typé. C'est une question de robustesse.

### Chaque variable doit être déclarée avec son type.

```
bMyFirstVar : B00L;
strMyFirsText : STRING;
```

### Chaque variable doit être délarée avant son utilisation.

Dans le cas du compilateur/IDE que nous utiliserons dans le cadre de ce cours, les variables et le code sont séparés dans deux espaces différents, les variables, en haut, et le code, en bas.

```
PRG_TestBox
      Realtime_Data
                                           Symbol Configuration
                                                                ctrlx_CORE
                                                                                PLC_PRG X
         PROGRAM PLC PRG
\Box
     3
                           : DINT;
             diMyLoop
                           : DINT;
            myPyValueA
            myPyValueB
                           : DINT;
                            : DINT;
     6
            myPyValueC
             testButton_1
                           : BOOL;
     8
                           : BOOL;
             testButton_2
     9
             testButton 3
                           : BOOL:
    10
        END VAR
     1
         diMyLoop := diMyLoop + 1;
     2
     3
         testButton_1 := GVL_Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In_Reset;
         testButton 2 := GVL Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In Start;
         testButton 3 := GVL Abox.uaAboxInterface.uaButtonAndSignal.In Stop;
```

Variables Avant Le Code

En principe, dans un PLC codé en IEC 61131-3 il y a peu, voir pas d'allocation dynmique de la mémoire. Là encore, c'est une question de **robustesse**. C'était aussi, mais c'est moins vrai aujourd'hui, afin de mieux maitriser un espace mémoire limité.

J'ai eu un cas d'une machine qui se *crashait* environ tous les six mois. Comme la machine était rapide et puissante, cela provoquait souvent des dégats matériels importants et des arrêts de production coûteux. La machine était programmée partiellement en Delphi, un language orienté objet qui comme le IEC 61131-3 Structured Text est inspiré du Pascal. La cause était une allocation dynmique de mémoire mal gérée de quelques bytes qui petit à petit augmentait la taille de l'espace mémoire allouée au donnée pour finir par déborder sur l'espace mémoire alloué au programme et finissait par le détruire. En sus d'être destructeur, ce problème fut particulièrement complexe et long à identifier.

C'est dans la gestion des **variables d'interface** que le langage ST présente sa supériorité par rapport aux autres dans le monde industriel. Nous allons voir pourquoi.

### Les variables d'entrée

Variable d'entrée du block, le block a toutefois le droit d'écrire sur cette variable.

```
VAR_IN

// Set the variable bMyButton to the block.

bMyButton : BOOL;

END_VAR
```

#### Les variables de sortie

Il n'est pas possible d'écrire sur une variable de sortie depuis l'extérieur du block ou elle est déclarée.

```
VAR_OUT

// Get the variable bMyBeeper from the block.

bMyBeeper : BOOL;

END_VAR
```

### Les variables d'entrée sortie

Le terme entrée/sortie n'est pas le but principal de cette variable. Le but principal de ce type de variable est de la passer par référence, ce qui évite de perdre du temps à la copier de l'intérieur vers l'extérieur du block avant son exécution et vice versa à la fin de l'exécution du block

```
VAR_IN_OUT

(*

Give to the block the address of a buffer.

With this construction, the block can access to any of the elements of the buffer without having to copy 10000 elements

*)

aMyBuffer : ARRAY[1..10000] OF DINT;

END_VAR
```

La notion de VAR\_IN\_OUT est l'un de mes aspects préférés du language IEC 61131-3, nous auront l'occasion d'y revenir plus en détail.

### Les variables simples

Les variables simples sont accessibles uniquement dans le block dans lequel elles ont été déclarées.

```
VAR
iMyLoop : INT;
END_VAR
```

### Les variables globales

Les variables sont accessibles partout dans le programme. Elles sont a utiliser avec parcimonie car elles sont un obstactle à la modularité du code. Un module de code qui utilise une variable globale ne pourra être réutiliser sans ajouts ou modifications dans un autre programme.

```
VAR_GLOBAL
iMyProgramParameter : INT;
END_VAR
```

#### Les constantes

```
VAR CONSTANT
uiMyArraySize : UINT := 1024;
END_VAR
```

Noter que

- 1. les constantes portent très mal leur nom, puisqu'on les appel VAR...
- 2. Les constantes doivent obligatoirement être initilisées avec une valeur.

### Variables Pointeurs

Le traitment des pointeurs ne fait en principe pas partie des objectifs de ce cours.

Ci-dessous, pMonAge contient l'adresse d'une variable INT. Exemple

```
VAR
    (* Pointeur sur un INT *)
    pMonAge : POINTER TO INT;
END_VAR
```

# Les types de base

Il y a encore quelques années, on prenait garde à utiliser des variables *courtes* afin d'économiser de la place en mémoire et/ou de réduire le temps de calcul. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. La plupart des processeurs sur les PLC travaillent sur 32 ou 64 bits.

Par contre, connaitre la taille et le type de donnée reste important.

### Exemple 1

Le PLC va communiquer avec des capteurs qui eux, sont équipés de petits microcontrôleurs dont la taille est limitée. Si l'on veut écrire sur un registre de 8 bits à partir d'un REAL de 32 bits, on aura un problème.

### Exemple 2

Malgré son grand âge, le Modbus reste un protocol de communication très répendu qui travaille par défaut sur 16 bits. Si l'on veut transférer un nombre précis sur 64 bits, LREAL, il faudra coder, puis décoder le nombres de bytes nécessaires, mais aussi dans le bon ordre. Une mauvaise interprétation pourrait conduire à un nombre inconnu qui provoque le même type de problème qu'une division par 0, à savoir, un crash du PLC.

### **Binaire**

Data type	Range	Size
BOOL	TRUE (1), FALSE (0)	8 bits (Depends on hardware and compiler)

### Integer

Data type	Range	Size
BYTE	0 à 255	8 bits

Data type	Range	Size
WORD	0 à 65535	16 bits
DWORD	0 à 4294967295	32 bits
LWORD	0 à beaucoup	64 bits
SINT	-128 à 127	8 bits
USINT	0 à 255	8 bits
INT	-32768 à 32767	16 bits
UINT	0 à 65535	16 bits
DINT	à beaucoup	32 bits
UDINT	0 à beaucoup	32 bits
LINT	à beaucoup	64 bits
ULINT	0 à beaucoup	64 bits

# Floating point

Data type	Range	
REAL	3.402823e+38 à 3.402823e+38	
LREAL	1.7976931348623158 e+308 à 1.7976931348623158 e+308	64 bits

### Chaîne de caractères

Data type	Codage	Base size	
STRING	ASCII	1 byte	
WSTRING	Unicode	2 byte	

**Un PLC n'est pas conçu pour traiter des chaine de caractères**. On utilisera les chaînes de caractère uniquement pour des fonctions simples pour afficher un minimum d'informations liées au fonctionnement du système comme des alarmes. Même les alarmes utilsent en général des routines de plus haut niveau codées en C/C++ afin de gérer par exemple des alarmes en plusieurs langues.

### Date et heure

Data type	Range	Size
TIME	0 to 4294967295	32 bits
TIME_OF_DAY	0 (23:59:59:000) to 4294967295 (23:59:59:000)	32 bits
DATE	0 (01.01.1970) to 4294967295 (02.07.2106)	32 bits
DATE_AND_TIME (DT)	0 (01.01.1970,00:00:00) to 4294967295 (02.07.2106,6:28:15)	32 bits

Data type	Range	Size
LTIME	0 to 213503d23h34m33s709ms551us615ns	64 bits

LTIME est nécessaire quand un « timer » doit être utilisé dans le format de la micro, voire de la nano seconde.

System Beckhoff counts time by steps of 100 [ns]

# Bien choisir son type

#### La taille

La taille idéale du type, surtout pour les Integer, dépend du compilateur et du processeur. Cela peut signifier que pour un PLC donné, l'Integer idéal soit le DINT. Simplement parce que le format de donnée de base du processeur est 32 bits et que l'utilisation d'un autre format impliquera une conversion qui prend du temps.

A l'heure où j'écris ces lignes, le DINT semble être le bon format de base. Dans quelques années, le LINT sera peut-être le standard.

### Fausse bonne idée

Utiliser un SINT pour économiser de la place, ce n'est déjà pas tellement nécessaire, mais finir avec une boucle infinie parce que finalement la variable de la boucle a dépassé 127, c'est idiot. Prenez un DINT.

### Entier non signé

Un exemple typique d'entier non-signé est une énumération. Son intérêt est faible. Il peut même être intéressant d'avoir un type signé pour une énumération en identifiant une valeur négative. Par exemple -1 pour une grandeur encore non utilisée.

### Entier de type BYTE, WORD, DWORD et LWORD

Ces grandeurs sont utilisées pour des registres. Ce ne sont donc en principe pas des nombres au sens propre du terme et ils ne devraient pas être utilisés pour des calculs en base 10. Leur taille est choisie en fonction du registre utilisé.

Les variables de type BYTE, WORD, DWORD et LWORD permettent en particulier de faire des opérations logiques de type AND, OR, etc...

### Représentation binaire

#### Base 2

byMyByte : BYTE := 2#1010 0110;

#### Base 16

```
byMyByte : BYTE := 16#A6;
```

#### **Bitshift Operators**

Operator	Call	Action	
SHL SHL(nInWord,nPos)		Décale <i>nInWord</i> de <i>nPos</i> bits vers la gauche, les bits qui sortent vers la gauche sont perdus.	
SHR SHR(nInWord,nPos)		Décale <i>nInWord</i> de <i>nPos</i> bits vers la droite, les bits qui sortent vers la droite sont perdus.	
ROL ROL(nInWord,nPos)		Décale <i>nInWord</i> de <i>nPos</i> bits vers la gauche, les bits qui sortent vers la gauche reviennent à droite.	
ROR	ROR(nInWord,nPos)	Décale <i>nInWord</i> de <i>nPos</i> bits vers la droite, les bits qui sortent vers la droite reviennet par la gauche.	

### Un exemple d'utilisation de WORD et DWORD

On trouve encore beaucoup dans l'industrie de vieux protocols de communication comme **Modbus**. Ce protocol transmet les informations sur des registres de 16 bits, WORD. Si l'on veut lire un REAL codé sur Modbus, il faudra lire deux WORD, puis convertir ces deux registres en un REAL. Voici un exemple de code.

```
// Most Significant Word First
// Example :
// Word_1 --> registre 21037 = 0x440A
// Word_2 --> registre 21038 = oxC000
// Result for this example should be 555.00 A.
FUNCTION F_ModbusRegisterTo_FLOAT32 : REAL
VAR_INPUT
    /// Most Significant Word
    Word_1: WORD;
    Word_2: WORD;
END VAR
VAR
    ForCheck_32: DWORD;
    prResult_32: POINTER TO REAL;
END VAR
// Code
ForCheck_32 := Word_1;
ForCheck_32 := SHL(ForCheck_32,16);
ForCheck_32 := ForCheck_32 + Word_2;
prResult_32 := ADR(ForCheck_32);
(*
    Note: this is not a type conversion.
    The value in registers is not coded like a word, but like
    a IEEE 754 float !!!
```

```
*)
F_ModbusRegisterTo_FLOAT32 := prResult_32^;
```

### Datatype selon PLCopen

On peut être un supporter de PLCopen sans pour autant être d'accord avec tout. Dans son document PLCopen Coding Guidelines V1.0, § 5.23. Select Appropriate Data Type.

### Ce que dit PLCopen

- A correctly data typed variable helps describe its function, making its use somewhat self-explanatory
- "Strongly typed" code, where data type conversions must be explicitly made helps avoid coding mistakes and oversights where some conversion behaviour may not be as assumed, and may be missed by commissioning and testing phases
- Compilers can use the data type to check assignments and instructions use, to ensure operations are as the developer expects
- Smaller data types typically use less memory, so allow for more variables or larger programs
- Using unsigned data types where appropriate prevents any negative value being assigned accidently, and having to write code, and test the code, to deal with these eventualities.
- The use of enumerated and subrange types make a program even more readable and can contribute to program reliability by helping to avoid the use of unintended values of variables as well as by explicitly expressing the intended semantics of the values of enumerated variables

## Ce que je modère

Smaller data types typically use less memory, so allow for more variables or larger programs

Premièrement, ce n'est pas toujours vrai, certains compilateurs ignorent les types plus courts.

Deuxièmement, la taille de la mémoire est de moins en moins un problème.

• Using unsigned data types where appropriate prevents any negative value being assigned accidently, and having to write code, and test the code, to deal with these eventualities.

C'est vrai à l'écriture du code. Ce n'est plus vraiment vrai en dynamique. Un code du type :

```
PROGRAM PlcProg

VAR

diMonTruc: DINT := 0;

diMonTrucDeux: DINT := 0;

udiMonTruc: UDINT := 0;

END_VAR

udiMonTruc := DINT_TO_UDINT(diMonTruc);
```

fonctionnera parfaitement même avec une valeur négative dans diMonTruc.

**Cependant** Pour diMonTruc = -45, on obtiendra udiMonTruc = 4294967251. Ce n'est pas certain que cela ce que l'on souhaite.

La seule différence, c'est qu'avec udiMonTruc déclaré en UDINT, le compilateur affichera un avertissement. Cela peut toutefois être un critère suffisant pour justifier l'utilisation du type non signé. Siemens Style

le style Siemens exige des guillemets dans l'édition des variables.

```
ORGANIZATION_BLOCK "CallUnitModeStateManager"
VAR
    diMonTruc:    DINT := 0;
    diMonTrucDeux:    DINT := 0;
    udiMonTruc:     UDINT := 0;
END_VAR
"udiMonTruc" := DINT_TO_UDINT("diMonTruc");
```

### Instruction IF...ELSIF...ELSE

L'instruction IF...ELSIF...ELSE est présentée ici en introduction, elle est revue aiileus plus en détails.

L'instruction IF

sert à tester une condition.

L'instruction ELSIF

```
ELSIF <Another Condition> THEN <Instruction>
```

optionnelle est exécutée si IF est faux avec une nouvelle condition.

L'instruction ELSE optionnelle et sans condition

```
ELSE <Instruction>
```

Est exécutée uniquement si les conditions précédentes sont fausses.

Les instructions IF et ELSIF se terminent obligatoirement par

```
END_IF
```


### Function Block R\_TRIG et F\_TRIG

Cest deux bloques fonctionnels sont des classiques de la programmation PLC. Même si ils sont simples à programmer, ils existent en standard dans la plupart des environnements.

On verra plus tard que les Function Block se placent en principe à la fin du programme. R\_TRIG et F\_TRIG sont l'exception qui confirment la règle. Il se placent toujours avant la partie du code qui utilise leur sortie car la sortie n'est active que pendant le cycle d'activation.

#### R TRIG

Détecte un flanc montant et reste active pendant exactement un cycle automate.



R\_TRIG Trigger sur le flanc montant

C'est l'exemple typique d'un bloque fonctionnel, car, comparé à une fonction FC qui n'a pas de mémoire interne, R\_TRIG doit mémoriser l'état précédent.

### Paramètres du bloc fonctionnel R\_TRIG

Parameters	Declaration	Data type	Description
CLK	Input	BOOL	Incoming signal, the edge of which is to be queried
Q	Output	BOOL	Result of edge evaluation



R\_TRIG: Source: Beckhoff R\_TRIG

#### Implémentation R\_TRIG

```
FUNCTION_BLOCK R_TRIG
VAR_INPUT
    CLK : BOOL; (* Signal to detect *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Q : BOOL; (* Edge detected *)
END_VAR
VAR
    memory : BOOL; (* Store last state*)
END_VAR
```

```
(*
    Example of implementation
*)
IF CLK     AND
    NOT memory THEN
    Q := TRUE;
ELSE
    Q := FALSE;
END_IF
memory := CLK;
```

#### Déclaration et utilisation de R TRIG

```
PROGRAM PRG_TRIG
VAR

    bSwitchOne : BOOL;
    rTRIG : R_TRIG;
    iCounter : INT;
END_VAR

(*
    Count the number of times the switch is activated.
*)
rTRIG(CLK := bSwitch);
IF rTRIG.Q THEN
    iCounter := iCounter + 1;
END_IF
```

Comme le programme est cyclique, on doit détecter les flancs d'activation de bSwitch, sinon le compteur serait incrémenté à chaque cycle quand bSwitch est TRUE.


#### F\_TRIG

F\_TRIG est l'équivalent de R\_TRIG, mais sur le flanc descendant. Par exemple au moment où l'on relache la pression sur un bouton. Poignées de sécurité « homme mort ».

# Function Block TON, TOF et TP



TON: Source: Beckhoff TON




TON

La sortie Q s'active PT, Pulse Duration après l'activation de la variable IN. Quand l'entrée IN revient à FALSE, la sortie Q repasse à FALSE.

La variable ET, Ellapsed Time n'est pas représentée sur le graphique car l'outil PUML utilisé ne permet pas de le faire proprement sur toute la plage.

En voici un extrait ci-dessous.



TON Time Diagram Elapsed Time

Paramètres du bloque fonctionnel TON


Parameters	Declaration	Data type	Description
IN	Input	BOOL	starts timer with rising edge, resets timer with falling edge
PT	Input	BOOL	time to pass, before Q is set
Q	Output	BOOL	is TRUE, PT seconds after IN had a rising edge
PT	Output	BOOL	elapsed time

### Exemple de code

Une commande de porte activateDoor n'est activée que si l'opérateur active switchOpen pendant au minium une seconde. *Notez le format particulier de la valeur de temps*. On pourrait aussi utiliser T#1000ms.

TOF


Au contraire du TON, le TOF commence à incrémenter ET, Ellapsed Time quand le signal d'entrée passe de TRUE à FALSE.



TOF Time Diagram Elapsed Time

#### TP

TP est un générateur d'impulsions, quelle que soit la durée du signal en entrée, la durée du signal de sortie sera identique.



TP Time Diagram

### **Exercices**

### Exercice 1

Quelles sont les valeurs suivantes converties au format spécifié dans le suffixe et affichées en décimal ?

```
byMyBYTE := 2#1010_0110;
byMyWORD := 16#A6;
nResBYTE := SHL(16#45,2);
nResWORD := SHL(16#0045,2);
nResDWORD := ROR(nResBYTE,2);
nResLWORD := ROR(nResWORD,2);
```

#### Solution exercice 1

### Exercice 2

Reprendre l'exemple de code de conversion Modbus to REAL, mais écrire la fonction inverse. C'est à dire le code qui permettra d'écrire, par exemple, 1235.33 dans les registres suivant:

```
rData : REAL := 1235.33; // Test real data.
modBusRegisters : ARRAY[0..1] OF WORD; // MSB First
```

#### Solution exercice 2

### Exercice 3

Une poignée "homme mort" est un module de sécurité qui contient un interrupteur qui n'est actif que si celuici est activé à mi-course. Si l'interrupteur est pressé jusqu'au bout, ce qui pourrait signfier une crispation de la main de l'opérateur, on active un arrêt d'urgence.



Dead Man Switch, Image Schmersal

```
VAR_INPUT
signalOneMiddle : BOOL;
signalTwoMiddle : BOOL;
END_VAR

VAR_OUTPUT
enableMove : BOOL;
sendStop : BOOL;
securityError : BOOL;
END_VAR
```

#### Solution exercice 3

#### **URS**, User Request Specification

- Au moment précis où les deux entrées quittent la position TRUE, on active la commande sendStop pendant un cycle unique du programme.
- Si les deux signaux d'entrée sont TRUE, la sortie enableMove est active.

 Afin d'empêcher une manipluation du système de sécurité, un timer vérifie que les deux signaux ne soient pas différents pendant une durée supérieure à 250[ms], discrepancy time, temps de divergence.
 Si cette limite de temps est dépassée, on n'autorise pas le enableMove et le signal securityError est activé (et reste activé définitement).

• Il est nécessaire d'ajouter quelques variables, timers ou triggers.

### **Solution Exercice 1**

Quels sont les valeurs en décimal suivante ?

### Solution Exercice 2

### **Solution Exercice 3**

Notez la mise en forme et les alignements qui facilitent la lecture.

La mise en forme fait partie de la qualité du code!

```
// Header
FUNCTION_BLOCK FB_DeadManSwitch
VAR_INPUT
    signalOneMiddle : BOOL;
    signalTwoMiddle : BOOL;
END_VAR
```

```
VAR_OUTPUT
    enableMove
                      : BOOL;
                       : BOOL;
    sendStop
    securityError : BOOL;
END_VAR
VAR
    tonDiscrepancyTime : TON;
   fTrigStop : F_TRIG;
testSendStop : UDINT;
END_VAR
// Code
tonDiscrepancyTime(IN := signalOneMiddle <> signalTwoMiddle,
                   PT := T#250MS);
fTrigStop(CLK := signalOneMiddle AND
                 signalTwoMiddle);
IF tonDiscrepancyTime.Q THEN
    securityError := TRUE;
END_IF
IF signalOneMiddle
                            AND
   signalTwoMiddle
                            AND
   securityError
                            THEN
   enableMove := TRUE;
ELSE
   enableMove := FALSE;
END_IF
sendStop := fTrigStop.Q;
(*
    To check sendStop Activated
    Because it is difficult to view the value of sendStop for one cycle,
    it could be a good idea to use a check sequence to validate it.
    This is optional
*)
IF sendStop THEN
    testSendStop := testSendStop + 1;
END IF
```

Variante, le enableMove pourrait aussi être codé de la manière suivante:

```
enableMove := signalOneMiddle AND
     signalTwoMiddle AND
     NOT securityError;
```

Checked.