Sélection de la résistance pull-up/pull-down ou rien

Tampon d'entrée

Tampon de sortie

Activation sortie

Pull logic

Sélection de fonction

Vers autre périphérique

Broche