Fatorial

PC=0   00001111011100000000000101000001   ADDI x10, x0, 247
PC=1   00000000000000101001100000100010   LWI x1, x10, 0
PC=2   00000000000100000000000001000001   ADDI x2, x0, 1
PC=3   00000000000000000100000010011000   BEQ x1, x0, +4 #Caso se 0!
PC=4   00000100000100001000000001000000   MUL x2, x2, x1
PC=5   11111111111100000100000000100001   ADDI x1, x1, -1
PC=6   11111100000000000100111111011000   BNE x1, x0, -2
PC=7   00000000000100000000000001100000   ADD x3, x0, x2
PC=8   00000000000000000000000000000011   ECALL

Fibonacci

PC=0   00001111011100000000000101000001   ADDI x10, x0, 247
PC=1   00000000000000101001100010100010   LWI x5, x10, 0
PC=2   00000000000000000000000000100001   ADDI x1, x0, 0
PC=3   00000000000100000000000001000001   ADDI x2, x0, 1
PC=4   00000000000000101000000101011000   BEQ x5, x0, +10
PC=5   11111111111100010100000010100001   ADDI x5, x5, -1
PC=6   00000000000000101000000101011000   BEQ x5, x0, +10
PC=7   00000000000100000100000001100000   ADD x3, x1, x2
PC=8   00000000000100000000000000100000   ADD x1, x0, x2
PC=9   00000000000110000000000001000000   ADD x2, x0, x3
PC=10 11111111111100010100000010100001   ADDI x5, x5, -1
PC=11 11111100000000001010011110011000   BNE x5, x0, -4
PC=12 00000000000110000000000010000000   ADD x4, x0, x3
PC=13 00000000000000000000000000000011   ECALL
PC=14 00000000000010000000000010000000   ADD x4, x0, x1
PC=15 00000000000000000000000000000011   ECALL
PC=16 00000000000100000000000010000000   ADD x4, x0, x2
PC=17 00000000000000000000000000000011   ECALL