Практическая работа № 3. Просмотр таблицы МАС-адресов

Топология сети в среде PNETLab:




Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	192.168.1.22/24
S1	192.168.1.2/24
S2	192.168.1.3/24
VPC-2	192.168.1.33/24

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из двух коммутаторов и двух компьютеров, как показано на рисунке. Настройте IP-адреса в соответствии со схемой IP-адресации и отправьте эхо-запрос между всеми устройствами в сети.

Выведите таблицу MAC-адресов и таблицу ARP на двух коммутаторах, а также составьте таблицу соответствия всех MAC-адресов устройствам (или интерфейсам).

Решение:

1. Создание топологии сети

- 1.1. Добавьте все устройства на рабочую область так же, как вы делали в первой практической работе.
- 1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password) # password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password) # commit
vesr(change-expired-password) # confirm
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S1# confirm
```


2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:


```
S1# debug
S1(debug)# show nic
```

2.7. Привяжите MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:22 указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Так именуются интерфейсы сетевых устройств в PNETLab





Каждому сетевому
устройству добавляется на 2
интерфейса больше, чем
используется. Первый и
последний интерфейсы
использоваться не будут

Как могут выглядеть интерфейсы в консоли устройств				
Название интерфейса	МАС-адрес	С чем связан		
e0	XX:XX:XX:XX:OO	gi1/0/1		
e1	XX:XX:XX:XX:O1	gi1/0/2		
e <mark>2</mark>	XX:XX:XX:XX:O2	gi1/0/3		
e3	XX:XX:XX:XX:O3	gi1/0/4		

Как должно быть в реальности для интерфейсов e1 и e2				
Название интерфейса	МАС-адрес	С чем связан		
e1	XX:XX:XX:XX:XX:01	gi1/0/1		
e <mark>2</mark>	XX:XX:XX:XX:O2	gi1/0/2		

Для этого мы вводим:

nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2

S1(debug) # nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S1(debug) # nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S1(debug) # exit

2.8. Задайте серийный номер:

S1# set serial-number VESR0000001

2.9. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

S1# reload system

2.10. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

S1# configure

S1(config)# interface gi1/0/1-2

S1(config-if-gi)# mode switchport

S1(config-if-gi)# exit

2.11. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

S1(config) # bridge 1
S1(config-bridge) # vlan 1

```
S1(config-bridge)# enable
S1(config-bridge)# ip address 192.168.1.2/24
S1(config-bridge)# mac-address a2:20:00:00:00
S1(config-bridge)# ip firewall disable
S1(config-bridge)# end
S1# commit
S1# confirm
```

- 2.12. Подключитесь к S2 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.
- 2.13. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password) # password 12345678
```

2.14. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password) # commit
vesr(change-expired-password) # confirm
vesr#
```

2.15. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S2
```

2.16. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S2# confirm
```

2.17. Проверьте доступ к интерфейсам S2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S2# debug
S2(debug)# show nic
```

2.18. Привяжите MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:xx:02 указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».

```
S2(debug) # nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
S2(debug) # nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S2(debug) # exit
```

2.19. Задайте серийный номер:

```
S2# set serial-number VESR0000002
```

2.20. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S2# reload system
```

2.21. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S2# configure
S2(config)# interface gi1/0/1-2
S2(config-if-gi)# mode switchport
S2(config-if-gi)# exit
```

2.22. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S2(config) # bridge 1
S2(config-bridge) # vlan 1
S2(config-bridge) # enable
S2(config-bridge) # ip address 192.168.1.3/24
S2(config-bridge) # mac-address a2:30:00:00:00
S2(config-bridge) # ip firewall disable
S2(config-bridge) # end
S2# commit
S2# confirm
```

3. Конфигурация хостов и проверка подключения

3.1. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.1.22 255.255.255.0
```

3.2. Подключитесь к компьютеру VPC-2 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.1.33 255.255.255.0
```

3.3. Отправьте эхо-запрос с первого коммутатора S1 до всех устройств в сети:

```
S1# ping 192.168.1.2
S1# ping 192.168.1.3
S1# ping 192.168.1.22
S1# ping 192.168.1.33
```

Эхо-запрос во всех случаях должен проходить успешно (вы должны увидеть восклицательные знаки).


Примечание: если эхо-запрос не проходит, проверьте настройки IP-адресации. На коммутаторах можно ввести команду show ip interfaces. На компьютерах для проверки IP-адресации введите команду show ip. Также можно проверить привязку MAC-адресов к интерфейсам командой show interfaces status и правильность выбранных интерфейсов в вашей топологии.

4. Изучение таблицы МАС-адресов

Теоретическое введение:

MAC-адрес – это уникальный идентификатор (физический адрес), присваиваемый каждому сетевому интерфейсу или единицу оборудования в компьютерных сетях Ethernet.

MAC-адрес Ethernet состоит из кода OUI поставщика, за которым следует 6 шестнадцатеричных значений поставщика (уникальный адрес сетевой карты).



При каждом поступлении кадра в коммутатор выполняется проверка на наличие новой информации. Проверяются MAC-адрес источника, указанный в кадре, и номер порта, по которому кадр поступает в коммутатор.

Если МАС-адрес источника отсутствует, он добавляется в таблицу вместе с номером входящего порта.

Если MAC-адрес источника уже существует, коммутатор обновляет таймер обновления для этой записи. По умолчанию в большинстве коммутаторов Ethernet данные в таблице хранятся в течение 5 минут.



Если МАС-адрес назначения является адресом одноадресной рассылки, коммутатор ищет совпадения между МАС-адресом назначения кадра и записью в таблице МАС-адресов.

Если МАС-адрес назначения есть в таблице, коммутатор пересылает кадр через указанный порт.

Если MAC-адреса назначения нет в таблице, коммутатор пересылает кадр через все порты, кроме входящего порта. Это называется одноадресной рассылкой неизвестному получателю.

4.1. Откройте командную строку на VPC-1 и VPC-2 и отобразите физические адреса компьютеров:

VPCS> show ip

- 4.2. Проанализируйте:
- 1) Какая часть MAC-адреса этих устройств соответствует OUI?
- 2) Какая часть МАС-адреса этих устройств соответствует серийному номеру?
- 4.3. Подключитесь к коммутаторам S1 и S2 и отобразите MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2:
- S1# show interfaces status | include gi1/0/1
- S1# show interfaces status | include gi1/0/2

```
S2# show interfaces status | include gi1/0/1 S2# show interfaces status | include gi1/0/2
```

4.4. На коммутаторе S2 отобразите таблицу MAC-адресов и сразу же после этого таблицу ARP. Перед этим необходимо отправить эхо-запрос с данного устройства на все IP-адреса в данной топологии.

```
S2# show mac address-table
S2# show arp
```

4.5. Проанализируйте, чьи (каких устройств) MAC-адреса указаны в таблице MAC-адресов с помощью таблицы ARP. Занесите всю возможную информацию в таблицу:

№	МАС-адрес	Устройство/интерфейс
1		
2		
3		
4		
5		

Как вы считаете, откуда появился MAC-адрес, которого вы не нашли в таблице ARP? В некоторых случаях 5-й MAC-адрес будет отсутствовать, что является нормой.

4.6. Очистите таблицу МАС-адресов. А затем заново ее отобразите.

S2# clear mac address-table

S2# show mac address-table

Если на данном этапе вы увидели в таблице один MAC-адрес, то он принадлежит интерфейсу gi1/0/1 коммутатора S1 (при необходимости проверьте данный факт с помощью соответствующей команды и дополните таблицу).

4.7. Отправьте эхо-запрос с S1 на компьютер VPC-1.

4.8. Посмотрите таблицу ARP на компьютере VPC-1.

VPCS> show arp

Чей MAC- и IP-адрес отобразился в таблице? Через сколько времени исчезнет данная запись?

4.9. Отправьте эхо-запрос с S2 на компьютер VPC-2.

4.10. Посмотрите таблицу ARP на компьютере VPC-2.

VPCS> show arp

Чей MAC- и IP-адрес отобразился в таблице? Через сколько времени исчезнет данная запись?

4.11. Очистите таблицу ARP на компьютере VPC-2 и заново ее отобразите.

VPCS> clear arp
VPCS> show arp

Результат практической работы: показать, что эхо-запрос проходит между всеми устройствами, а также составить таблицу соответствия всех MAC-адресов устройствам (или интерфейсам), которые отображались в таблице MAC-адресов коммутатора S2.