МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Р.Є.Рикалюк

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Текст лекцій

Рекомендовано до друку кафедрою програмування Протокол № від

Рикалюк Р.Є. Комп'ютерні мережі: текст лекцій. Видавн. центр Львів. ун-ту, 2015. - 158 с.

У конспекті лекцій викладено основи комп'ютерних мереж і комунікацій, модель взаємодії відкритих інформаційних систем, моделі топологій, принципи функціонування конкретних сучасних мереж та програмного забезпечення.

Для студентів факультету прикладної математики та інформатики, економічного та факультету електроніки університету.

Рецензенти:

©Р.Є.Рикалюк, 2015

вступ.

Кінець другого тисячоліття і початок третього ознаменував перехід до ери інформаційного суспільства. Цілі галузі, зокрема страхові і банківські компанії, фірми з мільярдними доходами мають справу не з матеріалізованими товарами, а з інформацією, обробляти яку і керувати якою допомагають комп'ютери.

Комп'ютерна революція торкнулася всіх сфер життя, і комп'ютер став чи не найважливішим інструментом наукових дослідженнях, сучасних технологіях та дослідженнях космічного простору. За кілька останніх років комп'ютерні технології докорінно змінили безліч професій та створили багато нових. Комп'ютери стали необхідним допоміжним засобом у виробництві, бізнесі, сфері обслуговування, у побуті. Однак дуже швидко комп'ютери самі по собі перестали задовільняти людей, і якщо людям для обміну інформацією потрібні телефони, то комп'ютерам - мережі. Хоч з моменту появи перших комп'ютерних мереж минуло трохи більше 30 перетворились мережі років, сьогодні 3 диковинки мільярдний бізнес. Кожного разу, коли Ви користуєтесь телефоном для міжміської розмови чи замовляєте квиток для авіалініями залізницею, подорожі ЧИ Ви довіряєтесь комп'ютерній мережі.

Останніми роками введено в експлуатацію мережі, які змогу комп'ютерам обмінюватися інформацією приблизно 10-12 Гбіт/с. Це еквівалентно передаванню за одну секунду 5 000 000 сторінок тексту, надрукованого через один інтервал. Є експериментальні мережі, здатні передати всю інформацію Британської енциклопедії за лічені секунди. Лабораторні дослідження підтверджують можливість систем зв'язку з швидкістю кількох терабіт/с на віддаль 100 км без підсилення. У 2007 р. фірми Fujitsu та Heinrich Herz встановили рекорд у швидкості передавання даних через оптоволоконні мережі 2,56 Тбіт/с на віддаль 160 км.

Сьогодні вчений, користуючись комп'ютером, може надіслати через мережу колезі з іншого кінця країни або світу тривимірний графік результатів проведеного експерименту упродовж лічених хвилин. Швидкий обмін даними дає змогу скоротити тривалість проведення експерименту до кількох днів замість колишніх тижнів, і працювати разом з колегами

навіть тоді, коли їх розділяють тисячі кілометрів, не втрачаючи часу на переїзди.

Ми також намагаємось увійти у світовий інформаційний простір. Цей процес, очевидно, триватиме довго. Однак уже сьогодні маємо змогу вчитися і працювати на ліпших світових зразках комп'ютерних мереж. В Україні є багато локальних мереж, які, на жаль, дуже різні і поки що нема потужних центрів, навколо яких вони могли б об'єднуватись. У затяжній стадії реалізації проект міжвузівської та наукової мережі URAN, хоч паралельно існує вже багато років мережа UARNET. значній ситуацію Сподіваємось, що В мірі виправити, залучивши широке коло користувачів наукових та дослідницьких установ України до мережі GEANT, яка ϵ частиною мережі Internet.

І. АРХІТЕКТУРА РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

1.1 Виникнення комп'ютерних мереж

Уже з початку розвитку комп'ютерної техніки ситуація склалася так, що потреби були більші, ніж можливості. У 60-х роках це зумовило концепцію об'єднання кількох ЕОМ, віддалених одна від одної, в єдину систему шляхом з'єднання їх спеціальними каналами зв'язку.

Це був прообраз комп'ютерної мережі. Можливості перших мереж, як і самих комп'ютерів, були скромними. Всеволод Бурцев [40] згадує про створення першої глобальної комп'ютерної мережі у колишньому Радянському Союзі для реалізації проблеми протиракетної оборони. Така мережа була створена (цілком таємно) у 1961 році на полігоні у Казахстані, на захід від озера Балхаш.




Схема обчислювальної мережі експериментальної системи ПРО, розгорнутої в 1959-1960 рр. в Казахстані.

Позначення: РТН – радіолокатори точного наведення, СМ – спеціальні обчислювальні машини, СД – станція дальнього пошуку, РПР – радіолокатор протиракети (передача сигналів на протиракету), СТ – мобільна стартова установка протиракет, ППД – процесор приймання і передавання даних, М-4, М-40 и М-50 – електронні обчислювальні машини, Б – запам'ятовуючий пристрій на магнітному барабані, УУБ – пристрій керування барабаном, КРА – контрольно-реєструвальне обладнання, РЛ – радіорелейні лінії зв'язку.

Така мережа працювала на частоті 1 МГц, включала кілька обчислювальних машин різної потужності, у тому числі на мобільній (!) платформі, сполучених між собою у бездротову (!) мережу, яка могла працювати на віддалі до 200 км. (Бездротові мережі для загального використання у світі отримали поширення лиш в 1980-і роки).

На американському континенті однією з перших була мережа Cybernet, створена фірмою Control Data Corporation (CDC) у 1969 році. Спочатку вона мала два центри (кластери) з багатомашинною структурою. Кожна з машин кластерів могла працювати самостійно або в комплексі над якоюсь громіздкою задачею. Кластери були з'єднані між собою швидкісною Від лінією зв'язку. лінії зв'язку них відходили обчислювальних центрів (ОЦ) в інших містах, де були слабші EOM, ніж ті, що в кластерах (фірма CDC). На периферійному обладнанні цих машин працювали користувачі. Якщо задача користувача не потребувала великих ресурсів, місцева ЕОМ. Якщо ж вона не справлялась, то обробляла пересилала задачу в кластер, а результати – назад в місцеву ЕОМ. Це була трирівнева система обробки на відстані, чи телеобробки. Сама ідея телеобробки передбачала розміщення термінального обладнання користувача на відстані від ОЦ і з'єднання його з ЕОМ за допомогою телефонних ліній. Під час (модулятор-демодулятор) модемах передавання даних У цифрова інформація (байт) перетворювалася в послідовне кодування з частотною або амплітудно-частотною модуляцією. На це покладали багато надій (ресурси були зосереджені в одному місці, інформація теж. Набирай звідки-небудь код по телефону і з'єднуйся). Власне такий тип обчислювальних мереж демонструвався в Нью-Йорку в 1965р.(центральна машина CDC-6600, перший суперкомп'ютер Сеймура Крея). Для 60-70-х років апаратна частина комп'ютерів була дуже дорогою, тому зосередження та обробка інформації у великих вузлах системи була цілком виправданою. Режим телеобробки виявився ефективним для невеликих віддалей (в межах однієї будівлі чи установи). Так було організовано віддалений доступ термінального обладнання до каналів ЕОМ серії ЕС (див. рис.1.). Докладніше про телекомунікаційний метод доступу див. у [13].




Рис.1. Мережа з телекомунікаційним зв'язком.

Однак цей спосіб побудови мереж дуже швидко виявився неперспективним. Причини: неефективність роботи внаслідок низької швидкодії та інформативності обміну;

дорожнеча телефонних розмов; захист переданої інформації від несанкціонованого доступу майже відсутній. Тому до концепції мережі підійшли з іншого боку, а власне з інформаційного, оскільки відомо, що сьогодні інформація ϵ одним з найцінніших продуктів суспільства. Її розташовують на магнітних носіях ЕОМ, створюють спеціальні структури бази даних (БД), якими керують системи керування базами даних (СКБД). Сотні організацій, фірм, державних структур інформації. Питання як і звідки її мають потребу В одержати? Найпростіше - розробити в себе інформаційні бази даних та супроводжувати їх для власного використання. Проте це не завжди можливо з різних причин. БД - "жива структура", яка періодично змінюється, тому треба мати відповідну службу для їх обслуговування. Найкраще, коли розробкою та супроводжуванням БД займаються організації, які вміють це робити фахово, а інші звертаються до них і користуються БД. Так ми підійшли до концепції розподілених БД: кожна організація веде БД за своєю тематикою і водночас має доступ до БД інших організацій. Як же отримати цей доступ? Очевидно, це залежить від обсягу інформації, засобів приймання та передавання тощо. Інформацію у вигляді файлів можна передавати за допомогою пристроїв флешпам'яті, магнітних дисків або стрічок, дискет, а також у формі графіків, телефонограм та iн. Однак найліпше безпосередній доступ до самої БД за допомогою швидкісних каналів зв'язку, щоб використати її у своїй локальній ЕОМ, бо отримати інформацію, кінцева мета не тільки скористатися нею в розрахунках. Отже, виникає потреба поєднати інформаційну мережу з обчислювальною, тобто інформаційно-обчислювальну мережу. існуючих мереж є власне такими.

Історія розвитку комп'ютерних мереж дуже добре проглядається через історію розвитку найбільшої на сьогодні інформаційної мережі Інтернет. Ще у 1958 році при Міністерстві оборони США було створено Агентство Передових Дослідницьких Проектів — Advanced Research Projects Agency (ARPA). Головним завданням ARPA були дослідження в області забезпечення безпеки зв'язку і комунікацій в ходе обміну ядерними ударами. У 1963 році керівником комп'ютерної лабораторії ARPA Джоном Ліклідером (J.C.R.Licklider) була запропонована детально розроблена концепція комп'ютерної

мережі а у 1967 році Ларрі Робертс (Larry Roberts), розпочав практичні роботи з реалізації теоретичних ідей Ліклідера. Через два роки поспіль ARPANET запрацював. До мережі приєднуються компіютери провідних університетів, лабораторій та дослідницьких центрів США. У 1968 працюють сумісно чотири станції, а у 1969 прийнято перший RFC (Request for Comment) "Програмне забезпечення вузла" Steve Crocker.




Рис. 1.2. Схема ARPAnet наприкінці 60-х років.

Вже у 1972 році в мережі працює 40 ЕОМ, а через десять років мережа стає стандартом — приймається протокол обміну інформаційними пакетами та протокол адресування, які знайомі нам сьогодні як сімейство TCP/IP.

Перший сервер ARPANET був встановлений 2 вересня 1969 року в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Комп'ютер Honeywell DP-516 мав 24 Кб оперативної пам'яті . 29 жовтня 1969 в 21:00 між двома першими вузлами мережі ARPANET, що знаходяться на відстані в 640 км - в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса (UCLA) і в Стенфордському дослідницькому інституті (SRI) - провели сеанс зв'язку. Чарлі Клайн (Charley Kline) намагався виконати віддалене підключення до комп'ютера в SRI. Успішну передачу кожного введеного символу його колега Білл Дювалль (Bill Duvall) з SRI підтверджував по телефону. У перший раз вдалося відправити всього три символи «LOG», після чого мережа перестала функціонувати. LOG повинно було бути словом LOGON (команда входу в систему). У робочий стан систему повернули вже до 22:30 і наступна спроба виявилася успішною. Саме цю дату можна вважати днем народження Інтернету.

До 1971 року була розроблена перша програма для відправки електронної пошти по мережі. Ця програма відразу стала дуже популярна. У 1973 році до мережі були підключені через трансатлантичний телефонний кабель перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії, мережа стала міжнародною.

У 1974 році відкрита перша комерційна версія ARPANET - мережа Telenet. Реальним прообразом сьогоднішнього Інтернету, напевно, можна вважати об'єднання у 1986 році шести великих американських ІР-мереж у єдину наукову мережу NSFNET, яка у 1989 році налічувала більше 10 тисяч хостів і зберігала провідну роль впродовж десяти років.

Причиною переродження мережі у сучасний Інтернет стала році запропонована Тімом V 1992 Бернерсом-Лі Європейського Центру ядерних досліджень в Женеві (CERN), технологія представлення інформації за допомогою вебсторінок — протокол World Wide Web (WWW). Вже у 1993 році число приєднаних серверів перейшло мільйонну позначку, а у 1996 році число хостів налічувало 12,8 мільйонів і 500 тисяч веб-сторінок (сайтів). Через десять років, тобто у 2006 році число користувачів мережі Інтернет перейшло мільярдну межу, а у 2011 -- 2-мільярдну. Зараз В Європі налічується понад 476 млн користувачів Інтернет, що становить 58.3% усього населення континенту або 22.7% користувачів світу. За період 2000—2011 число користувачів Всесвітньої мережі зросло майже у три з половиною рази, тобто на червень 2011 року їх кількість становила 353.1% від кількості 2000 року. Розподіл Інтернет-користувачів у Європі подано у таблиці:

Місце	: Країна	Кількість користувачів (тис. осіб)	Частка населення
1	<u>Німеччина</u>	65 125.0	79.9%
2	<u>Росія</u>	59 700.0	43.0%
3	Велика Британія	51 442.1	82.0%
4	■ Франція	45 262.0	69.5%
5	<u> Туреччина</u>	35 000.0	44.4%
6	■ <u>Італія</u>	30 026.4	49.2%
7	<u> Іспанія</u>	29 094.0	62.2%
8	<u>Польща</u>	22 452.1	58.4%
9	<u>Україна</u>	19 700.0	43.5%
10	— <u>Нідерланди</u>	14 872.2	88.3%
11	<u>Швеція</u>	8 397.9	92.4%
12	<u>Бельгія</u>	8 113.2	77.8%
13	<u>Румунія</u>	7 786.7	35.5%
14	<u>Чехія</u>	6 680.8	65.6%
15	<u> Угорщина</u>	6 176.4	61.9%
16	Швейцарія	6 152.0	80.5%
17	<u>Австрія</u>	6 143.6	74.8%
18	<u> Португалія</u>	5 168.8	48.0%
19	<u> Греція</u>	4 970.7	46.2%
20	₩ Данія	4 750.5	85.9%
21	— <u>Фінляндія</u>	4 480.9	85.2%
22	<u>Білорусь</u>	4 436.8	46.3%
23	<u>₩ Норвегія</u>	4 431.1	94.4%

		Кількість	Частка
Місце	Країна	користувачів (тис. осіб)	населення
24	Сербія	4 107.0	56.2%
25	Словаччина	4 063.6	74.2%
26	— Азербайджан	3 689.0	44.1%
27	<u>Болгарія</u>	3 395.0	47.9%
28	■ <u>Ірландія</u>	3 042.6	65.1%
29	Хорватія	2 244.4	50.1%
30	<u> Литва</u>	2 103.5	59.5%
31	<u>Латвія</u>	1 503.4	68.2%
32	Боснія і Герцеговина	1 441.1	31.2%
33	<u>Вірменія</u>	1 396.6	47.1%
34	■■ Молдова	1 333.0	30.9%
35	<u> Албанія</u>	1 300.0	43.4%
36	†† <u>Грузія</u>	1 300.0	28.3%
37	<u>Словенія</u>	1 298.5	64.9%
38	Македонія	1 057.4	50.9%
39	<u>Естонія</u>	971.9	75.7%
40		482.4	43.1%
41	<u>Люксембург</u>	424.5	84.3%
42	<u>Косово</u>	377.0	20.7%
43	<u>Чорногорія</u>	303.5	45.9%
44	<u>Ісландія</u>	301.6	97.0%
45	* <u>Мальта</u>	240.6	58.9%
46	<u> Андорра</u>	67.2	79.2%
47	┿ <u>Гернсі</u>	78.3	74.2%
48	Ж Джерсі	45.8	48.6%
49	<u> </u>	37.5	76.1%
50	Острів Мен	35.6	42.1%
51	<u>Монако</u>	29.8	97.6%
52	<u>Ліхтенштейн</u>	23.0	65.3%
53	▲ <u>Гібралтар</u>	20.2	69.8%
54	<u> Сан-Марино</u>	17.0	53.4%
55	<u>₿атикан</u>	0.5	57.7%




Рис. 1.3. Зростання кількості користувачів мережі Інтернет у світі.




Рис.1.4. Зростання числа вузлів WWW в період 1994-2015 роки

Існують побоювання, що мережі може забракнути перепускної здатності для передавання постійно зростаючих обсягів інформації (тут є дві причини — ріст кількості користувачів і зростання відеонаповнення мережі), тому розробляються нові технології, які здатні будуть замінити "старий Інтернет", розширити його функції або створити національні комп'ютерні мережі.

Заради справедливості необхідно відзначити, що мережа Інтернет ϵ дуже великою інформаційною мережею, але не ϵ диною.

* **Ще у 1980 році письменник** і політичний аналітик Алвін Тоффлер (Alvin Toffler) опублікував книгу "Третя хвиля" (The Third Wave), у якій описав постіндустриальний світ, в якому "першу скрипку" відіграють інформаційні технології. Тоффлер передбачив, зокрема, розвиток компиютерних мереж, які здатні будуть об'єднати весь світ, надавши людям набагато більше можливостей у ділянці телекомунікацій, ніж звичайні радіо і телебачення.

Існує два підходи до означення комп'ютерної мережі. Перший, більш теоретизований, належить міжнародній організації ISO: комп'ютерною мережею називається стандартів послідовне біт орієнтоване передавання інформації між пов'язаними один з одним незалежними пристроями. Другий підхід, що базується практичному використанні, має таке комп'ютерною формулювання: мережею називається сукупність вузлів (ПК, робочі станції, майнфрейми, пристрої введення та виведення інформації), які взаємодіють між собою за допомогою апаратних засобів та спеціального програмного забезпечення.

1.2 Класифікація мереж

зробили Попередньо перший крок ΜИ вже до класифікації поділяючи сучасних мереж, ïx за функціональним призначенням обчислювальні, інформаційні та інформаційно-обчислювальні. Крім цього існує ще декілька критеріїв, серед яких найбільш важливими ε такі:

- 1) розміри або протяжність мережі:
 - персональні PAN (Personal Area Network);
 - локальні LAN (Local Area Network);
 - > міські MAN (Metropoliten Area Network;
 - кампусні CAN (Campus Area Network);
 - > WAN (Wide Area Network);
 - > глобальні GAN(Global Area Network).
- 2) спосіб взаємодії вузлів:
 - однорангові;
 - розподілені;
 - мережі з централізованим управлінням.
- 3) доступ до середовища передавання:
 - > мережі з розподіленим середовищем передавання;
 - мережі з комутацією.

- 4) спільність операційних систем:
 - гомогенні мережі;
 - гетерогенні мережі.
- 5) пропускна здатність мережі:
 - низька (до 10 Mбіт/с);
 - середня (до 100 Mбіт/с);
 - висока (більше 100 Мбіт/с).

Часто для визначення швидкості передавання даних в мережі використовують бод. **Baud** (бод) — одиниця швидкості передавання сигналу, яку вимірюють числом дискретних переходів або подій за секунду. Якщо кожна подія буде представлена одним бітом, то бод буде еквівалентним одному біт/сек (в реальних комунікаціях це виконується не завжди).

- б) смуга пропускання каналу:
 - вузькосмугові;
 - широкосмугові.

Глобальні мережі зв'язують абонентів у межах країни, континенту чи всієї планети. Тут на першому плані організація засобів зв'язку. Основним видом зв'язку є супутниковий, радіорелейний або оптоволоконний. Приклади: міжнародна мережа авіакомпаній для замовлення квитків, інформаційна мережа Internet.

Міські мережі з'єднують абонентів у межах міста, області, групи закладів чи підприємств, інститутів та ін. Приклади: АСУ міста Львова (проекти), інформаційна мережа в межах міністерства (поки що нереалізований проект).

WAN (wide Area Network) – це глобальна мережа, яка покриває великі географічні регіони, включає в себе як локальні мережі, так і інші телекомунікаційні мережі і пристрої. Прикладом може слугувати мережа з комутацією пакетів (Frame relay), засобами котрої можуть з'єднуватись між собою різні комп'ютерні мережі.

Існує також термін "корпоративна мережа", який подібно до кампусної також використовується в літературі для позначення об'єднання кількох мереж, кожна з яких може бути побудована на різних технічних, програмних та інформаційних принципах.

У глобальній та міській мережах робіт основні інформаційні. Обчислювальні об'єднують машини не обчислювальні динаміці, ресурси В через мережу, обмінюються файлами програм і даних.

Локальні обчислювальні мережі (ЛОМ), або локальні комп'ютерні мережі (ЛКМ), об'єднують ЕОМ, які розташовані площах, обмежених одним навчальним будівлею. підприємством або Відстані малі, з'єднання дешевші (у кілька разів від регіональних ЧИ глобальних мереж). Тому можна досягти більших швидкостей інформації, застосовуючи передавання спеціальні передач, наприклад, коаксіальні чи оптоволоконні кабелі. Для порівняння наведемо деякі цифри: швидкості передавання через телефонні лінії становлять 56-115 Кбіт/с, коаксіальних та оптоволоконних – 1-1000 Мбіт/с, тобто на 2-4 порядки більше. Такі швидкості співвимірні зі швидкодією ЕОМ (портів ПЕОМ). Це дає змогу використовувати ЛКМ не тільки як інформаційну мережу, але й для об'єднання обчислювальних ресурсів (наприклад побудови кластерів). Майже всі ЛКМ є інформаційно-обчислювальними, а їх архітектура є одним з видів архітектури обчислювальної системи. Приклади: наша навчальна ЛКМ, локальні мережі банківських організацій, податкових служб.

Персональна мережа— це найменша за розміром мережа, яка обмежена зв'язком між пристроями, що знаходяться у безпосередній близькості до окремої особи або контролера пристрою (наприклад, в одній кімнаті, офісі або автомобілі). покликані об'єднувати мережі yce персональне користувача електронне обладнання (телефони, зручності ноутбуки, гарнітури іт. д.). Для бездротові персональних мереж (використовується абревіатура WPAN). Такими стандартизованими мережами в наш час є Bluetooth, ZigBee, Piconet.

1.3. Організація передавання повідомлень у мережах. Методи передавання даних

Є три основні типи організації багатоточкового зв'язку: комутація ліній, повідомлень та пакетів.

З комутацією ліній ми ознайомлені давно, це телефонний зв'язок, який відбувається за такою схемою:

тел1 ⇔ лінія ⇔ станція ⇔ група комутаційних блоків [⇔ лінія ⇔ група комутаційних блоків ⇔ станція] ⇔ лінія ⇔ тел2

У мережі попередньо встановлюється фізичне з'єднання між адресатами, яке називають каналом (у наведеному прикладі лінії зв'язку та комутаційні блоки станцій). При цьому задіяні для передавання ділянки каналів недоступні для передавання іншими користувачами. Використовують збереження часової послідовності випадках вимоги передавання інформації, що є перевагою даного методу. Недолік — низький коефіцієнт корисної дії, високий рівень завад.

У методі комутації повідомлень інформація проходить шляхом запам'ятовування у проміжних вузлах комутації між пунктами відправлення та прийняття. Для цього створюються так звані віртуальні канали. Метод дає змогу збільшити пропускну здатність мережі та зменшити затримки у передаванні інформації.

Комутація пакетів передбачає постійний зв'язок абонентів. Лінії закріплені за мережею, а інформація передається певними порціями — пакетами*. Під пакетом розуміємо блок даних фіксованої довжини, який має таку структуру:

Заголовок	Інформаційний блок	Контрольна сума
-----------	--------------------	-----------------

заголовок (службові поля, де зазначені адреси в мережі, пункт джерела пакета, пункт споживача, номер повідомлення та ін.); інформаційний блок; контрольна сума пакета.

Кожний пакет передається незалежно один від одного. У вузлах мережі, через які передається пакет, формується повідомлення — повний обсяг інформації, що передається за одне звертання до мережі, згідно з наведеним вище принципом. Для такого пересилання цей вузол буде джерелом. Пакети відправляють у мережу через найближчий вільний вузол у потрібному напрямку. Вони можуть проходити через кілька вузлів, а у вузлі призначення формується повідомлення і передається адресату.

1.4 Теоретичні основи передачі даних. Перетворення Фур'є. Модуляція сигналу. Мультиплексування. Розділення середовища

^{*} Технологію, здатну розбивати файли на куски і передавати їх різними шляхами через мережу, запропонував у **1961 році с**тудент Массачусетського Технологічного Інституту (Massachusetts Institute of Technology) Леонард Клейнрок (Leonard Kleinrock).

1.5. Мережа з маршрутизацією пакетів

Розглянемо деяку мережу з чотирма вузлами (див. рис.2). Частина з них з'єднана між собою каналами зв'язку. У вузлах розташовані абонентські системи, що складаються з ЕОМ (зовнішня пам'ять, периферія, термінали). Абонентські ЕОМ в таких мережах називаються "хост" (англ. host - господар).

Вузлова ЕОМ формує повідомлення, ділить його на пакети, перевіряє пакети, додає заголовок, відправляє по найменш завантажених маршрутах, имм м тобто керує завантаженням комунікаційної підмережі.

У принципі комунікаційна підмережа може мати свою архітектуру, що не збігається з архітектурою "Хоста". Тому можливі перетворення даних. Щоб звільнити від цієї роботи "Хости", в мережу вводять міні-ЕОМ, які виконують функції програмованого адаптера мережі. Вони, образно кажучи, одним боком повернуті до "Хоста", а іншим – до мережі, і навпаки.




Рис.2. Мережа з маршрутизацією пакетів.

Розглянемо роботу такої мережі на прикладі. Нехай потрібно передати повідомлення з першого вузла в третій.

- 1) "Хост"А сформує чотири пакети і передасть у міні-ЕОМ першого вузла;
- 2) міні-ЕОМ переведе пакети в структуру комунікаційної мережі і почне розсилати пакети;
- 3) пакет №1 буде послано по діагональній ланці 1-3;
- 4) поки перша міні-ЕОМ очікує підтвердження від третьої міні-ЕОМ, другий пакет направляється по ланці 1-2-3 у вузол№2;
- 5) третій пакет відправляється по ланці 1-4-3 в третій вузол;
 - 6) надходить підтвердження про прибуття пакету №1.

Лінія звільнилась, і по ній посилається пакет №4.

Передача повідомлення закінчена.

Повідомлення, що передається окремими пакетами без їхнього сортування на приймальному вузлі за порядком посилань, називається данограмою, або дейтаграмою (англ. datagram).

Після отримання підтвердження про правильність пересилання пакета №4 починається обробка повідомлення в третьому вузлі. Сортується пакет за номерами, міні-ЕОМ звільняє пакети від службової інформації, пов'язаної з пересиланням, перекодовує інформацію пакета зі структури комунікаційної мережі в структуру "Хосту"В, і пересилає в "Хост"В.

Так працює мережа з маршрутизацією пакетів. Її продуктивність визначається в основному максимальною пропускною здатністю ліній зв'язку та швидкодією міні-ЕОМ.

1.6. Мережа із селекцією пакетів

Тепер ознайомимося з принципово іншою мережею: пакети розсилаються всім абонентам без винятку, а адресат відбирає адресований йому пакет (решту ігнорує). Така мережа називається мережею із селекцією пакетів.

70-x років спроектована Ha початку була така експериментальна пропозицію мережа на професора університету Нормана Абрамсона. отримала назву "Алоха", що в перекладі з гавайської означає любов, порозуміння. Центральною "ланкою" цієї мережі став геостаціонарний супутник зв'язку, який виконував функцію ретранслятора сигналів, а абонентами - університети на Гавайських островах, Японії, США, Австралії. Абоненти були обладнані радіопередавачами та приймачами, антени яких напрямлені на супутник (7 комп'ютерів на 4-х островах).

Розглянемо принцип роботи такої мережі. Нехай перший абонент надіслав повідомлення четвертому абоненту. Воно потрапить до всіх абонентів, у тому числі й до першого (для контролю). Якщо в цей же час пошле повідомлення і другий абонент, то воно зіпсує повідомлення першого, але побачить другий абонент і подасть своє повідомлення вдруге. Час затримання для повторного посилання вибирається згідно з законом випадкових чисел (переважно це від 3 до 30 повідомлення). тривалості повного посилання Отже, ймовірність повідомлення неспотворення залежить в мережі. У мережі "Алоха" ситуація, коли навантаження проходить зовсім, виникало при 18% повідомлення не завантаження. Це можна поправити, ввівши синхронізацію. Така мережа досить дешева. Конус, утворений з вершиноюантеною, є ніби загальним каналом зв'язку, а засобами зв'язку — передавач, приймач і антена. Таке загальнопередавальне середовище називається моноканалом. Пізніше цей принцип передавання даних (протокол) було реалізовано у мережі Езернет.




Рис.3. Мережа з селекцією пакетів.

Мережу, подібну до "Алохи" дуже зручно використовувати для роботи електронної пошти та нарад у мережі.

Електронна пошта (e-mail) - одна із головних функцій мережі, яка полягає у передаванні між абонентами будьяких повідомлень, в тому числі текстів, графіків, мовограм. Передавання по e-mail ідуть із зазначенням адреси абонентів (селективний режим) або всім абонентам мережі (режим телеконференцій, циркулярних повідомлень). Обмін не пов'язаний з реальним масштабом часу. Подібно до організації передавання кореспонденції звичайною поштою, електронна пошта також оперує поняттям "поштова скринька" — певним чином організованою областю пам'яті комп'ютера.

1971 рік. Рей Томлісон (Ray Tomlison), програміст з комп'ютерної фірми Bolt Beranek and Newman, розробив систему електронної пошти і запропонував використовувати для розділення імені і назви домена значок @ (комерційне «і», або, вульгарно "собака").

Новини мережі Usenet (*телеконференціі*) — це другий за розповсюдженістю сервіс Інтернет. Якщо електронна пошта передає повідомлення по принципу «від одного — одному», то новини мережі передають повідомлення «від одного — багатьом». Механізм передачі кожного повідомлення схожий на передачу пліток: кожен вузол мережі, який отримав якусь нову інформацію (тобто нове повідомлення), передає її на всі знайомі вузли, тобто всім тим вузлам, з якими обмінюється новинами.

1.7. Стандарти інформаційно-обчислювальних мереж

Було б добре, якби всі комп'ютери, які використовують у мережах, були однотипні, а засоби зв'язку (комунікації) "розуміли" кожного з них і могли порозумітися між собою. Але насправді це не зовсім так. Низка проблем надзвичайно утруднює процес передавання даних, а саме:

розподіл функцій між хостами і комунікаційними пристроями;

різні фізичні засоби передавання даних;

різні режими роботи хостів: пакетний, діалоговий, передавання файлів тощо;

потреби в об'єднанні мереж.

Усе це потребує введення певних стандартів на інформаційно-обчислювальні мережі. Що ж стандартизувати: архітектуру хостів, фізичні засоби зв'язку? Ні. А от процес

перетворення інформації від прикладного рівня до рівня передавання даних по інформаційних каналах, мабуть можна. Цим зайнялася в 1977 році Міжнародна організація стандартів (International Standards Organization, ISO).

Зрозуміло, що ввести загальний стандарт на всю зону взаємодії систем (під системою розуміємо обчислювальну машину, програмне забезпечення та штат операторів, здатний обробляти інформацію) важко. Тому цю зону розділяють на кілька (n) рівнів. Еталонна модель взаємодії відкритих інформаційних систем визначає сім рівнів, кожний з яких є достатньо автономним і виконує одне чітке завдання. В стандарті відкритої мережі блоки даних фіксуються в тому вигляді, у якому вони представляються на певному n-ному рівні. Сукупність правил і форматів, які визначають взаємодію об'єктів на n-рівні під час виконання ними всіх функцій цього рівня, називається n-npomoколом. Протоколи і є одним з головних об'єктів стандартизації.

Протоколи мають три складові: синтаксис, семантику і синхронізацію.

Синтаксис протоколу визначає розміри полів протокольних блоків (наприклад, 16-байтне поле для адресів, 32-бітне поле для контрольних сум, 512 байт для даних).

Семантика протоколу надає цим полям значення (наприклад, якщо адресне поле складається з усіх адрес, то це так званий "широкосмуговий" пакет).

Складова **синхронізація** визначає швидкість передавання даних у бітах за секунду. Це важливо як на нижніх, так і на верхніх рівнях протоколів.

Модель OSI

Абонент-	7	Прикладний	Форми взаємодії прикладних
		(A pplication)	процесів (керування терміналом,
ська			файлами, завданнями, системою, е-
_			пошта)
служба	6	Відображення	Рівень відображення даних
		(P rezentation)	(шифрування, стискання, кодові
			перетворення)
	5	Сеансовий	Організація та проведення діалогу
		(S ession)	(дуплекс, напівдуплекс, синхронізація
			передавання даних)
Транспо	4	Транспортний	Надання наскрізних (прозорих)
		(T ransport)	з'єднань (з контролем чи без)
ртна	3	Мережний	Прокладання з'єднань між системами
_		(N etwork)	(мережна маршрутизація, комутація)
служба	2	Канальний	Передавання даних між суміжними
		(D ata L ink)	системами (термінал і обладнання
		,	мережі)
	1	Фізичний	Спряження систем з фізичними
		(Ph ysical)	засобами з'єднань

Після публікації моделі взаємодії відкритих систем (OSI) Міжнародна організація стандартів розробила протоколи для семи рівнів цієї моделі. Як і під час розв'язування подібних інших задач такого масштабу, багато часу було витрачено на визначення й узгодження цих стандартів. Для прискорення використанню процесу, а також для сприяння ПРОСО протоколів OSI було схвалено також стандартів, низку інженерів розроблених Інститутом 3 електроніки електротехніки (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Міжнародним Консультативним Комітетом IEEE) телефонного зв'язку (Comite телеграфного Consultatif Internationale de Telegraphique et Telephonique, CCITT).

Рівні Моделі OSI	
Дані	
Дані	<mark>Прикладний</mark> доступ до мережних служб
Дані	<u>Представлення</u> представлення і кодування даних
Дані	<u>Сеансовий</u> керування сеансом зв'язку
Блоки	<u>Транспортний</u> безпечне та надійне з'єднання «точка - точка»
Пакети	Мережний визначення маршруту та IP (логічна адресація)
Кадри	<u>Канальний</u> МАС та LLC (фізична адресація)
Біти	<u>Фізичний</u> кабель, сигнали, бінарна передача

OSI-протоколи

Два нижні рівні — фізичний і канальний — стосуються стандартних типів ЛКМ, таких як CSMA/CD, Token Ring i Token Bus (про них мова піде пізніше). Фізичний рівень відповідає за тип фізичного середовища, тип передавання, метод кодування і швидкість передавання даних для різних типів мереж. Забезпечує як синхронну так і асинхронну (послідовну) роботу комп'ютерної мережі. [Є.Буров]. Для фізичного рівня визначений докладний список рекомендацій до вжитку з'єднань, напр.: 25-контактне розняття для порту RS-232, 34-контактне розняття для широкосмугового модема під протоколом V.35, коаксіальний кабель з хвильовим опором 50 Ом, скручена пара дротів для передавання даних на швидкості 10 Мбіт/с 100 Мбіт/с ЧИ (екранована, неекранована), волоконно-оптичний кабель та ін.

Цифрова передача даних вимагає виконання кількох обов'язкових операцій:

- синхронізації тактової частоти передавача і приймача;
- перетворення послідовності бітів в електричний сигнал;
- зменшення частоти спектру електричного сигналу за допомогою фільтрів;

- передачі урізаного спектра по каналу зв'язку;
- посилення сигналу і відновлення його форми приймачем;
- перетворення аналогового сигналу в цифровий.

Розглянемо взаємозв'язок тактової частоти і бітової послідовності. Бітовий потік передається зі швидкістю, яка визначається числом біт в одиницю часу. Іншими словами біти в секунду - це число дискретних змін сигналу в одиницю часу. Тактова частота, вимірювана в герцах, це число синусоїдальних змін сигналу в одиницю часу.

Дана очевидна відповідність породила помилкове уявлення про адекватність значень герц і біт в секунду. На практиці все складніше. Швидкість передачі даних, як правило, вище тактової частоти. Для збільшення швидкості передачі сигнал може йти паралельно по декількох парах дротів. Дані можуть передаватися бітами або байтами. Кодований сигнал може мати два, три, п'ять і більше рівнів. Деякі методи кодування додаткового сигналів вимагають кодування даних синхронізації, які зменшують швидкість передачі інформаційних сигналів. Для прикладу розглянемо код RZ.

RZ - це трирівневий код, що забезпечує повернення до нульового рівня після передачі кожного біта інформації. Його так і називають: кодування з поверненням до нуля (Return to Zero). Логічному нулю відповідає додатній імпульс, логічній одиниці - від'ємний (див.рисунок).




Рис.. Трирівневий код RZ

Інформаційний перехід здійснюється на початку біта, повернення до нульового рівня - в середині біта. Особливістю коду RZ є те, що в центрі біта завжди є перехід (позитивний або негативний). Отже, кожен біт позначений. Приймач може виділити синхроімпульс (той що стрибає), що має частоту проходження імпульсів, з самого сигналу. Прив'язка

проводиться до кожного біта, що забезпечує синхронізацію приймача з передавачем.

Недолік коду RZ полягає в тому, що він не дає виграшу в швидкості передачі даних. Для передачі зі швидкістю 10 Мбіт/с потрібно частота несучої 10 МГц. Крім того, для розрізнення трьох рівнів необхідно краще співвідношення сигнал / шум на вході приймача, ніж для дворівневих кодів.

Найчастіше код RZ використовується В оптоволоконних передачі світла не При існує позитивних сигналів, рівні негативних TOMY використовують три потужності світлових імпульсів.

Код Манчестер-II

Код Манчестер-II або манчестерський код набув найбільшого поширення в локальних мережах. Він також відноситься до самосинхронізовахих кодів, але на відміну від коду RZ має не три, а тільки два рівні, що забезпечує кращу завадозахищеність.

Логічному нулю відповідає перехід на верхній рівень в центрі бітового інтервалу, логічній одиниці - перехід на нижній рівень. Логіка кодування добре видна на прикладі передачі послідовності одиниць і нулів. При передачі бітів, що чергуються, частота проходження імпульсів зменшується в два рази.

Інформаційні переходи в середині біта залишаються, а граничні (на межі бітових інтервалів) - при чергуванні одиниць і нулів відсутні. Це виконується за допомогою послідовності забороняючих імпульсів. Ці імпульси синхронізуються з інформаційними та забезпечують заборону небажаних граничних переходів.

Зміна сигналу в центрі кожного біта дозволяє легко виділити синхросигнал. Самосинхронізація дає можливість передачі великих пакетів інформації без втрат через відмінності тактової частоти передавача і приймача.




Рис.. Дворівневий код Манчестер-II

Велика перевага манчестерського коду - відсутність постійної складової при передачі довгої послідовності одиниць нулів. Завдяки цьому гальванічна розв'язка сигналів виконується найпростішими способами, наприклад, за допомогою імпульсних трансформаторів.

Частотний спектр сигналу при манчестерському кодуванні включає тільки дві несучі частоти. Для десятимегабітного протоколу - це 10 МГц при передачі сигналу, що складається з одних нулів або одних одиниць, і 5 МГц - для сигналу з чергуванням нулів і одиниць. Тому за допомогою смугових фільтрів можна легко відфільтрувати всі інші частоти.

Код Манчестер-II знайшов застосування в оптоволоконних і електропровідних мережах. Найпоширеніший протокол локальних мереж Ethernet 10 Мбіт/с використовує саме цей код.

Рівень 2 — канальний — складається з двох підрівнів. Нижній з них — керування засобами доступу (Media Access Control, MAC) — є частиною фізичного стандарту мережі. Специфіковані різні варіанти з такими стандартами як 802.3, 802.4 і 802.5. Вища секція рівня 2 — керування логічним зв'язком (Logical Link Control, LLC) — охоплюється стандартом IEEE 802.2. Фактично LLC було розроблено для забезпечення багатократного зв'язку між багатьма станціями ("багато з багатьма") в єдиній фізичній мережі. Ця частина стандарту стосується програмного забезпечення, хоча розміщена, як звичайно, в апаратній частині (наприклад, програми в мікросхемах (МС) постійної пам'яті (ROM) на ЛКМ-картах). Є два суттєво різних класи LLC.

Клас I є формою комунікації без попереднього налагодження логічного зв'язку. При ньому не налагоджується попередній логічний зв'язок (handshaking), немає підтверджень про прийом блоків даних, управління потоку та

корекції помилок. Протокольні блоки даних канального рівня називають кадрами (frames). До сервісів на канальному рівні відносять різні види індикації, запити та відповіді про уведенні/виведення інформації.

Клас II здійснює протоколо-залежну комунікацію. Перед передаванням даних встановлюється логічний зв'язок між блоками керування логічним зв'язком. Цей логічний зв'язок забезпечує керування потоком даних та корекцію помилок. Через порівняно низький рівень помилок локальні мережі використовують, як звичайно клас I LLC. Клас II суттєво знижує ефективну пропускну здатність мережі внаслідок ;; керуванням, підтвердженнями перевантаження Керування зв'язком корекцією помилок. переноситься першому випадку на транспортний рівень (рівень 4) моделі OSI.

Для організації передавання даних у глобальних мережах на канальному рівні застосовують протокол HDLC (Higt-level Data Link Control), який забезпечує функціонування двоточкової системи.

Наступні два рівні — мережний і транспортний — також мають як безконтактні, так і контактно-орієнтовані протоколи. Загалом ці дві форми комунікації можна визначити так:

безконтактний протокол дає змогу передавати через мережу блоки даних (данограми). Попереднього контакту між передавальним та приймальним пристроями нема. Данограми можуть надходити у будь-якому порядку або навіть бути втраченими — безконтактного протоколу це не стосується;

контактно-залежний протокол потребує, щоб до початку передавання даних був налагоджений логічний зв'язок між передавальним та приймальним пристроями. Після цього послідовно передають дані. Про помилки сповіщається перед тим, як почне передаватися наступний блок даних.

Третій рівень — **мережний** — у локальних мережах як звичайно ґрунтується на контактно-незалежному протоколі керування мережею без налагодження логічного зв'язку (Connection Less Network Service, CLNS). Це не що інше, як мережна маршрутизація, тобто сполучення кількох станцій з проміжними вузлами опрацювання даних або локальної мережі з іншою мережею для передавання блоків даних, тобто пакетів. Перевага його є в тому, що завдяки низькому рівню

помилок у локальних мережах не виникає перевантаження мережі, пов'язаного з налагодженням зв'язку та керуванням даними. У помилкових ситуаціях немає потреби у відновленні спрощується рестарт, зберігається отже збільшується пропускна здатність. Історично перші протоколи були розроблені для глобальних мереж, які є багатовузловими і ефективна маршрутизація є головною проблемою у їхній передавання Розрізняють стратегії дві віртуальних каналів. [€.Буров]. данограмну та Типові протоколи цього рівня – X.25/3 і IP (Internet Protocol).


Четвертий рівень — транспортний у локальних реалізований, як звичайно, мережах на контактноорієнтованому протоколі, який називається транспортним протоколом 4 (Transport Protocol 4, TP4). Він використовує всі можливості CLNS і просто порівнює дані під час їх отримання, упорядковує данограми, перевіряє їх на наявність помилок та, якщо потрібно, посилає запити на повторне передавання (ретрансмісію). У випадку використання ЦЬОГО зв'язком керують комп'ютери, які посилають чи отримують інформацію, але жодної службової інформації, призначеної керування контактом (зв'язком), через передається, за винятком запитів на ретрансмісію, якщо ε помилки, мінімізуючи таким чином завантаження мережі. Подібний до нього протокол ТСР, про що скажемо пізніше.

Транспортний рівень має 5 класів сервісу:

- 0 для використання у найкращих системах, налагоджує транспортні сполучення і керує ними (без перевірки передавання даних, відсутнє мультиплексування та виправлення помилок);
- 1 крім функцій 0-го класу включає контроль за передаванням інформації, виявлення та виправлення помилок;
- 2 властивості класу 0 і здійснення мультиплексування;
- 3 1 клас + 2 клас;
- 4 властивості всіх попередніх класів + данограмний режим роботи.

Сеансовий рівень (п'ятий) та рівень відображення даних (шостий) мають визначені контактно-орієнтовані протоколи. Ці протоколи розроблені швидше як інтерфейс між прикладними програмами, ніж як компоненти мережі. Тому їхня реалізація більше залежить від того, як використовують мережу, ніж як вона функціонує. Прикладами цих рівнів у до-

OSI операційному середовищі є Telnet та Netbios. Сеансовий рівень відповідає за режим передавання та встановлення точок синхронізації (точки всередині діалогу). (С.Шатт: діалог двох японських бізнесменів – "хай – хай"). Типові діалоги – дуплекс та напівдуплекс (див. Рис.). На цьому рівні вирішують питання про відновлення чи не відновлення зв'язку після його втрати та режим його завершення.



Схеми реалізації дуплексного (а) та напівдуплексного (б) зв'язку.

відображення Рівень даних відповідає фізичне за відображення інформації, зокрема шифрування даних. Наявність протоколів цього рівня є характерне для мереж з не комп'ютерами. однотипними Типові протоколи частково FTP.

Сьомий рівень прикладний. Це рівень, де відбуваються основні міжмережні зв'язки користувача. Сьомий рівень моделі OSI має дуже багато стандартів, зокрема: Х.400 (електронна пошта), Х.500 (служба керування директоріями), віртуальний термінал та служба передавання файлів, доступу до файлів та керування файлами Transfer, Access and Management, FTAM). Вони є основними складовими, що дають змогу різним прикладним програмам співпрацювати між собою без будь-якого узгодження чи перепрограмування.

Основними спробами реалізації OSI до цього часу були MAP, TOP та GOSIP.

MAP виробництва протокол автоматизації (Manufacturing Automation Protocol) — розробила компанія General Motors у 1983р. Спочатку це була спроба об'єднати в мультимережу електронне обладнання виробничих приміщень. Однак випуск y 1987p. MAP 3.0 забезпечив протоколів комерційної набір реалізації. ДЛЯ майбутнього Очікують, він базою розвитку ЩО стане стандартів для комунікації між автоматизованими засобами виробництва.

Набір стандартів з визначень OSI вибрали як найбільш вдалий для потреб автоматизації виробництва. Він містив кільцеву локальну мережу Token Bus (802.4) і доданий до набору OSI протокол прикладного рівня, що називається "Стандарт формату виробничих повідомлень" (Manufacturing Message Format Standard, MMFS).

TOP — технічний та офісний протокол (Technical and Office Protocols), подібний до MAP. Запропонований компанією Boeing Computer Services. Дотримується стандарту OSI і пов'язаний з обміном діловими документами та графікою у пакеті форматів міжнародних стандартів. Обидва протоколи, MAP і TOP мають подібне призначення, але для різних середовищ. Можливо, що обидві ці ідеї зіллються і утворять єдиний набір стандартів для обміну діловою інформацією.

GOSIP — державний опис відкритих інформаційних систем (Government Open Systems Information Profile). Започаткований урядом Великобританії і визначав низку стандартів та описів OSI, що їх повинні були наслідувати всі розробники та постачальники систем для державного сектора. Зараз GOSIP схвалений багатьма державами світу. Кожен уряд визначає свої власні конкретні вимоги в рамках моделі OSI, хоч різні національні описи GOSIP починають зливатися.

Протоколи ISO найчисельніші і всеохоплюючі, їх відомо близько 50. Ось деякі з них:

- 646 функціонування процесів системи OSI в семибітному коді для інформаційного взаємообміну;
- 8802 система обробки інформації в ЛКМ з мультистанційним доступом з виявленням зіткнень. Канальний протокол;

8802-3=ІЕЕЕ802.3 (описаний далі в тексті);

8802-4=IEEE802.4 (описаний далі в тексті);

8802-5=IEEE802.5 (описаний далі в тексті);

- 8881 система обробки інформації для обміну даних DC (data communikation) під протоколом пакетного рівня X.25 в ΛΚΜ.
- 9040,41 система обробки інформації OSI для обслуговування віртуальних терміналів.

Тепер варто ознайомитися з протоколами інших, уже згадуваних вище організацій.

Приклади протоколів Міжнародного Консультаційного Комітету з телеграфу і телефону ССІТТ (з 1995 року цей комітет офіційно називається ІТU-Т - (англ. International Telecommunication Union - Telecommunication sector) сектор стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.):

- X.21 інтерфейс загального призначення між DTE (обладнання кінцевої станції (терміналу)) і DCE (аппаратура передавання даних або обладнання мережі) для синхронізації операцій під час передавання даних у мережі;
- X.25 один з найпопулярніших протоколів, який забезпечує інтерфейс між DTE та DCE для керування терміналами в пакетному режимі передавання даних у мережі. Згідно з наведеною вище моделлю це протокол рівня, причому створений V 1976p. третього ще опублікування стандарту відкритої мережі, дуже добре з ним узгоджений і структурно перекриває протоколи трьох нижніх рівнів;
- X.400 служба специфікацій для зв'язку пристроїв у режимі передавання повідомлень з проміжним зберіганням (a store and forvard). Типовий протокол сьомого рівня. Використовується для робочих станцій e-mail;
- X.500 служба директорій для зв'язку пристроїв, що працюють у режимі передавання повідомлень з проміжним зберіганням.

Протоколи IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки):

IEEE802.1 — Керування мережею. Цей стандарт відповідає моделі OSI;

IEEE802.2 — Керування логічними з'днаннями;

IEEE802.3 — відомий як Ethernet (Езернет)-протокол керування передаванням даних у мережі з мультистанційним доступом з виявленням колізій (зіткнень) типу CSMA/CD. Цей тип протоколу працює в мережі, що використовує baseband communication (пряма немодульована передача даних) зі швидкістю 10 Мбіт/с за допомогою коаксіального кабелю з деревоподібною шинною структурою. Подібні перетворення для мережі Apple Talk називаються CSMA/CA (CA — уникнення колізій).

IEEE802.4 — маркерна шина (Token Bus). Цей протокол поєднує шинну структуру Ethernet-подібних мереж з системою передавання маркера в естафетних кільцевих мережах (token ring).

IEEE802.5 — маркерне кільце (Token Ring). Функціонування ТR грунтується на ідеї закритої петлі. Стандартно специфікації стосуються витої пари зі швидкістю передавання даних 4 Мбіт/с.

IEEE802.6 – див. <u>DQDB</u>, відповідає <u>ISO8802/6</u>

ІЕЕЕ802.7 – широкосмугові мережі (технології)

ІЕЕЕ802.8 – оптоволоконні мережі

IEEE802.9 - s. \underline{IVDLAN} (Integrated Voice Data \underline{LAN} , 4MBit/s)

IEEE802.11 - <u>MAC</u> i <u>PHY</u>-Protokoll, 2MBit/s, 2,4GHz (<u>WLAN</u>)

IEEE802.11a - <u>PHY</u>-Protokoll, 54MBit/s, 5,2GHz , <u>OFDM</u> (<u>WLAN</u>)

IEEE802.11b - PHY-Protokoll, 11MBit/s, 2,4GHz (WLAN)

IEEE802.11e - <u>QoS</u> для <u>WLAN</u>s

IEEE802.11f - <u>IAPP</u>-Protokoll f. <u>Roaming</u> in <u>WLAN</u>s

IEEE802.11g - PHY-Protokoll, 54MBit/s, 2,4GHz,OFDM (WLAN)

IEEE802.11h - <u>PHY</u>-Protokoll, 54MBit/s, 2,4GHz або 5,2GHz з регулюванням потужності сигналу (WLAN)

IEEE802.11i - <u>WLAN</u>- протокол з використанням шифрування.

IEEE802.12 - відповідає <u>100BaseVG</u>, стандарт 100 Мбіт/с <u>Ethernet</u> для передачі через чотири пари проводів категорії 3 UTP (відомих як голосовий клас (<u>англ.</u> *voice grade*), звідси і "VG"). Він також відомий, як 100VG-AnyLAN

Ще задовго до прийняття стандартної моделі взаємодії відкритих систем робота в комп'ютерних мережах регламентувалася в основному протоколом TCP/IP. Протокол керування передаванням/міжмережний протокол (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) і сьогодні є складовою набору протоколів Internet (Internet Protocol Suite), програмного забезпечення, що функціонує в мережі для забезпечення комунікації.

Протокол TCP/IP виник з розробок та з експериментів з пакетним радіозв'язком, які проводила у 70-х роках агенція передових досліджень міністерства оборони Америки (ARPA, який на кілька років випередив стандарт OSI, хоча і використовував багаторівневу структуру, подібну до моделі OSI. Коли комерційні організації почали розробляти мережі, вони наштовхнулися на ті ж проблеми, що й розробники ARPANET. Проте для них уже були готові вирішення проблеми, оскільки протоколи TCP/IP були повністю протестовані. Використанню TCP/IP сприяло включення його в контракти американського уряду, а також прийняття його операційною системою UNIX для зв'язку між робочими станціями.

ТСР/ІР не є сумісним з ОSI, він діє паралельно з моделлю OSI. Технічно він складається з двох протоколів (ТСР та ІР), а назва ТСР/ІР використовується для позначення загальної назви набору протоколів та утиліт. Протокол Internet (ІР) подібний до мережного протоколу без налагодження логічного зв'язку стандарту ІSO (ConnectionLess Network Service, CLNS), (ISO 8473). Протокол керування передаванням (ТСР) подібний до четвертого класу транспортного рівня стандарту ІSO (Тransport Layer Class 4, ISO 8073). ТСР забезпечує протоколозалежну службу передавання для прикладних програм з корекцією помилок. Він перевіряє в основному всі данограми, що ІР передає мережі, змінює порядок даних, шукає помилки, а також дає запит на повторне передавання пошкоджених або втрачених даних.

Перевагою TCP/IP є його історичний статус як стандарту де-факто для операцій у мережах. Тому він забезпечує більшу гнучкість для об'єднання мереж (мультимережі) і сумісність, ніж будь-який інший не сумісний з стандартом ISO протокол.

Недоліком є те, що він не відповідає моделі взаємодії відкритих систем OSI і був початково створений для роботи в глобальних мережах (ГКМ) (Wide Area Network), а не в ЛКМ. ГКМ мають, як звичайно, значно вищий рівень помилок, ніж ЛКМ внаслідок нижчої якості з'єднань у мережі. Тому ТСР/ІР витрачає багато часу на перевірки, що знижує продуктивність, хоча в останніх версіях цей недолік суттєво зменшений.

Давно очікували, що TCP/IP буде витіснятися OSI, але, як показала практика, його застосовують і, очевидно, ще будуть застосовувати тривалий час, і всі мережі повинні мати міжмережний інтерфейс (шлюз, gateway) для приєднання до існуючих мереж, що застосовують TCP/IP.

Головною причиною широкого його використання було і є те, що TCP/IP містить низку прикладних протоколів *вищого* рівня, або утиліт, що їх стали широко використовувати розробники мереж. Наведені нижче три з них є невеликим набором з усіх доступних, які, мабуть, використовуються найширше.

TELNET протокол, який забезпечує інтерфейс віртуального ASCII терміналу. Для терміналу він дає змогу приєднуватися до віддаленої головної машини (host) з іншої машини або з термінал-сервера. Для host-машини він емулює термінал. **TELNET** безпосередньо приєднаний працювати у двох режимах: командному та введення рядка. Якщо набрано команду TELNET без аргументів, то це означає командний режим. Якщо ж набрати команду TELNET з виконується підкоманда аргументами, TO open аргументами, і відбувається перехід до режиму введення рядка.

Протокол передавання файлів File Transfer Protocol (FTP) дає змогу передавати файли як у кодах американського стандарту для обміну інформацією (American Standard Code for Information Interchange, ASCII), так і у формі образів (IMAGE form). Слід зауважити, що ASCII визначає стандартний набір кодів для зображення літеро-цифрових символів.

Файл можна передати з машини, що використовує розширений двійково-десятковий код для обміну інформацією (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, EBCDIC) машині, що працює у стандарті ASCII, і навпаки. IMAGE-

формат є більш машинно-залежним форматом, тому при передаванні перетворень не відбувається; таким чином, використання IMAGE-файлів залежить від того, чи обидві машини використовують сумісні формати файлів. (Не слід плутати IMAGE- формат і двійковий (BINARY) - це різні формати).

До протоколів *середнього* рівня крім TCP/IP чи Netbios відносять також протоколи SPX/IPX, які фірма Novell застосовує для організації обміну данограмами (IPX) та для обміну в сеансах (SPX).

Протокол IPX (Internetwork Packet Exchange – Міжмережний обмін пакетами) відповідає мережному рівню моделі OSI і виконує функції адресації, маршрутизації та переключення у процесі передавання пакетів повідомлень. Саме цей протокол використовує OC NetWare при обміні службовими повідомленнями з файл-сервером. Відсутня гарантія доставки повідомлень.

Протокол SPX (Sequensed Packet Exchange – Послідовний обмін пакетами) працює на мережному рівні і має деякі функції сеансового рівня. Для обміну пакетами попередньо потрібно встановити логічний зв'язок між учасниками діалогу. Гарантує правильну доставку пакетів, тому використовується для доступу до внутрішніх функцій управління та діагностики мережі.

Крім цих дуже часто використовуються протоколи SMTP та SNMP.

Простий протокол передавання електронної пошти (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) дозволяє передавати "з рук в руки" електронну пошту через мережу. Текст повідомлення готується за допомогою звичайного текстового редактора. Передавання здійснюється за допомогою команди UNIX sendmail.

Простий протокол керування мережею (Simple Network Management Protocol, SNMP) є стандартним набором правил, який дозволяє з одного пристрою керувати іншими пристроями, що підтримують цей протокол.

Відповідність інших протоколів рівням моделі OSI (не завжди повна) подана у наступній таблиці.

Рівень	OSI Протоколи
Прикладний	HTTP, gopher, Telnet, DNS, SMTP, SNMP, CMIP, FTP, TFTP, SSH, IRC, AIM, NFS, NNTP, NTP, SNTP, XMPP, FTAM, APPC, X.400, X.500, AFP, LDAP, SIP, IETF, RTP, RTCP, ITMS, ModbusTCP, BACnet IP, IMAP, POP3, SMB, MFTP, BitTorrent, e2k, PROFIBUS
Відображення	ASN.1, XML, TDI, XDR, NCP, AFP, ASCII, Unicode
Сеансовий	ASP, ADSP, DLC, Named Pipes, NBT, NetBIOS, NWLink, Printer Access Protocol, Zone Information Protocol, SSL, TLS, SOCKS, PPTP
Транспортний	TCP, UDP, NetBEUI, AEP, ATP, IL, NBP, RTMP, SMB, SPX, SCTP, DCCP, RTP, STP, TFTP
Мережний	IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, IPX, NWLink, NetBEUI, DDP, IPSec, ARP, SKIP
Канальний	ARCnet, ATM, DTM, SLIP, SMDS, Ethernet, FDDI, Frame Relay, LocalTalk, Token Ring, PPP, PPPoE, StarLan, WiFi, PPTP, L2F, L2TP, PROFIBUS
Фізичний	RS-232, RS-422, RS-423, RS-449, RS-485, ITU-T, RJ-11, T-carrier (T1, E1), модифікації стандарту Ethernet: 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-SX

2.1. Основні поняття. Топологія мереж

Усе, про що йшлося вище, крім деяких протоколів, стосувалося глобальних та регіональних мереж, які свого часу переродились обчислювальні, як потім інформаційно-обчислювальні. Це пов'язано тим, ЩО затримки в лініях передавання регіональних та глобальних нераціональним роблять об'єднання ДЛЯ використання обчислювальних ресурсів.

А от локальні мережі набули і продовжують набувати що раз більшого поширення. Що ж ми розуміємо під локальною мережею? Переважно локальною мережею називається деяка кількість незалежних комп'ютерів, з'єднаних між собою комунікаційним обладнанням. У цьому випадку прикладне програмне забезпечення, що працює на цих комп'ютерах, повинно мати достатньо надійні, прості та швидкодіючі засоби передавання даних через наявне комунікаційне обладнання.

Комп'ютери такої мережі переважно розташовані на невеликих відстанях (приблизно до 1 км), часто в межах однієї будівлі чи установи, що, власне, і забезпечує "локальність" мережі.

З чого складається ЛКМ? По-перше, — комп'ютер, покомунікаційне Сюди обладнання. мережі, які вставляють у вільні спеціалізовані адаптери слоти (розняття всередині ПК). Це не що інше, як блоки доступу окремого комп'ютера до фізичного середовища Варто передавання даних. зазначити, ЩО об'єднанню підлягають тільки однотипні адаптери.

По-третє, — це лінії зв'язку та розняття, що часто називають *інтерфейсом*. І, безумовно, програмне забезпечення.

Це все стосується апаратної частини мережі. А тепер розглянемо мережу з погляду її використання. Традиційно АКМ розвивалися як засіб розподілу дорогих ресурсів та як засіб керування складними процесами, які відбуваються в режимі реального часу. Основні ресурси, що підлягають дискова пам'ять розподілу, та друкарські пристрої. це Зрозуміло, ЩО основне навантаження В мережі зосереджується на тих комп'ютерах, які виділяють у мережу свої ресурси. Тому комп'ютери поділяють на ті, що виділяють свої ресурси в мережу (сервери), і ті що споживають їх (робочі станції).

Слід зауважити, що в літературі трапляється і трохи інше визначення терміна *станція*, — а саме – міжпроцесорний пристрій, що стикує абонента з комунікаційною підмережею. Згідно з моделлю ISO така станція повинна виконувати функції значної частини нижніх рівнів, аж до транспортного. Якщо така станція реалізує функції фізичного і канального рівнів, то вона називається *канальною станцією*, або *контролером*. Станції, що беруть на себе функції мережного чи транспортного рівнів, називають відповідно *мережними* і *транспортними*. Це можуть бути спеціалізовані процесори або потужні комп'ютерні системи.

Окрім розподілу ресурсів у ЛКМ є важливим розподіл навантаження та розподілене опрацювання даних. До головних функцій локальної мережі відносять:


- 1. розподілене використання файлів, тобто багато користувачів отримують доступ до одного файла;
- 2. передавання файлів (швидке копіювання файлів довільних розмірів без застосування дискретних носіїв інформації);
- 3. багато станційний доступ до інформації та файлів (включаючи запуск прикладних програм з будь-якої станції);
- 4. розподілене використання прикладних програм;
- 5. одночасне введення даних у прикладні програми (напр., записи у бухгалтерські книги). Ця функція працює тільки з спеціальними програмами;
- 6. розподілене використання принтера;
- 7. передавання службових повідомлень у текстовому форматі (електронна пошта).

Про обладнання, функції та математичне забезпечення сервера чи файл-сервера йтиметься згодом. А зараз кілька слів про те, як можуть комп'ютери з'єднуватись у мережі, тобто яка *топологія* локальних мереж?

В основному мережеву топологію (від грец. То́поς, - місце) - розглядають як спосіб опису конфігурації мережі, схему розташування з'єднань мережевих пристроїв. Проте, мережева топологія може бути:

- фізичною описує реальне розташування і зв'язки між вузлами мережі.
- *логічною* описує проходження сигналу в рамках фізичної топології.
- інформаційною описує напрямок потоків інформації, переданих по мережі.
- управління обміном це принцип передачі права на користування мережею.

ΛΚΜ будують з комунікаційною підмережею, яка має ідеологію *моноканалу*. Така підмережа може мати різні топології: зірка, кільце, шина, деревоподібна, та змішана.



- а) шина; б) зірка; в) кільце; г) деревоподібна; д) змішана.
- 1. Зірка. Приклад: мережа "Алоха" (С.10-11) а також окремі ділянки мережі Fast Ethernet. Типове розташування абонентів мережі показано на рис.4.

Переваги: зручне розташування центрального пристрою контролю за станом мережі та збору статистики.

Недоліки: велика протяжність і кількість ліній зв'язку. (Крім супутникового зв'язку).



Рис.4. Мережа зіркоподібного типу.



Рис.5. Мережа кільцевого типу, або однорангова кільцева топологія.

Для того, щоб робота кільцевого моноканалу була засинхронізована, в адаптери або в кабелі включають лінії затримки і все кільце стає ніби динамічною пам'яттю на лініях затримки. Довжина кабелю, на якому розташовується блок даних фіксованої довжини, називається сегментом. Кількість сегментів повинна бути завжди цілою! Якщо такого узгодження нема, то монітор (сервер) вставляє в спеціальний регулювальний сегмент або знімає з нього деяку кількість нулів.

У кожному сегменті розташовується кадр інформації - ніби скринька, в яку закладається міні-пакет. Отже, в кільці з постійною швидкістю циркулює певна, постійна кількість "скриньок" (подібно до чортового колеса, чи підйомника в горах).

Структура кадру така, що в "голові" відмічено, чи є в ньому міні-пакет (повний він чи порожній), а в "хвості" — місце для відмітки адресата про отримання міні-пакета. В міні-пакеті зазначають номери станцій адресата і відправника. Коли повз станцію з блоком доступу проходить "порожній" кадр, вона може вкласти в нього міні-пакет, змінивши відповідну ознаку на "новий". Коли кадр проходить повз станцію отримувача, то вона списує вміст міні-пакета і в кінці кадру ставить відмітку про те, прийняла вона пакет чи ні.




Рис.6. Схема передавання інформації у мережі кільцевого типу.

Коли кадр пройде повний круг, він знову досягне станції відправника, станція знімає з нього ознаку "повний", звіряє його з надісланим і перевіряє наявність відмітки про отримання. Якщо така відмітка є, то все гаразд, якщо ні — повторює посилку, дочекавшись вільного кадру (бо старий уже

пішов). Інформаційна місткість кільця невелика, тому мініпакети роблять такими, що об'єм корисних даних 2-4 байти. Збільшити місткість можна шляхом збільшення робочої частоти або затримки. Тому кільцеву топологію ЛКМ застосовують у малих локальних мережах з можливістю виходу в інші мережі, більш потужні (див. рис.6).

Обладнання для передавання даних з однієї мережі в іншу називається шлюзом.

Недоліком такої мережі є ще й те, що у випадку виходу з ладу кільця на одній ділянці втрачається можливість роботи у всій мережі. Частково цього уникають у модифікованих кільцевих мережах, так званих петлеподібних.





Рис.7. Кільцева петлеподібна мережа, або зірково-кільцева топологія.

У мережу (див. рис.7) вмикають *концентратори каналів* — керувально-контрольні центри, які ведуть статистику, контролюють роботу мережі, а головне – блокують несправну ділянку (шунтують).

3. Шинна та лінійна топології— пряма аналогія магістральних шинних архітектур міні та мікро-ЕОМ. Однією з найпоширеніших мереж шинної, чи деревоподібної архітектури є мережа Ethernet (Езернет), яку розробили провідні фірми XEROX, а потім DEC та INTEL. Іноді цю мережу позначають DIX. Уже згадуваний IEEE адаптував і

модифікував DIX V.2, уклав для її роботи протокол IEEE 802.3, який повністю збігається з ISO 8802.3, про що вже згадувалось.

1973 рік. Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) і Давид Боггс (David Boggs), співробітники дослідницької лабораторії компанії Хегох, створили Ethernet - першу локальну комп'ютерну мережу. Швидкість передачі - 2.94 Мбіт/с. За аналогією до закону Мура (Gordon Moore, засновник Intel), Р.Меткалф передбачив експоненційний ріст мереж.



Ескіз технології Ethernet (Р.Меткалф)

Джерело: http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper/teachtech/history.htm

Як наведемо CSMA/CD деревоподібну приклад, структуру мережі Ethernet (рис.8). Тут мережа складається з чотирьох лінійних ділянок, які називаються сегментами. За допомогою спеціальних пристроїв сегменти під'єднуються до головної шини, утворюючи у такий спосіб деревовидну структуру. Така структура дозволяє будувати багатосерверні мережі, бо кожний з сегментів може мати свій сервер. особливістю Характерною таких мереж узгодження хвильових опорів інформаційних шин (коаксіальних кабелів) допомогою спеціальних пристроїв термінаторів ("заглушок"). У випадку мережі Езернет – це звичайний резистор величиною 50 Ом.







Рис.8. Шинна топологія (Мережа типу "Езернет" на коаксіальному кабелі).

4. *Топологія деревовидна*. Сучасний спосіб організації приєднання робочих станцій до мережі (активне та пасивне дерево, К – комутатори (хаби)).




5. Складні (змішані) топології.





Поєднання кільцевої та зіркової топології:



Комутатор

2.2 Основні типи ЛКМ, їх характеристики.

Ми вже згадували про те, що робота ЛКМ має два аспекти: фізичний та логічний (принцип передавання і перетворення даних). Про перший ітиметься дещо пізніше і, може, більш стисло, а другий аспект розглянемо детальніше. З погляду програмістів чи спеціалістів з інформатики він є важливіший. З самого початку відзначимо, що всі ЛКМ базуються на пакетно-орієнтованому передаванні: це означає, що всі дані "вставляються" в пакети, у заголовках яких містяться відповідні адреси для ідентифікації пристрою, з яким потрібно налагодити зв'язок.

Сучасний ринок пропонує кілька типів мереж. Найпоширенішою сьогодні є мережа Ethernet, з якою ми тільки що ознайомилися. На її основі прийнято відповідні стандарти Міжнародної Організації Стандартів (ISO) та Інституту інженерів з електротехніки і радіоелектроніки (IEEE). Цей стандарт дає змогу приєднувати комп'ютери практично всіх платформ: на основі процесорів Intel x86, Macintosh, систем RISC 9000 тощо.

a. Ethernet - мережа з мультистанційним доступом з контролем несучої частоти та виявленням колізій (зіткнень). "Ethernet" - один з найвідоміших термінів у технології мереж.


Під час обговорення протоколів наводились параметри швидкодії (10 Мбіт/с). Топологія Ethernet ϵ розгалуженою деревоподібною структурою зі сполученими між сегментами (рис.8.). Кожен сегмент може мати у найкращому випадку довжину до 500 м з максимальною кількістю 100 вузлів мережі на сегмент. Щоб продовжити довжину або кількість пристроїв понад максимум, сегменти сполучають між собою за допомогою повторювачів (repeaters) напівповторювачів (half-repeaters). Вони просто збільшують мережі, довжину регенеруючи (повторюючи) з'єднує сусідні Повторювач сегменти мережі. два Напівповторювач здійснює передавання сегментами, забезпечуючи таким чином більшу відстань між ϵ обмеження идитор повторювачі або ними. В напівповторювачі, що можуть підтримуватися між будьякими двома точками мережі. Для подальшого розширення треба використовувати (bridges) мости маршрутизатори чи рутери (routers).

Відомо три модифікації мережі, залежно від якості кабелювання. Перша з них, що називається 10 BASE 5, використовує високоякісний коаксіальний, так званий "жовтий кабель", і забезпечує пропускну здатність у 10 Мбіт/с при максимальній довжині сегмента 500 м. Друга, 10 BASE 2, використовує значно дешевший "тонкий" кабель типу RG 058 і забезпечує пропускну здатність у 10 Мбіт/с при довжині сегмента 200м. Третя, 10 BASE Т використовує для з'єднань скручену пару дротів. При 10Мбіт/с довжина сегмента не перевищує 100 м і є одне відгалуження, тоді як 10 BASE 2 дає змогу мати до 30 відгалужень. 10 BASE 2 часто називають Сheapernet (cheap - дешевий).

Як працює Ethernet? (Алгоритм CSMA/CD)

Усі пристрої в АКМ можуть налагоджувати зв'язок, тільки виникне потреба, без будь-якого пріоритету і порядку. Вони використовують пряме (немодульоване) передавання даних (baseband communication) (тобто в кабелі в кожен момент може бути тільки один сигнал) на швидкості 10 Мбіт/с. Пристрій, хоче надіслати повідомлення, що "прослуховує" мережу (це і є контроль несучої частоти), і, якщо жоден інший пристрій у мережі не виконує передавання, починає передавати його. Ймовірно, що й інший пристрій може почати передавання в той самий момент (бо доступ мультистанційний), отже, пристрої перевіряють канал на відсутність зіткнень (колізії) різних посилок. Якщо зіткнення сталося, то пристрої припиняють роботу на деякий час, що інтервалу розподілу випадкових визначається з певного віднов∧юється. чисел, після ОТОР передавання Алгоритм передбачає спроб. Bci пристрої постійно 16 таких "прослуховують" мережу, копіюючи та підтверджуючи всі пакети даних, що адресовані до них. При виявленні колізії в середовище передається спеціальний (iamсигнал послідовнсть). Див. діаграму:

Довжина кабельної системи вибирається так, щоб за час передачі кадра мінімальної довжини сигнал колізії встигав би поширитися до найдальшого вузла мережі. Між двома послідовно передаваними через спільну шину кадрами інформації повинна витримуватися пауза (IPG) в 96 тактів (9.6 мкс для швидкості 10 Мбіт/сек); ця пауза потрібна для приведення у вихідний стан мережних адаптерів вузлів, а також для запобігання монопольного захоплення середовища передачі даних однією станцією.



Такий тип доступу є ймовірнісний, або недетермінований. Ймовірнісний тому, що здатність будь-якої станції виконати передавання залежить від рівня активності мережі: чим вища активність, тим менший шанс. Недетермінований, тому що розробники мережі не можуть гарантувати рівня продуктивності або затримки, що спостерігатимуться на якійсь станції за конкретних умов завантаження мережі.

Структура кадра для мережі Ethernet показана на рис.9.

	Адреса	Адреса	Тип		
Преамбула	пункту	джерела	прото-	Дані	Контроль-
	призна-	пакета	колу		на сума
	чення				
<mark>8 байт</mark>	<mark>6 байт</mark>	<mark>6 байт</mark>	<mark>2 байти</mark>	<mark>46-1500</mark>	<mark>4 байти</mark>
				<mark>байт</mark>	
<mark>Довжина поля в байтах</mark>					

Рис. 9. Структура кадра мережі Ethernet II.

Pre+SFD	DA	SA	T L	LLC data	(Pad)	FCS
Преамбула+SFD	Адреса	Адреса	Тип або	Дані верхніх	Поле заповнення	Контрольна
	призначення	джерела	довжина	рівнів		сума
			кадра			

Рте - преамбула (7 байт 10101010) для синхронізації на приймаючій стороні

SFD - початковий обмежувач кадра (Starting Frame Delimiter, 10101011)

DA - адреса призначення (Destination Address, 6 байт - MAC адреса)

SA - адреса джерела (Source Address, 6 байт - MAC адреса)

Т - тип кадра, 2 байти (для кадра Ethernet II)

L - довжина кадра, 2 байти (для кадрів **Ethernet 802.3**, **Ethernet 802.2**, **Ethernet SNAP**)

LLC data - 0-1500 байт, інформація з заголовками верхніх рівнів

Pad - поле заповнення, якщо поле LLC data менше 46 байт

FCS - контрольна сума кадра (Frame Check Status, 4 байти, циклічний надлишковий код по всіх полях, крім Pre+SFD і FCS)

Загальна довжина кадра Ethernet - **64-1518** байт, довжина заголовкової і трейлерної частин (без преамбули) - 18 байт.

Типи МАС-адрес:

Unicast

Кожний термінальний комунікаційний пристрій, як правило, має унікальну адресу канального рівня. Перший біт шестибайтової послідовності завжди =0.

Multicast

Така адреса ідентифікує станції, що виділені в групу адміністратором. Перший біт - 1, решта будь-які, крім всіх 1. Не може бути адресою відправника SA.

Broadcast

Всі біти адреси виставляються в 1, тобто адрес має вигляд FF-FF-FF-FF-FF. Кадр з такою адресою призначений для усіх станцій в мережі.

б. Token Ring (маркерне (естафетне) кільце). Мережа TR є типовою мережею кільцевого типу. Для прикладу можна привести схему мережі IBM Token Ring (рис. 10).

Token Ring базується на концепції замкнутих кілець, так що станція має змогу отримувати своє власне повідомлення. Робота мережі пов'язана з поняттям маркера.

Маркером називається спеціальна коротка послідовність, що циркулює по кільці. Для мережі Token Ring довжина такого маркера має три байти (рис.11).




Рис. 10. IBM структура Token Ring - найвідоміша з мереж.

Початковий	Контроль доступу	Кінцевий	
розділювач	(Access Control)	розділювач	
(Start Delimiter)		(End Delimiter)	
1 байт	1 байт	1 байт	
0 0 0 0 1 1 1 1	P P P T M R R R	E	

Рис.11. Структура маркера мережі Token Ring.

Байт контролю доступу поділено на чотири області: PPP - біти пріоритету, Т - біт маркера (якщо T=1, то це ознака не зайнятого маркера, T=0 - за маркером є пакет), RRR - біти резервування. М - біт монітора, який встановлюється в "1", якщо пакет передано активним монітором і дорівнює "0" у протилежному випадку. Початковий та кінцевий розділювачі є унікальними послідовностями електричних імпульсів.

Кожна станція отримує і регенерує маркер. Коли станція збирається передавати дані, вона чекає на маркер, додає адресну інформацію і дані, помічає маркер зайнятим і посилає його наступній станції. Всі станції мережі

продовжують отримувати і регенерувати пакети, але коли станція збирається передати дані, вона повинна зачекати, поки маркер стане вільним. Станція, що отримала маркер, адресований їй, копіює дані і регенерує пакет. Можливо, що станція отримає свій власний зайнятий пакет. Тоді вона вилучає своє повідомлення, а посилає вільний маркер, надаючи змогу передавання наступній станції.

Щоб підвищити ефективність мережі, з'явилась нова форма передавання маркера, яка називається "раннє звільнення маркера" і дає змогу звільняти маркер зразу ж, коли кадр даних передано. Це зменшує затримку, оскільки станції вже не чекають повернення свого власного повідомлення, що може зайняти значний час у мережі з багатьма станціями.

Існує багато типів мереж, що застосовують стандарт IEEE 802.5 (Token Ring). Найвідомішою є система IBM Token Ring, що працює на швидкості 4 Мбіт/с. Останній варіант IBM Token Ring використовує швидкість передавання 16 Мбіт/с.

Стандартна специфікація використовує немодульоване передавання на швидкості 4 Мбіт/с через скручену пару. Це дає перевагу у вартості перед Ethernet, яка функціонує на коаксіальному кабелі, оскільки кабелювання скрученою парою є значно дешевшим. Але повна специфікація ІВМ передбачає кабелювання екранованим кабелем, що значно дорожче. Введення стандарту Ethernet 10 BASE T (Ethernet, що функціонує на скрученій парі) суттєво вирівняло цю різницю, давши змогу передавання по неекранованому кабелі.

Хоча Token Ring ϵ мережею з архітектурою цього типу, мережа IBM Token Ring не мусить фізично мати кільцеву Пристрої, ЩО називаються пристроями мультистанційного доступу (Multi-station Access Unit, MAU), діють як радіальні центри кільцевої топології. На відміну від Ethernet, Token Ring не є природно стійкою мережею, і видалення станції кільця може спричинити 3 передавання даних. Щоб запобігти цьому, MAU опитує всі приєднані пристрої і відновлює кільце, якщо трапляються розриви. MAU дає змогу приєднати до себе певну кількість пристроїв (як звичайно, сім) а також приєднуватися до інших MAU, що працюють в мережі. MAU може підтримувати одне або кілька підкілець на будь-якому своєму з'єднанні, а не окремий пристрій. мережні тільки Тому повторювачі CSMA/CD можна використовувати для розширення мережі, можливо, між двома будівлями, хоч повторювачі і не збільшують максимальної кількості пристроїв, які може підтримувати кожна мережа.

Як зазначено раніше, основним недоліком кільцевої топології є припинення функціонування всієї мережі при "розриві" кільця. MAU весь час підтримує конфігурацію, виявляючи і негайно обходячи будь-яку аварію. Мережа відновлює роботу і всі станції, за винятком секції, що зазнала аварії, не припиняють роботи. Одним з наслідків помилок цього типу є втрата маркера внаслідок аварії пристрою чи від'єднання, коли у нього був маркер. Пристрій може також зазнати аварії після передавання "зайнятого" маркера і таким чином бути нездатним звільнити його. В обох за виявлення аномальних умов і прийняття коректувальних дій відповідає арбітр. Кільце може мати до 33 MAU і 260 станцій.

Там, де не використовують MAU, пристрої, через які до мережі приєднують інші пристрої, виконують ті самі відновлювальні функції, що й MAU.

Основним обмеженням топології є максимальна відстань між станціями 100 м, хоча її можна збільшити, використовуючи мости і рутери для сполучення кілець між собою.

Перевагою Token Ring ε те, що кожна станція може "тримати" маркер тільки визначений відрізок часу, даючи таким чином усім станціям змогу регулярно передавати інформацію, незалежно від завантаженості мережі. Іншою перевагою перед CSMA/CD або Ethernet ε те, що в мережі не існу ε колізій, отже, продуктивність знижується лінійно зі зростанням завантаження мережі.

в. Token Bus (маркерна (естафетна) шина). Token Bus поєднує шинну структуру мереж типу Ethernet і систему передавання маркера мережі Token Ring. Стандартна форма комунікації — широкосмуговий зв'язок по коаксіальному кабелю. Такий зв'язок виділяє сигналам різні смуги частот, даючи змогу передавати по кабелю одночасно кілька сигналів. Це можна порівняти з використанням коаксіального кабелю для передавання одночасно сигналів кількох телевізійних програм. Сигнали генеруються звичайно парами і кабель

може підтримувати кілька різних пар. Передавання сигналу модульоване, "вперед" і "назад" на різних несучих частотах. Такий спосіб передавання потребує спеціальних пристроїв – трансиверів для під'єднання ПК до мережі. Термінатори, що в Ethernet є просто резисторами, тут повинні бути складними пристроями, які здатні регенерувати сигнали на іншій несучій частоті. Кабелювання такої мережі значно дорожче, ніж Ethernet.

Можна використовувати різні швидкості передавання: або чотири пари на швидкості 1 Мбіт/с, або одна пара на швидкості 5 Мбіт/с, або одна пара на швидкості 10 Мбіт/с. Найуживанішою формою до недавнього часу була вита пара на швидкості 5 Мбіт/с.




Рис.12. Мережа Token Bus.

<u>Принцип передавання інформації в мережі ТВ</u>. Для того, щоб забезпечити можливість передавання сигналу до кожної станції, приєднаної до шини, вони передаються в різних частотних діапазонах і таким чином реалізовано два канали - "вперед" і "назад". Коли сигнал досягає так званого головного вузла мережі, він ремодулюється (змінюється несуча частота) і транслюється в мережу по іншому частотному каналу. Це дає змогу кожній станції передавати інформацію до будь-якої

іншої станції незалежно від її розташування в мережі. І хоч мережа не має форми фізичного кільця, фактично реалізоване логічне кільце. Застосовується логічна адресація станцій у мережі і кожна станція передає маркер за наступною логічною адресою в шині.

Використання широкосмугового передавання потребує складнішої системи зв'язку і певного типу модемів для приєднання кожного пристрою до мережі. Мережа потребує також пристрою, що називається головним вузлом (head end) для ремодуляції і регенерації сигналів. Тому вона є дорожчою і складнішою для реалізації, ніж мережа з немодульованим передаванням.

Перевагою Token Bus є те, що кабелювання тут значно легше, ніж у випадку кільцевої топології. Крім того, уникаючи колізій, можна досягти значно вищої продуктивності, ніж у CSMA/CD, бо використовується передавання маркера. Однак, оскільки застосовується логічне кільце, то маркер повинен бути перехоплений і регенерований перш ніж його передадуть наступному пристрою в логічному кільці, що надлишково перевантажує мережу. Щоб зменшити ці накладні витрати, багатократне можна застосувати передавання під захоплення маркера пристроєм. Проте це лиш частково розв'язує проблему, оскільки маркер можна затримати лише обмежений період часу.

г. Оптоволоконний розподільний інтерфейс, Fibre Distributed Data Interface (FDDI)

FDDI є стандартом, зареєстрованим Американським національним інститутом стандартів (ANSI) і має назву X3Т9.5. Він ґрунтується на оптоволоконних лініях, методі доступу з передаванням маркера та кільцевій топології. Це дуже ефективна кільцева мережа з передаванням маркера, хоч реалізації FDDI ще не повністю відповідають стандартам IEEE та OSI. Мережа може мати довжину до 100 км і працювати зі швидкістю передавання інформації 100 Мбіт/с.

При максимальній дистанції 100 км ця мережа не відповідає терміну локальна комп'ютерна мережа. Її можна віднести швидше до базових мереж, що з'єднують будівлі і центральні ресурси та серії малих дешевших мереж у

кожному відділі чи на кожному поверсі. Потужні, розраховані на великі дистанції базові мережі часто зачисляють до метропольних (чи міських) мереж (Metropolitan Area Networks, MANs). Робота цих метропольних мереж підпорядкована протоколу ІЕЕЕ 802.6. Інше застосування FDDI може бути в новітніх, спеціалізованих станціях, наприклад тих, які використовують на конструкторських автоматизованих робочих місцях (Computer Aided Design, CAD), де постійно з центрального комп'ютера до терміналів передаються величезні масиви інформації.

FDDI дає кілька важливих переваг перед звичайними мережними архітектурами. По-перше, принцип передавання інформації передбачає подвійне проходження кільця, що збільшує відмовостійкість для кільця та приєднаних до нього вузлів. По-друге, по мережі в кожен момент часу може проходити більше одного пакета, що дає ефективніше використовувати її потужність. По-третє, це дає змогу збільшити максимальний розмір пакетів порівняно з іншими типами мереж, що значно збільшує ефективність передавання даних, особливо для пристроїв, що потребують передавання до них особливо великих масивів інформації, як, наприклад, графічні станції тощо. По-четверте,




Рис.13. Мережа з оптоволоконним інтерфейсом.

оптоволоконний кабель використовує ДЛЯ передавання інформації світло, він вільний від усіх звичайних електричних Кількість помилок під час передавання інформації значно зменшується, отже значно зменшується і кількість необхідних повторних передавань. Внаслідок збільшується пропускна здатність для приєднаних пристроїв. використання передавання маркера дає уникнути проблем, пов'язаних з колізіями. Цей принцип, розвинений далі, дає змогу різним пристроям мати пріоритети у використанні мережі, тобто ключовим пристроям, а також тим, що передають надвеликі масиви інформації, можна надати пріоритет, усуваючи можливі затримки.

Сьогодні вартість FDDI є досить високою, в основному завдяки вартості оптоволоконного кабелю та передавально-приймальних пристроїв. Однак, зі збільшенням кількості даних та появою нових пристроїв FDDI ставатиме найбільш популярним. Про це свідчить новий стандарт, що називається FDDI II. Надалі працюючи на швидкості 100 Мбіт/с, він, використовуючи схему пріоритетів, дає змогу поряд з передаванням числових даних передавати в реальному часі аудіо- та відео інформацію.

д. Мережа Apple Talk є власним мережним протоколом, розробленим фірмою Apple Computer. Вона доступна для всіх користувачів комп'ютерами типу Makintosh. Коли Apple вперше випустила Apple Talk, термін охоплював протоколи всіх рівнів, у тім числі й фізичні засоби. Згодом Apple перевизначила фізичний рівень як LokalTalk, а вищі рівні – як Apple Talk. Потім фірма реалізувала Ethernet, вийшла мережа EtherTalk, а недавно ще й Token Ring, і вийшла TokenTalk.

LokalTalk використовує шинну топологію та немодульоване передавання інформації. Кабелювання роблять скручено парою, швидкість передавання 230 Кбіт/с, максимальна довжина мережі 300 м. Метод доступу до шини є варіант СSMA/CD, що називається у даному випадку Мультистанційним доступом з контролем несучої частоти з уникненням колізій (CSMA/CA).




Рис.14. Мережа Apple Talk.

Таку мережу легко встановити, оскільки кожний комп'ютер Apple обладнаний усім необхідним для комунікації в мережі. До кожної системи додають і необхідне програмне забезпечення. Для об'єднання в мережу потрібно тільки з'єднати пристрої, що їх називають "мишачий хвіст" ("Rat's Tail"), та кабель (скручена пара).

EtherTalk та TokenTalk потребують вмонтування в комп'ютер Makintosh додатково LAN-карти. Швидкість передавання інформації в мережі збільшується до 10 та 4 Мбіт/с відповідно. Ethernet дає змогу реалізувати стандарти OSI для мереж Makintosh.

e.Mepewa ARCnet (Attached Resource Computer net)

Цю мережу розробила корпорація Datapoint, вона ϵ її власною ЛМ. ARCnet з'явилася у 1977 р. і була першою комерційною локальною мережею. Мережа використовує немодульоване передавання даних на швидкості 2,5 Мбіт/с. Методом доступу є естафетне передавання маркера, який згодом було прийнято як міжнародний стандарт ІЕЕЕ 802.4-85. Може використовуватись як кільцева, так і шинна Спочатку систему розробили для передавання топологія. інформації через тонкий коаксіальний кабель, але внаслідок пізніше розвитку система включати підтримку стала скрученої пари та оптоволоконного кабелю.

Мережа порівняно дешева у інсталяції і оскільки вона першою з'явилася на ринку, то мала велику кількість користувачів. Однак сьогодні її популярність значно знизилася. Мережа не повністю підтримує запроваджені стандарти і є дещо повільнішою від сучасних.

Розмір пакета не перевищує 0.5 Кбайт, причому до 508 байт відводиться під дані, решта використовується під адреси станції-приймача, станції-передавача та іншу службову інформацію. Кожна плата ARCnet-контролера станції має свою унікальну фізичну адресу в діапазоні від 0 до 255. Застосовуються концентратори каналів (НИВ) двох типів: активні (дозволяють з'єднувати станції до 600 м) і пасивні (до 30 м), або їх комбінацію.

У випадку застосування коаксіального кабелю і використання шинної топології об'єднують по 4, 8, 16 і так далі станцій. У такій мережі на обидвох кінцях шини вмонтовують термінатори (резистори з номінальним опором 93 Ом) для узгодження хвильового опору кабелю.

ж. Мережа Fast Ethernet

У травні 1995 комітет IEEE прийняв специфікацію Fast Ethernet як стандарт **802.3u**.

Відмінності FE від \mathbf{E} насамперед обумовлені використанням різних варіантів кабельних систем параметрів імпульсів, електричних a також способом кодування сигналів і кількістю використовуваних в кабелі провідників.

Стандартом Fast Ethernet IEEE 802.3u установлені чотири типи фізичного інтерфейсу : 100Base-FX, 100Base-TX , 100Base-T4 і 100Base-T2 .

Специфікаці ї Ethernet	Швидкість передачі, baud	Кодування	Кабельна система	Можливість роботи в дуплексному режимі
10Base-T	10 Mbd	Manchester II	2 пари UTP 3 кат.	+
100Base-TX	125 Mbd	4B/5B, MLT-3	2 пари UTP 5 кат., STP 1	+
100Base-T4	33 Mbd	8B/6T	4 пари UTP 3 кат.	-
100Base-T2	25 Mbd	PAM-5	2 пари UTP 3 кат.	+
100Base-FX	125 Mbd	4B/5B, NRZI	оптоволокно	+

Фізичний рівень складається з трьох підрівнів:

- 1) підрівень узгодження (reconciliation sublayer)
- 2) Незалежний від середовища інтерфейс (Media Independent Interface, MII, внутрішній і зовнішній (40 Ріп, 1м, 5v)) підтримує незалежний від фізичного середовища спосіб обміну даними між МАС-підрівнем і підрівнем РНҮ. Подібний на AUI, тільки AUI між РНҮ (там завжди однакове кодування) і РМА
- 3) Пристрій фізичного рівня (Physical layer device, PHY) забезпечує кодування даних, які поступають від МАС-підрівня для передачі їх по кабелю певного типу, синхронізацію передаваних даних, а також приймання і декодування даних у вузлі-приймачі

Підтримка VLAN

VLAN - Virtual Local Area Networks, можливість створення віртуальних локальних мереж на комутаторах (1998 рік).

Технологія комутації кадрів дозволяє створити логічу конфігурацію локальної мережі незалежною від її фізичної інфраструктури.

Мета:

- **1.** Забезпечити засоби підтримки додатків, критичних до часу затримки і стабільності пропускної здатності;
- **2.** дозволити обєднати станції в незалежні логічні групи, забезпечити комунікацію всередині групи, розмежувавши внутрішній та зовнішній трафіки;
 - 3. спростити конфігурування локальних мереж.

з. Мережа Gigabit Ethernet

<u>1000BASE-T</u>, IEEE 802.3ab — Стандарт Ethernet 1 Гбіт/с. Скручена пара категорії 5е або категорії 6. В передачі даних задіяні всі 4 пари. Швидкість передачі даних — 250Мбіт/с через одну пару.

1<u>000BASE-TX</u>, — Стандарт Ethernet 1 Гбіт/с, використовує тільки скручену пару категориії б. Практично не використовується.

<u>1000Base-X</u> — загальний термін для позначення технології Гігабіт Ethernet, що використовує як середовище передачі даних оптоволоконний кабель, включає в себе 1000BASE-SX, 1000BASE-LX і 1000BASE-CX.


<u>1000BASE-SX</u>, IEEE 802.3z — 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує багатомодове волокно дальність проходження сигналу без повторювача до 550 метрів.

1000BASE-LX, **IEEE** 802.3z1 Гбіт/с Ethernet використовує технологія, багатомодове волокно дальність проходження сигналу без повторювача до 550 метрів. Оптимізована ДЛЯ далеких віддалей, при використанні одномодового волокна (до 10 кілометрів).

<u>1000BASE-CX</u> — Технологія Гігабіт Ethernet для коротких віддалей (до 25 метрів), використовує спеціальний мідний кабель (екранована вита пара (STP)) з хвильовим опором 150 Ом. Замінений стандартом 1000BASE-T, і зараз не використовується.

<u>1000BASE-LH</u> (Long Haul) — 1 Гбіт/с Ethernet технологія, використовує одномодовий оптичний кабель, дальність проходження сигналу без повторювача до 100 кілометрів.

Gigabit Ethernet



Кодування 8B/10B (8 бітів —> 10 бітів) застосовується також в Fibre Channel.

Характеристики:

- введена надлишковість (256 станів кодуються в 1024);
- Надлишковість дозволяє відновлювати неправильно переданий сигнал без повторної передачі;

- можливість самосинхронізації за рахунок фронтів імпульсів, які часто зустрічаються;
- ліквідовано дизбаланс між кількістю "0" і "1" порівняно з 4b/5b (нема залежності нагрівання лазерів від передаваних даних, підвищено стабільність, а також нема накопичення потенціалу для електропровідних ліній);
- Кодування дозволяє відрізняти дані від управляючих сигналів.

Перехід від Fast Ethernet до продуктивніших мереж (напр., Gigabit Ethernet) відбувається або заміною обладнання (комутаторів, репітерів), або завдяки використанню агрегації каналів (можливість паралельного пересилання даних між комутаторами по кількох скручених парах одночасно).

3 метою уникнення неповного використання передачі використовують ущільнення кадрів. Перший кадр передається, якщо є потреба, з розширенням, а замість міжкадрових проміжків (IFG*), коли станція "мовчати", вона видає в середовище символи розширення (для того, щоб інші станції не захопили середовище), а потім після першого IFG* йдуть інші кадри, але вже без розширення (проміжки між кадрами знову заповнюються символами У розширення). такий спосіб смуга пропускання використовується значно практичніше.

МАС кадр з	IFG*	MAC	IFG*	MAC
розширенням		кадр		кадр

i. Мережа 10 Gigabit Ethernet


10 Gigabit Ethernet Alliance -> IEEE 802.3ae

Роботу над стандартом почато в 1999 р., завершено в середині 2002.

Особливості 10GE:

- а) збережено формат кадра (МАС підрівень);
- б) передача тільки в повнодуплексному режимі;
- в) використання оптоволокна (переважно одномодового) як середовища передавання (для специфікацій на міді гарантується підтримка 100 метрових сегментів для скрученої пари 7 категорії, 55-100 метрів для 6 категорії);
 - r) метод доступу CSMA/CD не потрібний!.

Стек 10 Gigabit Ethernet



Дві специфікації пристроїв фізичного рівня: LAN і WAN для використання в локальних і глобальних мережах відповідно.

2.3. Компоненти та устаткування ЛКМ. Вибір типу файл-сервера, інтерфейси.

У попередніх розділах ми вже ознайомилися з основними компонентами мережі персональних комп'ютерів. Тепер трохи розширимо ці поняття з погляду технічного забезпечення ЛКМ. Про програмний аспект цього питання йтиметься в окремому розділі. Отже, компоненти ЛКМ:

- робоча станція, або кінцевий термінальний пристрій. У переважній більшості випадків це автономний персональний комп'ютер, який обов'язково має свій процесор, оперативну пам'ять, монітор та клавіатуру. Наявність твердих і гнучких дисків не обов'язкова. Іноді така конфігурація робочих станцій навіть корисна, тому що підвищує стійкість мережі до зараження вірусами;
- хост-сервер (головний сервер) термін, який в основному вживається для UNIX мереж. Це спеціальний комп'ютер, побудований на базі процесора не нижче Intel 80486, з великою місткістю оперативної та зовнішньої пам'яті та можливістю їхнього розширення. Переважно цим терміном називають великий потужний комп'ютер мережі, однак іноді це поняття переносять і на файлсервер;

- файл-сервер. З погляду вимог до технічного забезпечення файл-сервер нічим не відрізняється від перелічених вище для хост-сервера, але функції файл-сервера обмежуються тим, що забезпечують зберігання даних (файлів) і спільний доступ до них усіх користувачів мережі, координують зв'язок між робочими станціями і керують пристроями введення/виведення інформації;
- засоби доступу мережі до ПК: LAN-карти, адаптери, порти;
- принтер;
- спеціальне обладнання (плотери, дігітайзери та ін.). Устаткування мереж:
- репітери, або ретранслятори чи повторювачі;
- концентратори (hub), комутатори;
- мости;
- маршрутизатори (рутери);
- шлюзи.

Які функції виконує те чи інше устаткування добре видно зі схеми (рис.15), де мережі зображені у вигляді двох взаємодіючих відкритих інформаційних систем:

Мережа 1	Обладнання для з'єднань	Мережа 2
Прикладний		Прикладний
(Application)		(Application)
Представницьки	<mark>Шлюз (Gateway)</mark>	Представницьки
й (Prezentetion)		й (Prezentetion)
Сеансовий		Сеансовий
(Session)		(Session)
Транспортний		Транспортний
(Transport)		(Transport)
Мережний	Маршрутизатор	Мережний
(Network)	(Router)	(Network)
Канальний	<mark>Micт (Bridge)</mark>	Канальний
(Data Linc)		(Data Linc)
Фізичний	Ретлянслятор	Фізичний
(Physical)	(Repeater),	(Physical)
	Концентратор (hub)	

Рис.15. Схема взаємодії двох інформаційних систем.

Сервери в локальних мережах

Дуже часто у рамках однієї ЛКМ може використовуватися кілька виділених серверів. За своїм функціональним призначенням розрізняють кілька типів серверів (сервісів):

- •файловий сервер;
- •сервер друку;
- •сервер додатків;
- •сервер бази даних;
- •комунікаційний сервер і т.д.

Файловий сервер - комп'ютер, який виконує функції управління ЛКМ, відповідає за комунікаційні зв'язки, зберігає файли, що розділяються в ЛКМ, і надає доступ до спільно використовуваного дискового простору.

Сервер друку (Принт - сервер) - комп'ютер, програма або спеціальний пристрій, що забезпечує доступ станціям мережі до центрального принтера. Запити на друк надходять від кожної робочої станції до сервера друку, який розділяє їх на індивідуальні завдання принтера, створює чергу друку. Завдання зазвичай обробляються в порядку їх надходження. У функції сервера друку входить також управління принтером.

Комунікаційний сервер (сервер віддаленого доступу) дозволяє працювати з різними протоколами (правилами передачі інформації в мережі) і дозволяє станціям розділяти модем або вузол зв'язку з великою ЕОМ. Це дає можливість отримати інформацію, що зберігається в мережі, практично з будь-якого місця, де є телефон, модем і комп'ютер.

Сервери додатків. На серверах додатків виконуються прикладні частини клієнт - серверних додатків, а також знаходяться дані, доступні клієнтам. Якщо в файл-сервері файл або дані цілком копіюються на комп'ютер користувача, то в сервері додатка на запит комп'ютера пересилаються тільки результати запиту.

Поштові сервери зберігають та управляють передачею електронних повідомлень між користувачами мережі.

Факс сервери управляють потоком вхідних і вихідних факсимільних повідомлень через один або кілька факсмодемів.

Один виділений комп'ютер в мережі може одночасно виконувати функції файл-сервера, сервера друку, додатків і т.д.

Потужність і продуктивність сервера

Для сервера необхідно використовувати досить потужний і надійний комп'ютер. Чималу роль відіграє можливість розширення і модернізації сервера. Це дозволить забезпечити необхідну продуктивність не тільки в даний час, але і в майбутньому.

Підвищення продуктивності здійснюється за рахунок використання швидких і потужних процесорів багатопроцесорних систем), високошвидкісних інтерфейсів (особливо для дискових підсистем), збільшення пам'яті і кеш-пам'яті. Широке поширення RAID-підсистеми «гаряча» заміна отримали i дискових накопичувачів. RAID (Redundaut Array of Inexpensive Disks-«надлишковий масив недорогих дисків»).

RAID має три основні ознаки:

- 1. це набір дисків, доступних користувачам як один або кілька логічних дисків.
 - 2. дані розподіляються по набору дисків певним чином.
- 3. додається надлишкова ємність і, відповідно, надлишкова інформація для можливості відновлення даних у разі відмови.

Матриця дисків RAID оснащена спеціалізованим контролером з власним процесором і кешуванням декількох дисків. В цьому випадку для ОС і користувача кілька дисків представляють один великий диск. Виграш у швидкодії досягається за рахунок розпаралелювання запитів на читання / запис між дисками матриці, застосування великий кешпам'яті і використання власного процесора для обробки операцій читання / запису, який розвантажує центральний процесор сервера.

Матриці дисків також істотно дозволяють відмовостійкість дискової підсистеми за рахунок можливості продовжувати роботу при виході з ладу будь-якого одного диска. Відмовостійкість досягається за рахунок запису на матриці додаткової надлишкової інформації, яка використовується для автоматичного відновлення даних у разі відмови одного з дисків. Надлишкова інформація становить до 25%, що дає виграш і в вартості в порівнянні з повним «задзеркалюванням» дисків. При «задзеркалюванні» дисків інформація одного повністю дублюється на іншому, тобто інформація дубльованих ділянок надлишкова 50%. Висока надійність серверів досягається становить

шляхом повного або часткового дублювання підсистем (як для розглянутої вище дискової підсистеми).

Для збільшення надійності ЛОМ застосовують також і дублювання («задзеркалювання») серверів. В цьому випадку обидва сервери повністю дублюють функції іншого, і в разі поломки або виключення будь-якого з них, робота в мережі може бути продовжена.

відмовостійкості збільшення системи обов'язково використовують безперебійні джерела живлення (UPS). Ці пристрої забезпечують захист сервера від перепадів напруги, промислових перешкод i повного відключення електроживлення. Додаткове апаратно програмне забезпечення дозволяє через мережу зі станції адміністратора здійснювати моніторинг живлення, температури UPS, а в разі необхідності коректно закриє файловий сервер. Крім UPS для сервера передбачають спеціальні пристрої ДЛЯ мережевих адаптерів. Це необхідно, оскільки в кабелі для можуть виникати імпульси передавання даних напруги, які можуть призвести до пошкоджень системної плати або адаптерів.

Для підвищення надійності сервери мають вбудовані засоби діагностики, а також засоби архівування та резервного копіювання даних.

2.4 Поняття про корпоративні мережі

Корпоративна мережа це мережа, головним призначенням якої підтримка роботи конкретного ϵ підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами співробітники корпоративної мережі тільки ϵ підприємства. На відміну від мереж операторів корпоративні мережі, в загальному випадку, не надають послуг стороннім організаціям або користувачам. Залежно від масштабу підприємства, а також від складності і різноманіття вирішуваних завдань розрізняють мережі відділу, кампусу і корпоративні мережі (термін «корпоративні» в даній класифікації набуває вузького значення — мережу великого підприємства).


Використання обчислювальних мереж дає підприємству наступні можливості:

- о розділення дорогих ресурсів;
- о вдосконалення комунікацій;
- о поліпшення доступу до інформації;
- о швидке і якісне ухвалення рішень;

свобода в територіальному розміщенні комп'ютерів.

Концептуальною перевагою корпоративних мереж є **здатність виконувати паралельні обчислення**. За рахунок цього в системі з декількома оброблювальними вузлами в принципі може бути досягнута продуктивність, що перевищує максимально можливу на даний момент продуктивність будьякого окремого, скільки завгодно потужного процесора.

Ще одна очевидна і важлива гідність розподілених систем принципово вища відмовостійкість. відмовостійкістю розуміється здатність системи виконувати свої функції (можливо, не в повному обсязі) при відмовах окремих елементів апаратури і неповної доступності даних. Основою підвищеної відмовостійкості розподілених систем є надмірність. Надмірність оброблювальних вузлів (процесорів в багатопроцесорних системах або комп'ютерів в мережах) дозволяє при відмові вузла перепризначувати одного приписані йому завдання на інші вузли. З цією метою в розподіленій системі можуть бути передбачені процедури динамічної або статичної реконфігурації. У обчислювальних мережах деякі набори даних можуть дублюватися зовнішніх пристроях запам'ятовування декількох комп'ютерів мережі, так що при відмові одного їхніх дані залишаються доступними.



Мал. 16. Приклад корпоративної мережі

територіально Використання розподілених більше відповідає розподіленому обчислювальних систем характеру прикладних завдань в певних областях, таких як автоматизація технологічних процесів, банківська діяльність і тому подібне. У всіх цих випадках є розосереджені по деякій території окремі споживачі інформації — співробітники, організації технологічні установки. Цi або споживачі автономно вирішують свої завдання, TOMV раціонально надавати їм власні обчислювальні засоби, але в той же час, вирішувані ними завдання логічно оскільки взаємозв'язані, їх обчислювальні засоби повинні бути об'єднані в єдину систему. Адекватним рішенням в такій ситуації є використання обчислювальної мережі.

Для користувача розподілені системи дають ще, окрім вище названих, і такі переваги, як **можливість сумісного використання даних і пристроїв**, а також можливість гнучкого розподілу робіт по всій системі. Подібне розділення дорогих периферійних пристроїв, таких як дискові масиви великої ємкості, кольорові принтери, графічні пристрої, модеми, оптичні диски, у багатьох випадках є основною причиною розгортання мережі на підприємстві.

Останнім часом почав переважати інший спонукальний мотив розгортання мереж, набагато важливіший в сучасних умовах, чим економія засобів за рахунок розділення між

співробітниками корпорації дорогої апаратури або програм. Цим мотивом стало прагнення забезпечити співробітникам обширної корпоративної оперативний доступ 90 **інформації**. В умовах жорсткої конкурентної боротьби в будьринку виграє, врешті, та співробітники якої можуть швидко і правильно відповісти на будь-яке питання клієнта — про можливості їх продукції, про умови її застосування, про вирішення будь-яких можливих проблем і тому подібне На великому підприємстві навіть хороший менеджер навряд чи знає всі характеристики кожного з продуктів, що випускаються, тим більше що їх номенклатура може оновлюватися кожного кварталу, якщо не місяць. Тому дуже важливо, щоб менеджер мав можливість зі свого комп'ютера, підключеного до корпоративної мережі, скажемо У Львові, передати питання клієнта на сервер, розташований в центральному відділенні підприємства в оперативно отримати якісну задовольняє клієнта. У такому разі клієнт не звернеться в іншу компанію, а користуватиметься послугами даного менеджера і надалі.

Наявність мережі приводить вдосконалення до комунікацій між співробітниками підприємства, а також його клієнтами і постачальниками. Мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі інформації, таких як телефон або звичайна пошта. Корпоративна мережа, яка мультимедійну дані i інформацію, використовуватися для організації аудіо- і відеоконференцій, крім того, на її основі може бути створена власна внутрішня телефонна мережа.

Залежно від масштабу виробничого підрозділу, в межах якого діє мережа, розрізняють мережі відділів, мережі кампусів і мережі підприємств.

Мережі відділів — це мережі, які використовуються порівняно невеликою групою співробітників, що працюють в одному відділі підприємства. Вважається, що відділ може налічувати до 100-150 співробітників.

Головною метою мережі відділу є розділення локальних ресурсів, таких як додатки, дані, лазерні принтери і модеми. Зазвичай мережі відділів мають один або два файлові сервери, не більше тридцяти користувачів (мал. 17) і розділяються на підмережі. У цих мережах локалізується велика частина трафіку підприємства. Мережі відділів зазвичай створюються на основі якої-небудь однієї мережевої

технології — Ethernet, Token Ring. Для такої мережі характерний один або максимум два типи операційних систем. Невелика кількість користувачів бачать можливим використання в мережах відділів однорангових мережевих ОС, таких, наприклад, як Windows 98.




Мал. 17. Приклад мережі масштабу відділу

Існує і інший тип мереж, близький до мереж відділів, — **мережі робочих груп**. До таких мереж відносять зовсім невеликі мережі, що включають до 10-20 комп'ютерів. Характеристики мереж робочих груп практично не відрізняються від описаних вище характеристик мереж відділів. Такі властивості, як простота мережі і однорідність, тут виявляються найбільшою мірою, тоді як мережі відділів можуть наближатися в деяких випадках до наступного по масштабу типу мереж — мереж кампусів.

Мережі кампусів отримали свою назву від англійського слова **campus** — студентське містечко. Саме на території університетських містечок часто виникала необхідність об'єднання декількох дрібних мереж в одну велику мережу. Зараз цю назву використовують для позначення мереж будьяких підприємств і організацій.

Головними особливостями мереж кампусів ϵ те, що вони об'єднують безліч мереж різних відділів одного підприємства в межах окремої будівлі або в межах однієї території, що покриває площу в декілька квадратних кілометрів. При цьому глобальні з'єднання в мережах кампусів не використовуються. Важливою службою, що надається мережами кампусів, стає доступ до корпоративних баз даних незалежно від того, на яких типах комп'ютерів вони розташовуються.




Мал. 18. Приклад мережі кампусів

Корпоративні мережі називають також мережами масштабу масштабу підприємства. Мережі підприємства (корпоративні мережі) об'єднують велику кількість комп'ютерів на всіх територіях окремого підприємства. Вони можуть бути складно зв'язані і покривати місто, регіон або навіть континент. Число користувачів і комп'ютерів може вимірюватися тисячами, а число серверів — сотнями, відстані між мережами окремих територій можуть виявитися такими, використання глобальних зв'язків ста€ Неодмінним атрибутом такої складної і великомасштабної мережі є високий ступінь неоднорідності (гетерогенності) — не потреби задовольнити користувачів можна тисяч допомогою однотипних програмних і апаратних засобів. У корпоративній мережі обов'язково використовуються різні типи комп'ютерів — від мейнфреймів до персональних, декілька типів операційних систем і безліч різних застосувань. Неоднорідні корпоративної мережі частини повинні працювати ціле, надаючи користувачам ЯΚ єдине можливості зручний і простий доступ до всіх необхідних ресурсів.

Поява корпоративних мереж — це хороша ілюстрація відомого філософського постулату про перехід кількості в якість. При об'єднанні окремих мереж крупного підприємства, що має філії в різних містах і навіть країнах, в єдину мережу багато кількісних характеристик об'єднаної мережі перевершують деякий критичний поріг, за яким починається нова якість. У цих умовах існуючі методи і підходи до вирішення традиційних завдань мереж менших масштабів

для корпоративних мереж виявилися непридатними. На перший план вийшли такі завдання і проблеми, які в мережах робочих груп, відділів і навіть кампусів або мали другорядне значення, або взагалі не виявлялися. Прикладом може служити просте (для невеликих мереж) завдання ведення облікових даних про користувачів мережі.


2.5. БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ



Існуючі бездротові технології.

Залежно від технології передавання розрізняють такі класи мереж:

- Лазерні (інфрачервоні системи)
- 3 використанням радіосигналів
 - а) з розподіленим спектром
 - б) з вузькосмуговим спектром
- Мікрохвильові (надвисокі частоти)
- Стільникові (аналогові PDS, GSM та цифрові CDMA, LTE, WiMAX)
- Радіорелейні
- 3 системою SST (Spread Spectrum Technology)
- системи VSAT (Very Small Aperture Terminal) 260 суп.
- Системи з використанням низькоорбітальних супутників LEO (Low Earth Orbit)



Частотні діапазони для бездротових мереж.

Розглянемо мережу WiFi (**Wi-Fi, WiFi** (від англ. *Wireless Fidelity*) — торгова марка, що належить Wi-Fi Alliance. Загальновживана назва для стандарту бездротового (радіо) зв'язку передачі даних, який об'єднує декілька протоколів та ґрунтується на сімействі стандартів IEEE 802.11)

Реалізовані стандарти: 802.11b

- частотний діапазон 2,4 ГГц;
- число частотних каналів, які не перетинаються 3;
- модуляція ССК (Complementary Code Keying), 22 МГц на канал, одна несуча;
- метод доступу CSMA/CA;
- максимальна швидкість передачі даних 11 Мбіт/с.

802.11a

- частотний діапазон 5 ГГц;
- число частотних каналів, які не перетинаються 8;
- модуляція OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 20 МГц на канал, кілька несучих;
- метод доступу CSMA/CA;
- максимальна швидкість передачі даних 54 Мбіт/с.
- **802.11g** використовує модуляцію OFDM в діапазоні 2,4 ГГц (ця специфікація повністю включає в себе 802.11b).
- **802.11п** . Максимальна теоретична пропускна здатність 600 Мбіт/сек. Приріст продуктивності досягається за рахунок системи «безліч входів, безліч виходів» МІМО (паралельне використання декількох приймачів і передавачів для обміну даними по бездротових каналах). Така реалізація дозволяє домогтися кращого охоплення покриття в порівнянні з попередніми стандартами.

Решта специфікацій визначають:

- 802.11c таблиці маршрутизації для бездротових «мостів»;
- 802.11d міжнародний роумінг у бездротових мережах;
- 802.11e технологія QoS (Quality of Service) в застосуванні до бездротових мереж;
- 802.11f протоколи для обміну даними між точками доступу (базовими станціями);
- 802.11h додаткові вимоги (стосуються європейського регіону);
- 802.11і покращені порівняно з базовими стандартами технології захисту даних.
- 802.11a, b, g, n стосуються фізичного рівня середовища передавання; 802.11d, 802.11e, 802.11i и 802.11h —MAC-рівня, решта два більш високих рівнів (модель OSI).

На даний момент Wi-Fi працює на частоті 2,4 та 5 гігагерц. У вересні 2009 року була офіційно представлена остаточна версія стандарту 802.11n з максимальною швидкістю передачі даних до 600 мегабіт на секунду (802.11g – 54 мегабіт за секунду).

Фізичний рівень протоколу 802.11. Технологія DSSS


- При потенціальному кодуванні інформаційні біти передаються прямокутними імпульсами напруг.
- \blacksquare $\Delta T=1/\Delta F$.
- в технології DSSS в кожний передаваний інформаційний біт (логічний 0 або 1) вмонтовується послідовність так званих чіпів. Кожний окремий чіп це також прямокутний імпульс, однак його тривалість в декілька разів менша за тривалість інформаційного біта. Оскільки тривалість одного чіпа в п раз менша за трив. інформаційного біта, то і ширина спектру перетвореного сигналу буде в п-раз більша від ширини спектру початкового сигналу. При цьому і амплітуда сигналу зменшиться в п разів.
- Чіпові послідовності називають шумоподібними кодами (РN-послідовностями). Такі сигнали важко відрізнити від природнього шуму.

Коди Баркера

Сигнали Баркера - це фазо-модульовані сигнали, які можна визначити так:

$$s(t)=\sum_{k=0}^{N-1}q_kf_k(t)$$
 , де $q_k=\pm 1$ (при k от 0 до N - l). $f_k(t)=A_0\sin(\omega t)$, де $\omega=2\pi lT$ — фаза сигналу A_0 — амплітуда сигналу

■ Для N=11 сигнал Баркера має форму, показану на рисунку



На МАС-рівні протоколу 802.11 визначено два типи колективного доступу до середовища передавання даних:


- функція розподіленої координації (Distributed Coordination Function, DCF). Базується на методі колективного доступу з виявленням несучої та механізмом уникнення колізій (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, CSMA/CA).
- функція централізованої координації (Point Coordination function, PCF). Один з вузлів мережі (точка доступу) є центральним і називається центром координації (Point Coordinator, PC), головним завданням задача управління колективним доступом всіх решти вузлів до середовища передачі даних на основі певного алгоритму опитування або керуючись мережі. Колізії неможливі, і пріоритетами вузлів гарантовано пріоритетний доступ до середовища.

Стандарт IEEE 802.11n заснований на технології OFDMбагато реалізовані в ньому МІМО. Дуже технічні деталі запозичені зі стандарту 802.11а, проте в стандарті ІЕЕЕ частотного передбачається використання як діапазону, прийнятого для стандарту IEEE 802.11а, так і отенйисп стандартів діапазону, частотного ДЛЯ 802.11b/g. Тобто пристрої, що підтримують стандарт ІЕЕЕ 802.11п, можуть працювати в частотному діапазоні або 5, або 2,4 ГГц, причому конкретна реалізація залежить від країни. Збільшення швидкості передачі в стандарті ІЕЕЕ 802.11п досягається, по-перше, завдяки подвоєння ширини каналу з 20 до 40 МГц, а по-друге, за рахунок реалізації технології MIMO.

Технологія MIMO (Multiple Input Multiple Output) припускає застосування декількох передаючих і приймаючих антен. За аналогією традиційні системи, тобто системи з однієї передавальної і однієї приймаючої антеною, називаються SISO (Single Input Single Output).

МІМО-система Теоретично 3 n передавальними n приймаючими антенами здатна забезпечити пікову пропускну здатність у n разів більшу, ніж системи SISO. Це досягається за рахунок того, що передавач розбиває потік даних на незалежні послідовності біт i пересилає ïx одночасно, антен. Така використовуючи техніка масив передачі називається просторовим мультиплексуванням. Відзначимо, що всі антени передають дані незалежно один від одного в одному й тому ж частотному діапазоні.

Розглянемо, наприклад, МІМО-систему, що складається з п передавальних і m приймаючих антен .



■ Передавач в такій системі посилає *п* незалежних сигналів, застосовуючи *п* антен. На приймальному боці кожна з *m* антен отримує сигнали, які є суперпозицією *п* сигналів від всіх передавальних антен. Таким чином, сигнал R1, приймається першим антеною, можна представити у вигляді:

$$R_1 = h_{11}T_1 + h_{21}T_2 + \dots + h_{n1}T_n$$

Записуючи подібні рівняння для кожної прийомної антени, отримаємо наступну систему:

$$\begin{cases} R_1 = h_{11}T_1 + h_{21}T_2 + \dots + h_{n1}T_n; \\ R_2 = h_{12}T_1 + h_{22}T_2 + \dots + h_{n2}T_n; \\ \dots \\ R_m = h_{1m}T_1 + h_{2m}T_2 + \dots + h_{nm}T_n. \end{cases}$$

Або, переписавши даний вираз в матричному вигляді:

$$[R] = [H] \cdot [T]$$

де [H] - матриця переносу, що описує МІМО-канал зв'язку.

Для того щоб на приймальній стороні декодер міг правильно відновити всі сигнали, він повинен перш за все визначити коефіцієнти h_{ij} , які характеризують кожний з m хn каналів передачі. Для визначення коефіцієнтів h_{ij} в технології МІМО використовується преамбула пакета. Визначивши коефіцієнти матриці переносу, можна легко відновити переданий сигнал:

$$[T] = [H]^{-1} \cdot [R]$$

де $[H]^{-1}$ - обернена матриця переносу.

Важливо відзначити, що в технології МІМО застосування декількох передаючих і приймаючих антен дозволяє підвищити пропускну здатність каналу зв'язку за рахунок реалізації кількох просторово рознесених підканалів, при цьому дані передаються в одному і тому ж частотному діапазоні.

Технологія МІМО ніяк не зачіпає метод кодування даних і в принципі може використовуватися в поєднанні з будь-

якими методами фізичного та логічного кодування даних.

У стандарті 802.11п передбачено два режими передачі: стандартний режим передачі **(L)** і режим високою пропускною здатністю (High Throughput, HT). У традиційних режимах передачі використовуються 52 частотних OFDMпідканали (піднесучих частот), з яких 48 задіюється для передачі даних, а решта - для передачі службової інформації. У режимах з підвищеною пропускною здатністю при ширині каналу в 20 МГц застосовуються 56 частотних підканалів, з яких 52 задіються для передачі даних, а чотири канали є пілотними. Таким чином, навіть при використанні каналу шириною 20 МГц збільшення частотних підканалів з 48 до 52 підвишити швидкість передачі При застосуванні каналу подвоєної ширини, тобто каналу шириною 40 МГц, в стандартному режимі передачі мовлення фактично ведеться на здвоєному каналі. Відповідно кількість частот, збільшується вдвічі (104 підканали, з яких 96 є інформаційними). Завдяки швидкість цьому передачі збільшується на 100%.

При використанні 40-мегагерцевого каналу та режиму з високою пропускною здатністю застосовуються 114 частотних підканалів, з яких 108 підканалів - інформаційні, а шість - пілотні. Відповідно це дозволяє збільшити швидкість передачі вже на 125%.

Від використовуваної антенної конфігурації напряму залежить швидкість обміну інформацією:

- Конфігурація "4х4"при використанні модуляції 64-QAM забезпечує швидкість до 600Мбіт/с,
- конфігурація "3х3"при використанні модуляції 64-QAM забезпечує швидкість до 450 Мбіт/с,
- конфігурація "2х3" забезпечить швидкість до 300 Мбіт/с,
- конфігурація "1х2"забезпечить швидкість до 150 Мбіт/с.


2.6. Оптичні мережі

3.1. Архітектура програмних засобів. Структура мережевої операційної системи

Як звичайно, описуючи ЛКМ найчастіше розглядають пов'язані обладнанням: 3 адаптерами, файлкомунікаційним обладнанням Однак серверами, тощо. їхньої продуктивність роботи значно залежить особливостей програмного забезпечення, тобто від типу операційного середовища (ОС) і наявності спеціальних програмних засобів, що поліпшують роботу мережі. Власне ці засоби розділювати програмні дають змогу ресурси, обмінюватися повідомленнями, аналізувати ситуації випадках збою та усувати їх, отримувати статистичні дані про завантаженість обладнання, захищати інформацію несанкціонованого доступу.

Архітектура програмних засобів визначається можливостями апаратних засобів та вибором протоколів передавання даних у мережі. Для побудови глобальних мереж переважно застосовують мережну архітектуру TCP/IP, X.200 та ISO. У регіональних мережах програмне забезпечення в основному також ґрунтується на архітектурі протоколу TCP/IP а також IPX/SPX, XNS та VINES. Програмне забезпечення локальних мереж зорієнтоване на роботу з протоколами TCP/IP, IPX/SPX, PC (IBM), 3COM, LAT та ін.

Мережева операційна система лежить в основі будь-якої обчислювальної мережі. Кожен комп'ютер у мережі значною мірою автономний, TOMY під мережевою операційною значенні широкому розуміють операційнх системам окремих комп'ютерів, котрі взаємодіють із метою обміну повідомленнями й розподілу ресурсів за єдиними правилами - протоколами. У вузькому значенні операційна система мережева OC це комп'ютера, яка забезпечує йому можливість працювати у мережі.



Мал. 3.1. Структура мережної ОС

У мережевій операційній системі окремої машини можна виокремити декілька частин (мал. 3.1):


 Засоби управління локальними ресурсами комп'ютера: функції розподілу оперативної пам'яті між процесами,

планування і диспетчеризації процесів, управління процесорами в мультипроцесорних машинах, управління периферійними пристроями та інші функції управління ресурсами локальних ОС.

- ▶ Засоби надання власних ресурсів немає і послуг у загальне користування серверна частина ОС (сервер). Ці засоби забезпечують, наприклад, блокування файлів і записів, що потрібно для їх спільного використання; ведення довідників імен мережевих ресурсів; обробку запитів віддаленого доступу до власної файлової системи та бази даних; управління чергами запитів віддалених користувачів до своїх периферійним пристроїв.
- Засоби запиту доступу до віддалених ресурсів і послуг та його використання - клієнтська частина ОС (редиректор). Ця частина виконує розпізнавання і перенапрямлення до мережі запитів до віддалених ресурсів від додатків і користувачів, при цьому запит йде від додатків у локальної формі, а передається до мережі в іншій формі, яка відповідає вимогам сервера. Клієнтська частина відповідей здійснює прийом від серверів перетворення в локальний формат, тобто для додатків локальнихта віддалених запитів виконання нерозрізнено.
- ➤ Комунікаційні засоби ОС, з допомогою яких відбувається обмін повідомленнями у мережі. Ця частина забезпечує адресацію і буферизацію повідомлень, вибір маршруту передачі повідомлення через мережу, надійність передачі й т.п., тобто є способом транспортування повідомлень.


Залежно від функцій, покладених на конкретний комп'ютер, у його операційній системі може бути відсутня або клієнтська, або серверна частини.

На малюнку 3.2 показана взаємодія мережевих компонентів. Тут комп'ютер 1 виконує роль "чистого" клієнта, а комп'ютер 2 "чистого" сервера, відповідно на першій машині відсутня серверна частина, а в другій - клієнтська. малюнку окремо показаний компонент клієнтської частини редиректор. Саме редиректор перехоплює всі запити, які поступають від додатків, і аналізує їх. Якщо видано запит до переадресовується комп'ютера, він даного відповідної підсистеми локальної ОС, Якщо ж це запит до віддаленого ресурсу, він переправляється до мережі. При цьому клієнтська частина перетворює запити з локальної форми в мережевий формат і передає його до транспортної відповідає підсистеми, ЩО за доставку зазначеному серверу. Серверна частина ОС комп'ютера 2 приймає запит, перетворює його й передає до виконання своєї локальної ОС. Після отримання результату, звертається до транспортної підсистеми і направляє відповідь клієнту, який видав запит. Клієнтська частина перетворює результат у відповідний формат і адресує його додатку, який видав запит.



Мал. 3.2. Взаємодія компонентів ОС при взаємодії комп'ютерів

На практиці склалося кілька підходів побудови мережевих операційних систем (мал. 3.3).



а)загальний підхід OC Novell

б)приклад архітектури

Мал. 3.3. Варіанти побудови мережевих ОС

Перші мережеві ОС виглядали як сукупність існуючої локальної ОС і надбудованої до неї **мережевої оболонки**. Причому у локальну ОС вбудовували мінімум мережевих функцій, необхідних для роботи мережевої оболонки, яка виконувала основні функції мережі. Прикладом такого підходу є використання у кожній машині мережі ОС МЅ DOЅ (починаючи з її третьої версії з'явилися такі вбудовані функції, як блокування файлів і записів, необхідних спільного доступу до файлів). Принцип побудови мережевих ОС як мережевої оболонки над локальною ОС використовують і у пізніших ОС, таких, наприклад, як LANtastic чи Personal Ware.


Однак більш ефективним є шлях розробки операційних систем, які спеціально призначені для роботи у мережі. Мережеві функції у ОС подібного типу глибоко вмонтовані в основні модулі системи, що забезпечує їх логічну стрункість, простоту експлуатації і модифікації, а також високу продуктивність. Прикладом такої ОС є система Windows NT фірми Microsoft, яка з допомогою вбудованості мережевих засобів забезпечує вищі наведені показники продуктивності і захищеності інформації у порівнянні з мережевою ОС LAN Мападег тієї ж фірми (спільне вироблення з IBM), що є надбудовою над локальною операційною системою OS/2.


Однорангові мережеві ОС і ОС з виділеними серверами

Залежно від того, як розподілені функції між комп'ютерами мережі, мережеві операційні системи, а отже, і мережі

діляться на два класи: однорангові і з виділеними серверами (мал. 3.4).

Якщо комп'ютер надає свої ресурси іншим користувачам мережі, то він виконує функцію сервера. При цьому комп'ютер, який звертається до ресурсів іншої машини, є клієнтом. Як було зазначено, комп'ютер, що працює у мережі, може виконувати функції або клієнта, або сервера,





Мал. 3.4. (a) - однорангова мережа, (б) – мережа з виділеним сервером

Якщо виконання будь-яких серверних функцій є основним призначенням комп'ютера (наприклад, надання файлів для загального користування решті користувачам мережі або організація спільного використання факсу, чи надання всім користувачам мережі можливості запуску на цьому комп'ютері своїх додатків), такий комп'ютер називається виділеним сервером. Залежно від того, який ресурс сервера є

поділюваним, він називається файл-сервером, факс-сервером, принт-сервером, сервером додатків тощо.

У виділених серверах бажано встановлювати ОС, спеціально оптимізовані до виконання тих чи інших серверних функцій. мережах iз виділеними серверами використовують мережеві операційні системи, до складу яких входить кілька варіантів ОС, що відрізняються можливостями серверних частин. Наприклад, мережева ОС Novell NetWare має серверний варіант, оптимізований до роботи на ролі файл-сервера, а також варіанти оболонок для робочих станцій з різними локальними ОС, причому ці оболонки виконують функції клієнта. Іншим прикладом орієнтована на побудову мережі з виділеним сервером, є операційна система Windows NT. На відміну від NetWare, обидва варіанти даної мережевої ОС - Windows NT Server (для виділеного сервера) і Windows NT Workstation (для робочої станції) - можуть підтримувати функції і клієнта і сервера. Але серверний варіант Windows NT має більші можливості надання ресурсів свого комп'ютера іншим користувачам мережі, оскільки може виконувати ширший набір функцій, підтримує більше одночасних з'єднань з клієнтами, реалізує централізоване управління мережею, має більш розвинені засоби захисту.

Виділений сервер не бажано використовувати для завдань, які не пов'язані з його основним призначенням, оскільки це може зменшити продуктивність його роботи, як сервера. У зв'язку з такими міркуваннями в ОС Novell NetWare для серверної можливість звичайних частини виконання прикладних взагалі передбачена, тобто сервер програм не позбавлений клієнтської частини, а в робочих станціях відсутні серверні компоненти. Однак у інших мережевих ОС функціонування на виділеному сервері клієнтської частини цілком імовірно. Наприклад, під керівництвом Windows NT Server можуть запускатися звичайні програми локального користувача, які можуть вимагати виконання клієнтських функцій ОС у разі запитів до ресурсів інших комп'ютерів мережі. У цьому робочі станції, у яких встановлено ОС Workstation, Windows NT можуть виконувати функції невиділеного сервера.

Важливо зрозуміти, що попри те, що у мережі з виділеним сервером всі комп'ютери можуть виконувати одночасно ролі й сервера, і клієнта, ця мережа функціонально не симетрична: апаратно і програмно у ній реалізовані два типи комп'ютерів одні, більшою мірою зорієнтовані на виконання серверних функцій під керівництвом спеціалізованих серверних ОС, інші - переважно виконують клієнтські функції під керівництвом відповідного цьму призначенню варіанта ОС. Функціональна несиметричність, зазвичай, викликає і несиметричність виділених серверів використовують ДЛЯ потужніші комп'ютери з більшими обсягами оперативної та зовнішньої пам'яті.

У однорангових мережах всі комп'ютери рівні у правах доступу до ресурсів один одного. Кожен користувач може за бажанням будь-який оголосити комп'ютера поділюваним, після чого інші користувачі можуть його експлуатувати. У цих мережах на усіх комп'ютерах встановлюється одна OC, й та сама ЩО надає комп'ютерам мережі потенційно рівні можливості. y Однорангові мережі можуть бути побудовані, наприклад, на базі ОС LANtastic, Personal Ware, Windows for Workgroup, Windows NT Workstation.

У однорангових мережах може виникнути функціональна несиметричність: одні користувачі не бажають розділяти свої ресурси з іншими, і у такому випадку їхні комп'ютери клієнта: комп'ютерами виконують роль за іншими адміністратор закріпив лише функції організації спільного використання ресурсів, отже вони є серверами: у третьому локальний випадку, коли користувач не використання ресурсів і сам він не виключає можливості звернення до решти комп'ютерів, ОС, що встановлена на його комп'ютері, повинна мати і серверну, і клієнтську частини. На відміну від мереж з виділеними серверами, в однорангових мережах відсутня спеціалізація ОС залежно від переважаючої функціональної спрямованості - клієнта чи сервера. Усі варіації реалізуються засобами конфігуруровання одного й того ж варіанта ОС.

Однорангові мережі простіші у створенні і експлуатації, але вони застосовуються переважно для об'єднання невеликих груп користувачів, без особливих вимог до обсягів збережуваної інформації, її захищеності від несанкціонованого доступу і до швидкості доступу. При підвищених вимогах до цих характеристик кращими є мережі з виділеним сервером, оскільки його апаратура й мережева операційна система спеціально спроектовані для цієї мети.

ОС для робочих груп і ОС для мереж масштабу підприємства

Мережеві операційні системи мають різні властивості залежно від того, чи призначені вони для мереж масштабу робочої групи (відділу), для мереж масштабу кампусу чи для мереж масштабу підприємства.

- ▶ Мережі відділів використовуються невеликою групою співробітників, що вирішують спільні завдання. Головна мета мережі відділу є поділ локальних ресурсів, як-от додатки, дані, лазерні принтери і модеми. Мережі відділів звичайно не поділяються на підмережі.
- ▶ Мережі кампусів з'єднують кілька мереж відділів всередині окремої будівлі всередині однієї території підприємства. Ці мережі є все ще локальними мережами, хоч і можуть покривати територію у кілька квадратних кілометрів. Сервіси таких мереж включають взаємодія мережами відділів, доступ до баз даних між підприємства, доступ факс-серверів, до високошвидкісних високошвидкісних модемів i принтерів.
- ▶ Мережі підприємства (корпоративні мережі) об'єднують усі комп'ютери всіх територій окремого підприємства. Вони можуть покривати місто, регіон і навіть континент. У цих мережах користувачам надається доступ до інформації та додатків, які є у інших робочих групах, інших відділах, підрозділах і штаб-квартирах корпорації.

Головне завдання ОС, яка використовується у мережі масштабу відділу, є організація поділу ресурсів (додатки, дані, лазерні принтери і, можливо, низькошвидкісні модеми). Зазвичай мережі відділів мають один чи два файлових сервери і не більше 30 користувачів. Завдання управління лише на рівні відділу відносно прості. До завдань адміністратора входить додавання нових користувачів, усунення простих відмов, інсталяція нових вузлів і установка

нових версій програмного забезпечення. Операційні системи мереж відділів добре відпрацьовані й досить різноманітні, як і самі мережі відділів, віддавна застосовувані і налагоджені. Така мережа зазвичай використовує одну чи максимум дві мережні ОС. Найчастіше це мережі з виділеним сервером NetWare4.х чи Windows NT, Windows 2000 або ж однорангова мережа, наприклад мережа Windows for Workgroups.

Наступним кроком у еволюції мереж є об'єднання локальних мереж кількох відділів у єдину мережу будівлі чи групи будинків. Такі мережі називають мережами кампусів. Мережі кампусів можуть сягати кількох кілометрів, і при цьму глобальні сполучення не потрібні.

Операційні системи, які використовують у мережі кампусу, мають забезпечувати для співробітників одних відділів доступ до деяких файлів та адміністративних ресурсів мереж інших відділів. Послуги, надані ОС мереж кампусів, не обмежуються простим поділом файлів і принтерів, а часто надають доступ і до серверів інших типів, наприклад, до факс-серверів і до серверів високошвидкісних модемів. Важливим сервісом, наданих операційними системами даного класу, є доступ до корпоративних баз незалежно від даних, розташовуються баз вони серверах даних чи на мінікомп'ютерах.

На рівні мережі кампусу починаються проблеми інтеграції. У загальному випадку, відділи вибрали собі вже комп'ютерів, мережного устаткування й мережеві операційні системи. Наприклад, інженерний відділ операційну систему UNIX та використовувати мережеве устаткування Ethernet, відділ продажів використовувати операційні середовища DOS/Novell устаткування Token Ring. Найчастіше мережа кампусу з'єднує різнорідні комп'ютерні системи, тоді як мережі відділів використовують однотипні комп'ютери.

Корпоративна мережа з'єднує мережі всіх підрозділів підприємства, що є на великих відстанях. Корпоративні мережі використовують глобальні зв'язки (WAN links) для сполучення локальних мереж чи окремих комп'ютерів.

Поруч із базовими сервісами, пов'язані з поділом файлів і принтерів, мережева ОС, яка розробляється для корпорацій,

повинна підтримувати ширший набір сервісів, куди зазвичай входять поштова служба, засоби колективної роботи, підтримка віддалених користувачів, факс-сервіс, обробка голосових повідомлень, організація відеоконференцій та інших.

Особливого значення набули завдання подолання гетерогенності - у мережі з'явилися численні шлюзи, щоб забезпечити узгоджену роботу різних ОС і мережевих системних додатків.

До ознак корпоративних ОС можна віднести також такі особливості.

додатків. Підтримка У корпоративних мережах виконуються складні додатки, які потребують для виконання обчислювальних потужностей. Такі додатки поділяються кілька на частин, наприклад, комп'ютері виконується додаток, що пов'язаний з виконанням запитів до бази даних, на іншому - запитів до файловому сервісу, а в клієнтських машинах - частина, реалізує логіку даних докладання i організує інтерфейс Обчислювальна користувачем. спільних частина корпорації програмних систем бути об'ємною може непідйомною для робочих станцій клієнтів, тому додатки виконуватимуть ефективніше, якщо найбільш складні обчислювальному відношенні частини перенести спеціально готовий до цього потужний комп'ютер - сервер додатків.

ОС сервера додатків мають забезпечувати високу продуктивність обчислень, отже підтримувати багатониткову обробку, витісняючу багатозадачність, мультипроцесування, віртуальну пам'ять і найпопулярніші прикладні середовища (UNIX, Windows, MS-DOS, OS/2). У цьому плані мережеву ОС NetWare складно зарахувати до корпоративних продуктів, позаяк у ній відсутні майже всі вимоги, які пред'являються до сервера додатків. У той самий час хороша підтримка універсальних додатків у Windows NT власне і дозволяє їй претендувати на місце у світі корпоративних продуктів.

Довідкова служба. Корпоративна ОС повинна мати здатність зберігати інформацію про користувачів і ресурси в такий спосіб, щоб забезпечувалося управління нею з однієї центральної точки. Подібно великій організації, корпоративна

мережа потребує централізованого зберігання максимально повної довідкової інформації про себе (починаючи з даних про серверах, робочих станціях і даними про кабельної системі). Природно організувати цю інформацію як бази даних. Дані з цієї бази можуть бути затребуваними багатьма мережними системними додатками, насамперед системами управління і адміністрування. Крім цього, така база корисна з організацією електронної пошти, роботи, колективної служби безпеки, інвентаризації програмного i апаратного забезпечення мережі, та й практично будь-якого великого бізнес-додатка.

ідеалі мережева довідкова інформація мусить реалізована як єдина база даних, а не бути набіром баз даних, що спеціалізуються з зберіганні інформації того чи іншого виду, як це часто буває у реальних операційних системах. Наприклад, в Windows NT є п'ять різних типів довідкових баз даних. Головний довідник домену (NT Domain Directory інформацію Service) зберігає користувачів, про використовується з організацією їх логічного входу до мережі. Дані про тих самих користувачів можуть утримуватися в іншому довіднику, використовуваному електронною поштою Microsoft Mail. Ще три бази даних підтримують дозвіл адрес: WINS встановлює низкорівневих відповідність Netbios-імен IP-адресам, довідник DNS - сервер імен домену виявляється корисним при підключенні NT-мережі до Internet, і, нарешті, довідник протоколу DHCP використовується для автоматичного призначення ІР-адрес комп'ютерів мережі. Ближче до ідеалу перебувають довідкові служби, що поставляє фірма Banyan (продукт Streettalk III) і фірмою Novell (NetWare Directory Services), які пропонують єдиний довідник всім мережевим додаткам. Наявність єдиної довідкової служби для мережевої ОС - одне з найважливіших ознак її корпоративності.

Безпека. Особливої важливості для ОС корпоративної мережі безпеки даних. набирають питання 3 одного боку, великомасштабній мережі об'єктивно існують більші несанкціонованого можливості ДЛЯ доступу децентралізацію даних, і велику розподіленість "законних" через велике число користувачів, доступу, благонадійність яких важко сказати, і навіть через великі числа можливих точок несанкціонованого підключення до неї.

З іншого боку, корпоративні бізнес-додатки працюють із даними, які мають життєво важливе значення на шляху успішної роботи корпорації у цілому. І для захисту таких даних в корпоративних мережах поруч із різноманітними апаратними засобами використовують увесь спектр засобів захисту, наданий операційною системою: вибірні чи мандатні права доступу, складні процедури аутентифікації користувачів, програмна шифрація.

До недавнього часу мережеві операційні середовища орієнтувалися на роботу з операційними системами робочих станцій DOS або UNIX.

У DOS-орієнтованих ОС можливе розділення обчислювальних ресурсів (принтерів, твердих дисків); у цьому випадку кожний ПК мережі може користуватися ресурсами будь-якої робочої станції. Це підвищує гнучкість, але погіршує адміністрування і відновлення роботи після збоїв. Недоліком також є те, що ОС займає багато місця в оперативній пам'яті робочої станції (іноді до 400 К).

Функціональні можливості цих ОС майже однакові: меню для вибору режиму, засоби організації черг (однак майже завжди нема e-mail, збору статистики, засобів адміністрування мережі, засобів відновлення). Проте, в ОС 10NET дещо з цих засобів є.

<u>UNIX-орієнтовані ОС</u> працюють з несуміщеним файлсервером (ПК, на якому завантажено тільки ядро ОС). Отже, все навантаження з організації черг, роботи з груповими операціями (транзакціями) під час організації системи обробки даних, блокування ресурсів (локування), припадає ядро ОС, вивільнюючи від цього матзабезпечення робочої станції. В цих ОС матзабезпечення робочих станцій є достатньо простим і займає мало місця в ОП, однак програмне забезпечення файл-сервера порівняно складніше. UNIX - орієнтовані ОС працюють значно швидше від DOS-орієнтованих. Крім того, UNIX-орієнтовані ОС мають більше функціональних можливостей, наприклад: підтримку віддалених робочих станцій, роботу з мостами і шлюзами, відновлення роботи після збоїв.

Розглянемо роботу мережного ОС на прикладі ОС фірми NOVELL (рис.16).



Рис. 16. Архітектура ОС мережі фірми NOVELL.

Апаратні з'єднання мережі

Компоненти операційного середовища: операційна система сервера; прикладні програми клієнт-сервера; програмне забезпечення зв'язку робочих станцій.

Ці компоненти, взаємодіючи між собою, організовують мережне середовище, яке забезпечує користувачам доступ до засобів мережі.

ОС сервера забезпечує виконання базових функцій, необхідних для підтримки основних операцій мережі (підтримка файлової системи, керування пам'яттю, планування задач).

Прикладні програми клієнт-сервера виконуються в середовищі ОС сервера, забезпечуючи мережу додатковими функціональними можливостями (блокування файлів та

записів, підтримка запитів мови SQL до сервера баз даних та ін.).

Зв'язок між ОС робочої станції і мережною ОС сервера допомогою мережного комунікаційного за обладнання, яке використовує апаратні засоби мережі для налагодження зв'язку з іншими вузлами і серверами цієї мережі. Комунікаційне програмне забезпечення підтримує протоколи зв'язку, які дають змогу передавати по мережі запити і приймати відповіді на них. Користувачі та прикладні програми одержують серверів доступ ДО допомогою програм забезпечення зв'язку, які виконуються на робочих станціях.

Програмне забезпечення зв'язку мережею встановлюють на робочих станціях користувачів разом з ОС робочими станціями (DOS, OS/2, UNIX, Windows, Macintosh). Звертання прикладних програм і команди користувачів передають за допомогою мережних протоколів. Мережні розділити на протоколи можна три групи: середовища передавання, транспортні протоколи і протоколи клієнт-сервера. Bci вони працюють взаємопов'язано. Детальніше про основні з них див. §1.7.

3.2. Головні мережеві операційні середовища

Кількість ОС приблизно така ж, як і кількість ЛКМ. Точної відповідності не існує, оскільки ОС є більш гнучкими середовищами і можуть функціонувати в мережах різного типу. Основними характеристиками ОС мереж є: взаємне використання та розподіл ресурсів, наявність суміщеного чи несуміщеного файл-серверів, віддаленого доступу, інтерфейсу ПК з різними ОС.

У 90-і роки минулого століття практично всі операційні системи, що займають помітне місце на ринку, стали мережевими. Мережеві функції вбудовуються в ядро ОС, будучи її невід'ємною частиною. У ОС використовуються засоби мультиплексування декількох стеків протоколів, за рахунок якого комп'ютери можуть підтримувати одночасну роботу з різнорідними серверами і клієнтами. З'явилися спеціалізовані ОС, наприклад, мережева ОС ІОЅ компанії Сізсо System, що працює в маршрутизаторах. У другій половині 90-х років усі виробники ОС посилили підтримку засобів роботи з інтерфейсами. Крім стека протоколів ТСР / ІР

в комплект поставки почали включати утиліти, що реалізують популярні сервіси Інтернету: telnet, ftp, DNS, Web та ін

Особлива увага приділялася в останньому десятилітті і даний приділяється час корпоративним операційним системам. Це одне з найбільш важливих завдань у найближчому майбутньому. Корпоративні ОС повинні добре і стійко працювати у великих мережах, які характерні для великих організацій (підприємств, банків тощо), що мають відділення в багатьох містах і, можливо, в різних країнах. Корпоративна ОС повинна без проблем взаємодіяти з ОС різного типу і працювати на різних апаратних платформах. Зараз визначилася лідери у класі корпоративних ОС - це MS Windows 2000/2003/2008/2012 (Server 2003 · Server 2008 (Server 2008 R2 · HPC Server 2008) · Home Server (Home Server 2011) · Essential Business Server · MultiPoint Server · Small Business Server), UNIX і Linux-системи, а також Novell NetWare 6.5. Розглянемо деякі з них.

Мережні операційні системи ОС Unix. UNIX ε дуже потужна, гнучка і динамічна операційна система, котра може обробляти будь-яке запропоноване користувачем завдання. Володіє набором запропонованих широким допомогою яких можна вирішити більшість проблем, які виникають при роботі з інформаційними технологіями. потужність роботи, Перевагою UNIX ϵ стабільність надійність, повна автоматизація, і навіть підтримка безлічі мов програмування.

Ця операційна система пропонує оптимальні рішення роботи з Internet, зокрема доступу до ресурсів Web, Telnet, FTP, баз даним тощо. Оскільки система UNIX створювалася спеціально для обробки великих масивів даних, і повної інтеграції з мережевим середовищем, вона практично завжди перевершує по швидкодії будь-яку іншу комбінацію апаратного та програмного забезпечення. Linux є версію UNIX, адаптованою для процесорів Intel.

ОС NetWare фірми Novell. Novell була однією із перших компаній, які почали створювати ЛКМ. У якості файлового сервера в NetWare можна використовувати звичайний ПК, мережева ОС якого здійснює управління роботою ЛКМ. Функції управління включають координацію робочих станцій та регулювання процесу поділу файлів і принтера в ЛКМ. Мережеві файли всіх робочих станцій зберігаються на

жорсткому диску файлового сервера, а не на дисках робочих станцій. Найкращими вважаються продукти NetWare б.х


Основна відмінність NetWare 6 від попередніх версій пов'язано з портуванням в ядро NetWare більшого обсягу POSIX - коду з метою портування на платформу NetWare 6 популярних UNIX програм, таких як WEB Server Apache, SQL сервера MySQL, Php, SSh та інших додатків. Саме це дозволило зрушити нарешті історію операційної системи з мертвої точки. З випуском в жовтні 2001 NetWare 6, зміни була поліпшена підтримка продовжені: додана симетричної багатопроцесорної обробки (SMP процесорів в одному сервері), iFolder (синхронізація файлів локальної папки з сервером та надання захищеного доступу до них в локальній мережі і через Інтернет), iManager (вебутиліта адміністрування NetWare та інших продуктів), Native File Access Pack (NFAP - компонент, що надають доступ до ресурсів сервера NetWare клієнтам Windows, Macintosh i UNIX -подібних систем за протоколами відповідних мереж), NetDrive (утиліта, що дозволяє призначати букви дисків на HTTP - i FTP -ресурси, а також на сервери iFolder), а також веб-сервер за замовчуванням був замінений з Netscape Enterprise Server на Apache .

У 2005 році Novell була запущена серія мережевої операційної системи <u>Open Enterprise Server</u> (OES), щоб допомогти безболісно мігрувати численним користувачам NetWare на сучасну ОС. OES включає в себе Novell NetWare, <u>SUSE Linux Enterprise Server</u> і набір мережевих служб. Продукт був розроблений таким чином, щоб обидві операційні системи могли взаємодіяти одна з одною, а клієнти могли створювати змішані середовища для оптимального задоволення своїх потреб. У тому числі створювати змішані кластери, в яких ресурси при збої можуть переміщатися з сервера NetWare на сервер Linux і навпаки.

Тестування OC за допомогою спеціальніх тестів послідовний випадкове запис, (створення, випадковий запис великого файла) засвідчило, що найбільші функціональні можливості і добрі часові характеристики має OC NetWare. Не дивно, що власне ця ОС викликає найбільший інтерес (у Львівському університеті ім.І.Франка на початку функціонування локальної мережі була встановлена власне така ОС, спочатку v.3.11, потім v.3.12 та v.4.10).

Мережеві ОС фірми Microsoft.

Мережева ОС Windows NT. Спочатку Windows NT існувала двох версіях: Windows NT Advanced Server встановлювалася на серверах мережі NT, a Windows NT Workstation являла операційну собою потужну настільну систему функціональними можливостями. Наступна версія Windows NT, призначена використання на серверах, ДЛЯ перейменована в Windows NT Server. Висока продуктивність і поліпшена підтримка додатків зробили її однією з найбільш популярних операційних систем. Windows NT 4.0 об'єднувала у собі поліпшену інтеграцію з Internet і корпоративними мережами, підвищену продуктивність, відмінну сумісність з іншими операційними системами компанії Microsoft.



Мал.1.5. Структурна схема ОС Windows NT.

Сімейство програмних продуктів Microsoft Windows 2000 Server

Сімейство програмних продуктів Windows 2000 Server – ϵ наступним поколінням серії операційних системам **Windows NT Server**, у якому надійні, зручні до роботи в Інтернеті служби каталогу, мережеві служби й служби додатків, поєднані з потужним комплексним управлінням.

Windows 2000 Server - для серверів робочих груп, і відділів. Windows 2000 Advanced Server - для додатків і більш надійних серверів відділів.

Windows 2000 Datacenter Server - для найвідповідальніших систем обробки даних.

Сімейство програмних продуктів Windows Server 2003 є наступним поколінням серверних операційних систем Windows. Windows Server 2003 продовжена в Windows 2000 Server. Вона є платформою високої продуктивності для підтримки зв'язаних додатків, мереж, і веб-служб ХМL для робочих груп, відділів будь-якого розміру.

Склад Windows Server 2003: **Windows Server 2003 Standard Edition** - це мережева операційна система підприємств бізнесу і окремих підрозділів організації.

Windows Server 2003 Enterprise Edition покликана задовольнити загальні ІТ-потреби.

Windows Server 2003 Datacenter Edition призначена для рішення відповідальних завдань, які потребують дуже високого рівня масштабованості, доступності та надійності.

Windows Server 2003 Web Edition – це операційна система для Web-серверів.

Microsoft Windows Server 2008. Windows Server 2008 — це операційна система нової генерації. У основу Windows Server 2008 покладено операційна система Windows Server 2003. Вона розроблена для забезпечення користувачів найбільш платформою, продуктивною що дозволяє розширити функціональність додатків, мереж, і веб-служб, від робочих При спільному використанні центрів даних. клієнтських комп'ютерів Windows Vista і серверів під Windows Server 2008 значно підвищується продуктивність, надійність мережі.

Windows Small Business Server 2011 Essentials (SBS 2011 Essentials) - це нове, просте у використанні рішення для компаній, які купили перший сервер, тобто невеликим компаніям, чисельність користувачів в яких не перевищує 25 осіб. Це рішення можна легко інтегрувати з такими службами, як Office 365 і рішення хмарного резервного копіювання даних і управління хмарою.

SBS 2011 Essentials забезпечує технології корпоративного класу для вирішення завдань резервного копіювання і відновлення даних, забезпечення віддаленого доступу, надання спільного доступу до файлів і принтера, а також

швидке підключення до хмари в одному інтегрованому рішенні.

Windows Server 2012 (кодове ім'я «Windows Server 8») версія серверної операційної системи від Microsoft, що вийшла у 2012 році на заміну Windows Server 2008 R2. Windows Server 2012 — перша версія Windows Server починаючи з Windows NT 4.0, яка не підтримує Itanium процесори. Windows Server провідна серверна операційна система, на якій побудована робота багатьох найбільших центрів обробки даних - надає широкі можливості підприємствам будь-якого розміру по всьому світу. Продовжуючи найкращі традиції, Windows Server 2012 містить сотні нових і вдосконалених функцій, які дозволяють трансформувати IT-середовища віртуалізації і хмарних обчислень з метою скорочення витрат на IT та збільшення цінності для бізнесу. У Windows Server 2012 вражаючі інновації області віртуалізації, В мережевих технологій, систем зберігання даних і зручності роботи.

Основні идосконалення: новий користувальницький інтерфейс Metro UI. 2300 нових команд Windows PowerShell. Вдосконалений Диспетчер Тепер завдань. Server рекомендований варіант установки, а перемикання між режимами з класичним робочим столом і режимом Server Core може бути виконано без перевстановлення сервера. Нова роль IPAM (IP address management) для управління і аудиту адресним простором IP4 і IP6. Удосконалення в службі Active Directory. Нова версія Hyper-V. Нова файлова система ReFS (Resilient File System). Нова версія IIS 8.0 (Internet Information Services).

Одним з нововведень нової Windows Server 2012 є нова розробка корпорації - Storage Spaces, яка пропонує можливість адміністраторам, що працюють системним числом зберігання керувати великим систем підключеними через інтерфейс SAS. Цікаво, що завдяки Storage Spaces немає необхідності використовувати додаткове забезпечення. Технологія програмне Storage Spaces можливість об'єднання більше 10 жорстких дисків в єдиний пул з можливістю поділу вмісту цього пулу дисків на численні віртуальні диски.

У нової серверної ОС додана служба *Dynamic Access Control*. Робота даної служби спрямована на поліпшення централізованого захисту на рівні доменів файлів, а також на

забезпечення безпеки папок поверх всіх наявних дозволів файлів.

MAШТАБОВАНІСТЬ. Windows server 2012 підтримує наступне апаратне забезпечення

Spec	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2
Фізичних процесорів	64	64
Логічних процесорів з вимкненим Hyper-V	640	256
Логічних процесорів з увімкненим Hyper-V	320	64
<u>ОЗП</u>	4 <u>TB</u>	2 <u>TБ</u>
Failover cluster nodes	64	16

Windows Server 2012 має 4 редакції: Foundation, Essentials, Standard и Datacenter

З добрими часовими характеристиками ϵ **ОС NEXOS**, яка з'явилася на європейському ринку в 1990 р. Поставляє її американська фірма Carolina Microelectronic System (CMS). Вона, як і NetWare, ϵ файл-сервер-орієнтованою і подібна до неї за ідеологією. Користувачі NetWare мають змогу безпосередньо звертатись до файл-сервера, що працює під керуванням ОС NEXOS.

Засоби комунікації ОС NEXOS підтримують протоколи TCP/IP, X.25, дають змогу працювати з асинхронним шлюзом. ОС допускає використання робочої станції без "вінчестерів" (завантаження відбувається з мікросхеми адаптера мережі ВООТROM). ОС NEXOS просто встановлювати і вона дешевша від NetWare. Цю ОС можна ефективно використовувати для невеликих ЛКМ, де не потрібні великі потужності NetWare, але потрібні високі швидкості обробки інформації і нема достатньо кваліфікованого обслуговуючого персоналу.

VINES-4.0 на базі ОС UNIX створила компанія Banyan. Вона добре підходить до великої мережі з багатьма серверами або коли потрібно з'єднувати між собою територіально віддалені ЛКМ. Основою такої мережі є міжмережний

протокол VIN (VINES Internet Protocol), який використовує датаграмний принцип передавання пакетів.

Характерною відмінністю для VINES-4.0 є наявність (розподілу Street імен), робить що апаратно також незалежною, нова підсистема підвищення ефективності роботи 3 каталогами Directory Assistence. Служба Street Talk розподіляє єдину базу даних користувачів, груп та ресурсів між усіми серверами ЛКМ, так що Вам не потрібно робити будь-які зміни в правах доступу до мережі більше одного разу (навіть переїхавши в інше місто, вводите дані зі стримера у файл-сервер і продовжуєте роботу з того місця, де вона була перервана).

Служба Directory Assistence забезпечує ведення в кожній мережі копії повного каталогу Street Talk для всієї глобальної мережі (якщо немає зв'язку між мережами, то повідомлення запам'ятовується і буде передане, як тільки зв'язок відновиться).

Недоліки мережі VINES:

- 1) система не передбачає можливості дублювання резервування накопичувача сервера для страхування від збоїв;
- 2) малий резерв оперативної пам'яті, оскільки драйвери мережі займають багато місця (108 Кбайт). Детальніше див.[1, 16, 18].

На закінчення зазначимо, що в міру того, як бізнес стає щораз менше ієрархічним, він потребує щораз гнучкіших обчислювальних систем, які здатні задовольняти вимоги клієнтів, а не жорстких систем, під які повинні підлаштовуватись самі користувачі.

Якщо ресурси розташовані на сервері, то користувачам необхідно знати, де є кожний ресурс, до якого вони хочуть доступити. Функції керування, "прив'язані до сервера", також обмежують свободу доступу до ресурсів головних систем. Ці обмеження саме стали причиною переходу до технології розподіленої обробки даних — мережних обчислень.

3.3. Мережні обчислення

Типове сучасне велике підприємство використовує головні системи, які ґрунтуються на ОС VMS фірми DEC, VM чи MVS фірми IBM, UNIX, а також сервери, подібні до

Netware. Робочі станції використовують ОС DOS, Windows, OS/2, MacOS i UNIX.

Мережні обчислення забезпечують інтеграцію головних і настільних систем користувача в єдину логічну мережу.

Мета — забезпечити прозорість розподілу інформації і обчислювальних функцій між усіма користувачами організації, незалежно від місця їхнього знаходження.

Першою конкретною реалізацією системи мережних обчислень є система NCS (Network Computing Systems) фірми APOLLO. NCS містить визначення протоколів, планувальник (location broker) і компілятор.




Рис.17. Схема забезпечення взаємодії різних операційних середовищ.

4. CIM'Я ОПЕРАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ NETWARE

4.1 Загальні відомості

OC Netware розробила фірма NOVELL ДЛЯ мережі NOVELL S-Net з топологією зірки і файл-сервера базі на мікропроцесора МС6800. З появою ІВМ РС виявилося, що його легко можна перенести на Intel 8088. Перша версія ОС Netware з'явилася на ринку в 1983 р., потім була V 1.0, а в 1986 р. – вже версія 2.0 на базі Intel 286, яка давала змогу використовувати пам'ять понад 1 Мбайт, додаткові (VAP) а також приєднувати різні мережі комп'ютери (мости). У 1987 р. з'явилася версія SFT Netware,

в якому вже були засоби захисту від збоїв, тоді ж виникла версія 2.1 з розширеною можливістю адміністрування мережі, а в 1988 р. випущені версії 2.15 і Macintosh. Останні версії давали змогу приєднувати до сервера чи робочої станції до 16 принтерів, причому один принтер можна було використовувати в кількох мережах (принт-сервер).

З вересня 1989 р. у продажі є V3.0 (Intel 386). Цю систему NOVELL розробила як майбутній стандарт для великих локальних мереж і користувачів, які активно працюють. Може працювати і на процесорах Intel 486. У 1990 р. з'явлилася V3.1, яка дає змогу адмініструвати віддалені мережі. Дещо вдосконалені версії ОС, які зараз в основному експлуатують — V3.11 та V3.12. В стадії активного впровадження версія 4.10.

Є розробки для великих машин: ОС Netware for VMS для сім'ї VAX фірми DEC, ОС Portable Netware для ЕОМ під керуванням UNIX, VMS чи OS/2.

4.2 Програмне забезпечення файл-сервера та робочих станцій. Багатосерверні мережі.

а) Програмне забезпечення файл-сервера. Є кілька варіантів програмного забезпечення файл-сервера. Їхня класифікація залежить від двох ознак: які засоби вони надають до використання і які їхні функціональні можливості. Найпоширеніші на сьогодні в основному дві версії Netware: — v.3.11(3.12) та v.4.10. Netware v.3.11 як і її попередниця v2.2 ідеально підходить для дрібних та середніх підприємств а також для робочих груп всередині великих компаній. Програмне забезпечення працює на РС з процесором Intel 386 та іншими, що програмно сумісні з ним.

Якщо ОП є достатньо (1,5 Мбайт і більше), то на файлсервері в основній пам'яті може працювати паралельно з ОС користувач в DOS. Такий сервер називається невиділеним. Якщо на файл-сервері не передбачена паралельна робота користувача з ОС файл-сервера, то такий сервер називається виділеним. Зрозуміло, що на виділеному файл-сервері є більш серйозна система захисту даних. В обох випадках ОС працює ліпше, коли пам'яті виділено більше 2 Мбайт.

Паралельно до ядра ОС (функції керування мережею, передаванням даних, маршрутизації, служби баз даних, файлів, друку) на файл-сервері можуть виконуватися

додаткові процеси (VAP-процеси), які розробляють за спеціальними правилами. Ці процеси стартують під час завантаження програмного забезпечення файл-сервера і дають змогу ядру прикладної програми клієнт-сервера виконуватися на сервері Netware. В ОС v 3.11 прикладні програми клієнт-сервера виконуються як завантажувальні модулі Netware (NLM), і vap-процеси не підтримуються.

У багатьох організаціях ще продовжують експлуатувати ОС Netware v.2.15 для ПК з Intel 286. За можливостями воно мало відрізняється від v.2.20. Важливо те, що воно потребує трохи менше ОП, але в цьому випадку менш надійно працює. Формати запису інформації на диск цих систем збігаються, що дає змогу, якщо потрібно, легко перейти на вищу версію.

Поява потужніших ПК (386,486) зумовила потребу і оновленні ОС. Кульмінацією цих систем стало ОС Netware V 3.11 (пізніше модифіковане як 3.12), яке забезпечило перехід від мереж робочих груп і відділів до більших мереж, здатних підтримувати користувачів сотні одному на (конфігурації 20, 100, 250 користувачів). Ця система не передбачає роботи користувача на файл-сервері в MS DOS, тобто працює тільки як виділений сервер. Формати драйверів адаптерів мережі і дисків не збігаються з Netware 286 всіх версій. Але ця система набагато ефективніша як за рахунок внутрішньої організації, так і за рахунок використовуваних процесора. можливостей 386 Для функціонування такого ОС потрібно більше ОП (понад 4 Netware V3.11 забезпечує об'єднання в одну Мбайти). OC мережу міні-ЕОМ, мережних серверів на основі ІВМ-сумісних ПК, а також робочих станцій під керуванням DOS, WINDOWS, OS/2, UNIX i OC Macintosh.

В ОС V 3.11 підтримуються протоколи OSI, SPX/IPX, NETBIOS, TCP/IP, AppleTalk та інші. NLM-процеси (NetWare Loadable Module) більш гнучкі в роботі, ніж VAP-процеси, їх можна знімати і запускати в будь-який момент роботи файлсервера. За технологією NLM-процеси побудовані як драйвери для NetWare386. Підтримка Macintosh в середовищі Netware V 3.11 також реалізована на основі NLM-процесів.

Під керуванням програмного забезпечення файл-сервера можуть працювати і додаткові сервери мережі. Таким додатковим сервером є, наприклад, сервер друку (принтсервер), який може працювати як на самому файл-сервері,

так і на окремій робочій станції мережі. Він може керувати пристроями, які приєднані як до портів типу LPT і СОМ сервера, до робочих станцій користувачів мережі так і безпосередньо в мережу через відповідне обладнання.

В одній мережі можуть працювати кілька файл-серверів, причому різних версій і потужностей. Кожний файл-сервер повинен мати своє унікальне ім'я (наприклад, ABC) і серійний номер. Серійний номер унікальний для кожної купленої копії ОС Netware. Два сервери в одній мережі з одним серійним номером працювати не зможуть. Користувач може працювати одночасно з кількома файл-серверами. Щоб приєднатись до іншого файл-сервера, не від'єднуючись від Вашого файл-сервера, достатньо набрати

АТТАСН <ім'я сервера>/<ваше ім'я на цьому ф-с> <ENTER>

Ресурси кожного сервера користувач отримує незалежно від інших файл-серверів. Це означає, що він повинен пройти незалежну процедуру реєстрації, після чого отримує свої права (доступу до диску, черг друку, права оператора, чи супервізора тощо).

Зазначимо, що NetWare V3.11 – перше мережне ОС, яке підтримує служби файлів і друку на робочих станціях DOS, Macintosh, Windows, OS/2 і UNIX.

б) Програмне забезпечення робочих станцій. Робочі станції у комп'ютерній мережі використовуються як звичайні ПК, а для комунікації з файл-серверами застосовується програмне забезпечення, яке складається з оболонки і протоколу (або драйвера комунікації низького рівня). Це вже відомий нам IPX-протокол, який фактично є мовою, допомогою якої робочі станції комунікують з файл-серверами. Оболонка NetWare ϵ кількох версій: NET3, NET4, розраховані на роботу у версіях DOSy V.3.XX i V4.XX відповідно, та NETX, EMSNETX, XMSNETX. Програма NETX працює у всіх версіях MS-DOS і подібних до неї систем.

Оболонка спрямовує запити робочої системи до DOS або до NetWare. Наприклад, якщо запит є команда DOS DIR (перелік файлів у локальній директорії), то його адресують DOSy, якщо запитом є друкування завдання на принтері мережі, то цей запит обслуговує NetWare. (Дія оболонки

подібна до залізничної стрілки, яка скеровує поїзди в потрібному напрямку).

Одне з основних завдань, яке вирішує оболонка, – це відображення дисків мережі на пристрої робочої станції. Варто згадати, що вся інформація в мережі зберігається на жорсткому диску файл-сервера. Ця система зберігання інформації має файлову структуру, яка включає в себе:

- 1) файл-сервери, яких є один або більше;
- 2) томи, які можуть міститися на кількох жорстких дисках і відповідно поділяються на:
 - 3) директорії, які можуть містити піддиректорії;
 - 4) файли.

Цю файлову систему можна порівняти з шафоюкаталогом (сейфом) де сейф – файл-сервер; шухляди, ящики – томи; папки – директорії. Їх можна створювати і знищувати, так само, як Ви виймаєте чи вкладаєте папки до шухляди; піддиректорії – конверти всередині папки – ніби ділять директорії на частини; і нарешті директорії містять файли, так само, як у конвертах є певні документи.

Кожний том має свою незалежну файлову систему, яка зовнішньо подібна до файлової системи MS DOS в розділах вінчестера. томи файл-сервера локального Але символьні імена, на відміну від розділів MS DOS, які називають буквами латинського алфавіту (С, D, E тощо). Перший том диска файл-сервера переважно називають "SYS:", решта можуть називатися довільно (формується під час створення тома). Кожний файл-сервер має незалежну структуру томів, а тому для вказання унікального дискового тому в мережі застосовують комбінацію імен:

< сервер > \ < том > :

Наприклад: UNI\SYS: - том для системних файлів;

UNI\APPL: - том для прикладних програм;

UNI\HOME: - том для конкретного

користувача.

Однак програмне забезпечення MS DOS орієнтоване на роботу з буквенними ідентифікаторами дискових пристроїв (А, В, С...). Тому для того, щоб ці програми без переробки могли працювати з мережею, оболонка NetWare на робочій станції робить прив'язку імен конкретних томів на файлісервері до букв дискових пристроїв на робочій станції. Ця

процедура називається відображенням (MAPPING). Наприклад, том UNI\SYS: прив'язується до букви J:. За рахунок такого відображення досягається "прозорість" використання мережі прикладними програмами.

Пояснення: під фразою "відображення дискового тому мережі на букву дискового пристрою робочої станції" потрібно розуміти задання відповідності між іменем тому мережі і буквою дискового пристрою. Це відображення досягається імітацією наявного диска на машині користувача, тому операції прямого читання і записування секторів для такого диска не підтримуються.

4.3. Адресація в мережі. Маршрутизація

Досі ми уявляли собі, що всі машини в мережі приєднані до деякого спільного кабелю і за передавання інформації від машини до машини (наприклад, між файлсервером і робочою станцією) відповідає апаратна частина мережі. Але може бути й по іншому: Ви маєте різні адаптери мережі, які можуть працювати тільки в незалежних частинах мережі, або ЛКМ має дві незалежні частини (сегменти), які фізично розділені між собою.

OC NetWare підтримує роботу з такими мережами. У цьому випадку на комп'ютерах, чи спеціальних пристроях, які об'єднують ці сегменти, встановлюють спеціальне програмне забезпечення, яке спільно з апаратною частиною виконує маршрутизатора. моста або маршрутизатора може виконувати безпосередньо і файлприєднати не більше сервер, якщо до нього сегментів. Усередині кожного сегмента адреса визначається апаратно заданою адресою адаптера мережі (так звана адреса вузла). Адреси адаптерів усередині сегмента повинні бути унікальними. Так само унікальними повинні бути і номери сегментів у всій мережі. Порушення цього правила призводить до збоїв у мережі. Якщо ϵ кілька сегментів у мережі, то апаратні адреси комп'ютерів можуть повторюватися, TOMY ДЛЯ однозначної адресації a використовують комбінацію

< номер сегменту >:< адреса вузла >.

Можлива ситуація, коли на кожному комп'ютері мережі працює кілька програм, яким потрібний незалежний доступ

до мережі. Для того, щоб інформація, яка надходить у комп'ютер, не переплуталася, до адреси комп'ютера (чи робочої станції) в мережі додають номер так званого *гнізда* (socket). Гніздо є умовним числовим ідентифікатором виду інформації, яка передається чи приймається на конкретний комп'ютер в мережі.

Використання гнізд дещо подібне до багатоканального передавання інформації. Переважно певна кількість гнізд фіксована для різного роду робіт. Наприклад, одне з N гнізд задіяне для запитів оболонки NetWare до файл-сервера, друге — для діагностики мережі, третє — для спілкування файл-серверів між собою і т.д.

4.4 Можливості Netware (основні).

Netware дає змогу користувачу виконувати два OC спільне використання дисків завдання: інформації, використання пристроїв виведення що файл-сервера. Пристрої приєднуються до приєднуватись до портів СОМ, LPT для виведення на них організованих черг. Користувач може керувати чергами а в певних межах, і пристроями сервера. Для інформацію безпосередньо програм, що виводять локальний принтер, ϵ засоби перескерування ці ϵ і інформації файл-сервера. друкарський пристрій на використання дисків відбувається в прозорому для DOS режимі. Це означає, що прикладне програмне забезпечення може працювати з дисками мережі через звертання до MS DOS так само, як воно працює з локальними дисками користувача. Отже, комп'ютера В мережі можна експлуатувати прикладні програми, не призначені для мережі, без змін (але з деякими обмеженнями).

Використовувати ресурси мережі можуть не тільки користувачі MS DOS, але й користувачі Macintosh, OS/2, Windows та ін.

- В ОС Netware добре розвинута система керування доступом. Певний набір прав визначає тип користувача:
 - а. *звичайні користувачі* пропускають програми і працюють з файлами згідно з наданими їм правами;

- б. *оператори* (оператори файл-сервера, оператор друку, оператор принт-сервера) це звичайні користувачі, яким надано деякі додаткові права.
- в. *менеджери*, або керівники це користувачі, які відповідають за створення і керування іншими користувачами. Груповий менеджер може створювати і керувати користувачем, менеджер обліку керувати, але не реєструвати користувачів.
 - г. аудитор
- д. адміністратор мережі (супервізор) відповідає за нормальне функціонування мережі в цілому, стежить за програмним забезпеченням, змінює його, якщо потрібно.

Однією з найважливіших функцій мережі є система захисту інформації, яку реалізують такі засоби:

- 1) система охорони входу в мережу (система реєстрації), яка запезпечується завдяки:
 - існуванню імен та паролів користувачів;
 - криптуванню паролів при передачі їх по мережі;
 - керуванню обмеженнями на роботу станції (термін дії пароля, термін реєстрації та ін.);
- 2) система прав (чи система повноважень) користувача, яка визначає:
 - до яких файлів чи директорій можна доступати;
 - що з ними можна робити;
- 3) система атрибутів, що призначається директоріям та файлам і визначає:
 - чи можна директорію або файл знищувати, копіювати, переглядати або виконувати в них записи;
 - тип доступу до користування колективний чи виключний.

Для виконання задач NetWare існує велика кількість утиліт (обслуговуючих програм). Усі утиліти поділяють на діалогові (меню-утиліти) та утиліти командного рядка. Меню-утиліти надають весь необхідний сервіс під час безпосередньої роботи користувача за екраном комп'ютера, мають розвинутий віконний інтерфейс.

Утиліти командного рядка дають змогу всі необхідні параметри передати безпосередньо під час виклику з командного рядка. Це дає змогу включати їх у bat-файли і в

цей спосіб переналагоджувати роботу прикладних програм з мережею.

Основні утиліти загального використання розташовані переважно в каталозі SYS:\PUBLIC. Детальніше про функції утиліт та практичну роботу в мережі NetWare див.[13, 15, 21-25].

4.5. Структура серверного диска

Серверний диск містить DOS-розділ, який необхідний для оперативного керування мережею, і розділ Netware, який і свою чергу містить томи:

- SYS: том для системних файлів (LOGIN, PUBLIC, SYSTEM, MAIL)
- APPL: том для прикладних програм
- HOME: для індивідуального використання конкретними користувачами.

На томі SYS: окрім ОС мережі з відповідними каталогами та файлами не повинно бути жодної іншої інформації. Правда на SYS: зберігаються утиліти керування мережею, до котрих має доступ лише супервізор. Це такі утиліти:

- антивірусне програмне забезпечення
- оболонка користувача з системним інтерфейсом (NC, Norton Utilites)
- дружня оболонка, яка зорієнтована на користувача (наприклад Office)
- резервне програмне забезпечення
- сервер-орієнтовані засоби роботи і задокументування (наприклад tool)

На томі APPL: повинні бути розташовані тільки системні файли програмного забезпечення для користувачів. Том може вести не тільки супервізор, але й спеціаліст з прикладного забезпечення, чи адміністратор мережі. Користувачу на APPL: достатньо прав Read(читати), Search(шукати) і Open(відкривати).

Том НОМЕ: містить робочі каталоги користувачів. Вони повністю надаються користувачам. Власники каталогів на цьому томі можуть отримувати всі права. Все це можливо тільки тоді, коли для кожного користувача створено робочий каталог у мережі, причому кожен користувач може

маніпулювати тільки своїми даними, і не може обробляти чужі. Так створюється том по замовчуванню. Потім власник файлів чи адміністратор можуть по потребі змінювати права доступу.

4.6. Обслуговування серевера. Команди супервізора.

Ці команди подібні до звичайних команд Netware. В принципі вони можуть застосувуватися з будь-якої робочої станції. Однак зважаючи на те, що виконання таких команд може суттєво вплинути на роботу мережі і безпеку даних, їх включають в каталог SYSTEM (на відміну від PUBLIC для інших), доступ до якого отримує Супервізор, чи довірене йому особа.

Утиліта (команда) СРМ ОFF (cmpoff) позбавляє користувача відкривати файли. Діє до того часу, коли не буде команди СМР ON (cmpon), або поки не буде перевантажена робоча станція мережі.

Команда EOJ OFF (eojoff) запобігає можливість закриття файлів системою зразу через EOJ (end of job). Використувати слід обережно - файли можуть закриватися неправильно. А тому можуть бути втрачені. По замовчуванню встановлюється команда EOJ ON (eojon).

Команда HIDEFILE (hilefile<ім'я файла>) робить файл, заданий. як параметр, невидимим. відображається екрані при роздруку вмістимого на каталогу. За допомогою DOSy Ви не зможете його ні скопіювати, ні стерти. Однак невидимі файли можуть запускатись, як виконувані, оскільки їх імена відомі. Крім того, за допомогою type ім'я файла можна роздрукувати на екрані вмістиме невидимого у каталозі файла. Команда відміни SHOWFILE (showfile <ім'я файла>)

Команда HOLDON (holdon) здійснює захоплення (перехоплення) файлів при звертанні до них. При цьому файл не може бути використаний ще одним користувачем.

NetWare по замовчуванню відносно файлів є non-share-able, тобто не розділювані і read only, тобто тільки для читання. Внаслідок цього одночасне використання файлів кількома користувачами неможливе. Однак існують прикладні програми, які дозволяють (мають необхідність) кільком користувачам одночасно доступитися до файлів. Для цього власне існує команда NetWare holdon, яка на час модифікації даних блокує доступ іншого користувача.

Команда holdoff знімає обмеження команди holdon.

Команди консолі NetWare.

Запускаються тільки з консолі сервера. Призначені для трьох видів обробки:

- конфігурування мережі
- електронної пошти
- керування друком.

а. Конфігурування мережі.

СLEAR STATION - (clear station № станції) - позбавляє робочу станцію наданих ресурсів мережі.(наприклад, робоча станція від'єдналась від мережі, а файли залишились відкриті) СОNFIG (config) - видає лістінг таблиць контролерів мережі, які під'єднані до файл-сервера, їх тип і версію NetWare. Наприклад:

CONSOLE - (console) - за допомогою цієї команди сервер, що працює в DOS-режимі переходить у режим консолі. Тільки в цьому режимі можуть виконуватись консоль-команди. Зворотня дія- повернення до DOSy.

DISABLE LOGIN - (disable login) - дає можливість відмовити у приєднанні робочої станції до файл-сервера. Команда відміни - enable login.

DISK - (disk) - перевіряє фізичний стан жорсткого диска файлсервера. Видається інформація про порядковий номер файлсервера, канал, контролер, статус дисковода, помилки вводувиводу, кількість вільних блоків, кількість зайнятих блоків та ін.

DOWN - (down). Підготовляє файл-сервер до вимкнення: вміст кеш-пам'яті з віртуального диска (псевдодиска) переноситься на жорсткий диск, відкриті файли закриваються, зберігаються директорії і FAT-таблиці. Закриваються також і ті файли, які були під'єднані до р.с. без потреби. Якщо р.с. до цього часу ще не від'єднана від мережі, то видається відповідне повідомлення.

Після цього ф.с. повідомляє:

Server ABC has been shut-down.

Please Re-boot to Restart.

MONITOR - (monitor). Викликає спеціальний екран ф.с. - дисплей-монітор. На цьому екрані може бути відображена діяльність в мережі до шести ф.с.

Відображуються значення:

util (utilisation) - завантаженість мережі (в %)

<u>pend</u> (pending - в стані очікування) - показує число блоків кешпам'яті, які зазнали змін на псевдодиску і ще не переписані на жорсткий диск ф.с. Після номера станції показується останній запит з цього робочого місця до ф.с. В колонці File відображуються оброблювані файли, а в колонці Status - стан цих файлів.

Командою NAME - (name) на монітор можна вивести ім'я ф.с. Обернена команда до MONITOR - OFF вимикає зображення на моніторі.

Окрім того для конфігурування мережі використовують команди ТІМЕ та SET ТІМЕ для перегляду та модифікації часу і поточної дати; REMIRROR та UNMIRROR для організації "дзеркального відображення" дисків (тільки для SET режиму); VAP для видання інформації про VAP-процеси у давніших версіях; lock—блокує клавіатуру файл-сервера.

б. Електронна пошта

BROADCAST (broadcast<повідомлення.>) дозволяє передавати повідомлення на всі р.с. (повідомлення може містити не більше 60 алфавітно-цифрових знаків). Повідомлення на р.с. можна видалити з екрана комбінацією <Ctrl+Enter>.

Якщо робоча станція захищена командою caston, то повідомлення не буде прийняте.

Повідомлення можна переслати і за допомогою команди SEND--(send <"повідомлення"> to <список р.с.>). "Повідомлення" обов'язково повинно бути поміщено у лапки, а список робочих станцій можна взяти з userlist.

в. Керування друком.

QUEUES--(queues)—видає на екран всю чергу завдань на друк, яку обслуговує файл сервер.

Команда QUEUE CHANGE JOB PRIORITY (q ім'я черги N_0 to новий N_0) дає змогу змінити послідовність завдань на друк в черзі. Переглянути послідовність завдань можна за допомогою команди list queue contents.

Для створення нової черги служить команда QUEUE CREATE. Після створення нової черги її необхідно скерувати принтеру за допомогою команди queue to printer.

За допомогою команди QUEUE JOBS (q <iм'я черги>) можна переглянути всі завдання, що стоять у черзі, а команда QUEUE DELETE JOB (q <iм'я черги> d) видалить всі завдання на друк, що є всередині черги.

Є ще одна команда, яка видаляє завдання з черги - це QUEUE DESTROY (q <ім'я черги> destroy), при чому вона виконується беззастережно.

Вмістиме буфера для спулінга можна роздрукувати за допомогою команди SPOOL.

Окремо про команди принтера:

- PRINTER (printer або p) роздруковує інформацію про всі принтери, які під'єднані до файл-сервера з вказанням їх стану.
- PRINTER REWID (р <№принтера> rewid <к-ть сторінок>) може припинити друкування, якщо виявилося, що не все потрібно друкувати. Можна також друкувати задану кількість сторінок.
- PRINTER START (р <№принтера> start) вмикає принтер після дії команд Stop printer, delete all jobs in queue чи ін.

Інші команди обслуговування принтера:

PRINTER STOP - (р <№принтера> stop)

PRINTER FORM FEED - (р <№принтера> form feed)

PRINTER MOUNT FORM - (р <№принтера> form <№форми>)

PRINTER DELETE QUEUE (р <№принтера> del <№черги>). Обернена до неї команда add queue to printer.

PRINTER ADD QUEUE PRIORITY (р <№принтера> add <черга> at priority <пріоритет>). Найвищим вважається пріоритет з числом 1.

Якщо Ви працюєте з локальним принтером і маєте потребу скористатися принтером, під'єднаним до файлсервера, то необхідно використати команду CAPTURE, яка буде діяти тільки на момент під'єднання до даного сервера. Навіть до завершення від'єднання від мережі Ви можете перейти на локальний принтер за допомогою команди end cap.

ТЕМА 5. ОДНОРАНГОВІ ЛКМ.

(матеріал для ознайомлення в історичному плані)

Вже згадувалося, що у однорангових ЛКМ передбачається такий режим роботи, що кожна робоча станція може одночасно бути і файл-сервером. Звичайно, що затрати на організацію такої ЛКМ будуть відносно невеликими, однак при збільшенні числа робочих станцій ефективність роботи різко впаде. Tomy такої мережі однорангові застосовуються для невеликих робочих груп, де зменшення продуктивності робочих станцій є не єдиною проблемою. Тут маємо можливість втрати файлів при збоях робоча станція файл-сервер, проблема з резервним копіюванням, розподіл функцій між файл-сервером та ін.

Розглянемо принцип функціонування кількох ОС однорангових $\Lambda {
m KM}$.

5.1. Мережне ОС LANtastic.

До недавнього часу це ОС фірми Artisoft було лідером на ринку однорангових ЛКМ за популярністю та числом продаж. LANtastic, хоч і не володіє високим показником швидкодії, проте має прекрасні можливості розділення принтера, організації звукової електронної пошти, розділення накопичувачів на CD-ROM, невимоглива до великого об'єму пам'яті, має можливість працювати з ПК різних платформ (зокрема, Macintosh), прекрасно сумісна з Windows (після випуску у 1991 р. версії 4.0)

З 1993 р. продається версія 5.0, де є засоби для організації роботи LANtastic у Λ KM Netware на базі файлсерверів а також можливість для розділення у Λ KM графічних і текстових даних прикладних пограм Windows. Особливістю 6-ї версії є збільшення швидкодії а також можливість використання утиліт Windows для керування ресурсами Λ KM.

У версії $6.0 \, \varepsilon$ навіть шлюз до цифрового пейджера, а також передбачені засоби для роботи з факсами у ЛКМ (факс-апарат під'єднується до сервера). Окремо слід відзначити таку особливість LANtastic, як контроль використання ОП. Версія $6.0 \, \text{містить}$ навіть свій модуль SHARE.EXE, який $\varepsilon \, \text{більш}$ швидкодіючим, ніж відповідний DOSівський.

Кількість ПК, які можуть працювати у ЛКМ під управлінням LANtastic - від 2 до кількох сотень. Однак при

збільшенні числа ПКArtisoft пропонує виділити 1 ПК для файлсервера.

Як і відома ОС Netware, LANtastic має добре розвинену систему утиліт, як меню так і командного рядка. Є також засоби для організації діалогу між користувачами ЛКМ за допомогою клавіатури, а також електронна пошта і засоби для адміністрування мережі. Резидентна програма LANPUP дає можливість за допомогою "гарячих клавіш" керувати системою меню-утиліт.

а) меню-утиліти.

Система меню ОС LANtastic активізується при запуску команди NET без параметрів і містить такі опції:

- 1. мережні накопичувачі і принтери.
- 2. керування чергами друку.
- 3. поштова служба.
- 4. переговори з іншими користувачами
- 5. приєднання / вихід з системи
- 6. керування реєстрацією користувачів
- 7. огляд дій сервера

Пояснення опцій:

перша опція дає можливість вибрати файл-сервер і дозволити /заборонити розділення жорстких дисків чи мережного принтера;

друга опція дозволяє здійснювати контроль роботи принтера чи переглядати черги друку.Тут можливі певні привілеї;

третя опція надає можливість переглянути на файл-сервері чергу поштових повідомлень, а також передати власне повідомлення (якщо встановлено відповідне обладнання, то і звукове);

четверта опція дає можливість "поговорити" з іншими користувачами за допомогою клавіатури;

пята опція є для початку і закінчення сеансу роботи у ЛКМ; **шоста опція** дозволяє кожному змінити свій пароль, відмінити псевдонім чи переглянути свій статус;

сьома опція дає можливість визначити користувачів, які під'єднані до ΛKM , а також файли, до яких вони звертаються

б) утиліти командного рядка

Ці утиліти запускаються з командного рядка ДОС. Для цього потрібно ввести команду NET<параметр>, де параметром і ε власне утиліта, чи команда. Наприклад: NET ATTACH, NET DIR, NET COPY, NET HELP та інші

Таких команд ε кілька десятків (~30). Для прикладу приведемо кілька з них:

Команда Функція

АТТАСН Виділити всі диски на сервері, які

передбачені як розділювальні

AUDIT Помістити контрольну інформацію в

log-файл

CHANGEPW Змінити пароль

CLOCK Засинхронізувати годинник робочої

станції з годинником файл-сервера

СОРУ Копіювати файл з сервера на робочу

станцію

EXPAND Визначити повний шлях до файла

LOGIN/LOG Розпочати (закінчити) сеанс в OUT локалькій комп'ютерній мережі MAIL Передати поштове повідомлення

PRINT Аналогічна PRINT в DOS

QUEUE Команди управлінням спулером друку

HALT

PAUSE

RESTART

STATUS

RUN Запустити DOS-програму на вказаному

сервері

SEND Послати повідомлення іншому

користувачеві в локальній мережі

SHOW Показати конфігурацію робочої станції

в локальній комп'ютерній мережі, до

яких серверів вона під'єднана і показати список серверів, які є в локальній комп'ютерній мережі

Продуктивність LANtastic зростає, якщо застосувати систему кешування (LANcache).

Починаючи з версії 6.0 в систему додані засоби автоматичного відновлення зв'язку робочої станції з сервером після його перевантаження.

OC LANtastic досить проста у встановленні та адмініструванні. Має багатофункціональну систему захисту даних від несанкціонованого доступу.

Потрібні права і дозволи можна надати кожному користувачеві після його реєстрації у вікні системи Windows. Цю ж процедуру можна виконати за допомогою команди NETMGR. У обох випадках Ви повинні привілей мати адміністратора. Команда NETMGR системного вимагає паролю, який рекомендують системного час від часу змінювати.

Ще один рівень захисту даних – надання прав доступу до певних директорій на файл-сервері. Можна встановити певні дні тижня і навіть години, коли користувачі з певними псевдонімами можуть отримувати доступ до файлів ΛΚΜ.

5.2. Мережне OC POWERLan

Надзвичайно цікава і найшвидкодіюча ОС для однорангових ЛКМ. Мережу, яка працює під POWERLan можна легко під'єднати до мережі під управлінням UNIX, LANServer, LANManager. Якщо ви працюєте в ОС POWERLan, яка входить у склад великої мережі під Netware, то Ви маєте доступ як до серверів POWERLan так і Netware. Один з варіантів POWERLan - використання NetBios.

OC POWERLan - це набір резидентних програм (модульна система), що дозволяє будувати її структуру залежно від потреб.

OC має добре розвинуту систему збереження інформації при збоях по живленню (сигнал від UPS до файл-сервера). Як і попередня дозволяє розділення накопичувачів CD-ROM.

ОС має просту у використанні систему керування завданнями для друку (перегляду черги, відсутності паперу у принтері, зміна пріоритету завдань, відміна друку завдання).

OC POWERLan має спеціальний модуль, який дозволяє працювати всередині Netware, а використання модуля NetBios дозволяє під'єднання до мережі робочих станцій, які працюють під OS/2.

ОС має розвинену систему утиліт (меню і командного рядка). Система меню і діалогових панелей ϵ результатом

функціонування текстового інтерфейсу користувача, який відповідає специфікаціям фірми IBM.

OC POWERLan має низку засобів захисту даних:

- права запису, читання і створення для накопичувачів і директорій (але не для файлів)
- дозвіл і заборона декількох одночасних під'єднань до ∧КМ
- паролі для використання принтерів
- перевірка серверами процедури під'єднання кожної станції до серверів мережі
- шифрування паролів при передаванні їх через кабелі мережі

паролювання команд сервера

■ обмеження під'єднання користувачів певними днями, годинами

ОС POWERLan може використовуватись також у ЛКМ з виділеним файл-сервером. Тоді варто встановити програму для кешування диску (може використовувати до 32 Мб), що значно підвищує продуктивність.

5.3. OC NetWare Lite i Personal NetWare

Novell, прагнучи завоювати й ще однорангового програмного забезпечення у 1991р. випустила Netware Lite (під DOS). Через два роки фірма переробила свій продукт і назвала його Personal Netware. Однак ще довгий час продовжувала випускати і попередній продукт. Вартість цього програмного продукту невелика (99 доларів за одну станцію), тому фірма запровадила захист від несанкціонованого копіювання за принципом і при запуску ПЗ на одній з Р.С. автоматично відбувається перевірка всієї ЛКМ на предмет наявності копії програми на іншій Р.С. Якщо появиться ще одне ПЗ, то робота тієї РС буде заблокована (порівняйте з роботою NW v.3.12 чи 4.10).

Можливості ОС Personal Netware.

Кількість ПК - від 2 до 25. Для сервера необхідно наявність жорсткого диску. ОП в межах 640 К. Для кожної робочої станції окреме ПЗ, свій адаптер з кабелями, розняттями, термінаторами і драйверами до адаптерів.

Personal Netware може працювати сумісно з NW v. 2.2, 3.12 і 4.0.

Система команд (меню і рядка) забезпечує виконання таких дій:

- виконувати перепризначення мережних накопичувачів за допомогою буквенних позначень;
- здійснювати створення та модернізацію мережних директорій;
- показувати контрольний список користувачів у ЛКМ та записувати контрольний список у файл;
 - вмикати чи вимикати режим контролю;
- синхронізація системного годинника на всіх робочих станціях;
 - показувати помилки при при'єднанні до ЛКМ;
 - передавати та приймати повідомлення;
 - встановлювати паролі;
 - створювати, модифікувати і знищувати Ваш псевдонім;
 - конфігурувати мережні принтери;
 - перенаправляти друк з порту на мережний принтер;
 - створювати резервні копії;
- змінювати конфігурацію файл-сервера, показувати його статус;

Як і у інших ОС для виконання різних команд необхідно мати різний статус. Наприклад, право дати команду NET DOWN для зупинення роботи сервера може тільки особа, якій дозволено керувати сервером.

Якщо говорити про продуктивність ОС Personal NW, то краще це подивитись у таблиці, де приведено час доступу до файлів:

PowerI	an 3.0	NWLite 1.1	Personal NW						
А. На ло	. На локальному вінчестері робочої								
станції									
Чит.	10.20	11.03	10.95						
Зап.	8.60	8.95	8.15						
Б. На диску файл-сервера при доступі з робочої станції									
Чит.	17.90	25.40	26.25						
Зап. 12.05		15.43	15.00						
В. При одночасній роботі двох робочих станцій									
Чит.	29.10	41.09	38.85						
Зап.	18.90	34.78	34.12						

Фірма Novell пояснює дещо повільнішу роботу свого продукту тим, що він проектувався з метою максимального спрощення роботи з ним навіть ціною зменшення продуктивності

Характерною рисою NWLite i Personal NW є підтримка протоколів NetBIOS та IPX, що якісно вирізняє їх від інших однорангових ОС.

Обидва ОС сумісні з програмним пакетом Windows а також прекрасно працює у складі XW.

До осбливостей NWLite i Personal NW слід віднести також можливість розділяти CD-ROM, Personal NW може працювати на бездисковій робочій станції.

Захист даних у моделі NetwareLite і PersonalNetware застосовний той самий, що і в регулярних версіях Netware. Як видно з переліку системи команд існує можливість надання чи відміни привілейованого доступу через надання прав, реєстрування і паролювання.

Для кожної директорії можна вказати права доступу по замовчуванню і виділити користувачів з особливими правами. У ОС PersonalNetware можна відмінити захист даних взагалі, тобто всі користувачі отримують повний доступ до всіх розподілюваних ресурсів сервера мережі.

Вимоги до пам'яті:

	NetwareLite	PersonalNetwar
		e
На	95.8 K	151 K
сервері		
Ha p.c.	26.8 K	80 K

Причому всі модулі пам'яті можна завантажити у верхній області пам'яті.

ТЕМА 6. ПРОТОКОЛИ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ.

6.1. Стек протоколів ТСР/ІР

Історія та перспективи стека ТСР/ІР

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - це промисловий стандарт стека протоколів, розроблений для глобальних мереж.

Стандарти TCP/IP опубліковано у серії документів, названих Request for Comment (RFC). Документи RFC описують внутрішню роботу мережі Internet. Деякі RFC описують мережні сервіси чи протоколи та його реалізацію, тоді як інші узагальнюють умови застосування. Стандарти TCP/IP завжди публікуються у вигляді документів RFC, але визначають стандарти не RFC.

Стек розробили з ініціативи Міністерства оборони США (Department of Defence, DoD) у 1969 році для забезпечення зв'язку експериментальної мережі ARPAnet з іншими сателітними мережами як набір загальних протоколів для різнорідного обчислювального середовища. У мережі ARPA зв'язок між двома комп'ютерами здійснювався з допомогою протоколу Internet Protocol (IP).

Вагомий внесок у розвиток стека TCP/IP вніс університет Берклі, реалізувавши протоколи стека у своїй версії ОС UNIX. Широке поширення ОС UNIX призвело і до широкого поширення протоколу IP та інших протоколів стека. На цьому стекові працює всесвітня інформаційна мережа Internet, а підрозділ Internet Engineering Task Force (IETF) вносить основний внесок у вдосконалення стандартів стека, які публікує у вигляді специфікацій RFC.

На сьогодні стек TCP/IP поширений не тільки у мережах із ОС UNIX, але й у останніх версіях мережевих операційних системам для персональних комп'ютерів (Windows NT 3.5, NetWare 4.1, Windows 95, XP, Vista).


Роль стека TCP/IP, як лідера, пояснюється такими його властивостями:

- Це найбільш завершений стандартний й водночас популярний стек мережевих протоколів, що має багаторічну історію.
- Майже всі великі мережі передають основну частину свого трафіку з допомогою протоколу TCP/IP.
- Це метод отримання доступу до Internet.
- Цей стек є підставою до створення intranet корпоративної мережі, яка використовує транспортні послуги Internet і гіпертекстову технологію WWW, розроблену в Internet.
- Усі сучасні операційні системи підтримують стек ТСР/ІР.
- Це гнучка технологія для сполучення різнорідних систем як на рівні транспортних підсистем, так і на рівні прикладних сервісів.
- Це стійке масштабоване міжплатформенне середовище для додатків клієнт-сервер.

Структура стека TCP/IP. Коротка характеристика протоколів

Оскільки стек TCP/IP розробили до появи моделі взаємодії відкритих систем ISO/OSI, то хоч він і має багаторівневу структуру, відповідність рівнів стека TCP/IP рівням моделі OSI є досить умовною.

Структуру протоколів TCP/IP приведено на мал. 6.1. Протоколи TCP/IP утворюють 4-рівневу структуру.



Maл.6.1. Стек TCP/IP

нижній (рівень IV) відповідає фізичному і канальному рівням моделі OSI. Цей рівень у протоколах TCP/IP не регламентується, але підтримує всі популярні стандарти фізичного і канального рівня: для локальних мереж це Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальних мереж - протоколи сполучень "точка-точка" SLIP і PPP, протоколи територіальних мереж з комутацією пакетів X.25, frame relay. Розроблена також спеціальна специфікація, яка визначає використання технології АТМ. технології v разі появи нової локальних глобальних мереж вона швидко входить у стек TCP/IP завдяки відповідного RFC. розробці ЯКИМ визначають метод інкапсуляції пакетів ІР у її кадри.

Наступний рівень (*рівень III*) - це рівень міжмережевої взаємодії, котрий займається передачею пакетів з різних транспортних технологій локальних мереж, територіальних мереж, ліній спеціального зв'язку й т. п.

Основним протоколом мережного рівня (в термінах моделі в стеці використовується протокол ІР, що завжди проектувався як протокол передачі пакетів в складних мережах, які складаються з великої кількості локальних i об'єднаних локальними, так глобальними як зв'язками. Тому протокол ІР добре працює у мережах зі топологією, раціонально використовуючи складною підсистем й присутність y них економно витрачаючи пропускну спроможність низькошвидкісних ліній зв'язку.

Протокол IP ϵ дейтаграмним протоколом, тобто не гарантує доставку пакетів до вузла призначення.

До взаємодії належать рівня міжмережної також всі з упорядкуванням і модифікацією пов'язані таблиць маршрутизації, такі як протоколи збору маршрутної інформації **RIP** (Routing Internet Protocol) і **OSPF** (Open Shortest Path First), а також протокол міжмережних керуючих повідомлень ІСМР (Internet Control Message Protocol). Останній призначений обмінюватись інформацією помилки між маршрутизаторами мережі й вузлом — джерелом допомогою спеціальних пакетів **ICMP** повідомляється про неможливість доставки пакета, одп перевищення часу життя або тривалості складання пакета з фрагментів, про аномальні величини параметрів, про зміну маршруту пересилки та певного типу обслуговування, про стан системи тощо.

Наступний рівень (**рівень ІІ**) називається основним. На цьому рівні функціонують протокол керування передаванням ТСР (Transmission Control Protocol) i протокол користувача **UDP** (User Datagram Protocol). Протокол TCP забезпечує надійну передачу повідомлень між віддаленими прикладними процесами з допомогою створення віртуальних сполучень. Протокол UDP забезпечує передачу прикладних пакетів дейтаграмним способом, як і IP, і виконує лише функції сполучної між ланки мережним протоколом численними прикладними процесами.

Верхній рівень (**рівень І**) називається прикладним. За довгі роки використання їх у мережах різноманітних країн і організацій стек TCP/IP нагромадив дуже багато протоколів і сервісів прикладного рівня. До них належать такі широко використовувані протоколи, як протокол копіювання файлів FTP, протокол емуляції термінала telnet, поштовий протокол SMTP, вживаний у електроній пошті мережі Internet, гіпертекстові сервіси доступу до віддаленої інформації, такі як WWW і ще ін.. Зупинимося докладніше на деяких із них.

Протокол передавання файлів **FTP** (File Transfer Protocol) реалізує віддалений доступ до файлу. Для того, щоб забезпечити надійну передачу, FTP використовуєь у ролі транспорту протокол з встановленням сполучень - TCP. Крім пересилки файлів протокол FTP пропонує також інші послуги. Так, користувачеві дають можливість інтерактивної роботи з

віддаленою машиною, наприклад, можна роздрукувати вміст Нарешті, FTP аутентифікацію каталогів. виконує користувачів. Перш, ніж одержати доступ відповідно до протоколу користувачі повинні повідомити своє ім'я і пароль. Для доступу до публічних каталогів FTP-архівів Internet парольна аутентифікація непотрібна, і його обходять з допомогою спрямування такого доступу до визначеного імені користувача Anonymous.

У стеці TCP/IP протокол FTP пропонує найширший набір послуг до роботи з файлами, проте є й найбільш складним для програмування. Додатки, які не потребують всіх можливостей FTP, можуть використати інший, економічніший протокол – простий протокол пересилки файлів **TFTP** (Trivial File Transfer Protocol). Цей протокол реалізує лише передачу файлів, причому у ролі транспорту використовує простіший, ніж TCP, протокол без встановлення сполучень - UDP.

Протокол **telnet** забезпечує передачу потоку байтів між процесами, і навіть між процесом і терміналом. Найчастіше протокол використовується для емуляції віддаленого комп'ютера. З використанням сервісу telnet користувач фактично управляє віддаленим комп'ютером, як і локальний користувач, тому такий вид доступу вимагає захисту. Тому telnet хорошого сервери завжди використовують принаймні аутентифікацію за паролем, а потужніші засоби захисту, наприклад, іноді Kerberos.

Протокол **SNMP** (Simple Network Management Protocol) для організації мережного управління. використовується Спочатку протокол SNMP розробили для віддаленого контролю та управління маршрутизаторами Internet, котрі традиційно називають також шлюзами. Зi збільшенням популярності протокол SNMP почали застосовувати також для будь-яким комунікаційним управління устаткуванням концентраторами, мостами, мережними адаптерами тощо. Проблема управління у протоколі SNMP поділяється на два завдання.

Перше завдання пов'язане з передачею інформації. Протоколи передачі керуючої інформації визначають процедуру взаємодії SNMP-агента, що працює у керованому устаткуванні, і SNMP-монітора, що працює у комп'ютері адміністратора, який часто називають також консоллю управління. Протоколи передачі

визначають формати повідомлень, якими обмінюються агенти і монітор.

пов'язане змінними, Друге 3 контрольованими котрі характеризують стан керованого пристрою. регламентують, які дані повинні зберігатися і накопичуватися в пристроях, імена цих даних, і синтаксис цих імен. У стандарті SNMP визначена специфікація інформаційної бази даних управління мережею. Ця специфікація, відома як база MIB (Management Information Base), визначає елементи даних, які керований пристрій має зберігати, і які над ними допустимі операції.

TCP (Transmission Control Protocol) - протокол контролю передачі, протокол TCP застосовується в тих випадках, коли потрібно гарантована доставка повідомлень. Перша і остання версія TCP - RFC-793 (Transmission Control Protocol J. Postel Sep-01-1981). Основні особливості:

- Встановлюється з'єднання.
- Дані передаються **сегментами.** Модуль TCP нарізає великі повідомлення (файли) на пакети, кожен з яких передається окремо, на приймачі навпаки файли збираються. Для цього потрібен **порядковий номер** (Sequence Number SN) пакета.
- Надсилає запит на наступний пакет, вказуючи його номер у поле "**Номер підтвердження**" (**AS**). Тим самим, підтверджуючи отримання попереднього пакета.
- Робить перевірку цілісності даних, якщо пакет «битий» посилає повторний запит.

0	8 16				6	24	31				
	порт відправника						порт отримувача				
		Пој	ояд	KOB	⊩ий	но	мер	o (S	N-Sequence Number)		
	номер	підтвердження (нас	тупі	ного	се	гме	ента	да	них) (Acknowledg	ment Number AS=SN+	1)
1	довж.загол. зарезервоване R C S S Y I ТСР поле G K H T N N					F - Z	розмір вікна				
	контрольна сума рівень терміновості										
	додаткові параметри (змінна довжина) заповнення (нулі)										
	Дані										
	Інкапсуляція								<i>,</i> /		
. IP	IP TCP										

Структура дейтаграми ТСР. Слова по 32 біти.

Довжина заголовка - задається словами по 32біти.

Розмір вікна - кількість байт, які готовий прийняти одержувач без підтвердження.

Контрольна сума - включає псевдозаголовок, заголовок і дані.

Покажчик терміновості - вказує останній байт термінових даних, на які треба негайно реагувати.

URG - ознака терміновості, включає поле "Покажчик терміновості", якщо = 0 то поле ігнорується.

АСК - ознака підтвердження, включає поле "Номер підтвердження, якщо = 0 то поле ігнорується.

PSH - ознака вимагає виконання операції push, модуль TCP повинен терміново передати пакет програмі.

RST - ознака переривання з'єднання, використовується для відмови у з'єднанні

SYN - ознака синхронізації порядкових номерів, використовується при встановленні з'єднання.

FIN - ознака закінчення передачі з боку відправника вказує останній байт термінових даних, на які треба негайно реагувати.

Додаткові параметри або опції - зарезервовано на майбутнє і в заголовку може бути відсутнім, його розмір змінний і доповнюється до кратного 32-біт за допомогою поля **заповнення**. На тепер визначені опції:

- Кінець списку опцій.
- Жодних операцій. Використовується для заповнення поля опції до числа октетів, кратного 4.
- Максимальний розмір сегмента (MSS).

Поле **дані** може мати змінну довжину, верхня його межа задається значенням **MSS** (Maximum Segment Size). Значення MSS може бути задане при встановленні з'єднання кожної зі сторін незалежно. Для Ethernet MSS = 1452 байта.

Для встановлення коректної ТСР сесії з віддаленим хостом має дотримуватися така умова:

MSS + заголовок TCP + заголовок IP ≤ MTU

Термін **maximum transmission unit (МТИ)** у комп'ютерних мережах означає максимальний розмір корисного блоку даних одного <u>пакета</u> (<u>англ. payload</u>), який може бути переданий <u>протоколом</u> без фрагментації. Зазвичай заголовки протоколу не входять в МТИ, але в деяких системах в деяких протоколах заголовки можуть враховуватися. Коли говорять про МТИ, зазвичай мають на увазі протокол канального рівня мережевої моделі <u>OSI</u>. Однак, цей термін може застосовуватися і для інших рівнів.

Отже, максимальний розмір

MSS = MTU - розмір заголовка <u>IPv4</u>- розмір заголовка <u>TCP</u>.

Так кожен хост на IPv4 вимагає доступності для MSS останніх 536 октетів (= 576 - 20 - 20) а на IPv6 - 1220 октетів (= 1280 - 40 - 20).

Зазвичай конкретне значення MSS визначається <u>операційною системою</u> під час встановлення контакту TCP з цільовим хостом виходячи зі значень MTU або PMTUD (Path MTU Discovery).

Встановлення ТСР-з'єднань

Для організації надійної передачі даних передбачається встановлення логічного з'єднання між двома прикладними Коли прикладний процесами. процес починає використовувати ТСР, то модуль ТСР на машині клієнта і модуль ТСР на машині сервера починають спілкуватися. Ці два кінцевих модуля ТСР підтримують інформацію про стан віртуальним з'єднання, каналом. яке називають віртуальний канал споживає ресурси обох кінцевих модулів дуплексним: дані можуть Канал ϵ передаватися в обох напрямках. Один прикладний процес пише дані в ТСР - порт, вони проходять по мережі, і інший прикладний процес читає їх зі свого ТСР-порту. У рамках здійснюється обов'язкове з'єднання підтвердження правильності прийому для всіх переданих повідомлень, і при необхідності виконується повторна передача.

З'єднання в протоколі ТСР ідентифікується парою повних адрес обох взаємодіючих процесів (кінцевих точок). Адреса кожної з кінцевих точок включає ІР- адресу (номер мережі і номер комп'ютера) і номер порту. Одна кінцева точка може брати участь у кількох з'єднаннях.

Встановлення з'єднання виконується в наступній послідовності:

- При встановленні з'єднання одна зі сторін є ініціатором. Вона посилає запит до протоколу ТСР на відкриття порту для передачі (active open).
- Після відкриття порту протокол ТСР на стороні процесу ініціатора надсилає запит процесу, з яким потрібно встановити з'єднання.
- Протокол TCP на приймальній стороні відкриває порт для прийому даних (passive open) і повертає квитанцію, що підтверджує прийом запиту.
- Для того щоб передача могла вестися в обидві сторони, протокол на приймальній стороні також відкриває порт для передачі (active port) і також передає запит до протилежної сторони.
- Сторона- ініціатор відкриває порт для прийому і повертає квитанцію.
- З'єднання вважається встановленим. Далі відбувається обмін даними в рамках даного з'єднання.

Призначення портів у ТСР

За номером порту транспортні протоколи визначають, яким додатком передати вміст пакетів. Порти можуть приймати значення від 0-65535 (два байти 2^{16}). Номери портів присвоюються таким чином: є стандартні номери (наприклад, номер 21 закріплений за сервісом FTP, 23 - за telnet, 80 - за HTTP), а менш відомі програми користуються довільно вибраними локальними номерами (як правило, більше> 1024), деякі з них також зарезервовані.

Деякі задані порти <u>RFC-+1700</u> (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири)

Порт	Служба	Опис	
0		Зарезервовано	
13	Daytime	Синхронізація часу	
20	ftp-data	Канал передачі даних для FTP	
21	ftp	Передача файлів	
23	telnet	Мережний термінал	
25	SMTP	Передача пошти	
37	time	Синхронізація часу	
43	Whois	Служба Whois	
53	DNS	Доменні імена	
67	bootps	ВООТР і DHCР - сервер	
68	bootps	BOOTP i DHCP - клієнт	
69	tftp	Спрощена передача пошти	
80	HTTP	<u>Передача гіпертексту</u>	
109	POP2	Отримання пошти	
110	POP3	Отримання пошти	
119	NNTP	Конференції	
123	NTP	Синхронізація часу	
137	netbios-ns	NETBIOS - імена	
138	netbios-dgm	Service NETBIOS Datagram Service	
143	imap2	Отримання пошти	
161	SNMP	Протокол управління	
210	z39.50	Бібліотечний протокол	
213	IPX	IPX - протокол	
220	imap3	Отримання пошти	
443	HTTPs	НТТР з шифруванням	
520	RIP	Динамічна маршрутизація	
	Діапазон	1024-65535	
1024		Зарезервовано	
6000-6063	X11	Графічний мережевий термінал	

Концепція квитування

У рамках з'єднання правильність передачі кожного сегмента повинна підтверджуватися квитанцією одержувача. Квитування - це один з традиційних методів забезпечення надійного зв'язку. Ідея квитування полягає в наступному:

Для того, щоб можна було організувати повторну передачу спотворених даних відправник нумерує одиниці даних, що відправляються (далі для простоти звані кадрами). Для кожного кадру відправник очікує від приймача так звану позитивну квитанцію - службове повідомлення, що сповіщає про те, що вихідний кадр був отриманий і дані в ньому виявилися коректними. Час цього очікування обмежений при відправці кожного кадру передавач запускає таймер, і якщо по його закінченню позитивна квитанція не отримана, то кадр вважається загубленим. Так як ТСР - канал є дуплексним, то підтвердження для даних, що йдуть в одному напрямку, можуть передаватися разом з даними, що йдуть в протилежному напрямку. У деяких протоколах приймач, у разі отримання кадру з перекрученими даними повинен відправити негативну квитанцію - явну вказівку того, що даний кадр потрібно передати повторно.

Реалізація ковзаючого вікна в протоколі ТСР

У протоколі ТСР реалізовано різновид алгоритму квитування з використанням вікна. Особливість цього алгоритму полягає в тому, що, хоча одиницею переданих даних є сегмент, вікно визначено на безлічі нумерованих байт неструктурованого потоку даних, що надходять з верхнього рівня і буферизованих протоколом ТСР.

Квитанція надсилається тільки у разі правильного прийому даних, негативні квитанції не посилаються. Таким чином, відсутність квитанції означає або прийом спотвореного сегмента, або втрату сегмента, або втрату квитанції.

Як квитанцію одержувач сегмента відсилає відповідь повідомлення (сегмент), в яке поміщає число, що на одиницю перевищує максимальний номер байта в отриманому сегменті. Якщо розмір вікна дорівнює W, а остання квитанція містила значення N, то відправник може посилати нові сегменти до тих пір, поки в черговий сегмент не потрапить байт з номером N + W. Цей сегмент виходить за рамки вікна, і передачу в такому випадку необхідно призупинити до приходу наступної квитанції.

Вибір тайм- ауту

Тайм-аут не повинен бути занадто коротким, щоб по можливості виключити надлишкові повторні передачі, які знижують корисну пропускну здатність системи. Але він не повинен бути і занадто великим, щоб уникнути тривалих простоїв, пов'язаних з очікуванням неіснуючої або "заблудшої" квитанції.

виборі величини тайм-ауту повинні враховуватися швидкість і надійність фізичних ліній зв'язку, їх протяжність і багато інших подібних факторів. У протоколі ТСР тайм- аут визначається за допомогою досить складного адаптивного алгоритму, ідея якого полягає в наступному. При кожній передачі засікається час від моменту відправлення сегмента квитанції про його прийом (час приходу Одержувані значення часів обороту усереднюються ваговими коефіцієнтами, зростають від попереднього виміру до наступного. Це робиться для того, щоб посилити вплив останніх вимірів. Як тайм - аут вибирається середній час обороту, помножене на деякий коефіцієнт. Практика показує, що значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 2. У мережах з великим розкидом часу обороту при виборі таймауту враховується і дисперсія цієї величини.

Реакція на перевантаження мережі

Варіюючи величину вікна, можна вплинути на завантаження мережі. Чим більше вікно. тим більшу непідтверджених даних можна послати в мережу. Якщо мережа не справляється з навантаженням, то виникають черги в проміжних вузлах - маршрутизаторах і в кінцевих вузлах комп'ютерах. При переповненні приймального буфера кінцевого вузла "перевантажений" протокол ТСР, відправляючи квитанцію, поміщає в неї новий, зменшений розмір вікна. Якщо він зовсім відмовляється від прийому, то в квитанції вказується вікно нульового розміру. Після прийому квитанції з нульовим значенням вікна протокол-відправник час від часу робить контрольні спроби продовжити обмін даними. Якщо протоколприймач вже готовий приймати інформацію, то у відповідь на

контрольний запит він посилає квитанцію із зазначенням ненульового розміру вікна.

Іншим проявом перевантаження мережі є переповнення буферів в маршрутизаторах. У таких випадках вони можуть централізовано змінити розмір вікна, посилаючи керуючі повідомлення деяким кінцевим вузлам, що дозволяє їм диференційовано управляти інтенсивністю потоку даних у різних частинах мережі.

Наостанок зазначимо: протокол TCP розбиває потік байтів на пакети; він не зберігає меж між записами. Наприклад, якщо один прикладний процес робить 5 записів в TCP - порт, то прикладний процес на іншому кінці віртуального каналу може виконати 10 читань для того, щоб отримати всі дані. Але цей же процес може отримати всі дані відразу, зробивши тільки одну операцію читання. Не існує залежності між числом і розміром записуваних повідомлень з одного боку і числом і розміром зчитувальних повідомлень з іншого боку.

Про сокети. Динамічні номери портів призначаються мережевими програмами - додатками на комп'ютері - робочої станції, причому різні додатки на різних комп'ютерах можуть використовувати одні й ті ж номери портів, так як будь-який додаток на будь-якому комп'ютері може бути ідентифіковано за допомогою комбінації ІР адреси комп'ютера і номера порту програмного додатка.

Ось ця комбінація і називається сокетом (socket), наприклад, 192.1.1.1:25 - це адреса SMTP сервера на комп'ютері з адресою 192.1.1.1.

Προτοκολ UDP


UDP (Universal Datagram Protocol) - універсальний протокол передачі даних, більш полегшений транспортний протокол, ніж TCP.

Перша і остання версія UDP - <u>RFC-768</u> (User Datagram Protocol J. Postel Aug-28-1980).

Основні відмінності від ТСР:

- Відсутнє з'єднання між модулями UDP.
- Не розбиває повідомлення для передачі
- При втраті пакету запит для повторної передачі не надсилається

UDP використовується якщо не потрібно гарантована доставка пакетів, наприклад, для потокового відео і аудіо, DNS (тому що дані невеликих розмірів). Якщо перевірка контрольної суми виявила помилку або якщо процесу, підключеного до потрібного порту, не існує, пакет ігнорується (знищується). Якщо пакети надходять швидше, ніж модуль UDP встигає їх обробляти, то ці пакети також ігноруються.



Структура данограми UDP. Слова по 32 біта.

Не всі поля UDP-пакета обов'язково повинні бути заповнені. Якщо посилається дейтаграма, яка не передбачає відповіді, то на місці адреси відправника можуть поміщатися нулі.


Довжина данограми

Поле, що задає довжину всієї дата грами (заголовка і даних) в байтах. Мінімальна довжина дорівнює довжині заголовка - 8 байт. Теоретично, максимальний розмір поля - 65 535 байт для UDP - данограми (8 байт на заголовок і 65527 на дані). Фактична межа для довжини даних при використанні IPv4 - 65507 (крім 8 байт на UDP - заголовок потрібно ще 20 на IP-заголовок).

На практиці також слід враховувати, що якщо довжина IPv4 UDP перевищуватиме MTU (для Ethernet 1500 байт), то відправка такого пакета замовчуванням викличе його фрагментацію, що може призвести до того, що він взагалі не зможе бути доставлений, якщо проміжні маршрутизатори або кінцевий хост не підтримуватимуть фрагментовані IP пакети. Також в RFC791 вказується мінімальна довжина IP пакета не менше 576 байт і рекомендується відправляти IP пакети більшого розміру тільки в тому випадку якщо ви впевнені, що приймаюча сторона може прийняти пакети такого розміру. Отже, щоб уникнути фрагментації UDP пакетів (і можливої їх втрати), розмір даних в UDP не повинен перевищувати: MTU - (Max IP Header Size) - (UDP Hedaer Size) = 1500 - 60 - 8 = 1432 байт. Для того щоб бути впевненим, що пакет буде прийнятий будь-яким хостом, розмір даних в UDP не повинен перевищувати: (мінімальна довжина IP пакета) - (Max IP Header Size) - (UDP Header Size) = 576 - 60 - 8 = 508 байт.

У Jumbogram'мах IPv6 пакети UDP можуть мати більший розмір. Максимальне значення становить 4294967295 байт (2^{32} - 1), з яких 8 байт відповідають заголовку, а решта 4294967287 байт - даним.

Процедура прийому даних протоколами TCP і UDP, що надходять від декількох різних прикладних служб, називається **мультиплексуванням**. Зворотня процедура - процедура розподілу протоколами TCP і UDP пакетів, які надходять від мережевого рівня між набором високорівневих служб - називається демультиплексування.



Мал.. Мультиплексування і демультиплексування на транспортному рівні.

Крім цього у стеку протоколів часто використовують:

Протокол реального часу RTP

RTP (Real Time Protocol) - транспортний протокол для додатків реального часу.

RTCP (Real Time Control Protocol) - транспортний протокол зворотного зв'язку для програми RTP.


6.2. Маршрутизація. Протокол ІР

У попередньому розділі вже згадувалось, що зв'язок між двома комп'ютерами, починаючи з мережі ARPA, а потім і в інших мережах, здійснювався з допомогою протоколу Internet Protocol (IP).

Сьогодні цей мережевий протокол використовують як для зв'язку комп'ютерів всесвітньої мережі, так і у переважній більшості корпоративних мереж.

Нині використовується версія протоколу IP, відома як IPv4. Розглянемо стандартну схему адресації і сучасні методи раціонального використання адресного простору, запроваджені в результаті виявлених недоліків у реалізації протоколу IP.

Стандартний розмір IP заголовка складає 20 байт, якщо відсутні опції. Структура заголовка показана на мал.б.2.



Мал 6.2. IP данограма, поля IP заголовка.

Подамо короткий опис полів заголовка.

Поточна версія протоколу - 4, тому IP іноді називається IPv4.

Довжина заголовка (header length) вказує кількість 32-бітових слів в заголовку, включаючи і опції. Оскільки це поле 4-бітове, то воно обмежує розмір заголовка в 60 байт. Це обмеження іноді впливає на деякі опції, зокрема, на опцію запису маршруту. Зазвичай значення поля рівне 5 (коли відсутні опції).

Поле типу сервісу (TOS - type-of-service) складається з 3бітового поля приставки (що часто ігнорується), 4 бітів TOS і невикористовуваного біта, що дорівнює 0. 4 біти TOS такі: мінімальна затримка, максимальна пропускна здатність, максимальна надійність і мінімальна вартість. Одночасно може бути встановлений в одиницю лише один із цих 4 біт. Якщо всі 4 біти дорівнюють 0, то це звичайний сервіс. Діалогові додатки, такі як Telnet і Rlogin, вимагають мінімізації затримок, оскільки їх використовують користувачі інтерактивно і здійснюють невеликі передачі даних. Передача файлів з допомогою FTP, з іншого боку, вимагає максимальної пропускної здатності. Максимальна надійність необхідна для мережного управління (SNMP) й у протоколів маршрутизації. Новини Usenet (NNTP) це єдиний додаток, що потребує мінімізації вартості.

Характеристика TOS, нині, більшістю реалізацій TCP/IP не підтримується, проте її включено для нових систем, починаючи з 4.3BSD Reno. Деякі протоколи маршрутизації, такі як OSPF і IS-IS, мають можливість приймати рішення щодо маршрутизації з урахуванням цього поля.

Поле повної довжини (total length) містить повну довжину IP данограми в байтах. Завдяки цьому полю і полю довжини заголовка, знаємо, від якого місця починаються дані в IP данограмі та його довжину. Оскільки це поле складається з 16 біт, максимальна величина IP данограми становить 65535 байт.

Попри те, що є можливість відправити данограму розміром 65535 байт, більшість канальних рівнів поділять таку данограму на фрагменти (кадри). Більше того, від хоста непотрібно приймати данограму розміром більше, ніж 576 байт. ТСР ділить користувацькі дані на частини, тому це обмеження звичайно не впливає на ТСР. Що ж до UDP, послугами якого користуються додатки, наприклад (RIP, TFTP, BOOTP, DNS, SNMP), то він обмежує себе 512 байтами користувацьких даних, що менше обмеження в 576 байт. Більшість додатків у даний час (особливо ті, які підтримують NFS - Network File System) дозволяють використовувати IP данограму розміром 8192 байти.

Поле повної довжини потрібно у ІР заголовку деяким каналам (як, наприклад, Ethernet), який доповнює маленькі фрейми до мінімальної довжини. Попри те що що мінімальний розмір фрейму Ethernet становить 46 байт, ІР данограма може бути й меншою. Якщо поле повної довжини не було представлено, то ІР рівень не буде знати, скільки 46-байтових фреймів Ethernet вийде з ІР данограми.

Поле ідентифікації (identification) унікально ідентифікує кожну данограму, відправлену хостом. Значення, що зберігається у

полі, зазвичай збільшується на одиницю із посиланням кожної данограми.

Поле ознак (flags) і поле усунення фрагментації (fragmentation offset) стосуються особливого режиму передавання данограм з використанням фрагментації.

Поле часу життя (TTL - time-to-live) містить максимальне число (маршутизаторів), може через які данограма. Це поле обмежує тривалість життя данограми. Значення встановлюється відправником (зазвичай 32 чи 64) і зменшується на одиницю кожним маршрутизатором, який обробляє данограму. Коли значення поля досягає 0, данограма видаляється, а відправник повідомляється про це з допомогою ІСМР повідомлення. Такий алгоритм запобігає зацикленню пакетів маршрутизації. Спостерігати петлях проходженням пакетів данограми можна за допомогою програми Traceroute.

Поле протоколу (protocol) вказує, який протокол відправив дані через IP.

Контрольна сума заголовка (header checksum) розраховується лише для IP заголовка. Вона не включає у себе дані, що слідують за заголовком. Протоколи ICMP, IGMP, UDP і TCP мають контрольні суми у власних заголовках, що охоплюють їх заголовки і дані.

Якщо виявляється помилка контрольної суми, IP відкидає прийняту данограму. Повідомлення про помилку не генерується. У завдання верхніх рівнів входить визначити, що данограма відсутня, й забезпечити повторну передачу.

Кожна IP данограма містить IP адресу джерела (source IP address) і IP адресу призначення (destination IP address). Це 32-бітові значення, які ми опишемо далі.

I останнє поле - поле опцій (options), це список додаткової інформації змінної довжини. На сьогодні опції визначено так:

- безпека продукції та обробка обмежень (для військових додатків),
- запис маршруту (запис кожного маршруту та його IP адреси),

- тимчасова марка (запис кожного маршруту, його IP адреса і час),
- вільна маршрутизація джерела (вказує список IP адрес, якими повинна пройти данограма),
- жорстка маршрутизація джерела (теж саме, що у попередньому пункті, проте ІР данограма повинна пройти лише крізь вказані у списку адреси.

Ці опції рідко використовують і не усі хости чи маршрутизатори підтримують всі опції.

Поле опцій завжди обмежено 32 бітами. Байти заповнення, значення яких дорівнюють 0, додаються в разі потреби. Завдяки цьому IP заголовок завжди кратний 32 бітам (як і потрібно для поля довжини заголовка).

Адреси протоколу IPv4

Відповідно до специфікації протоколу, кожному вузлу, приєднаному до IP-мережі, присвоюється унікальний номер. Вузлом може бути комп'ютер, маршрутизатор, міжмережевий екран та ін. Якщо якийсь вузол має низку фізичних підключень до неї, то кожному підключенню може бути присвоєно свій унікальний номер.


Цей номер, чи інакше IP-адреса, має довжину чотири октети, і складається з двох частин. Перша частина визначає мережу, до якої підключено вузол, а друга — унікальну адресу самого вузла всередині мережі.

Н	Номер вузла		
11011100	11010111	00001110	00010110

У класичній реалізації протоколу першу частину адреси називають "мережним префіксом", оскільки він однозначно визначає мережу. Однак у сучасній реалізації мережу ідентифікують в інший спосіб, про що мова йтиме нижче.

Класова адресна схема протоколу IP

Класова модель передбачає поділ адресного простору на п'ять A, B, C, D та Е. Кожен класів: клас однозначно ідентифікувався першими бітами лівого байта адреси, а самі класи відрізнялися розмірами мережної і вузлової частин. Знаючи клас адреси, легко визначити межу між його мережною і вузловою частинами.



Клас А орієнтовано на дуже великі мережі. Усі адреси, що належать до цього класу, мають 8-бітовий мережевий префікс, на що вказує перший біт лівого байта адреси. Відповідно, на ідентифікацію вузла відведено 24 біти й кожна мережа може містити до 2^{24} -2 вузлів. Дві адреси необхідно забрати, оскільки адреси, які містять у правому октеті всі нулі (ідентифікує зазначену мережу) і всі одиниці (широкосмугову адресу) використовують зі службовою метою.

Самих мереж у класі А може бути 2⁷-2. Знову ми віднімаємо двійку, але вже дві службових мережі: 127.0.0.0 і 0.0.0.0.

Бачимо, що клас A містить всього $2^7 * 2^{24} = 2^{31}$ адрес, або половину всіх можливих IP-адрес.

Клас В призначений для мереж великого й середнього розмірів. Адреси цього класу ідентифікуються двома старшими бітами, рівними відповідно 1 і 0. Мережний префікс класу складається з шістнадцяти біт або перших двох октетів адреси.

Оскільки два перших біти мережного префікса зайняті ключем для визначення класу, отримуємо лише 2^{14} різних мереж. Вузлів ж у кожної мережі можна визначити до 2^{16} -2.

Провівши обчислення, аналогічні наведених для класу A, побачимо, що клас B займає чверть адресного простору протоколу IP.

Клас С, найуживаніший клас мереж — має 24 бітний мережевий префікс, визначається старшими бітами, установлених у 110, і може ідентифікувати до 2^{21} мереж. Клас С дозволяє адресувати до 2^{8} -2 вузлів. Займає восьму частину адресного простору протоколу IP.

Останні два класи займають решту адрес, що залишилися у адресному просторі і призначені для службового (**клас D**) і експериментального (**клас E**) використання. Для класу D старші чотири біти адреси рівні 1110, для класу Е -- 1111. Сьогодні клас D використовується для передавання даних за груповими адресами.

Оскільки довгі послідовності з одиниць і нулів важко запам'ятати, IP адреси зазвичай записують у десяткової формі (кожен октет адреси представляється як десяткове число).

Поміж себе октети відокремлюються крапкою. Іноді октети позначаються як w.x.y.z і називаються "z-октет", "y-октет", "x-октет" і "w-октет".

Представлення IP-адреси, як чотирьох десяткових чисел розділених крапками, називається "крапково-десятковою нотацією".

Октет	W	X	Y	Z
Номер біта	0	8	16	24 31
Адреса	11011100	11010111	00001110	00010110
	220	215	14	22
Крапково- десятковий формат		220.21	5.14.22	

Рис. 6.4

Підсумуємо інформацію про класи мереж в таблиці:



Рис. 6.5.

Зарезервовані адреси

Як зазначалося, в адресній схемі протоколу виділяють особливі IP-адреси.

Якщо біти всіх октетів адреси рівні нулю, він позначає адресу того вузла, який згенерував даний пакет. Це використовують

у окремих випадках, наприклад, у деяких повідомленнях протоколу ІР.

Якщо біти мережного префікса рівні нулю, то це значить, що вузол призначення належить до тієї ж мережі, що і джерело пакета.

Коли біти всіх октетів адреси рівні двійковій одиниці, пакет доставляється всім вузлам, що належить до тієї ж мережі, що і відправник пакета. Таке розсилання називається обмеженим широкомовленням.

Якщо встановлені всі біти одиниці адреси вузла то такий вузлам призначення, пакет розсилається BCİM зазначеної мережі. Це широкомовленням називається (broadcast).

Спеціальне значення має, також, і адреса мережі 127/8. Її використовують для тестування програм, та взаємодії процесів у межах однієї машини. Пакети, відправлені на цей інтерфейс, обробляються локально, як вхідні. Тому адреси з цієї мережі не можна присвоювати фізичним мережним інтерфейсам.

Організація підмереж

Дуже рідко в локальну обчислювальну мережу входять більше як 100-200 вузлів: навіть розглядаючи мережу з значною кількістю вузлів, багато мережних середовищ накладають обмеження, наприклад, в 1024 вузли. Виходячи з цього, доцільність використання мереж класу A і B є сумнівною. Та й використання класу C для мереж, які складаються з 20-30 вузлів, є також марнотратством.

Для вирішення проблем в дворівневу ієрархію ІР-адрес (мережа – вузол) було запроваджено нова складова — *підмережа*. Ідея полягає у "запозиченні" кількох бітів з вузлової частини адреси для визначення підмережі.

Повний префікс мережі, що складається з мережного префікса і номера підмережі, отримав назву розширеного мережного префікса. Двійкове число, та його десятковий еквівалент, що містить одиниці в розрядах, які стосуються розширеного мережного префікса, а інших розрядах -- нулі, назвали маскою підмережі.

		Мереж	ний префікс	підмережа	вузол
IР адреса	144.144.19.22	10010000	10010000	00010011	00010110
Маска	255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000
		Розшире			

Мал.б.б. Префікси та маска мережі

Але маску в десятковому поданні зручно використовувати буде лише тоді, коли розширений мережевий префікс закінчується на межі октетів, В інших випадках розшифрувати складніше. Припустимо, що у прикладі на мал. 4 ми хотіли б для підмережі використовувати не 8 біт, а десять. Тоді, у останньому (z-му) октеті ми мали би не нулі, а 11000000. У десятковому поданні число отримуємо 255.255.255.192. Очевидно, що таке уявлення не дуже зручне. Нині частіше використовують позначення виду "..../хх", де хх - кількість бітів у розширеному мережному префіксі. Отже, замість вказівки: "144.144.19.22 з маскою 255.255.255.192", ми можемо записати: 144.144.19.22/26. Як бачимо, таке уявлення є більш компактним і зрозумілішим.

Маска підмережі змінної довжини VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Проте невдовзі зрозуміли, що підмережі, попри всі їхні переваги, мають і недоліки. Так, визначивши одного разу маску підмережі, доводиться використовувати підмережі фіксованих розмірів. Скажімо, ми маємо мережу 144.144.0.0/16 з розширеним префіксом /23.

		Мережни	й префікс	Підмережа	Вузол
144.144.0.0/23	<>	10010000	10010000	0000000	0 00000000
		Розширени	ій мережеві	ий префікс	

Мал. 6.7

Така схема дозволяє створити 2^7 підмереж площею 2^9 вузлів кожна. Це наближається до випадку, коли є багато підмереж з великою кількістю вузлів. Але якщо серед мереж є такі,

кількість вузлів у яких в межах сотні, то для кожної з них буде пропадати близько 400 адрес.

Вирішення проблеми полягає у тому, щоб для однієї мережі вказувати більше, ніж один розширений мережний префікс. Таку мережу називають мережею з маскою підмережі змінної довжини (VLSM).

Справді, якщо для мережі 144.144.0.0/16 використовувати розширений мережевий префікс /25, то це більше підходило б для мереж з розмірами близько сотні вузлів. Якщо припустити використання обох масок, це б значно збільшило гнучкість застосування підмереж.

Загальна схема розбивки мережі на підмережі з масками змінної довжини така: мережу ділять на підмережі максимально необхідного розміру. Потім деякі підмережі ділять на дрібніші, і рекурсивно далі, до того часу, поки це необхідно.

Крім того, технологія VLSM, шляхом приховання частини підмереж, дозволяє зменшити обсяг даних, що їх передають маршрутизатори. Тож якщо мережа 12/8 конфігурується з розширеним мережним префіксом /16, після чого мережі 12.1/16 і 12.2/16 розбиваються на підмережі /20, то маршрутизатору у мережі 12.1 не потрібно знати про підмережі 12.2 з префіксом /20, йому досить знати маршрут на мережу 12.1/16.

Проблеми класичної схеми

У 1980-х роках Internet вперше зіштовхнувся з проблемою переповнення таблиць магістральних маршрутизаторів. Рішення, проте, було знайдено – підмережі усунули проблему на кілька років. Але вже на початку 90-х до проблеми великої кількості маршрутів додалася нестача адресного простору. Обмеження у 4 мільярди адрес, закладене у протоколі, і що здавалося недосяжною величиною, виявилося дуже відчутним.

Для розв'язання проблеми були водночас запропоновані два підходи – один на найближче майбутнє, інший комплексний і довгостроковий. Перше рішення — це впровадження протоколу безкласової маршрутизації (CIDR), до якого пізніше приєдналася система NAT (Network Address Translation).

Довгострокове рішення— це протокол ІР наступної версії ІРv6, чи ІРng (Internet Protocol next generation). У реалізації цього протоколу довжина адреси збільшена до 16-ти байтів (128 біт!), виключені деякі елементи чинного протоколу, які виявилися невикористаними.

IPv6 забезпечить, як люблять вказувати, щільність в 3 911 873 538 269 506 102 IP адрес на один квадратний метр Землі.

Але те, що до 2000-го року протокол проходив стандартизацію, і те, що протокол CIDR разом із системою NAT виявилися ефективним рішенням, дає підстави думати, що перехід із IPv4 на IPng триватиме ще значний час.

Безкласова міждоменна маршрутизація CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Поява цієї технології викликана різким збільшенням обсягу трафіка у Internet і як наслідок, збільшенням кількості маршрутів на магістральних маршрутизаторах. Тож, якщо у 1994 році, до розгортання CIDR, таблиці маршрутизаторів містили до70 000 маршрутів, то після запровадження їх число зменшилося до 30 000. На вересень 2002, кількість маршрутів перевищила оцінку 110 000! Уявляєте собі, скільки маршрутів потрібно було б тримати в таблицях сьогодні, якби не було СIDR!

Що ж являє собою ця технологія? Вона дозволяє уникнути класової схеми адресації, ефективніше використовувати адресний простір протоколу ІР. З іншого боку, СІDR дозволяє збирати (агрегувати) маршрутні записи. Одним записом в таблиці маршрутизатора описуються шляхи до багатьох мереж.

Суть технології CIDR у тому, кожному постачальнику послуг Internet (чи, для корпоративних мереж, якомусь структурнотериторіальному підрозділу) може призначений бути нерозривний діапазон ІР-адрес. Вводиться **ПОНЯТТЯ** узагальненого мережного префікса, що визначає загальну частину всіх призначених адрес. Відповідно, маршрутизація магістральних каналах реалізовуватися може урахуванням узагальненого мережного префікса. Результатом агрегування маршрутних записів, зменшення розміру таблиць маршрутних записів і підвищення швидкості обробки пакетів.

Приклад: центральний офіс компанії виділяє одному своєму регіональному підрозділу мережі 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16, іншому – 172.18.0.0/16 і 172.19.0.0/16. Кожен регіональний підрозділ має свої обласні філії і з отриманого адресного блоку їм виділяються підмережі різних розмірів. Використання технології безкласової маршрутизації дозволяє з допомогою лише одного запису на маршрутизаторі другого адресувати всі мережі й підмережі першого підрозділу. І тому вказується маршрут до неї 172.16.0.0 з префіксом 15. мережним Вони повинні узагальненим вказувати на маршрутизатор першого регіонального підрозділу (Мал. 6.8).




Рис. 6.8

За своєю суттю технологія CIDR споріднена з VLSM. Тільки, якщо у випадку VLSM є можливість рекурсивного розподілу на підмережі, невидимі ззовні, то CIDR дозволяє рекурсивно адресувати цілі адресні блоки.

Використання CIDR дозволило розділити Internet на адресні домени, всередині яких передається інформація виключно про внутрішні мережі. Поза доменом використовується тільки спільний префікс мереж. В результаті багатьом мережам відповідає один маршрутний запис.

Приклади

Наведемо деякі практичні приклади адресації. Проектування адресної схеми вимагає від фахівця скрупульозного опрацювання багатьох чинників, обліку можливого зростання і розвитку мережі.

Почнемо з прикладу розбивки мережі на підмережі. При будьякому плануванні треба знати, скільки підмереж необхідно сьогодні і скільки може знадобитися завтра, скільки вузлів перебуває у найбільшій підмережі сьогодні й скільки можливо буде, у майбутньому.

З іншого боку, слід розробити хоча б схематичну топологію мережі із зазначенням всіх маршрутизаторів і шлюзів. Хорошою практикою є резервування ресурсів у майбутнє. Тож якщо у найбільшій підмережі є 60 вузлів, то не варто виділяти підмережу розмірністю у 2^6 - 2 (=62) вузли! Не скупіться, вартість рішення можливої проблеми буде більшою, ніж вартість виділення вдвічі більшого блоку адрес. Однак не варто впадати й у іншу крайність.

Приклад 1

Організації виділено блок адрес 220.215.14.0/24. Розбити блок на 4 підмережі, найбільша з яких налічує 50 вузлів. Врахувати можливе зростання на 10%.

На першому етапі необхідну кількість підмереж заокругляємо у більшу сторону до найближчого степеня числа 2. Оскільки у даному прикладі число необхідних підмереж дорівнює 4, округляти не потрібно. Визначимо кількість бітів, потрібних для організації 4 підмереж. Для цього представимо 4 як степінь двійки: $4 = 2^2$. Степінь – і є кількість бітів, відведених для номера підмережі. Оскільки мережевий префікс блоку дорівнює 24, то розширений мережевий префікс дорівнюватиме 24 + 2 = 26.

	Me	ережний пр	Підмережа	Вузол	
	o	8	16	24 25	31
220.215.14.0/26<>	10010000	10010000	00001110	0 0	000000
	Розі				

Решта 32 - 26 = 6 біт використовуватимуться для номера вузла. Перевіримо, скільки вузлів може бути задано 6-ма бітами: 2^6 - 2 = 62 вузли. Чи достатньо це, враховуючи 10% зростання? 10% від 50 вузлів -- це 5 вузлів, а 55 вузлів менше можливих 62-х. Отже, два біти для номера підмережі нас влаштовують.

Наступний етап — знаходження підмереж. Для цього двійкове представлення номера підмережі, починаючи від нульового, підставляється в біти, відведені для номера підмережі.

Induspend O(11)	Розширений мережевий префікс						.132/20
Підмережа 3(11)	11011100	11010111	00001110	110	00000	220 215 14	192/26
Підмережа 2(10)	11011100	11010111	00001110	100	00000	220.215.14	.128/26
Підмережа 1(01)	11011100	11010111	00001110	010	00000	220.215.14	.64/26
Підмережа 0(00)	11011100	11010111	00001110	000	00000	220.215.14	.0/26
Основна мережа	11011100	11010111	00001110	000	00000	220.215.14	.0/24

Для перевірки правдивості наших обчислень, працює просте **правило: десяткові номери підмереж повинні бути кратними номеру першої підмережі**. На цьому правилі можна побудувати й інше, яке спрощує розрахунок підмереж: досить обчислити адресу першої підмережі, а адреси наступних визначаються множенням першої адреси на відповідний номер підмережі. У прикладі ми легко можемо встановити адресу третьої підмережі, просто помноживши 64 * 3 = 192.

Як згадувалося, крім адреси підмережі, де всі біти вузлової частини рівні нулю, є ще одна службова адреса — широкомовна. Особливістю широкомовної адреси є те, що всі біти вузлової частини рівні одиниці. Розрахуємо широкомовні адреси наших підмереж:

```
підмережа | ШМА підмережі 0 (00) | 11011100.11011100.00001110.00 111111 | 220.215.14.63/26 ШМА підмережі 0 (01) | 11011100.11011100.00001110.01 111111 | 220.215.14.127/26 ШМА підмережі 0 (10) | 11011100.11011100.00001110.10 111111 | 220.215.14.191/26 ШМА підмережі 0 (11) | 11011100.11011100.00001110.11 111111 | 220.215.14.255/26 | Розширений мережний префікс | Вузлова частина = всі 1
```

Легко помітити, що широкомовною адресою є найбільша адреса підмережі. Тепер, отримавши адреси підмереж та його широкомовні адреси, ми можемо побудувати таблицю використовуваних адрес:

№ підмережі		Найбільша адреса підмережі
0	220.215.14.1	- 220.215.14.62
1	220.215.14.65	- 220.215.14.126
2	220.215.14.129	- 220.215.14.190
3	220.215.14.193	- 220.215.14.254

Це і розбивка, що задовольняє умові.

Приклад 2

У першому прикладі підмережі були однакового розміру -- по 6 розрядів. Часто зручніше мати підмережі різного розміру. Припустимо, одна підмережа потрібна для задання адрес двох маршрутизаторів, пов'язаних за схемою "точка-точка". У цьому випадку використовується лише дві адреси.

Розглянемо тепер випадок, коли компанії виділено блок адрес 144.144.0.0/16. Потрібно розбити адресний простір на три частини, виділити адреси для двох пар маршрутизаторів і залишити певний резерв.

Розділимо мережу 144.144.0.0/16 на чотири рівні частини, виділивши два біти для номера підмережі:

Октет	W	X	Y	Z	
Підмережа 0(00)	10010000	10010000	00 000000	00000000	144.144.0.0/18
Підмережа 1(01)	10010000	10010000	01 000000	00000000	144.144.64.0/18
Підмережа 2(10)	10010000	10010000	10 000000	00000000	144.144.128.0/18
Підмережа 3(11)	10010000	10010000	11 000000	00000000	144.144.192.0/18


Усередині третьої підмережі виділимо дві підмережі розміром у чотири адреси:

		Підмережа № 3			№ вуз.		зла			
Підмережа 0(0)	10010000	10010000	11	000000	000000	00	144.	144.	192.	0/30
Підмережа 1(1)	10010000	10010000	11	000000	000001	00	144.	144.	192.	4/30
				Номер підмережі						

Отримані дві мережі використовуватимемо для адресації інтерфейсів маршрутизаторів. Адресний простір, що залишився, буде резервом, із якого виділятимемо адресні блоки за потребою. З решти адрес можна, наприклад, утворити 62 мережі розмірності класу С та ще декілька, трохи менших розмірів.

Приклад 3

Компанія організовує корпоративну мережу. Схема розташування філій і канали, що їх пов'язують, наведено малюнку 6.9.



Мал.6.9.

Є чотири регіональних офіси, які пов'язані каналами з центральним офісом. До регіональних офісів, в свою чергу, підключені обласні філії цього регіону.

Вирішено використовувати мережу 10/8 для корпоративної мережі. Потрібно скласти схему *IP-адресації* компанії. Домовимося відразу обирати спосіб адресації, найкращий з погляду маршрутизації.

Для визначення розмірів регіональних офісів, складемо таблицю кількості підключених обласних філій до кожного регіональному офісу.

Регіональний офіс	Включено обласних філій	Відсоток
A	10	36%
С	7	25%
D	3	11%
E	3	11%


Відповідно до цієї таблиці розділимо адресний простір так (відразу ж зазначимо послідовні діапазони адресного простору):

Регіональний офіс	Відсоток адресного простору	Діапазон адрес	Блок виділених адрес
A	25%	10.0-63.x.x	10.0.0.0/10
С	25%	10.64-127.x.x	10.64.0.0/10
D	12,5%	10.128-159.x.x	10.128.0.0/11
E	12,5%	10.160-191.x.x	10.160.0.0/11
Резерв	25%	10.192-255.x.x	10.192.0.0/10

От ми й використали різні маски підмережі одній й тої ж мережі 10/8. Чому ми використовували для кожного офісу нерозривний адресний простір? А для того, щоб на центральному маршрутизаторі, шлях до всіх підмереж (читай: обласних офісів цього регіону) вказувався одним рядком!

Для повноти схеми, залишається визначити, як краще адресувати районні офіси. Можливо, досить віддати кожному офісу одну мережу /16. Цього буде досить навіть для великих офісів. Надлишок мереж поміщаємо у резерв.

Незважаючи на усі перелічені заходи запас IP адрес вичерпується і у 2012 р. запропоновано повністю перехід на версію протоколу IPv6.



Вичерпування запасу IP адрес регіональними реєстраторами у 2011 році.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- 1. *Беленькая Н.М., Сченснович В.В.* Операционные системы для локальных вычислительных сетей на базе персональных компьютеров //Интеркомпьютер, 1991, №1-2, С.28-34.
- 2. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных. М.: Мир, 1989.
- 3. *Богуславская Л.Б.* Управление протоколами данных в сетях ЭВМ. М.: Энергоатомиздат, 1984.
 - 4. Буров €. Комп'ютерні мережі. Львів.: БаК, 2002. –584с.
- 5. Бурцев В. С. Московская научная школа академика С. А. Лебедева в развитии вычислительной техники.
- /«Информационные технологии и вычислительные системы», 2002. №3.
- 5. *Bemmuz Д.* Novell NetWare/ Пер. с нем. К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1993. –528с.
- 6. Вудвард Дж. Введение в систему NetWare. Рязань: Versus Ltd., 1992.
- 7. *Галіцин В.К.*, *Левченко Ф.А.* Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі: навч.посібник. К.: КНЕУ, 1998. –360с.
- 8. Довгаль С.И., Литвинов Б.Ю., Сбитнев А.И. Персональные ЭВМ: ТурбоПаскаль V6.0. Объектное программирование. Локальные сети. К.: Информсистема сервис, 1993.
- 9. Зайцев С.С. Описание и реализация протоколов сетей ЭВМ. М.: Наука, 1989.
- 10. Каталог продуктов фирмы NOVELL. //КомпьютерПресс, 1992, № № 3-5,7.
- 11. Кролл Э. Все об ИНТЕРНЕТ. -К.: BHV, 1995
- 12. *Кукуруза* П.В. Концепция клиент/сервер. //Компьютеры + Программы, 1993, №7(8).
- 13. *Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М.* Компьютерные сети: Учеб.пособие.–К.: Юниор, 1998.–384с.
- 14. *Лазарев В.Г.* Сетевые протоколы и управление в распределенных вычислительных сетях. М.: Наука, 1986.
- 15. Локальные сети от А до Я: Курс обучения.
- //КомпьютерПресс, 1990-1991.
- 16. Локальные сети NetWare. Пособие для начинающего пользователя. Рига: О.О.О.БИС, 1994.
- 17. *Лоренс Б.* Novell NetWare 4.1 в подлиннике. BHV Санкт-Петербург, 1989. –720с.
- 18. Λ оу Д. Компьютерные сети для "чайников". К.: Диалектика, 1995.

- 19. *Лауристон Р.* Сетевые ОС: пальма первенства у Netware. //Мир ПК, 1991, №3, С.95-104.
- 20. Нанс Б. Компьютерные сети /Пер.з англ. М.: БИНОМ, 1996.
- 21. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы (4-е издание). . –С.-П., М., Харк., Минск: Питер, 2010.
- 22. Организация локальных сетей на базе персональных компьютеров.М.: И.В.К.–СОФТ, 1991.
- 23. *Осадчук.А.* Сетевые архитектуры современных информационно-вычислительных систем.//Компьютер Пресс, 1995, №15, С112-116.
- 24. Смирнов А.А. Архитектура вычислительных систем. М.: Наука, 1990.
- 25. Спортак М., Паппас Ф., Рензинг Э.
- Высокопроизводительные сети. Энциклопедия пользователя. K.: DiaSoft, 1998. –432с.
- 26. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні технології в економіці: навч.посібник. –К.:НМЦ "Укооспосвіта", 1999. 357с.
- 26. Стягар О.М., Рикалюк Р.С., Гудзь Р.В. Методичні вказівки до застосування локальної комп'ютерної мережі NetWare V.3.11(основні поняття). Львів, ДДУ, 1995.
- 27. *Шатт С.* Мир компьютерных сетей. К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996.
- 28. Флинт Д. Локальные сети ЭВМ. Архитектура, принципы построения, реализация. М.: Финансы и статистика, 1986.
- 29. *Фигурнов В.Э.* IBM РС для пользователя. 6-е изд. М.: Инфра-М, 1996.
- 30. ЭВМ и вычислительные сети. Под ред.В.Н.Криушина. М.: Статистика, 1980.
- 31. Рикалюк Р.С., Стягар О.М., Данчак П.В. Вступ до комп'ютерних мереж. Текст лекцій. Львів, ДДУ, 1996.–60с.
- 32. *Горлач В.М.,Макар В.М.* Побудова та адміністрування INTRANET- мереж. Ч.1. Основи мережних технологій:Тексти лекцій. –Львів, Видавн. центр ЛДУ, 1999.–45с.
- 33. *Горлач В.М.,Макар В.М.* Побудова та адміністрування INTRANET- мереж. Ч.2. Адміністрування мереж WindowsNT:Тексти лекцій. –Львів, Видавн. центр ЛДУ, 1999.–40с.
- 34. *Кульгин М.* Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. –С.-П., М., Харк., Минск: Питер, 2000.

- 35. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. 960 с.
- 36. Peterson L., Davie B. Computer Networks: a system approach. MK, San Francisco, 2000.
- 37. Е. Неммет, UNIX. Керівництво системного адміністратора.
- 38.Д. Шиндлер, Основи комп'ютерних мереж
- 39. И. Песин. Повесть об IP-адресации http://gazette.linux.ru.net/rus/articles/povest_ob_ip.
- 40. Юрий Ревич. Как СССР создал первую в мире вычислительную сеть глобального масштаба. http://slon.ru/future/rossiya_rodina_setey-430638.xhtml
- 41.rfc990 (Адресна схема протоколу IP)
- 42.rfc997(Адресна схема протоколу IP)
- 43.rfc1003 (VLSM)
- 44.rfc1517 (CIDR)
- 45.rfc1518 (CIDR)
- 46.rfc1519 (CIDR)
- 47.rfc1520 (CIDR)

ЗМІСТ

	стор.
ВСТУП	3
1. АРХІТЕКТУРА РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-	
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ	4
1.1 Виникнення комп'ютерних мереж	4
1.2 Класифікація мереж	12
1.3. Організація передачі повідомлень в мережах. Мето,	ди
передавання даних	14
1.4Теоретичні основи передачі даних	15
1.5. Мережа з маршрутизацією пакетів	16
1.6. Мережа із селекцією пакетів	17
1.7. Стандарти інформаційно-обчислювальних мереж	19
2. АРХІТЕКТУРА ЛОКАЛЬНИХ	
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ	36
2.1. Основні поняття. Топологія мереж	36
2.2 Основні типи ЛКМ, їх характеристики	45
а. мережа Ethernet	45
б. Token Ring (маркерне (естафетне) кільце)	48
в. Token Bus (Маркерна (естафетна) шина)	51
г. Опто-волоконний розподільчий інтерфейс	53
д. мережа Apple Talk	55
e.Мережа ARCnet	56
ж. Мережа Fast Ethernet	57
з. Мережа Gigabit Ethernet	58
i. Мережа Gigabit Ethernet	60
2.3.Компоненти та устаткування ЛКМ. Вибір типу файл	.–
сервера, інтерфейси	61
2.4 Поняття про корпоративні мережі	65
2.5. Безпроводові мережі	74
2.6. Оптичні мережі	
3. ОПЕРАЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА ЛКМ	78
3.1. Архітектура програмних засобів	78
3.2. Основні характеристики ОС	91
3.3. Мережні обчислення	98
4. CIM'Я OC Netware	99
4.1. Загальні відомості	99
4.2 Програмне забезпечення файл-сервера та робочих с	танцій
Багатосерверні мережі	100
4.3.Адресація в мережі. Маршрутизація	104
4.4 Мождивості Netware (основні)	105

5. ОДНОРАНГОВІ ЛКМ	112
6. ПРОТОКОЛИ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ	119
6.1. Стек протоколів TCP/IP. Історія та перспективи стека	
TCP/IP	119
6.2. Маршрутизація. Протокол IP	134
Список літератури	153

Навчальне видання

Роман Євстахович Рикалюк

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Редактор М.М.Мартиняк-Жовтанецька

Підписано до друку . Формат 60х84/16. Папір друк.№2. Різогр.друк. Умовн.друк.арк. 3.2. Умовн.фарбовідб. 3.2. Обл.-вид.арк. 3.5. Тираж 200 прим. Зам. 1.

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79602, Львів-центр, вул. Дорошенка, 37