
0. Вхід в налаштування роутера


Щоб ввійти в налаштування роутера, можна в браузері у рядку адреси ввести IP адресу точки доступу, або використовувати сторонні програми наприклад: TP-Link Tether(але такі програми просто обгортки над сайтом, з урізаним функціоналом).

Дізнатись IP адресу точки доступу можна у налаштуваннях wifi підключеного пристроя:




п.с. Всі налаштування за замовчуванням будуть стосуватись тільки цього роутера

1. LAN и DHCP-сервер




- Ім'я хоста: Деякі інтернет-провайдери вимагають вказувати ім'я хоста. За замовчуванням модель роутера
- ІР-адреса: ІР-адреса точки доступу. За замовчуванням: 192.168.10.1
- Маска підмережі: маска підмережі, в якій знаходиться роутер. За замовчуванням 255.255.25.0
- DHCP-сервер: Якщо DHCP сервер увімкнений, то при підключенні до роутера будь-якого пристрою, роутер автоматично присвоюватиме цьому пристрою певну IP-адресу. За замовчуванням ця опція увімкнена
- Початкова IP-адреса: початок діапазону IP-адрес для вибору DHCP сервером
- Кінцева ІР-адреса: кінець діапазону ІР-адрес, для вибору DHCP сервером
- Ім'я домену: прив'язка домену до IP-адресу точки доступу. (п.с. можна використовувати для заходу в налаштування роутера)
- Термін оренди: час, протягом якого клієнт мережі може використовувати призначену динамічну IP-адресу.
- Резервування IP-адреси: резервування IP-адреси за конкретним DHCP-клієнтом. Ця функція гарантує, що IP-адреса пристроя не зміниться.
- Таблиця містить дані про підключених DHCP клієнтів

2. WAN




- Тип підключення: тип підключення, за яким провайдер надає інтернет
- IP-адрес WAN: статична IP-адреса, або можливість отримати IP адресу автоматчно, якщо провайдер не надає статичної
- Ім'я сервісу: ім'я сервісу, який надається провайдером
- Ім'я користувача: логін облікового запису, наданий провайдером
- Пароль: пароль облікового запису, наданий провайдером
- Основний DNS-сервер: IP-адреса основного та додаткового DNS-сервера наданий провайдером. 0.0.0.0 - обрати автоматично
- МАС-адрес: МАС-адрес пристрою, для додаткової аутентифікації клієнта провайдером
- Підключення:
 - Постійне: роутер постійно підключений до мережі
 - Вручну: підключення до мережі з допомогою відповідних кнопок в меню "Стан -> інформація про пристрій"
 - За запитом: роутер підключається до мережі тільки при отриманні локальнного запиту на підключення. Також, встановлює підключення при відкритті на пристрої браузера за замовчуванням. Можна вибрати допустимий час простою час, за який роутер автоматично розірве з'єднання у випадку простою
- МТU: максимальний розмір пакету, що може бути відправлений по мережі(пакети що більші, діляться на декілька менших)

3. Базові налаштування



- Увімк./Вимк.: Увімкнення/вимкнення роздачі Wi-Fi роутера.
- SSID: унікальна назва мережі
- Канал: вибір номера каналу, на якому працює мережа(з можливістю автоматичного вибору)
- Режим роботи Wi-Fi мережі: вибір частоти сигналу та тип протоколу
- Ширина каналу: вибір ширини каналу. Виробники рекомендують обрати "Авто 20/40 МГц".
- Трансляція SSID: якщо ця опція вимкнута, інші пристрої не будуть бачити мережу, але зможуть до неї підключитись (з допомогою SSID, в ролі "логіна")
- WMM: Технологія Wi-Fi Multi-Media (WMM) забезпечує якісну передачу потокового відео та аудіо по Wi-Fi мережі за рахунок пріоритезації трафіку.

4. Інформація про пристрій



Відображає основні налаштування роутера

• Версія мікропрограмного забезпечення: версія прошивки роутера

WAN:

- МАС-адреса: МАС адреса присрою в мережі. Часто використовується провайдером для додаткової ідентифікації клієнта
- Підключення: тип та статус підключення
- ІР-адреса: ір адрес в мережі, виданий провайдером
- Маска підмережі провайдера
- Основний шлюз: шлюз, на який надсилається пакет, якщо маршрут до мережі призначення не відомий
- DNS сервер: IP DNS сервера (зазвтчай надається провайдером)


Wi-Fi мережа:

- МАС-адреса: локальна МАС адеса пристрою
- Підключення: режим підключення. На скіншоті AP == Access point (тобто роутер працює в режимі точки доступу)
- SSID: унікальне ім'я бездротової мережі
- Канал: номер каналу, на якому працює мережа
- Аутентифікація: алгоритм аутентифікації
- LAN:

- МАС-адреса: локальна МАС адреса пристрою
- IP-адреса: IP адреса точки доступу
- Маска підмережі: локальна маска підмережі
- DHCP сервер: статус DHCP серверу та гіперпосилання на таблицю із DHCP клієнтами

5. Фільтр

• Фільтри: можливість обрати за чим фільтрувати




- Фільтр МАС-адресів: дозволяє або забороняє доступ до Інтернету користувачам локальної мережі з певними МАС-адресами.
 - Дозволити: дозволити доступ до мережі тільки тим МАС-адресам, що занесені в таблицю
 - Заборонити: заборонити доступ до мережі МАС-адресам, що занесені в таблицю

• Таблиця МАС-адресів: таблиця, в яку заносяться МАС-адреси для фільтрації



- Блокування доменів/URL: дозволяє або забороняє доступ до сайтів, з певним доменом або URL
 - Дозволити: дозволити доступ до всіх сайтів зі списку
 - Заборонити: заборонити доступ до всіх сайтів зі списку

• Список доменів: список доменів/URL, що використовуються у фільтрації



- Фільтр протоколів ІР адресів: дозволити/заборонити доступ в інтернет за певним протоколом або з певного ІР-адреса
 - Увімкнути: дозволити доступ для всіх протоколів/ІР адрес
 - Вимкнути: заборонити доступ для всіх протоколів/ІР адрес
 - всі поля вводу нижче дані протоколу/порту/ІР-адресів, для додавання у таблицю
- Таблиця: таблиця, в яку заносяться протоколи/IP-адреса для фільтрації