

Instituto Federal de Santa Catarina

Campus Florianópolis DAMM – Departamento de Metal-Mecânica Engenharia Mecatrônica




Programação II

Comunicação Serial

Prof. Maurício Edgar Stivanello


Prof. Delcino Picinin Júnior





Plano de Aula

- Exemplo de aplicação
- Comunicação Serial
- Comunicação Serial no Arduino
- Exemplos e Exercícios






- Exemplo de equipamento: Esteira Transportadora
 - Utilizada em um sistema de medição de peças cerâmicas
 - Através da IHM é possível controlar a esteira e também obter dados dos sensores



Esteira transportadora



Interface Homem-Máquina




- Exemplo de equipamento: Esteira Transportadora
 - Os sensores e atuadores estão conectados a um microcontrolador
 - Deve haver uma transmissão de dados entre o PC com a IHM e o microcontrolador



Microcontrolador



- Exemplo de equipamento: Esteira Transportadora
 - Description of the Description o






Plano de Aula


- Exemplo de aplicação
- Comunicação Serial
- Comunicação Serial no Arduino
- Exemplos e Exercícios






- Transmissão de dados digitais
 - Corresponde a transferência de dados (fluxo digital de bits ou sinais analógicos digitalizados) sobre um canal de comunicação.
 - A transmissão de dados pode acontecer de forma paralela ou serial:
 - Transmissão Paralela: todos os bits de um dado símbolo a ser enviados são transmitidos ao mesmo tempo.
 - Transmissão Serial: os bits de um dado símbolo são transmitidos um a um.








- Interfaces / Portas Seriais
- Periféricos que convertem dados em paralelo para dados seriais: Transformam bytes de dados em bits individuais passíveis de transmissão.
- A operação inversa também é realizada: Os bits recebidos são convertidos para bytes novamente.






- UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
- Um dos tipos de chip responsável pela serialização das informações.
- Trabalha baseado em comunicação assíncrona:
 - Faz uso de bits marcadores que identificam o início, fim e corretude dos dados enviados.
- Deve ser configurado conforme as necessidades de transmissão.





- Configurações comuns da UART
 - Taxa de transmissão: Velocidade de comunicação (bits por segundo). Exemplo: 9600 bps
 - Número de bits de dados: Tamanho da palavra de dados. (Padrão do Arduino: 8).
 - Paridade: Verificação de conscistência entre a informação transmitida e recebida.
 (Sem paridade / Par / Ímpar) (Padrão do Arduino: sem paridade)
 - **Start Bit e Stop Bit**: Permite configurar como serão os bits que identificam o início e fim da das palavras transmitidas. (*Padrão do Arduino: 1 bit*)






- Comunicação com uma UART no Windows
 - Portas de comunicação: Ao se conectar um dispositivo com uma UART no barramento USB será criada uma porta de comunicação nomeada por COMX:
 - Exemplo: COM2
 - As seguintes etapas estão envolvidas na comunicação através de uma porta:
 - Abertura da porta de comunicação
 - Configuração da porta de comunicação
 - Leituras e escritas
 - Fechamento da porta de comunicação
 - A forma de utilização depende das ferramentas e da plataforma sobre a qual está sendo realizado o desenvolvimento.



Plano de Aula


- Exemplo de aplicação
- Comunicação Serial
- Comunicação Serial no Arduino
- Exemplos e Exercícios






Serial X Arduino

- As placas arduino possuem pelo menos uma UART
- Com ela é possível realizar comunicações através dos pinos 0 (RX) e 1 (TX), assim com o computador através da USB.
- É possível utilizar a ferramenta "Serial monitor" do ambiente de desenvolvimento para comunicações com o Arduino, ou ainda desenvolver um aplicativo customizado através de uma linguagem de programação.






Conexão do Arduino ao barramento USB do computador





Serial Monitor





 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.begin()

- Descrição:
 - Configura a taxa de transferência e inicia a comunicação.
- Sintaxe
 - Serial.begin(speed)
- Parâmetro
 - speed: a taxa de transmissão em bits per second

```
void setup() {
    Serial.begin(9600); // Configura e inicia a porta serial
}
```



 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.available()

- Descrição:
 - Confere o número de bytes (caracteres) disponíveis para leitura da porta serial.
- Sintaxe
 - = Serial.available()
- Retorna
 - O número de bytes disponíveis para leitura.

```
void loop() {
  if (Serial.available() != 0)
  {
```



 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.read()

- Descrição:
 Lê dados recebidos na porta serial.
- Sintaxe
 - = Serial.read()
- Retorna

O primeiro byte de dados recebidos disponível.

```
void loop() {
   // apenas responde quando dados são recebidos:
   if (Serial.available() > 0) {
      // lê do buffer o dado recebido:
      char caracter = Serial.read();
      ...
```



 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.print()

- Descrição:
 Envia dados na porta serial em como texto ASCII
- Sintaxe Serial.print(val)
- Parâmetro
 val: o valor a ser impresso qualquer tipo de dados

```
Serial.print(78) envia "78"

Serial.print(1.23) envia "1.23"

Serial.print('N') envia "N"

Serial.print("Bom dia.") envia "Bom dia."
```



 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.println()

• Descrição:

Essa função assume as mesmas formas que Serial.print(), porém adiciona ao final do valor a ser enviado um caratere de retorno de carruagem (ASCII 13, ou '\r') e um cactere de nova linha (ASCII 10, ou '\n')



 Comandos da comunicação Serial da Linguagem de Programação do Arduino

Função Serial.end()

- Descrição:
 Desativa a comunicação serial
- SintaxeSerial.end()



Exemplo de utilização

Depuração


```
void setup() {
  pinMode(10, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Vai iniciar o monitoramento do botão ...");
}


void loop() {
  if (digitalRead(10) == HIGH)
  {
    Serial.println("O botão foi pressionado");
    ...
```



Exemplo de utilização

Comunicação entre dispositivos – Arduino ↔ Arduino






Exemplo 1 – Ping pong baseado em caractere

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(5000);
    Serial.print("L");
}

void loop() {
    if (Serial.available())
    {
        char c = Serial.read();
        if (c == 'L')
        {
            digitalWrite(13,HIGH);
            delay(500);
            delay(500);
            serial.print("L");
        }
    }
}
```

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(13,OUTPUT);
}


void loop() {
   if (Serial.available())
   {
      char c = Serial.read();
      if (c == 'L')
      {
            digitalWrite(13,HIGH);
            delay(500);
            delay(500);
            Serial.print("L");
      }
    }
}
```



Exemplo 2 – Mensagens em cadeias de caractere separados por quebra de linha

```
String comando = ""; // onde será montado o comando
bool comandoCompleto = false; // indica a ocorrência de um comando completo
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  // enquanto existirem bytes na serial e o comando não está completo
 while (!comandoCompleto && Serial.available()) {
    char caracter = (char) Serial.read();
    // se o caracter é uma quebra de linha, indica conclusão do comando
    if (caracter == '\n') {
      comandoCompleto = true;
    } else{
     // adiciona caracter ao comando
      comando += caracter;
  }
  // se o comando está completo, o executa
  if (comandoCompleto)
    comando.trim();
    if (comando == "Ligar led")
      digitalWrite(13, HIGH);
    else if (comando == "Desligar led")
      digitalWrite(13, LOW);
    comando = "";
    comandoCompleto = false;
```

Exemplo 3 – Comandos + Parâmetros (separados por espaço e quebra de linha)



Exemplo 3 – Comandos + Parâmetros (separados por quebra de linha e espaço)

Parte A

```
#include <Servo.h>
#define LED 13
#define SERVO 9
Servo servoMotor;
String comando = ""; // string para os comandos recebidos
boolean comandoCompleto = false; // indica quando um comando foi completamente recebido
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 pinMode(LED, OUTPUT);
  servoMotor.attach(SERVO);
void loop() {
 // quando um comando completo chegou, interpreta
 if (comandoCompleto) {
   interpretaComando();
   // limpa a string do comando interpretado
   comando = "";
   comandoCompleto = false;
  } delay(50);
```

Exemplo 3 – Comandos + Parâmetros (separados por quebra de linha e espaço)

Parte B

```
//evento que é invocado quando dados chegam pela serial
void serialEvent()
  while (Serial.available()) {
    // pega byte do buffer
    char caracter = (char)Serial.read();
    // se o caracter é uma quebra de linha, indica a flag comandoCompleto
    //para que o comando seja processado
    if (caracter == '\n') {
      comandoCompleto = true;
    } else {
      // adiciona caracter ao comando
      comando += caracter;
void interpretaComando() {
  String partel, parte2;
  parte1 = comando.substring(0, comando.indexOf(' '));
  parte2 = comando.substring(comando.indexOf(' ') + 1);
  parte2.trim();
  // COMANDO LED
  if (partel.equals("LED"))
    if (parte2.equals("L"))
      digitalWrite(LED, HIGH);
    } else if (
      parte2.equals("D"))
      digitalWrite(LED, LOW);
  } // COMANDO SERVO
  else if (parte1.equals("SERVO"))
    int angulo = parte2.toInt();
    servoMotor.write(angulo);
```



Plano de Aula

- Exemplo de aplicação
- Comunicação Serial
- Comunicação Serial no Arduino
- Exemplos e Exercícios





Exercícios

- 1) Reproduza os projetos de exemplo da aula no Tinkercad e avalie o funcionamento.
- 2) Crie um projeto contendo dois Arduinos interligados de modo que possam realizar comunicações seriais. Ao Arduino A estarão conectados 3 botões. No Arduino B estarão conectados 3 leds. Programe os Arduinos de modo que o pressionamento de cada botão no Arduino A pisque um dos leds no Arduino B.
- 3) Crie um projeto contendo dois Arduinos interligados de modo que possam realizar comunicações seriais. Ao Arduino A estarão conectados 1 led e um servo motor. Ao Arduino B estarão conectados 2 botões e um potênciometro. Neste circuito, um dos botões serve para ligar o led, enquanto o outro serve para desligar o led. Por sua vez, o potenciômetro serve para indicar o ângulo do servo motor.



Dúvidas?

mauricio.stivanello@ifsc.edu.br

