第27章 バウンダリスキャン仕様

27.1 バウンダリスキャン対象端子

外部端子のバウンダリスキャン(B-SCAN)の対象に関しては、2.2 端子機能一覧「表 2-3 ユーザ端子一覧」 ~「表 2-17 電源/GND 端子一覧」を参照してください。

27.2 B-SCAN モード引き込みシーケンス

以下にバウンダリスキャンモードの引き込みシーケンスを図で説明します。




図 27-1 B-SCAN引き込みシーケンス波形

動作モードが ASIC ベンダモード(A[3:2]=2'b00 かつ TMODE1=1'b0) かつ A[9]=1'b1 の場合に、B-SCAN モードに引き込みます。

B-SCAN モード移行後、BSDL ファイルを実行してください。