



第4课 原理图库的认识与绘制

主讲: 郑振宇



01 原理图库符号的认识

06 二极管元件库创建

02 原理图库编辑器认识

07 三级管的元件库创建

03 常用电容元件创建实例

08 其他类型元件库创建

04 IC类元件的创建-CH340C

09 元件的复制

05 IC类-主控STM32F103RDT6


10 元件的检查与报告

原理图库符号的认识



元件库设计是电子设计中最开始的模型创建, 通过元件库编辑器画线、放置管脚、放置矩形等 编辑操作创建出需要的电子原理图器件模型。

原理图符号是元件在原理图上的表现形式,主要由元件边框、管脚(包括管脚序号和管脚名称)、元件名称及元件说明组成,通过放置的管脚来建立电气连接关系。元件符号中的管脚序号是和电子元件实物的管脚——对应的。在创建元件的时候,图形不一定和实物完全一样,但是对于管脚序号和名称,一定要严格按照元件规格书中的说明——对应好。



原理图库编辑器认识







常用工具栏按钮,相关功能介绍,如表1-1所示。

表 1-1 工具栏中的功能按钮

功能按钮	功能说明	功能按钮	功能说明
	打开		保存
3	打印		打印预览
•	放大	Q	缩小
*	剪切	a	复制
	粘贴		框选

功能按钮	功能说明	功能按钮	功能说明
+1+	移动	K	清除选择
4	撤销	A	重新执行




Place命令是用得最多的,相关功能按钮介绍,如表2-2所示。


-	表 2-2 Place 命令的说明				
	功能按钮	功能说明	功能按钮	功能说明	
	/	线条		多边形	
		涎	V.	贝塞尔曲线	
9	O	圆圈		图像	
		椭圆	♦	IEEE 符号	
		矩形	10	管脚	
		圆角矩形		文本框	
	A				

Place命令按钮功能介绍



通过这个Place放置命令,可 以方便地放置常见的IEEE图形、 线条、圆形、矩形等建模元素






新元件的创建及属性设置





元件的工作面板,单击Components(元件) 栏中的"添加"按钮,添加一个新元件;或 者执行菜单命令"工具-新器件",新建元件



对新建元件命名

新建之后,可以对新元件进行命名,或者点击 右下角Panels-Properties进入属性窗口,在 Design Item ID这边输入电容的表示名称"CAP"





常用电容元件创建实例



从电容表示上看出,电容可以放置两根平行的线 条进行表示


执行菜单命令"放置-线",放置两条线,代表电容的两极,

在放置的时候尽量可以执行快捷键"VGS"设置下格点为10mil,让两根线尽量放置近点,不至于占用太多面积,从而导致绘制原理图的时候占用空间太大。



放置管脚

- 1) 放置管脚前,格点设置: 100mil。
- 2) 放置管脚时,一端会出现一个"×"表示管脚的电气特性,有电气特性的一端需要朝外放置,用于原理图设计时连接电气走线,
- 3)在放置的过程中可以通过空格键来旋转调整方向。



常用电容元件创建实例




管脚属性设置

在放置的过程中按"Tab"键或者放置完毕后双击,可以对管脚属性进行设置

管脚名称"Name"和管脚序号"Designator"统一为数字1或2

长度我们一般设置为100mil



常用电容元件创建实例




电容元件属性设置


基本属性栏:包含元件位号、Comment值、描述等


- ① Designator: 元件位号,即识别元件的编码,常见的有"C?"、"R?"、"U?"。
- ② Comment: 一般用来填写元件的大小参数或者型号参数,相当于Value值的功能。
- ③ Description:描述,用来填写元件的一些备注信息,如元件型号、高度参数等。


模型:

元件需要和PCB封装、仿真或者结构相关 联,可以在此处添加相关联的模型结构,















常规方法下-IC元件模型创建








对于很多管脚的放置,可以先在编辑器界面随机位置放置好,然后利用Altium Designer提供的对齐操作命令进行快速对齐(快捷键按"A")




IC类-主控STM32F103RDT6




N个管脚IC-表格法创建IC








Symbol创建向导介绍





Symbol创建向导介绍




二极管-异形元件库创建



对于器件模型的标示我们还存在很多形状 各异的模型,对于此类异形模型的绘制方法




多边形填充




三级管-异形元件库创建





我们可以看到他和其他元件模型的主要区别在于对射电极的"→箭头"的绘制,其他的就剩下模型元素的线条补充




其他元件模型的绘制




通过上述几个实际元件库模型的创建过程,我们应该的对元件库模型的创建应该有了如下创建心得:

- 1) 绘制元件元素的时候,设置好格点"10mil"
- 2)元件模型的元素,可以通过放置菜单命令下面的"圆弧"、"椭圆"、"线条"、"多边形"等元素进行组合成,绘制出更贴切于器件的模型。
- 3)模型元素绘制完成之后,放置格点我们应该设置回 "100mil",规范我们管脚的放置。
- 4) 完成上述步骤之后,即可对整个创建的元件进行器件属性的设置,从而完成该元件的模型创建。

基于以上心得,不管我们遇到什么样的元件模型,我们都能够有条理的绘制出来,原理图库只是一个实物器件在我们图纸上的一个表示,无需对实物尺寸负责,但是我们还是需要对其进行规范绘制,让其利于原理图的可读性设计。






元件的复制操作



虽然我们有时候需要根据自己需求创建原理图库,但是毕竟这要花费大量的时间和精力,日常工作中我们不断的积累很多原理图库,只需要把已存在的元件复制到一个元件库里面来。








元件的检查与报告



通过对上述元件符号的组成了解,并通过几个实战案例知晓原理图库创建的过程之后,我们需要知晓我们创建完成的原理图库是否满足规范要求,这个时候我们可以通过软件的检查与报告这个功能来实现。

- ① Duplicate-Component Names: 重复的元件名称。
- ② Duplicate-Pins: 重复的管脚。
- ③ Missing-Description: 元件描述未填写。
- ④ Missing-Pin Name: 管脚名称未填写。
- ⑤ Missing-Footprint: 元件封装未填写。
- ⑥ Missing-Pin Number: 元件管脚号未填写。
- ⑦ Missing-Default Designator: 元件位号未填写。
- ⑧ Missing-Missing Pins in Sequence: 在一个序列的管脚号码中缺少某个号码。









凡亿微信公众号

郑振宇个人微信号

15616880848

THANKS

获取教程和帮助请访问:

https://www.fanyedu.com

或关注微信公众号