



# 第6课 PCB封装库的 认识与创建

主讲: 郑振宇



01 PCB封装的组成认识及设计界面 06 接打

接插件PCB封装创建(USB)

02 PCB封装的设计规范及要求

07 PCB文件生成PCB库

03 常规封装创建法(0603电阻)

08 3D PCB封装模型创建及导入

04 阵列粘贴的封装创建法(SOP-8)

09 PCB封装的复制

10

05 IPC封装向导使用(LQFP-64)


PCB封装的检查与报告

#### PCB封装的组成认识及设计界面



PCB封装的组成一般有以下元素,如图4-1所示。


- (1) PCB焊盘: 用来焊接元件管脚的载体。
- (2) 管脚序号: 用来和元件进行电气连接关系匹配的序号。
- (3) 元件丝印: 用来描述元件腔体大小的识别框。
- (4) 阻焊: 放置绿油覆盖,可以有效地保护焊盘焊接区域。
- (5) 1脚标识 / 极性标识:主要是用来定位元件方向的标识符号。



#### PCB封装的组成认识及设计界面



PCB库编辑界面主 要包含菜单栏、工具 栏、绘制工具栏、面 板栏、PCB封装列表、 PCB封闭信息显示、 层显示、状态信息显 示及绘制工作区域, 丰富的信息及绘制工 具组成了非常人性化 的交互界面。同元件 库编辑器界面一样, 状态信息及工作面板 会随绘制工作的不同 而有所不同



#### PCB封装库绘制工具栏



通过这个工具栏,可以方便地放置圆弧、多边形、线条、焊盘、过孔、文字等封装创建元素。根据作者的设计经验,在创建封装时,绘制工具栏中的放置(Place)命令是用得最多的


放置 (Place) 命令的说明


功能按钮	功能说明	功能按钮	功能说明
	中心圆弧		边界圆弧
	任意弧度	0	完整圆弧
	放置多边形		线条
<u>o</u>	放置焊盘	<b>•</b>	放置过孔
A	放置文字	<b>1</b> 0,10	坐标信息


## PCB封装库工作面板



在PCB库编辑界面的右下角执行命令"Panels-PCB Library",可以调用工作面板,用来显示PCB封装列表、PCB封装信息及PCB封装的PCB预览。








#### PCB封装的设计规范及要求



PCB封装是元件物料在PCB上的映射。封装是否设计规范牵涉到元件的贴片装配,需要正确地处理封装数据,满足实际生产的需求。有的工程师做的封装无法满足手工贴片,有的无法满足机器贴片,也有的未创建1脚标识,手工贴片的时候无法识别正反,造成PCB短路的现象时有发生,这个时候需要设计工程师对自己创建的封装进行一定的约束。

封装设计应统一采用公制单位,对于特殊元件,资料上没有采用公制标注的,为了避免英制到公制的转换误差,可以按照英制单位。精度要求:采用mil为单位时,精度为2;采用mm为单位时,精度为4。



#### 无管脚延伸型SMD贴片封装设计



无管脚延伸型SMD贴片封装尺寸数据,给出如下数据定义说明。

A—元件的实体长度

H—元件的可焊接高度

T—元件的可焊接长度


W--元件的可焊接宽度

注: A、T、W均取数据手册推荐的平均值。

X—PCB封装焊盘宽度

Y—PCB封装焊盘长度

S—两个焊盘之间的间距



T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围为0.3~1mm; T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围为0.1~0.6mm; W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围为0~0.2mm。 通过实践经验并结合数据手册参数得出以下经验公式。

X=T1 + T + T2

Y=W1+W+W1

S = A + T1 + T1 - X

实例演示如图4-5所示,根据图上数据及结合经验公式,可以得到如下实际封装的创建数据。

X=0.6mm (T1) +0.4mm (T) +0.3mm (T2) =1.3mm

Y=0.2mm (W1) +1.2mm (W) +0.2mm (W1) =1.6mm

S=2.0mm (A) +0.6mm (T1) +0.6mm (T1) -1.3mm (X) =1.9mm

#### 翼形管脚型SMD贴片封装设计



翼形管脚型SMD贴片封装尺寸数据,给出如下数据定义说明。

A—元件的实体长度

X—PCB封装焊盘宽度


T—元件管脚的可焊接长度

Y—PCB封装焊盘长度

W-元件管脚宽度

S—两个焊盘之间的间距

注: A、T、W均取数据手册推荐的平均值。



T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范围为0.3~1mm; T2为T尺寸的内侧补偿常数,取值范围为0.3~1mm; W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围为0~0.2mm。 通过实践经验并结合数据手册参数得出以下经验公式。

X = T1 + T + T2

Y=W1+W+W1

S=A+T1+T1-X

# 平卧型SMD贴片封装设计



平卧型SMD贴片封装尺寸数据,给出如下数据定义说明。

A—元件管脚的可焊接长度

X—PCB封装焊盘宽度


C—元件管脚脚间隙

Y—PCB封装焊盘长度

W-元件管脚宽度

S—两个焊盘之间的间距

注: A、C、W均取数据手册推荐的平均值。



A1为A尺寸的外侧补偿常数,取值范围为0.3~1mm; A2为A尺寸的内侧补偿常数,取值范围为0.2~0.5mm; W1为W尺寸的侧边补偿常数,取值范围为0~0.5mm。 通过实践经验并结合数据手册参数得出以下经验公式。

X=A1+A+A2


Y=W1+W+W1

S=A+A+C+A1+A1-X

# BGA类型SMD贴片封装设计



常见BGA类型SMD贴片封装模型。此类封装可以根据BGA的Pitch间距来进行常数的添加补偿。



#### 常见 BGA 焊盘补偿常数推荐

Pitch 间距 (mm) —	焊盘直径 (mm)		Ditale (CIRE (mans)	焊盘直径 (mm)	
	最小	最大	─ Pitch 间距 (mm) ─	最小	最大
1.50	0.55	0.6	0.75	0.35	0.375
1.27	0.55	0.60 (0.60)	0.65	0.275	0.3
1.00	0.45	0.50 (0.48)	0.50	0.225	0.25
0.80	0.375	0.40 (0.40)	0.40	0.17	0.2

#### 插件类型封装设计



除了贴片封装外,剩下的就是插件类型封装了,在一些接插件、对接座子等元件上面比较常见。 对于插件类型封装焊盘尺寸,大概定义了一些经验公式,


焊盘尺寸计算规则	Lead Pin	Physical Pin
周形管脚,使用圆形钻孔 D'={管脚直径D+0.2mm(D<1mm) 管脚直径D+0.3mm(D≥1mm)	D-	Physical Pill
矩形或正方形管脚,使用圆形钻孔 $D' = \sqrt{W^2 + H^2} + 0.1 mm$	<del></del>	D'*
矩形或正方形管脚,使用矩形钻孔 W'=W+0.5mm H'=H+0.5mm	$ -W- $ $\downarrow$ H	<b>←</b> W' <b>→</b>
矩形或正方形管脚,使用椭圆形钻孔 W'=W+H+0.5mm H'=H+0.5mm	$  \leftarrow W \rightarrow  $ $\downarrow H$	—W'→ → H'
椭圆形管脚,使用圆形钻孔 D'=W+0.5mm	W → H	→D'→
椭圆形管脚,使用椭圆形钻孔 W'=W+0.5mm H'=H+0.5mm	₩→↓H	—W'→ → H'



阻焊层就是Solder Mask,是指印制电路板上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。

阻焊层的主要目的是防止波峰焊焊接时桥连现象的产生。

- 一般常规设计的时候采取单边开窗
- 2.5mil的方式即可,如果有特殊要求的,需要在封装里面设计或者利用软件的规则进行约束。




#### 封装丝印设计



- (1) 元件丝印, 一般默认字符线宽为0.2032mm (8mil), 建议不小于 0.127mm (5mil)。
- (2) 焊盘在元件体之内时,轮廓丝印应与元件体轮廓等大,或者丝印比元件体轮廓外扩0.1~0.5mm,以保证丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙;焊盘在元件体之外时,轮廓丝印与焊盘之间保持6mil及以上的间隙,如
- (3)管脚在元件体的边缘上时,轮廓丝印应比元件体大0.1~0.5mm,丝印为断续线,丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙;丝印不要上焊盘,以免引起焊接不良。


元件1脚标识可以表示元件的 方向,防止在装配的时候出现 芯片、二极管、极性电容等装 反的现象,有效地提高了生产 效率和良品率。





#### 常规封装创建法 (0603电阻)



0603封装是我们设计当中用得最多的封装之一, 也是我们封装创建当中最简单的一个常规标准封 装,我们从简单到复杂,以此封装型号为例,让 大家先搞清楚常规封装的常规绘制方法。







表贴焊盘在层数选择处选择"Top Layer",如果是通孔焊盘,请选择"Multi-Layer"。

### 常规封装创建法 (0603电阻)





#### 复制焊盘之后,焊盘的精准移动






基于原点我们归中绘制一个1.6\*0.8mm的矩形丝印框,但是如果我们完全按照这个尺寸来的话,我们的丝印会画到焊盘上去,我们知道丝印是油墨,焊盘上有阻焊,阻焊是防止油墨覆盖的,所以生产出来之后我们的丝印是看不见的。基于这点我们可以考虑补偿把丝印绘制大点,拉出焊盘的外围









#### 阵列粘贴的封装创建法(SOP-8)






符号	尺寸(mm)		か口	尺寸(mm)		
	最小值	最大值	符号	最小值	最大值	
Α	4.95	5.15	C3	0.05	0.20	
A1	0.37	0.47	C4	0.20(典型值)		
A2	1.27(典型值)		D	1.05(典型值)		
А3	0.41(典型值)		D1	0.40	0.60	
В	5.80	6.20	R1	0.07(典型值)		
B1	3.80	4.00	R2	0.07(典型值)		
B2	5.0(典型值)		01	17°(典型值)		
С	1.30	1.50	θ2	13°(典型值)		
C1	0.55	0.65	03	4°(典型值)		
C2	0.55	0.65	04	12°(典型值)		





除了常规方法我们一个焊盘一个焊盘的放置,一个丝印一个丝印的绘制之外,其实对于多焊盘的封装而言我们还可以利用到Altium Designer软件自带的特殊粘贴法来加快我们封装创建进程,



#### IPC封装向导使用(LQFP-64)



我们知道作为PCB设计工程师我们在进行PCB设计之前都需要进行PCB封装的创建,但是对于一些新手工程师对于创建的封装的精准数据无法进行判断,并且对一些焊盘的补偿参数不是很明白,导致自己做出的封装只能满足打样或者无法使用的囧状。

针对这种情况其实我们Altium Designer考虑得比大家多多了,早早就内置了一个封装创建向导"IPC Compliant Footprint Wizard..."。

利用此工具创建出来的封装是满足IPC行业标准

"EXtensions and updates"扩展和更新菜单命令。在扩展里面找到"IPC Footprint Generator"这个插件进行下载安装。



# IPC封装向导使用(LQFP-64)



Figure 71. LQFP64 – 10 x 10 mm 64 pin low-profile quad flat package outline<sup>(1)</sup>




Figure 72. Recommended footprint(1)(2)

- 1. Drawing is not to scale.
- 2. Dimensions are in millimeters.


Table 72. LQFP64 - 10 x 10 mm 64 pin low-profile quad flat package mechanical data


Symbol	millimeters			inches <sup>(1)</sup>			
	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	
Α			1.600			0.0630	
A1	0.050		0.150	0.0020		0.0059	
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571	
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106	
С	0.090		0.200	0.0035		0.0079	
D	11.800	12.000	12.200	0.4646	0.4724	0.4803	
D1	9.800	10.000	10.200	0.3858	0.3937	0.4016	
D.		7.500					
E	11.800	12.000	12.200	0.4646	0.4724	0.4803	
E1	9.800	10.00	10.200	0.3858	0.3937	0.4016	
е		0.500			0.0197		
k	O°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°	
L	0.450	0.600	0.75	0.0177	0.0236	0.0295	
L1		1.000			0.0394		
ccc		0.080			0.0031		
N _	Number of pins						
	64						


<sup>1.</sup> Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.

## IPC封装向导使用(LQFP-64)












直接填数据不用计算 满足IPC行业标准 3D PCB封装模型




### 接插件PCB封装创建 (USB)




















RECOMMANDED PCB LAYOUT

#### 1 Material:

- 1.1 Housing: High temperature thermoplastic with g.f,UL94v-0
- 1.2 Contact: copper alloy,t=0.20mm 1.3 Shell: copper alloy,t=0.25mm


#### 2.Specification:


- 2.1 Current rating: 1 A Max. 2.2 Dielectric withstanding
- voltage: 100 V(ac) for 1 min.
- 2.3 Contact resistance: 50 mW Max.
- 2.4 Insulation resistance: 100 MW Min.
- 2.5 Total mating force: 3.57 Kgf Max. 2.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min.0.81~2.05
- Kaf Min.after 10000 insertion/extration cycles
- 2.7 Temperature range: -30°C~80°C


常规的PCB设计中不仅仅只 存在贴片器件,还存在很多 插件类型的封装,这种封装 没办法用向导或者直接复制 的方法进行创建,这种我们 必须基于封装尺寸一个焊盘 一个丝印的进行绘制。

## 接插件PCB封装创建 (USB)









#### PCB文件生成PCB库



#### 设计 (D) 工具 (T) 布线

更新原理图 (U)...

导入变化 (I)...

规则 (R)...

规则向导 (W)...

板子形状 (S)

网络表 (N)

xSignal (X)

层叠管理器 (K)...

管理层设置 (T)

Room (M)


14 (C)...

生成PCB库(P)

生成集成库 (A)

有时自己或客户会提供放置好元件的PCB文件,这时候可以不必一个一个地创建PCB封装,而是直接从已存在的PCB文件导出PCB库即可。

打开PCB直接,按快捷键"DP"



#### 3D PCB封装模型创建及导入




近年来,Altium公司在Altium Designer 6系列以后不断加强三维显示的能力,可以帮助PCB工程师更直观地进行PCB设计。

Altium Designer的3D PCB设计比较简单,只需要拥有建立所需库的3D模型就可以了(即工作就在库的设计)。

#### 那么3D模型有以下3种来源。


- (1) 用Altium Designer自带的3D Body,则建简单的3D模型构架。
- (2) 在相关网站供应商处下载3D模型,导入3D Body。(IC封装网)
- (3) 用SolidWorks等专业三维软件来建立。





#### 3D PCB封装模型创建及导入



用Altium Designer自带的3D Body,可以创建简单的3D模型构架。









#### 3D PCB封装模型创建及导入





对于一些复杂的3D Body,可以利用第三方软件进行创建或者通过第三方网站下载资源。保存为格式为.STEP的文件之后,利用模型导入方式进行3D Body的放置,下面对这种方法进行介绍。













#### PCB封装的复制



类似于元件库,有时候由于拥有多个PCB封装库,不方便管理,需要把多个PCB封装合并到一个库中。






#### PCB封装的检查与报告



Altium Designer 提供PCB封装错误的检查功能。创建完封装之后,可以执行菜单命令"报告-元件规则检查",对所创建的封装进行一些常规检查,

- (1) Duplicate-Pads: 检查重复的焊盘。
- (2) Duplicate-Primitives: 检查重复的元素,包括丝印、填充等。
- (3) Duplicate-Footprints: 检查重复的封装。
- (4) Constraints-Missing Pad Names: 检查PCB封装中缺失的焊盘名称。
- (5) Constraints-Shorted Copper: 检查导线短路。
- (6) Constraints-Mirrored Component: 检查镜像的元件。
- (7) Constraints-Unconnected Copper: 检查没有连接的导线铜皮。
- (8) Constraints-Offset Component Reference: 检查参考点是否在本体进行设置。
- (9) Constraints-Check All Components: 检查所有的PCB封装。







凡亿微信公众号

郑振宇个人微信号

15616880848

# THANKS

获取教程和帮助请访问:

https://www.fanyedu.com

或关注微信公众号